

# GOZONE

RUN/WALK

## STOPWATCH

### OPERATIONAL MANUAL

Sport Timer with alarm, chronograph, lap, and split control


#### FEATURES:

- Hour, Minute, Second, and Day of the Week
- Month and Date
- Chronograph with 1/100 second, display and lap/split control
- 4 Year Calendar
- Beep alarm with chime and snooze
- 30 Second correction for synchronization
- 12/24 Hour display for user's option
- Maximum counting: 23 Hours, 59 Minutes, 59 Seconds

#### SWITCH CONTROL:

Normal screen readout: hour, minute, second and day of the week

1. Press and hold #1 to see month/date
2. Press and hold #2 to see alarm time
3. Press #3 to see mode control for chronograph function
4. Then press #3 to set alarm
5. Press #3 again to set normal time
6. Press #3 again to see normal time readout



#### SETTING OPERATION:

Normal Time:

1. Press #3, 3 times to get normal time setting mode. The "seconds" will start flashing. Press #1 to set the seconds
2. Press #2 see "minutes" flashing, press #1 to advance minutes
3. Press #2 see "hours" flashing, Press #1 to advance hours
4. Press #2 see "date" flashing, press #1 to advance date
5. Press #2 see "month" flashing, Press #1 to advance month
6. Press #2 see "day of week" flashing, press #1 to advance day of week
7. Press #3 once to return to normal readout

#### 12/24 HOUR SELECTION

While setting "Hour", 12/24 hour readout may be obtained by turn around cycle, i.e. AM/PM in 12 hour format and "H" in 24 hour format.

#### ALARM TIME:

1. Press #3, 2 times to get into "chronograph" mode, by pressing #1, you can now start or stop on and counting event.
2. During counting, press #2 to enter into lap time mode, meaning that 1 portion of the counting is registered on the display while the counting still continues in the background.
3. Pressing #2 will get you to the current counting

#### CHIME:

1. When pressing and holding #2, pressing #3 can turn on or off chime function
2. When chime is on, the flags (abbreviated days on the display) will show on display

#### SNOOZE FUNCTION:

When alarm "beep, beep" is on, pressing #1 will enter into a snooze function. Alarm will sound again after 5 minutes unless it is disabled by pressing #2.

**BATTERY:** For battery replacement, use LR44 or equivalent.


## CHRONOMÈTRE

### MANUEL D'UTILISATION

Chronomètre sportif avec alarme, chronographe, 1/100 s., contrôle des tours de circuit/du fractionnement

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Heures, minutes, secondes et jour de la semaine
- Date (mm/jj)
- Chronographe avec une précision de 1/100 seconde et contrôle des tours de circuit (temps intermédiaires)/ du fractionnement
- Calendrier sur 4 ans
- Alarme avec sonnerie et fonction de répétition
- Correction de 30 secondes pour synchronisation
- Affichage de l'heure sur 12 h ou 24 h, selon le choix de l'utilisateur
- Durée maximale : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes



#### BOUTON DE COMMANDE:

Affichage normal : heures, minutes, secondes et jour de la semaine

1. Maintenir la pression sur #1 pour afficher la date (mm/jj)
2. Maintenir la pression sur #2 pour afficher l'heure de l'alarme
3. Appuyer sur #3 pour afficher le contrôle du mode pour la fonction de chronographe
4. Ensuite, appuyer sur #3 pour régler l'alarme
5. Appuyer à nouveau sur #3 pour régler l'heure normale
6. Appuyer à nouveau sur #3 pour afficher l'heure normale

#### RÉGLAGE:

Heure normale :

1. Appuyer 3 fois sur #3 pour le mode de réglage de l'heure normale.  
Les "secondes" clignotent. Appuyer sur #1 pour régler les secondes.
2. Appuyer sur #2 pour que les "minutes" clignotent, puis sur #1 pour changer les minutes.
3. Appuyer sur #2 pour que les "heures" clignotent, puis sur #1 pour changer les heures.
4. Appuyer sur #2 pour que la "date" clignote, puis sur #1 pour changer la date.
5. Appuyer sur #2 pour que le "mois" clignote, puis sur #1 pour changer le mois.
6. Appuyer sur #2 pour que le "jour de la semaine" clignote, puis sur #1 pour changer le jour de la semaine.
7. Appuyer une fois sur #3 pour retourner à l'affichage normal

#### SÉLECTION DU FORMAT DE L'HEURE (12 H/24 H)

Pendant le réglage de l'« heure », il est possible de choisir le format sur 12 ou sur 24 h avec AM/PM pour le format sur 12 heures et « H » pour le format sur 24 heures.

#### HEURE DE L'ALARME:

1. Appuyer 2 fois sur #3 pour entrer dans le mode "Chronographe". Appuyer sur #1 pour utiliser la fonction de démarrage ou d'arrêt pour l'enregistrement de la durée pour un événement particulier
2. Pendant le chronométrage, appuyer sur #2 pour passer au mode de temps intermédiaire. Cela permet d'enregistrer une première durée sur l'écran, tandis que le chronométrage se poursuit en arrière-plan
3. Appuyer sur #2 pour afficher le chronométrage en cours

#### SONNERIE:

1. Tout en maintenant la pression sur #2, appuyer sur #3 pour activer ou désactiver la sonnerie
2. Quand la sonnerie est activée, les drapeaux (jours abrégés sur l'écran) s'affichent

#### FONCTION DE RÉPÉTITION:

Quand l'alarme se fait entendre, appuyer sur #1 pour activer la fonction de répétition. L'alarme se fera à nouveau entendre au bout de 5 minutes, à moins qu'elle ne soit désactivée par un appui sur #2.

**PILE:** Remplacer la pile par une pile LR44 ou équivalente.