

GUIA DE INSTALACION POWER RACK



HFR
HOME FITNESS RACKS



GUIA DE INSTALACION - POWER RACK

1 Identifica las piezas que conforman tu rack.

2 Necesitarás las siguientes herramientas:

- Llave Inglesa
- Pinza

3 Toma las 2 piezas "Base", identifica la parte posterior de tu base, esta es donde encontrarás 2 perforaciones a un extremo de la pieza.



4 En el centro de la "Base" encontrarás 2 perforaciones, sobre ellas coloca la pieza "Araña" viendo que coincidan las perforaciones de ambas, la parte posterior será la porción de la pieza con el ángulo inclinado.

5 Introduce el tornillo para cerciorarte que coinciden sin problema (no ajustes por completo aún)

6 Repite el mismo paso (4 y 5) con la otra base y su araña.

7 Si no coinciden intercambia las arañas entre bases, una vez que coincidan ajusta bien todos los tornillos (2 tornillos de cada lado)

8 Coloca la "Base Unión" en la parte posterior con el logo HFR viendo hacia el frente, atornilla. (2 tornillos de cada lado)

9 Introduce los postes en las arañas de tal forma que el Logo HFR quede viendo al exterior de tu rack, atornilla en la parte inferior con la araña. (2 tornillos de cada lado)

10 Introduce los J-Cups a la altura deseada.