

# RGMT



## DEMOLITION MECA-QUARTZ CHRONOGRAPH WATCH

### INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG

THIS WATCH IS POWERED BY A JAPANESE MADE "MECA-QUARTZ" MOVEMENT. IT COMBINES A BATTERY REGULATED ENGINE WITH A MECHANICAL CHRONOGRAPH MODULE. THE RESULT IS A WATCH WHICH DELIVERS THE METICULOUS PINPOINT PRECISION OF A QUARTZ MOVEMENT ALONG WITH THE CRISP, FLYBACK HANDFEEL AND VISUAL CHARM OF MECHANICAL WATCHES.

FOR MORE DETAILS ON OPERATING THIS TIMEPIECE PLEASE REFER TO THE ENCLOSED BOOKLET OR VISIT :  
**IM.RGMT.CO**


VOL. 1.15 EN DE



### PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE UNSCREWING THE CROWN:


#### SCREW-DOWN CROWN

Screw-down crowns are used to ensure water resistance. **ALWAYS** be certain that your crown is securely screwed down ( Position [0] is secured. Positions [1], [2] and [3] are not secured for water resistance ). Do **NOT** unscrew your crown while you are in any environment where moisture is present.




### USING THE SCREW-DOWN CROWN

DO **NOT** PULL THE CROWN UNLESS IT IS UNSCREWED FIRST:



**TO UNSCREW:** Turn the crown anti-clockwise until it turns freely without tension. GENTLY pull the crown out to the other desired positions for watch setting (see specific operating instructions on the following pages).




**TO SCREW:** Push the crown ALL THE WAY IN (towards the watch) THEN begin to turn clockwise until it is securely screwed down.

**NOTE:** Failure to SECURELY screw down the crown after setting the watch may affect its water resistance.

### HOW TO SET THE TIME

1. Pull the crown to position [2]-**(2nd click)**.
2. Turn the crown clockwise to set the correct time.
3. Push the crown in.




\* Take a.m./p.m. into consideration when setting the hour and minute hands to the desired time.

\* When the crown is at the position [2], do not press any button, otherwise the chronograph hands will move.

### HOW TO SET THE DATE

1. Pull the crown to position [1]-**(1st click)**.
2. Turn the crown clockwise to set the correct date.
3. Push the crown in.



\* Do not set the date between 9:00 P.M. and 3:00 A.M. , otherwise the day may not change properly. If it is necessary to set the date during the time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

### USING THE SCREW-DOWN PUSH BUTTON

This watch is equipped with screw-down push button. The push button will not be able to be pressed until the button are unscrewed.

To **screw-down** the button – turn the washer around the button **clockwise** until you encounter resistance.




To **unscrew** the button – turn the washer around the button **anti-clockwise** until it is at its maximum height away from the case.

- You will only be able to operate the functions of the chronograph when the buttons are unscrewed.
- The watch is only water resistant as marked to its specified depth if the button has been screwed down
  - Buttons must never be unscrewed or be operated underwater.


### STOPWATCH FUNCTION

- The measurement of time is indicated by the stopwatch hands that move independently of the center hands and 24-hour hand.
- The stopwatch can measure up to 60 minutes.

#### STANDARD MEASUREMENT



#### ACCUMULATED ELAPSED TIME MEASUREMENT




Restart and stop of the stopwatch can be repeated by pressing the button **A**.

### HELIUM VALVE USAGE

Your timepiece is equipped with a Helium Release Valve.

While this is a very specialized feature that is only used in certain conditions, the below instructions should be considered if you are using your watch in conditions where Helium maybe prevalent at underwater depths.


While Diving and use in Non-diving condition the Helium Valve should remain closed and tightly screwed in flush to the case (Fig 1)



If while diving the user is exposed to a prolonged period of exposure to pressurized Helium such as decompression chamber :


Please allow the Helium release valve to regulate internal pressure of the timepiece.

Simply unscrew the valve (Fig 2) until Helium exposure is complete.



(Fig 2)

Once complete, please close the valve again and also ensure that the screw down crown is also tightly secure for maximum protection and water resistance.



### WATER RESISTANCE

Note that the water resistance chart serves only as a guide (please refer to the water resistance chart on the next page). Actual water resistance may vary depending on a number of factors including water temperature, water salinity, and use under water.

The water resistance of your timepiece may eventually be compromised over time with general wear and tear and use of your timepiece under adverse conditions.

Always remember to employ the screw down crown if available to maintain the water resistance of your timepiece. Warranty may be voided if the screw down crown has not been properly employed.

Note that you should **never** wear your watch in a jacuzzi, hot shower or steam room where steam may enter the case despite the water tight seals used to protect your watch. This may cause condensation inside your watch which may affect and damage the inner workings of your watch.

#### WATER RESISTANCE CHART

WATER RESISTANCE CHART	2000M/ 200ATM
SPLASH/ SHOWERING	✓
SWIMMING/ BATHING	✓
BRIEF SWIMMING/ WATER SPORTS	✓
PROLONGED SWIMMING/ FREE DIVING	✓
SCUBA DIVING	✓
PROFESSIONAL DEEP SEA DIVING	✓

# RGMT

## DEMOLITION MECA-QUARTZ CHRONOGRAPH


DIESE UHR WIRD VON EINEM IN JAPAN HERGESTELLTEN "MECHA-QUARTZ"-UHRWERK BETRIEBEN. ES KOMBIERT EINEN BATTERIEBETRIEBENEN MOTOR MIT EINEM MECHANISCHEN CHRONOGRAPHENMODUL. DAS ERGEBNIS IST EINE UHR, DIE DIE HOHE PRÄZISION EINES QUARZWERKES MIT DER PRÄZISION EINES FLYBACK-HANDGEFÜHLS UND DEM VISUELLEN CHARME EINER MECHANISCHEN UHR VERBINDET.

WEITERE EINZELHEITEN ZUR BEDIENUNG DIESES ZEITMESSERS FINDEN SIE IN DER BELIEBENDEN BROSCÜRE ODER UNTER:

IM.RGMT.CO

### INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG

VOL. 1.15 EN DE



### VERWENDUNG DER VERSCHRAUBTEN KRONE

ZIEHEN SIE DIE KRONE NUR, WENN SIE ZUERST AUFGESCHRAUBT IST:

**ZUM LÖSEN:** Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei dreht. Ziehen Sie die Krone zur Einstellung der Uhr vorsichtig in die anderen gewünschten Positionen heraus (siehe spezielle Bedienungsanleitung auf den folgenden Seiten).


**ZUM VERSCHRAUBEN:** Drücken Sie die Krone ganz hinein (in Richtung der Uhr) und drehen sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest verschraubt ist.

**HINWEIS:** Wenn die Krone nach dem Einstellen der Uhr nicht sicher verschraubt wird, kann die Wasserdichtigkeit der Uhr beeinträchtigt werden.

### LESEN SIE BITTE FOLGENDES, BEVOR SIE DIE KRONE AUFSCHRAUBEN:


#### VERSCHRAUBTE KRONE

Verschraubte Kronen werden verwendet, um die Wasserbeständigkeit zu gewährleisten. Achten Sie **IMMER** darauf, dass Ihre Krone fest verschraubt ist (Position [0] ist gesichert. Die Positionen [1], [2] und [3] sind nicht wasserdicht gesichert). Schrauben Sie Ihre Krone **NICHT** ab, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Feuchtigkeit vorhanden ist.



### SO STELLEN SIE DIE ZEIT EIN

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position [2]-(2nd klick).
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die richtige Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie die Krone hinein.




\* Nehmen Sie a.m./p.m. Dies wird berücksichtigt, wenn die Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit eingestellt werden.

\* Wenn sich die Krone in der Position [2] befindet, drücken Sie keine Taste, da sich sonst die Chronographenzeiger bewegen.

### SO STELLEN SIE DAS DATUM EIN

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position [1]-(1st klick).
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das richtige Datum einzustellen.
3. Schieben Sie die Krone hinein.




\* Das Datum sollte nicht zwischen 21.00 und 03.00 Uhr eingestellt werden, da in diesem Fall der Tag unter Umständen nicht richtig angezeigt wird. Sollte es nötig sein, das Datum in diesem Zeitraum einzustellen, die Zeit zuerst auf einen Wert außerhalb dieses Zeitraums einzustellen, dann das Datum einzustellen und danach wieder die richtige Zeit einzustellen.

### BENUTZUNG DES SCHRAUBEN- DRÜCKSTELLERS

Diese Uhr ist mit einem verschraubten Drücker ausgestattet. Der Drücker kann erst gedrückt werden, wenn er aufgeschraubt wurde.

Zum **Verschrauben** des Drückers - drehen Sie die Rändelmutter um den Knopf **im Uhrzeigersinn**, bis Sie auf Widerstand stoßen.



Zum **Aufschrauben** des Drückers - drehen Sie die Rändelmutter um den Drücker **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sie sich auf ihrer maximalen Höhe vom Gehäuse entfernt hat.


Nur wenn die Drücker aufgeschraubt sind, können Sie die Funktionen des Chronographen bedienen.

- Die Uhr ist nur dann bis zu ihrer angegebenen Tiefe wasserdicht, wenn der Drücker verschraubt ist.
- Drücker dürfen niemals unter Wasser aufgeschraubt oder betätigt werden.


### STOPPUHR-FUNKTION

- Die Zeitmessung wird durch die Stoppuhrzeiger angezeigt, die sich unabhängig von den mittleren Zeigern und dem 24-Stunden-Zeiger bewegen.
- Die Stoppuhr kann bis zu 60 Minuten messen.

#### STANDARDMESSUNG



### MESSUNG DER KUMULIERTEN VERSTRICHENEN ZEIT




Neustart und Stopp der Stoppuhr können durch Drücken der Taste **A** wiederholt werden.

### EINSATZ VON HELIUMVENTILEN

Ihr Zeitmesser ist mit einem Helium-Ablassventil ausgestattet.


Obwohl es sich hierbei um eine sehr spezielle Funktion handelt, die nur unter bestimmten Bedingungen verwendet wird, sollten die nachstehenden Anweisungen berücksichtigt werden, wenn Sie Ihre Uhr unter Bedingungen verwenden, bei denen möglicherweise Helium in Untertiefen vorkommt.

Während des Tauchens und des Gebrauchs im nichttauchenden Zustand sollte das Heliumventil geschlossen bleiben und bündig mit dem Gehäuse verschraubt sein. (Abb. 1)



Wenn der Benutzer während des Tauchens über einen längeren Zeitraum unter Druck stehend Helium ausgesetzt ist, z.B. in einer Dekompressionskammer:

Lassen Sie bitte das Helium-Ablassventil den Innendruck des Zeitmessers regulieren. Schrauben Sie einfach das Ventil auf (Abb. 2), bis das Helium vollständig freigesetzt ist.



Schließen Sie das Ventil dann bitte wieder und stellen Sie sicher, dass die verschraubte Krone ebenfalls fest verschraubt ist, um maximalen Schutz und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



### WASSERFESTIGKEIT

Beachten Sie, dass die Wasserfestigkeitstabelle nur als Anhaltspunkt dient (siehe die Wasserfestigkeitstabelle auf der nächsten Seite). Die tatsächliche Wasserfestigkeit kann in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren wie Wassertemperatur, Wassersalzgehalt und Verwendung unter Wasser variieren.

Die Wasserfestigkeit Ihres Zeitmessers kann im Laufe der Zeit durch allgemeine Abnutzung und die Verwendung Ihres Zeitmessers unter ungünstigen Bedingungen beeinträchtigt werden.

Denken Sie immer daran, die verschraubte Krone, falls vorhanden, zu verwenden, um die Wasserfestigkeit Ihres Zeitmessers zu erhalten. Die Garantie kann erlöschen, wenn die verschraubte Krone nicht richtig eingesetzt wurde.

Beachten Sie, dass Sie Ihre Uhr **niemals** in einem Whirlpool, heiße Dusche oder Dampfraum tragen sollten, wo trotz der wasserdichten Dichtungen, die zum Schutz Ihrer Uhr verwendet werden, Dampf in das Gehäuse eindringen kann. Dies kann zu Kondensation im Inneren Ihrer Uhr führen, die das Innenleben Ihrer Uhr.

### WASSERFESTIGKEITS TABELLE

WASSERFESTIGKEITS TABELLE	2000M/ 200ATM
SPRITZEN/ DUSCHEN	✓
SCHWIMMEN/ BADEN	✓
KURZES SCHWIMMEN/ WASSERSPORT	✓
LANGES SCHWIMMEN/ FREITAUCHEN	✓
GERÄTE-TAUCHEN	✓
PROFESSIONELLES TIEFSEETAUCHEN	✓