

Convection Heater - HV120

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



Duronic



[@duronicmedia](#)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	13
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	21
Manual de Instrucciones en Español	29
Manuale D'istruzioni In Italiano	37
Instrukcja obsługi. Polski	45

English Manual

General Safety

- Do not cover, restrict the air inlet/outlet or use the appliance to dry clothes.
 - Do not use without feet attached.
 - Only use in the upright position on a flat level surface.
 - Make sure that children and pets are closely supervised when the heater is in use.
 - Do not use the appliance near flammable or heat sensitive items
 - Do not position directly next to power sockets, shelving or other obstructions to airflow.
 - Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervisions or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for the safety.
- NOTE**
- For maximum benefit, close windows and doors when the heater is in use.
 - Do not cover the ventilation holes as this will cause overheating and will activate the cut out.


DO NOT plug the heater into an extension lead or adapter as the heater is too powerful. Using an extension lead or adapter with the heater is a fire hazard and may cause damage to the device the the user.

Electrical Safety

- For indoor use only.
- Switch off and unplug when not in use.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not use heater in humid or wet environments
- If the appliance cord is damaged, it must be replaced by an electrician or similarly quality person to avoid hazard.

Assembly

- Carefully turn the radiator on its side to fit the feet
- Position each foot as shown in fig1. and secure using the self tapping screws provided
- Two screws are required for each foot and this unit must not be used without the feet firmly attached.



To Use

- Turn the heater to the "OFF" position before plugging in.
- The operating temperature is selected by a combination of the heater switches and thermostat. The hottest setting will be when the heater switches are both on and the thermostat is turned to "Maximum".
- To determine the correct working temperature for your conditions, turn the heater to "High" and the thermostat to "Maximum" when the room has reached the required temperature turn the thermostat slowly to the left until the temperature is off. The temperature will now be kept constant.
- If you want to lower the operating temperature select the heater switch only and repeat the above procedure.
- The heater is fitted with an automatic cutout in the event that it overheats. If this activates, turn the heater to the off position and unplug. Allow the heater to cool and remove anything restricting the airflow before using the heater again. If the automatic cut out operates repeatedly contact a qualified electrician for advice.

Using The Turbo function

This is operated by means of the switch with the fan symbol beside it. The fan will only operate with the thermostat is in the “ON” position and can be used when the heating elements are “ON” to blow warm air into the room.

Cleaning And Maintenance

For maximum efficiency, clean the fan regularly.

- Switch power switches to “OFF” position, unplug and allow the heater to cool.
- Wipe surfaces with a soft cloth. Do not use detergent or abrasives as this will scratch the surface.
- Ensure the intake grills free front dust, as this will reduce the airflow. Light accumulated dust can be removed with soft cloth or vacuum cleaner.
- Allow surface to fully dry before using the heater again.


Maintain The Life Of Your Heater

- Avoid knocking or scratching the heater.
- Do not in dusty environment.
- When not in use cover heater and store in clean, cool and dry area.

Wall Mounting

The heater is supplied with 4 sets of fixing brackets, screws and plastic wall plugs to enable it to be mounted onto a wall if required. If the heater is intended to mount onto the wall, the feet should not be fitted. The position must be chosen carefully. It must not be in front of or below a power socket and must not be below a shelf, curtains or any other obstruction. Also refer to the safety instructions.

Having decided on the location of the heater it is necessary to drill 2 fixing holes with the distance of 380mm on a horizontal line at a minimum height of 400mm from the floor, at a minimum distance of 600mm from ceiling and 300mm from side wall (see below) . Allowance must be made for any floor coverings, carpet etc and if any skirting boards are present, the fixing holes must be a minimum of 400mm above the top edge of the skirting board. Using the plastic plugs and fixing screws provided, attach 2 of the fixing brackets to the wall. The other pair of fixing brackets must be attached to the base of the heater using the feet retaining screws so that the brackets project out at the rear of the heater and space the bottom edge away from the wall. If required, these brackets may also be secured to the wall using the remaining fixing screws and plastic wall plugs.



Output

220-240V - 50Hz 1800-2000W

- Position 1: 7500W (normal power)
- Position 2: 1250W (intermediate power)
- Position 3: 2000W (full power)

Environment

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty material or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with BS:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronic.com



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



[Duronic](#)



[@duronicmedia](#)

Manuel d'utilisation en français

Précautions de sécurité

Ne recouvrez pas les entrées et sorties d'air et n'utilisez pas ce produit pour sécher des vêtements.

N'utilisez pas ce produit sans son socle.

N'utilisez ce produit que dans sa position verticale et sur une surface plate.

Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques restent sous stricte supervision lorsque le chauffage est en fonctionnement.

N'utilisez pas le produit près d'une source de produits inflammables ou tout autre élément sensible à la chaleur.

Ne positionnez pas le chauffeur à proximité d'une prise électrique, d'une étagère ou tout autre élément pouvant obstruer la circulation de l'air.

N'utilisez pas le chauffage dans une salle de bain, à proximité d'une douche ou d'une piscine.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités sensorielles, mentales ou physiques sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu les instructions permettant la bonne utilisation du produit par la personne responsable de leur sécurité.

Note : Pour optimiser l'usage du produit, veuillez fermer les fenêtres et portes lorsque le produit est en fonctionnement.

Ne recouvrez pas les trous de ventilation qui pourraient provoquer la surchauffe du produit ce qui interromprait son fonctionnement.

Note: ne branchez pas ce produit sur une multiprise ou une rallonge électrique. Ce produit est trop puissant pour la plupart des rallonges et multiprises disponibles sur le marché et dont l'utilisation pourrait par conséquent représenter un danger d'incendie et de dommage pour le produit.

Précautions de sécurité électriques

Ce produit est prévu pour une utilisation intérieure uniquement.

Eteignez et débranchez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé.


N'utilisez pas ce produit si le câble d'alimentation est endommagé.

N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides.

Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un électricien ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.

Assemblage

Veuillez coucher le radiateur sur le côté afin d'assembler le socle. Positionnez chaque socle comme l'illustre l'image 1 puis sécurisez ces socles en utilisant les vis fournies. Deux vis sont nécessaires pour chaque socle. Ce produit ne doit être utilisé sans voir assembler les socles.



Utilisation

Placez l'interrupteur sur la position « OFF » avant de brancher ce produit. La température de fonctionnement est sélectionnée par combinaison de touches sur le panneau de contrôle et le thermostat. Lorsque toutes les touches sont activées et le thermostat sont au maximum, la chaleur que dégagera ce produit sera alors à son maximum.

Pour déterminer la température de fonctionnement optimale, allumez le chauffant en sélectionnant le programme « High » et le thermostat au maximum jusqu'à ce que la pièce est atteinte la température souhaitée. Baissez ensuite le thermostat graduellement jusqu'à ce que l'indicateur de température soit éteint. Le chauffage ajustera alors son fonctionnement pour garder une température constante.

Si vous souhaitez baisser la température de fonctionnement, sélectionnez l'interrupteur de puissance uniquement et répétez la procédure ci-dessus.

Le chauffage incorpore une sécurité qui interrompt le fonctionnement du produit si celui-ci surchauffait. Si cette sécurité s'active, éteignez le chauffage, débranchez-le et laissez-le refroidir. Enlevez tout élément qui pourrait empêcher les entrées et sorties d'air avant d'utiliser le produit de nouveau. Si cette fonction de sécurité s'active fréquemment, contactez un électricien ou toute personne qualifiée.

Utiliser la fonction turbo

La fonction turbo permet d'expulser la chaleur produite grâce au ventilateur intégré. Celui-ci fonctionne par activation de l'interrupteur avec le symbole du ventilateur. La fonction turbo ne fonctionnera que si le thermostat est activé et lorsque le chauffage est en fonctionnement.

Nettoyage et maintenance

Pour optimiser le fonctionnement du produit, nettoyez le ventilateur régulièrement.

- Eteignez le produit, débranchez-le puis laissez-le refroidir.
- Nettoyez les surfaces externes avec un tissu doux. N'utilisez pas des produits détergents ou abrasifs en raison du risque de dommage que l'utilisation de ces produits pourrait provoquer.
- Assurez-vous que les grilles de ventilation soient propres afin d'optimiser la circulation de l'air.
- La poussière accumulée peut être enlevée avec un tissu doux ou un aspirateur.
- Laissez la surface sécher avant d'utiliser le produit de nouveau.

Préservez votre chauffage

- Evitez de cogner ou griffer le produit.

N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux.

Si ce produit n'est pas utilisé, veuillez le recouvrir et l'entreposer dans un endroit sec et propre.

Montage mural

Ce chauffage est fourni avec 4 fixations ainsi que la visserie nécessaire pour permettre une installation murale du ventilateur.

Si ce produit est prévu pour une installation murale, il n'est pas nécessaire d'assembler les socles.

La position du chauffage doit être attentivement choisie afin d'éviter que ce produit ne soit pas monté au-dessus ou en dessous d'une prise électrique, ni placée sous une étagère, à proximité de rideaux ou tout autre élément pouvant obstruer la circulation de l'air. Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité.

Après avoir sélectionné la position du ventilateur, il est nécessaire de percer deux trous en suivant les distances suivantes :


les deux trous doivent se trouver à une distance de 380 mm l'un de l'autre sur une ligne horizontale.

Le perçage doit se faire à une hauteur minimum de 400 mm du sol

Le perçage doit se faire à une distance de 600 mm du plafond et une distance minimum de 300 mm du mur le plus proche.

Des ajustements peuvent être nécessaires en fonction des éléments qui peuvent entourer l'installation du radiateur, tels que des plinthes auquel cas il est recommandé de percer les trous à une hauteur minimum de 400 mm au-dessus de la plinthe.

Sécurisez le chauffage au mur en utilisant les fixations prévues à cet effet. Ces fixations sont conçues pour laisser un espace entre la base du chauffage et le mur.



Puissance

220 – 240 V – 50Hz – 2000W

Position 1 : 750W (puissance minimum)

Position 2 : 1250W (puissance intermédiaire)

Position 3 : 2000W (puissance maximum)

Environnement

Ne jetez pas de produits électriques avec vos déchets ménagers, utilisez le système de recyclage de produits électrique local.

Vous pouvez contacter les autorités locales afin d'obtenir des informations sur la collecte de ces produits électriques.

Jeter des produits électriques dans la nature est dangereux en raison des substances chimiques qui peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, ce qui pourrait provoquer un danger pour la chaîne alimentaire et le bien-être de la population.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.
NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance. Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originale d'achat. Si ce produit était endommagé en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discréption de la marque sous conditions :

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout damage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez prendre tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

Follow Us



duronic.com



[duronic](#)



@duronicmedia



Duronic



@duronicmedia

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Allgemeine Sicherheitsanforderungen

- Decken Sie oder beschränken Sie die Lufteinlass/auslass nicht. Verwenden Sie die Heizung nicht Kleidungen zu trocken.
- Verwenden Sie das Gerät ohne die Füße nicht.
- Verwenden Sie das Gerät in eine aufrechte Position auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Kindern und Haustiere sollten immer beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbare oder hitzeempfindlich Artikeln.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Steckdosen, Regalbretter oder andere Ventilationsobstruktionen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von einer Badewanne, eine Dusche, oder Schwimmbad.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche sensorische oder geistige Fähigkeiten haben, außer sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts beaufsichtig oder unterweisen.

Hinweis


- Für maximale Nutzen, schließen Sie alle Fenster und Türen wenn die Heizung eingeschaltet ist.
- Decken Sie die Lüftungslöcher, da es Überhitzung verursacht. Wenn das Gerät überhitzt, schaltet der Motor automatisch aus.

Elektrische Sicherheit

- Nur für den Innengebrauch
- Nach die Verwendung, stecken Sie die Heizung aus.
- Wenn der Kabel beschädigt ist, verwenden Sie die Heizung nicht.
- Nicht in nasser oder feuchter Umgebung verwenden.
- Wenn der Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder anderem qualifizierten Personal ausgetauscht werden.

Montage

- Legen Sie das Gerät auf die Seite um die Füße zu befestigen.
- Positionieren Sie die Füße wie in Bild1 zu sehen ist. Verwenden Sie die Schrauben die Füße zu befestigen.
- Es gibt 2 Schrauben für jeder Fuß. Sicher sein, dass beide Schrauben richtig eingeschraubt sind.



Verwendung

- Sicher sein, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es einstecken.
- Verwenden Sie der Temperaturregler um die Temperatur zu wählen.
- Für die heißeste Stelle, schalten Sie beide Schalter ein und drehen der Temperaturregler ganz auf.
- Drehen Sie der Temperaturregler auf 'Hoch' und der Thermostat auf 'Maximum'. Wenn es die gewünschte Temperatur erreicht, schalten der Thermostat auf. Die Temperatur bleiben werden.
- Wenn Sie die Temperatur senken möchten, drehen Sie der Temperaturregler herunter.
- Die Heizung hat ein eingebauter Überhitzungsschutz. Wenn es aktiviert ist, schalten Sie die Heizung aus und das Gerät ausstecken. Erlauben Sie die Heizung zu kühlen. Wenn der Luftstrom blockiert ist, entfernen Sie die Verstopfungen bevor Sie die Heizung wieder verwenden.

Die Turbo-Funktion benutzen

Dies wird betätigt, wenn zum Ventilatorsymbol gewechselt wird. Der Ventilator wird nur betätigt, wenn der Thermostat auf „ON“ ist und wenn die Heizungselemente ebenso auf „ON“ positioniert sind, um warme Luft in den Raum zu blasen.

Wartung und Reinigung


- Für die maximale Effizienz, reinigen Sie den Ventilator regelmäßig.
- Schalten Sie die Heizung aus, stecken Sie den Stecker aus und erlauben Sie es abzukühlen.
- Reinigen Sie die Heizung mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Schleifmittel.
- Sicher sein, dass der Ventilator staub-frei ist. Staub wird den Luftstrom behindern.
- Erlauben Sie die Heizung zu trocknen bevor Sie es wieder verwenden.

Die Lebensdauer Ihrer Heizung erhalten

- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf der Heizung
- Nicht in einer staubiger Umgebung lagern.
- Bei Nichtgebrauch, verwenden Sie die Deckung und kühlen und trocken lagern.

Wandmontage

Diese Heizung kommt mit 4 Befestigungswinkeln, Schrauben und Dübeln, und ist deshalb wandmontierbar. Wenn Sie die Heizung an der Wand montieren möchten, sollten die Füße nicht befestigt werden. Wählen Sie die Stelle der Heizung sorgfältig. Es sollte nicht unter einer Steckdose, einem Regal oder Vorhängen sein. Es muss nicht blockiert sein. Bitte ‘Sicherheitsanforderungen’ für weitere Anweisungen sehen. Wenn Sie die Stelle gewählt haben, bohren Sie 2 Löcher mit einem horizontalen 380mm Abstand. Es muss mindestens 400mm vom Boden sein, 600cm vor der Decke sein und 300 von einem Wand sein (bitte unter sehen). Bodenbelägen, Teppiche und Sockelleisten müssen berücksichtigt werden. Verwenden Sie die Dübeln und Schrauben um 2 Befestigungswinkel an der Wand zu befestigen. Die restliche Befestigungswinkel muss an der Unterseite der Heizung befestigt werden. Diese Befestigungswinkel können auch an der Wand befestigt werden.



Leistung

220-240V - 50Hz 1800-2000W

- Position 1: 750W (Normalleistung) -
- Position 2: 1250W (Mittel Leistung) -
- Position 3: 2000W (volle Leistung)

Entsorgung

Elektro-und Elektronikaltgeräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.
 Wenn Sie dieses Produkt wegwerfen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder der Hersteller.
 Wenn Elektronikaltgeräte in Deponien entsorgen sind, können Gefahrstoffe in die Luft, den Boden oder nahe gelegene Flüsse gelangen, und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schaden.

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ZUR BEACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHREN GESETZLICHEN RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter die strengsten Qualitätskontrollen hergestellt, und verwendet hochwertige Werkstoffe um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu sichern. Es wird eine sehr gute und langlebige Dienstleistung, sofern es korrekt genutzt und gewartet ist.

Das Produkt ist für 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum gewährleistet. Bei Auftreten eines Defekts durch schlechten Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Kaufort zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung oder einen Umtausch ist nach dem Ermessen der Firma.

Duronic Produkte kommt mit 1 Jahr Gewährleistung unter den folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte installiert und verwendet werden im Einvernehmen mit der Anweisungen in der Anleitung
3. Es sollte nur für den Heimgebrauch sein
4. Natürlicher Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäßer Reparaturen und Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte zufällige Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd sind nicht verantwortlich Wartungsarbeiten unter die Gewährleistung zu machen
7. Gültig in der EU



Diese Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
 Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallablagerung für Verbraucher von elektrischer und elektronische Geräte. Dieses Zeichen auf einem Produkt und/oder mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass wenn es beseitigt werden, muss es als Elektro-und Elektronik-Altgeräte, (WEEE) behandelt werden. WEEE markierte Produkte muss nicht mit Hausmüll gemischt werden, sondern getrennt gehalten für die Behandlung, Aufbereitung und wiederverwendung von die Werkstoffe. Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und wiederverwendung bitte alle WEEE markierte Produkte zu Ihre kommunalen Abfallbeseitigungsanlage nehmen, wo es kostenlos akzeptiert werden wird. Wenn Kunden Elektro-und Elektronik-Altgeräte korrekt beseitigen, werden Sie helfen wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Follow Us



duronic.com



[duronic](#)



@duronicmedia



Duronic



@duronicmedia

Manual De Instrucciones En Español

Seguridad general


- No cubra, restrinja la entrada y salida de aire o usar el aparato para secar ropa.
- No utiliza el aparato sin las patas en su lugar.
- Utilice únicamente en posición vertical sobre una superficie plana.
- Asegúrese que los niños y las mascotas sean supervisadas durante el uso del aparato.
- No utilice el aparato en áreas donde puede haber gasolina, pintura o líquidos inflamables que sean usados o almacenados.
- No coloque el aparato al lado de tomas de corriente, estantería u otras obstrucciones al flujo de aire.
- No use este calefactor a los alrededores de un baño, una ducha o una piscina.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o metal, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de la seguridad.
- NOTA** -Para un beneficio máximo, cierre las ventanas y puertas cuando el aparato este en uso.
- No cubra los orificios de ventilación ya que esto causará sobrecalentamiento y activará la seguridad de sobrecalentamiento y se apagara.

Seguridad eléctrica

- No es adecuado para uso al aire libre.
- Apagué y desenchufé cuando no esté en uso.
- No use si el cable está dañado.
- No uso en ambientes húmedos o mojados.
- Si el cable del aparato está dañado, debe ser reemplazado por un electricista o persona con conocimientos similares para evitar el peligro.

Asamblea

- Girar con cuidado el radiador en su posición para colocar los pies,
- Posición cada uno de los pies como se muestra en la figura 1, y fije con los tornillos proveídos.
- Dos tornillos son necesarios para cada uno de los pies, no utilice si no están colocados los pies firmemente.



Para utilizar

- Asegúrese que el aparato este en modo "OFF" (apagado) antes de enchufar.
- La temperatura es seleccionada por una combinación de interruptores y termostato. El ajuste de temperatura caliente consiste cuando los interruptores estén encendidos al igual que el termostato este girado "al Máximo".
- Para determinar la temperatura correcta para sus condiciones, gire el interruptor a "HIGH" (alto) y el termostato "al Máximo" cuando el cuarto haya alcanzado la temperatura requerida, gire el termostato lentamente a la izquierda hasta que la temperatura se mantenga constante.
- Si quiere bajar la temperatura, seleccione solamente el interruptor y repiten el procedimiento.
- Esta unidad está equipado con un mecanismo en el caso que se sobrecaliente. Si se activa, por favor posicione en modo "OFF" (apagado) y desenchufe. Permita que enfrie y quite cualquier cosa que restringe el flujo de aire antes de volver a usar. Si el mecanismo se enciende automáticamente repetidamente contacte a un electricista para que le aconseje.

Utilizando el Turbo

Esto funciona mediante el interruptor con el símbolo del ventilador que se encuentra alado. El ventilador funciona sólo cuando el termostato este en modo "ON" (encendido) y puede utilizarse cuando los elementos de calefacción estén "ON" (encendidos) para soplar aire caliente en la habitación.

Limpieza y mantenimiento

Para máxima eficiencia, limpie el ventilador periódicamente.

- Coloque los interruptores en posición "OFF" (apagado), desenchufe y deje que se enfrie.
- Limpie las superficies con un paño suave. No utilice detergentes ni abrasivos ya que pueden rayar la superficie.
- Asegúrese que las parrillas estén libre de polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire.

El polvo acumulado puede eliminarse con un paño suave o una aspiradora.


- Deje que la superficie seque por completo antes de volver a usarlo.

Mantenga la vida de su calefactor

- Evite los golpes o arañazos.
- No utilice en ambientes polvorrientos.
- Cuando no está en uso cubra y almacene en un lugar limpio, fresco y seco.

Instalación en la pared

Se suministra con 4 grupos de fijación, tornillos y tacos de plástico para que pueda montar en una pared si es necesario. Si usted intenta montar el aparato en la pared los pies no deben ser montados. La posición debe ser elegida cuidadosamente. No debe ser colocado delante o debajo de una toma corriente o debajo de un estante, cortinas o cualquier otra obstrucción. Consulte con las instrucciones de seguridad. Después de haber decidido sobre la ubicación del aparato, es necesario perforar 2 orificios de fijación con la distancia de 380mm sobre una línea horizontal a una altura mínima de 400mm del suelo, a una distancia mínima de 600mm de techo y 300mm de la pared lateral (ver abajo). Hay que tener en cuenta para cualquier revestimientos para el suelo, alfombras etc, si algún rodapié están presentes, los agujeros de fijación debe ser de un mínimo de 400mm por encima del borde superior del rodapié. Con los tapones de plástico y los tornillos de fijación, fije los 2 soportes de fijación a la pared. El otro par de soportes de fijación deben estar conectados a la base del aparato utilizando los pies para retener los tornillos, de modo que los soportes proyecten en la parte trasera del aparato y el espacio del extremo inferior este lejos de la pared. Si es necesario, estas escuadras pueden fijarse a la pared utilizando los restantes tornillos y tacos de pared de plástico de la fijación.



Potencia de salida

220-240V - 50Hz 1800-2000W

- Posición 1: 750W (Potencia normal) -
- Posición 2: 1250W (Potencia intermedia) -
- Posición 3: 2000W (máxima potencia)

Medioambiente

No deseche los aparatos eléctricos como basura doméstica, use diferentes facilidades para el desecho de aparatos eléctricos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los diferentes sistemas de recogida. Si los electrodomésticos se desechan en rellenos sanitarios o vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse hacia el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Garantía de servicio después de venta

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Este exprimidor dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido. El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarse según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto está equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Follow Us



duronic.com



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



[Duronic](#)



[@duronicmedia](#)

Manuale D'istruzioni In Italiano

Istruzioni generali di sicurezza

- Non coprire, bloccare le prese d'aria o utilizzare l'apparecchio per asciugare vestiti.
- Non utilizzare l'apparecchio senza i piedini in gomma montati.
- Utilizzare solamente in posizione verticale su di una superficie solida e piana.
- Assicurarsi che bambini o animali domestici siano supervisionati quando in prossimità della stufa elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di oggetti infiammabili o sensibili al calore.
- Non posizionare in vicinanza delle prese di corrente, in spazi chiusi o in prossimità di oggetti che potrebbero limitarne la circolazione dell'aria.
- Non utilizzare la stufa elettrica nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, o piscine.
- Questo apparecchio non è stato creato per l'uso di persone(inclusi i bambini) disabili, con capacità mentali ridotte, o con mancanza di esperienza. È permesso l'uso dell'apparecchio alle suddette persone solo in presenza di un supervisore responsabile per la loro sicurezza.

NB:


- Per prestazioni migliori, si raccomanda di chiudere porte e finestre quando in uso.
- Non coprire le prese di ventilazione in quanto ciò potrebbe causare un surriscaldamento dell'apparecchio, e di conseguenza lo spegnimento dello stesso

Sicurezza delle apparecchiature elettriche

- Solo per uso interno.
- Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.
- Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non utilizzare la stufa elettrica in ambienti umidi o bagnati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere canessun accessori ombriato da una persona qualificata, per evitare rischi di pericoli.

Assemblaggio

- Capovolgere con molta attenzione la stufa elettrica per montare i piedi di sostegno.
- Posizionare ogni sostegno come mostrato in fig1. e avvitare utilizzando la vite apposita.
- Sono necessarie due viti per ogni sostegno, le quali vanno avvitate correttamente prima dell'utilizzo dell'apparecchio.



Per l'utilizzo

- Assicurarsi che la stufa elettrica sia spenta prima di collegarla alla presa di corrente.
- La temperatura va selezionata combinando il selettore della stufa ed il termostato. L'impostazione a temperatura massima è data quando sia il selettore che il termostato sono impostati a al massimo.
- Per determinare la temperatura ideale, impostare la stufa su "High" ed il termostato su "Maximum"; quando la stanza raggiunge la temperatura desiderata portare il termostato su "OFF". La temperatura verrà adesso mantenuta costante.
- Se si desidera abbassare la temperatura utilizzare il selettore della stufa e ripetere il procedimento sopracitato.
- La stufa è equipaggiata con un dispositivo di sicurezza per prevenire surriscaldamenti. Quando si attiva, spegnere la stufa e staccare la spina dalla presa di corrente. Lasciare che la stufa si raffreddi e rimuovere qualsiasi oggetto che possa ostacolare le prese d'aria prima di utilizzare la stufa nuovamente. Se il dispositivo di sicurezza si attiva frequentemente contattare un elettricista qualificato per l'assistenza.

Utilizzare il turbo

Questa funzione è attivata dal pulsante con il simbolo della ventola sul lato della stufa. La ventola funziona solamente se il termostato è in posizione "ON" e può essere utilizzato quando la stufa è accesa ed emette aria calda all'interno della stanza.

Pulizia e manutenzione

Per la massima efficienza, pulire la ventola regolarmente.


- Spegnere la stufa e impostare i selettori su "OFF", staccare la spina dalla corrente e lasciare che la stufa si raffreddi.
- Pulire la superficie con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Assicurarsi che le prese d'aria nella griglia siano libere da sporcizia e polveri, in quanto ciò ridurrebbe la ventilazione ed il raffreddamento della stufa. La polvere accumulata può essere rimossa con un panno umido oppure con un aspira briciole.
- Attendere che la superficie della stufa sia completamente asciutta prima di riutilizzare l'apparecchio.

Mantenere la durata della vostra stufa elettrica

- Evitare di urtare, colpire o scuotere la stufa elettrica.
- Non utilizzare la stufa in ambienti polverosi.
- Quando non si usa, coprire la stufa e riporla in un luogo asciutto e ventilato.

Montaggio a muro

La stufa è dotata di 4 assortimenti di supporti di montaggio, viti e l'occorrente per permettere di montare la stufa elettrica al muro. Se si intende montare la stufa al muro, i piedi di sostegno non vanno montati. La posizione va scelta con molta cura. Non va montato di fronte o sotto ad una presa di corrente, sotto scaffali, tende o altri oggetti che potrebbero ostacolare l'uscita d'aria. Fare riferimento alle informazioni generali di sicurezza. Per montare la stufa elettrica al muro, si necessita di praticare 2 fori con una distanza di 380mm in linea orizzontale ad una altezza minima di 400mm dal pavimento ed una distanza di 600mm dal soffitto; mentre bisogna mantenere almeno una distanza di 300mm dal lato della parete. (consultare le immagini sottostanti). La distanza minima di 400mm dal pavimento va necessariamente osservata se quest'ultimo è tappezzato; inoltre se è presente un battiscopa, i fori di montaggi vanno praticati ad una distanza di 400mm dal bordo superiore del battiscopa. Utilizzare le viti ed i tasselli, montare i due supporti al muro. L'altro paio di supporti di montaggio va montato alla base della stufa utilizzando le viti per i piedi di sostegno cossichè tutti i supporti sporgano all'in fuori lasciando, quindi, una distanza tra il muro e la stufa quando montata. Se necessario, si possono assicurare al muro anche questi supporti utilizzando le viti ed i tasselli rimanenti.



Output

220-240V - 50Hz 1800-2000W

- Potenza 1: 750W (Potenza normale)
- Potenza 2: 1250W (Potenza intermedia)
- Potenza 3: 2000W (Potenza massima)

Ambiente

Non smaltire le apparecchiature elettriche come comune spazzatura, utilizzare la raccolta differenziata apposita.

Contattare le vostre autorità locali per informazioni sul sistema di raccolta disponibili.

Se le apparecchiature elettriche sono smaltite in discariche comuni, sostanze tossiche e nocive potrebbero contaminare risorse adiacenti, come risorse d'acqua, e entrare nella catena alimentare danneggiando la vostra salute.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFILUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale.
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Qusto prodotto è inclusivo di spina certificata BS
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente. Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Follow Us



Instrukcja obsługi. Polski

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przykrywać, zabrania się osuszania ubrań na grzejniku. Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Nie używaj bez dołączonych nóżek przy opcji wolnostojącej.
- Użytkuj jedynie na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się pod stałym nadzorem w czasie pracy urządzenia.
- Nie używaj urządzenia blisko łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło materiałów.
- Nie ustawiaj bezpośrednio przy gniazdku zasilania, półkach lub innych przeszkodach mogących zablokować przepływ powietrza.
- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymali oni nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu zamknij okna i drzwi, gdy grzejnik jest w użyciu.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia i jego wyłączenie.


NIE podłączaj urządzenie do przedłużaczy lub innych adapterów, ponieważ urządzenie wymaga dużego poboru prądu. Zastosowanie tych elementów zwiększa ryzyko pożarów i może spowodować uszkodzenie urządzenia lub samego użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

- Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Wyłącz i odłącz od zasilania, gdy nie używasz.
- Nie używaj, gdy przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzony.
- Nie używaj grzejnika w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone muszą zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.

Montaż

- Położyć urządzenie na boku, aby zamocować nóżki.
- Ustawy obie nóżki i zamontuj zgodnie z oznaczeniem na rys. 1 przykręcając dostarczone wkręty.
- Dwie śruby są wymagane dla każdej ze stóp. Jednostka nie może być użytkowana bez zamontowanych nóżek.



Obsługa

- Ustaw włącznik grzejnika w pozycji "Wyłączony" zanim podłączysz wtyczkę do gniazdka zasilającego.
- Temperatura jest zależna od ustawień termostatu oraz przełączników grzejnika. Największe ocieplenie pomieszczenie uzyskuje się, gdy oba przełączniki są włączone, a termostat jest w pozycji "Maximum".
- Aby ustawić właściwą temperaturę pracy urządzenia ustaw grzejnik do najwyższych ustawień (tryby pracy oraz termostat). Kiedy temperatura w pokoju osiągnie komfortową wartość przekręć pokrętło termostatu do momentu aż się wyłączy. Teraz grzejnik będzie nagrzewał do ustawionej wartości.
- Jeżeli chcesz zmniejszyć temperaturę zmniejsz temperaturę ustawioną na termostacie.
- Grzejnik jest wyposażony w automatyczny system przeciw przegrzaniu co sprawia, że automatycznie wyłącza się gdy następuje przegrzanie. Jeżeli grzejnik wyłączy się z powodu przegrzania - wyłącz go i odłącz od zasilania, pozwól, aby się ochłodził i usuń ewentualne przedmioty blokujące wywiew. Jeżeli system przeciw przegrzaniu wielokrotnie się uaktywnia skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Funkcja Turno

Podczas trybu turbo włączony jest wiatrak, który szybciej rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniu. Wiatrak może być uruchomiony po przełączeniu przycisku oznaczonego jego symbolem. Wentylator uruchamia się wyłącznie, gdy system grzewczy jest włączony.

Czyszczenie i pielęgnacja

Dla maksymalnej efektywności czyść urządzenie regularnie.

- Ustaw włącznik w pozycję "Wyłączony", odłącz od zasilania i pozwól urządzeniu ochłodzić się.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką. Nie używaj detergentu lub agresywnych środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię.
- Upewnij się, czy żebrowanie jest wolne od kurzu, ponieważ może redukować przepływ powietrza. Lekkie osady kurzu mogą być usunięte poprzez miękką ściereczkę lub odkurzacz.
- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć powierzchni, zanim ponownie podłączysz urządzenie.


Konserwacja

- Staraj się unikać zarysowywania lub uderzeń o grzejnik.
- Nie używaj w zakurzonym pomieszczeniu.
- Poza sezonem grzewczym zakryj grzejnik i przechowuj w czystym, suchym i chłodnym pomieszczeniu.

Montażścienny

Grzejnik jest dostarczany z 4 zestawami zawierającymi uchwyty mocujące, śrub i kołków rozporowych, aby w razie potrzeby można było zamontować go na ścianie. W przypadku montażuściennego nie należy montować nóżek. Wybierz prawidłowe miejsce instalacji: nie można umieszczać urządzenia w pobliżu gniazdka elektrycznego, poniżej półki, w sąsiedztwie zasłon i innych przeszkód. Zapoznaj się z zaleceniami bezpieczeństwa.

Po wybraniu właściwej lokalizacji, należy wywiercić otwory mocujące oddalone o 380 mm w poziomie, tak aby obudowa grzejnika spełniała minimalne warunki: 400 mm od podłogi, 600 mm od sufitu / półki oraz 300 mm wolnej przestrzeni po obu stronach grzejnika (patrz diagram). Dystans 400 mm musi uwzględniać ew. wykładzinę, parkiet, listwy przypodłogowe itp. Używając dostarczonych wkrętów i śrub mocujących, przymocuj 2 kołki do ściany. Druga para wsporników mocujących musi być przymocowana do podstawy grzejnika za pomocą śrub używanych do mocowania nóżek. Wspornik ma zapewnić minimalne oddalenie grzejnika od ściany.



Moc i napięcie

220-240V - 50Hz 1800-2000 W

- Tryb 1: 7500W (niska moc)
- Tryb 2: 1250W (średnia moc)
- Tryb 3: 2000W (maksymalna moc)

Ochrona środowiska

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych sposobów zbiórki odpadów elektrycznych.

Urządzenia elektryczne na utylizowane na komunalnych wysypiskach śmieci stanowią zagrożenie dla środowiska. Szkodliwe substancje mogą dostać się do wód gruntowych i być przenoszone poprzez łańcuch pokarmowy powodując szkody dla zdrowia.

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długość produkcji zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakikolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy. Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniebania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłyby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

[Śledź Nas](#)



duronic.com



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



[Duronic](#)



[@duronicmedia](#)

DUR[○]NIC