



SENA
INDUSTRIAL



CAST

**INDUSTRIAL TEAM COMMUNICATION HEADSET
WITH LONG-RANGE MESH INTERCOM™**

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

1.	À PROPOS DU CAST	6
1.1	Caractéristiques du produit	6
1.2	Détails sur le produit	7
1.3	Contenu du package	8
1.3.1	Coquilles antibruit à serre-tête	8
1.3.2	Coquilles antibruit pour casque de protection	8
2.	INSTALLATION	9
2.1	Microphone	9
2.2	Adaptateur pour casque de protection (coquilles antibruit pour casque de protection)	10
2.3	Coussinets d'oreilles	11
2.4	Batterie	11
2.5	Rallonge pour bouton PTT filaire	12
3.	MISE EN ROUTE	13
3.1	Logiciel Sena téléchargeable	13
3.1.1	Application Sena Industrial	13
3.1.2	Sena Device Manager	13
3.2	Mise en charge	14
3.3	Légende	15
3.4	Mise sous tension et hors tension	15
3.5	Vérification du niveau de charge de la batterie	15
3.6	Réglage du volume	15
3.7	Mode Ambient (par défaut : désactivé)	16

4.	COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH	17
<hr/>		
4.1	Couplage téléphone	17
4.1.1	Couplage lorsque le casque audio est éteint	17
4.1.2	Couplage lorsque le casque audio est allumé	18
5.	UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE	19
<hr/>		
5.1	Passer et répondre à des appels	19
5.2	Appel rapide	19
5.2.1	Affecter des présélections d'appel rapide	19
5.2.2	Utiliser des présélections d'appel rapide	19
6.	MUSIQUE EN STÉRÉO	21
<hr/>		
6.1	Musique en stéréo Bluetooth	21
7.	MESH INTERCOM	22
<hr/>		
7.1	Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?	22
7.1.1	Open Mesh	23
7.1.2	Group Mesh	23
7.2	Démarrer le Mesh Intercom	24
7.3	Utilisation du Mesh en Open Mesh	24
7.3.1	Réglage du canal (par défaut : canal 1)	24
7.4	Utilisation du Mesh en Group Mesh	25
7.4.1	Création d'un Group Mesh	25
7.4.2	Rejoindre un Group Mesh existant	26
7.5	Basculement Open Mesh / Group Mesh	27
7.6	Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer)	27

7.7	Réinitialiser le Mesh	27
7.8	Mesh Audio Multitasking (Toujours Activé)	28
8.	UTILISATION DE LA RADIO FM	29
8.1	Allumer ou éteindre la radio FM	29
8.2	Rechercher	29
8.3	Scanner	29
8.4	Présélection temporaire des stations	30
8.5	Navigation entre les stations présélectionnées	30
9.	RADIO BIDIRECTIONNELLE	31
9.1	Connexion filaire	31
9.2	Connexion sans fil	32
10.	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL	33
10.1	Priorité de fonctionnement	33
10.2	Mises à niveau du micrologiciel	33
11.	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	34
11.1	Menu de configuration du casque audio	34
11.1.1	Annulation couplages	34
11.2	Configuration des paramètres du logiciel	35
11.2.1	Langue du casque audio	35
11.2.2	Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)	35

11.2.3	Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)	35
11.2.4	Effet local (par défaut : désactivé)	36
11.2.5	Instruction vocales (par défaut : activer)	36
11.2.6	Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)	36
11.2.7	Fréquence FM (par défaut : activé)	36
11.2.8	Sélection de la région	37
11.2.9	Radio FM (par défaut : activé)	37
11.2.10	Connexion du smartphone (par défaut : activé)	37

12. DÉPANNAGE **38**

12.1	Réinitialisation par défaut	38
------	-----------------------------	----

12.2	Réinitialisation	38
------	------------------	----

1. À PROPOS DU CAST

1.1 Caractéristiques du produit



Bluetooth® 4.1



Mesh Intercom™ jusqu'à 1,1 km (0,7 mi)*





Audio Multitasking™



- Coquilles antibruit pour casque de protection :
NRR de 23 dB / SNR de 30 dB
- Coquilles antibruit à serre-tête :
NRR de 28 dB / SNR 34 dB

* en terrain dégagé

1.2 Détails sur le produit



- ① Adaptateur A pour casque de protection (25 mm)
- ② Arceau
- ③ Oreillette droite
- ④ Oreillette gauche
- ⑤ Bouton du mode ambiant
- ⑥ Bouton de réinitialisation en trou d'épingle
- ⑦ DEL d'état
- ⑧ Bouton MIC
- ⑨ Port pour Microphone
- ⑩ Bouton Mesh Intercom
- ⑪ Bouton PTT
- ⑫ Bouton central
- ⑬ Bouton (+)
- ⑭ Cache de batterie
- ⑮ Bouton (-)
- ⑯ Port Radio bidirectionnelle
- ⑰ Port bouton PTT filaire
- ⑱ Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel
- ⑲ DEL de chargement

1.3 Contenu du package


1.3.1 Coquilles antibruit à serre-tête



Casque audio




Microphone




Bonnettes de microphone



Anneaux en caoutchouc pour bonnettes de microphone



Câble d'alimentation et de données USB (USB-C)



Chargeur double batteries



Batterie rechargeable


1.3.2 Coquilles antibruit pour casque de protection



Casque audio (y compris adaptateur A pour casque de protection (25 mm))




Microphone




Bonnettes de microphone




Anneaux en caoutchouc pour bonnettes de microphone



Câble d'alimentation et de données USB (USB-C)



Adaptateur B pour casque de protection (30 mm)






Chargeur double batteries






Batterie rechargeable

2. INSTALLATION


2.1 Microphone




 




Réglez la direction du microphone de sorte que le côté de l'**ailette** du microphone soit tourné vers l'extérieur, loin de vos lèvres.




2.2 Adaptateur pour casque de protection (coquilles antibruit pour casque de protection)



⚠ Adaptateur B pour casque de protection (30 mm)




2.3 Coussinets d'oreilles



* **Coussinets d'oreilles** : vendus séparément


2.4 Batterie



! Batteries AAA (vendues séparément)

- Vous pouvez également utiliser trois batteries AAA (vendues séparément) comme source d'alimentation alternative.
- Les performances peuvent dépendre des fabricants de batteries et de leur qualité.
- Lorsque vous installez les batteries, veillez à respecter la polarité.
- Ne combinez pas les marques de batteries, les anciennes et les nouvelles, les batteries rechargeables et les batteries non rechargeables.

2.5 Rallonge pour bouton PTT filaire



* **Rallonge pour bouton PTT filaire** : vendue séparément

3. MISE EN ROUTE

3.1 Logiciel Sena téléchargeable

3.1.1 Application Sena Industrial

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l'**application Sena Industrial** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.



- Téléchargez l'**application Sena Industrial** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

3.1.2 Sena Device Manager


Sena Device Manager vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC.



- Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site senaindustrial.com.


3.2 Mise en charge

Chargement du casque audio



Vous pouvez recharger le casque audio en connectant un **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)**. Le casque audio sera entièrement chargé en environ 2,5 heures. (Le temps de charge peut varier selon la méthode de chargement.)

Chargement de la batterie



Vous pouvez recharger la batterie en connectant le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)**. Le chargeur double batteries peut recharger simultanément deux batteries. Le chargeur double batteries est compatible uniquement avec la batterie rechargeable Sena. La batterie sera entièrement chargée en environ 3,0 heures.

Remarque :

- Le casque audio comprend une fonction de **Chargement Rapide** qui lui permet de recharger rapidement sur une courte période de temps. Par exemple, un utilisateur peut bénéficier jusqu'à 3,0 heures de communication Mesh après avoir chargé le casque audio pendant 20 minutes.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

3.3 Légende



Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié



Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée




« Bonjour »


Instructions vocales

3.4 Mise sous tension et hors tension

Marche




Arrêt



3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise en marche du casque audio.

Marche



Remarque : lorsque la batterie est faible pendant l'utilisation, vous entendez une instruction vocale indiquant « **Batterie faible** ».

3.6 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)**. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

Volume haut




Volume bas



3.7 Mode Ambient (par défaut : désactivé)

Grâce au **Mode Ambient**, vous pouvez entendre les sons environnants même si vous portez un casque audio.



Remarque : le **Mode Ambient** est prioritaire ; vous ne pouvez donc pas écouter de la musique ou participer à une conversation par intercom si le **Mode Ambient** est activé.

4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH


Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre. Le casque audio peut être couplé avec plusieurs appareils Bluetooth comme un téléphone mobile ou une radio bidirectionnelle via les fonctions **Couplage du téléphone mobile** et **Couplage d'une radio bidirectionnelle**.

4.1 Couplage téléphone


Il existe deux façons de coupler le téléphone :

4.1.1 Couplage lorsque le casque audio est éteint

1. Alors que le casque audio est éteint, maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter en passant du rouge au bleu et que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».



2. Sélectionnez **CAST** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.



4.1.2 Couplage lorsque le casque audio est allumé


1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)**.




3. Sélectionnez **CAST** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.




5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Passer et répondre à des appels


Répondre à un appel



Mettre fin à un appel



Rejeter un appel



Appeler un assistant vocal



5.2 Appel rapide

5.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'**application Sena Industrial**.

5.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu **Appel Rapide**.



2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les **Présélections d'appel rapide**.



(1) Dernier numéro


(2) Appel rapide 1

(3) Appel rapide 2

(4) Appel rapide 3

(5) Annuler

3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.




4. Recomposer le dernier numéro appelé.




6. MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Musique en stéréo Bluetooth


Lire / Mettre en pause de la musique



Piste suivante



Piste précédente




7. MESH INTERCOM

7.1 Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?

Mesh Intercom permet aux utilisateurs de se connecter et de communiquer instantanément avec des utilisateurs à proximité, sans qu'il soit nécessaire de coupler les casques audio entre eux.

La distance opérationnelle entre chaque **CAST** en **Mesh Intercom** peut atteindre 1,1 km (0,7 miles) en terrain dégagé. En terrain dégagé, le **Mesh** peut aller jusqu'à 4,4 km (2,8 miles) entre au minimum 6 utilisateurs.

Mesh Intercom




7.1.1 Open Mesh

Open Mesh est une fonction par intercom en groupe ouvert. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh** et sélectionner le canal (1 – 9) à utiliser sur le casque audio.

Il peut se connecter à un nombre quasi illimité d'utilisateurs sur chaque canal.

Open Mesh




7.1.2 Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux dans le même groupe privé en **Group Mesh**.

Pour des conversations par intercom fermées utilisant **Mesh Intercom**, un **Group Mesh** doit être créé par les utilisateurs. Lorsque des utilisateurs créent groupe privé en **Group Mesh** par **Groupe Mesh**, le casque audio bascule automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.


Group Mesh



7.2 Démarrer le Mesh Intercom

Lorsque le **Mesh Intercom** est activé, le **CAST** se connecte automatiquement aux utilisateurs **CAST** à proximité et leur permet de discuter entre eux.

Mesh Intercom activé



Mesh Intercom désactivé




7.3 Utilisation du Mesh en Open Mesh

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

7.3.1 Réglage du canal (par défaut : canal 1)


Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 9.

1. Appuyer deux fois sur le **bouton Mesh Intercom**.




2. Naviguer entre les canaux.

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)



3. Enregistrer le canal.




Remarque :

- Les **Réglage du canal** commencent toujours par le canal 1.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ **10 secondes** dans un canal spécifique, le canal est automatiquement sauvegardé.
- Le canal sera mémorisé même si vous désactivez le **CAST**.
- Vous pouvez utiliser l'**application Sena Industrial** pour changer de canal.

7.4 Utilisation du Mesh en Group Mesh

7.4.1 Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.



1. Pour passer en **Groupe Mesh** et créer un **Group Mesh**, maintenez le **bouton Mesh Intercom** appuyé pendant **5 secondes** sur le casque audio des **utilisateurs (vous, B et C)**.



2. Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les **utilisateurs (vous, B et C)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.




Remarque :

- Si le **Groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les utilisateurs entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».
- Si vous souhaitez annuler le **groupe Mesh** en cours, appuyez sur le **bouton Mesh Intercom**.

7.4.2 Rejoindre un Group Mesh existant

L'un des membres actuels d'un **Group Mesh existant** peut autoriser les **nouveaux utilisateurs (un ou plusieurs)** d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.



1. Pour passer en **Groupe Mesh** et rejoindre le **Group Mesh existant**, maintenez appuyé le **bouton Mesh Intercom** pendant **5 secondes** sur les casques audio de **l'un (vous) des utilisateur actuels** dans le **Group Mesh existant** et les **nouveaux utilisateurs (D et F)** en **Open Mesh**.



2. Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les **nouveaux utilisateurs (D et F)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.




Remarque : si le **Groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (D et F) entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».

7.5 Basculement Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre le **Open Mesh** et **Group Mesh** sans reconfigurer le **Mesh**. Cela permet aux utilisateurs de garder les informations de connexion du **Réseau Group Mesh** en **Open Mesh**.

Les utilisateurs peuvent passer au **Group Mesh** pour communiquer avec les participants à partir des informations de connexion stockées sur le **Réseau Group Mesh**.

Basculer entre Open Mesh et Group Mesh



Remarque : si vous n'avez jamais participé à un **Group Mesh**, vous ne pouvez pas basculer entre **Open Mesh** et **Group Mesh**. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Aucun groupe disponible** ».


7.6 Activer / désactiver le microphone (par défaut : activer)

Vous pouvez activer / désactiver le microphone pendant une conversation par Mesh Intercom.



7.7 Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh** (par défaut : canal 1).



7.8 Mesh Audio Multitasking (Toujours Activé)

La fonction **Mesh Audio Multitasking** vous permet d'avoir une conversation par **Mesh Intercom** tout en écoutant de la **musique**, une **radio FM** ou une conversation sur une **radio bidirectionnelle**.

- La **musique** et la **radio FM** sont diffusées en arrière-plan avec un volume réduit chaque fois qu'une conversation par **Mesh Intercom** est établie et que vous voulez un retour au volume normal une fois que la conversation est terminée.
- Le volume de la conversation **radio bidirectionnelle** ne sera pas réduit pendant une conversation par **Mesh Intercom**.

La fonction **Mesh Audio Multitasking** peut être configurée via les paramètres **Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio** et **Gestion de Volumes De Superposition Audio**. Consultez la section **La section 11.2 : « Configuration des paramètres du logiciel »**.

8. UTILISATION DE LA RADIO FM

8.1 Allumer ou éteindre la radio FM

Allumer la radio FM




Éteindre la radio FM




8.2 Rechercher

La fonction « Recherche » recherche les stations de radio.

Rechercher des stations vers l'avant




Rechercher des stations vers l'arrière




8.3 Scanner

La fonction « Scan » recherche automatiquement les stations de radio, en commençant par la fréquence de la station en cours dans l'ordre croissant.

Démarrer le balayage



Interrompre le balayage




Remarque : vous pouvez enregistrer la station en cours via **Sena Device Manager** ou l'**application Sena Industrial**.

8.4 Présélection temporaire des stations

La fonction **Présélection temporaire** trouve et enregistre automatiquement les 10 stations de radio les plus proches sans changer les stations existantes.

1. Trouver et enregistrer automatiquement 10 stations.

Stations temporaires




2. Les stations pré-réglées temporaires seront effacées lorsque le casque audio redémarre.

8.5 Navigation entre les stations présélectionnées

Les méthodes ci-dessus permettent d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio. Vous pouvez naviguer entre les stations enregistrées.

Naviguer dans les stations présélectionnées



9. RADIO BIDIRECTIONNELLE

Vous pouvez connecter une radio bidirectionnelle (sans fil / filaire) au **CAST** et parler avec d'autres personnes à l'aide du **bouton PTT**.


- Lorsque vous connectez une radio bidirectionnelle (sans fil / filaire), la conversation de la radio bidirectionnelle (sans fil / filaire) n'interrompt pas votre conversation Mesh Intercom, mais s'y ajoute.

! Connexion filaire / sans fil

- S'il existe déjà une connexion radio bidirectionnelle sans fil, vous ne pouvez pas établir une autre connexion radio bidirectionnelle sans fil.
- Si vous connectez une radio bidirectionnelle filaire alors qu'une radio bidirectionnelle sans fil est connectée, la connexion avec la radio bidirectionnelle sans fil sera déconnectée.


9.1 Connexion filaire

1. Connectez la radio bidirectionnelle au **CAST** à l'aide du ***câble de radio bidirectionnelle** et du port correspondant.




2. Maintenez l'un des **boutons PTT** appuyé tout en parlant.

PTT (Push-To-Talk)



Remarque :

- **Câble de radio bidirectionnelle** : vendu séparément. Pour plus d'informations, visitez le site senaindustrial.com.
- Vous pouvez créer un câble reliant **CAST** à la radio bidirectionnelle. Suivez le schéma ci-dessous pour un câblage correct.



1	SORTIE_HP
2	PTT
3	ENTRÉE_MIC
4	TERRE

9.2 Connexion sans fil


Les radios bidirectionnelles avec Bluetooth® intégré peuvent être connectées au **CAST** si elles prennent en charge le profil mains libres (HFP) Bluetooth.

Vous devrez coupler une radio bidirectionnelle compatible pour la première fois. Le **CAST** reste couplé avec la radio bidirectionnelle et se reconnecte automatiquement à la radio bidirectionnelle couplée dès qu'il est à portée.

1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.




2. Appuyez deux fois sur le **bouton (+)**.




3. Entrez dans le mode **couplage Bluetooth** de la radio bidirectionnelle (reportez-vous au manuel utilisateur de la radio bidirectionnelle que vous souhaitez utiliser).

4. Sélectionnez **CAST** dans la liste des appareils Bluetooth détectés sur la radio bidirectionnelle.



5. Maintenez l'un des **boutons PTT** appuyé tout en parlant.

PTT (Push-To-Talk)



Remarque :

- Si la connexion Bluetooth entre le **CAST** et une radio bidirectionnelle est interrompue, appuyez sur le **bouton PTT** pour reconnecter les deux appareils.
- Si la reconnexion échoue à nouveau, redémarrez la radio bidirectionnelle.

10. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL

10.1 Priorité de fonctionnement

- (haute priorité)** Mode ambient
Téléphone mobile
Radio bidirectionnelle sans fil
Mesh Intercom
Radio bidirectionnelle filaire
Radio FM
- (basse priorité)** Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre est interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par un appel entrant d'un téléphone mobile.

10.2 Mises à niveau du micrologiciel

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide du logiciel **Sena Device Manager**.


Le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** doit être connecté à votre PC pour mettre à niveau le micrologiciel à l'aide de **Sena Device Manager**.

Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site senaindustrial.com.



11. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

11.1 Menu de configuration du casque audio


Accéder à Configuration



Navigation entre les options de menu



Activer ou Exécuter des options de menu



Menu de configuration du casque audio

Configuration vocale	Appuyer sur le bouton central
Couplage téléphone	Aucun
Couplage radio bidirectionnelle	Aucun
Annulation couplages	Exécuter
Réinitialisation	Exécuter
Fermer	Exécuter

11.1.1 Annulation couplages

Vous pouvez supprimer toutes les informations du couplage Bluetooth du casque audio.

11.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide du logiciel **Sena Device Manager** ou de l'application **Sena Industrial**.



11.2.1 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

11.2.2 Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)

Le volume de la musique et de la radio FM est abaissé si vous établissez une conversation via l'intercom pendant la lecture audio en arrière-plan. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d'activer la musique en arrière-plan. Le **niveau 1** correspond à la sensibilité la plus faible et le **niveau 5** à la sensibilité la plus élevée.

Remarque : si votre voix n'est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l'audio superposé ne sera pas abaissé.

11.2.3 Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)

La musique et la radio FM sont jouées à volume réduit lorsqu'une conversation par intercom est en cours. Si la fonction **Gestion de volumes de superposition audio** est activée, le niveau du volume de la superposition audio ne sera pas réduit au cours d'une conversation par intercom.

11.2.4 Effet local (par défaut : désactivé)

La fonction **Effet local** vous permet d'entendre votre propre voix. Elle vous aide à parler naturellement à un niveau approprié en fonction des conditions sonores de votre environnement. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

11.2.5 Instruction vocales (par défaut : activer)

Vous pouvez désactiver les **Instructions vocales** dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence.

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide, fonctions radio FM

11.2.6 Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)

RDS (Radio Data System, système de données radio) AF (Alternative Frequency, fréquence de remplacement) Ce paramètre permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé sur le récepteur, une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

11.2.7 Fréquence FM (par défaut : activé)

Lorsque la **Fréquence FM** est activé, les fréquences des stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous choisissez une station présélectionnée. Lorsque la **Fréquence FM** est désactivé, les instructions vocales n'indiquent pas les fréquences des stations présélectionnées.

11.2.8 Sélection de la région

Vous pouvez sélectionner plage de fréquences FM correspondant à votre localisation. Avec la configuration de la région, vous pouvez optimiser la fonction de recherche pour éviter les gammes de fréquence qui ne sont pas nécessaires.

Région	Bande de fréquence	Pas
Monde	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Amérique du Nord, Amérique du Sud et Australie	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asie et Europe	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japon	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

11.2.9 Radio FM (par défaut : activé)

Lorsque la radio FM est désactivée, vous ne pouvez pas l'utiliser.

Remarque :

- La radio FM ne peut être modifiée que dans le logiciel **Sena Device Manager**.
- Le réglage sélectionné est conservé même lorsque vous réinitialisez le casque audio.

11.2.10 Connexion du smartphone (par défaut : activé)

Lorsque la fonction Connexion du smartphone est désactivée, vous ne pouvez pas connecter le smartphone.

Remarque :

- La connexion au smartphone ne peut être modifiée que dans le logiciel **Sena Device Manager**.
- Le réglage sélectionné est conservé même lorsque vous réinitialisez le casque audio.


12. DÉPANNAGE

Visitez le site senaindustrial.com pour obtenir davantage d'informations de dépannage.

12.1 Réinitialisation par défaut













Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Localisez le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** au-dessus de la **DEL d'état**.
2. Insérez délicatement la pointe d'un trombone dans l'orifice et appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** en exerçant une légère pression.



12.2 Réinitialisation

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

1.  =   →  « Configuration »
2.  =   →  « Réinitialisation »
3.  =   →  « Réinitialisation, au revoir »



Copyright 2023 Sena Technologies Co., Ltd.

Tous droits réservés.

© 1998 – 2023 Sena Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Sena Technologies Co., Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies Co., Ltd. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, S1™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sont des marques déposées de Sena Technologies Co., Ltd. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies Co., Ltd. (« Sena ») n'est pas affilié à Woodman Labs, Inc. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies Co., Ltd. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone® et iPod® touch sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adresse : 152 Technology Drive Irvine, CA 92618