

INDUSTRIAL SKILLS by:

SEVEN FRIDAY

V-SERIES



1. 下載 APP:
sevenfriday.com/app
2. 創建賬戶
3. 掃描手錶背面
4. 確認所有權

此手錶安裝了NFC芯片，此芯片可由裝有NFC芯片的設備讀取*。此芯片為完全被動模式，數據交換的實現是通過2到5mm近距離NFC設備激活。


下載**SEVENFRIDAY** APP，創建您的賬號並且註冊成為此款**SEVENFRIDAY**手錶的官方擁有者。完整指導請見：sevenfriday.com/app

註冊使您成為**SEVENFRIDAY**社區的一員。更多功能和用途將在隨後的**SEVENFRIDAY** APP 中知曉。

*iPhone目前不具備NFC裝置。

V-SERIES


说明书



自动机芯

MIYOTA 82S7- MADE IN JAPAN

显示



推動保條

自动上弦腕表，也可通过人为旋转表冠，当表冠位于正常位置时，顺时针方向旋转表冠，顺时针旋转几次。它会开始自然啟动。

腕表上弦




逆时针
每天轉650至950下

设置时间

1. 表冠于位置1時，拉出表冠
2. 旋轉表冠，調校時，分針以及白/夜间指示。
3. 校準時間後，將表冠回正常位置。

时針
附加系统



*顺时针旋转

如何运作？

附加系统+固定刻度 = 盘时间





0 = 0h
1 = 1h
2 = 2h
3 = 3h
4 = 4h



0 = 4h
1 = 5h
2 = 6h
3 = 7h
4 = 8h




0 = 8h
1 = 9h
2 = 10h
3 = 11h
4 = 12h



*日夜盘 - 顺时针旋转

秒針 附加系统



*顺时针旋转

如何运作？

附加系统+固定刻度 = 秒針



00	=	0 sec.
05	=	5 sec.
10	=	10 sec.
15	=	15 sec.
20	=	20 sec.




00	=	20 sec.
05	=	25 sec.
10	=	30 sec.
15	=	35 sec.
20	=	40 sec.



00	=	40 sec.
05	=	45 sec.
10	=	50 sec.
15	=	55 sec.
20	=	60 sec.

例 1



5:32:26


时针: $4+1=$ (5h)

日夜指示器夜间模式

分针: (32min)

秒针: $20+06=$ (26s)

例 2



13:15:13

时针: $0+1=$ (13h)


日夜指示器日间模式

分针: (15min)

秒针: $00+13=$ (13s)

FSC

«FAST STRAP CHANGER»




注意

为避免损坏系统不要用尖锐或尖的物体，
使用手錶推進工具在校正器或任何
非尖锐物件。

拆卸表带

FSC EQUIPPED



- 1 按下松开。
- 2 从侧槽松开表带





注意

请确保是正确及安全地安装表带。
进行表带更换（顶部刚面）。

装配表带


FSC EQUIPPED



- 1 从右到左插入銷
- 2 接合銷在槽
- 3 确保卡一聲，它是固定

拆卸表扣

F5C EQUIPPED



1 按下松开

2 从表带拉开表扣。

3 拔出弹簧杆。

4 拉出销扣。




注意

为避免损坏系统不要用尖锐或尖的物体，
使用手錶推進工具在校正器或任何
非尖锐物件。

组装表扣

FSC EQUIPPED



- 1 插入表扣。
- 2 插入弹簧杆。
- 3 插入表扣，确保销在扣之上。
- 4 请确保卡一聲及表扣是在正确的位置。

保質條款請點擊此處：

www.sevenfriday.com/terms-warranty

WWW.SEVENFRIDAY.COM

版權所有為SEVENFRIDAY，本手冊禁止為任何目的或理由的複製，出版，或修改。