





BLISSLIGHTS

SKY® Lite Laser Projector



User's Guide

Model: SKY® Lite



Please ONLY use
manufacturer-provided power
supply

EC 62472 Risk Group 1

Patents: blisslights.com/patents

ENGLISH 1

FRANÇAIS6

DEUTSCHE 13

ESPAÑOL 20

日本語 27

ENGLISH
TABLE OF CONTENTS

Notice 1

Introduction2

Before You Begin.....2

Parts List.....2

Setting up the Laser Projector3

Default Settings3

Installation Tips4

Product Specifications.....4

Limited Warranty5

Caution.....5

Cleaning Instructions.....5

Disposal.....5

NOTICE

CAUTION—Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is classified as a Class 2 laser product and complies with the applicable parts of IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 and Ed. 3.0:2014. The manufacturer additionally certifies it complies with the US FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) provided in 21 CFR Subchapter J, 1040.10 and 1040.11 except for allowable deviations specified in FDA Guidance documents.

Do not stare into the beams emitted from the product. Intentional long term viewing of CLASS 2 levels of laser light can be hazardous. This product uses diffractive optics to scatter the beam energy. This scattering effect causes the energy concentration to drop below the exposure limits for momentary or accidental viewing at a relatively short distance from the laser aperture. As with all bright light-sources, when you operate this device in unsupervised general public areas, it is recommended that up-close access to the light be restricted or prevented and the beams be directed into locations where persons are not expected.

This laser display device incorporates a CLASS 3B laser system which, by itself, may be hazardous. However, this laser display product incorporates a protective housing and diffractive optics in its design so that there is no exposure or human access to laser radiation during operation or maintenance above the CLASS 2 limits. Each individual laser beamlet's power is below the Class 2 limit of 1 mW.

UNDER NO CIRCUMSTANCES shall attempts be made to open the protective housing or operate the device if the aperture window is damaged.

All service to this laser display device requiring the protective housing to be opened and/or removed shall be performed by service personnel or their authorized agents. Opening the protective housing voids the warranty.

NO LASERS SHOULD BE POINTED INTO THE SKY WITHIN 10 NAUTICAL MILES (18.5 km) OF AN AIRPORT. IF YOU ARE LOCATED WITHIN THIS SPECIFIC PERIMETER, WE RECOMMEND THE LASERS BE POINTED DOWN AT THE GROUND SO NO STRAY BEAMS ARE PROJECTED INTO THE AIR. CHECK WITH YOUR LOCAL AIRPORT OR PROVINCIAL GUIDELINES FOR FURTHER INFORMATION.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the BlissLights SKY® Lite Laser Galaxy Projector. This product is a unique indoor light fixture that uses patented laser and holographic technology to project thousands of moving pin-points of light against a transforming nebula cloud. Sleep under the stars, create a romantic starlit dinner, or take your home entertainment center to the next level. We hope you enjoy this incredibly unique lighting experience.


Each unit provides up to 30 x 30 ft of coverage. It has maximum electrical usage of less than 5 Watts and operates in temperatures between 14°F to 95°F (-10°C to 40°C).

BEFORE YOU BEGIN

Immediately upon receiving the fixture, carefully unpack and check the carton contents to ensure that all parts are present and in good condition. Notify the retailer immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damaged from shipping or the carton itself shows signs of mishandling. Save the carton and all packing materials. In the event that the fixture must be returned, it is important that the fixture be returned in the original factory box. Please see parts list below for box contents.

PARTS LIST:

- 1) Laser Projector
- 2) USB-C Power Cord
- 3) Power adapter



Please note: Included adapter may vary from picture shown.

SETTING UP THE LASER PROJECTOR

Before operating your laser projector, please read the “Before you Begin” section and “Notice” section of this user’s guide.

1. Remove protective film sticker from laser aperture.
2. Insert the USB power cord into a powered USB port or use the included wall adapter to connect to an available electrical outlet. It is best practice for users to connect the power adapter to the wall **before** connecting the device to the power adapter.
3. Place the Sky® Lite on a flat solid surface and aim toward desired ceiling/wall.
4. Press the power button. The nebula and laser stars will gradually illuminate and begin moving by default.
5. To adjust the illumination angle for walls, tilt the light forward onto the secondary support panel.
6. To turn off the light, cycle through the power button modes until the unit turns off completely. Remove the power plug from electrical outlet.
7. Use the following buttons to control lighting effects:

Top button (effects):


- Power on
- Pulse mode
- Stars only
- Cloud only
- Power off

Middle button (rotation):

- Rotation off
- Rotation on

Bottom button (brightness):

- Normal
- Low
- High



DEFAULT SETTINGS

Once the laser projector is plugged in, it will enter the default mode where all effects are on. Use the buttons to change the effect settings and brightness. This light has a built-in timer that is designed to automatically shut off after 6 hours of operation.

INSTALLATION TIPS

- **Do not connect the light to a dimmer pack, as a dimmer accessory may damage the laser component.**
- Use only the manufacturer-provided CUL power supply.
- **Limit the use of extension cords.** If you need an extension cord, use only UL, CUL, or CSA approved 3rd party extension cords.
- The darker the display area, the brighter your projection will appear. Try to avoid display areas with strong ambient light sources, such as commercial street lights or bright security flood lights.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Laser Classification	Class 2
Laser Color	Blue - 445nm, Green - 510nm ± 5nm
Nebula Cloud Color	Blue - 450nm
Housing	ABS plastic
Power consumption	Less than 5 W
USB Power Adapter Input	100-240 V ~ 50/60 Hz , 0.2 A
USB Power Adapter Output	5V === 1A
Operation	Indoor
Operating Temperature	14°F to 95°F (-10°C to 40°C)
Projection Coverage	Laser - 30 x 30 ft Nebula cloud - 15 x 15ft
Maintenance	Maintenance Free
Dimensions	6.5"L x 2.5"W x 6.5"H
Cord Length	5 ft (1.5 m)

Designed in the USA
By BlissLights LLC
Made in China

BLISSLIGHTS LIMITED WARRANTY

This product carries a limited warranty against defects in workmanship and materials. BlissLights LLC agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse. For detailed warranty information for your country, please visit www.blisslights.com/warranty

CAUTION

This is not a toy. Young children must be supervised while using this device at all times. This unit is not waterproof. Use and store indoors or in a dry place.

CLEANING INSTRUCTIONS

Surface clean only with a soft, dry cloth. Unplug unit before cleaning.

DISPOSAL


At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.





BLISSLIGHTS

SKY® Lite Projecteur Laser



Manuel d'utilisation

Modèle: SKY® Lite



Veillez **UNIQUEMENT**
utiliser l'alimentation fournie
par le fabricant.

EC 62472 Groupe de Risque 1
Brevets: blisslights.com/patents

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Notice8

Introduction9

Avant de commencer.....9

Liste des pièces9

Mise en place du projecteur laser 10

Paramètres par défaut 10

Conseils d'installation 11

Spécifications..... 11

Garantie limitée..... 12

Précaution 12

Instructions de nettoyage..... 12

Élimination..... 12

NOTICE

ATTENTION—L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce produit est classé comme un produit laser de classe 2 et est conforme aux parties applicables de la norme IEC / EN 60825-1 Ed. 2.0: 2007 et éd. 3.0: 2014. Le fabricant certifie en outre qu'il est conforme à la norme FLPPS (Federal Laser Performance Standard) de la FDA américaine, définie dans les sous-chapitres J du CFR 21, 1040.10 et 1040.11, à l'exception des écarts admissibles spécifiés dans les documents de la directive de la FDA.

Ne regardez pas dans les faisceaux émis par le produit. L'observation intentionnelle à long terme des niveaux de lumière laser de CLASSE 2 peut être dangereuse. Ce produit utilise une optique diffractive pour diffuser l'énergie du faisceau. Cet effet de diffusion fait chuter la concentration d'énergie en dessous des limites d'exposition pour une vision momentanée ou accidentelle à une distance relativement courte de l'ouverture du laser. Comme pour toutes les sources de lumière vive, lorsque vous utilisez cet appareil dans des zones publiques non surveillées, il est recommandé de restreindre ou d'empêcher l'accès de près à la lumière et de diriger les faisceaux vers des endroits où aucune personne ne serait attendue.

Ce dispositif d'affichage laser intègre un système laser de CLASSE 3B qui, en soi, peut être dangereux. Toutefois, ce produit d'affichage laser intègre un boîtier de protection et une optique diffractive dans sa conception de sorte qu'il n'y ait pas d'exposition ou d'accès humain au rayonnement laser pendant le fonctionnement ou l'entretien au-delà des limites de la CLASSE 2. La puissance de chaque faisceau laser est inférieure à la limite de classe 2 de 1 mW.

EN AUCUN CAS, aucune tentative ne doit être faite pour ouvrir le boîtier de protection ou faire fonctionner l'appareil si la fenêtre d'ouverture est endommagée.

Tous les travaux d'entretien de ce dispositif d'affichage à laser nécessitant l'ouverture et/ou le retrait du boîtier de protection doivent être effectués par le personnel d'entretien ou par leurs agents autorisés. L'ouverture du boîtier de protection annule la garantie.

AUCUN LASER NE DOIT ÊTRE IMPOSÉ DANS LE CIEL DANS LES 10 MILES NAUTIQUES (18,5 km) D'UN AÉROPORT. SI VOUS VOUS TROUVEZ À L'INTÉRIEUR DE CE PÉRIMÈTRE SPÉCIFIQUE, NOUS RECOMMANDONS QUE LES LASERS SOIENT ORIENTÉS VERS LE SOL AFIN QU'AUCUN FAISCEAU PARASITE NE SOIT PROJETÉ DANS L'AIR. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LES LIGNES DIRECTRICES DE VOTRE AÉROPORT LOCAL OU DE VOTRE PROVINCE.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le projecteur Laser Léger Galaxy de BlissLights SKY® Lite. Ce produit est un appareil d'éclairage intérieur unique qui utilise une technologie laser et holographique brevetée pour projeter des milliers de points de lumière mobiles contre un nuage de nébuleuse en transformation. Dormez à la belle étoile, créez un dîner romantique à la lumière des étoiles ou faites passer votre centre de divertissement à un niveau supérieur. Nous espérons que vous apprécierez cette expérience d'éclairage incroyablement unique.


Chaque unité fournit jusqu'à 30 x 30 pieds de couverture. Sa consommation électrique maximale est inférieure à 5 watts et sa température de fonctionnement se situe entre -10 °C et 40 °C (14 °F et 95 °F).

AVANT DE COMMENCER

Dès réception de l'appareil, déballez soigneusement et vérifiez le contenu du carton pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Prévenez immédiatement le détaillant et conservez le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées par l'expédition ou si le carton lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où le luminaire doit être retourné, il est important que le luminaire soit retourné dans sa boîte d'origine. Veuillez consulter la liste des pièces ci-dessous pour le contenu de la boîte.

LISTE DES PIÈCES :

- 1) Projecteur laser
- 2) Cordon d'alimentation USB-C
- 3) Adaptateur d'alimentation



Veuillez noter: L'adaptateur inclus peut varier de l'image montrée.

MISE EN PLACE DU PROJECTEUR LASER

Avant d'utiliser votre projecteur laser, veuillez lire les sections « Avant de commencer » et « Notice » de ce manuel d'utilisation.

1. Retirez l'autocollant du film protecteur de l'ouverture du laser.
2. Branchez l'alimentation électrique sur une prise électrique standard disponible. Il est recommandé aux utilisateurs de connecter l'adaptateur secteur au mur avant de connecter l'appareil à l'adaptateur secteur.
3. Placez le SKY® Lite sur une surface plane et solide et visez le plafond/mur souhaité.
4. Appuyez sur le bouton d'allumage. La nébuleuse et les étoiles laser s'allument progressivement et commencent à se déplacer par défaut.
5. Pour régler l'angle d'éclairage des murs, inclinez la lumière vers l'avant sur le panneau de support secondaire.
6. Pour éteindre la lumière, faites défiler les modes du bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement. Retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique.
7. Utilisez les boutons suivants pour contrôler les effets d'éclairage :

Bouton du haut (effets) :


- Mise sous tension
- Mode d'impulsion
- Étoiles seulement
- Nuage seulement
- Mise hors tension

Bouton du milieu (rotation) :

- Rotation désactivée
- Rotation activée

Bouton du bas (luminosité) :

- Normal
- Faible
- Haut



PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Une fois le projecteur laser branché, il entrera dans le mode par défaut où tous les effets sont activés. Utilisez les boutons pour modifier les réglages d'effet et la luminosité. Ce voyant possède une minuterie intégrée qui est conçue pour s'éteindre automatiquement après 6 heures de fonctionnement.

CONSEILS D'INSTALLATION

- **Ne branchez pas l'éclairage à un gradateur, car un accessoire de gradateur pourrait endommager le composant laser.**
- N'utilisez que l'alimentation CUL fournie par le fabricant.
- **Limitez l'utilisation de rallonges électriques.** Si vous avez besoin d'une rallonge, utilisez uniquement des rallonges tierces approuvées par UL, CUL ou CSA.
- Plus la zone d'affichage est sombre, plus votre projection sera claire. Essayez d'éviter les zones d'affichage où les sources de lumière ambiante sont puissantes, comme les lampadaires commerciaux ou les projecteurs de sécurité à haute intensité.

SPECIFICATIONS

Classification laser	Classe 2
Couleur laser	Bleu - 445nm, Vert - 510nm ± 5nm
Couleur de nuage de nébuleuse	Bleu - 450nm
Boîtier	Plastique ABS
Consommation d'énergie	Moins de 5 W
Entrée adaptateur secteur	USB 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A
Sortie adaptateur secteur	USB 5V = 1A
Fonctionnement	à l'intérieur
Température de fonctionnement	de -10 °C à 40 °C (14 °F à 95 °F)
Couverture de projection	Laser - 30 x 30 pieds Nébuleuse - 15 x 15 pieds
Maintenance	Sans entretien
Dimensions	6.5 "L x 2.5 "I x 6.5 "H
Longueur du cordon	3 pi (1 m)

Conçu aux USA
Par BlissLights LLC
Fabriqué en Chine

GARANTIE LIMITÉE BLISSLIGHTS

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux. BlissLights LLC s'engage à remplacer le produit défectueux sans frais pendant la période de garantie indiquée, une fois renvoyé par l'acheteur d'origine avec une preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou la casse due à une mauvaise utilisation et/ou un abus. Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie de votre pays, veuillez consulter le site www.blisslights.com/warranty

ATTENTION


Ce n'est pas un jouet. Les jeunes enfants doivent être surveillés en tout temps lorsqu'ils utilisent cet appareil. Cet appareil n'est pas étanche. Utilisez et stockez à l'intérieur ou dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et sec. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

ÉLIMINATION


À la fin de sa vie utile, ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ou comme un déchet ordinaire. Il doit être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.





BLISSLIGHTS

SKY® Lite Laser Projektor



Bedienungsanleitung

Modell: SKY® Lite



Verwenden Sie NUR das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil.

EC 62472 Risikogruppe 1

Patente: blisslights.com/patents

DEUTSCHE

INHALTSVERZEICHNIS

HINWEIS 15

EINFÜHRUNG 16

VOR DEM START 16

LIEFERUMFANG 16

EINSTELLUNG DES LASERPROJEKTORS 17

STANDARDEINSTELLUNGEN 17

INSTALLATIONSTIPPS 18

SPEZIFIKATIONEN 18

BESCHRÄNKTE 19

ACHTUNG 19

REINIGUNG 19

ENTSORGUNG 19

HINWEIS

WARNUNG—Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahren kann zu gefährlicher Strahlenexposition führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 2 eingestuft und entspricht den zutreffenden Teilen der IEC / EN 60825-1 Ed. 2.0: 2007 und Ed. 3.0: 2014. Der Hersteller weist außerdem die Einhaltung der Norm von FDA Federal Laser Product Performance (FLPPS) nach, die in 21 CFR, Unterkapitel J, 1040.10 und 1040.11 enthalten ist, mit Ausnahme der zulässigen Abweichungen, die in den FDA-Leitlinien angegeben sind.

Schauen Sie nicht direkt auf den Strahl des Produkts. Vorsätzliche Betrachtung vom Laserlicht der Klasse 2 über einen längeren Zeitraum kann gefährlich sein. Dieses Produkt verwendet eine diffraktive Optik, um die Strahlenenergie zu streuen. Dieser Streueffekt bewirkt, dass die Energiekonzentration unter die Belichtungsgrenze für eine vorübergehende oder versehentliche Beobachtung in einem relativ kurzen Abstand von der Laserapertur fällt. Wie bei allen hellen Lichtquellen wird empfohlen, den Zugang zum Licht aus der Nähe zu beschränken oder zu verhindern und die Strahlen auf Orte zu richten, an denen keine Personen zu erwarten sind, wenn Sie dieses Gerät in unbeaufsichtigten öffentlichen Bereichen betreiben.

Das Laseranzeigergerät enthält ein Lasersystem der Klasse 3B, das selbst gefährlich sein kann. Das Laseranzeigergerät verfügt über jedoch ein Schutzgehäuse und eine diffraktive Optik, so dass keine Laserstrahlung über den Grenzwerten der KLASSE 2 während des Betriebs oder der Wartung ausgesetzt oder von Personen empfangen werden kann. Die Leistung jedes Laserstrahls liegt unter der Klasse 2-Grenze von 1 mW.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN versuchen Sie es, das Schutzgehäuse zu öffnen oder das Gerät zu bedienen, wenn das Öffnungsfenster beschädigt ist.

Alle Wartungsarbeiten am Laseranzeigergerät, bei denen das Schutzgehäuse geöffnet und / oder entfernt werden muss, sind von einem Servicetechniker oder seinem Bevollmächtigten durchzuführen. Das Öffnen des Schutzgehäuses erlischt die Garantie.

INNERHALB VON 10 MEILEN (18,5 KM) EINES FLUGHAFENS DÜRFEN KEINE LASER IN DEN HIMMEL GERICHTET WERDEN. WENN SIE SICH IN DIESEM SPEZIFISCHEN UMFANG BEFINDEN, EMPFEHLEN WIR, DIE LASER AUF DEM BODEN ZU PLATZIEREN, SO DASS KEINE STRAHLEN IN DIE LUFT PROJIZIERT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM ÖRTLICHEN FLUGHAFEN ODER VON DEN ÖRTLICHEN RICHTLINIEN.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den BlissLights SKY® Lite Laser Galaxy Projektor entschieden haben. Das Produkt ist eine einzigartige Innenleuchte, die mithilfe patentierter Laser- und holografischer Technologie Tausende von sich bewegenden Lichtpunkten gegen eine sich wandelnde Nebelwolke projiziert. Unter dem Sternenhimmel Schlafen, ein romantisches Abendessen mit Sternenhimmel schaffen oder Ihr Familienunterhaltungszentrum auf die nächste Ebene bringen. Wir hoffen, dass Sie dieses unglaublich einzigartige Lichterlebnis genießen.


Jede Einheit bietet eine Reichweite von bis zu 30 x 30 Fuß. Der maximale Stromverbrauch beträgt weniger als 5 Watt. Der Betriebstemperatur liegt zwischen 14°F und 95°F (-10°C und 40°C).

VOR DEM START

Öffnen Sie die Verpackung sofort nach Erhalt und überprüfen Sie den Inhalt des Kartons, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind. Benachrichtigen Sie den Einzelhändler unverzüglich und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Versand beschädigt wird oder der Karton selbst Anzeichen für eine falsche Handhabung aufweist. Bewahren Sie den Karton und alle Verpackungsmaterialien auf. Wenn das Gerät zurückgegeben werden muss, muss es in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Den Lieferumfang entnehmen Sie bitte der folgenden Teileliste.

LIEFERUMFANG:

- 1) Laser Projektor
- 2) USB-C-Kabel
- 3) Netzteil



Bitte beachten Sie: Der mitgelieferte Adapter kann von der Abbildung abweichen.

EINSTELLUNG DES LASERPROJEKTORS

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Laserprojektors den Abschnitt „Vor dem Start“ und den Abschnitt „Hinweis“ in dieser Bedienungsanleitung durch.

1. Entfernen Sie den Schutzfolienaufkleber vom Laserloch.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine verfügbare Standardsteckdose an. Es wird empfohlen, dass das Netzteil an die Wand angeschlossen wird, bevor das Gerät an das Netzteil angeschlossen wird.
3. Stellen Sie den SKY® Lite auf eine ebene feste Oberfläche und richten Sie ihn auf die gewünschte Decke / Wand aus.
4. Drücke den Power Knopf. Der Nebel und die Lasersterne leuchten allmählich auf und beginnen sich standardmäßig zu bewegen.
5. Neigen Sie das Licht nach vorne auf die sekundäre Trägerplatte, um den Beleuchtungswinkel der Wand anzupassen.
6. Um das Licht auszuschalten, durchlaufen Sie die Netzschaltermodi, bis sich das Gerät vollständig ausschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Benutzen Sie die folgenden Tasten, um die Lichteffekte einzustellen:

Oberer Knopf (Effekte):


- Einschalten
- Impulsmodus
- Nur Sterne
- Nur Wolken
- Ausschalten

Mittlerer Knopf (Rotation):

- Rotation aus
- Rotation ein

Unterer Knopf (Helligkeit):

- Normal
- Niedrig
- Hoch



STANDARDEINSTELLUNGEN

Sobald der Laserprojektor angeschlossen ist, wechselt er in den Standardmodus und alle Effekte werden aktiviert. Drücken Sie die Knöpfe, um die Effekte und die Helligkeit zu ändern. Diese Leuchte verfügt über einen eingebauten Timer, der sich nach 6 Betriebsstunden automatisch ausschaltet.

INSTALLATIONSTIPPS

- **Schließen Sie das Licht nicht an ein Dimmer-Paket an, da das Dimmer-Zubehör die Laserbaugruppe beschädigen kann.**
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte CUL-Netzteil.
- **Beschränken Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln.** Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie nur Verlängerungskabel von Drittanbietern, die von UL, CUL oder CSA zugelassen sind.
- Je dunkler der Anzeigebereich ist, desto heller wird die Projektion. Vermeiden Sie Anzeigebereiche mit starkem Umgebungslicht, z. B. gewerbliche Straßenlaternen oder helle Sicherheitsflutlichter.

SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung des Lasers	Klasse 2
Farbe des Lasers	Blau - 445nm, Grün - 510nm ± 5nm
Farbe der Nebelwolke	Blau - 450nm
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Stromverbrauch	Weniger als 5 W
USB-Netzteil-Eingang	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A.
USB-Netzteilausgang	5V = 1A
Geeignet für	Innenraum
Betriebstemperatur	14 °F bis 95 °F (-10 °C bis 40 °C)
Reichweite der Projektion	Laser: 30 x 30 Fuß; Nebelwolke: 15 x 15 Fuß
Wartung	Kostenlose Wartung
Abmessung	6.5" x 2.5" x 6.5" (L x B x H)
Kabellänge	3 Fuß (1 Meter)

Entworfen in den USA
von BlissLights LLC
Hergestellt in China

BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BLISSLIGHT

BlissLights LLC bietet Ihnen eine eingeschränkte Garantie gegen Verarbeitungs- und Materialfehler. BlissLights LLC verpflichtet sich, das fehlerhafte Produkt innerhalb der angegebenen Garantiezeit kostenlos zu ersetzen, wenn es vom ursprünglichen Käufer mit einem Kaufbeleg zurückgesandt wird. Keine Garantie wird für dieses Produkt durch unsachgemäße Handhabung und / oder Missbrauch übernommen. Detaillierte Garantiefinformationen für Ihr Land finden Sie unter www.blisslights.com/warranty

ACHTUNG

Dies ist kein Spielzeug. Kleinkinder müssen während des Gebrauchs des Geräts beaufsichtigt werden. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden und bewahren Sie es in Innenräumen oder an einem trockenen Ort auf.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker heraus.

ENTSORGUNG


Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es sollte an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.





BLISSLIGHTS

SKY® Lite Proyector Láser



Manual de Usuario

Modelo: SKY® Lite



Utilice ÚNICAMENTE
el cable de corriente provisto
por el fabricante

EC 62472 Grupo de Resgo 1

Patentes: blisslights.com/patents

ESPAÑOL

ÍNDICE DE CONTENIDO

Aviso.....	22
Introducción.....	23
Antes de Comenzar	23
Lista de Partes.....	23
Configuración del Proyector	24
Configuración Predeterminada.....	24
Consejos de Instalación	25
Especificaciones de Producto	25
Garantía	26
Advertencia	26
Instrucciones de Limpieza	26
Residuo	26

AVISO

ADVERTENCIA—El uso de controles, ajustes o procedimientos que no sean los especificados en esta guía pueden resultar en una exposición peligrosa a la radiación.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Este producto está clasificado como un producto láser de Clase 2 y cumple con las partes aplicables de IEC / EN 60825-1 Ed. 2.0: 2007 y Ed. 3.0: 2014. El fabricante además certifica que cumple con el Estándar Federal de Rendimiento del Producto Láser (FLPPS) de la FDA de los EE. UU. Provisto en 21 CFR Subcapítulo J, 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones permitidas especificadas en los documentos de Orientación de la FDA.

No mire a los rayos emitidos por el producto. La visualización intencional a largo plazo de los niveles de luz láser de CLASE 2 puede ser peligrosa. Este producto utiliza óptica difractiva para dispersar la energía del haz. Este efecto de dispersión hace que la concentración de energía caiga por debajo de los límites de exposición para una visualización momentánea o accidental a una distancia relativamente corta de la abertura del láser. Al igual que con todas las fuentes de luz brillante, cuando utiliza este dispositivo en áreas públicas generales sin supervisión, se recomienda restringir o evitar el acceso cercano a la luz y que los haces se dirijan a lugares donde no se esperan personas.

Este dispositivo de visualización láser incorpora un sistema láser CLASE 3B que, por sí solo, puede ser peligroso. Sin embargo, este producto de pantalla láser incorpora una carcasa protectora y una óptica difractiva en su diseño para que no haya exposición o acceso humano a la radiación láser durante la operación o el mantenimiento por encima de los límites de la CLASE 2. La potencia de cada rayo láser individual está por debajo del límite de CLASE 2 de 1 mW.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe intentar abrir la cubierta protectora del producto o empezar a utilizarlo si la pestaña de apertura de la caja al comprarlo se encuentra dañada.

Todo servicio a este dispositivo que requiera que la cubierta protectora se abra y/o retire debe ser realizado únicamente por el personal de servicio o agentes autorizados. Abrir la cubierta protectora por su cuenta, anulará la garantía.

NINGÚN LÁSER DEBE APUNTAR AL CIELO DENTRO DE LOS 18.5 KM NÁUTICOS (10 MILLAS) DE UN AEROPUERTO. SI USTED SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTE PERÍMETRO ESPECÍFICO, RECOMENDAMOS QUE EL LÁSER APUNTE HACIA EL SUELO PARA QUE NO SE PROYECTEN RAYOS DE LUZ EN EL AIRE. CONSULTE EL AEROPUERTO MÁS CERCANO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el proyector de estrellas y nebulosa SKY® Lite de BlissLights. Este accesorio de iluminación, diseñado únicamente para interiores, utiliza láser patentado y tecnología holográfica para proyectar miles de puntos de luz móviles que crean un manto de estrellas y una nebulosa. Dese la oportunidad de dormir bajo las estrellas, crear una cena romántica estrellada o llevar a otro nivel el área de entretenimiento en su hogar. Esperamos disfrute de esta experiencia increíblemente única.


Cada unidad abarca hasta 10 x 10 metros (30 x 30 pies) de cobertura. Tiene un uso eléctrico máximo de menos de 5 vatios y funciona a temperaturas entre -10°C to 40°C (14°F to 95°F).

ANTES DE COMENZAR

Inmediatamente después de adquirir el producto, desempaqué y revise cuidadosamente el contenido de la caja. Asegure que estén todas as piezas y que se encuentren en buenas condiciones. Sí alguna pieza parece estar dañada, notifique inmediatamente al vendedor. Guarde las caja y todos los materiales de embalaje ya que, en caso de el producto deba devolverse, es importante que sea en su empaque original. Consulte la lista de piezas a continuación para ver el contenido de la caja.

LISTA DE PARTES:

- 1) Láser Proyector
- 2) Cable USB-C
- 3) Adaptador de Corriente



Tenga en cuenta: El adaptador incluido puede variar de la imagen que se muestra.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

Antes de comenzar a operar su proyector láser, lea cuidadosamente las secciones "Antes de comenzar" y "Aviso" de esta guía de usuario.

1. Retire el sello protector de la fuente del láser.
2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente estándar disponible. Es una buena práctica que los usuarios conecten el adaptador de corriente a la pared antes de conectar el dispositivo al adaptador de corriente.
3. Coloque el SKY® Lite en una superficie plana y apunte hacia el techo o pared deseada.
4. Presiona el botón de poder. La nebulosa y las estrellas se empezarán a proyectar gradualmente y comenzarán a moverse de forma predeterminada.
5. Para ajustar el ángulo de iluminación hacia las paredes, incline la luz hacia adelante sobre el panel de soporte secundario.
6. Para apagar la luz, recorra los modos del botón de encendido hasta que la unidad se apague por completo. Retire el enchufe de la toma de corriente.
7. Utilice los siguientes botones para controlar los efectos de iluminación:

Botón superior (efectos):


- Encendido
- Modo pulsante
- Solo estrellas
- Solo nebulosa
- Apagado

Botón centro (rotación):

- Rotación apagada
- Rotación encendida

Botón inferior (luminosidad):

- Normal
- Baja
- Alta



CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Una vez que conecte el proyector, empezará a funcionar en modo predeterminado donde todos los efectos encendidos. Utilice los botones antes mencionados para cambiar la configuración del efecto y luminosidad. El producto tiene un temporizador incorporado que está diseñado para apagarse automáticamente después de 6 horas de funcionamiento.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- **No conecte la luz a un multicontacto, ya que puede dañar el componente láser.**
- Utilice únicamente el cable de corriente CUL proporcionada por el fabricante.
- **Limite el uso de cables de extensión.** Si necesita un extensión, utilice únicamente las aprobados tipos UL, CUL o CSA.
- Entre más oscuro esté el lugar de proyección, mejor se va apreciar la imagen. Intente evitar las áreas con fuentes de luz intensas, como las luces de las calle o luces de emergencia.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Clasificación de Láser	Clase 2
Color Láser	Azul - 445nm, Verde - 510nm \pm 5nm
Color Nebulosa	Azul - 450nm
Cubierta protectora	Plástico ABS
Consumo energía	Menos de 5 W
Adaptador de corriente USB Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.2 A
Adaptador de corriente USB Salida	5V \equiv 1A
Operación	Interiores
Temperatura aceptada	-10°C to 40°C (14°F to 95°F)
Cobertura de proyección	Láser - 10 x 10 mts Nebulosa - 4.5 x 4.5 mts
Mantenimiento	No requiere mantenimiento
Dimensiones	16.5 cm largo x 6.3 cm ancho x 16.5 cm alto
Longitud de cable	1 metro (3 pies)

Diseñado en EUA
Por BlissLights LLC
Hecho en China

BLISSLIGHTS GARANTÍA LIMITADA

Este producto cuenta una garantía limitada contra defectos de mano de obra y materiales. BlissLights LLC acuerda reemplazar el producto defectuoso sin cargo dentro del período de garantía establecido, cuando el comprador original lo devuelva con un comprobante de compra. Este producto no está garantizado contra desgaste o rotura debido al mal uso y / o abuso. Para obtener información detallada sobre la garantía de su país, visite www.blisslights.com/garantia

ADVERTENCIA


Esto no es un juguete. Los niños pequeños deben ser supervisados en todo momento mientras el dispositivo esté en funcionamiento. Esta unidad no es resistente al agua. Utilizar y almacene en interiores o en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la superficie únicamente con un paño suave y seco. Desenchufe el proyector antes de limpiarlo.

RESIDUO


Al final de su vida útil, este producto no debe tratarse como un residuo común. Deberá entregarse al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos.






BLISSLIGHTS

SKY® Lite・レーザー・プロジェクター



取扱説明書

モデル：SKY® Lite



レーザー放射
ビームを見つめないでください
クラス2レーザー製品
ダイオードレーザー-最大出力<1mW
波長400-700nm
IEC 60825-1 Ed. に従って分類 3.0.2014

メーカー提供の電源のみを使用してください

EC 62472 リスクグループ 1
特許: blisslights.com/patents

日本語

目次

注意事項	29
はじめに	30
ご利用の前	30
部品一覧	30
レーザープロジェクターのセットアップ	31
デフォルト設定	31
取付のヒント	32
商品仕様	32
限定的保証	33
ご注意	33
お手入れ方法	33
廃棄	33

注意事項

ご注意—本説明書以外の操作、調整または手順により、危険な放射線被ばくが発生する可能性があります。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があり、(2)このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れる必要があります。

本品はクラス2レーザー製品に分類され、IEC/EN 60825-1のバージョン2.0:2007とバージョン3.0:2014の該当部品に準拠しています。更にメーカーは、FDAガイダンスドキュメントで指定された許容偏差を除き、21 CFR副章のJ、1040.10および1040.11に示される米国FDA連邦レーザー製品性能基準 (FLPPS) に準拠していることを保証します。

製品から放出されるビームを見つめないでください。意図的に長期にわたってクラス2レベルのレーザー光を見つめる行為は危険です。本品は、回折エネルギーを通じてビームエネルギーを散乱させます。この散乱効果により、エネルギー濃度は、レーザー開口部から比較的短い距離で瞬間的または偶発的に見る場合の露出限界を下回ります。

すべての明るい光源と同様に、本品を監視されていない公共の場で使用する場合、ビームへの接近を制限・防止し、またビームを人に向けないでください。

本品には、クラス3Bレーザーシステムが組み込まれています。ただし、本品には保護ハウジングと回折光学素子が設計に組み込まれているため、操作またはメンテナンス中に、クラス2の制限を超えるレーザー放射への露出や接触がありません。一束あたりのレーザービームの出力は、クラス2の制限である1mWを下回っています。

いかなる状況においても、開口部の窓が損傷した場合、保護ハウジングを開けたり、本品を操作したりしないでください。

保護ハウジングの開閉を必要とする場合、当社のスタッフまたは認定代理店が実施するものとします。保護ハウジングを開くと、保証が無効になります。

空港から10マイル (18.5km) 以内の範囲にいる場合、空にレーザーを向けないでください。この特定範囲内において本品を利用する場合は、レーザーを地面に向けてください。これで、空気中に散乱ビームが投影されません。詳細については、現地の空港または市政府の法令を確認してください。

はじめに

BlissLights SKY® Lite・レーザー・ギャラクシー・プロジェクターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品は、特許取得済みのレーザーとホログラフィック技術を使用し、変化する星雲のように数千のピンポイントの光を投影する独特な屋内照明器具です。星空の下で眠ったり、ロマンチックな星空の夕食を作ったり、お家のエンターテイメントを高度化できます。不思議で独特な照明体験をお楽しみください。


本品は、最大30x30ftのカバー範囲を提供します。最大電気使用量は5ワット未満で、14°F～95°F (-10°C～40°C)の温度で動作します。

ご利用の前

商品を受け取ったら、カートンの中身を慎重に開梱して確認し、すべての部品が存在し、良好な状態にあることを確認してください。部品が出荷によって損傷しているように見える場合、またはカートン自体に取り扱いによる破損の可能性がある場合は、すぐに小売業者に通知し、また検査のために梱包材を保管してください。カートンとすべての梱包材を保存してください。返品にあたって、商品を元の包装箱に戻してください。内容物については、以下の部品リストをご覧ください。

部品一覧

- 1) レーザー・プロジェクター
- 2) USB-Cコード
- 3) 電源アダプター



注意：付属のアダプターは、写真と異なる場合があります。

レーザープロジェクターのセットアップ

レーザープロジェクターを操作する前に、本取扱説明書の「ご利用の前」と「ご注意」の部分をお読みください。

1. レーザー開口部から保護フィルムのステッカーを取り外してください。
2. 電源を利用可能な標準コンセントに接続してください。デバイスを電源アダプターに接続する前に、ユーザーが電源アダプターを壁に接続することをお勧めします。
3. SKY® Lite を平らな固体の表面に置き、投影対象の天井/壁に向けてください。
4. 電源ボタンを押します。星雲とレーザースターはデフォルトで徐々に光り、動き始めます。
5. 壁の照明角度を調整するには、光を前方に傾けて二次支持パネルに向けてください。
6. ライトをオフにするには、ユニットが完全にオフになるまで電源ボタンモードを切り替えます。電源プラグをコンセントから取り外します。
7. 次のボタンを使用して、照明効果を制御することができます。

上のボタン (効果) :


- 電源オン
- パルスモード
- スターのみ
- 雲のみ
- 電源オフ

真ん中のボタン (回転) :

- 回転オフ
- 回転オン

下のボタン (明るさ) :

- 普通
- 暗い
- 明るい



デフォルト設定

レーザープロジェクターを電源に接続すると、すべての効果がオンになっているデフォルトモードになります。ボタンを使用し、効果の設定と明るさを変更できます。本品には、6時間経って何も操作しない場合、自動でオフになるように設計されたタイマーが組み込まれています。

取付のヒント

- 本品を調光器パックに接続しないでください。調光器はレーザーの部品を損傷するおそれがあります。
- メーカー提供のCUL電源のみを使用してください。
- 延長コードの使用をご遠慮ください。延長コードが必要な場合は、UL、CUL、またはCSA承認の市販延長コードのみを使用してください。
- 投影エリアが暗いほど、投影が明るくなります。商業用の街灯や明るい防犯照明など、周囲の光の強い場所での利用を避けてください。

商品仕様

レーザー分類	クラス2
レーザー色	青 - 445nm, 緑 - 510nm ± 5nm
星雲の色	青 - 450nm
ハウジング	ABS樹脂
消費電力	5W未満
USB電源アダプター入力	100-240 V~50/60 Hz、0.2 A
USB電源アダプタ出力	5V ---1A操作
屋	内
動作温度	14°F~95°F (-10°C~40°C)
投影範囲	レーザー - 30x30ft 星雲 - 15x15ft
お手入れ方法	お手入れ不要
寸法	6.5"長さ×2.5"幅×6.5"高さ
コードの長さ	3ft (1m)

BlissLights LLCによって米国で設計されています
中国製

BLISSLIGHTSの限定的保証

本品には、品質と材料欠陥に対する限定的保証が付いています。BlissLights LLCは、購入証明とともに元購入者から返品された場合、指定された保証期間内に欠陥品を無料で交換することに対応可能です。本品は、誤用および/または乱用による摩耗または破損に対して保証されていません。お国の詳しい保証情報について、www.blisslights.com/warrantyをご覧ください。

ご注意

本品はおもちゃではありません。小さなお子様のご使用にあたって、常に監視が必要です。本品は防水できません。屋内または乾燥した場所で使用・保管してください。

お手入れ方法

乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。掃除の前、電源を切ってください。

廃棄

耐用年限が来ると、この製品を家庭廃棄物または一般廃棄物として処理しないでください。電気機器および電子機器の回収のため、適格の回収業者に出してください。





BLISSLIGHTS

blisslights.com