

# Allegro

## Sistema de Audio Bt 2.1



### Guía de Usuario

PC-112761 / Español



**Bienvenido al mundo Perfect Choice.**  
Antes de comenzar a usar el producto, es importante leer y seguir cuidadosamente todas las instrucciones.

### INSTRUCCIONES


- ENTORNO:** Las bocinas deben de colocarse alejadas de cualquier fuente de calor como radiadores, así como mantener la ventilación apropiada. No exponer el producto a humedad ó agua.
- POSICIÓN:** Coloca las bocinas en una superficie estable y fuera del alcance de los niños.
- FUENTE DE PODER:** La bocina debe de conectarse únicamente a una fuente de poder compatible con las especificaciones marcadas en el producto ó en las instrucciones de operación, utilizando los accesorios adjuntos.
- DESCARGA ELÉCTRICA:** Para evadir una descarga eléctrica, evita remover la tapa o desmantelar la unidad. Así mismo, no insertes ningún objeto dentro de la unidad.
- REPARACIÓN:** El usuario no debe intentar reparar la bocina en caso de falla. Para dar mantenimiento, se debe acudir con el personal calificado para realizar el servicio de reparación. Para devoluciones del producto, favor de ponerse en contacto con el centro de Servicio y Atención al Cliente.
- LIMPIEZA:** Verificar que los enchufes se encuentren desconectados de la corriente eléctrica antes de empezar. Utilizar únicamente un paño suave para limpiar el producto. Evitar productos químicos y abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la superficie.
- PERIODOS SIN UTILIZAR EL PRODUCTO:** El cable de fuente de poder de la bocina debe de estar desconectado de la corriente eléctrica cuando se deje de utilizar por un largo periodo de tiempo.

1


### DIAGRAMAS DE CONEXIONES

Para prevenir un mal funcionamiento y/o daños a las bocinas u otros dispositivos, siempre disminuye el volumen y apague todos los dispositivos antes de hacer cualquier conexión.

#### Conectar las Bocinas Satelitales




#### Conectar el Subwoofer y Dispositivo de Audio



- Conecta las bocinas satelitales en el panel marcado como "Output".

- En la entrada marcada como "Input" conecta el cable RCA—3.5 mm y de ahí a tu fuente de audio.

Conecta el cable de alimentación a la toma eléctrica. Enciende las bocinas moviendo el interruptor trasero a la posición de encendido "ON".




### MODOS DE REPRODUCCIÓN

Tu bocina ofrece distintos modos de reproducción dependiendo de tu fuente de audio, para cambiar entre ellos sólo debes de presionar el botón "MODE" Los modos cambiarán en el siguiente orden:

Modo	Indicador Voz
BT	Reproducción inalámbrica via Bt
USB/SD	Reproducción desde una memoria USB o SD
LINE	Reproducción desde la entrada Aux
FM	Radio FM

2

### DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL SUBWOOFER




- Modo:** presiona y mantén presionado para cambiar el sistema de audio de Standby a distintos modos de operación. Presiona brevemente para cambiar entre modo "USB, "SD/MMC", "AUX", "FM", y "BT".
- Volumen +/-:** Ajuste maestro del Volumen.
- Agudos +/-:** Ajuste de volumen de Agudos.
- Bajos +/-:** Ajuste de volumen de Bajos.
- Reproducir/Pausa:** Presione para iniciar la reproducción o pausarla. (USB/SD/BT) En los modos FM y AUX funciona como botón de silencio. Presiona y mantén presionado en modo FM para iniciar la función **AutoScan**.
- Track Anterior:** Presiona brevemente para ir a la pista anterior. (USB/SD/BT) en modo FM presiona brevemente para ir al canal FM previamente guardado. Presiona y mantén presionado para disminuir el volumen.
- Track Siguiente:** Presiona brevemente para ir a la siguiente pista. (USB/SD/BT) en modo FM presiona brevemente para ir al siguiente canal FM previamente guardado. Presiona y mantén presionado para aumentar el volumen.
- Indicadores LED**

**Nota:** el nivel del volumen maestro de las bocinas estará controlado únicamente por el control de volumen de la bocina.


3

### DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO DEL SUBWOOFER



- Audio INPUT (L / R):** En la entrada marcada como "INPUT" conecta tu fuente de audio para recibir la señal de tus dispositivos alámbricos.
- Audio OUTPUT (L /R):** Conecta las bocinas satelitales en el panel marcado como "Output".
- ON / OFF:** Enciende las bocinas moviendo el interruptor a la posición de encendido "ON".
- AC IN:** Conecta el cable de alimentación a la toma eléctrica.
- Antena FM:** Este puerto es utilizado para conectar la antena FM para recibir una señal FM clara.

### DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO



- Encender / Apagar:** Presiona brevemente para cambiar entre modos. ("USB, "SD/MMC", "AUX", "FM", y "BT").
- Silencio:** Para activar / desactivar el volumen del sistema de audio.
- Input:** Navegar entre los modos AUX, USB, SD, BT y radio FM.
- Reset:** Para reiniciar el sistema de audio a sus niveles de volumen iniciales.
- Preset +/-:** Para navegar entre las estaciones FM previamente grabadas.
- Tuner +/-:** Presiona brevemente para ir a la anterior/siguiente frecuencia FM y presiona por tiempo prolongado para encontrar el anterior/siguiente estación FM
- Folder +/-:** Selección para brincar a la anterior/siguiente carpeta.
- Vol +/-:** Para ajustar el nivel del volumen del sistema de audio.
- Reproducir/Pausa:** Presiona brevemente para pausar la reproducción en modo USB / SD / BT. En modo FM funcionará como función Preset +.
- Track Anterior/Track Siguiente:** Presiona brevemente para seleccionar el track siguiente/anterior.
- Teclas Numéricas (0-9):** Presione estos botones o una combinación de ellos para brincar para una canción específica o estación/frecuencia de radio FM. Ejemplo: En modo FM presione 932, para cambiar automáticamente al canal 93.2
- +/-:** Presiona este botón brevemente para brincar canciones en un intervalo de 10.
- SCAN:** Presiona para escanear automáticamente todos los canales FM disponibles.

**Nota:** El nivel de volumen se reiniciará únicamente por a través de la perilla de volumen de la bocina. El volumen maestro de la bocina será el volumen establecido por la perilla de control con la bocina. El Botón de volumen del control remoto, ajustará el volumen únicamente hasta el límite donde se encuentre la perilla de control de la bocina.

### Indicadores LED:

- Standby:** Led Rojo parpadeando
- Aux:** Led Rojo constante
- USB/SD:** Led Verde constante
- Modo BT:** Led Azul constante
- FM:** Led Ambar constante
- Silencio:** Leds Rojo y Verde parpadeando simultáneamente
- Pausa/Reproducir:** Led Verde parpadeando

### MODO RADIO FM

Enciende la bocina y presiona el botón **Modo** para ingresar al modo de **Radio FM**.

#### a. AUTO SCAN

Dentro del modo FM, presiona el botón **SCAN** y automáticamente guardará todos los canales disponibles de Radio FM.

4

### b. MANUAL SCAN

- Presiona el botón **+/-** ligeramente para obtener la siguiente/anterior frecuencia FM. Mantén presionado el botón para obtener el siguiente/anterior canal FM disponible.
- La navegación de canales FM también puede ser hecha con teclas numéricas; Puede ser utilizado para cambiar a cualquier canal FM previamente guardado así como cualquier frecuencia FM disponible. Una vez que todos los canales y frecuencias FM han sido escaneadas y guardadas, podrás navegar a través de ellas con el botón **PRESET +/-**

**Nota:** Favor de conectar la antena Fm incluida en la entrada para la antena FM para obtener una recepción FM más clara. La calidad del Radio FM depende de la recepción en tu área.

### MODO BT

- Con la bocina encendida, presiona el botón **Modo** para ingresar al modo **BT**.
- Una vez que las bocinas se encuentran en el modo BT, automáticamente ingresará al modo de sincronización.
- En tu dispositivo (Smartphone, Tablet) habilita la opción de buscar dispositivos BT y busca la bocina, aparecerá como "PC-112761" para enlazar.

- Al momento en que tu dispositivo encuentre la bocina selecciona **CONECTAR**. Al terminar de realizarse la conexión escucharás un tono indicando el enlace.
- El control de reproducción lo podrás realizar desde tu dispositivo, por medio de los botones de control de la bocina ó control remoto.
- Una vez que está conectado, puedes reproducir tu música de forma inc conectará para reproducir música.



Botón	Función
<b>Modo</b>	Presiona brevemente ir a la pista anterior. Presiona y mantén presionado para disminuir el volumen.
<b>Reproducir/Pausa</b>	Presiona para iniciar la reproducción o pausarla. Presiona brevemente ir a la pista siguiente. Presiona y mantén presionado para aumentar el volumen.

5

**Nota:** No hay necesidad de conectar el dispositivo cada vez que seleccionas el modo BT en las bocinas. La bocina buscará automáticamente el dispositivo sincronizado previamente y se conectará.

(En caso de que la conexión falle, favor de reiniciar la bocina y el modo BT del dispositivo móvil. Reinicie los pasos anteriores. No todos los dispositivos móviles son compatibles con la función BT mencionada).

### MODO USB / SD

- Inserta una memoria SD o USB en la ranura de la bocina.



#### Importante:

Ten cuidado en insertar la memoria en su correcta posición a fin de evitar daños a la bocina ya la memoria.

- Enciende la bocina y presiona el botón "MODE" para cambiar a modo de reproducción de memoria
- El control de reproducción lo podrás realizar desde los botones de control de la bocina o del control remoto:

Botón	Función
<b>Track Anterior</b>	Presiona brevemente ir a la pista anterior. Presiona y mantén presionado para disminuir el volumen.
<b>Reproducir/Pausa</b>	Presiona para iniciar la reproducción o pausarla.
<b>Track Siguiente</b>	Presiona brevemente ir a la pista siguiente. Presiona y mantén presionado para aumentar el volumen.

**Nota:** El formato de archivo soportado es MP3 en memorias con formato FAT32.


### MODO AUXILIAR 3.5 MM

- Conecta el cable de audio RCA—3.5 a la bocina y a tu fuente de audio.
- Enciende la bocina y presiona el botón "MODE" para cambiar a modo de reproducción auxiliar.
- El control de la reproducción será desde tu dispositivo y la bocina tendrá habilitadas las siguientes funciones.

Botón	Función
<b>Reproducir/Pausa</b>	Presiona para iniciar la reproducción o pausarla.

6

### Conexión / Insertar Memoria SD/MMC y Memoria USB



Insertar Memoria USB      Insertar Memoria SD/MMC

#### Dimensiones:

Woofer – 24.5 (H) x 16 (W) x 23.5 (D) cm  
Satelitales – 15.2 (H) x 9.6 (W) x 11(D) cm

#### Especificaciones Técnicas:

Alimentación: ..... 110 Vca 60 Hz 1A  
Salida de poder: ..... 50W RMS ( 30 W Woofer – 10 w x 2 Satélites)  
Rango de respuesta: ..... 55 – 20 000 Hz  
Dimensión del Cono: ..... Bajo: 4" (10.16 cm) / Medios: 3" (7.62 cm) x 2 satélites.  
Impedancia: ..... 4 Ohms  
Conector: ..... RCA  
Archivos soportados: ..... MP3  
Memorias Compatibles: ..... USB / SD  
Versión Bt: ..... 2.0  
Alcance: ..... 10 m  
Perfiles Soportados: ..... A2DP / AVRCP

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

#### Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo a la que pueda causar su operación deseada.

Si tuviera alguna o comentario, estamos a tus órdenes:

**Soporte Técnico:**

<b>PARA MÉXICO</b> MX, GDL y MTY 4777 0853 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.me	<b>PARA RESTO DEL MUNDO</b> +52 33 3283 1500 +1 855 7373 246 support@perfectchoice.me
--	--

7

### CONTENIDO DE EMPAQUE



- Guía de Usuario ..... 1 pieza
- Bocina Subwoofer ..... 1 pieza
- Bocinas Satelitales ..... 2 piezas
- Control Remoto (Baterías Incluidas) ..... 1 pieza
- Cable de Recepción de Señal (Estéreo a RCA) ..... 1 pieza

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

#### CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compra, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicar el procedimiento para hacerla válida.
- Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
- El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

#### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO	
Producto: _____	Modelo: _____
Marcas: _____	Sello: _____
Fecha de Compra: _____	
DATOS DEL DISTRIBUIDOR	
Nombre o Razón social: _____	
Dirección: _____	
Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____	
C.P.: _____	

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828

4-CA-38 Rev 0 23-Jul-14

8

# IMPORTANT: PLEASE PRINT BLACK

# kraft paper of 80–120 g/m2



K