

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo deumidificatore non deve essere utilizzato nelle seguenti circostanze:

- Ambienti con atmosfera a rischio di esplosione
- Ambienti con presenza di sostanze volatili aggressive
- Presenza di un'elevata concentrazione di solventi
- Ambienti con elevata presenza di polveri



Tenere lontano i bambini: Non consentire ai bambini di giocare con questo apparecchio o di permettere di stare nelle vicinanze perché potrebbero verificarsi infortuni. Assicurarsi che l'apparecchio non sia accessibile ai bambini quando non sono vigilati. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e adeguata conoscenza, salvo che non siano vigilate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del deumidificatore da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Collegare il deumidificatore alla messa a terra: Utilizzare sempre l'apparecchio con spina e presa elettrica dotate di messa a terra. Una spina con messa a terra è un accorgimento essenziale per la sicurezza che riduce il rischio di scosse elettriche o incendi.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni: Non utilizzare mai un deumidificatore con il cavo di alimentazione danneggiato perché ciò potrebbe comportare rischi di corto circuito o incendi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da uno dello stesso tipo e amperaggio.

Prolunghe: I cavi di prolunga devono disporre di messa a terra ed essere in grado di fornire una tensione appropriata all'unità.

Maneggiare con cura: Non far cadere, colpire o urtare il deumidificatore. Trattarlo in modo brusco può danneggiare componenti e cablaggi e creare situazioni di pericolo.

Utilizzare su una superficie stabile: Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio un pavimento o un bancone robusto, in modo da evitare che cada e causi incidenti.

Tenere fuori dall'acqua: Non utilizzare mai l'apparecchio in pozze o ristagni d'acqua perché ciò potrebbe creare il rischio di lesioni da scosse elettriche. Non conservatelo né usatelo all'aperto. Se cavi elettrici o componenti dovessero bagnarsi, asciugarli con cura prima di utilizzarlo. In caso di dubbi, non utilizzare il deumidificatore e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere indicato da Meaco.

Impedire che l'acqua goccioli sul deumidificatore: Deumidificare il bagno mettendo l'unità fuori dalla stanza con la porta aperta. Non utilizzare il deumidificatore nella stanza da bagno.

Tenere libere le prese d'aria: Non ostruire o bloccare le prese d'aria collocando il deumidificatore troppo vicino a tende, pareti o qualsiasi cosa che limiti l'ingresso dell'aria. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio e provocare incendi o il pericolo di scosse elettriche.

Tenere il filtro pulito: C'è un filtro per l'aria in ingresso per impedire alla polvere di penetrare nel deumidificatore. Se polvere e sporcizia si accumulano sul filtro, lo sforzo sul motore della ventola aumenta e si riduce la quantità di acqua estratta dall'aria. La mancata pulizia del filtro riduce la durata del deumidificatore, aumenta il consumo di energia e diminuisce la potenzialità di estrazione d'acqua. Verificare e pulire il filtro almeno ogni due settimane.

Tenere asciutti i componenti elettrici: Non permettere mai che l'acqua bagni i componenti elettrici all'interno del deumidificatore. Se queste zone dovessero bagnarsi per qualsiasi motivo, asciugarle accuratamente prima di utilizzare il deumidificatore. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere indicato da Meaco.

L'operatore deve tenere le istruzioni d'uso a disposizione dell'utilizzatore e assicurarsi che questi abbia letto e compreso il manuale.



I deumidificatori MeacoWall 53B/W, MeacoWall 84B/W e MeacoWall 108B/W utilizzano il nuovo gas refrigerante R32 in conformità alle direttive ambientali europee. Il gas R32 è meno dannoso per l'ambiente ed è una delle soluzioni suggerite per tentare di ridurre il riscaldamento globale grazie al basso impatto sull'effetto serra (GWP).

Quando si utilizzano i deumidificatori MeacoWall 53B/W, MeacoWall 84B/W e MeacoWall 108B/W, è necessario tenere presente quanto segue:

- Il deumidificatore utilizza circa 750 g di refrigerante R32 nel modello da 53L, 1000 g in quello da 84L e 1250 g in quello da 108L. Questo gas è infiammabile, pertanto è contenuto in un sistema sigillato in modo ermetico che richiede interventi di assistenza solo da parte di un tecnico Meaco qualificato.
- Non utilizzare o conservare questo deumidificatore in una stanza più piccola di 4 m² per prevenire il rischio di incendi o esplosioni in caso di fuoriuscita di gas refrigerante e contatto con fonti di fiamma.
- Non utilizzare in una stanza con presenza continua di fiamme libere, fornelli, fuoco, sigarette o altre fonti di fiamme.
- Qualora il deumidificatore dovesse essere installato, impiegato o conservato in area non ventilata, la stanza deve essere progettata per prevenire l'accumulo di sversamenti di refrigerante con conseguente rischio di incendio o esplosione dovuto a stufe elettriche, fornelli o altre fonti di fiamma.
- Il gas refrigerante R32 è inodore.
- Non praticare fori né per il periodo in cui si impiega l'apparecchio né dopo. Smaltire il deumidificatore in conformità alle normative locali sul riciclaggio.
- In caso di danni all'apparecchio, si raccomanda di non utilizzarlo e contattare Meaco o il rivenditore.
- Come per tutti i deumidificatori, tenere sempre l'apparecchio in posizione verticale e lasciarlo così per 3-4 ore prima di utilizzarlo immediatamente dopo la consegna.



L'inosservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, danni materiali, lesioni gravi e anche la morte.

Le persone che operano a contatto con il refrigerante devono disporre di una certificazione appropriata, rilasciata da un organismo nazionale accreditato, che garantisca le competenze nella gestione di refrigeranti infiammabili in base a una valutazione specifica approvata dalle associazioni nazionali del settore e conforme alle disposizioni più recenti sul gas R32.

La manutenzione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato da Meaco, utilizzando parti originali Meaco per prevenire danni all'apparecchio e potenziali lesioni al manutentore.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

	53L	84L	108L
Tensione Nominale	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Consumo Energetico (kW)	0,892	1,095	1,700
Corrente in Esercizio (A)	4,1	5,1	7,9
Corrente all'Avviamento (A)	4.3	5.85	10

- L'apparechio deve essere collegato a una presa con messa a terra per QUALSIASI applicazione.
- Se il deumidificatore viene installato in un ambiente con presenza d'acqua (ad esempio una piscina), assicurarsi che i collegamenti di rete soddisfino i criteri stabiliti dalle norme locali (non nel Regno Unito) equivalenti alla sezione 602 del BS7671.
- Questo apparecchio viene fornito senza spina e deve essere collegato a una scatola di derivazione con fusibile da un elettricista qualificato, nel rispetto di norme e regolamenti locali. Si prega di fare riferimento al voltaggio utile all'avviamento del deumidificatore prima di collegare l'apparechio all'alimentazione.
- Tutti i deumidificatori vengono forniti con un cavo da 1 m.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

- Prima di mettere il deumidificatore in funzione per la prima volta è necessario studiare con cura il manuale di istruzioni.
- A consegna avvenuta del deumidificatore, si raccomanda di controllarlo per eventuali danni dovuti al trasporto. In caso di danni è necessario informare immediatamente il mittente.
- Conservare l'imballaggio del deumidificatore in luogo sicuro per poterlo spedire in sicurezza se in futuro si presentasse la necessità. Per risparmiare spazio si può semplicemente tagliare il nastro adesivo con una lama e ripiegare la scatola di cartone.


PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL DEUMIDIFICATORE

Questo deumidificatore è progettato per ridurre l'umidità dell'aria in un edificio o in una parte di esso. La sua funzione è aiutare ad asciugare il bucato, prevenire la condensa, la muffa, l'aria stantia e altri problemi dovuti a umidità relativa elevata.



Il tempo necessario al deumidificatore per ridurre l'umidità in una stanza e ottenere l'umidità relativa desiderata dipende dalle condizioni ambientali prevalenti. Ad esempio, il numero di cambi d'aria con l'esterno, le eventuali fonti di umidità e la temperatura dell'ambiente possono accelerare o rallentare il processo di deumidificazione.

Il deumidificatore funziona in base al principio di condensazione con recupero di calore. La ventola trasferisce l'aria umida della stanza all'interno dell'apparecchio attraverso un filtro e successivamente attraverso un evaporatore. Qui l'aria viene raffreddata sotto il punto di rugiada in modo che il vapore acqueo formi sulle serpentine una condensa che si accumula nel serbatoio interno, pronta per essere eliminata. L'aria raffreddata e secca è riscaldata di nuovo da un condensatore. Riciclando più volte l'aria della stanza nel deumidificatore si riduce il tasso di umidità presente nell'aria e l'umidità relativa.


Evitare sempre d'installare il deumidificatore esponendolo alla luce diretta del sole perché ciò influisce sulla precisione di lettura del valore dell'umidità relativa che l'apparecchio utilizza per il controllo.



IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Main unit	Wall suspension bar	Manual	Expansion bolts
			

Tenere il deumidificatore sempre in posizione verticale prima dell'installazione. Se si inclina il deumidificatore di oltre 60°, l'apparecchio deve essere acceso almeno dopo 24 ore dall'installazione.




INSTALLAZIONE E TRASPORTO

Considerare le seguenti istruzioni per l'installazione e il trasporto:

- Le bocchette d'ingresso e di uscita dell'aria non devono essere coperte durante il funzionamento del deumidificatore.
- Prima di spostare il deumidificatore è necessario spegnerlo tramite l'interruttore ON-OFF. L'apparecchio deve essere scollegato dalla scatola di derivazione e l'acqua in eccesso deve essere eliminata.
- Per trasportare il deumidificatore si raccomanda di fissarlo su una base piana per impedire che si ribalti.
- Il deumidificatore deve essere sempre trasportato in posizione verticale.
- Il deumidificatore deve essere sempre ancorato a una parete. Assicurarsi che la parete alla quale è fissato sia abbastanza resistente da sopportarne il peso.
- Questo deumidificatore deve essere utilizzato esclusivamente per asciugare l'aria.
- Se il deumidificatore è rimasto in posizione orizzontale (o inclinato oltre i 60°) per più di cinque minuti, si raccomanda di lasciarlo in posizione verticale per almeno 24 ore prima di metterlo in funzione. Ciò consente al lubrificante di drenare di nuovo nel compressore.
- Quando si installa in un ambiente con presenza d'acqua, come una piscina, accertarsi sempre di rispettare norme e regolamenti locali per l'elettricità e la sicurezza.

DISTANZE MINIME PER L'INSTALLAZIONE




Praticare cinque fori per la staffa di fissaggio a parete e assicurarla con i tasselli a espansione in dotazione. Il muro deve essere allineato a squadra e la staffa a livello, diversamente l'acqua colerà dal deumidificatore.

DRENAGGIO CONTINUO


Questo deumidificatore è progettato per essere collegato ad un drenaggio permanente attraverso un tubo da 16 mm. Accertarsi che il tubo di drenaggio scorra verso il basso senza piegamenti, nodi o ostruzioni.



Il tubo di drenaggio è montato alla destra del deumidificatore se lo si osserva dal retro dell'apparecchio, come standard.



Se si desidera spostare il tubo di drenaggio sull'altro lato, è possibile farlo rimuovendo i pannelli laterali.
- **questa operazione deve essere fatta solo da un elettricista qualificato e solo quando il deumidificatore è stato spento e l'alimentazione scollegata.**


- Rimuovere le viti su entrambi i lati, come mostrato sotto, per accedere ai pannelli laterali.





Collegare il tubo per la condensa (diametro 16mm) e assicurarsi che l'acqua scorra in pendenza senza piegamenti o ostruzioni. Si può scegliere di installare il drenaggio sul lato destro o sinistro. Il tubo a destra è preinstallato, se si desidera spostarlo a sinistra, rimuovere il tappo a sinistra e inserire il tubo.

PANNELLO DI CONTROLLO




Quando si accende il deumidificatore sul display si visualizza 88 e il numero della versione del programma per 10 secondi. Questo per consentire al sensore dell'umidità relativa di campionare l'aria ed effettuare una lettura. Il display riduce la luminosità dopo 90 sec. se non si preme alcun tasto.



PULSANTE ON/OFF

Premere il tasto On/Off per accendere o spegnere il deumidificatore.




BLOCCO SICUREZZA BAMBINI

Premere il tasto ON/OFF per cinque secondi per attivare il blocco bambini. Il blocco bambini impedisce la modifica delle funzioni dell'apparecchio. Il deumidificatore non si può spegnere quando è attiva la sicurezza bambini. Per disattivarla premere il tasto ON/OFF di nuovo per cinque secondi.



IMPOSTARE IL LIVELLO DI UMIDITÀ RELATIVA DESIDERATA

Usare le frecce SU e GIÙ per impostare il livello di umidità relativa desiderata.




VERIFICARE IL LIVELLO DI UMIDITÀ RELATIVA PRECEDENTEMENTE IMPOSTATA

Premere la freccia SU o GIÙ **una volta** per verificare il livello di umidità impostato precedentemente.



OPZIONI VELOCITÀ VENTOLA

Premere **brevemente** il tasto ventola per cambiare la velocità tra 1 - minima velocità, 2 - media velocità e 3 - massima velocità. L'impostazione predefinita per la velocità della ventola è 1 - velocità minima.




OPZIONI VELOCITÀ VENTOLA (IN MODALITÀ CONTINUA)



Tenere premuto il tasto della ventola per 5 secondi per scegliere tra le seguenti modalità:

- 1 – ON – il deumidificatore continua a funzionare in modalità continua anche dopo aver raggiunto il livello di umidità relativa desiderata (impostazione predefinita).
- 2 – OFF – L'apparecchio smette di funzionare una volta raggiunto il livello desiderato di umidità relativa.



COME FUNZIONA IL DEUMIDIFICATORE

Se l'apparecchio sta deumidificando, sul pannello di controllo si può visualizzare il seguente simbolo: 


Il deumidificatore continua a deumidificare fino a quando l'umidità relativa non raggiunge il 5% Rh sotto il valore impostato e resta in attesa per almeno 3 minuti.

Quando l'umidità relativa aumenta del 5% Rh sopra il livello desiderato, l'apparecchio resta in attesa per 30 secondi e poi inizia a deumidificare di nuovo.

MODALITÀ SBRINAMENTO



Questo deumidificatore è dotato di un sistema di sbrinamento automatico a gas caldo. Quando l'apparecchio opera a basse temperature la superficie dell'evaporatore raccoglie brina influenzando sull'efficienza del deumidificatore. Quando ciò accade l'apparecchio avvia un ciclo automatico di sbrinamento e sul display appare il simbolo corrispondente. Il tempo di sbrinamento può variare. Si tratta di un processo normale del funzionamento dei deumidificatori e non è un difetto.




MANUTENZIONE

Scollegare l'alimentazione prima di svolgere queste attività.



PULIRE IL FILTRO

Per garantire che il deumidificatore abbia una lunga durata si raccomanda di pulire il filtro almeno una volta ogni due settimane. Un filtro ostruito sovraccarica la ventola e può danneggiarne il motore.


Il filtro può essere estratto senza la necessità di rimuovere il deumidificatore dalla parete e senza doverlo inclinare, l'immagine sotto mostra soltanto il deumidificatore di lato per maggiore chiarezza.



Per estrarre il filtro premere il tasto rosso a sinistra e a destra della protezione. Questo permetterà al filtro di venire giù.



Lavare il filtro con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo. Una volta che il filtro è asciutto, reinserirlo e agganciare le molle di sicurezza a destra e a sinistra.



Pulire l'esterno con un panno morbido e umido. Non usare niente che possa graffiare la superficie, ne' detergenti.


COLLEGAMENTI ELETTRICI

Questo deumidificatore è stato progettato per funzionare in un'installazione elettrica a 220-240V ~ 50Hz. Assicurarsi che le prese elettriche siano collegate a terra e che siano state rispettate tutte le precauzioni di sicurezza. Le installazioni in un'area umida devono essere conformi alle norme locali. **Si raccomanda l'installazione elettrica e la manutenzione solo da parte di un elettricista qualificato.**

CONDIZIONI OPERATIVE

Questo deumidificatore può essere utilizzato in un ambiente con temperature comprese tra +10° C e + 32° C e con un'umidità relativa compresa tra 40% e 99% Rh. È adatto per applicazioni in ambienti domestici, piscine, stoccaggio pulito e in musei o archivi.

CARATTERISTICHE




Model	53L Wall Mounted Dehumidifier-White/Black	84L Wall Mounted Dehumidifier-White/Black	108L Wall Mounted Dehumidifier-White/Black
Length: A	1295	1495	1695


	53L	84L	108L
Intervallo temperatura	Da +10°C a +32°C	Da +10°C a +32°C	Da +10°C a +32°C
Intervallo umidità relativa	Da 40%Rh a 99%Rh	Da 40%Rh a 99%Rh	Da 40%Rh a 99%Rh
Tensione nominale	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Flusso aria (m³/h)	450	600	750
Livello rumore dB(A)	44	46	48
Potenza assorbita (kW)	0,892	1,095	1,700
Corrente in esercizio (A)	4,1	5,1	7,9
Corrente all'avviamento (A)	4,3	5,85	10
Refrigerante	R410a	R32	R32
Capacità deumidificante al giorno in litri (a 30° C e 80%Rh)	52.8	84	108
Diametro tubo drenaggio (mm)	16	16	16
Dimensions (HLP) (mm)	647 x 1295 x 202	1543 x 248 x 790	1743 x 248 x 790
Peso netto (Kg)	59	77	82

GRAFICI PERFORMANCE


DEUMIDIFICATORE MEACOWALL 53B/W



DEUMIDIFICATORE MEACOWALL 84B/W



DEUMIDIFICATORE MEACOWALL 108B/W



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'unità non funziona	Non c'è alimentazione.	Collegare l'unità; controllare l'alimentazione sulla presa di corrente.
	Il tasto On/Off non è su ON.	Accendere l'unità.
	Umidità inferiore al livello desiderato	Regolare il set-point se necessario.
Non deumidifica o raccoglie poca acqua	La temperatura dell'ambiente è bassa.	Con l'abbassamento della temperatura diminuisce anche la deumidificazione. Questo è inevitabile.
	La temperatura ambiente supera +36° C.	La temperatura supera il limite operativo del deumidificatore.
	L'umidità dell'aria nell'ambiente è inferiore al 40%Rh.	In queste condizioni il deumidificatore diventa inefficiente e raccoglie poca acqua. Questo è normale per un deumidificatore a compressore.
	Il filtro dell'aria è sporco e ostruito.	Il filtro dell'aria deve essere sostituito.
	L'ambiente ha un'umidità relativa inferiore al livello desiderato.	Questo è normale e non è un difetto.
Il compressore non è funzionante	Il deumidificatore è stato acceso da poco.	Attendere 3 minuti perché il compressore si avvii.
	L'unità è in modalità sbrinamento, sul display appare il relativo simbolo.	Questo è normale e non è un difetto.
La ventola non funziona	L'umidità relativa è inferiore al livello desiderato.	Questo è normale e non è un difetto. Questo si può modificare, vedere la sezione relativa al pannello di controllo del manuale.
	La temperatura dell'ambiente è inferiore a +10° C.	Assicurarsi che il dispositivo sia installato solo in ambienti con temperature superiori a +10° C.
L'unità non va in modalità sbrinamento	La temperatura è inferiore a +10° C.	Spostare il deumidificatore in un ambiente più caldo.
	Valvola di commutazione difettosa.	Contattare Meaco.
Appaiono i codici da P1 a P8 e/o E0 (escluso P3)	Spegnere per un'ora e quindi riavviare.	Contattare Meaco se l'apparecchio continua a non funzionare.
Soltanto P3	Temperatura della serpentina del condensatore troppo elevata.	Attivare la ventola per 30 min. Scollegare l'alimentazione per un'ora e riprovare se il problema persiste.
I tasti non funzionano	Il blocco bambini è attivato.	Tenere premuto il tasto On/Off per 5 secondi.

SOSTANZE CHIMICHE

Questo deumidificatore è progettato per l'uso in un ambiente con un atmosfera priva di sostanze chimiche corrosive. L'uso del cloro è comune nelle piscine e a livelli di sicurezza non danneggia il deumidificatore, tuttavia in quantità eccessiva lo potrebbe danneggiare invalidando la garanzia.

Per anormali livelli di cloro s'intende una quantità superiore a 2 ppm e/o un'iperclorazione superiore a un massimo di 30 ppm in un periodo di 24 ore.

CONSERVAZIONE

Se il deumidificatore non si deve utilizzare per un lungo periodo di tempo, procedere come segue:

1. Scollegare il deumidificatore e scaricare l'acqua dall'apparecchio. Lasciare asciugare completamente il deumidificatore, questa operazione può richiedere un paio di giorni.
2. Pulire il filtro e conservare il deumidificatore in un luogo privo di polvere, lontano dalla luce solare diretta, preferibilmente coperto con un telo di plastica.

GARANZIA E ASSISTENZA

È prevista una garanzia del produttore di due anni sul deumidificatore a partire dalla data di acquisto. Si prega di registrare la vostra garanzia su <https://meaco.com/warranty-register> - come ringraziamento, parteciperete gratuitamente al nostro concorso mensile a premi per sostenere la David Shepard Wildlife Foundation. La registrazione ci consente inoltre di tenervi aggiornati su eventuali importanti sviluppi riguardanti il prodotto da voi acquistato.

Nei due anni di garanzia del produttore ogni difetto di fabbricazione sarà riparato gratuitamente (esclusi i danni al filtro del deumidificatore che può essere soggetto a usura).

Si applicano le seguenti condizioni:

1. Eventuali riparazioni o sostituzioni di componenti durante il periodo di garanzia non comportano alcuna estensione del periodo di garanzia.
2. La garanzia scade in caso di modifiche, di montaggio di componenti non originali o se il deumidificatore è stato riparato da terze parti.
3. I componenti soggetti a normale usura non sono coperti da garanzia.
4. La garanzia è valida solo su presentazione di un valido documento fiscale di acquisto, originale e non alterato e riportante la data di acquisto.
5. La garanzia non copre i danni causati da azioni diverse da quelle descritte nel manuale d'uso o da negligenza.
6. La garanzia non copre guasti causati da sporcizia o prodotti di terze parti.
7. La garanzia non copre i danni accidentali.
8. Tutte le richieste di risarcimento, compresi i danni consequenziali, non saranno prese in considerazione.
9. L'uso di un dispositivo di commutazione di terze parti che attiva o disattiva il deumidificatore attraverso la rete di alimentazione invalida la garanzia.

L'elenco completo di termini e condizioni di garanzia è disponibile all'indirizzo: www.meaco.com/warranty-terms.

Per evitare inutili spese, è consigliabile leggere sempre con molta attenzione il manuale d'uso. Se questo non fornisce una soluzione, chiamate Meaco e saremo felici di aiutarvi.

Questo deumidificatore è stato importato nel Regno Unito da:

*Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX*

*Telefono: 01483 234900
E-mail: service@meaco.com
Website: www.meaco.com*

Registra, per riferimenti futuri, la data di acquisto e dove hai comprato il deumidificatore.

Data di acquisto:

Acquistato da www.meaco.com (in caso diverso, registra il nome del rivenditore qui sotto).

Nome rivenditore:

Se il deumidificatore presenta un difetto in qualsiasi momento, contattateci e vi assisteremo nel miglior modo possibile. Conservate la confezione originale e l'imballaggio nel quale è arrivato il deumidificatore nel caso dovessimo ritirarlo presso di voi per una riparazione o un servizio di assistenza.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni ad ambiente o salute umana dovuti a smaltimento incontrollato di rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per eliminare il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Questi può ritirare questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

