



MeacoDry Arete One

Deshumidificador y purificador de aire 20L y 25L




Gracias por escoger Meaco, realmente lo apreciamos.

Información de seguridad

Este deshumidificador no debe ser usado en habitaciones bajo las siguientes condiciones:

- Atmósfera potencialmente explosiva
- Atmósferas agresivas
- Presenta una alta concentración de solventes
- Una proporción extremadamente alta de polvo



Mantén a los niños alejados: No permita que los niños jueguen con o alrededor de esta unidad, lo que podría resultar en lesiones. Asegúrese de que la unidad sea inaccesible para los niños cuando no se le atiende. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.

Mantenga la unidad en conexión a la tierra: Haga funcionar siempre la unidad con un enchufe con conexión a tierra y una toma de corriente con conexión a tierra. Una clavija con conexión a tierra es una característica de seguridad esencial que ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Proteja el cable de alimentación de los daños: Nunca utilice una unidad con un cable de alimentación dañado, ya que esto puede provocar riesgos eléctricos o de incendio. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable del mismo tipo y amperaje.

Cables de extensión: Las cuerdas de extensión deben estar conectadas a tierra y ser capaces de entregar los voltajes apropiados a la unidad.

Maneje con cuidado: No deje caer, tire o estrellé el deshumidificador. Un tratamiento brusco puede dañar los componentes o el cableado y crear una condición peligrosa.

Coloquelo en una superficie estable: Haga funcionar siempre la unidad en una superficie estable y nivelada, por ejemplo, el suelo o un mostrador fuerte, para que el deshumidificador no pueda caer y causar lesiones.

Manténgase fuera del agua: Nunca haga funcionar la unidad en agua encharcada o estancada, ya que esto puede crear un riesgo de lesiones por descargas eléctricas. No la guarde ni la utilice al aire libre. Si los cables o componentes eléctricos se mojan, séquelos bien antes de usar la unidad. En caso de duda, no utilice el deshumidificador y consulte a un electricista cualificado o a un ingeniero aprobado por Meaco.

Mantenga despejadas las tomas de aire: No obstruya ni bloquee las tomas de aire colocando el deshumidificador demasiado cerca de cortinas, paredes o cualquier cosa que restrinja la entrada de aire. Esto puede hacer que la unidad se sobrecaliente y provocar un incendio o un peligro eléctrico.

Mantenga los componentes eléctricos secos: Nunca permita que entre agua en los componentes eléctricos del deshumidificador. Si estas áreas se mojan por cualquier motivo, séquelas bien antes de usar el deshumidificador. En caso de duda, no utilice el deshumidificador y consulte a un electricista cualificado o a un ingeniero aprobado por Meaco.

El operador debe poner a disposición del usuario el manual de instrucciones y asegurarse de que éste lo entienda.

El deshumidificador MeacoDry Arete One utiliza el nuevo gas refrigerante R290 para cumplir con las directivas medioambientales europeas. El R290 es más amable con el medio ambiente y forma parte de los intentos de reducir el calentamiento global ya que tiene un bajo efecto invernadero (GWP).



Cuando se utiliza el MeacoDry Arete One hay que tener en cuenta lo siguiente:

- - Este deshumidificador utiliza unos 65 gramos de refrigerante R290, que es inflamable. Por lo tanto, es parte de un sistema sellado y sólo debe ser atendido por un ingeniero capacitado de Meaco.
- - No utilice ni almacene este deshumidificador en una habitación de menos de 4m² para evitar el riesgo de incendio o explosión si hay una fuga de refrigerante y el gas entra en contacto con una fuente de ignición.
- - No utilizar en una habitación con fuentes de ignición continuas, por ejemplo, llamas abiertas, fuegos de gas o quemadores, cigarrillos o cualquier otra fuente de ignición.
- - Si el deshumidificador se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, cocinas u otras fuentes de ignición.
- El gas refrigerante R290 es inodoro.
- No perfore ni durante la vida útil de las unidades ni después. Al final de la vida útil, deséchelas siguiendo las normas locales de reciclaje.
- Si hay algún daño en el deshumidificador, no lo use y póngase en contacto con Meaco o con su vendedor.
- Como con todos los deshumidificadores, siempre manténgase en posición vertical y deje el deshumidificador en posición vertical durante seis horas antes de usarlo al recibirlo.



El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio, daños a la propiedad, lesiones graves o incluso la muerte.

Las personas que operen o trabajen en el circuito de refrigerantes deben tener la certificación adecuada emitida por una organización nacional acreditada que garantice la competencia en el manejo de refrigerantes inflamables de acuerdo con una evaluación específica reconocida por las asociaciones nacionales de la industria y que cumpla con la última directriz R290.

El mantenimiento sólo debe ser llevado a cabo por un ingeniero aprobado por Meaco utilizando piezas originales de Meaco para evitar daños a la unidad y posibles lesiones al ingeniero.

Primer paso

Cuando reciba su deshumidificador por primera vez, es importante que siga los siguientes pasos cuidadosamente.

1. Antes de poner en funcionamiento su deshumidificador por primera vez, el manual de instrucciones debe ser estudiado cuidadosamente.

2. Debe revisar su deshumidificador, su caja y su embalaje por si hay algún daño de transporte. En caso de daños, debe informar al remitente inmediatamente.

3. Retire el deshumidificador de su caja y embalaje.

Guarde la caja y el embalaje en caso de que su deshumidificador tenga que ser transportado para un servicio o reparación en el futuro. Corte a través de la cinta adhesiva y doble la caja para que sea más fácil de almacenar.

4. Antes de encender el deshumidificador, déjelo en reposo durante 6 horas. Esto permitirá que se asiente cualquier refrigerante que pueda haberse movido durante el tránsito.

5. Elija el lugar donde desea ubicar su deshumidificador (consulte la página 5 para obtener más información). Este deshumidificador ha sido cuidadosamente diseñado para que pueda colocarlo tan cerca de una pared como desee.

6. Inserte el filtro HEPA H13 que se ha proporcionado con su deshumidificador. Esto permitirá la purificación del aire y la deshumidificación. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte la página 15.

7. Enchufe el deshumidificador a la red y enciéndalo con el botón de encendido. Cuando se encienda el deshumidificador por primera vez, aparecerá un número en la pantalla. Permita que el deshumidificador calcule una lectura precisa del nivel de humedad en el ambiente en el que se encuentra durante los primeros 10 minutos.

8. Utilice la página 5 para determinar la configuración correcta para el uso de su deshumidificador.

9. Si tiene más preguntas sobre la configuración de su deshumidificador, no dude en contactarnos en el +49911 88080553 o contacte con su distribuidor local.

¿Para qué puedo usar mi deshumidificador?

Deshumidificar toda su casa

Su deshumidificador puede utilizarse para mantener un nivel de humedad óptimo en toda su casa o piso. La humedad del aire de toda la casa o piso migrará hacia el deshumidificador, reduciendo el nivel de humedad. Esto ayudará a reducir la condensación en las ventanas, evitará la acumulación de moho y hará que el espacio sea más fácil de calentar, entre otras cosas. Al hacerlo, recomendaríamos lo siguiente:

- Sitúe su deshumidificador en un área central (por ejemplo, un rellano o un pasillo)
- Mantenga su deshumidificador funcionando 24/7
- Mantenga todas las puertas internas abiertas
- Mantenga las puertas y ventanas externas cerradas
- Use el modo de humedad inteligente para configurar su deshumidificador para alcanzar un objetivo de 55%rh
- Inserte un filtro HEPA H13 para purificar el aire (para más información ver página 15)

Si desea utilizar su deshumidificador para reducir el nivel de humedad en una sola habitación o área de la casa, utilice las mismas configuraciones anteriores, sin embargo, sitúe el deshumidificador dentro de la habitación o área "problemática" y mantenga la puerta interna cerrada.

Usando el deshumidificador para secar su ropa

Los deshumidificadores son muy eficientes para secar la ropa de forma rápida y barata. Al hacerlo, recomendaríamos lo siguiente:

- Sitúe su deshumidificador en una habitación con su ropa sucia
- Ponga el deshumidificador cerca de su ropa, pero no demasiado cerca para que el agua pueda gotear en el deshumidificador.
- Mantén todas las puertas y ventanas cerradas
- Use el modo de lavandería inteligente para configurar su deshumidificador para que funcione continuamente durante 6 horas


¿Qué significan las lecturas de la pantalla?

Cuando se enciende el deshumidificador, la lectura de la pantalla mostrará el nivel de humedad actual en el entorno en el que se está utilizando el deshumidificador. Presione el botón del modo de humedad inteligente una vez para ver el nivel de humedad objetivo - la pantalla cambiará durante 4 segundos y luego volverá al nivel de humedad actual.


Identificación del producto

El deshumidificador MeacoDry Arete vendrá completo con un manual de instrucciones, un filtro HEPA H13 y un adaptador en ángulo recto para permitir un drenaje continuo.


Vista frontal



Vista lateral




Vista trasera



Como empresa, comprendemos la urgencia del cambio climático y reconocemos la importancia de desempeñar nuestro papel para ser más respetuosos con el medio ambiente. En septiembre de 2019 dejamos de suministrar mangueras con nuestros deshumidificadores para reducir la cantidad de plástico que se desperdicia. Para facilitar las cosas a nuestros clientes que desean utilizar un drenaje continuo, hemos incluido un adaptador que se ajusta a una manguera de jardín estándar (ID: 12,5 mm). Para más información sobre cómo usar el drenaje continuo, ver las páginas 12 y 13.

Panel de control



Cuando el deshumidificador se enchufe por primera vez a la red eléctrica sonará una vez, no aparecerá ninguna luz en el panel de control. Todos los botones del panel de control sólo requieren una breve pulsación. Presione los botones con firmeza y rapidez

Botón de encendido

Presione el botón de encendido una vez para encender el deshumidificador. La pantalla se encenderá y el deshumidificador comenzará a funcionar. Para apagar el deshumidificador, presione el botón de encendido nuevamente.

Botón de modo de humedad inteligente

Modo de humedad inteligente

Pulse el botón de modo de humedad inteligente una vez para entrar en el modo de humedad inteligente. En este modo, el deshumidificador se ajustará por defecto a una humedad objetivo del 55%rh y a una velocidad baja del ventilador. Una vez que se haya alcanzado el objetivo de 55%rh (- 3%rh), el deshumidificador se detendrá. Cada 30 minutos el ventilador funcionará y comprobará el nivel de humedad, el indicador de deshumidificación se apagará. Si el nivel de humedad ha aumentado más de un 3% por encima del objetivo, el compresor se encenderá y el deshumidificador comenzará a

funcionar de nuevo - el indicador de deshumidificación será sólido. Si el nivel de humedad está dentro del 3% del objetivo, el deshumidificador se volverá a dormir y comprobará el nivel de humedad dentro de otros 30 minutos.

Cuando el nivel de humedad esté 15%rh por encima del objetivo establecido, el deshumidificador estará en velocidad alta del ventilador; cuando el nivel de humedad esté 15%rh dentro del objetivo, el deshumidificador estará en velocidad baja del ventilador.

Modo de Humedad Inteligente y Modo Nocturno

El modo nocturno se puede ajustar mientras el deshumidificador está en el modo de humedad inteligente pulsando una vez el botón de modo nocturno / bloqueo de niños. La velocidad del ventilador se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces de la pantalla se apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el resto de la pantalla).

Usando el humidistato variable

Si desea configurar su deshumidificador para que alcance un objetivo distinto del 55%rh, continúe pulsando el botón del modo de humedad inteligente para desplazarse por las opciones en el siguiente orden: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Una vez que haya alcanzado el objetivo deseado, el objetivo se mostrará en la pantalla durante 5 segundos y luego cambiará al nivel de humedad actual.

CO es la sigla de "Continuo". Con este objetivo el deshumidificador seguirá funcionando y nunca se apagará, independientemente del nivel de humedad.

Una vez que se alcance el nivel de humedad objetivo (-3%rh), el deshumidificador se detendrá. Cada 30 minutos el ventilador funcionará y comprobará el nivel de humedad, el indicador de deshumidificación se apagará. Si el nivel de humedad ha aumentado más de un 3% por encima del objetivo, el compresor se encenderá y el deshumidificador comenzará a funcionar de nuevo - el indicador de deshumidificación será sólido. Si el nivel de humedad está dentro del 3% del objetivo, el deshumidificador se volverá a dormir y comprobará el nivel de humedad dentro de otros 30 minutos.

Cuando el nivel de humedad esté 15%rh por encima del objetivo establecido, el deshumidificador estará en alta velocidad de ventilador; cuando el nivel de humedad esté 15%rh dentro del objetivo, el deshumidificador estará en baja velocidad de ventilador.

Modo de purificación del aire

Mantenga pulsado el botón inteligente de humedad durante 2 segundos para entrar en el modo de purificación del aire - en la pantalla aparecerá 'AP'. En el modo de purificación del aire, el deshumidificador no deshumidificará, simplemente purificará el aire. Este modo es útil durante los meses de verano, cuando generalmente no se requiere deshumidificación. Para quitar el modo de purificación del aire, mantenga pulsado el botón inteligente de humedad durante 2 segundos - esto lo llevará de vuelta al modo de humedad inteligente.

Tenga en cuenta que si se instala un filtro HEPA, el deshumidificador siempre estará purificando el aire, no es necesario que esté específicamente en modo de purificación de aire.

Modo de lavandería inteligente

Modo de lavandería inteligente

Presione el botón de modo de lavado inteligente una vez para entrar en el modo de lavado inteligente. En este modo, el deshumidificador se ajustará por defecto a un objetivo de humedad del 35%rh y a una velocidad alta del ventilador. La pantalla cambiará a "35" durante 5 segundos y luego volverá al nivel de humedad relativa actual. El deshumidificador funcionará en el modo de lavandería inteligente durante 6 horas, después de 6 horas el deshumidificador se apagará. Presione el botón de modo de lavado inteligente una vez, aparecerá 'SL' en la pantalla. Presione el botón de modo de lavandería inteligente dos veces para ver cuánto tiempo queda en el temporizador. '06' significa 6 horas, '05' significa 5 horas y así sucesivamente.

Si el deshumidificador alcanza un nivel de humedad de 32%rh antes de que pasen las 6 horas, el compresor se apagará para evitar que el aire se seque demasiado, pero el ventilador seguirá funcionando. Si la humedad relativa aumenta a 38%rh el compresor se encenderá de nuevo. Hará esto hasta que el temporizador de 6 horas haya terminado

Modo de lavandería inteligente y modo nocturno

El modo nocturno se puede configurar mientras el deshumidificador está en el modo de lavado inteligente pulsando una vez el botón de modo nocturno / bloqueo de niños. La velocidad del ventilador se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces de la pantalla se apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el resto de la pantalla).

Modo Nocturno / Bloqueo Infantil

Modo Nocturno

Presione el botón de modo nocturno / bloqueo de niños una vez para entrar en el modo nocturno. La velocidad del ventilador se reducirá a baja; los botones no sonarán cuando se pulsen y todas las luces de la pantalla se apagarán (el indicador del modo nocturno se apagará 3 segundos más tarde que el resto de la pantalla). Pulse el botón de modo nocturno / bloqueo infantil una vez para ver el nivel de humedad actual. Pulse dos veces la tecla para el modo nocturno / bloqueo infantil para salir del modo nocturno.

Bloqueo infantil

Mantenga pulsado el botón de modo nocturno / bloqueo infantil durante 2 segundos para bloquear el panel de control del deshumidificador - una vez bloqueado no podrá cambiar ninguna configuración ni apagar el deshumidificador. El deshumidificador emitirá un pitido y se encenderá el indicador de bloqueo infantil. Para quitar el bloqueo infantil, mantenga pulsado el botón de modo nocturno / bloqueo infantil durante otros 2 segundos.

Indicador de deshumidificación

El indicador de deshumidificación se iluminará de forma fija cuando el compresor esté funcionando y el deshumidificador esté deshumidificando. El indicador se apagará cuando el deshumidificador esté comprobando el nivel de humedad.

Indicador de tanque de agua lleno

El indicador de tanque de agua lleno se encenderá de forma fija y emitirá cinco pitidos cuando el tanque de agua esté lleno. El deshumidificador dejará de funcionar hasta que el tanque de agua se vacíe y se vuelva a colocar en su lugar. Una vez que el tanque de agua se haya vaciado y vuelto a insertar en su lugar, el deshumidificador seguirá funcionando en el modo anterior.

Indicador de purificación del aire

El indicador de purificación de aire se iluminará de forma fija cuando el deshumidificador esté sólo en modo de purificación de aire (AP).

Indicador de bloqueo infantil


El indicador del bloqueo infantil se iluminará de forma fija cuando se haya activado el bloqueo infantil.

Tanque de agua

El deshumidificador puede utilizarse para recoger agua de una de estas dos maneras: a través del depósito de agua o a través de un drenaje continuo. Para uso general en el hogar los clientes tienden a usar el tanque de agua para recolectar agua. Para obtener más información sobre cómo utilizar el drenaje continuo, consulte las páginas 12 y 13.

Cuando el tanque de agua esté lleno y requiera ser vaciado, el deshumidificador se apagará, emitirá cinco pitidos y el indicador de tanque de agua lleno se encenderá de forma fija. Para vaciar el tanque de agua, simplemente saque el tanque de agua del deshumidificador y vacíe el agua. Se puede utilizar el mango para facilitar el transporte del tanque de agua. Utilice los orificios de vaciado de la esquina izquierda o derecha del tanque de agua para vaciar el agua (no es necesario quitar la tapa del tanque de agua).

El agua recogida puede ser utilizada para regar sólo plantas no comestibles - no consumir.




Limpeza del tanque de agua

Si desea limpiar el interior del tanque de agua, la tapa del tanque de agua debe ser retirada - simplemente levante la tapa del tanque de agua.

Flotador del tanque de agua

Dentro del tanque de agua hay un flotador. Es esencial que el flotador NO sea retirado del tanque de agua. El flotador mide el nivel de agua en el tanque de agua y activa el sensor para apagar el deshumidificador cuando el tanque de agua está lleno. Si se retira el flotador del tanque de agua, el deshumidificador no funcionará.





Drenaje continuo

**La manguera no está incluida. Para más información ver página 7.*


El drenaje continuo puede utilizarse para drenar el agua del deshumidificador sin tener que vaciar el depósito de agua. Esto es ideal para los clientes que desean dejar su deshumidificador sin vigilancia en garajes o segundas viviendas.

El adaptador de ángulo recto que se necesita se encuentra en la tapa del tanque de agua. Este adaptador ha sido diseñado para adaptarse a una manguera de jardín estándar (ID: 12,5 mm). Asegúrate de que la manguera corre hacia abajo sin dobleces, curvas o bloqueos para permitir que el agua salga por gravedad.







Paso 1: Retire el tanque de agua.



Paso 2: Quita el adaptador de ángulo recto de la tapa del tanque de agua y presiónalo en el caño. El caño es donde el agua gotea del deshumidificador y está situado en el lado izquierdo.



Paso 3: Conecta la manguera al caño.



Paso 4: Inserte el tanque de agua de nuevo en el deshumidificador.

Limpeza

Apague siempre la alimentación y desconecte el cable principal antes de realizar los procedimientos de mantenimiento.

- Inspeccione el cable eléctrico para ver si está dañado a intervalos regulares.

Limpeza del exterior


Limpe el exterior con un paño suave y seco. Si el deshumidificador está extremadamente sucio, use un agente de limpieza suave o un paño ligeramente húmedo. Nunca rocíe el dispositivo con agua.

Limpeza del filtro de polvo

El filtro de polvo es un filtro de por vida y, por lo tanto, no debería ser necesario sustituirlo (salvo por razones de desgaste). Cuando se usa regularmente, el filtro puede obstruirse con partículas de polvo y suciedad. El filtro debe limpiarse como mínimo cada dos semanas (si no se hace así, la garantía de las unidades podría quedar invalidada). Por favor, siga los siguientes pasos.

1. Retire el filtro de polvo del deshumidificador deslizando la caja del filtro hacia la izquierda, lejos del deshumidificador. El filtro de polvo está incorporado en la caja del filtro y no se puede quitar; es posible que tenga que quitar el filtro HEPA para acceder al filtro de polvo.
2. Limpie el filtro de polvo con el extremo de una aspiradora o con agua jabonosa a no más de 40°C. Enjuague y seque completamente antes de volver a introducirlo en el deshumidificador.


La caja del filtro y el filtro de polvo combinados



Reemplazar el filtro HEPA

El deshumidificador viene con un filtro HEPA H13. Este filtro HEPA se puede insertar en el deshumidificador para permitir la purificación del aire, sin embargo, esto es opcional - el deshumidificador puede ser usado sin el filtro HEPA, esto significa que deshumidificará el aire solamente y no lo purificará.

- El filtro HEPA no es de por vida y debe ser reemplazado cuando el color cambia de blanco a gris (depende del entorno en el que se utilice el deshumidificador, pero el filtro HEPA deberá ser reemplazado aproximadamente cada 3 meses).
- El filtro HEPA puede ser aspirado de vez en cuando para eliminar el polvo o la suciedad.
- Para insertar/reemplazar el filtro HEPA colóquelo dentro de la caja de filtro combinado y el filtro de polvo, luego deslice la caja de filtro combinado y el filtro de polvo en el deshumidificador.
- Los filtros HEPA de repuesto pueden adquirirse en eu.meaco.com.



Almacenamiento

Si el deshumidificador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, tome las siguientes medidas:

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y vacíe el depósito de agua. Deje que el tanque de agua y el deshumidificador se sequen completamente, esto puede llevar un par de días.
2. Use el ordenador de cables de la parte trasera del deshumidificador para envolver el cable.
3. Limpie el filtro y guarde el dispositivo en un lugar sin polvo, lejos de la luz solar directa, preferiblemente cubierto con una lámina de plástico.

Especificaciones

	20L	25L
Dimensiones (HWD)	562 x 376 x 232 mm	562 x 376 x 232 mm
Peso	15kg	16kg
Tasa de extracción	27°C y 60%rh – 12 litros / día 30°C y 80%rh – 20 litros / día	27°C y 60%rh – 15 litros / día 30°C y 80%rh – 25 litros / día
Nivel de ruido	38 y 40dB(A)	40 y 42dB(A)
Consumo de energía	250 vatios	310 vatios
Flujo de aire	Velocidad baja del ventilador: 145m ³ /h Alta velocidad del ventilador: 160m ³ /h	Velocidad baja del ventilador: 150m ³ /h Alta velocidad del ventilador: 175m ³ /h
Reinicio automático	Si	Si
Tipo de filtro	Filtro de polvo (y filtro HEPA opcional)	Filtro de polvo (y filtro HEPA opcional)
Fuente de alimentación	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Velocidades del ventilador	2 (automatizado según el nivel de humedad)	2 (automatizado según el nivel de humedad)
Temperaturas de funcionamiento	+5° hasta +35°C	+5° hasta +35°C
Refrigerante	R290 / 65 gramos	R290 / 90 gramos
Tamaño del tanque de agua	4.8 litros	4.8 litros
Humidistato variable	Sí, entre el 40% y el 70%.	Sí, entre el 40% y el 70%.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
El indicador de deshumidificación está parpadeando	El deshumidificador está comprobando el nivel de humedad para ver si ha subido por encima de su objetivo - ver páginas 8 y 9 para más información
Los botones ya no suenan cuando se presionan	El deshumidificador está en modo nocturno. Para eliminar el modo nocturno, pulse el botón de modo nocturno una vez
No hay luces en la pantalla aparte del indicador de modo nocturno	El deshumidificador está en modo nocturno. Para eliminar el modo nocturno, pulse el botón de modo nocturno una vez
La pantalla muestra 'AP'...	AP significa "Modo de purificación del aire". Vea la página 9 para más información
La pantalla Muestra "SL".	El deshumidificador está en modo de lavado inteligente. Vea la página 9 para más información
E1 parpadea cada 30 segundos en la pantalla	Por favor, ponte en contacto con Meaco
E2 parpadea cada 30 segundos en la pantalla	Por favor, ponte en contacto con Meaco
L3 parpadea lentamente en la pantalla	El ambiente en el que se está usando el deshumidificador es demasiado cálido. Asegúrate de que el deshumidificador se está usando a 40°C o menos
L4 parpadea lentamente en la pantalla	El ambiente en el que se está usando el deshumidificador es demasiado frío. Asegúrate de que el deshumidificador se está usando a 2°C o más
El deshumidificador no funciona	Asegúrate de que el deshumidificador esté conectado a la red eléctrica y pulsa el botón de encendido una vez.
El deshumidificador no deshumidifica / recoge poca agua	La temperatura es demasiado fría o caliente, asegúrese de que el deshumidificador se utiliza en un ambiente entre 5°C y 35°C
	El nivel de humedad ya es muy bajo - por debajo del 45%rh el deshumidificador no recogerá mucha agua ya que no hay suficiente humedad en el ambiente
	El nivel de humedad objetivo es más alto que el nivel de humedad real. Utilice el botón del modo de humedad inteligente para reducir el nivel de humedad objetivo

<p>El deshumidificador no deshumidifica / recoge poca agua</p>	<p>Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. Si están sucios, bloquearán el flujo de aire y evitarán que el deshumidificador se deshumidifique.</p> <p>El deshumidificador está en modo AP. Vea la página 9 para más información</p>
<p>El deshumidificador funciona, pero reduce el nivel de humedad de manera insuficiente / hay poca agua en el tanque de agua</p>	<p>La demanda es demasiado grande. Este deshumidificador puede ser usado para secar hasta una casa de 5 habitaciones</p> <p>Asegúrese de que todas las ventanas y puertas exteriores estén cerradas para reducir la ventilación</p> <p>Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. Si están sucios, bloquearán el flujo de aire y evitarán que el deshumidificador se deshumidifique</p>
<p>Las ventanas estaban despejadas y ahora la condensación ha vuelto</p>	<p>Esto se debe a que la temperatura exterior ha bajado, y las ventanas están ahora más frías. Usar el deshumidificador en un objetivo más bajo y hacerlo funcionar las 24 horas del día</p>
<p>La condensación en mis ventanas no se va, incluso cuando el deshumidificador está en modo CO</p>	<p>La temperatura de la superficie de las ventanas es demasiado baja para que un deshumidificador evite la condensación. Esto es común con ventanas de un solo cristal y cuando la temperatura del aire exterior cae por debajo del punto de congelación. Manteniendo el deshumidificador en funcionamiento en modo CO las 24 horas del día, cuando la temperatura del aire exterior aumente las ventanas deben estar libres de condensación</p>
<p>El deshumidificador está soplando aire caliente</p>	<p>El aire seco se pasa por los serpentines de calefacción antes de que sea soplado a la habitación como parte del proceso de deshumidificación. Esto es normal.</p>
<p>El deshumidificador está soplando aire frío</p>	<p>El deshumidificador no enfría el aire, el aire puede sentirse más fresco porque se mueve de la misma manera que el aire de un ventilador en el verano se siente más fresco. Esto es normal.</p>
<p>El deshumidificador está ruidoso</p>	<p>Limpia el filtro de polvo y/o reemplaza el filtro HEPA. Asegúrate de que el deshumidificador esté colocado en una superficie plana. Un deshumidificador será más enérgico en los suelos de madera que en una alfombra</p>

Garantía

Hay una garantía del fabricante de cinco años en su deshumidificador desde la fecha de compra. Por favor, registre su compra en <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Como agradecimiento, entrará en nuestro sorteo mensual de premios gratuitos para ayudar a apoyar a la Fundación de Vida Silvestre David Shepard. El registro también nos permite mantenerle al día con cualquier novedad importante relativa a su producto.

Dentro de los cinco años de garantía del fabricante, todos los defectos de fabricación serán reparados sin costo alguno (excluyendo los daños al filtro y al tanque de agua de las unidades que puedan estar sujetos a desgaste).

Se aplica lo siguiente:

1. Cualquier reparación o sustitución de componentes durante el período de garantía no supondrá una ampliación del período de garantía.
2. La garantía caducará si se han realizado modificaciones, si no se han instalado componentes originales o si el deshumidificador ha sido reparado por un tercero.
3. Los componentes sujetos a desgaste normal no están cubiertos por la garantía.
4. La garantía sólo es válida si se presenta el recibo de compra original, inalterado y con la fecha sellada.
5. La garantía no cubre los daños causados por acciones que se desvíen de las descritas en el manual del usuario o por negligencia. The warranty does not cover faults caused by dirt or by third-party products.
6. La garantía no cubre los daños accidentales.
7. No se aceptarán todas las reclamaciones de indemnización, incluidos los daños indirectos.
8. El uso de un dispositivo de encendido de terceros que encienda o apague el deshumidificador a través de la red eléctrica invalidará la garantía.

Para la lista completa de los términos y condiciones de la garantía por favor visite: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Para evitar gastos innecesarios, le recomendamos que siempre lea cuidadosamente el manual de usuario primero. Si esto no proporciona una solución, por favor llame a Meaco y estaremos encantados de ayudarle.

Este deshumidificador ha sido importado a el España y a la UE por:

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Nürnberg, Deutschland*

*Teléfono: +49911 88080553
Email: kundendienst@meaco.com
Página web: eu.meaco.com*

Date of purchase: ___ / ___ / ____
Purchased from: _____
Serial Number: _____

Si su deshumidificador desarrolla una falla en cualquier momento, por favor contáctenos y siempre trataremos de ayudarle lo mejor que podamos.

Por favor, guarde la caja y el embalaje original en el que llegó su unidad, por si necesitamos recoger el deshumidificador para una reparación/servicio en el futuro.



Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en todo el España y la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

