





PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




AGQ (x4)




AHD (x4)




AHH (x2)




CKK (x1)



CKN (x1)



BDJ (x1)




BDK (x1)

CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS




18 7/16 in/po (≈21,4 cm)


DSN (x1)



CVB (x2)



AIP (x5)




CVF (x3)




31 in/po (78,7 cm)

CVD (x6)

METAL PARTS KIT 2 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 2 / KIT DE PIEZAS DE METAL 2



EGS (x1)



EGR (x1)



EGQ (x2)




AIX (x4)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta sección



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3



AGW (x2)

AGL (x2)


AHD (x5)

Remove This Section / Enlevez cette section / Reitere esta sección


CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOÎTE DE PETITES PIÈCES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS




AFL (x12)




DRB (x1)




DHN (x2)




AHE (x2)



EDI (x1)



AGB (x2)







AYI (x4)



AIW (x1)


HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




ADZ (x240)




DTV (x2)



CWU (x24)




AXN (x4)



AEE (x2)



CXK (x2)



CUZ (x4)





AHP (x2)




BHJ (x2)

(Not Used / Pas utilisée / Ninguna usada)



ECR (x1)




ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)





PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFL (x12)



Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

(x2) Notch / Encoche / Muesca





Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

(x2) No Notch / Sans encoche / Sin muesca




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico




DRB (x1)



31" (78,7 cm)
CVD (x6)



CVF (x3)




CVB (x2)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / Outils requis (non inclus—sauf indication contraire*) / Instrumental requerido (no incluido, salvo indicación contraria*)




3/8 in/po (10 mm)



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



CWU (x24)


10.1

- Attach a **Corner Trim (CVG)** to each corner with six (6) **Screws (CWU)**—two at the top, two in the middle, and two at the bottom. **Repeat for the other corners.**
- Attachez une **moulure (CVG)** à chaque coin à l'aide des six (6) **vis (CWU)** — deux à la partie supérieure, deux dans le centre, et deux à la partie inférieure. **Répétez pour les autres coins.**
- Sujete una **moldura (CVG)** a cada esquina usando seis (6) **tornillos (CWU)**: dos a la parte superior, dos en el centro, y dos a la parte inferior. **Repita para las otras esquinas.**



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x14)


10.2

- Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Attachez un pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujete una fachada lateral a la caseta usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.




10.3

- Place a Outer Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Left Front Window Wall Panel. While another adult holds this in place, continue to the next step. **Do not use a Truss with a notch on either end.**
- Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arrière et le panneau mural avant gauche pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la ferme en place, continuez à la prochaine étape. **N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.**
- Coloque una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero izquierdo para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al próximo paso. **No use una cercha con una muesca en los extremos.**




No notch
Sans encoche
Sin muesca



Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)

10.4


• Set the **Roof Panel (AGQ)** down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss. **Moreover, regular Roof Panels (AGQ) and a Roof Panels for a Domed Skylight (AHB) are interchangeable. They may be placed in any position—front or rear—that takes a Roof Panel of this shape. You decide where you would like them.**

• Mettez le **panneau de toit (AGQ)** dans le panneau mural, le pignon, et la ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la ferme. **De plus, les panneaux de toit normaux et les panneaux de toit pour les lucarnes en forme de dôme sont interchangeables. Vous pouvez les placer dans n'importe quel emplacement — avant ou arrière — qui supporte cette forme de panneau de toit. Vous pouvez décider.**

• Coloque el **panel de tejado (AGQ)** en el panel de pared, la fachada, y la cercha. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en la cercha. **Además, los paneles de tejado normales y los paneles de tejado para el tragaluz en forma de cúpula son intercambiables. Se los pueden poner en cualquier ubicación, sea delantera o trasera, que soporta esta forma de panel de tejado. Decida donde le gustaría ponerlos.**




Alignment nub
Petite bosse d'alignement
Bulto de alineamiento



AGQ

AHB




10.5


• Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.

• Alinez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre (4) **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.

• Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al borde inferior del panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.




ADZ (x4)



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x7)


10.6

• Insert the first three (3) **Screws (ADZ)** through the Gable and the first two (2) **Screws (ADZ)** through the Truss and into the Roof Panel at the locations shown. Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.

• Insérez les premières trois (3) **vis (ADZ)** à travers le pignon et les premières deux (2) **vis (ADZ)** dans le panneau de toit aux emplacements illustrés. Mettez le **support de toit (AFL)** dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme.

• Introduzca los primeros tres (3) **tornillos (ADZ)** por la fachada y los primeros dos (2) **tornillos (ADZ)** dentro del panel de tejado a las ubicaciones ilustradas.

Inserte el **soporte de tejado (AFL)** en las muescas en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado.




10.7

• Insert the last two **Screws (ADZ)** through the Gable and Truss and into the Roof Panel at the locations shown.


• Insérez les dernières deux **vis (ADZ)** à travers le pignon et dans le panneau de toit aux emplacements illustrés.

• Introduzca los últimos dos **tornillos (ADZ)** por la fachada y dentro del panel de tejado a las ubicaciones ilustradas.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x11)


10.8

- Repeat these steps for the rear Roof Panel, but only use one Roof Support for each Roof Panel (AGQ).
- Répétez ces étapes pour le panneau de toit arrière, mais n'utilisez qu'un support de toit pour chaque panneau de toit (AGQ).
- Repita estos pasos para el panel de tejado trasero, mas use sólo un soporte de tejado para cada panel de tejado (AGQ).




10.9

- Set an Inner Side Truss onto the notches in the Wall Panels as shown.
- Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré.
- Coloque una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x20)

10.10

• Attach these **Roof Panels (AGQ)** in a similar manner as the previous Panels. **Roof Panels in these locations only use ten (10) Screws (ADZ) each.** Moreover, **regular Roof Panels (AGQ) and a Roof Panels for a Domed Skylight (AHB) are interchangeable.** They may be placed in any position—front or rear—that takes a Roof Panel of this shape. You decide where you would like them. The image below shows Panel (AHB) in the rear.


• Attachez ces **panneaux de toit (AGQ)** comme les panneaux précédents. **Les panneaux de toit dans ces emplacements utilisent seulement dix (10) vis (ADZ) chaque un.** De plus, **les panneaux de toit normaux et les panneaux de toit pour les lucarnes en forme de dôme sont interchangeables.** Vous pouvez les placer dans n'importe quel emplacement — avant ou arrière — qui supporte cette forme de panneau de toit. Vous pouvez décider. L'image ci-dessous montre le panneau (AHB) à l'arrière.

• Sujete estos **paneles de tejado (AGQ)** como los paneles anteriores. **Los paneles de tejado en estas ubicaciones usan sólo diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.** Además, **los paneles de tejado normales y los paneles de tejado para el tragaluz en forma de cúpula son intercambiables.** Se los pueden poner en cualquier posición, sea delantera o trasera, que soporta esta forma de panel de tejado. Decida donde le gustaría ponerlos. El imagen abajo muestra el panel (AHB) en la parte trasera.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x42)

10.11

- Repeat steps 10.2–10.10 for the Panels on the opposite side.
- Répétez les étapes 10.2 – 10.10 pour les panneaux sur le côté opposé.
- Repita los pasos 10.2–10.10 para los paneles en el lado opuesto.



No notch
Sans encoche
Sin muesca

Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Cercha lateral externo

No notch
Sans encoche
Sin muesca

Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha lateral interno

This notched end goes towards the front of the shed.
Cette extrémité encochée va vers la partie avant de l'abri.
Este extremo muescado va hacia la parte delantera de la caseta.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.12

- Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.
- Mettez l'extrémité arrière de la ferme centrale dans l'encoche sur le panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la ferme pour que les extrémités du tube de support touchent les fermes latérales.
- Coloque el extremo trasero de la cercha central en la muesca en el panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero de la cercha para arriba para que los extremos del tubo de soporte hagan contacto con las cerchas laterales.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po
(10 mm)



DTV (x2)




AEE (x2)



CXK (x2)


10.13

- Secure the ends of the Support Tube to the Side Truss Channels using the hardware provided.
- Attachez bien les extrémités du tube de support aux fermes latérales à l'aide de la quincaillerie requise.
- Sujete los extremos del tubo de soporte a las cerchas laterales usando el herraje indicado.



- This hole is near the Truss Brace.
- Ce trou est près le support de la ferme.
- Este agujero es cerca el soporte de la cercha.

- Rear Wall Panels not shown in this image
- Les panneaux muraux arrières ne sont pas illustrés dans cet image
- Los paneles traseros no son ilustrados en esta imagen



- Truss Brace
- Support de la ferme
- Soporte de la cercha

► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x1)

10.14

- Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door without the notched corner) about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.
- Éteignez le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte (la porte sans encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une **clavette (AHP)** et pliez les extrémités.
- Extienda el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta (la puerta sin la muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte una **clavija (AHP)** y doble los extremos.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHP (x1)



10.15

- Repeat the last step for the Right Door.
- Répétez l'étape précédente pour la porte droite.
- Repita el paso anterior para la puerta derecha.




10.16

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
- Glissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes.
- Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x21)

10.17


- Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable as shown.
- Mettez l'extrémité de la ferme centrale dans l'encoche dans la pignon avant comme illustré.
- Coloque el extremo de la cercha central en la muesca en la fachada delantera como se muestra.



! *Note: Tighten this Nut and Bolt now.*
Remarque : Serrez cette vis et l'écrou maintenant.
Nota: Apriete este perno y la tuerca ahora.

10.18

- Attach the two center, rear **Roof Panels (AGQ)** using only one Roof Support per Panel.
- Attachez les deux **panneaux de toit (AGQ)** arrières centraux en utilisant un seul support de toit pour chaque panneau.
- Sujete los dos **paneles de tejado (AGQ)** traseros centrales usando sólo un soporte de tejado por panel.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / Outils et pièces requis / Instrumental y herraje requeridos



3/8 in/po
(10 mm)



ECS (x1)




ECR (x1)



ADK (x2)






BZA (x2)



AEE (x4)




10.19

- Insert the **Right Drainage Plate (ECS)** into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole in the Truss as shown. Secure with the hardware provided. **Only tighten by hand for now.**
- Insérez la **plaque de drainage droite (ECS)** dans la ferme latérale droite, et alignez l'encoche dans la plaque avec le premier trou dans la ferme comme illustré. Attachez-la bien à la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne serrez qu'à la main en ce moment.**
- Inserte la **placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro de la cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la placa con el primer agujero en la cercha. Sujétela a la cercha usando los elementos incluidos. **Apriete sólo a mano en este momento.**




10.20

- Repeat the last step for the **Left Drainage Plate (ECR)**.
- Répétez l'étape précédente pour la **plaque de drainage gauche (ECR)**.
- Repita el paso anterior para la **placa izquierda para el drenaje (ECR)**.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / Outils et pièces requis / Instrumental y herraje requeridos



3/8 in/po
(10 mm)





ADZ (x14)

10.21

- Fold the ends of the **Large Angled Roof Panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) **Screws (ADZ)** at the locations shown.
- Pliez les extrémités du **panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien au pignon et à la ferme centrale à l'aide de douze (12) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.
- Doble los extremos del **panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a la fachada y la cercha central usando doce (12) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustradas.




*Note: Fold these ends upward before installing.
Remarque : Pliez ces rabats en haut avant d'installer.
Nota: Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.*



10.22


- Secure the Drainage Plate from step 10.26 to the Roof at the location shown. **Tighten the Nut on the Drainage Plate now. Repeat this step for the second Drainage Plate.**
- Attachez les plaques de drainage de l'étape 10.26 au toit à l'emplacement illustré. **Serrez l'écrou dans la plaque de drainage maintenant. Répétez cette étape pour l'autre plaque de drainage.**
- Sujete la placa de drenaje del paso 10.26 al tejado a la ubicación ilustrada. **Apriete la tuerca en la placa de drenaje ahora. Repita este paso para la otra placa de drenaje.**

ADZ



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / Outils et pièces requis / Instrumental y herraje requeridos





ADZ (x20)

10.23

- An adult must apply a downward pressure on **Panel (DRB)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur le **panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **panel (DRB)** mientras que introduzca estos **tornillos (ADZ)**.

DRB





10.24

- An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.
- Une adulte doit appliquer pression sur les **panneaux (BDS et BDR)** pendant que vous insérez ces **vis (ADZ)**.
- Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **paneles (BDS y BDR)** mientras que introduzca estos **tornillos (ADZ)**.

BDS

BDR





► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




10.25

- Insert the two **Center Roof Extension Panels (CVD)** into the **Skylight Connector (CVF)** as shown. **Repeat this step 2 times (for a total of 3).**
- Insérez les deux **panneaux supplémentaires centraux de toit (CVD)** dans le **connecteur des lucarnes (CVF)** como illustré. **Répétez cette étape 2 fois (trois fois au total).**
- Inserte los dos **extensiones centrales de los paneles de tejado (CVD)** en el **conector de tragaluces (CVF)** como se muestra. **Repita este paso 2 veces (tres veces en total).**




10.26

- Insert the ends of the two **Short Skylights (DQB)** into one Skylight Connector as shown.
- Insérez les extrémités des deux **lucarnes courtes (DQB)** dans un connecteur des lucarnes como illustré.
- Inserte los extremos de los dos **tragaluces cortos (DQB)** en un conector de tragaluces como se muestra.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)


10.27

- Secure the Skylights to the Extensions at the four points shown.
- Attachez les lucarnes aux panneaux supplémentaires aux quatre points indiqués.
- Sujete los tragaluces a las extensiones a los cuatro puntos indicados.




10.28

- Slide the two Assemblies from step 10.26 to the Assembly from step 10.28.
- Glissez les deux assemblages de l'étape 10.26 à l'assemblage de l'étape 10.28.
- Deslice los dos ensambles del paso 10.26 al ensamble del paso 10.28.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x12)

10.29




- Secure with six (6) **Screws (ADZ)** at the locations shown.
- Attachez-les à l'aide de six (6) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.
- Sujételos con seis (6) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones indicadas.



No screw in these holes at this time / Aucune vis dans ces trous en ce moment / Ningún tornillo en estos agujeros en este momento


10.30

- Slide the two **Long Skylights (CVA)** into the Assembly.
- Glissez les deux **lucarnes longues (CVA)** dans l'assemblage.
- Deslice los dos **tragaluces largos (CVA)** en el ensamble.




10.31

- Attach the **Long Roof Extensions (CVC & CVE)** to the Assembly.
- Attachez les **panneaux de toit supplémentaires longs (CVC et CVE)** à l'assemblage.
- Sujete las **extensiones de tejado largas (CVC y CVE)** al ensamble.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x28)

10.32

- Secure the Long Roof Extensions to the Skylight Assembly using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Attachez les panneaux de toit supplémentaires au montage de lucarne à l'aide de quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujete las extensiones del panel de tejado al conjunto del tragaluz usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.




10.33

- Repeat the last step for the other end.
- Répétez l'étape précédente pour l'autre extrémité.
- Repita el paso anterior para el otro extremo.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x20)


10.34

- Set the three Skylight Connectors down inside the three center Trusses. **The center Skylight Connector should be inside the center Truss.** Secure the Skylight to the Trusses with four (4) **Screws (ADZ)** at the locations indicated for each Truss.
- Mettez les trois connecteurs des lucarnes dedans les trois fermes centrales. **Le connecteur des lucarnes central doit être placé dans la ferme centrale.** Attachez les lucarnes aux fermes à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)** aux emplacements indiqués pour chaque ferme.
- Coloque los tres conectores de tragaluz dentro de las tres cerchas centrales. **El conector de tragaluz central debe situarse dentro de la cercha central.** Sujete los tragaluces a las cerchas usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)** a las ubicaciones indicadas para cada cercha.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET PIÈCES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x16)

10.35

- Connect the Roof Panel Extensions to the Roof Panels and Gables at the locations shown.
- Attachez les panneaux de toit supplémentaires aux panneaux de toit et aux fermes aux emplacements indiqués.
- Sujételas las extensiones de los paneles de tejado a los paneles de tejado y las fachadas a las ubicaciones indicadas.

