




ELECTRIC KETTLE 800mL/600mL  
User' s Manual

WASSERKOCHER Fish Smart Kettle: 800 ml/600 ml  
Handbuch & Bedienungsanleitung

800 ml/600 ml

800mL




- A Lid
- B Kettle
- C Base

600mL



Ausstattung:

- A: Deckel
- B: Wasserkocher
- C: Base / Unterteil



1

2

3

4

5


Hold / Long press  
for 100°C

Current  
Temp. °C

Target  
Temp. °C

Slide slightly to  
set Temp.


Stand-by



6

Power Toggle

- 1: Halten/Langes Drücken für 100°C
- 2: Aktuelle Temperatur °C
- 3: Zieltemperatur °C
- 4: Berühren Sie die Temperatur-Einstelleiste und bewegen Sie Ihren Finger zum Einstellen der richtigen Temperatur.
- 5: Standby
- 6: Ein- /Ausshalter



**7** Heating Indicator: shows if the kettle is heating or not.

Light on means heating.

**8** Hold indicator: light on means the kettle is in HOLD mode.

When real Temp. is lower than the target Temp. , it will heat up automatically till it reaches the targer Temp.

**9** Set-up indicator: light on means the device is in the Temp.

setting state.

7: Heizanzeige: Zeigt an, ob der Wasserkocher heizt oder nicht. Licht an bedeutet im Heizprozess.




8: Hold-Anzeige: Licht an bedeutet, dass sich der Wasserkocher im HOLD-Modus befindet. Das bedeutet, er hält die Zieltemperatur. Wenn das Wasser eine niedrigere Temperatur als die Zieltemperatur hat, wird es automatisch aufgeheizt, bis die Zieltemperatur erreicht wird..

9: Setup-Anzeige: Licht an bedeutet, dass sich das Gerät im Temperatur-Einstellungs-Zustand befindet.

## How to Use

- ◆ Please confirm whether the power of the socket you are using can stand the device.
- ◆ Do not fill water inside of the kettle above the Max point.
- ◆ It is recommended to clean the kettle by boiling twice for the first time use.

1. Place the device on a flat surface for use.
2. Remove the lid and then add water.
3. Confirm the back power toggle is turned on.
4. Set the target Temp. by gently touching and sliding Touch Temp. Controller.
5. Press the start button and wait till the current Temp. reaches the target Temp.
6. Pour water slowly and start to brew.



## Wie wird der Wasserkocher benutzt:

Nutzen Sie für lange Haltbarkeit gefiltertes Wasser.  
Füllen Sie Wasser nicht über den Max-Punkt in den Wasserkocher.  
Es wird empfohlen, den Wasserkocher beim ersten Mal durch zweimaliges Aufkochen zu reinigen.

1. Stellen Sie das Gerät zur Verwendung auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie dann Wasser ein.
3. Bestätigen Sie, dass der Ein- /Aus schalter eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie die Zieltemperatur ein. durch sanftes Berühren und Gleiten über den Temperatur. Regler.
5. Drücken Sie die Starttaste und warten Sie, bis die Ziel Temp. erreicht ist..
6. Gießen Sie langsam das Wasser aus der Kanne..

## Notes

01. Do not fill water inside of the kettle above the Max point. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. Please avoid liquid spillage into the connector.
02. Cover the lid when it is heating. Do not move the lid when water is boiling.
03. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
04. Children being supervised not to play with the appliance.
05. Do not disassemble or repair the device by yourself. If the power cable is damaged, please contact the manufacturer to repair to avoid danger.
06. Do not immerse the kettle's the bottom or the base in water or any other liquids.
07. Do not boil when there is no water inside of the kettle.
08. Do not touch the surface of the kettle in or after boiling to avoid burns.
09. Please turn off the power toggle and pull out the plug when you don't use it.
10. The kettle can be used only on this base.
11. At high altitudes, this device may not be heat to the target Temp. and there might be a risk of boiling spillage.
12. It may get some limescale inside the kettle if you don't use purified water, which is a normal phenomenon.
13. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:  
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;- farm houses;- by clients in hotels, motels and other residential type environments;- bed and breakfast type environments.
14. Please use electric kettle by User Manual, improper usage may cause harm.



## Wichtige Hinweise:

01. Füllen Sie kein Wasser in den Wasserkocher über den Max-Punkt. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen. Bitte vermeiden Sie, dass das Wasser in die Nähe des Anschlusses gerät.
02. Lassen Sie den Deckel auf der Kanne, während das Wasser erhitzt wird. Nehmen Sie den Deckel nicht ab, wenn das Wasser kocht.
03. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, benutzt werden.
04. Nicht als Kinderspielzeug geeignet.
05. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller zwecks Reparatur.
06. Tauchen Sie den Boden oder die Basis des Wasserkochers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
07. Kochen Sie nicht, wenn sich kein Wasser im Wasserkocher befindet.
08. Berühren Sie die Oberfläche des Wasserkochers während oder nach dem Kochen nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
09. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Sie ihn nicht verwenden.
10. Der Wasserkocher kann nur auf dieser Basis verwendet werden.
11. In großen Höhen kann dieses Gerät möglicherweise nicht auf die Zieltemperatur erhitzt werden.
12. Wenn Sie kein gefiltertes Wasser verwenden, kann es zu Kalkablagerungen im Wasserkocher kommen.
13. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungsgebieten bestimmt.
14. Bitte verwenden Sie den Wasserkocher gemäß der Bedienungsanleitung, eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.

## Specification

01. Product Name: Electric Kettle
02. Temperature error: plus or minus 3°C  
(depending on the different atmosphere in different regions)
03. Range of Hold Temperature: 45°C – 98°C
04. Storage temperature: –10°C to 55°C
05. Use temperature: –10°C to 60°C
06. Button control: capacitive touch button, no need to press hard and capacitive sliding touch bar
07. Auxiliary notification: built-in buzzer
08. 800mL Voltage: 220–240V~ Heating power: 1500W Capacity : 800mL control and data power doesn't exceed 5W
09. 600mL Voltage: 220–240V~ Heating power: 1000W Capacity : 600mL control and data power doesn't exceed 5W

## Q&A

Q: Why there is rusty point in the inside of kettle?

A: The scale deposit caused by microelement in the water, when user put regular water (Non purified water) in the kettle. Please clean the scale deposit on time to ensure the product can be worked normally.

Q: What should I do if the kettle dry-boiling?

A: User press the start heating button by mistake when no water or water is less than minimum level of the pot, Boil-dry protection would make kettle power off automatically. Since Dry-boiling may cause damage to the temperature-sensing part in the pot, this situation is not covered by the warranty. If the kettle dry-boiling, switch off the power first, then add some water in the pot, and switch on the power when the kettles colds down.

Q: Why the screen display the temperature is higher than I set?

A: It is recommended add more than 500mL water in the pot. Since Fish Smart Electric Kettle come with 1500W(800mL) /1000W(600mL), temperature controller make heating speed fast when less water in the pot.

Q: Why does screen display abnormally?/ Why doesn't kettles work?

A: Electric Kettle(800mL) work with 1500W. Please make sure to use 1500W stable power (eg, Please pay attention to the power mark when use plug board ; It is not recommended use high power electrics at the same time to avoid insufficient total power)

## Spezifikation

01. Produktname: Wasserkocher Timemore Fish Smart Kettle
02. Temperaturtoleranz: plus oder minus 3°C  
(abhängig von der unterschiedlichen Atmosphäre in verschiedenen Regionen)
03. Bereich der Haltetemperatur: 45°C - 98°C
04. Lagertemperatur: -10°C bis 55°C
05. Lufttemperatur Range zur sicheren Verwendung: -10°C bis 60°C
06. Tastensteuerung: kein fester Druck erforderlich. Gleitende Berührungsleiste
07. Hilfsbenachrichtigung: eingebauter Summer
08. 800 ml Spannung: 220-240 V~ Heizleistung: 1500 W Fassungsvermögen: 800 ml
09. 600 ml Spannung: 220-240 V~ Heizleistung: 1000 W Fassungsvermögen: 600 ml

## Fragen und Antworten

F: Warum gibt es im Inneren des Wasserkochers eine rostige Stelle?

A: Kalkablagerung werden durch Mikroelemente im Wasser verursacht, wenn ungefiltertes Wasser eingesetzt wird.

F: Was soll ich tun, wenn der Wasserkocher trocken kocht?

A: Wenn der Nutzer den Heizvorgang startet, ohne das Wasser in der Kanne ist bzw. unterhalb der Minimum Wassermenge, sollte der Wasserkocher durch einen eingebauten Schutzmechanismus automatisch abschalten. Trockennutzung kann zu Schäden führen und ist nicht durch die Produktgarantie gedeckt.

F: Warum ist die Temperatur auf dem Display höher als ich eingestellt habe?

A: Es wird empfohlen, mehr als 500 ml Wasser in den Topf zu geben. Der Wasserkocher heizt geringere Wassermengen sehr schnell auf.

F: Warum wird der Bildschirm nicht normal angezeigt?/ Warum funktioniert Wasserkocher nicht?

A: Der Wasserkocher (800 ml) arbeitet mit 1500W. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 1500W die Stromversorgung gewährleistet ist.



Name: Electric Kettle 800mL

Model: F11-1500 / F11W-1500

F12-1500 / F12W-1500

Name: Electric Kettle 600mL

Model: F09-1000 / F09W-1000

F10-1000 / F10W-1000

Contents: Lid, Kettle, Base, Power cable, User' manual

Warranty period: 1 year

Designed by: Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment Co., LTD.

Assembled by: Jiangmen Fanwei General Electric Co.,LTD.

Web: [www.timemore.com](http://www.timemore.com) Tel: 400-684-0200



2021 ©Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD.All rights reserved.  
Designed by TIMEMORE in China, Made in China

Bezeichnung: Wasserkocher 800 ml

Modell:

F11-1500 / F11W-1500

F12-1500 / F12W-1500

Bezeichnung: Wasserkocher 600 ml

Modell:

F09-1000 / F09W-1000

F10-1000 / F10W-1000

Inhalt: Deckel, Wasserkocher, Sockel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Garantiezeit: 1 Jahr

Entworfen von: Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment Co., LTD.

Zusammengebaut von: Jiangmen Fanwei General Electric Co., LTD.

Internet: [www.timemore.com](http://www.timemore.com) Tel: 400-684-0200