

SILLA GAMING EMBODY DE HERMAN MILLER X LOGITECH G



Sáquele el máximo partido a su silla adaptando los ajustes de alta tecnología, de manera que pueda sentarse exactamente como desea. Colóquese en su instalación para juegos, siéntese de la manera que suele hacerlo y siga estos pasos para disfrutar de una experiencia de juego más sana y cómoda.

2. TENSIÓN DE BASCULACIÓN:

Perilla por debajo del lado derecho del asiento



PARA DISMINUIR LA TENSIÓN:

Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj.



PARA AUMENTAR LA TENSIÓN:

Gire la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.

1. ALTURA DEL ASIENTO:

Palanca de mando (joystick) dentro de la perilla de tensión de basculación, a la derecha de la silla.



PARA SUBIR EL ASIENTO:

Incline totalmente la palanca de mando (joystick) y levante su peso para subir la altura del asiento hasta el nivel deseado.



PARA BAJAR EL ASIENTO:

Sentado, incline totalmente la palanca de mando (joystick) y baje el asiento.

3. LIMITADOR DE BASCULANTE:

Palanca horizontal posterior a la izquierda detrás del asiento



PARA ACCIONAR:

Reclínese y mueva la palanca hacia arriba para definir el límite de inclinación.




PARA SOLTAR:

Reclínese hacia delante y mueva la palanca totalmente hacia abajo.

4. ALTURA DE LOS APOYABRAZOS:

Botón por debajo de cada apoyabrazos



PARA SUBIR LOS APOYABRAZOS:

Sujete los apoyabrazos a la vez que pulsa el botón en la parte inferior de cada almohadilla de los apoyabrazos y súbalos hasta la posición deseada. Suelte el botón para bloquearlos.

PARA BAJAR LOS APOYABRAZOS:

Sujete los apoyabrazos a la vez que pulsa el botón en la parte inferior de cada almohadilla de los apoyabrazos y bájelos hasta la posición deseada. Suelte el botón para bloquearlos.

5. ANCHURA DE LOS APOYABRAZOS:



PARA AJUSTAR LA ANCHURA DE LOS APOYABRAZOS:

Coloque ambas manos en una de las almohadillas de los apoyabrazos para tirar hacia dentro o hacia fuera. Repita con la otra almohadilla.

6. AJUSTE DEL BACKFIT:

Perilla a la derecha tras el asiento



PARA UN RESPALDO PLANO, GIRAR HACIA DELANTE:

Gire la perilla de ajuste del Backfit en el sentido de las agujas del reloj del todo hacia delante o muévala ligeramente hacia atrás girando la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.

PARA UN RESPALDO CURVADO, GIRAR HACIA ATRÁS:

Gire la perilla de ajuste del Backfit en el sentido contrario a las agujas del reloj para rotar el respaldo hacia atrás.

7. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO:

Asas frontales a la derecha y a la izquierda del asiento



PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA PROFUNDIDAD:

Levante el peso del muslo de la parte frontal de asiento. Suba con suavidad las asas frontales a la derecha y a la izquierda del asiento para soltar el ajuste de bloqueo de profundidad del asiento. Deslice el asiento hacia delante o hacia atrás hasta lograr la profundidad de uso adecuada; después, baje las asas para bloquear el asiento.