


# SILLA AERON®



Sáquele el mayor partido a su silla poniendo a punto sus funciones de ajuste de alta tecnología para que pueda sentarse exactamente como desee. Sitúese en su espacio para jugar, siéntese de la manera que suele hacerlo y siga estos pasos para disfrutar de una experiencia de juego más cómoda y saludable.

## 2. TENSIÓN:

brazo largo en el lado derecho con perilla.



**PARA AUMENTAR LA TENSIÓN:**  
mientras permanece sentado, gire la perilla hacia delante (hacia el signo +).




**PARA DISMINUIR LA TENSIÓN:**  
mientras permanece sentado, gire la perilla hacia atrás (hacia el signo -).

Establezca la tensión de basculación para controlar la resistencia que encuentra al inclinarse.

## 1. ALTURA DEL ASIENTO:

palanca con forma de remo en el lado derecho.



**PARA SUBIRLA:**  
mientras retira el peso de la silla, suba la palanca.




**PARA BAJARLA:**  
mientras permanece sentado, suba la palanca.

A la altura adecuada, los pies deben descansar completamente en el suelo.

## 3. ALTURA DE LOS APOYABRAZOS:


palanca en la base del soporte del apoyabrazos



**PARA SUBIR O BAJAR LOS APOYABRAZOS:**  
mientras permanece sentado, levante la palanca para desbloquear. Sujete la base del soporte del apoyabrazos y súbalo o bájelo hasta la altura deseada. Baje la palanca para bloquear.

#### 4. ÁNGULO DE LOS APOYABRAZOS:

en la parte delantera de cada apoyabrazos.




##### PARA GIRAR LOS APOYABRAZOS HACIA DENTRO O HACIA FUERA:

mientras permanece sentado, sujete el extremo delantero del apoyabrazos y gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

#### 5. PROFUNDIDAD DE LOS APOYABRAZOS:

en la parte delantera de cada apoyabrazos.




##### PARA MOVER LOS APOYABRAZOS HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS:

sujete el extremo delantero del apoyabrazos y deslícelo hacia delante o hacia atrás.

#### 6. AJUSTE DE POSTUREFIT SL™:

perilla en el lado derecho o izquierdo en el respaldo de la silla



##### PARA ACCIONARLO:

mientras permanece sentado, gire la perilla hacia delante hasta que encuentre el soporte adecuado para usted.


##### PARA SOLTARLO:

mientras permanece sentado, gire la perilla hacia atrás.

Establezca PostureFit SL con el limitador de basculante accionado en la posición hacia delante. Antes de realizar este ajuste, siéntese con la espalda en la cavidad del respaldo de la silla. Después, ajuste PostureFit SL hasta que se sienta lo más cómodo posible en la zona lumbar.

#### 7. INCLINACIÓN HACIA DELANTE:

perilla exterior en el lado izquierdo



##### PARA COLOCAR LA SILLA HACIA DELANTE:

reclínese y gire la perilla hacia delante.


##### PARA VOLVER A LA POSICIÓN HORIZONTAL:

mientras permanece sentado, reclínese y gire la palanca hacia atrás hasta el tope.

Accione la basculación hacia delante para proporcionar el soporte a sus muslos.

#### 8. LIMITADOR DE BASCULANTE:

perilla interior en el lado izquierdo.



##### PARA LIMITAR EL ÁNGULO DE BASCULACIÓN:

gire la perilla hacia delante para limitar la inclinación a la posición preferida.

##### PARA SOLTAR EL LIMITADOR DE BASCULANTE:

gire la perilla hacia atrás hasta el tope.

Accione el limitador de basculante cuando desee sentarse en posición erguida o parcialmente inclinada.