





# Trotinette Pliante

Pour les 5 ans et + • Poids maximal de l'utilisateur 50kgs/110lbs

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ASSEMBLAGE



**REMARQUE :** les illustrations du manuel sont uniquement à des fins de démonstration. Les illustrations peuvent ne pas refléter l'apparence exacte du produit. Spécifications sujettes à changement sans préavis.

### AVERTISSEMENT GÉNÉRAL!

La trotinette peut être une activité dangereuse. Les trotinettes peuvent et sont destinées à se déplacer et il est donc possible de se retrouver dans des situations dangereuses et/ou de perdre le contrôle et/ou de tomber. Cela pourrait entraîner de graves blessures ou la mort. COMME POUR TOUT AUTRE MOYEN DE DÉPLACEMENT, L'UTILISATION D'UNE TROTINETTE PEUT ÊTRE UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT MÊME AVEC DES MESURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES. À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES ET EN FAISANT PREUVE DE BON SENS.

### ATTENTION!

SE RÉFÉRER AUX LOIS LOCALES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TROTINETTE. Consulter les lois et règlements locaux pour déterminer où et comment vous pouvez utiliser votre trotinette en toute légalité. Dans plusieurs provinces et localités, les utilisateurs de trotinettes sont tenus PAR LA LOI de porter un casque. Consulter les lois et règlements locaux concernant la législation régissant le port du casque et l'utilisation de trotinettes dans votre région.

### ATTENTION!


- Assemblage par un adulte seulement.
- Les enfants doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation de cette trotinette.
- Risque de coincement – Garder les vêtements, y compris les lacets de chaussures, à bonne distance des roues, car ils pourraient se coincer dans les roues et causer des blessures à l'utilisateur.
- Lire les instructions avant utilisation; le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
- Ne pas utiliser cette trotinette sur des routes, rues animées, entrées en pente, ruelles, collines, fossés et piscines creusées ou à proximité de marches ou d'autres zones dangereuses.
- Enseigner à votre enfant l'utilisation appropriée de ce véhicule.
- Ne pas faire d'acrobaties, sauter ou dévaler des pentes.
- Veiller à ce que l'utilisateur garde les deux mains sur le guidon pour un contrôle adéquat.
- S'assurer que votre enfant suit les consignes de sécurité ci-dessous.
- Recommandé pour une utilisation à l'extérieur seulement.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU GUIDON


(se référer aux illustrations C et D)

1. Ouvrir l'attache de réglage de la hauteur du guidon en libérant le levier de l'attache de réglage.
2. Tirer le guidon à la hauteur désirée. (Lorsque le guidon est étendu à la hauteur actuelle, un bouton à l'intérieur de la tige s'engagera dans le trou. Il y a deux hauteurs prédéfinies. NE PAS dépasser la hauteur maximale.)
3. Bien serrer à la main l'écrou de réglage sur l'attache.

### ÉTAPE A:



### ÉTAPE C:



### ATTENTION!

Les poignées contiennent un tube en aluminium recouvert de mousse et des embouts en plastique et sont attachées par un cordon élastique. La trotinette n'est pas conçue pour qu'on la laisse tomber au sol après utilisation. Si la trotinette est jetée au sol après utilisation, les embouts en plastique, les poignées et le tube d'aluminium s'endommageront avec le temps. Si vous endommagez cette partie de la trotinette, il est fortement conseillé de remplacer les parties endommagées dès que possible afin d'éviter tout accident causé par un contact avec ces composants.

### MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS

Ce manuel contient des informations importantes. Pour la sécurité de votre enfant, il est de votre responsabilité de prendre connaissance des informations avec votre enfant et de vous assurer que ce dernier comprend tous les avertissements, mises en garde, instructions et questions de sécurité. Il est recommandé de revoir et répéter périodiquement les informations dans ce manuel avec les jeunes utilisateurs et d'inspecter et maintenir en bon état la trotinette pour la sécurité de vos enfants.

### AVANT CHAQUE UTILISATION


1. S'assurer que la trotinette est bien dépliée et verrouillée et qu'elle est ajustée à votre taille.
2. S'assurer que la trotinette fonctionne correctement.
3. Revoir et suivre attentivement tous les avertissements de sécurité dans ce manuel d'instructions.
4. Un équipement de protection comprenant casque, genouillères, coudières et chaussures appropriées doit être porté en tout temps. Toujours bien boucler la mentonnière de votre casque.
5. Examiner et serrer toutes les attaches avant chaque utilisation.
6. Remplacer immédiatement les pièces usées ou brisées.

### ATTENTION!


TOUJOURS INSPECTER LA TROTINETTE AVANT L'UTILISATION. Une inspection et un entretien adéquats de votre trotinette peuvent réduire le risque de blessure. Toujours inspecter votre trotinette avant utilisation et l'entretenir régulièrement.

1. Pousser le levier à la position fermée (verrouillée). Vous devriez sentir une résistance au moment de fermer le levier. Si aucune résistance ne se fait sentir, rouvrir le levier et serrer l'écrou quelques tours de plus, puis refermer le levier et tester à nouveau. Répéter jusqu'à sentir une résistance. S'assurer que l'écrou du levier est bien serré.
2. Vis d'alignement - La vis sur l'attache permettant d'ajuster à la fois la hauteur et l'alignement du guidon sur la roue avant, et qui ne doit pas être retirée. En cas de perte de cette vis, NE PAS utiliser la trotinette jusqu'à ce que la vis ait été remplacée.

### ÉTAPE B:



### ÉTAPE D:



### MODE D'EMPLOI

1. Tenir le guidon avec vos mains, placer un pied sur la plaque de la trotinette (généralement le pied gauche pour un droitier) et l'autre pied sur le sol.
2. Porter attention à votre environnement immédiat et vous assurer que l'espace est dégagé.
3. Donner un coup vers l'arrière avec le pied situé au côté du scooter afin de vous mettre en mouvement.
4. Répéter le coup de pied afin de demeurer en mouvement.
5. Freinage - Pour un arrêt contrôlé ou pour ralentir, actionner doucement le frein avec le pied utilisé pour mettre la trotinette en mouvement en appliquant une pression sur le garde-boue/frein avec le talon de votre chaussure. Pratiquer le freinage à différentes vitesses et dans un espace ouvert et libre de tout obstacle avant d'utiliser votre trotinette dans l'entourage d'autres personnes.
6. Ne pas faire de virages brusques car cela pourrait vous faire perdre l'équilibre et tomber de la trotinette. Freiner doucement pour éviter les dérapages ou les arrêts brusques. Les dérapages contrôlés peuvent provoquer une usure excessive et des dommages aux roues de la trotinette.

### Lire les consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Un manquement à en prendre connaissance pourrait entraîner des blessures pour vous-même et les autres et/ou des dommages à votre trotinette.

1. ATTENTION! Un équipement de protection comprenant casque, genouillères, coudières et chaussures appropriées doit être porté en tout temps. Toujours bien boucler la mentonnière de votre casque.
2. Bien que le port d'équipement de protection puisse réduire considérablement le risque de blessures, aucun équipement ne peut offrir une protection complète.
3. La trotinette ne doit être utilisée que par les enfants âgés de 5 ans et plus et sous la supervision d'un adulte.
4. Ne convient pas aux enfants pesant plus de 50 kg/110lbs.
5. Ne pas laisser plus d'une personne à la fois utiliser la trotinette.
6. Utiliser sur des surfaces pavées lisses, à bonne distance de tout véhicule à moteur.
7. Éviter prudemment les rails/bosses, grilles/couvercles de drainage, plaques d'égout et les changements brusques de surface qui peuvent causer un arrêt brutal de la trotinette.
8. Éviter les rues et surfaces couvertes d'eau, de glace, sable, gravier, terre, feuilles et autres débris.
9. Ne pas rouler par temps pluvieux car cela diminue la traction, le freinage et la visibilité.
10. Ne pas rouler la nuit.
11. Éviter les vitesses excessives associées aux descentes.
12. Un adulte doit aider les enfants dans les procédures d'ajustement initial de la trotinette, notamment le dépliage/pliage de la trotinette et l'ajustement de la hauteur du guidon.
13. Le frein de la trotinette se réchauffe avec l'usage. Laisser refroidir avant de manipuler. Ne pas toucher après avoir freiné.
14. Respecter l'ensemble des lois et règlements concernant l'utilisation des trotinettes.
15. Porter attention aux piétons.
16. Inspecter régulièrement pour de l'usure ou des dommages éventuels avant chaque utilisation. En cas d'usure ou de dommages, ne pas utiliser avant réparation par une personne compétente car la présence de dommages réduit dangereusement les performances de ce produit.
17. Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.
18. Ne pas utiliser lors de manifestations sportives ou pour de l'entraînement physique ou des sauts.
19. La contamination, l'altération ou l'utilisation abusive de cette trotinette réduira dangereusement les performances de ce produit.
20. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de son mode d'utilisation et du risque de chutes.
21. Ce produit est conçu pour les enfants pesant moins de 50 kg/110lbs et pour une utilisation par un seul enfant. Il est interdit que deux enfants utilisent le produit ensemble.
22. Ce produit a été conçu pour une utilisation sur des surfaces ouvertes, sèches, plates et lisses, non glissantes et qui ne sont pas couvertes de sable, gravier ou autres débris.
23. Il est interdit d'utiliser ce produit dans des pentes raides car cela est inapproprié et très dangereux.
24. Utiliser la trotinette uniquement pendant la journée et dans des conditions d'illumination suffisantes pour permettre une visibilité adéquate à longue distance.
25. Ne convient pas pour la compétition. Ne convient pas aux acrobaties, sauts ou descentes.
26. Toujours ajuster votre vitesse en fonction de vos habiletés et des conditions extérieures.

L'utilisation de cette trotinette nécessite beaucoup d'habileté. Elle doit être utilisée avec prudence afin d'éviter les chutes ou collisions, qui peuvent causer des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.

### DÉBALLAGE VOTRE TROTINETTE

Enlever le contenu de la boîte. Inspecter le contenu de la boîte pour des rayures dans la peinture et/ou des bosses ayant pu survenir pendant le transport. Votre trotinette ayant été assemblée et emballée en usine, il ne devrait pas y avoir de problèmes, même si la boîte porte quelques marques ou rayures.

### PRATIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION ACCEPTABLES


La supervision directe des parents est requise. Les trotinettes sont conçues pour une utilisation uniquement dans des environnements contrôlés, sans risques liés à la circulation automobile, et hors de la voie publique. Ne pas laisser votre enfant utiliser une trotinette dans toute zone de circulation automobile. L'enfant doit tenir le guidon à tout moment. Ne jamais laisser plus d'un enfant à la fois utiliser une trotinette. Ne jamais utiliser près d'escaliers, entrées et routes en pente, ruelles ou près de piscines. Garder les doigts et autres parties du corps loin du produit lors du pliage ou du dépliage. Les adultes ne doivent pas permettre aux enfants d'aider à plier ou déplier la trotinette.

### TENUE APPROPRIÉE LORS DE L'UTILISATION

Veiller à ce que l'enfant porte toujours un équipement de protection approprié, incluant un casque de protection homologué, des genouillères et des coudières. Le port d'un casque pourrait être exigé par la loi ou la réglementation locale de votre région. L'enfant devrait toujours porter des chaussures, lacets noués et à bonne distance des roues, et ne devrait jamais utiliser la trotinette pieds nus ou en sandales.

### ATTENTION!

UTILISER QUE DES PRODUITS EDGE SUR VOTRE TROTINETTE. Les trotinettes EDGE ont été construites selon des spécifications de conception précises. L'équipement d'origine fourni au moment de la vente a été choisi sur la base de sa compatibilité avec le cadre, la fourche et tous les autres composants. Certains produits de rechange peuvent être ou ne pas être compatibles.



### ATTENTION!

Freiner doucement afin d'éviter les dérapages ou les arrêts brusques. Les dérapages contrôlés (skidding) peuvent provoquer une usure excessive et des dommages aux roues de la trotinette.

### À FAIRE AVANT L'UTILISATION

Toujours porter un équipement de protection approprié, incluant un casque de protection homologué, des genouillères et des coudières. Toujours porter des chaussures (à lacets et sangles de caoutchouc) avec les lacets à bonne distance des roues, et ne jamais utiliser la trotinette pieds nus ou en sandales.

**Pièces desserrées :** Inspecter et sécuriser toutes les attaches avant chaque utilisation. S'assurer que le collier de serrage, le levier de libération rapide et les boutons à ressort du guidon sont verrouillés correctement en place avant utilisation.

**Pièces de rechange :** Remplacer immédiatement les pièces usées ou défectueuses.

**Faire preuve de prudence :** Vous verrez des gens à la télévision et peut-être même des gens dans votre entourage faire des acrobaties et des cascades. Ne pas essayer d'imiter ces individus car ils ont une très longue expérience de la trotinette. Éviter les pentes raides et ne pas rouler trop vite afin d'éviter les pertes de contrôle et les chutes. De nombreux parcs de planche à roulettes ne sont pas conçus pour les trotinettes. Ne jamais rouler dans la circulation ou dans la rue et porter attention à la présence de piétons, cyclistes, planchistes et patineurs dans votre environnement immédiat. Tenir le guidon à tout moment.

### ATTENTION!


- Doit être assemblé par un adulte seulement.
- Les enfants doivent être supervisés par un adulte pendant l'utilisation de cette trotinette.
- Le déballage et l'assemblage de ce produit doivent être faits soigneusement et avec prudence.
- S'assurer que tous les dispositifs de serrage sont bien serrés et inspecter le frein avant utilisation.
- Ne jamais utiliser la trotinette sans avoir serré correctement le mécanisme de pliage.
- Un adulte devrait inspecter régulièrement l'usure. Cesser l'utilisation si un bris est constaté. Un manquement à cet égard peut entraîner des blessures!

### PLIAGE ET DÉPLIAGE DE LA TROTINETTE

NOTE: To FOLD the Scooter, REVERSE the steps below


#### ÉTAPE 1:

Poser la trotinette sur votre côté.




#### ÉTAPE 2:

Relâcher l'attache.




#### ÉTAPE 3:

Pour libérer le mécanisme de verrouillage, tirer le levier de déverrouillage vers le haut.




#### ÉTAPE 4:

Tout en maintenant relevé le levier de déverrouillage, tourner la colonne de direction vers l'avant.




#### ÉTAPE 5:

Pousser vers l'avant jusqu'à entendre un « clic »; cela indique que la colonne de direction est verrouillée en place.



#### ÉTAPE 6:

Fermer l'attache.



### ATTENTION!

- Le manquement à verrouiller correctement le guidon en position peut entraîner un mouvement incorrect du guidon et une perte de contrôle de la direction.
- Le manquement à engager correctement les boutons à ressort peut entraîner un déboîtement du guidon pendant l'utilisation, ce qui peut causer une perte de contrôle et une chute. Lorsque correctement engagé, le guidon ne tourne pas et ne se déplace pas latéralement. Notez que lorsque correctement engagés, les boutons à ressort sont clairement visibles dans les trous sur le tube en T.
- Le manquement à serrer correctement l'attache de réglage de la hauteur du guidon peut entraîner un mouvement incorrect du guidon et une perte de contrôle de la direction.

### POSITIONNEMENT DU GUIDON

1. Le guidon est maintenu en place par des boutons à ressort. Positionner le guidon de sorte que le bouton soit aligné avec le trou dans la partie supérieure du tube de direction. Maintenir le bouton enfoncé et pousser l'extrémité du guidon en position dans le tube de direction jusqu'à ce que le bouton « clique » dans le tube de direction (se référer aux illustrations A et B).

### ATTENTION!

Les cabrages (wheelies) et autres types d'acrobatie réduisent votre capacité à manœuvrer et contrôler votre trotinette. Prendre toutes les précautions nécessaires, telles que le port d'un équipement de protection appropriés comprenant casque, genouillères et coudières, et pratiquer dans une zone sécuritaire et sans obstacles!

### ATTENTION!

Un équipement de protection doit être porté (casque, genouillères, coudières et chaussures appropriées doivent être portés en tout temps). Ne convient pas aux enfants pesant plus de 50kg/110lbs!

### ATTENTION!

Garder les doigts loin du mécanisme à pivot lors du pliage ou du dépliage!

### ATTENTION!

Le manquement à serrer correctement le levier de libération rapide peut entraîner un abaissement ou une élévation du tube en T pendant l'utilisation, ce qui peut causer une perte de contrôle et une chute!



TEL: 888-220-5604  
EMAIL: service@stoneridgecycle.com  
STONERIDGE CYCLE LTD.  
Milton, Ontario

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR:  
Wal-Mart Canada Corp.  
1940 Argenta Rd, Mississauga  
Ontario L5N 1P9 ©2023  
MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
Walmart.ca

