

ハーマンミラー X ロジクールG エンボディゲーミングチェア



高度な調節機能をつかって微調整をすることで、チェアの可能性を最大限に引き出し、思いどおりに座ることができます。ゲームをセットアップして、いつものように座り、以下の手順で健康的で快適なゲーム体験をお楽しみください。

2. チルトテンション:

座面右下のノブ



テンションを強くする:
ダイヤルを時計回りに回します。



テンションを弱くする:
ダイヤルを反時計回りに回します。

1. 座面の高さ:

シート右側のチルトテンションのダイヤルの内側のつまみ



座面を上げる:

つまみを上にあげ、腰を浮かして座面の高さを希望の高さまで上げます。




座面を下げる:

座っている時に、つまみを上にあげ、座面を下げます。

3. チルトリミッター:

座面左下の水平レバー



固定する:

後ろにもたれて、レバーを上げて、リクライニングの範囲を決めます。



解除する:

身体を前傾し、レバーを下まで下げます。

4. アーム高さ:

アームの下のボタン




アームを高くする:

アームパッドの下のボタンを押しながらアームを掴み、希望の高さまで上げます。ボタンを離し、ロックします。

アームを低くする:

アームパッドの下のボタンを押しながらアームを掴み、希望の高さまで下げます。ボタンを離し、ロックします。

5. アーム幅:



アーム幅の調節:

両手でアームパッドを外側に押すか、または内側に引っ張ります。もう一方のアームパッドでも同様に行います。

6. バックフィット調節:

シート右下のノブ



背もたれをフラットにするには、前に回します:

バックフィット調節ノブを時計回りにフル前傾ポジションまで回すか、またはノブを反時計方向に回して、少しずつ背もたれを戻します。

背もたれを曲げるには、後ろに回します:

バックフィット調節用ダイヤルを反時計回りに回して、背もたれを後ろに倒します。

7. 座面の奥行:

シート左右のフロントハンドル



奥行を伸ばす、または縮める:

シート前面から太ももを浮かせませす。座面左右にあるフロントハンドルをゆっくりと持ち上げ、座面の奥行調整ロックを解除します。座面を前方、または後方にスライドさせて希望する奥行になるまで調整したら、ハンドルを下方に戻して座面をロックさせます。