


AERON® CHAIR



高度な機能を調整することで、チェアを最大限に活用し、思い通りの座り方ができるようになります。通常ゲームをする環境でお座りになり、以下の手順に従って、より健康的で快適なゲーム体験をお楽しみください。

2. リクライニングの硬さ調節: 右側にあるノブ付きの長いバー




テンションを強くする:
座ったまま、ノブを前方向に回します (+印の方向)。



テンションを弱くする:
座ったまま、ノブを後方向に回します (-印の方向)。

背もたれに寄りかかったときに、適切な反動を感じるように調整してください。

1. シートの高さ: 右側のレバー




高くする:
腰を浮かせながらレバーを上を上げます。



低くする:
座ったまま、レバーを上を上げます。

両足が床面にぴったりと付く、適切な高さに調整します。


3. アームの高さ: アーム支柱のベース部分にあるレバー



アームの高さを調節する:
座ったままレバーを上げるとロックが解除されます。アーム支柱のベースを掴んで上下させて、好みの高さになるよう調整します。レバーを下げると固定されます。

4. アーム角度:

アームパッド前方




アームを内向きまたは外向きに設定する:

座ったまま、アームパッドの前端部を握って左右に方向を変えて調節します。

5. アームの奥行き:

アームパッド前方




アームパッドを前後に動かす:

アームパッドの後端部を握って前後にスライドさせます。

6. POSTUREFIT SL™ の調節:

チェア背面の右または左側のノブ



範囲を設定する:

座ったままノブを前方向に回して、適切と感じるサポート角度になるよう調節します。


解除する:

座ったまま、ノブを後方向に回します。

前傾姿勢を支えるチルトリミッター付きポスチャーフィットSLを設定します。調整する前に、チェアの背もたれの窪みに背中が収まるよう座ります。その後、腰が最も楽に感じられるまでポスチャーフィットSLを調節します。

7. 前傾チルト:

左外側のノブ



チェアを前傾させる:

背もたれにもたれたまま、ノブを前方向に回転させます。


水平位置に戻す:

座ったまま背もたれにもたれ、レバーを回転させて戻し切ります。

腿をサポートするために前傾チルトの設定を行ってください。

8. リクライニングの範囲設定:

左内側のノブ



リクライニングの範囲を設定する:

ノブを前方向に回転させて、好みの位置までリクライニングの範囲を設定します。

リクライニングの範囲を解除する:

ノブを後ろ方向に回し切ります。

真すぐに座る場合や多少寄りかかって座る場合に、リクライニングの範囲設定を行ってください。