


## CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



It's addicting.

# Lift-top Coffee Table

Radial Collection | Model 426023

Sauder.com

**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-19  
Français pg 20-22  
Español pg 23-25

Lot # 548124  
Purchased: \_\_\_\_\_

06/08/20


Share your journey!




# Table of Contents

# Assembly Tools Required

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Part Identification     | 3     |
| Hardware Identification | 4     |
| Hardware Usage Guide    | 5     |
| Assembly Steps          | 6-19  |
| Français                | 20-22 |
| Español                 | 23-25 |
| Safety                  | 26    |
| Warranty                | 27    |



No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size



Adjustable Wrench


# Part Identification

Now you know  
our ABCs.



⚡ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

|   |                |   |                   |
|---|----------------|---|-------------------|
| A | TOP (1)        | E | RIGHT END (1)     |
| B | SHELF (1)      | F | LEFT END (1)      |
| C | BOTTOM (1)     | G | UPRIGHT FRAME (2) |
| D | FRONT/BACK (2) | H | END FRAME (2)     |




# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 HIDDEN CAM - 8




2 CAM SCREW - 8



3 WOOD DOWEL - 2



4 L-WRENCH - 1




5 NUT - 8




6 BUSHING - 2




7 SUPPORT BRACKET - 2




8 APPLIQUE CARD - 2




9 LIFT TABLE MECHANISM SET - 1




10 BRACE - 1




11 1-3/8" HEX HEAD SCREW - 6




12 1-3/8" FLAT HEAD SCREW - 10




13 1-1/8" HEX HEAD SCREW - 16




14 13/16" PAN HEAD SCREW - 2



15 1/2" HEX HEAD SCREW - 4




16 1/2" PAN HEAD SCREW - 24




# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.




# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/service/tips](http://www.sauder.com/service/tips)  
Find the numbered video or scan the QR code.




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn eight CAM SCREWS (2) into the FRONT/BACKS (D).



# Step 2




Push eight HIDDEN CAMS (1) into the ENDS (E and F).



# Step 3




- Fasten the FRONT/BACKS (D) to the ENDS (E and F).  
Tighten eight HIDDEN CAMS.






# Step 4

- ✦ Fasten the SHELF (B) to the UPRIGHT FRAMES (G). Tighten four 1-1/8" HEX HEAD SCREWS (13) using the L-WRENCH (4).
- ✦ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✦ **NOTE:** Be sure the ARROWS on the stickers are pointing the direction as shown.




# Step 5

- Fasten the BOTTOM (C) to the UPRIGHT FRAMES (G).  
Tighten four 1-1/8" HEX HEAD SCREWS (13) using the L-WRENCH (4).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.





# Step 6

- Fasten the END FRAMES (H) to the UPRIGHT FRAMES (G).  
Tighten six 1-3/8" HEX SCREWS (11) using the L-WRENCH (4).




# Step 7

- Fasten the END FRAMES (H) to the SHELF (B) and BOTTOM (C). Tighten four 1-1/8" HEX HEAD SCREWS (13) using the L-WRENCH (4).




# Step 8

- ✚ Insert two WOOD DOWELS (3) into the SHELF (B).
- ✚ Fasten the ENDS (E and F) to the SHELF (B). Use ten 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (12).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the SHELF insert into the ENDS.



# Step 9


- 1<sup>st</sup> Fasten the front edge of the LIFT TABLE MECHANISM (9) to the TOP (A) as shown. Use four 1/2" PAN HEAD SCREWS (16).
- 2<sup>nd</sup> Press the LIFT TABLE MECHANISM (9) down to access the back hole.
- 3<sup>rd</sup> Fasten the back edge of the LIFT TABLE MECHANISM (9) to the TOP (A). Use a 1/2" PAN HEAD SCREW (16).
- Repeat this step for the other LIFT TABLE MECHANISM as shown.



# Step 10


Fasten the SUPPORT BRACKETS (7) to the LIFT TABLE MECHANISMS (9). Tighten four NUTS (5) and the 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) using the L-WRENCH (4) and an Adjustable Wrench.

**NOTE:** Position the SUPPORT BRACKETS exactly as shown.



# Step 11

- ✚ **IMPORTANT:** You will need someone's help in this step.
- ✚ Fasten the LIFT TABLE MECHANISMS (9) to the ENDS (E and F). Use fourteen 1/2" PAN HEAD SCREWS (16) through the LIFT TABLE MECHANISMS (9) and into the holes in the ENDS as shown in the enlarged diagram.
- ✚ **NOTE:** Be careful when lining up the holes in the MECHANISMS with the holes in the ENDS as to not damage any parts. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.






# Step 12


✚ Fasten the BUSHINGS (6) to the ENDS (E and F). Use two 13/16" PAN HEAD SCREWS (14) through the BUSHINGS, through the LIFT TABLE MECHANISMS (9), and into the ENDS.

✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS.



# Step 13

- Fasten the BRACE (10) to the SUPPORT BRACKETS (7) on the LIFT TABLE MECHANISMS (9). Tighten four NUTS (5) and four 1-1/8" HEX HEAD SCREWS (13) using an Adjustable Wrench and the L-WRENCH (4).





# Step 14

✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (8) and stick them on each visible HIDDEN CAM.

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at [sauder.com](http://sauder.com) or     



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

#### NOUS CONTACTER EN PREMIER

#### AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-445-1527**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

| LISTE DE PIÈCES |                        |          | LISTE DE PIÈCES |   |          |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|---|----------|
| REFERENCE       | DESCRIPTION            | QUANTITÉ | REFERENCE       | DESCRIPTION                                       | QUANTITÉ |
| A               | DESSUS.....            | 1        | 1               | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....                      | 8        |
| B               | TABLETTE.....          | 1        | 2               | VIS D'EXCENTRIQUE.....                            | 8        |
| C               | DESSOUS.....           | 1        | 3               | CHEVILLE EN BOIS.....                             | 2        |
| D               | DEVANT/ARRIÈRE.....    | 2        | 4               | CLÉ EN L.....                                     | 1        |
| E               | EXTRÉMITÉ DROITE.....  | 1        | 5               | ÉCROU.....  | 8        |
| F               | EXTRÉMITÉ GAUCHE.....  | 1        | 6               | BAGUE.....  | 2        |
| G               | CADRE DE MONTANT.....  | 2        | 7               | CONSOLE DE SUPPORT.....                           | 2        |
| H               | CADRE D'EXTRÉMITÉ..... | 2        | 8               | FICHE D'APPLIQUÉS.....                            | 2        |
|                 |                        |          | 9               | ENSEMBLE DE MÉCANISMES DE<br>LEVAGE DE TABLE..... | 1        |
|                 |                        |          | 10              | ENTRETOISE.....                                   | 1        |
|                 |                        |          | 11              | VIS TÊTE HEX 35 mm.....                           | 6        |
|                 |                        |          | 12              | VIS TÊTE PLATE 35 mm.....                         | 10       |
|                 |                        |          | 13              | VIS TÊTE HEX 28 mm.....                           | 16       |
|                 |                        |          | 14              | VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 20,5 mm.....              | 2        |
|                 |                        |          | 15              | VIS TÊTE HEX 13 mm.....                           | 4        |
|                 |                        |          | 16              | VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....                | 24       |

## Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

1. **REMARQUE** : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2. Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3. Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (2) dans les DEVANTS/ARRIÈRES (D).

### ÉTAPE 2

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans les EXTRÉMITÉS (E et F).

### ÉTAPE 3

Fixer les DEVANTS/ARRIÈRES (D) aux EXTRÉMITÉS (E et F). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

### ÉTAPE 4

Fixer la TABLETTE (B) aux CADRES DE MONTANT (G). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 28 mm (13) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

**REMARQUE** : S'assurer que les FLÈCHES sur les autocollants sont dirigées comme l'indique le schéma.

### ÉTAPE 5

Fixer le DESSOUS (C) aux CADRES DE MONTANT (G). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 28 mm (13) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

### ÉTAPE 6

Fixer les CADRES D'EXTRÉMITÉ (H) aux CADRES DE MONTANT (G). Serrer six VIS TÊTE HEX 35 mm (11) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

### ÉTAPE 7

Fixer les CADRES D'EXTRÉMITÉ (H) à la TABLETTE (B) et au DESSOUS (C). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 28 mm (13) à l'aide de la CLÉ EN L (4).

### ÉTAPE 8

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (3) dans la TABLETTE (B).

Fixer les EXTRÉMITÉS (E et F) à la TABLETTE (B). Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 35 mm (12).

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de la TABLETTE dans les EXTRÉMITÉS.

### ÉTAPE 9

1. Fixer le bord avant du MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (9) sur le DESSUS (A) comme l'indique le schéma. Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (16).

2. Appuyer le MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (9) vers le bas pour accéder au trou arrière.

3. Fixer le bord arrière du MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE (9) au DESSUS (A). Utiliser une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (16).

Répéter cette étape pour l'autre MÉCANISME DE LEVAGE DE TABLE comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 10

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (7) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (9). Serrer quatre ÉCROUS (5) et les VIS TÊTE HEX 13 mm (15) avec la CLÉ EN L (4) et une clé réglable.

**REMARQUE** : Placer les CONSOLES DE SUPPORT exactement comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 11

**IMPORTANT** : Faire appel à une autre personne pour cette étape.

Fixer les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (9) aux EXTRÉMITÉS (E et F). Utiliser quatorze VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (16) à travers les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (9) et dans les trous des EXTRÉMITÉS comme l'indique le schéma agrandi.

**REMARQUE** : Faire attention en alignant les trous dans les MÉCANISMES sur les trous des EXTRÉMITÉS de manière à ne pas endommager les pièces. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 12

Fixer les MANCHONS (6) aux EXTRÉMITÉS (E et F). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 20,5 mm (14) à travers les MANCHONS, à travers les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (9) et dans les EXTRÉMITÉS.

**REMARQUE** : Ne pas trop serrer les VIS.

## ÉTAPE 13

Fixer l'ENTRETOISE (10) aux CONSOLES DE SUPPORT (7) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (9). Serrer quatre ÉCROUS (5) et quatre VIS TÊTE HEX 28 mm (13) avec une clé réglable et la CLÉ EN L (4).

## ÉTAPE 14

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (8) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO**

**ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

**1-800-445-1527**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

| LISTA DE PARTES |                        |          | LISTA DE PARTES |  |          |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|--|----------|
| ITEM            | DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD | ITEM            | DESCRIPCIÓN                                  | CANTIDAD |
| A               | PANEL SUPERIOR.....    | 1        | 1               | EXCÉNTRICO ESCONDIDO .....                   | 8        |
| B               | ESTANTE.....           | 1        | 2               | BIELA DE EXCÉNTRICO .....                    | 8        |
| C               | FONDO.....             | 1        | 3               | PASADOR DE MADERA.....                       | 2        |
| D               | FRENTE / DORSO.....    | 2        | 4               | LLAVE EN L.....                              | 1        |
| E               | EXTREMO DERECHO.....   | 1        | 5               | TUERCA.....                                  | 8        |
| F               | EXTREMO IZQUIERDO..... | 1        | 6               | BUJE .....                                   | 2        |
| G               | MARCO DE PARAL.....    | 2        | 7               | SOPORTE DE APOYO.....                        | 2        |
| H               | MARCO DE EXTREMO ..... | 2        | 8               | TARJETA CON APLICACIONES.....                | 2        |
|                 |                        |          | 9               | JUEGO DE MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA..... | 1        |
|                 |                        |          | 10              | RIOSTRA.....                                 | 1        |
|                 |                        |          | 11              | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 35 mm.....   | 6        |
|                 |                        |          | 12              | TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 35 mm.....     | 10       |
|                 |                        |          | 13              | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 28 mm.....   | 16       |
|                 |                        |          | 14              | TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 20,5 mm.....   | 2        |
|                 |                        |          | 15              | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....   | 4        |
|                 |                        |          | 16              | TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....     | 24       |

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

1. **NOTA:** Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2. Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el a. Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Gire ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (8) en el PARAL (A) y el EXTREMO DERECHO (B). gujero en el borde de la tabla.

3. Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Gire ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (2) en los FRENTE / DORSOS (D).

### PASO 2

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1) en los EXTREMOS (E y F).

### PASO 3

Fije los FRENTE / DORSOS (D) a los EXTREMOS (E y F). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

### PASO 4

Fije el ESTANTE (B) a los MARCOS DE PARAL (G). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 28 mm (13) utilizando la LLAVE EN L (4).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

**NOTA:** Asegúrese de que las FLECHAS de las pegatinas estén de frente hacia la dirección indicada.

### PASO 5

Fije el FONDO (C) a los MARCOS DE PARAL (G). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 28 mm (13) utilizando la LLAVE EN L (4).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

### PASO 6

Fije los MARCOS DE EXTREMO (H) a los MARCOS DE PARAL (G). Apriete seis TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 35 mm (11) utilizando la LLAVE EN L (4).

### PASO 7

Fije los otros MARCOS DE EXTREMO (H) al ESTANTE (B) y al FONDO (C). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 28 mm (13) utilizando la LLAVE EN L (4).

### PASO 8

Inserte dos PASADORES DE MADERA (3) en el ESTANTE (B).

Fije los EXTREMOS (E y F) al ESTANTE (B). Utilice diez TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (12).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el ESTANTE se inserten en los EXTREMOS.

### PASO 9

1. Fije el borde delantero del MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (9) al PANEL SUPERIOR (A) como se muestra. Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (16).

2. Presione el MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (9) hacia abajo para acceder el agujero trasero.

3. Fije el borde posterior del MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA (9) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice un TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm (16).

Repita este paso para el otro MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA como se muestra.



## PASO 10

Fije los SOPORTES DE APOYO (7) a los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (9). Apriete cuatro TUERCAS (5) y los TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) utilizando la LLAVE EN L (4) y una llave ajustable.

NOTA: Coloque los SOPORTES DE APOYO exactamente como se muestra.

## PASO 11

IMPORTANTE: Necesitar la ayuda de otra persona para este paso.

Fije los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (9) a los EXTREMOS (E y F). Utilice catorce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (16) a través de los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (9) y en los agujeros de los EXTREMOS como se muestra en el diagrama ampliado.

NOTA: Tenga cuidado al alinear los agujeros de los MECANISMOS con los agujeros en los EXTREMOS para no dañar ninguna pieza. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 12

Fije los BUJES (6) a los EXTREMOS (E y F). Pase dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 20,5 mm (14) a través de los BUJES, a través los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (9) y en los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

## PASO 13

Fije la RIOSTRA (10) a los SOPORTES DE APOYO (7) sobre los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (9). Apriete cuatro TUERCAS (5) y los cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 28 mm (13) con una llave ajustable y la LLAVE EN L (4).

## PASO 14

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (8) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

### ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

| Look out for:  | What can happen:  | How to avoid the problem:   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Overloaded shelves.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Risk of injury.</li><li>Top-heavy furniture can tip over.</li><li>Overloaded shelves can break.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li><li>Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>This product is not designed to support a television.</li></ul>   |

### ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

| À surveiller :   | Danger éventuel :   | Solution :   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tablettes surchargées.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Risque de blessure.</li><li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li><li>Des tablettes surchargés peuvent casser.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li><li>Commencer à charger les tablettes à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li></ul>  |

### ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

| Esté alerta de:   | Puede ocurrir:   | Evitar el problema:  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estantes sobrecargados.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Un riesgo de lesiones.</li><li>La caída de mobiliario inestable.</li><li>Los estantes sobrecargados pueden romperse.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>Para cargar los estantes comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li></ul>   |

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.

As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada puede no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.  
[www.sauder.com/service](http://www.sauder.com/service)

## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



**If you need assistance** or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at [sauder.com/service](http://sauder.com/service).



And don't forget to rate and review your piece at [Sauder.com](http://Sauder.com) in the product detail page.



### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_