

HERMAN MILLER X LOGITECH EMBODY 电竞椅



充分利用座椅高技术含量的调节功能，完全按照您想要的坐姿精调到位。按通常坐姿坐下，进入游戏设置部分，然后按照这些步骤调整，即可享受更健康、更舒适的游戏体验。

1. 座椅高度：

座椅右侧倾仰张力调节手柄内的操纵杆



升高座椅：

将操纵杆扳到最大角度，起身的同时将座椅高度提升至所需水平。

降低座椅高度：

坐下时，将操纵杆扳到最大角度，降低座椅高度。

2. 倾仰张力：

位于座椅右侧下面的手柄




增加张力：
顺时针旋转手柄。



减小张力：
逆时针旋转手柄。

3. 倾仰限制：

位于座椅后面靠背左侧的水平调节杆



锁定：


后仰并向上移动调节杆，确定后仰角度限位。

松开：

身体微微前倾并将调节杆完全向下翻转。

4. 扶手高度:

位于两侧扶手垫下面的按钮



升高扶手:

抓住扶手, 同时按住扶手垫下面的按钮, 将扶手调高到所需位置。松开按钮, 锁定扶手。

降低扶手:

抓住扶手, 同时按住扶手垫下面的按钮, 将扶手调低到所需位置。松开按钮, 锁定扶手。

5. 扶手宽度:



扶手宽度调节:

将双手放在一侧扶手垫上, 向里拉或向外推。重复此操作, 调节另一侧扶手垫。

6. BACKFIT调节机构:

位于座椅后面右侧的手柄



向前旋转, 调整成平直型靠背:

顺时针旋转BackFit调节机构的手柄, 调整至完全垂直位置, 或逆时针旋转手柄, 将靠背稍微向后倾斜。

向后旋转, 调整成曲线型靠背:

逆时针旋转BackFit调节机构的手柄, 向后旋转靠背。

7. 座椅深度:

位于座椅左右两侧前端的把手



加长或缩短座垫深度:

抬起大腿, 减轻对座椅前部的压力。轻轻提起座垫左右两侧前端的把手, 松开原本锁定的座垫深度调节机构。将座垫向前或向后滑动, 调整至适用的深度; 然后向下松开把手, 以锁定座椅。