


AERON® 座椅



通过对座椅高效的调整功能键进行微调，让您完全按照自己想要的方式就坐。按照您平常的坐姿就位，进入游戏预备模式，遵循这些步骤，即可享受更健康、更舒适的游戏体验。

1. 座椅高度:

右侧的手柄形控制杆



升高:
使身体离开座椅并抬起控制杆。




降低:
坐下时，抬起控制杆。

在适当的高度，您的脚应平放在地板上。

2. 倾仰张力:

右侧长柄，带旋钮



增加张力:

坐下时，向前旋转旋钮 (朝+号方向)。




减少张力:

坐下时，向后旋转旋钮 (朝-号方向)。

设置倾仰张力，控制身体后仰时感觉到的阻力。

3. 扶手高度:

移动手臂支撑底座




举起或放下手臂:

坐下时，抬起控制杆以解除锁定。握住手臂支撑底座并升高或降低到所需高度。降低控制杆以锁定。

4. 扶手角度:

每个扶手垫的正面




将手臂向内或向外摆动:

坐下时, 抓住扶手垫的前端并将其向左或向右旋转。

5. 扶手深度:

每个扶手垫的正面




前后移动扶手垫:

抓住扶手垫的前端, 然后向前或向后滑动。

6. POSTUREFIT SL™调整:

椅背右侧或左侧的旋钮



采用:

坐下时, 向前旋转旋钮, 直到找到适合您的支撑。


脱离:

坐下时, 向后旋转旋钮。

将倾仰限制置于向前位置, 以设置 PostureFit SL。进行此调整之前, 请先坐在椅子上, 背部位于靠背凹处中。然后调整 PostureFit SL, 直到您的腰部感觉最舒适。

7. 向前倾仰:

左侧的外侧旋钮



向前倾斜椅子:

向后倾仰并向前旋转旋钮。


恢复水平位置:

坐下时向后倾仰并旋转一直向后移动。

向前倾仰以支撑大腿。

8. 倾仰限制:

左侧的内侧旋钮



限制倾仰范围:

向前旋转旋钮可将倾仰角度限制在首选位置。

释放倾仰限制:

向后旋转旋钮。

若要身体正直就坐或采用部分倾仰坐姿, 应采用倾仰限制。