

SAYL® 座椅



通过对座椅高效的调整功能键进行微调，让您完全按照自己想要的方式就坐。按照您平常的坐姿就位，进入游戏预备模式，遵循这些步骤，即可享受更健康、更舒适的游戏体验。

1. 座椅高度:

通过座椅右侧倾仰张力把手旁边的控制杆进行调节



升高:

使身体离开座椅，提起调节杆。



下降:

坐下时，抬起控制杆。

在适当的高度，您的脚应平放在地板上。

2. 座椅深度:

使用椅座左下方的控制杆进行调节



增加深度:

拉出控制杆，大腿部位向前滑动调节椅座深度；调节到位后松开控制杆。




减少深度:

拉出控制杆，将椅座向后推，然后松开控制杆。

当您姿势正确时，膝盖内侧与座椅前缘应留有约二指宽间隙。

3. 倾仰张力:

座椅右侧下部把手



增加张力:

顺时针转动把手。




减少张力:

逆时针转动把手。

设置倾仰张力，控制身体后仰时感觉到的阻力。

4. 向前倾仰:

座椅左前方的水平调节杆



向前倾斜椅子:

身体后仰并向下扳动调节杆。




恢复水平位置:

身体后仰并向上扳动调节杆。

5. 倾仰限制:

座椅左后方的水平调节杆



应用:

身体后仰并向上拉动调节杆, 以确定后仰角度限位。



释放:

身体前倾, 将调节杆完全翻转向下。

若要身体正直就坐或采用部分倾仰坐姿, 应采用倾仰限制。

6. 扶手高度:




调节扶手高度:

将调节杆压向扶手支柱, 提起扶手, 将其提升到想要的高度。如需降低扶手, 同样可将调节杆压向扶手支柱, 将扶手向下往扶手垫的方向压。

为了获得最大舒适度, 手臂应自然接触扶手垫, 同时不用抬肩膀。

7. 扶手角度和宽度:



调节扶手角度:

抓住扶手垫, 向内或向外转动。




调节扶手宽度:

抓住扶手垫, 向内拉或向外推。

当坐下时, 如果手肘能与肩膀保持一条直线, 则扶手垫宽度合适。

8. 扶手深度:



调节扶手深度:

抓住扶手垫, 向前或向后滑动。

调整舒适度。避免手腕或手肘部位受压。