



Tirez le maximum de votre fauteuil en ajustant ses fonctionnalités de réglage sophistiquées pour vous asseoir exactement comme vous le souhaitez. Prenez place dans votre installation de jeu, en vous asseyant comme vous le faites habituellement, et suivez ces quelques étapes pour profiter d'une expérience gaming plus saine et confortable.

2. PROFONDEUR D'ASSISE:

Manette sous l'assise à gauche



POUR AUGMENTER LA PROFONDEUR:

Tirer la manette vers l'extérieur, faire glisser vos cuisses vers l'avant pour régler l'assise, relâcher la manette.

POUR RÉDUIRE LA PROFONDEUR:

Tirer la manette vers l'extérieur, pousser l'assise vers l'arrière et relâcher la manette.

Dans la position correcte, il devra y avoir un espace d'environ trois doigts de largeur entre l'arrière de vos genoux et le rebord du siège.

1. HAUTEUR DE SIÈGE :

Levier situé près du bouton de tension d'inclinaison, sur le côté droit du siège



POUR LE RELEVER:

Soulevez-vous et soulevez la manette.


POUR L'ABAISSE:

En position assise, tirer le levier.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol.

3. TENSION D'INCLINAISON:

Bouton à droite sous le siège



POUR AUGMENTER LA TENSION:

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.


POUR DIMINUER LA TENSION:

Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Régler la tension d'inclinaison de manière à contrôler la résistance ressentie lorsque vous vous penchez en arrière.

4. INCLINAISON AVANT:

Manette horizontale à l'avant gauche du siège



POUR INCLINER LE SIÈGE VERS L'AVANT:


Penchez-vous en arrière et abaissez la manette.

POUR REVENIR EN POSITION HORIZONTALE:

Penchez-vous en arrière et soulevez la manette.

5. LIMITEUR DE BASCULE:

Manette horizontale à l'arrière gauche du siège



POUR L'ACTIVER:

Penchez-vous en arrière et soulevez la manette pour définir la limite d'inclinaison.

POUR DÉSACTIVER:

Penchez-vous en avant et abaissez complètement la manette.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque vous souhaitez être assis(e) bien droit(e) ou partiellement incliné(e).

6. HAUTEUR D'ACCOUDOIR:




POUR RÉGLER LA HAUTEUR D'ACCOUDOIR:

Pour positionner les accoudoirs à la hauteur souhaitée, presser le levier situé sur la tige d'accoudoir tout en tirant l'accoudoir vers le haut. Pour abaisser les accoudoirs, presser le levier situé sur la tige d'accoudoir tout en poussant l'accoudoir vers le bas.

Pour un confort optimal, vos épaules doivent être relâchées quand vos bras sont en contact avec les coussinets d'accoudoir.

7. ANGLE ET ÉCARTEMENT D'ACCOUDOIR:



RÉGLAGE DE L'ANGLE DE L'ACCOUDOIR:


Saisir le coussinet pour le faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur.

RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT D'ACCOUDOIR:

Saisir le coussinet pour le rapprocher ou l'écarter.

Le réglage de l'écartement des coussinets d'accoudoir est correct lorsque vos coudes sont dans l'alignement de vos épaules en position assise.

8. PROFONDEUR D'ACCOUDOIR:



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ACCOUDOIR:

Saisir le coussinet d'accoudoir et faire glisser vers l'avant ou l'arrière.

Régler dans une position confortable. Régler de sorte à éviter toute pression au niveau des poignets et des coudes.