

SEDUTA PER GAMING EMBODY



Ottieni il massimo dalla tua seduta sfruttando le sue funzioni di fine regolazione ad alta tecnologia, per sederti esattamente come vuoi. Configura la tua postazione per il gaming, siediti come fai di solito e segui questi passi per godere di un'esperienza di gioco più sana e confortevole.

2. TENSIONE DEL TILT:

manopola sotto il lato destro del sedile



PER AUMENTARE LA TENSIONE:

ruotare la manopola in senso orario.



PER RIDURRE LA TENSIONE:

ruotare la manopola in senso antiorario.

1. ALTEZZA DEL SEDILE:

joystick all'interno della manopola di tensione del tilt, sul lato destro della seduta



PER SOLLEVARE IL SEDILE:

angolare completamente il joystick e sollevare il proprio peso fino a sollevare il sedile all'altezza desiderata.



PER ABBASSARE IL SEDILE:

rimanendo seduti, angolare completamente il joystick e abbassare il sedile.

3. DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE TILT:

linguetta orizzontale posteriore sul lato sinistro, dietro il sedile



PER BLOCCARE:

reclinare e spostare la linguetta verso l'alto per definire il limite di reclinazione.



PER SBLOCCARE:

sporgersi in avanti e ruotare la linguetta completamente verso il basso.

4. ALTEZZA DEL BRACCIOLO:

pulsante sotto ciascun bracciolo




PER ALZARE UN BRACCIOLO:

afferrare il bracciolo premendo il pulsante al di sotto di esso, poi sollevarlo fino all'altezza desiderata. Rilasciare il pulsante per bloccare il bracciolo.

PER ABBASSARE UN BRACCIOLO:

afferrare il bracciolo premendo il pulsante al di sotto di esso, poi abbassarlo fino all'altezza desiderata. Rilasciare il pulsante per bloccare il bracciolo.

5. LARGHEZZA DEL BRACCIOLO:



PER REGOLARE LA LARGHEZZA DEI BRACCIOLI:

posare due mani su un bracciolo per tirarlo verso l'interno o spingerlo verso l'esterno. Ripetere con l'altro bracciolo.

6. REGOLAZIONE BACKFIT:

manopola sul lato destro, dietro il sedile



PER UNO SCHIENALE PIATTO, RUOTARE IN AVANTI:


girare la manopola di regolazione Backfit in senso orario fino alla posizione completamente in avanti, oppure ruotare la manopola in senso antiorario per spostarlo leggermente all'indietro.

PER UNO SCHIENALE RICURVO, RUOTARE ALL'INDIETRO:

girare la manopola di regolazione Backfit in senso antiorario per ruotare lo schienale all'indietro.

7. PROFONDITÀ DEL SEDILE:

maniglie anteriori sui lati destro e sinistro del sedile



PER AUMENTARE O RIDURRE LA PROFONDITÀ:

sollevare il peso delle anche dalla parte anteriore del sedile. Sollevare delicatamente le maniglie anteriori sui lati destro e sinistro del sedile per sbloccare la regolazione della profondità del sedile. Scorrere il sedile in avanti o all'indietro fino alla profondità desiderata, rilasciare verso il basso per bloccare il sedile.