


# GEBRAUCHSANWEISUNG

# X300

## ZUSAMMENKLAPPBARER DROHN



- ☎ +1 718-312-0558 (US)
- +44 (0)7723708421 (UK)
- +49 335-4551-9201 (DE)
- ✉ usa@symatoys.com (US)
- eu@symatoys.com (EU)
- 🌐 <http://www.symatoys.com>

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Mit der 4-Achsen-Struktur, wodurch der Drohn noch flexibler und schneller wird. Es eignet sich sowohl für geräumige Innen- als auch für Außenbereiche.
- Eingebauter 6-Achsen-Kreiselstabilisator, Barometer und optischer Flusssensor für die Genauigkeit der Flugposition.
- Sie können 360 ° Stunt-Flip-Funktion, optische Flusspositionierung und Auto-Hover-Funktion ausführen.
- Die Kopflose-Funktion erleichtert die Richtungssteuerung.
- Die automatische Abflug- und Landefunktion macht die Steuerung einfacher und sicherer.
- HD-Kamera mit Echtzeit-Übertragungsfunktion für den Spaß an Photographie in der Luft.
- Mit Flugplanungsfunktion, wenn der Drohn per Mobiltelefon gesteuert wird.

## Sicherheitsanleitung

---


1. Bitte bewahren Sie das kleine Drohnenzubehör an Orten, die für Kinder unerschwingbar sind.
2. Dieser Drohn ist sehr leistungsfähig. Bei allen Erstflügen muss der linke Joystick langsam nach oben gedrückt werden, damit der Drohn nicht zu schnell aufsteigt, um unnötige Kollisionen und mögliche Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
3. Wenn der Flug fertig ist, schalten Sie zuerst die Fernbedienung aus. Schalten Sie dann den Drohn aus.
4. Legen Sie die Batterien nicht unter hohen Temperaturen und Hitze.
5. Treffen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sich der Drohn in einem Mindestabstand von 15 Fuß vom Piloten, anderen Personen und Tieren befindet, um Körperverletzungen während des Flugbetriebs zu vermeiden. Gemäß normalen Betriebsbedingungen muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät eingehalten werden.
6. Dieses Produkt ist für Benutzer ab 8 Jahren geeignet. Nicht sicher für Benutzer unter 8 Jahren, die ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden können.
7. Die Kinder müssen bei der Benutzung dieses Flugzeugs unter Aufsicht von Erwachsenen stehen.
8. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen; Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien werden nicht gemischt.
9. Wenn der Drohn nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien aus der Fernbedienung.
10. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
11. Entladen Sie den Akku zu 40% -50% (fliegen Sie den Drohn die Hälfte der gesamten Flugzeit, wenn der Akku voll ist). Wenn der Drohn 10 Tage oder länger nicht verwendet wird, kann dies die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern.
12. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand zu den sich drehenden Propellern ein, um Verletzungen zu vermeiden.
13. Um die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von Luftfahrt-Funknavigationsstationen zu befolgen, dürfen ferngesteuerte Modelle nicht innerhalb einem Radius von 5000 m um Landebahnen (gemessen von der Mitte der Landebahn) oder während Zeiträumen / in Gebieten mit Funkkontrollbefehle von Regierungsbehörden verwendet werden .
14. Verwenden nur die empfohlene Fernbedienung mit dem Modell, und die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile der Fernbedienung . Wenn es Schäden gibt, hören Sie mit der Verwendung bitte sofort auf, bis sie vollständig repariert wurden.
15. Schauen Sie wegen der Laserstrahlung niemals stetig auf den Laserstrahl.
16. Achtung: Drohnenmontage unter Aufsicht von Erwachsenen.
17. Der Pilot ist für den sicheren Betrieb und die sichere Entfernung von unbeteiligten Personen und Gegenständen am Boden sowie von anderen Luftraumnutzern verantwortlich und darf der Drohn niemals über Menschenmengen (> 12 Personen) fliegen.
18. Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Spielzeugs mit einem Schraubendreher.
19. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
20. Berühren Sie den rotierenden Rotor nicht, achten Sie auf lose Kleidung oder Haare, die sich im Rotor verfangen könnten, und fliegen Sie nicht in der Nähe vom Gesicht.
21. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zur weiteren Verwendung auf.

## Reparatur und Wartung


1. Verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um dieses Produkt zu reinigen.
2. Legen Sie dieses Produkt nicht unter Hitze.
3. Tauchen Sie dieses Produkt nicht ins Wasser, da sonst die elektronischen Teile beschädigt werden.
4. Mit dem Spielzeug verwendete Fernbedienung soll regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile geprüft werden. Im Falle einer solchen Beschädigung muss das Spielzeug mit dieser Fernbedienung wieder verwendet werden, wenn die Beschädigung schon fixiert wird.

Das Spielzeug darf nur an Klasse II angeschlossen werden Geräte mit folgendem Symbol: 


## Flugzeugkomponenten



## Funktionenerklärung von Tasten auf der Fernbedienung



- ① Netzschalter ON/OFF
- ② Linker Joystick Drücken Sie weiter, bis die Trimmsteuerung abgeschlossen ist. Um alle Trimmeinstellungen zu löschen, drücken Sie weiter den Joystick und gleichzeitig den Netzschalter.
- ③ Mobiltelefon Halteklammer
- ④ Rechter Joystick Drücken Sie diese Taste, um in / aus dem Kopflös-Modus zu wechseln. Drücken Sie, um hohe / niedrige Geschwindigkeit zu ändern.



- ⑤ 360°Stunt-flip
- ⑥ Automatischer Abhebung und Landung



## Verpackungsbeschreibung

Die folgende Artikeln sind in der Produktverpackung zu finden:

- Drohn
- Batterie
- Fernbedienung
- Schraubenzieher
- Benutzerhandbuch
- 4 Propellerblätter
- Ladekabel
- 4 Schutzausrüstungen
- Handy Halteklammer



## Falten




## Installation von Propellerblättern




A Blatt ist geeignet für Motor A. Blatt mit B Zeichen ist für Motor B. Schrauben Sie mit den Schrauben die Blätter an. Sehen Sie bitte auf das Bild.

## Installation von Schutzausrüstungen




## Batterien zu wechseln und Aufladen des Drohns

Drücken Sie auf die Batterieabdeckung, öffnen Sie sie und entfernen Sie die Batterie.




Laden Sie den Akku auf



Die Ladezeit dauert ca. 120 Minuten; Schwebeflugzeit ca. 20 Minuten!

Nachdem das Ladenverfahren fertig ist, legen Sie die Batterien wieder in den Drohn ein.





### Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen von Batterien




- Legen Sie die aktiven Batterien nicht an Orten mit direkter Exposition, Sonnenlicht und hohen Temperaturen. Zum Beispiel Installationen mit Licht oder elektrischen Geräten; Andernfalls kann es zu Schäden oder Explosionen führen.
- Tauchen Sie die Batterien nicht ins Wasser. Die Batterien müssen an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Vermeiden Sie die Demontage der Batterien.
- Bleiben Sie dabei, wenn der Akku aufgeladen ist.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Achtung: Es gibt Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

### Installation von Handy-Halteklammer



### Einlegen der Batterien der Fernbedienung




1. Während der Batterieinstallation muss das sichergestellt sein, dass die Polaritäten der Batterien mit denen auf dem Batteriefach übereinstimmen. Es darf keine Batterie mit entgegengesetzter Polarität installiert werden.
2. Bitte verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zusammen.
3. Bitte verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen zusammen.
4. Der Controller Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.



## Flugvorbereitung und den Drohn ein- und auszuschalten

Koppeln der Fernbedienung mit dem Flugzeug

Die Fernbedienungsanzeige blinkt schnell



Drücken Sie den Netzschalter oben auf dem Drohn für 1-2 Sekunden, um sicherzustellen, dass der Drohn eingeschaltet ist.



Die Anzeige bleibt konstant, wenn das Pairing abgeschlossen ist.

### Den Drohn einzuschalten

Methode 1



Move the left stick (throttle) fully up, after let it come back to the middle and the motors will start spinning.

Methode 2



Drücken Sie den linken und rechten Joystick 1 Sekunde lang in V-Form nach unten.

Methode 3



Automatischer Abhebung und Landung

## Den Drohn auszuschalten

### Methode 1



Drücken Sie den linken Joystick (Gashebel) auf die niedrigste Stufe und halten Sie ihn 2 bis 3 Sekunden lang. Der Drohn kann dann ausgeschaltet werden.

### Methode 2



Schieben Sie den linken und rechten Joystick für 1 Sekunde lang in die unteren inneren Ecken. Die Blätter des Drohnes beginnen langsam zu drehen.

### Methode 3




Wenn der Drohn fliegt, drücken Sie die Taste B, der Drohn absteigt und landet.




1. Wenn der Drohn außerhalb des Kontrollbereichs fliegt, blinken die Drohnenanzeige langsam und danach fliegt der Drohn langsam abwärts.
2. Wenn die Fernbedienung ausschaltet wird oder die Batterie der Fernbedienung fast leer ist, fliegt der Drohn langsam abwärts. Schalten Sie die Fernbedienung wieder ein, koppeln Sie das Gerät erneut die Fernbedienung und fliegen Sie ihn
3. Maximale Funkübertragungsleistung und Radionfrequenzband.  
Maxmium-Hochfrequenzleistung übertragen <10 dBm.  
Frequenzbereich: 2408 - 2478MHz

## Using the remote control




## Trimmingbetrieb

### Vorwärts und rückwärts Trimmsteuerung



Left/right side flight trim control

Wenn der Drohn beim Schweben automatisch vorwärts / rückwärts fliegt, drücken Sie den linken Joystick und gleichzeitig den rechten Joystick leicht vorwärts / rückwärts, um die Richtung fein abzustimmen. Lassen Sie den linken Joystick erst los, wenn der Drohn in einem stabilen Zustand fliegt.



Wenn der Drohn beim Schweben automatisch nach links / rechts fliegt, drücken Sie den linken Joystick und gleichzeitig den rechten Joystick leicht nach rechts / links, um die Richtung fein abzustimmen. Lassen Sie den linken Joystick erst los, wenn der Drohn in einem stabilen Zustand fliegt.

## Produkteigenschaften

### 1. Niederspannungsschutz

Niedriger Batteriestatus



Wenn die vier Anzeigelampen unter dem Drohn blinken, d.h. dass die Batterieleistung des Drohnes schwach ist. Fliegen Sie zu diesem Zeitpunkt bitte den Drohn zurück.

### 2. Überstromschutz



Wenn der Drohn direkt an einem Gegenstand gestoßen ist oder behindert wird oder sich die Propellerblätter nicht drehen, wechselt der Drohn sich in den Überstromschutzmodus.


### 3. Horizontalkalibrierungsfunktion



Füllstandskalibrierung

Legen Sie den Drohn auf eine ebene Fläche und drücken Sie gleichzeitig den linken und den rechten Joystick 2 bis 3 Sekunden lang in die unteren rechten Ecken. Die Anzeige auf dem Drohn blinken schnell und leuchten dauerhaft nach etwa 2 bis 3 Sekunden. Die Horizontalkalibrierung ist erfolgreich.

#### 4. Hohe/ niedrige Geschwindigkeitsfunktion




High / Low-Speed-Modus

Drücken Sie kurz den rechten Joystick, um zwischen Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsmodus zu wechseln.

1. Der Niedriggeschwindigkeitsmodus ist standardmäßig aktiviert, wenn das Flugzeug eingeschaltet ist.
2. Die Fernbedienung piept zweimal, wenn der Hochgeschwindigkeitsmodus aktiviert ist, und einmal, wenn der Niedriggeschwindigkeitsmodus aktiviert ist.

#### 5.360°Stunt Flip Funktion



Wenn Sie mit den grundlegenden Aktionen vertraut sind, können Sie noch aufregendere Stunt-Aktionen lernen. Fliegen Sie den Drohn bis zu einer Höhe von über 3 m über dem Boden, drücken Sie die Taste in oberer rechten Ecke (Stunt Flip Taste) auf der Fernbedienung und drücken Sie gleichzeitig den rechten Joystick in die maximale Position vorne / hinten / links / rechts des Drones, der Drohn führt nun die Stunt-Flip-Funktion vorwärts/ rückwärts / links / rechts aus.

Hinweis: Der Drohn führt die beste Stunt-Flip-Aktion aus, wenn die Batterien voll aufgeladen sind.

#### 6. Optische Flussschweben- und automatische Schwebenfunktion

##### ① Optische Flussschwebenfunktion



Wenn der Drohn eingeschaltet ist, startet der Drohn automatisch die Positionierungsfunktion mit dem optischen Fluss, wenn sie in der Luft schwebt, und der Drohn bleibt an einem bestimmten Punkt stationär.

Note:


1. Eine Festpunktgenauigkeit von ca. 0,5 Metern zu erreichen.
2. Wenn es dunkel ist, der Boden reflektiert, die Höhe mehr als 12 Meter ist oder der Wind über Stufe 2 liegt, wird die Positionierung des optischen Flusses unter diesen Bedingungen beeinflusst. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeige des Drones dreimal.

##### ② Automatische Schwebenfunktion


Lassen Sie den linken Joystick (Gashebel) los, nachdem Sie den Drohn mit dem linken Joystick (Gashebel) aufwärts / abwärts gesteuert haben. Der Drohn schwebt in dieser Höhe, wenn der Joystick losgelassen wird.

## 7. Kopflose Funktion

### ①. Vorwärtsrichtung festzulegen



- Drücken Sie den Netzschalter der Fernbedienung.




- Drücken Sie den Netzschalter des Drohnes und stellen Sie die angegebene Richtung des Kopfes des Drohnes im Kopflos-Modus als neue Vorwärtsrichtung ein.





- Drücken Sie den linken Joystick (Gashebel) auf der Fernbedienung bis zur höchsten Position und ziehen Sie ihn dann bis zur niedrigsten Position. Wenn die Fernbedienung „beep“ lang klingt, sind die Funktionen für Frequenz und Vorwärtsrichtung abgeschlossen.

### ②. Zwischen kopflose Funktionen und normale Funktion umzuschalten



- Nachdem der Drohn mit der entsprechenden Frequenz abgeglichen wurde, befindet sich der Drohn standardmäßig im normalen Modus. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeige auf dem Drohn dauerhaft. Nachdem Sie 2 Sekunden lang auf den rechten Joystick der Fernbedienung gedrückt haben, klingt die Fernbedienung „beep, beep, beep“, d.h. dass er im Kopflosmodus gewechselt hat. Drücken Sie den rechten Joystick 2 Sekunden lang, dann ein langer Piepton klingt, d.h. dass er wieder im normalen Modus gewechselt hat. (Im Kopflos-Modus blinken vier Anzeige des Drohnes alle vier Sekunden langsam.)



- Im Kopflos-Modus muss der Benutzer sich für die Kopfposition des Drohnes nicht unterscheiden und einfach den Drohn nach vorne / hinten / links / rechts mithilfe der rechten Joystick auf der Fernbedienung steuern.

③. Vorwärtsrichtungskalibrierung



Wenn der Drohn im kopflosen Modus direkt an einem direkten Gegenstand gestoßen hat und eine Abweichung von der definierten Richtung auftritt, nachdem die Flugrichtung in die richtige Position gesetzt wird, sind der linke und der rechte Joystick gleichzeitig in die unteren linken Ecken gedrückt zu werden. Wenn sich die LED-Leuchtanzeige des Drohnes 3 Sekunden langsam blinkt und dann dauerhaft leuchtet, d.h. dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

8. Drahtlose rechtzeitige Übertragungsfunktion

① Die Installationssoftware herunterzuladen

Laden Sie für Android-Handys die SYMA FLY-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie [www.symatoys.com](http://www.symatoys.com) besuchen oder den QR-Code scannen.

Laden Sie für IOS Apple-Handys die SYMA FLY-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den App Store besuchen oder den QR-Code scannen.

Tipps: QR-Codes finden Sie auf der Verpackung und am Ende der Bedienungsanleitung. Bitte besuchen Sie die Website [www.symatoys.com](http://www.symatoys.com) oder den App Store / Google Play, um die neueste SYMA FLY App zu erhalten.

② Weitere Informationen zur Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung der APP.

Marke: SYMA

Modell: X300

Artikelnummer: X300

In China hergestellt



QR code für  
android system



QR code für  
IOS system



Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für das Abkommen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation schädigen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem mit dem Empfänger angeschlossenen Stromkreis unterscheidet.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

„Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition für die allgemeine Bevölkerung (unkontrollierte Exposition).

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einer anderen Fernbedienung aufgestellt oder betrieben werden.“

Erklärung von Konformitätseinsätze:


„Hiermit erklärt die GuangDong Syma-Modelldrohne Industrial co., Ltd., dass dieser Drohn den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.“ Der vollständige Text der

EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformity.html>

## Zubehör/ Teileliste (optional)

Sie können Ihr optionales Lieblingszubehör wie folgt auswählen. Um den Kunden die Auswahl und den Kauf zu erleichtern, haben wir jedes einzelne Zubehör speziell angeboten. Das Zubehör kann bei den lokalen Händler erworben werden. Bitte geben Sie die Farben bei Ihrer Bestellung an. kindly specify the colours during your purchase.




Körper



Vorderarm A, B



Hinterarm A, B




Schutzausrüstung



Propellerblatt



Batterie



Empfängerplatine



WLAN- Platine



Ladekabel



Fernbedienung




Mobiltelefon  
Halteklammer





Beschichtungsteile

# Produktbeschreibung



Nr.	Produktname	Quantität	Nr.	Produktname	Quantität	Nr.	Produktname	Quantität
01	oberer Körper	1	05	Schutzausrüstung	4	11	WLAN Kasten	1
02	unterer Körper	1	06	Batterie	2	12	Vorneabdeckung	1
03	Motor (entgegen dem Uhrzeigersinn)	2	07	Maschinenarm A	2	13	WLAN Platine	1
			08	Maschinenarm B	4	14	Batteriefach	1
04	Motor ( im Uhrzeigersinn)	2	09	Schwallwand	1			
			10	Empfängerplatine	1			

## Hauptspezifikationen



Länge des Drohnes: 320mm  
 Breite des Drohnes : 320mm  
 Höhe des Drohnes: 50mm  
 Modell des Motors : Ø8x16  
 Batterie : 3.7V 1500mAh Lithiumbatterie  
 Ladezeit: etwa 120 Minuten  
 Lademodus: USB-Balance-Ladekabel

·Fernbedienung  
 Arbeitsfrequenz: 2.4G  
 Reichweite: 80m  
 Batterie: 4\*1.5V"AA"

## Wartungsverfahren

Problem	Grund	Lösung
Der Drohn antwortet nicht	1. Die Drohne ist in den Niederspannungsschutzmodus eingetreten. 2. Wenn die Stromversorgung der Fernbedienung schwach ist, blinkt die Betriebsanzeige.	1. den Drohn aufzuladen 2. die Batterien der Fernbedienung zu wechseln
Der Drohn antwortet nicht empfindlich	1. Die Stromversorgung der Fernbedienung ist schwach. 2. Es liegt eine Störung der gleichen Frequenz wie von der Fernbedienung vor.	1. die Batterien zu wechseln. 2. an einem Ort ohne Störung der gleichen Frequenz zu gehen
Der Drohn fliegt beim Schweben seitwärtig.	1. Der Drohn ist nicht horizontal kalibriert.	1. Kalibrieren Sie den Drohn erneut , bis der Drohn horizontal ist.
Im Kopflös-Modus neigt er nach vorne.	1. Mehrere Kollisionen können zur Kopfdrift führen.	1. Legen Sie die Vorwärtsrichtung erneut fest.
Hohe Instabilität/ Aufwärts- und Abwärtsbewegung	1. Der Drohn ist nicht horizontal kalibriert. 2. Instabiler Luftdruck unter schlimmen Wetterbedingungen. 3. Gewalttätige Kollision, die zu einer Datenstörung des Gyroskops führt.	1. Kalibrieren Sie den Drohn erneuert, bis der Drohn horizontal fliegt. 2. Fliegen Sie den Drohn nicht beim schlechten Wetter. 3. Kalibrieren Sie den Drohn erneuert.

Europäischer Vertreter:  
CET PRODUCT SERVICE LTD.  
Osterholzallee 144  
71636 Ludwigsburg Deutschland  
Telefon: +4971416432236  
E-Mail: info.cetservice@gmail.com

SYMA ist eine Marke von Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd., eingetragen in den USA und / oder anderen Ländern.

Hersteller: Guangdong Syma Modellflugzeug Industrial Co., Ltd.  
Adresse: Nr.2 West Xingye Strasse, Kreuzung mit Nord Xingye Strasse,  
Industriepark Leimei, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong,  
China, Postleitzahl: 515800

## Kontakt

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen

✉ warranty@symatoys.com.cn

☎ + 1 718-312-0558(US)  
+ 44 (0)7723708421(UK)  
+ 4933545519201(DE)



Für Online-Support, scannen Sie bitte diesen Code mit Facebook Messenger

Das Unternehmen hat das Recht auf endgültige Auslegung dieses Benutzerhandbuchs.

## GARANTIE



### BEFRISTETE GARANTIE VON **2-jährige** UND KOSTENLOSE BEGRENZTE ERSATZTEILE FÜR **2-jährige**

Symatoys.com.cn garantiert dem ursprünglichen Käufer, wenn Produkte 2-jährige ab dem Datum des Versands an den Käufer Material- und Verarbeitungsfehlern haben, kann der Käufer einen kostenfreien Ersatz erhalten, entweder direkt von symatoys.com.cn oder von einem autorisierten Wiederverkäufer Standort.

#### Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Gewährleistung erfüllt sein:

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt wie vom Hersteller vorgesehen verwendet.
2. Das Produkt wurde nicht zerlegt oder modifiziert.
3. Die Etiketten und Seriennummern zeigen keine Anzeichen von Manipulationen oder Veränderungen.
4. **Der Käufer verfügt über einen Garantiecode, den er erhalten hat, indem er sein Produkt online registriert, bevor er einen Anspruch geltend macht.**

#### AUSNAHMEN: DIE BEGRENZTE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

- Schäden durch normalen Verschleiß
- Unfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch, fehlerhafte Anwendung oder vorsätzliche Beschädigung durch den Käufer (oder seine Vertreter) oder höhere Gewalt
- Absturz oder Verbrennung durch nicht herstellungsbedingte Faktoren
- Schäden, die durch autorisierte Änderungen oder Demontagen verursacht wurden, die nicht durch die Bedienungsanleitung autorisiert wurden
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung
- Schäden durch Nichtübereinstimmung oder Missbrauch des Akkus oder Ladegeräts
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung durch den Bediener zur Verwendung außerhalb der Betriebsparameter des Produkts
- Schäden, die durch den Betrieb des Produkts in oder um elektromagnetische Störungen (d.h. Funkübertragungsturm, Hochspannungskabel, Umspannwerk usw.) verursacht werden.
- Schäden, die durch den Betrieb des Produkts verursacht werden, wenn Störungen durch andere drahtlose Geräte auftreten können
- Betrieb des Produkts mit einer Tragfähigkeit, die über das im Handbuch angegebenen Verkaufsgewicht ist.
- Betrieb des Produkts mit gealterten, beschädigten oder nicht authentifizierten Komponenten von Drittanbietern
- Betrieb des Produkts mit defekter Batterie

## GARANTIE

**VERFAHREN:** Ansprüche wegen Verletzung der vorstehenden begrenzten Garantie sind nur gültig, wenn der Käufer diesen Anspruch innerhalb von 2-jährige ab dem Datum des Versands des Produkts, an das der Anspruch geltend gemacht wird, schriftlich geltend macht, Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie bitte eine E-Mail an warranty@symatoys.com.cn mit Ihrem vollständigen Namen, Adresse, Telefonnummer, Bestellnummer, Fahrzeugtyp, Teiletyp und Kaufdatum sowie Produktausgabe.

**BEGRENZTE ABHILFE:** Die alleinige Haftung von symatoys.com.cn und das alleinige Rechtsmittel des Käufers bei Verstößen gegen die vorstehende Garantie liegt in der Option von symatoys.com.cn, das Produkt gegen ein neues Produkt oder ein generalüberholtes Produkt auszutauschen, das funktional dem Originalprodukt entspricht, oder eine Gutschrift oder Rückerstattung auf den Kaufpreis des Produkts auszustellen. Für alle ersetzten Produkte wird eine Garantie gemäß den hierin festgelegten Bestimmungen gewährt, sofern die Frist, innerhalb derer der Käufer weitere Ansprüche geltend machen kann, auf den Rest der ursprünglichen Frist für das betreffende Produkt oder auf 2-jährige begrenzt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist (Die Gewährleistungsfrist wird jedoch während jeder Austauschzeit ausgesetzt)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** DIE GARANTIE UND DIE RECHTSMITTEL SIND AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIEN.

UND Symatoys.com.cn SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG UND JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DEM HANDELSKURS, DEM LEISTUNGSKURS UND DER NUTZUNG DES HANDELS ENTSTEHEN.

Symatoys.com.cn ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIREKTE, BESONDERE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE WEGEN VERSTOß GEGEN EINE GEWÄHRLEISTUNG ODER EINE BEDINGUNGEN ODER UNTER ANDEREN RECHTLICHEN THEORIEN ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF; VERLUST DES NUTZENS; UMSATZVERLUST; VERLUST VON TATSÄCHLICHEN ERWARTETEN GEWINNEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON GEWINNEN AUS VERTRÄGEN); VERLUST DER VERWENDUNG VON GELD, VERLUST VON VORAUSSICHTLICHEN EINSPARUNGEN; VERLUST VON GESCHÄFTSKOSTEN DER GELEGENHEIT; VERLUST DES GUTEN WILLENS, VERLUST DER EPUTATION; VERLUST VON SCHÄDEN DURCH KOMPROMISSION ODER KORRUPTION VON DATEN; ODER JEDLICHE INDIREKTE ODER FOLGENDE VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE JEDOCH VERURSACHT WURDEN, EINSCHLIESSLICH DES AUSTAUSCHS VON AUSTRÜSTUNG UND EIGENTUM. JEDLICHE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN, DIE IN DEM PRODUKT GESPEICHERT ODER VERWENDET WERDEN, ODER JEDLICHE NICHTBEHALTUNG DER VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN, DIE DAS PRODUKT LAGERT.

Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden. Daher gilt die oben genannte Einschränkung oder der oben genannte Ausschluss möglicherweise nicht für Sie. Darüber hinaus erlauben einige Staaten keine Einschränkungen hinsichtlich der Dauer einer impliziten Garantie. Daher gilt die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie.

### **KOSTENLOSER AUSTAUSCH VON TEILEN FÜR 2-jährige:**

Symatoys.com.cn stellt alle Ersatzteile, die für registrierte Fahrzeuge benötigt werden, 2-jährige ab Kaufdatum kostenlos zur Verfügung, mit Ausnahme von Batterien und Motoren, Leiterplatten und Fernbedienug. Es können Versandkosten anfallen. Beschränken Sie die Anforderung eines Teiletyps pro registriertem Fahrzeug (z. B. Registranten haben Anspruch auf einen zusätzlichen Satz Batterien pro registriertem Fahrzeug). Um Ersatzteile anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an warranty@symatoys.com.cn mit Ihrem Garantiecode, Fahrzeugnamen / Modell, aktuelle Lieferadresse, Kaufdatum und Teiletyp

**ERHALTEN SIE IHREN GARANTIECODE UNTER [symatoys.com.cn/pages/warranty-signup](https://www.symatoys.com.cn/pages/warranty-signup)**

**HABEN SIE IHRE BESTELLNUMMER UND / ODER DAS FAHRZEUG UPC BEREIT**



Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.  
Es gilt das Luftfahrtrecht.

## Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

### Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.



Informieren Sie sich über den Registrierungsverfahren und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:  
[www.easa.europa.eu/drones/NAA](http://www.easa.europa.eu/drones/NAA)





## DAS SOLLTEN SIE TUN



Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.



Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.



Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.



Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.



Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erleidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.



Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.

## DAS SOLLTEN SIE NICHT TUN



Lassen Sie Ihre Drohne nicht über Menschenansammlungen steigen.



Lassen Sie Ihre Drohne nicht höher als 120 m über den Boden steigen.



Betreiben Sie Ihre Drohne nicht in der Nähe von Luftfahrzeugen, Flughäfen und Helipads oder an Orten, an denen Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden.



Achten Sie die Privatsphäre anderer Menschen.



Sie dürfen ohne das Einverständnis anderer Personen Fotografien, Videos oder Tonaufnahmen weder absichtlich anfertigen noch diese veröffentlichen.



Verwenden Sie Ihre Drohne weder für den Transport gefährlicher Güter noch für den Abwurf von Materialien.



Modifizieren Sie Ihre Drohne nicht. Sie dürfen nur vom Drohnersteller empfohlene Software auf die Drohne laden.