



# TIGERXBANG PADDLE BOARD USER MANUAL



TigerBang SUP Owners



@TIGERXBANG



[www.tigerxbangpaddleboards.com](http://www.tigerxbangpaddleboards.com)

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD  
Suite 11, First Floor, Moy Road Business  
Centre, Talis Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR  
[contact@evalmaster.com](mailto:contact@evalmaster.com)

EC REP

eValmaster Consulting GmbH  
Bettmaste 30  
60325 Frankfurt am Main, Germany  
[contact@evalmaster.com](mailto:contact@evalmaster.com)



*Tigerxbang*

[services@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:services@tigerxbangpaddleboards.com)

[Facebook](https://www.facebook.com/Tigerxbang) @Tigerxbang

[Instagram](https://www.instagram.com/tigerxbang) @tigerxbang

[YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC...) @tigerxbangofficial



## CATALOG

WELCOME	01	ENGLISH	01-15
DO'S / DON'TS	02 - 03	DEUTSCH	16-27
PRODUCT DISPLAY	04 - 05	SPANISCH	28-39
RESPONSIBILITY	06	ITALIANO	40-51
WARNING	07	FRANÇAIS	52-63
ACCESSORIES	08	日本語	64-75
COMPOSITION STRUCTURE	09		
INFLATION STEP	10		
INSTALLATION OF ACCESSORIES	11		
DEFLATION AND STORAGE	12		
REPARATURSCHRITTE	13		
AIR VALVE LEAKAGE	14		

## WELCOME

Hey,

Thank you for choosing TIGERX BANG SUP board!

We hope that you have an amazing time on the water with your paddle board.

To get the best out of your product, please consult this manual before use.

Many thanks.



TIGERX BANG Team



TIGERX BANG

## DO'S:

- Wear an Approved personal flotation device (PFD).
- Wear a helmet when paddling whitewater or in the ocean.
- Get paddlesports instruction from a licensed or certified instructor.
- Dress appropriately for weather conditions; cold water and/or weather can result in hypothermia.
- Check your equipment prior to each use for signs of wear or failure.
- Scout unfamiliar waters. If necessary, paddle to shore and carry your boat past uncertain areas.
- Stay aware of appropriate river water levels, tidal changes, dangerous currents, and weather changes.
- Follow manufacturer's recommendations for use and outfitting of your kayak.
- Leave your paddling location and agenda with someone at home before departing.
- Obtain certified first aid and rescue training and carry first aid and rescue equipment.



## DON'TS:

- Never exceed your ability and assess how far and how long you can paddle or swim.
- Never paddle alone.
- Never consume alcohol, or any other substance that may affect your coordination, judgment, or ability when paddling.
- Never paddle in flood conditions.
- Never allow minors to use the boat without adult supervision.
- Avoid bracing yourself in the kayak in such a way that you have to release any outfitting to escape.
- Do not impair entry or exit access to the kayak when installing additional outfitting.




DEFENDER  
10.6'x31.6



DEFENDER  
10.6'x31.6



DEFENDER  
10.6'x31.6



DEFENDER  
10.6'x31.6



BLACK KNIGHT  
10.6'x31.6



ARROW  
10.6'x31.6



FLAMINGO  
10.6'x31.6




INDIAN  
10.6'x31.6



BLADE  
10'x31.6



BLADE  
10'x31.6



BLADE  
10'x31.6



BLADE  
10'x31.6



PRODUCT DISPLAY

## RESPONSIBILITY

Any person using kayaks or paddle boards built and/or sold by TIGERXBANG is personally responsible for determining that their abilities are equal or superior to the conditions encountered and exercising proper judgment in choice of where and when to paddle.

Any person using TIGERXBANG kayaks or participating in paddle sport assumes all risks and takes complete responsibility for any and all damages, or injuries, including death, which may result.

Consult your physician prior to beginning your paddle sport training.



## WARNING

Read carefully and understand all assembly and operation instructions before operating.  
Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious injury.

### USING PADDLE BOARDS IN HIGH TEMPERATURE CONDITIONS

We recommend inflating the paddle board to below 12 PSI when using it in high temperature conditions. Avoid inflating the board on hot ground as this can cause overinflation and damage to the board. When removing the board from the water, we recommend deflating some air from the board to avoid expansion due to heat. It's important to avoid leaving the board exposed to direct sunlight for extended periods of time to prevent damage from UV rays. Please follow these guidelines to ensure safe and proper use of your paddle board during hot weather conditions.

## PERSONAL SAFETY

Stand-up paddle board is a dangerous sport. Using this product will expose the user to unexpected risks and dangers.

Consult your physician before using a stand-Up paddle board (sup). Use this product only if you are in good physical health and user must know how to swim.

Users are responsible for their own safety and the safety of others when using this product.

Do not use this product while under the influence of alcohol, drugs or medications.

Examine the surf leash after each use, and replace it with any sign of wear.

An ankle leash must be used at all times.

Users should paddle with an experienced person when using this product.

## ACCESSORIES

As you open the carton, make sure the following are inside:



Backpack



Hand pump with pressure gauge



Some models include seats



Adjustable aluminum paddle



Removable Handle



Repair Kit



Removable Fin




Ankle Leash


TIGERX BANG

TIGERX BANG


## COMPOSITION STRUCTURE




## INFLATION STEP



Choose a smooth surface to unroll and assemble your board. Connect hose to the hand pump and attach another end of hose to the inflation/deflation valve on the board.



Make sure you keep your hands toward the center of the pump handles when pumping and your feet firmly on the footrest of pump.




When the pump is difficult to deliver air, you can remove the small air hole of the hand pump, and you will feel relaxed.



## TIPS:

- Inflate time varies by user but normally takes 10-15 minutes.
- We do not recommend that you use an air pump to inflate the paddle board, and there is no guarantee that the paddle board will not overinflate.  
Recommended PSI:12PSI.
- Hand pump with pressure gauge, when the pressure in the board reaches 5PSI, the pointer will rotate.


## INSTALLATION OF ACCESSORIES



Flip the board over to attach the fin. Slide fin in slot all the way to end. Slide the wedge in the slot between the aileron. The fin is installed.



A leash is provided and must be used. There is a D-ring installed at the tail end of the board. Clip the leash to the D-ring.



## PADDLE ASSEMBLY AND USE

Your paddle comes in 3 pieces or 4pieces for easy transportation. To put it together, open up the clamps to allow the shaft sections to slide in before closing the clamps again.If your paddle has a pushpin on the shaft section, make sure this clicks in place. Before setting off on your adventure give the paddle a light twist to make sure the clasps are tight and the paddle isn't twisting around on itself.







4-Piece Paddle

T-Bar(Adjustable Height)

Middle section


Blade(Logo facing away while paddling)




Adjust the paddle height so that it is roughly 4-6 inches above your head. Use this as a starting point and then adjust it up or down depending on your preference as you paddle.There is no right or wrong in terms of paddle length. To find your suitable length, place the paddle upright in front of you and extend the shaft until you can place your wrist on top of the handle with your arm lifted up. For touring we recommend the shaft slightly longer and for manoeuvrability in waves it should be rather a bit shorter.

When holding your paddle, your hands should be just over a shoulder width apart. One hand holds the handle, the other hand is holding the shaft with a loose grip.The blade of the paddle has a slight angle, which should point forward, towards the nose of the board.


## DEFLATION AND STORAGE



When you are ready to deflate your SUP, remove the fin and clean the valve area. Unscrew the hood counterclockwise and push the button straight down to allow air to escape from board.



Once you can no longer hear air flowing out of the board, begin tightly rolling from the opposite end to the valve.




Slide the board back into the bag. Your pump, fin and three piece paddle can also be carried in the bag.

## TIPS:


- Clean and inspect the paddleboard and all accessories. (make sure there is no sand or debris in the board to result in abrasion or even punctures).
- After the paddle board is completely dry roll up the paddle board from the nose with the EVA pad on the inside and the fins will then be on the outside. This roll direction prevents damage to the flexible composite EVA deck pad and the fixed small fin.
- If you store your SUP board outside, do not let it direct contact with the floor and cover it to avoid natural elements exposure. Store your SUP in a clean and dry area.
- When storing the board for prolonged periods in a deflated status it is best to keep it loosely rolled, or if possible unroll it completely. Do not leave the board in direct sunlight as this may cause fading over a prolonged period. If you leave your board exposed to the hot sun, check the pressure and deflate it slightly.
- If on the beach on a hot day try to keep the board in the shade to stop both the board pressure increasing as the temperature rises and to help prevent UV striation. If there's no shade, then pop the board back into the water to cool down at regular intervals.
- We all know how hot a car can get, so if leaving your SUP in the car or van, or strapping it to the roof, it is important to release some air to reduce the pressure, giving some expansion room.
- Molded fins may bend over time when the board is stored rolled up. These can be straightened using heat. Place them in boiling water to soak for a few minutes or use a hair dryer to heat them, before bending them back to position.

## CHECK FOR LEAKS

If the pressure drop is not due to the temperature drop, please check the paddle board for leaks and stare at the valve. Air leaks are usually caused by two reasons:



Holes or cracks cause air leakage;




The air valve is leaking.


How to find the leak?

Check: Apply soapy water or clean water to the joints of the paddle board and around the air valve (make sure the valve is closed). If bubbles are generated, the place is a leak.


## REPARATURSCHRITTE



- Clean the surface.



- Trace the broken surface with a pencil and cut a patch 5cm bigger than the surface to fix (the size of the patch needs to be able to cover the hole or crack). Round corners patches will be better, the square corners are more likely to snag and lead to peeling



- Apply glue to the patches and the damaged area, dry for 5-10 minutes, carefully align the two surfaces (This is a contact adhesive and once the surfaces touch you cannot reposition the patch, so carefully align it before bonding the two surfaces together).



- Apply pressure to stick them together, and wait 5 minutes, then use a hair dryer to heat and apply pressure again.
- Let it dry for about 20-24 hours.

## WARNING:


Perform all of your repairs in a well ventilated area.  
Avoid inhaling toxic vapors.  
Avoid contact with adhesive.  
Keep all repair materials (glue etc.) away from the reach of children.



## AIR VALVE LEAKAGE

The air valve is mainly composed of 3 parts:the valve cover, the convex valve(external valve)and the concave groove.The common reasons for air valve leakage are:


- 1.the valve isn't tight enough;
- 2.the concave groove inside is flipped out of place;
- 3.there's sand,dirt or debris in the valve grooves.




Step 1: Before starting, please make sure your SUP has been completely deflated, and find the wrench (black or gray) from the orange repair tank.



Step 2: Remove the valve cover, and then insert the tool into the center of the valve to lock the wrench teeth in place;If you confirm that the leak is only caused by a loose valve, turn the wrench clockwise to tighten the valve. If you think the leak is from inside, start your repair steps from step three.



Step 3: Turn counterclockwise carefully until it is loose enough; when the valve is loose enough, you can unscrew the final part by hand and take out the outer valve;



Step 4: In this photo, you can see that the concave part inside the board has moved. This may be the reason for the leakage of the board; you can use your fingers to adjust the concave part to make it and the hole Aligned.Clear the drop stitch and any other debris.

Step 5: Put the cleaned external valve back on the valve groove, still use a tool to turn it clockwise back into the interior and tighten it firmly.If the valve is still leaking, it is time to reorder the valve.

## TIPS:

You may notice that the underside of your board has a slight bulge directly below the valve, and in the case of boards with a windsurfing UJ attachment also point below this point. This is absolutely normal and nothing to worry about. The board is constructed using drop stitch fabric which has thousands of tiny threads running between the top and bottom layers of the board. There are fewer of these threads in the position of the valve meaning a slight bulge occurs on the underside of the board. This will not affect the performance or longevity of your board.

## WARRANTY POLICY :

Tigerxbang paddle board has no major defects in materials or workmanship.The original purchaser has 1 year warranty period from the date of purchase.

This warranty is subject to the following limitations:

- (1)This warranty period is valid only when this product is used for normal entertainment activities,excluding rental,competitions,business activities,etc.
- (2)The warranty does not cover damage caused by improper use or storage.
- (3)This product must not be used beyond the maximum load recommended by the manufacturer ability.

## REFUND POLICY

We offer a 30-day return policy from the date you receive your item.

If you receive a defective product during this period, we will happily replace it at our expense if you can provide photos and videos of the issue along with your order number.

To be eligible for a return, the item must be in its original condition - unworn or unused, with all tags and labels intact, and in its original packaging. Additionally, we require a receipt or proof of purchase.

To initiate a return, please contact us at [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com) and include your order number in the email. If your return is approved, we will provide instructions on how and where to send the item back with a return shipping label. Please note that items returned without prior approval will not be accepted.

If you have any questions about returning your item, please reach out to us at [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com).

### Damages and Issues




Please inspect your order carefully upon receipt and notify us immediately if there are any defects, damage, or if you receive the wrong item. We will evaluate the issue and make it right.

### Refunds

Once we receive and inspect your return, we will notify you of the approval or rejection of your refund request. If approved, the refund will be automatically applied to your original payment method. Please keep in mind that it may take some time for the refund to be processed by your bank or credit card company.

## ZU BEACHTEN:

- Tragen Sie eine zugelassene Schwimmweste (PFD).
- Tragen Sie beim Paddeln auf Wildwasser oder im Ozean einen Helm.
- Holen Sie sich Paddelsportunterricht von einem lizenzierten oder zertifizierten Ausbilder.
- Kleiden Sie sich angemessen für Wetterbedingungen; kaltes Wasser und/oder Wetter können zu Unterkühlung führen.
- Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jeder Verwendung auf Verschleiß- oder Ausfallanzeichen.
- Erkunden Sie unbekannte Gewässer. Paddeln Sie gegebenenfalls an das Ufer und tragen Sie Ihr Boot an unsicheren Stellen vorbei.
- Bleiben Sie über geeignete Flusswasserstände, Gezeitenwechsel, gefährliche Strömungen und Wetterveränderungen informiert.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung und Ausstattung Ihres Kajaks oder SUP-Boards.
- Teilen Sie jemandem zu Hause Ihren Standort und Ihre Pläne zum Paddeln mit, bevor Sie abfahren.
- Erwerben Sie eine zertifizierte Erste-Hilfe- und Rettungsausbildung und führen Sie entsprechende Ausrüstung mit sich.



## NICHT ZU TUN:

- Überschreiten Sie niemals Ihre Fähigkeiten und bewerten Sie, wie weit und wie lange Sie paddeln oder schwimmen können.
- Paddeln Sie niemals alleine.
- Konsumieren Sie niemals Alkohol oder andere Substanzen, die Ihre Koordination, Urteilsfähigkeit oder Fähigkeit beim Paddeln beeinträchtigen könnten.
- Paddeln Sie niemals bei Hochwasserbedingungen.
- Erlauben Sie Minderjährigen nicht, das Boot ohne Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Vermeiden Sie es, sich im Kajak oder SUP-Board so abzustützen, dass Sie irgendein Ausrüstungsteil lösen müssen, um zu entkommen.
- Beeinträchtigen Sie nicht den Einstiegs- oder Ausstiegszugang zum Kajak oder SUP-Board, wenn

## VERANTWORTUNG

Jede Person, die Kajaks oder Stand-up-Paddle-Boards verwendet, die von TIGERXBANG gebaut und/oder verkauft werden, ist persönlich dafür verantwortlich, festzustellen, ob ihre Fähigkeiten den Bedingungen entsprechen oder diese übertreffen und bei der Wahl von Ort und Zeit zum Paddeln angemessenes Urteilsvermögen auszuüben.

Jede Person, die TIGERXBANG-Kajaks benutzt oder an Paddelsportaktivitäten teilnimmt, übernimmt alle Risiken und trägt die volle Verantwortung für jegliche Schäden oder Verletzungen, einschließlich Tod, die daraus resultieren können.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Paddelsport-Training beginnen.

*Tigerxbang*



## WARNUNG

Lesen Sie alle Montage- und Betriebsanweisungen sorgfältig durch und verstehen Sie diese, bevor Sie das Gerät betreiben. Nichtbefolgung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

### WARNUNG FÜR DIE VERWENDUNG AN HEIßEN TAGEN

Wir empfehlen, das Paddle Board bei hohen Temperaturen unter 12 PSI aufzublasen. Auf heißem Boden sollte das Board nicht aufgeblasen werden. Wenn das Board aus dem Wasser genommen wird, empfehlen wir, etwas Luft abzulassen, um eine Ausdehnung durch Hitze zu vermeiden. Vermeiden Sie eine direkte Sonneneinstrahlung. Bitte beachten Sie diese Richtlinien, um einen sicheren und sachgemäßen Gebrauch Ihres Paddle Boards bei heißem Wetter zu gewährleisten.

## PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Stand-up-Paddeln ist ein gefährlicher Sport. Die Verwendung dieses Produkts birgt unerwartete Risiken und Gefahren.

Konsultieren Sie vor der Verwendung eines Stand-Up-Paddleboards (SUP) Ihren Arzt. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie körperlich fit sind und schwimmen können.

Benutzer sind für ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer verantwortlich, wenn sie dieses Produkt verwenden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

Überprüfen Sie nach jeder Verwendung das Surf-Leash und ersetzen Sie es bei Anzeichen von Abnutzung.

Ein Knöchelleash muss jederzeit verwendet werden.

Benutzer sollten mit einer erfahrenen Person paddeln, wenn sie dieses Produkt verwenden.

## ZUBEHÖR


Sobald Sie den Karton öffnen, stellen Sie bitte sicher, dass Folgendes enthalten ist:



Rucksack



Abnehmbarer Griff



Handpumpe



Reparaturset



Einige Modelle verfügen über Sitze



Herausnehmbare Finne




Verstellbares Aluminium-Paddel




Knöchel-Leine


## ZUSAMMENSETZUNGSSTRUKTUR




## INFLATIONSSCHRITT



Wählen Sie eine glatte Oberfläche zum Abrollen und Zusammenbauen Ihres Boards. Verbinden Sie den Schlauch mit der Handpumpe und befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs am Aufblas-/Entleerungsventil auf dem Board.



Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Pumpen in Richtung der Mitte der Pumpengriffe bleiben und Ihre Füße fest auf der Fußstütze der Pumpe stehen.




Wenn die Pumpe nur schwer Luft abgeben kann, können Sie das kleine Luftloch der Handpumpe entfernen, und Sie werden sich entspannt fühlen.

## TIPPS:



- Die Aufblaszeit variiert je nach Benutzer, dauert aber normalerweise 10-15 Minuten.
- Wir raten davon ab, eine Luftpumpe zum Aufblasen des Paddelbretts zu verwenden, und es gibt keine Garantie dafür, dass das Paddelbrett nicht zu stark aufgeblasen wird. Empfohlene PSI: 12 PSI.
- Handpumpe mit Manometer, wenn der Druck in der Platine 5 PSI erreicht, dreht sich der Zeiger.

## INSTALLATION VON ZUBEHÖR




Drehen Sie das Brett um, um die Finne zu befestigen. Schieben Sie die Rippe bis zum Ende in den Schlitz.

Schieben Sie den Keil in den Schlitz zwischen den Querrudern. Die Finne ist montiert.



Eine Leine wird zur Verfügung gestellt und muss verwendet werden. Am hinteren Ende des Boards ist ein D-Ring angebracht. Befestigen Sie die Leine am D-Ring.



## PADDELMONTAGE UND VERWENDUNG

Ihr Paddel wird zum einfachen Transport in 3 oder 4 Teilen geliefert. Um es zusammenzusetzen, öffnen Sie die Klemmen, damit die Schaftabschnitte hineingleiten können, bevor Sie die Klemmen wieder schließen. Wenn Ihr Paddel einen Druckstift am Schaftabschnitt hat, stellen Sie sicher, dass dieser einrastet. Bevor Sie sich auf Ihr Abenteuer begeben, drehen Sie das Paddel leicht, um sicherzustellen, dass die Verschlüsse fest sitzen und sich das Paddel nicht um sich selbst dreht.







4-Piece Paddle

T-Bar (Adjustable Height)

Middle section


Blade (Logo facing away while paddling)




Stellen Sie die Paddelhöhe so ein, dass sie etwa 4 bis 6 Zoll über Ihrem Kopf liegt. Verwenden Sie dies als Ausgangspunkt und passen Sie es dann beim Paddeln je nach Ihren Vorlieben nach oben oder unten an. Bei der Paddellänge gibt es kein richtig oder falsch. Um Ihre passende Länge zu finden, stellen Sie das Paddel aufrecht vor sich hin und verlängern Sie den Schaft, bis Sie Ihr Handgelenk mit erhobenem Arm auf den Griff legen können. Für Touren empfehlen wir den Schaft etwas länger und für die Manövrierbarkeit in Wellen eher etwas kürzer.

Wenn Sie Ihr Paddel halten, Ihre Hände sollten etwas mehr als eine Schulterbreite voneinander entfernt sein, eine Hand hält die Hand, die andere Hand hält den Schaft mit lockerem Griff. Das Blatt des Paddels hat einen leichten Winkel, der nach vorne zur Nase des Boards zeigen sollte.


## ENTLÜFTUNG UND LAGERUNG



Wenn Sie bereit sind, Ihr SUP zu entleeren, entfernen Sie die Finne und reinigen Sie die Boardoberfläche und den Ventilbereich. Schrauben Sie die Haube gegen den Uhrzeigersinn ab und drücken Sie den Knopf gerade nach unten, damit die Luft aus dem Board entweichen kann.



Sobald Sie keine Luft mehr aus dem Board strömen hören, beginnen Sie fest vom gegenüberliegenden Ende zum Ventil zu rollen.




Schieben Sie das Brett zurück in die Tasche. Pumpe, Flosse und Paddel können ebenfalls in der Tasche transportiert werden.

### TIPPS:

- Reinigen und inspizieren Sie das Paddleboard und alle Zubehörteile, stellen Sie sicher, dass sich kein Sand oder Schmutz im Board befindet, der zu Abrieb oder sogar Löchern führen könnte.
- Nachdem das Paddleboard vollständig trocken ist, rollen Sie das Paddleboard von der Nase her mit dem EVA-Pad nach innen auf und die Flossen befinden sich dann auf der Außenseite. Diese Rollrichtung verhindert eine Beschädigung des flexiblen EVA-Verbunddeckpolsters und der festen kleinen Flosse.
- Wenn Sie Ihr SUP-Board im Freien lagern, vermeiden Sie es, das Board bei hohen Temperaturen auf heißem Boden aufzublasen. Lagern Sie Ihr SUP an einem sauberen und trockenen Ort.
- Wenn Sie das Board für längere Zeit in entleertem Zustand lagern, ist es am besten, es locker aufgerollt zu halten oder wenn möglich vollständig auszurollen. Lassen Sie das Board nicht in direktem Sonnenlicht liegen, da dies zu Verblassen und zu hohem Luftdruck führen kann. Wenn Sie Ihr Board der heißen Sonne aussetzen, prüfen Sie den Druck und lassen Sie es leicht ab.
- Wenn Sie an einem heißen Tag am Strand sind, versuchen Sie, das Board im Schatten zu halten, um zu verhindern, dass der Boarddruck mit steigender Temperatur zunimmt, und um UV-Streifenbildung zu vermeiden. Wenn kein Schatten vorhanden ist, legen Sie das Brett in regelmäßigen Abständen wieder ins Wasser, um es abzukühlen.
- Wir alle wissen, wie heiß ein Auto werden kann. Wenn Sie also Ihr SUP im Auto oder Van lassen oder es an der Wurzel festschnallen, ist es wichtig, etwas Luft abzulassen, um den Druck zu reduzieren und etwas Expansionsraum zu schaffen.
- Geförmte Finnen können sich im Laufe der Zeit verbiegen, wenn das Board aufgerollt gelagert wird. Diese können durch Hitze geradegerichtet werden. Legen Sie sie in kochendes Wasser, um sie einige Minuten lang einzuweichen, oder verwenden Sie einen Fön, um sie zu erhitzen, bevor Sie sie wieder in Position biegen.

## AUF LECKS PRÜFEN

Wenn der Druckabfall nicht auf den Temperaturabfall zurückzuführen ist, überprüfen Sie bitte das Paddleboard auf Lecks und starren Sie auf das Ventil. Luftlecks werden normalerweise aus zwei Gründen verursacht:



Löcher oder Risse verursachen Luftlecks;



Das Luftventil ist undicht.


Wie finde ich das Leck?

Kontrolle: Tragen Sie Seifenwasser auf die Gelenke des Paddleboards und um das Luftventil herum auf (stellen Sie sicher, dass das Ventil geschlossen ist). Wenn Blasen entstehen, ist diese Stelle ein Leck.


## REPARATURSCHRITTE



- Reinigen Sie die Oberfläche



- Zeichnen Sie die gebrochene Oberfläche mit einem Bleistift nach und schneiden Sie einen Flicker aus, der 5 cm größer als die zu reparierende Oberfläche ist (die Größe des Flickers muss in der Lage sein, das Loch oder den Riss abzudecken). Runde Ecken-Patches wären besser, da die quadratischen Ecken eher hängenbleiben und zum Ablösen führen können.



- Tragen Sie Klebstoff auf die Flicker und die beschädigte Stelle auf, trocknen Sie sie 5-10 Minuten lang, richten Sie die beiden Oberflächen sorgfältig aus (Dies ist ein Kontaktkleber und sobald die Oberflächen berührt wurden, können Sie den Flicker nicht neu positionieren, also richten Sie ihn sorgfältig aus, bevor Sie die beiden Oberflächen miteinander verbinden).



- Üben Sie Druck aus, um sie zusammenzukleben, und warten Sie 5 Minuten, dann verwenden Sie einen Fön, um sie zu erhitzen und erneut Druck auszuüben.
- Lassen Sie es etwa 20-24 Stunden trocknen.


## WARNUNG

Führen Sie alle Ihre Reparaturen in einem gut belüfteten Bereich durch.  
Einatmen giftiger Dämpfe vermeiden.  
Kontakt mit Klebstoff vermeiden.  
Bewahren Sie alle Reparaturmaterialien (Kleber etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


## LUFTVENTIL LECKAGE

Das Ventil besteht hauptsächlich aus 3 Teilen: der Ventilabdeckung, dem konvexen Ventil (externes Ventil) und der konkaven Nut. Die häufigsten Gründe für Luftventilleckagen sind:


1. Das Ventil ist nicht fest genug.
2. Die konkave Rille im Inneren ist verrutscht.
3. Es gibt Sand, Schmutz oder Ablagerungen in den Ventilmuten.




Schritt 1: Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr SUP vollständig entleert ist, und finden Sie den Schraubenschlüssel (schwarz oder grau) aus dem orangefarbenen Reparaturtank.



Schritt 2: Entfernen Sie die Ventilabdeckung und führen Sie dann das Werkzeug in die Mitte des Ventils ein, um die Zähne des Schlüssels zu fixieren; Wenn Sie sicher sind, dass das Leck nur durch ein lockeres Ventil verursacht wird, drehen Sie den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, um das Ventil festzuziehen. Wenn Sie glauben, dass das Leck von innen kommt, beginnen Sie Ihre Reparaturschritte ab Schritt drei.



Schritt 3: Vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es locker genug ist; Wenn das Ventil locker genug ist, können Sie das letzte Teil von Hand abschrauben und das äußere Ventil herausnehmen!



Schritt 4: Auf diesem Foto können Sie sehen, dass sich der konkave Teil im Inneren des Bretts bewegt hat. Dies kann der Grund für das Auslaufen der Platine sein; Sie können den konkaven Teil mit Ihren Fingern anpassen, um ihn und das Loch auszurichten. Entfernen Sie die Fallmasche und andere Ablagerungen.

Schritt 5: Setzen Sie das gereinigte Außenventil wieder auf die Ventilmute, drehen Sie es noch mit einem Werkzeug im Uhrzeigersinn wieder in das Innere und ziehen Sie es fest. Wenn das Ventil immer noch undicht ist, ist es an der Zeit, das Ventil neu zu bestellen.

## TIPPS:

Sie könnten bemerken, dass die Unterseite Ihres Boards direkt unter dem Ventil eine leichte Wölbung aufweist und im Falle von Boards mit einem Windsurfing UJ-Anhang auch darunter zeigt. Dies ist absolut normal und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Das Board wird aus Drop-Stitch-Gewebe hergestellt, das Tausende winziger Fäden hat, die zwischen den oberen und unteren Avers des Boards verlaufen. An der Position des Ventils gibt es weniger dieser Fäden, was zu einer leichten Wölbung auf der Unterseite des Boards führt. Dies beeinträchtigt weder die Leistung noch die Langlebigkeit Ihres Boards.

## GARANTIEPOLITIK

Das Tigerxbang Paddle Board weist keine wesentlichen Mängel in Material oder Verarbeitung auf. Der ursprüngliche Käufer hat ab Kaufdatum eine Garantiezeit von 1 Jahr.

Diese Garantie unterliegt folgenden Beschränkungen:

- (1) Diese Garantiezeit gilt nur, wenn dieses Produkt für normale Freizeitaktivitäten verwendet wird, ausgenommen Vermietung, Wettbewerbe, Geschäftsaktivitäten usw.
- (2) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung verursacht wurden.
- (3) Dieses Produkt darf nicht über die maximale vom Hersteller empfohlene Belastung hinaus verwendet werden.

## RÜCKGABEBEDINGUNGEN

Wir bieten eine 30-tägige Rückgaberecht ab dem Datum an, an dem Sie Ihren Artikel erhalten.

Wenn Sie während dieser Zeit ein fehlerhaftes Produkt erhalten, werden wir es gerne auf unsere Kosten ersetzen, wenn Sie Fotos und Videos des Problems sowie Ihre Bestellnummer bereitstellen können.

Um für eine Rückgabe berechtigt zu sein, muss der Artikel in seinem Originalzustand sein - ungetragen oder unbenutzt, mit allen Etiketten und Beschriftungen intakt und in seiner Originalverpackung. Zusätzlich benötigen wir eine Quittung oder einen Kaufnachweis.

Um eine Rückgabe zu initiieren, kontaktieren Sie uns bitte unter [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com) und geben Sie Ihre Bestellnummer in der E-Mail an. Wenn Ihre Rückgabe genehmigt wird, werden wir Anweisungen dazu senden, wie und wo Sie das Produkt zurücksenden können und eine Rückversandetikett zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie, dass zurückgesendete Artikel ohne vorherige Genehmigung nicht akzeptiert werden.

Wenn Sie Fragen zur Rückgabe Ihres Artikels haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com).

Schäden und Probleme

Bitte überprüfen Sie Ihre Bestellung sorgfältig bei Erhalt und benachrichtigen Sie uns umgehend, wenn es Defekte, Beschädigungen oder wenn Sie den falschen Artikel erhalten haben. Wir werden das Problem bewerten und es richtig machen.

Rückerstattungen

Sobald wir Ihre Rücksendung erhalten und überprüft haben, teilen wir Ihnen mit, ob die Rückerstattung genehmigt wurde oder nicht. Bei Genehmigung wird die Rückerstattung automatisch auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode angewendet. Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern kann, bis Ihre Bank oder Kreditkartenunternehmen die Rückerstattung bearbeitet und verbucht hat.

## HACER:

- Use un dispositivo de flotación personal (PFD) aprobado.
- Use un casco al remar en aguas bravas o en el océano.
- Obtenga instrucción sobre deportes de remo de un instructor con licencia o certificado.
- Vístase apropiadamente para las condiciones climáticas; el agua fría y/o el clima pueden provocar hipotermia.
- Revise su equipo antes de cada uso en busca de signos de desgaste o falla.
- Explore las aguas desconocidas. Si es necesario, rema hacia la orilla y lleva tu bote más allá de áreas inciertas.
- Manténgase al tanto de los niveles adecuados de agua del río, cambios de marea, corrientes peligrosas y cambios climáticos.
- Siga las recomendaciones del fabricante para el uso y equipamiento de su kayak o tablas SUP.
- Deje su ubicación para remar y agenda con alguien en casa antes de partir.
- Obtenga capacitación certificada en primeros auxilios y rescate y lleve equipo de primeros auxilios y rescate.



## NO HACER:

- Nunca exceda su capacidad y evalúe cuán lejos y cuánto tiempo puede remar o nadar.
- Nunca reme solo.
- Nunca consuma alcohol o cualquier otra sustancia que pueda afectar su coordinación, juicio o habilidad al remar.
- Nunca reme en condiciones de inundación.
- Nunca permita que los menores usen el bote sin supervisión de un adulto.
- Evite apoyarse en el kayak o tablas SUP de manera que tenga que soltar cualquier equipamiento para escapar.
- No impida el acceso de entrada o salida al kayak o tablas SUP al instalar equipamiento adicional.



## RESPONSABILIDAD

Cualquier persona que utilice kayaks o tablas de paddle surf construidas y/o vendidas por TIGERX BANG es personalmente responsable de determinar que sus habilidades son iguales o superiores a las condiciones encontradas y ejercer un juicio adecuado en la elección del lugar y momento para remar.

Cualquier persona que use kayaks de TIGERX BANG o participe en deportes de remo asume todos los riesgos y asume la completa responsabilidad de cualquier daño o lesión, incluyendo la muerte, que pueda resultar.

Consulte a su médico antes de comenzar su entrenamiento de deportes de remo.

*Tigerxbang*



## ADVERTENCIA

Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y operación antes de operar.

El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede resultar en lesiones graves.

### ADVERTENCIA PARA USAR EN DÍAS DE ALTA TEMPERATURA

Se recomienda inflar la tabla de paddle a menos de 12 PSI para usarla en condiciones de alta temperatura.

Evite inflar la tabla en un suelo caliente.

Al sacar la tabla del agua, se recomienda desinflar algo de aire para evitar la expansión debido al calor.

Evite la exposición directa al sol.

Por favor, siga estas pautas para garantizar el uso seguro y adecuado de su tabla de paddle durante condiciones climáticas calurosas.

## SEGURIDAD PERSONAL

El paddle board es un deporte peligroso. El uso de este producto expondrá al usuario a riesgos y peligros inesperados.

Consulte a su médico antes de usar un paddle board (SUP). Use este producto solo si se encuentra en buena salud física y el usuario debe saber nadar.

Los usuarios son responsables de su propia seguridad y la seguridad de los demás al usar este producto.

No use este producto bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

Examine el leash después de cada uso y reemplácelo si presenta algún signo de desgaste.

Debe usarse un leash de tobillo en todo momento.

Los usuarios deben remar con una persona experimentada cuando usen este producto

## ACCESORIOS

Una vez que abra el cartón, asegúrese de que estén dentro:



Mochila



Bomba de mano con medidor de presión




Algunos modelos incluyen asientos



Remo de aluminio ajustable



Manija removible



Kit de reparación



Aleta removible




Leash de tobillo


## ESTRUCTURA DE COMPOSICIÓN




## PASO DE INFLADO



Elija una superficie lisa para desenrollar y ensamblar su tabla. Conecte la manguera a la bomba de mano y conecte el otro extremo de la manguera a la válvula de inflado/desinflado de la tabla.



Asegúrese de mantener las manos hacia el centro de las asas de la bomba cuando esté bombeando y los pies firmemente en el reposapiés de la bomba.




Cuando la bomba sea difícil de entregar aire, puede quitar el pequeño orificio de aire de la bomba de mano y se sentirá más relajado.



## CONSEJOS:

- El tiempo de inflado varía según el usuario, pero normalmente tarda de 10 a 15 minutos.
- No recomendamos que use una bomba de aire para inflar la tabla de paddle, y no hay garantía de que la tabla de paddle no se infle demasiado.  
PSI recomendado: 12PSI.
- La bomba de mano con medidor de presión, cuando la presión en la tabla alcanza los 5PSI, la aguja girará.


## INSTALACIÓN DE ACCESORIOS



Voltee la tabla para colocar la aleta. Deslice la aleta en la ranura hasta el final. Deslice la cuña en la ranura entre el alerón. La aleta está instalada.



Se proporciona un leash y debe usarse. Hay un anillo D instalado en la parte trasera de la tabla. Enganche el leash al anillo D.



## ENSAMBLE Y USO DEL REMO

Su remo viene en 3 o 4 piezas para facilitar el transporte. Para armarlo, abra las pinzas para permitir que las secciones del eje se deslicen antes de cerrar las pinzas nuevamente. Si su remo tiene un pasador en la sección del eje, asegúrese de que haga clic en su lugar. Antes de emprender su aventura, gire ligeramente el remo para asegurarse de que las pinzas estén ajustadas y el remo no se esté retorciendo.







Remo de 4 piezas:

Barra en T (altura ajustable)

Sección media


Hoja (el logo mira hacia afuera mientras se rema)




Ajuste la altura del remo a aproximadamente 4-6 pulgadas por encima de su cabeza. Use esto como punto de partida y luego ajústelo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su preferencia cuando reme. No hay una longitud de remo correcta o incorrecta. Para encontrar la longitud adecuada, coloque el remo vertical frente a usted y extienda el eje hasta que pueda colocar su muñeca sobre el mango con el brazo levantado. Para el touring, recomendamos el eje un poco más largo y para la maniobrabilidad en las olas, debería ser un poco más corto.

Al sostener su remo, sus manos deben estar separadas por la anchura de los hombros. Una mano sostiene el mango, la otra mano sostiene el eje con un agarre suelto. La hoja del remo tiene un ligero ángulo, que debe apuntar hacia adel


## DEFLACIÓN Y ALMACENAMIENTO



Cuando esté listo para desinflar su tabla SUP, retire la aleta y limpie la superficie de la tabla y el área de la válvula. Desenrosque la tapa en sentido antihorario y presione el botón hacia abajo para permitir que el aire escape de la tabla.



Una vez que ya no pueda escuchar el flujo de aire saliendo de la tabla, comience a enrollarla con fuerza desde el extremo opuesto a la válvula.




Deslice la tabla de nuevo en la bolsa. Su bomba, aleta y remo también pueden ser llevados en la bolsa.

## CONSEJOS:


- Limpie e inspeccione la tabla de paddleboard y todos los accesorios, asegúrese de que no haya arena o escombros en la tabla para evitar abrasiones o incluso pinchazos.
- Después de que la tabla de paddleboard esté completamente seca, enrolle la tabla de paddleboard desde la nariz con la almohadilla EVA en el interior y las aletas estarán en el exterior. Esta dirección de enrollado evita daños a la almohadilla flexible compuesta de EVA y la pequeña aleta fija.
- Si almacena su tabla SUP fuera, evite inflar la tabla sobre un terreno caliente en una temperatura alta. Almacene su SUP en un área limpia y seca.
- Cuando almacene la tabla durante largos periodos en estado desinflado, es mejor mantenerla enrollada de forma suelta o, si es posible, desenrollarla por completo. No deje la tabla bajo la luz directa del sol, ya que esto puede causar decoloración y exceso de presión de aire. Si deja su tabla expuesta al sol caliente, verifique la presión y desinfe ligeramente.
- Si está en la playa en un día caluroso, intente mantener la tabla a la sombra para evitar que aumente la presión de la tabla a medida que aumenta la temperatura y para ayudar a prevenir la estratificación UV. Si no hay sombra, entonces ponga la tabla de nuevo en el agua para enfriarse a intervalos regulares.
- Todos sabemos lo caliente que puede ponerse un automóvil, así que si deja su SUP en el automóvil o en la furgoneta, o lo ata a la raíz, es importante liberar algo de aire para reducir la presión, dando un poco de espacio de expansión.
- Las aletas moldeadas pueden doblarse con el tiempo cuando la tabla se almacena enrollada, pero se pueden enderezar usando calor. Colóquelas en agua hirviendo para remojar durante unos minutos o use un secador de cabello para calentarlas antes de doblarlas de nuevo a su posición.

## REVISE SI HAY FUGAS

Si la caída de presión no se debe a la caída de temperatura, verifique la tabla de paddleboard en busca de fugas y mire la válvula. Las fugas de aire suelen ser causadas por dos razones:



Los agujeros o grietas causan pérdidas de aire.






La válvula de aire está goteando.

¿Cómo encontrar la fuga?

Revise: aplique agua jabonosa en las juntas del paddleboard y alrededor de la válvula de aire (asegúrese de que la válvula esté cerrada). Si se generan burbujas, este lugar es una fuga.

## PASOS DE REPARACIÓN



- Limpie la superficie.
- Trace la superficie rota con un lápiz y corte un parche 5cm más grande que la superficie a reparar (el tamaño del parche necesita poder cubrir el agujero o grieta). Los parches con esquinas redondeadas serán mejores, las esquinas cuadradas tienen más probabilidades de engancharse y provocar pelado.
- Aplique pegamento en los parches y la zona dañada, deje secar durante 5-10 minutos, luego alinee cuidadosamente las dos superficies (este es un adhesivo de contacto y una vez que las superficies se tocan, no puede volver a colocar el parche, así que alinéelo cuidadosamente antes de unir las dos superficies).
- Aplique presión para pegarlas juntas y espere 5 minutos, luego use un secador de cabello para calentar y aplicar presión nuevamente.
- Déjelo secar durante unos 20-24 horas.

## ADVERTENCIA

Realice todas sus reparaciones en un área bien ventilada.

Evite inhalar vapores tóxicos.


Evite el contacto con el adhesivo.

Mantén todos los materiales de reparación (pegamento, etc.) fuera del alcance de los niños.


## FUGA DE VÁLVULA DE AIRE

La válvula de aire está compuesta principalmente por 3 partes: la cubierta de la válvula, la válvula convexa (válvula externa) y la ranura cóncava. Las razones comunes para la fuga de la válvula de aire son:


1. La válvula no está lo suficientemente ajustada.
2. La ranura cóncava interior se ha desplazado de su lugar.
3. Hay arena, suciedad o residuos en las ranuras de la válvula.




Paso 1: Antes de comenzar, asegúrate de que tu SUP esté completamente desinflado y encuentra la llave (negra o gris) del tanque de reparación naranja.



Paso 2: Retira la cubierta de la válvula y luego inserta la herramienta en el centro de la válvula para bloquear los dientes de la llave en su lugar; si confirmas que la fuga se debe solo a una válvula floja, gira la llave en sentido horario para ajustar la válvula. Si crees que la fuga proviene del interior, comienza tus pasos de reparación a partir del paso tres.



Paso 3: Gira con cuidado en sentido antihorario hasta que esté lo suficientemente flojo; cuando la válvula esté lo suficientemente floja, podrás desenroscar la parte final con la mano y sacar la válvula externa.



Paso 4: A partir de este paso, podrás ver que la parte cóncava dentro de la tabla se ha desplazado. Esta puede ser la razón de la fuga de la tabla; puedes usar tus dedos para ajustar la parte cóncava y alinearla con el agujero. Limpia la tela y cualquier otra suciedad.

Paso 5: Coloca la válvula externa limpia nuevamente en la ranura de la válvula, aún usa una herramienta para girarla en sentido horario hacia el interior y apriétala firmemente. Si la válvula sigue goteando, es hora de pedir una nueva válvula.

## CONSEJOS:

Es posible que notes que la parte inferior de tu tabla tiene una ligera protuberancia directamente debajo de la válvula, y en el caso de tablas con un accesorio de windsurf también apuntan debajo de este punto. Esto es absolutamente normal y no hay nada de qué preocuparse. La tabla está construida utilizando tela de puntada caída que tiene miles de hilos pequeños que corren entre las capas superior e inferior de la tabla. Hay menos de estos hilos en la posición de la válvula, lo que significa que se produce una ligera protuberancia en la parte inferior de la tabla. Esto no afectará el rendimiento o la vida útil de tu tabla.

## POLÍTICA DE GARANTÍA

La tabla de paddle TigerxBang no tiene defectos importantes en materiales o mano de obra. El comprador original tiene un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de compra.

Esta garantía está sujeta a las siguientes limitaciones:

- (1) Este período de garantía es válido solo cuando este producto se utiliza para actividades de entretenimiento normales, excluyendo alquileres, competiciones, actividades comerciales, etc.
- (2) La garantía no cubre los daños causados por un uso o almacenamiento inadecuado.
- (3) Este producto no debe ser utilizado más allá de la carga máxima recomendada por la capacidad del fabricante.

## POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Ofrecemos un plazo de devolución de 30 días a partir de la fecha en que recibe su artículo.

Si recibe un producto defectuoso durante este período, estaremos encantados de reemplazarlo a nuestro cargo si puede proporcionar fotos y videos del problema junto con el número de pedido.

Para ser elegible para una devolución, el artículo debe estar en su estado original: sin usar ni gastado, con todas las etiquetas y etiquetas intactas y en su embalaje original. Además, requerimos un recibo o comprobante de compra.

Para iniciar una devolución, contáctenos en [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com) e incluya su número de pedido en el correo electrónico. Si se aprueba su devolución, le proporcionaremos instrucciones sobre cómo y dónde enviar el artículo de vuelta con una etiqueta de envío de devolución. Tenga en cuenta que los artículos devueltos sin aprobación previa no serán aceptados.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo devolver su artículo, por favor comuníquese con nosotros a través de [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com).

Daños e incidencias





Por favor, inspeccione cuidadosamente su pedido al recibirlo y notifíquenos de inmediato si hay algún defecto, daño o si recibe un artículo incorrecto. Evaluaremos el problema y lo solucionaremos.

Reembolsos

Una vez que recibamos e inspeccionemos su devolución, le notificaremos la aprobación o el rechazo de su solicitud de reembolso. Si se aprueba, el reembolso se aplicará automáticamente a su método de pago original. Tenga en cuenta que puede tardar algún tiempo en procesarse el reembolso por parte de su banco o empresa de tarjeta de crédito.

## DA FARE:

- Indossare un dispositivo di galleggiamento personale approvato (PFD).
- Indossare un casco quando si fa paddle in acque bianche o in mare aperto.
- Ottenere istruzioni sui paddle sport da un istruttore autorizzato o certificato.
- Vestirsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche; l'acqua fredda e/o il clima possono causare ipotermia.
- Controllare l'attrezzatura prima di ogni uso per verificare segni di usura o guasto.
- Esplorare acque sconosciute. Se necessario, pagaiare verso la riva e portare la barca oltre le zone incerte.
- Rimanere consapevoli dei livelli d'acqua del fiume appropriati, dei cambiamenti di marea, delle correnti pericolose e dei cambiamenti del tempo.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per l'uso e l'equipaggiamento del tuo kayak o tavole sup.
- Lasciare la posizione e l'agenda del tuo paddle a qualcuno a casa prima di partire.
- Ottenere un primo soccorso certificato e la formazione per il salvataggio e portare attrezzature di primo soccorso e salvataggio.



## DA NON FARE:

- Non superare mai le proprie capacità e valutare quanto lontano e per quanto tempo si può fare paddle o nuotare.
- Non fare paddle da soli.
- Non consumare alcolici o qualsiasi altra sostanza che possa influire sulla coordinazione, giudizio o capacità durante il paddle.
- Non fare paddle in condizioni di alluvione.
- Non permettere ai minorenni di usare la barca senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di appoggiarsi sul kayak o sulle tavole sup in modo tale da dover rilasciare qualsiasi equipaggiamento per fuggire.
- Non compromettere l'accesso all'ingresso o all'uscita del kayak o delle tavole sup quando si installa un equipaggiamento aggiuntivo.


## RESPONSABILITÀ

Chiunque utilizzi kayak o tavole da paddle surf costruite e/o vendute da TIGERX BANG è personalmente responsabile di determinare che le proprie capacità siano uguali o superiori alle condizioni incontrate ed esercitare un giudizio adeguato nella scelta di dove e quando praticare il paddle.

Chiunque utilizzi i kayak TIGERX BANG o partecipi a sport di paddle assume tutti i rischi e si assume la completa responsabilità per eventuali danni o lesioni, compresa la morte, che potrebbero derivarne.

Consultare il proprio medico prima di iniziare l'allenamento per lo sport di paddle.

*Tigerxbang*



## ATTENZIONE

Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni di montaggio e di utilizzo prima dell'uso.

La mancata osservanza delle regole di sicurezza e di altre precauzioni di base può provocare gravi lesioni.

### AVVISO PER L'UTILIZZO IN GIORNATE DI ALTA TEMPERATURA

Raccomandiamo di gonfiare la tavola da paddle a meno di 12 PSI per usarla in condizioni di alta temperatura.

Evitare di gonfiare la tavola su un terreno caldo.

Quando la tavola viene tolta dall'acqua, si consiglia di sgonfiare un po' d'aria dalla tavola per evitare l'espansione dovuta al calore.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto della vostra tavola da paddle durante le giornate calde.

## SICUREZZA PERSONALE

La tavola da paddle è uno sport pericoloso. L'utilizzo di questo prodotto esporrà l'utente a rischi e pericoli imprevedibili.

Consultare il proprio medico prima di utilizzare una tavola da paddle Stand-Up (SUP). Utilizzare questo prodotto solo se si gode di buona salute fisica e si sa nuotare.

Gli utenti sono responsabili della propria sicurezza e della sicurezza degli altri durante l'utilizzo di questo prodotto.

Non utilizzare questo prodotto sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci.

Esaminare il leash dopo ogni utilizzo e sostituirlo in caso di segni di usura.

Deve essere sempre utilizzato un leash alla caviglia.

Gli utenti dovrebbero fare paddle con una persona esperta quando utilizzano questo prodotto.

## ACCESSORI

Una volta aperta la scatola, assicurati che siano presenti i seguenti accessori:



Zaino



Pompa manuale con manometro



Alcuni modelli includono sedili



Pagaia in alluminio regolabile



Maniglia rimovibile



Kit di riparazione




Pinna rimovibile




Cavigliera

## STRUTTURA DI COMPOSIZIONE







## PASSAGGI PER L'INSUFFLAGGIO



Scegli una superficie liscia per srotolare e assemblare la tavola. Collega il tubo alla pompa a mano e attacca l'altra estremità del tubo alla valvola di gonfiaggio/s-gonfiaggio sulla tavola.



Assicurati di tenere le mani verso il centro delle maniglie della pompa durante il pompaggio e i piedi saldamente sui poggiapiedi della pompa.




Quando la pompa è difficile da far uscire l'aria, è possibile rimuovere il piccolo foro d'aria della pompa a mano, e si sentirà più rilassati.

## SUGGERIMENTI:



- Il tempo di gonfiaggio varia in base all'utente ma normalmente richiede 10-15 minuti.
- Non raccomandiamo di utilizzare una pompa ad aria per gonfiare la tavola da paddle, e non c'è garanzia che la tavola non si gonfi troppo.  
PSI consigliato: 12PSI
- La pompa a mano con manometro, quando la pressione nella tavola raggiunge 5PSI, l'indicatore ruota.

## INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI




Capovolgere la tavola per attaccare la pinna. Inserisci la pinna nello slot fino alla fine.

Inserisci la cuneo nello slot tra l'ala. La pinna è installata.



Viene fornita una cavigliera che deve essere utilizzata. È installato un D-ring all'estremità posteriore della tavola. Attaccare la cavigliera al D-ring.



## MONTAGGIO E USO DELLA PAGAIA

La tua pagaia è composta da 3 o 4 pezzi per facilitare il trasporto. Per assemblarla, aprire le clip per consentire alle sezioni dell'asta di scorrere prima di chiudere nuovamente le clip. Se la tua pagaia ha un pulsante a pressione sulla sezione dell'asta, assicurati che si incastra al suo posto. Prima di partire per la tua avventura, gira leggermente la pagaia per assicurarti che le clip siano serrate e che la pagaia non stia girando su se stessa.







Pagaia a 4 pezzi:

Barra a T (altezza regolabile)

Sezione centrale

Lama (il logo deve essere rivolto verso l'esterno mentre si rema)




Per riassumere, per regolare l'altezza della pagaia, è consigliabile iniziare con la pagaia posizionata a circa 4-6 pollici sopra la testa e poi regolarla in base alle proprie preferenze. Non esiste una lunghezza giusta o sbagliata per quanto riguarda la dimensione della pagaia.


Per trovare una lunghezza di pagaia adatta, posiziona la pagaia in piedi davanti a te ed estendi il gambo fino a quando puoi posizionare il polso sulla maniglia mentre alzi il braccio. Per il touring, si consiglia un gambo leggermente più lungo, mentre uno più corto è consigliato per la manovrabilità nelle onde.

Quando si tiene la pagaia, le mani dovrebbero essere leggermente distanziate oltre la larghezza delle spalle. Una mano tiene la maniglia, mentre l'altra tiene il gambo con una presa morbida. La pala della pagaia ha un lieve angolo che dovrebbe puntare in avanti verso il naso del tavolo.


## DEFLAZIONE E STOCCAGGIO



Quando sei pronto per sgonfiare il tuo SUP, rimuovi la pinna e pulisci l'area della valvola. Svitare il cappuccio in senso antiorario e premere il pulsante dritto verso il basso per consentire all'aria di uscire dalla tavola.



Una volta che non si sente più uscire aria dalla tavola, cominciare a arrotolare saldamente dall'estremità opposta alla valvola.




Inserire la tavola nella borsa. La pompa, la pinna e il paddle a tre pezzi possono essere trasportati anche nella borsa.

## SUGGERIMENTI:

- Pulire e ispezionare la tavola da paddle e tutti gli accessori. (assicurarsi che non ci siano sabbia o detriti nella tavola che potrebbero causare abrasioni o anche forature).
- Dopo che la tavola da paddle è completamente asciutta, arrotolare la tavola dalla prua con il pad EVA all'interno e le pinne saranno sull'esterno. Questa direzione di arrotolamento previene danni al flessibile deck pad in EVA composito e alla piccola pinna fissa.
- Se si conserva la propria tavola SUP all'aperto, non farla venire in contatto diretto con il pavimento e coprirla per evitare l'esposizione agli elementi naturali. Conservare la tavola SUP in un'area pulita e asciutta.
- Quando si conserva la tavola per lunghi periodi in stato sgonfio, è meglio tenerla arrotolata in modo lasco o, se possibile, srotolarla completamente. Non lasciare la tavola esposta alla luce solare diretta poiché ciò potrebbe causare sbiadimento nel corso del tempo. Se si lascia la tavola esposta al sole caldo, controllare la pressione e sgonfiarla leggermente.
- Se si è sulla spiaggia in una giornata calda, cercare di tenere la tavola all'ombra per evitare sia l'aumento della pressione della tavola che l'UV striation. Se non c'è ombra, quindi riporre la tavola nuovamente nell'acqua per raffreddarsi a intervalli regolari.
- Sappiamo tutti quanto può essere calda un'auto, quindi se si lascia la propria tavola SUP in auto o sul tetto, è importante rilasciare un po' d'aria per ridurre la pressione, dando uno spazio di espansione.
- Le pinne sagomate possono piegarsi nel tempo quando la tavola è conservata arrotolata. Queste possono essere raddrizzate usando il calore. Metterle in acqua bollente per ammorbidirle per alcuni minuti o usare un asciugacapelli per scaldarle, prima di piegarle nuovamente nella posizione corretta.

## CONTROLLA PER EVENTUALI FUORI USCITE D'ARIA

Se la diminuzione di pressione non è dovuta alla diminuzione della temperatura, controlla il paddle board per eventuali perdite d'aria e guarda la valvola. Le perdite d'aria sono solitamente causate da due motivi



Fori o crepe che causano la fuoriuscita d'aria.




La valvola dell'aria sta perdendo.


Come trovare la perdita?

Controllo: Applica acqua saponata alle giunzioni del paddleboard e intorno alla valvola dell'aria (assicurati che la valvola sia chiusa). Se si generano bolle, questo posto è una perdita.

## PASSAGGI DI RIPARAZIONE




- Pulisci la superficie.



- T2.Traccia la superficie danneggiata con una matita e ritaglia un pezzo di tessuto adesivo di 5 cm più grande della superficie da riparare (la dimensione del pezzo deve essere in grado di coprire il buco o la crepa).

Le patch con angoli arrotondati sarebbero migliori, gli angoli quadrati sono più inclini ad incastrarsi e portare allo sbucciamento.



- Applica la colla ai pezzi di tessuto e alla zona danneggiata, lascia asciugare per 5-10 minuti, allinea attentamente le due superfici (questa è una colla a contatto e una volta che le superfici sono a contatto, non puoi riposizionare il pezzo, quindi allinealo con attenzione prima di incollare le due superfici insieme).



- Applica pressione per far aderire le due superfici e attendi 5 minuti, poi usa un asciugacapelli per riscaldare e applicare nuovamente la pressione.

- Lascia asciugare per circa 20-24 ore.


## AVVERTENZE

Effettua tutte le riparazioni in un'area ben ventilata.  
Evitare di respirare vapori tossici.  
Evitare il contatto con l'adesivo.  
Tenere tutti i materiali di riparazione (colla, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.


## FUORIUSCITA DALLA VALVOLA DELL'AEREA

La valvola dell'aria è composta principalmente da 3 parti: la copertura della valvola, la valvola convessa (valvola esterna) e la scanalatura concava. Le ragioni comuni per la perdita della valvola dell'aria sono:


1. la valvola non è abbastanza stretta.
2. la scanalatura concava interna è capovolta fuori sede.
3. ci sono sabbia, sporco o detriti nelle scanalature della valvola.




Passaggio 1: Prima di iniziare, assicurati che il SUP sia completamente sgonfio e trova la chiave (nera o grigia) nel serbatoio di riparazione arancione.



Passaggio 2: Rimuovi la copertura della valvola, quindi inserisci lo strumento al centro della valvola per bloccare i denti della chiave; se confermi che la perdita è causata solo da una valvola allentata, gira la chiave in senso orario per stringere la valvola. Se pensi che la perdita provenga dall'interno, inizia i passaggi di riparazione dal terzo passaggio.



Passaggio 3: Gira in senso antiorario con attenzione fino a quando non è sufficientemente allentata; quando la valvola è sufficientemente allentata, puoi svitare l'ultima parte a mano e rimuovere la valvola esterna!



Passaggio 4: Da questo passaggio, si può vedere che la parte concava all'interno della tavola si è spostata. Questo potrebbe essere il motivo della perdita della tavola; puoi usare le dita per regolare la parte concava in modo da allinearsi con il foro. Pulisci il drop stitch e qualsiasi altro detrito.

Passaggio 5: Rimetti la valvola esterna pulita sulla scanalatura della valvola, usa ancora uno strumento per girarla in senso orario all'interno e stringila saldamente. Se la valvola continua a perdere, è ora di riordinare la valvola.

## SUGGERIMENTI:

Potreste notare che la parte inferiore della tavola presenta una leggera rientranza direttamente sotto la valvola, e nel caso delle tavole con attacco per windsurf anche sotto questo punto. Questo è assolutamente normale e non c'è niente di cui preoccuparsi. La tavola è costruita con tessuto drop stitch che ha migliaia di piccoli fili che corrono tra le coperture superiore e inferiore della tavola, ci sono meno di questi fili nella posizione della valvola, il che significa che si verifica una lieve protuberanza sulla parte inferiore della tavola, ciò non influirà sulle prestazioni o sulla longevità della vostra tavola.

## POLITICA DI RIMBORSO

Il paddle board TigerxBang non presenta difetti significativi nei materiali o nel lavoro artigianale. L'acquirente originale ha un periodo di garanzia di 1 anno dalla data di acquisto.

Questa garanzia è soggetta alle seguenti limitazioni:

- (1) Questo periodo di garanzia è valido solo quando il prodotto viene utilizzato per normali attività ricreative escludendo noleggio, competizioni, attività commerciali ecc.
- (2) La garanzia non copre i danni causati da un uso o una conservazione impropri.
- (3) Questo prodotto non deve essere utilizzato oltre il carico massimo raccomandato dalla capacità del produttore.

## POLITICA DI RIMBORSO

Offriamo una politica di reso di 30 giorni dalla data di ricezione del tuo articolo.

Se durante questo periodo ricevi un prodotto difettoso, lo sostituiremo volentieri a nostre spese se puoi fornire foto e video del problema insieme al tuo numero d'ordine.

Per essere idonei per un reso, l'articolo deve essere nella sua condizione originale - non indossato o non utilizzato, con tutte le etichette e le etichette intatte e nella confezione originale. Inoltre, richiediamo una ricevuta o prova d'acquisto.

Per avviare un reso, contattaci all'indirizzo [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com) e includi il tuo numero d'ordine nell'e-mail. Se il tuo reso viene approvato, ti forniremo istruzioni su come e dove inviare l'articolo con una etichetta di spedizione di ritorno. Si prega di notare che gli articoli restituiti senza l'approvazione preventiva non saranno accettati.

Se hai domande sul reso del tuo articolo, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com).

Danni e problemi




Ispeziona attentamente il tuo ordine al momento della ricezione e informati immediatamente se ci sono difetti, danni o se ricevi l'articolo sbagliato. Valuteremo il problema e lo risolveremo.

Rimborsi

Una volta che riceveremo e ispezioneremo il tuo reso, ti informeremo dell'approvazione o del rifiuto della tua richiesta di rimborso. Se approvato, il rimborso verrà applicato automaticamente al tuo metodo di pagamento originale. Si prega di tenere presente che potrebbe essere necessario del tempo affinché il rimborso venga elaborato dalla tua banca o dalla tua società di carte di credito.

## FAIRE :

- Portez un gilet de sauvetage approuvé (PFD).
- Portez un casque lors de la navigation en eaux vives ou en mer.
- Obtenez une instruction sur les sports de pagaie auprès d'un instructeur agréé ou certifié.
- Vêtissez-vous convenablement pour les conditions météorologiques ; l'eau froide et/ou le mauvais temps peuvent entraîner une hypothermie.
- Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance.
- Explorez les eaux inconnues. Si nécessaire, pagayez jusqu'à la rive et portez votre bateau au-delà des zones incertaines.
- Soyez conscient des niveaux d'eau de rivière appropriés, des changements de marée, des courants dangereux et des changements de temps.
- Suivez les recommandations du fabricant pour l'utilisation et l'équipement de votre kayak ou planche à pagaie.
- Laissez votre lieu de navigation et votre agenda à une personne à la maison avant de partir.
- Obtenez une formation certifiée en premiers soins et en sauvetage, et transportez un équipement de premiers soins et de sauvetage.



## NE PAS :

- Ne dépassez jamais vos capacités et évaluez jusqu'où et pendant combien de temps vous pouvez ramer ou nager.
- Ne pagayez jamais seul.
- Ne consommez jamais d'alcool ni aucune autre substance pouvant affecter votre coordination, votre jugement ou votre capacité lorsque vous pagayez.
- Ne pagayez jamais en cas de crue.
- Ne permettez jamais aux mineurs d'utiliser le bateau sans supervision d'un adulte.
- Évitez de vous appuyer sur le kayak ou la planche à pagaie de manière à devoir relâcher tout l'équipement pour vous échapper.
- N'entrez pas l'accès d'entrée ou de sortie au kayak ou à la planche à pagaie lors de l'installation d'un équipement supplémentaire.

## RESPONSABILITÉ

Toute personne utilisant des kayaks ou des planches de paddle construits et/ou vendus par TIGERXBANG est personnellement responsable de déterminer que ses capacités sont égales ou supérieures aux conditions rencontrées et d'exercer un jugement approprié dans le choix du lieu et du moment pour faire du paddle.

Toute personne utilisant des kayaks TIGERXBANG ou pratiquant des sports de pagaie assume tous les risques et prend l'entière responsabilité de tous les dommages ou blessures, y compris la mort, qui pourraient en résulter.

Consultez votre médecin avant de commencer votre entraînement en sports de pagaie.

*Tigerxbang*



## ATTENTION

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions de montage et d'utilisation avant de l'utiliser.

Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de base peut entraîner de graves blessures.

### AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION LORS DE JOURNÉES À HAUTE TEMPÉRATURE

Nous recommandons de gonfler la planche de paddle en dessous de 12 PSI pour une utilisation par temps chaud.

Évitez de gonfler la planche sur un sol chaud.

Lorsque la planche est retirée de l'eau, il est recommandé de dégonfler un peu d'air de la planche pour éviter l'expansion due à la chaleur.

Évitez l'exposition directe au soleil.

Veuillez suivre ces directives pour assurer une utilisation sûre et appropriée de votre planche de paddle par temps chaud.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

La planche à pagaie est un sport dangereux. L'utilisation de ce produit expose l'utilisateur à des risques et dangers imprévus.

Consultez votre médecin avant d'utiliser une planche à pagaie. Utilisez ce produit uniquement si vous êtes en bonne santé physique et savez nager.

Les utilisateurs sont responsables de leur propre sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

N'utilisez pas ce produit sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Examinez la laisse après chaque utilisation et remplacez-la en cas de signes d'usure.

Une laisse de cheville doit être utilisée en tout temps.

Les utilisateurs doivent pagayer avec une personne expérimentée lors de l'utilisation de ce produit.

## ACCESSOIRES

Une fois que vous avez ouvert le carton, assurez-vous que les éléments suivants sont à l'intérieur:



Sac à dos



Pompe manuelle avec jauge de pression



Certains modèles comprennent des sièges



Pagaie en aluminium réglable




Poignée amovible



Kit de réparation




Aileron amovible




Laisse de cheville


## STRUCTURE DE COMPOSITION




## ÉTAPE DE GONFLAGE



Choisissez une surface lisse pour dérouler et assembler votre planche. Connectez le tuyau à la pompe manuelle et attachez l'autre extrémité du tuyau à la valve d'inflation/déflation de la planche.



Assurez-vous que vous gardez vos mains vers le centre des poignées de la pompe et que vos pieds sont fermement sur le repose-pieds de la pompe.




Lorsque la pompe est difficile à livrer de l'air, vous pouvez retirer le petit trou d'air de la pompe manuelle et vous vous sentirez détendu.



## CONSEILS:

- Le temps de gonflage varie selon l'utilisateur mais prend normalement entre 10 et 15 minutes.
- Nous ne recommandons pas d'utiliser une pompe à air pour gonfler la planche à pagaie, et il n'y a aucune garantie que la planche à pagaie ne se sur-gonfle pas.  
PSI recommandé: 12PSI.
- La pompe manuelle avec jauge de pression, lorsque la pression dans la planche atteint 5PSI, le pointeur tournera.


## INSTALLATION DES ACCESSOIRES



Retournez la planche pour fixer l'aileron. Glissez l'aileron jusqu'à la fin de la fente. Glissez le coin dans la fente entre les ailerons. L'aileron est installé.



Une laisse est fournie et doit être utilisée. Un anneau en D est installé à l'extrémité arrière de la planche. Attachez la laisse à l'anneau en D.



## ASSEMBLAGE ET UTILISATION DE LA PAGAIE

Votre pagaie est en 3 pièces ou 4 pièces pour un transport facile. Pour l'assembler, ouvrez les pinces pour permettre aux sections de la tige de coulisser avant de refermer les pinces. Si votre pagaie a une goupille sur la section de tige, assurez-vous qu'elle s'enclenche en place. Avant de partir à l'aventure, tournez légèrement la pagaie pour vous assurer que les fermetures sont bien serrées et que la pagaie ne tourne pas sur elle-même.







Pagaie en 4 parties

Barre en T (hauteur réglable)

Section centrale


Lame (logo tourné vers l'extérieur lors du pagayage)




Ajustez la hauteur de la pagaie pour qu'elle se situe à environ 4-6 pouces au-dessus de votre tête. Utilisez ceci comme point de départ, puis ajustez-le vers le haut ou vers le bas en fonction de vos préférences lorsque vous pagayez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise longueur de pagaie. Pour trouver la longueur qui vous convient, placez la pagaie verticalement devant vous et étendez le manche jusqu'à ce que vous puissiez placer votre poignet sur le dessus de la poignée avec votre bras levé. Pour les excursions, nous recommandons un manche légèrement plus long et pour la manœuvrabilité dans les vagues, il devrait plutôt être un peu plus court.

Lorsque vous tenez votre pagaie, vos mains doivent être légèrement plus éloignées que la largeur de vos épaules. Une main tient la poignée et l'autre main tient le manche avec une prise lâche. La lame de la pagaie a un léger angle, qui doit pointer vers l'avant, vers la pointe de la planche.


## DEFLATION ET STOCKAGE



Lorsque vous êtes prêt à dégonfler votre SUP, retirez l'aileron et nettoyez la surface de la planche ainsi que la zone de la valve. Dévissez le capuchon dans le sens antihoraire et appuyez sur le bouton vers le bas pour permettre à l'air de s'échapper de la planche.



Une fois que vous n'entendez plus d'air sortir de la planche, commencez à rouler fermement depuis l'extrémité opposée à la valve.




Faites glisser la planche dans le sac. Votre pompe, votre aileron et votre pagaie peuvent également être transportés dans le sac.

## CONSEILS :

- Nettoyez et inspectez la planche de paddleboard et tous les accessoires, assurez-vous qu'il n'y a pas de sable ou de débris dans la planche qui pourrait entraîner des abrasions ou même des perforations.
- Après que la planche de paddleboard est complètement sèche, enroulez-la depuis le nez avec le pad EVA à l'intérieur et les ailerons à l'extérieur. Cette direction d'enroulement évite d'endommager le pad flexible en EVA et le petit aileron fixe.
- Si vous stockez votre planche SUP à l'extérieur, évitez de gonfler la planche sur un sol chaud par temps de forte température. Stockez votre SUP dans un endroit propre et sec.
- Lorsque vous stockez la planche pendant de longues périodes dans un état dégonflé, il est préférable de la garder légèrement roulée ou, si possible, de la dérouler complètement. Ne laissez pas la planche en plein soleil car cela peut causer une décoloration et une surpression d'air. Si vous laissez votre planche exposée au soleil chaud, vérifiez la pression et dégonflez-la légèrement.
- Sur la plage par une journée chaude, essayez de garder la planche à l'ombre pour éviter que la pression de la planche ne monte à mesure que la température augmente et pour aider à prévenir les rayures UV. S'il n'y a pas d'ombre, remettez la planche dans l'eau pour la refroidir à intervalles réguliers.
- Nous savons tous à quel point une voiture peut devenir chaude, donc si vous laissez votre SUP dans la voiture ou la camionnette, ou si vous l'attachez sur le toit, il est important de relâcher un peu d'air pour réduire la pression et donner de la place à l'expansion.
- Les ailerons moulés peuvent se plier avec le temps lorsque la planche est stockée roulée. Ils peuvent être redressés à l'aide de la chaleur. Placez-les dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes ou utilisez un sèche-cheveux pour les chauffer, puis redressez-les.

## VÉRIFICATION DES FUITES

Si la baisse de pression n'est pas due à une baisse de température, veuillez vérifier s'il y a des fuites sur la planche de paddle et inspecter la valve. Les fuites d'air sont généralement causées par deux raisons :



Des trous ou des fissures qui provoquent des fuites d'air.




La valve d'air qui fuit.


Comment trouver la fuite ?

Vérifiez : Appliquez de l'eau savonneuse sur les joints de la planche de paddle et autour de la valve d'air (assurez-vous que la valve est fermée). Si des bulles se forment, il y a une fuite à cet endroit.

## ÉTAPES DE RÉPARATION




- Nettoyez la surface.



- Tracez la surface cassée avec un crayon et découpez un patch 5 cm plus grand que la surface à réparer (la taille du patch doit être suffisante pour couvrir le trou ou la fissure).

Les patches avec des coins arrondis seront meilleurs, les coins carrés ont plus de chances de s'accrocher et de provoquer un pelage.



- Appliquez de la colle sur les patches et la zone endommagée, laissez sécher pendant 5 à 10 minutes, alignez soigneusement les deux surfaces (c'est un adhésif de contact et une fois que les surfaces touchent, vous ne pouvez pas repositionner le patch, donc alignez-le soigneusement avant de coller les deux surfaces ensemble).



- Appliquez une pression pour les coller ensemble et attendez 5 minutes, puis utilisez un sèche-cheveux pour chauffer et appliquer à nouveau une pression.
- Laissez sécher pendant environ 20 à 24 heures.

## AVERTISSEMENT:

Effectuez toutes vos réparations dans un endroit bien ventilé.

Évitez d'inhaler des vapeurs toxiques.

Évitez le contact avec l'adhésif.  
Gardez tous les matériaux de réparation (colle, etc.)

hors de portée des enfants.



## FUITE DE VALVE D'AIR


La valve d'air est principalement composée de 3 parties : le couvercle de valve, la valve convexe (valve externe) et la rainure concave. Les raisons courantes

de fuite de valve d'air sont :


1. la valve n'est pas suffisamment serrée.

2. la rainure concave à l'intérieur est retournée.


3. il y a du sable, de la saleté ou des débris dans les rainures de valve.




Étape 1 : Avant de commencer, assurez-vous que votre SUP a été complètement dégonflé et trouvez la clé (noire ou grise) dans le réservoir de réparation orange.



Étape 2 : Retirez le couvercle de valve, puis insérez l'outil au centre de la valve pour verrouiller les dents de la clé en place ; si vous confirmez que la fuite est causée par une valve desserrée, tournez la clé dans le sens horaire pour serrer la valve. Si vous pensez que la fuite vient de l'intérieur, commencez vos étapes de réparation à partir de la troisième étape.



Étape 3 : Tournez délicatement dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment desserrée ; lorsque la valve est suffisamment desserrée, vous pouvez dévisser la dernière partie à la main et retirer la valve externe !



Étape 4 : À partir de cette étape, vous pouvez voir que la partie concave à l'intérieur de la planche s'est déplacée. Cela peut être la raison de la fuite de la planche ; vous pouvez utiliser vos doigts pour ajuster la partie concave afin qu'elle soit alignée avec le trou. Nettoyez le drop stitch et tout autre débris.



Étape 5 : Remettez la valve externe nettoyée dans la rainure de valve, utilisez toujours un outil pour la tourner dans le sens horaire vers l'intérieur et serrez-la fermement. Si la valve fuit toujours, il est temps de commander une nouvelle valve.

## CONSEILS :

Vous pouvez remarquer que le dessous de votre planche a une légère bosse juste en dessous de la valve, et dans le cas des planches avec une fixation UJ pour la planche à voile, cela pointe également en dessous de ce point. C'est absolument normal et rien à craindre. La planche est construite en utilisant du tissu drop stitch qui a des milliers de petits fils qui courent entre les avers supérieurs et inférieurs de la planche. Il y a moins de ces fils dans la position de la valve, ce qui provoque une légère bosse sur le dessous de la planche. Cela n'affectera pas les performances ni la durée de vie de votre planche.

## POLITIQUE DE GARANTIE

La planche de paddle TigerxBang n'a aucun défaut majeur de matériaux ou de fabrication. L'acheteur d'origine dispose d'une période de garantie d'un an à compter de la date d'achat.

Cette garantie est soumise aux limitations suivantes :

- (1) Cette période de garantie n'est valable que lorsque ce produit est utilisé pour des activités de loisirs normales, à l'exclusion de la location, des compétitions, des activités commerciales, etc.
- (2) La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation ou un stockage inapproprié.
- (3) Ce produit ne doit pas être utilisé au-delà de la charge maximale recommandée par le fabricant.

## POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Nous offrons une politique de retour de 30 jours à compter de la date de réception de votre article.

Si vous recevez un produit défectueux pendant cette période, nous le remplacerons volontiers à nos frais si vous pouvez fournir des photos et des vidéos du problème ainsi que votre numéro de commande.

Pour être éligible à un retour, l'article doit être dans son état d'origine - non porté ou inutilisé, avec toutes les étiquettes et étiquettes intactes, et dans son emballage d'origine. De plus, nous exigeons un reçu ou une preuve d'achat.

Pour initier un retour, veuillez nous contacter à [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com) et inclure votre numéro de commande dans l'e-mail. Si votre retour est approuvé, nous vous fournirons des instructions sur la manière et l'endroit où renvoyer l'article avec une étiquette d'expédition de retour. Veuillez noter que les articles retournés sans approbation préalable ne seront pas acceptés.

Si vous avez des questions sur le retour de votre article, veuillez nous contacter à [info@tigerxbangpaddleboards.com](mailto:info@tigerxbangpaddleboards.com).

Dommages et problèmes

Veuillez inspecter votre commande attentivement dès réception et nous informer immédiatement s'il y a des défauts, des dommages ou si vous recevez le mauvais article.




Nous évaluerons le problème et le corrigerons.

Remboursements

Une fois que nous aurons reçu et inspecté votre retour, nous vous informerons de l'approbation ou du rejet de votre demande de remboursement. Si elle est approuvée, le remboursement sera automatiquement appliqué à votre mode de paiement d'origine. Veuillez garder à l'esprit que cela peut prendre un certain temps pour que le remboursement soit traité par votre banque ou votre société de carte de crédit.

## DO'S:

- ・承認された個人用浮力補助具(PFD)を着用してください。
- ・急流や海でパドルリングする場合はヘルメットを着用してください。
- ・正式なライセンスまたは認定を受けたインストラクターからパドルスポーツの指導を受けてください。
- ・天候条件に適した服装をしてください。寒冷な水や天候が体温低下を引き起こす可能性があります。
- ・使用前に機器をチェックし、摩耗や故障の兆候がないか確認してください。
- ・見知らぬ水域に注意して進んでください。必要に応じて、岸辺までパドルを漕いで不確定な場所を通過します。
- ・適切な河川水位、潮汐の変化、危険な流れ、および天候変化に注意してください。
- ・あなたのカヤックやSUPボードの使用法と装備について、製造元の推奨事項に従ってください。
- ・出発前に家族や友人にあなたのパドルリングの予定と場所を伝えておいてください。
- ・公的な救護訓練を受け、救護用品を携帯してください。



## DON'TS:

- ・あなたの能力を超えず、パドルや泳ぎができる適切な距離と時間を評価してください。
- ・一人でパドルリングしないでください。
- ・アルコールまたはその他の影響を受ける可能性のある物質を摂取してからパドルリングをしないでください。
- ・洪水時には決してパドルリングしないでください。
- ・未成年者を大人の監視なしにボートを使用させないでください。
- ・脱出するために装備を解除する必要があるようにカヤックやSUPボードに体勢を保持しないでください。
- ・追加の装備を取り付ける際に、カヤックやSUPボードの出入口にアクセスできなくなるように注意してください。

## 責任 (せきにん)

TIGERXBANGで製造および/または販売されたカヤックやパドルボードを使用するすべての人は、自分の能力が遭遇した条件に等しいまたは優れていることを個人的に確認し、パドルボードの場所と時間の選択に適切な判断を行う責任があります。

TIGERXBANGのカヤックを使用する人、またはパドルスポーツに参加する人は、結果的に生じる可能性があるあらゆる損害や負傷、死亡を含め、すべてのリスクを自己責任で引き受けるものとします。

漕ぎスポーツのトレーニングを始める前に、医師に相談してください。



*Tigerxbang*

## 警告

操作する前に、すべての組み立ておよび操作手順を注意深く読み、理解してください。  
安全規則やその他の基本的な安全上の注意事項に従わない場合、重大な負傷が発生する可能性があります。

### 高温日の使用に関する警告

高温条件下でパドルボードを使用する場合は、12 PSI以下に膨らませることをお勧めします。  
熱い地面にパドルボードを膨らませないでください。  
水からボードを取り出す際には、膨張を防ぐために一部の空気を抜くことをお勧めします。  
直射日光にさらさないようにしてください。  
高温環境でパドルボードを安全かつ適切に使用するために、これらのガイドラインに従ってください。

## 個人の安全性

スタンドアップパドルボードは危険なスポーツです。この製品を使用することで、予期しないリスクや危険にさらされる可能性があります。

スタンドアップパドルボード (SUP) を使用する前に、医師に相談してください。健康状態が良好で、泳ぎ方を知っている場合にのみ、この製品を使用してください。

この製品を使用する際には、ユーザーは自分自身の安全と他の人の安全に責任を持ちます。

アルコール、薬物、または薬剤の影響下では、この製品を使用しないでください。

サーフリースを使用した後、摩耗の兆候がある場合は交換してください。

足首のリースを常に使用してください。

この製品を使用する際には、経験豊富な人と一緒にパドルするようにしてください。

## アクセサリ

梱装箱を開封する際には、以下のものが入っていることを確認してください:



バックパック



圧力ゲージ付きハンドポンプ



一部のモデルにはシートが含まれています



高さ調節可能なアルミニウム製パドル



取り外し可能な取っ手



修理キット




取り外し可能なフィン




アンクルリーシュ


## 構成構造




## アクセサリー



滑らかな表面を選んでボードを広げ、組み立ててください。手動ポンプにホースを接続し、もう一方の端をボードの膨張/収縮バルブに接続してください。



ポンプを操作する際には、ハンドルを中心に手を置き、足をしっかりとポンプの足場に置くようにしてください。




ポンプが空気を送り出すのが困難な場合は、手動ポンプの小さな空気穴を外して、圧力を緩和することができます。



### TIPS:

- 膨張時間はユーザーによって異なりますが、通常は10~15分かかります。
- 空気ポンプを使用してパドルボードを膨らませることはお勧めできません。また、パドルボードが過度に膨らむことを保証するものではありません。  
推奨PSI: 12 PSI。
- 圧力計付きの手動ポンプを使用し、ボード内の圧力が5 PSIに達すると、ポインターが回転します。


## 「アクセサリーの取り付け」です



フィンを取り付けるには、ボードを反転させてください。フィンをスロットに滑らせ、最後まで差し込んでください。



フィンを取り付けるには、フィンとエアロンの間のスロットにウェッジをスライドしてください。これでフィンが取り付けられます。



## パドルの組み立てと使用

パドルは3つまたは4つのパーツから成り、持ち運びが容易になっています。組み立てるには、シャフトのセクションをスライドさせるためにクランプを開き、その後再度クランプを閉じてください。シャフトセクションにブッシュピンがある場合は、これが正しく固定されていることを確認してください。冒険に出発する前に、パドルを軽くひねって、クランプがしっかりと締められ、パドルが自己回転しないようにしてください。







4ピースのパドル

Tバー (高さ調節可能)

中間セクション


ブレード (パドリング中はロゴが離れている方向を向いている)




パドルの高さを調整し、頭上から約4~6インチの位置になるようにしてください。これを出発点とし、パドルを漕ぐ際に好みに合わせて上下に調整してください。パドルの長さには正解がありません。適切な長さを見つけるために、パドルを前方に垂直に立て、シャフトを伸ばして、手首を持ち上げた状態でハンドルの上に置くことができますようにします。ツーリングにはやや長めのシャフトがおすすめで、波での操縦性を重視する場合は、少し短めのものが良いでしょう。

パドルを持つときは、手は肩幅程度に離して握ります。片方の手がパドルのグリップを握り、もう片方の手はシャフトを緩いグリップでつかみます。パドルのブレードはやや傾斜があり、その先端はボードのノーズの方向を向くようにします。


## 収納時の空気抜きと収納



SUPの空気を抜く準備ができたなら、フィンを取り外し、ボード表面とバルブ付近を清掃します。フードを反時計回りに緩め、ボタンをまっすぐ押してボードから空気を抜きます。



ボードから空気が出なくなったら、逆側からバルブに向かってきつく巻き始めます。




ボードをバッグに戻し、ポンプ、フィン、パドルもバッグに入れて持ち運べます。

## TIPS:


- パドルボードとすべてのアクセサリを清掃して点検し、ボードに研磨や穴を生じさせる砂や異物がないことを確認してください。
- パドルボードが完全に乾いた後、EVAパッドを内側にしてノーズからパドルボードを巻き上げます。その際、フィンは外側になるようにします。この巻き方は、柔軟性のあるコンポジットEVAデッキパッドや固定された小さなフィンに損傷を与えることを防ぎます。
- SUPボードを屋外に保管する場合は、温度が高い地面でボードを膨らませないでください。SUPボードを清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 長期間膨らませた状態でボードを保管する場合は、ゆるく巻いておくか、可能な限り完全に解くことが最善です。直射日光に当てないでください。これは色あせや過剰な空気圧力を引き起こす原因になります。ホットな太陽にさらす場合は、定期的に圧力を確認し、やや空気を抜いてください。
- ビーチで暑い日には、ボードを日陰に置いて、温度が上昇するにつれてボードの圧力が上昇するのを防止することがお勧めです。また、紫外線の劣化を防ぐためにも役立ちます。日陰がない場合は、定期的に水に戻して冷却します。
- 車やバンにSUPボードを置いておく場合は、温度が高くなるがよく知られています。そのため、一部の空気を放出して圧力を低下させ、拡張スペースを確保することが重要です。
- 成形されたフィンは、ボードが巻き上げられたまま保管されていると時間の経過とともに曲がる場合があります。これらは、加熱して直すことができます。数分間沸騰したお湯に浸けるか、ヘアドライヤーで加熱してから位置を修正してください。

## リークをチェックする

圧力の低下が温度変化に起因しない場合は、パドルボードのリークを確認し、バルブを確認してください。エアリークは通常、次の2つの理由によって引き起こされます。



穴やクラックによるエアリーク。




エアバルブからのリーク。


### リークを見つける方法

チェック:パドルボードのジョイントとエアバルブ周りに泡立てた石鹸水を塗布します(バルブが閉じられていることを確認してください)。もし泡が発生したら、その場所はリークです。


## 修理手順



- 表面を清掃します。



- 鉛筆で破損部分をトレースし、修正するための面積より5cm大きなパッチを切ります(パッチのサイズは、穴やクラックをカバーできる必要があります)。角の丸いパッチがより良いです。角が四角いと引っかかりや剥離の原因になる可能性が高くなります。



- パッチと破損した箇所に接着剤を塗り、5~10分乾燥させた後、注意して2つの表面を合わせます(これは接着剤であり、一度両方の表面が接触すると、パッチを再配置することはできないため、2つの表面を接着する前に慎重に整列させてください)。



- 圧力をかけて貼り付け、5分待つてからヘアドライヤーで加熱して再度圧力をかけます。

- 約20~24時間乾燥させます。


### 警告:

すべての修理作業は換気の良い場所で行ってください。  
有害な蒸気を吸入しないでください。  
接着剤に触れないでください。  
修理に使用する材料(接着剤など)は、子供の手の届かない場所に保管してください。


## エアバルブの漏れ

エアバルブは主に、バルブカバー、凸バルブ（外部バルブ）、凹溝の3つの部分で構成されています。エアバルブの漏れの一般的な理由は次のとおりです。


- 1.バルブが十分に締まっていません。
- 2.内側のくぼみ溝がずれています。
- 3.バルブの溝に砂や汚れ、異物が入っています。




ステップ1: 開始する前にSUPを完全に空気を抜き、オレンジ色の修理タンクからレンチ（黒色または灰色）を見つけてください。



ステップ2: バルブカバーを取り外し、次にツールをバルブの中心に挿入してレンチの歯を固定します。バルブが緩んでいるだけで漏れの原因であることが確認できた場合は、レンチを時計回りに回してバルブを締めます。もし内部から漏れていると思われる場合は、ステップ3から修理作業を始めてください。



ステップ3: 注意して反時計回りに回して十分に緩めます。バルブが十分に緩んだら、最後の部分を手で外して外部バルブを取り出します！



ステップ4: この写真では、ボード内側のくぼみ部分が動いている様子が見られます。これがボードの漏れの原因にもなりません。指を使ってくぼみ部分を調整して穴に合わせます。ドロップステッチとその他のゴミをきれいになります。

ステップ5: クリーニングされた外部バルブをバルブ溝に戻し、依然としてツールを使用して時計回りに回して内部に戻し、しっかりと締め付けます。もしバルブがまだ漏れている場合は、バルブを再注文する時間です。

## TIPS:

あなたのボードの裏側には、バルブの真下にわずかな隆起があることに気づくかもしれませんが、これは完全に正常で、心配する必要はありません。ボードは、トップとボトムの間を走る何千もの細かい糸を持つドロップステッチ生地を使用して構築されています。バルブの位置にはこれらの糸が少ないため、ボードの裏側にわずかな隆起が生じますが、これはボードの性能や寿命に影響しません。

## 保証ポリシー (HOSHO PORISHI)

Tigerxbangパドルボードには、材料または加工上の大きな欠陥はありません。元の購入者には、購入日から1年間の保証期間があります。

この保証は、以下の制限に従います：

- (1) この製品がレンタル、競技、ビジネス活動などを除く通常の娯楽活動に使用される場合に限り、この保証期間が有効です。
- (2) 保証は、不適切な使用や保管によって引き起こされた損傷はカバーしません。
- (3) この製品は、メーカーの推奨する最大負荷を超えて使用しないでください。

## 返金ポリシー

商品の到着日から30日以内に返品をご希望の場合は、お知らせください。

期間中に不良品がある場合は、写真とビデオを提供していただければ、弊社が費用を負担して交換させていただきます。注文番号も必ず付記してください。

返品するためには、使用または未使用であり、タグやラベルがすべて付いていて元の包装に入っていることが条件です。領収書または購入証明書も必要です。

返品を開始するには、info@tigerxbangpaddleboards.comにご連絡ください。メールに注文番号を記載してください。返品が承認された場合、返品送料ラベルと共にパッケージを送信する方法と場所についての指示をお送りします。承認されていない場合は、事前の承認なしに送付された商品は受け付けません。

返品に関するご質問は、info@tigerxbangpaddleboards.comまでお問い合わせください。

損傷および問題受け取り時にご注文をよく確認し、商品に欠陥や破損がある場合はすぐにご連絡ください。問題を評価して修正いたします。

返金

返品を受け取り、検査した後、承認または拒否の通知をいたします。承認された場合、元の支払方法に自動的に返金されます。返金処理に銀行またはクレジットカード会社に時間がかかる場合があります。