



DC Air Circulator Fan

INSTRUCTION MANUAL

KF-1877



EN DE

Thank you for purchasing our air circulator fan, please read the instruction manual before operating the machine!

CONTENTS

EN	English	01-07
DE	Deutsch	08-14

EN

CONTENTS

■ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	02
■ PRODUCT DESCRIPTION	04
■ OPERATING INSTRUCTIONS	05
■ CLEANING & MAINTENANCE.....	07

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This machine is intended for household indoor use only. When using an electrical appliance, basic safety should always be followed in order to reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons, including the following:

ATTENTION

This air circulator must not be used in rooms under the following conditions:

- Potentially explosive atmosphere
- Aggressive atmospheres
- Featuring a high concentration of solvents
- An extremely high ratio of dust

Magnets

The remote control and the fan both contain magnets. Pacemakers and defibrillators may be affected by magnets. If this affects you then please do not put the remote control in a pocket and warn anyone who is likely to use the fan or the remote that it has a magnet.

Keep Children Away

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with or around the appliance, which could result in injury. - Be sure the unit is inaccessible to children when not attended
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Protect Power Cord from Damage

Never operate a unit with a damaged power cord, as this may lead to electrical or fire hazards. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a cord of the same type and amperage rating.

Extension Cords

Extension cords must be grounded and able to deliver the appropriate voltage to the unit.

Handle with Care

Do not drop, throw or crash the air circulator. Rough treatment can damage the components or wiring and create a hazardous condition.

Run on Stable Surface

Always operate the unit on a stable, level surface, for example the floor or a strong counter, so that the air circulator cannot fall and cause injury.

Keep Out of Water

Never operate the unit in pooled or standing water, as this may create a risk of injury from electrical shock. Do not store or operate outdoors. If electrical wiring or components become wet, thoroughly dry them before using the unit.

Keep Electrical Components Dry


Never allow water inside the air circulator's electrical components. If these areas become wet for any reason, thoroughly dry them before using the air circulator. The operator must make the operating instruction available for the user and make sure that the user do understand the manual.

PRODUCT DESCRIPTION

Specifications

Model	KF-1877
Rated Voltage	100~240V
Rated Frequency	50/60Hz
Power Consumption	24w
Noise Level	≤60db
Product Weight	2.4kg
Product Size	W250*D247*H335mm
Remote control Size	W86*D41*H6.5mm
Remote control Battery	CR2025 DC 3V

Name of Parts



- 1 Magnetic Remote Control Holder
- 2 Front Guard
- 3 Fan Blade
- 4 DC Motor
- 5 Control Panel


- 6 Base
- 7 Handle
- 8 Rear Guard
- 9 Plug Cord
- 10 Remote Control

Note: The remote control is supplied with a CR2025 DC3V battery. Please remove the tab from the battery before use.

OPERATING INSTRUCTIONS

The air circulator fan can be both operated with remote control and control panel.

Control Panel



When the fan is plugged in, control panel buttons will be on and make a short "beep" sound, and then all will be off except the on/off button and the timing button flash in turn.

On/Off Button

Press the on/off button, the appliance makes a beep sound and then starts to work or enters into stand-by state.

Speed Button

Press the speed button to adjust the air flow fan speed. There are 12 fan speeds available.

Oscillation Button(Osc.)

Press the oscillation button to change the oscillation angles through different range of motions for left/right and up/down.

About the Oscillation Button on the Appliance

- The 1st time to press OSC. button is to turn on right/left oscillation;
- The 2nd time to press button is to turn on up/down oscillation but turn off left/right oscillation;
- The 3rd time to press the button is to turn on both up/down & left/right oscillation.
- The 4th time to press the button is to turn off both up/down & left/right oscillation.

About the Oscillation Buttons on the Remote Control

- Left/Right Button: Press the button to turn on/off left/right oscillation.
- Up/Down Button: Press the button to turn on/off up/down oscillation.

Note: Do not adjust left-right & up-down swing angle by hand!

Eco Button

Press the Eco button to select ECO mode. In ECO mode the fan will automatically work in accordance with the actual detected indoor temperature as per the table below. In ECO mode the fan speed button is disabled.

Room temperature	Fan speed
<23°C	2
23 to 25°C	4
25 to 27°C	6
27 to 29°C	8
27 to 29°C	9
31 to 33°C	10
33°C and above	12

Note:

- It takes 30 seconds for the fan to detect ambient temperature in ECO mode.
- ECO mode varies slightly with different using condition.

Timer Button

- When the fan is in standby state, press the timer button to set an interval between 1 and 12 hours after which the fan will turn ON.
- When the fan is running, press the timer button to set an interval between 1 and 12 hours after which the fan will turn OFF.

Light (only on the remote control)

Press the light button on the remote control, turn on/off the LCD screen to meet your needs.

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning

- Always switch off the appliance, unplug and let it cool down before cleaning or storing.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with a mild liquid detergent.
- Do not use abrasive scouring pads or powders.
- Allow to dry thoroughly before further use..
- Store the appliance in a cool, dry place.

Batteries

- Keep batteries away from children and pets.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

Disposal

- Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorized household WEEE waste recycling centre.

DE

CONTENTS

■ WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	09
■ PRODUKTBESCHREIBUNG	11
■ BEDIENUNGSANLEITUNG	12
■ REINIGUNG & WARTUNG	14

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Wenn man ein elektrisches Gerät verwendet, sollte man stets auf die grundlegende Sicherheit achten, um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden:

BEACHTUNG

Diese Luftumwälzpumpe darf unter folgenden Bedingungen nicht in Räumen verwendet werden:

- Explosionsgefährdete Atmosphäre
- Aggressive Atmosphären
- Mit einer hohen Konzentration an Lösungsmitteln
- Ein extrem hoher Staubanteil

Magnets

Die Fernbedienung und der Lüfter enthalten Magnete. Herzschrittmacher und Defibrillatoren können von Magneten beeinflusst werden. Wenn dies Auswirkungen auf Sie hat, stecken Sie die Fernbedienung nicht in eine Tasche und warnen alle, die den Lüfter oder die Fernbedienung verwenden könnten, dass sie einen Magneten haben.

Kinder fernhalten

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen, was den Gebrauch des Geräts auf sichere Art und Weise betrifft, und die Gefahren verstehen beteiligt.
- Kinder dürfen nicht mit oder in der Nähe des Geräts spielen, was zu Verletzungen führen kann. Stellen sicher, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist, wenn es nicht besucht wird.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Netzkabel vor Beschädigungen schützen

Ein Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel betreiben, da dies zu elektrischen oder Brandgefahren führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel desselben Typs mit gleicher Amperezahl ersetzt werden.

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel müssen geerdet sein und das Gerät mit der geeigneten Spannung versorgen können.

Vorsicht behandeln

den Luftkreislauf nicht fallenlassen, ihn nicht werfen oder stürzen. Durch eine grobe Behandlung können Komponenten oder Kabel beschädigt werden und ein gefährlicher Zustand entstehen.

Auf stabiler Oberfläche laufen

Das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Fläche betreiben, z.B. auf dem Boden oder einer starken Theke, damit der Luftkreislauf nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

Von Wasser fernhalten

Das Gerät niemals in gepooltem oder stehendem Wasser betreiben, da dies zu Verletzungen durch elektrischen Schlag führen kann. Nicht im Freien lagern oder betreiben. Wenn die elektrischen Kabel oder Komponenten nass werden, trocknet man diese vor dem Gebrauch des Geräts gründlich.

Die Lufteinlässe freihalten

Die Lufteinlässe nicht verstopfen, indem man den Umluftgenerator zu nahe an Vorhängen, Wänden oder anderen Gegenständen aufstellt, die den Lufteinlass behindern. Dies kann zur Überhitzung des Geräts führen und Feuer oder elektrische Gefahren verursachen.

Elektrische Komponenten trocken halten


Niemals Wasser in die elektrischen Komponenten des Luftumwälzers lassen. Wenn diese Bereiche aus irgendeinem Grund nass werden, trocknet man sie gründlich ab, bevor man den Umluftgenerator verwendet. Der Bediener muss die Bedienungsanleitung für den Benutzer verfügbar machen und sicherstellen, dass der Benutzer das Handbuch versteht.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezifikationen

Modell	KF-1877
Nennspannung	100~240V
Nennfrequenz	50/60Hz
Energieverbrauch	24W
Geräuschpegel	≤60db
Produktgewicht	2.4kg
Produktgröße	W250*D247*H335mm
Fernbedienung Größe	W86*D41*H6.5mm
Fernbedienung Batterie	CR2025 DC 3V

Name der Teile



- 1 Halter für magnetische Fernbedienung
- 2 Frontschutz
- 3 Ventilatorflügel
- 4 Gleichstrommotor
- 5 Bedienfeld


- 6 Basis
- 7 Griff
- 8 Hintere Abdeckung
- 9 Das Kabel einstecken
- 10 Fernbedienung

Hinweis: Die Fernbedienung wird mit einer CR2025 DC3V-Batterie geliefert. Bitte vor dem Gebrauch die Lasche von Batterie entfernen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Umluftventilator kann sowohl mit Fernbedienung als auch mit Bedienfeld betrieben werden.

Schalttafel



Wenn der Lüfter angeschlossen ist, sind die Bedienfeldtasten eingeschaltet und geben einen kurzen Piepton ab. Dann sind alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste und der Zeittaste blinken.

Ein/Aus-Taste

Die Ein/Aus-Taste drücken. Das Gerät gibt einen Signalton aus und beginnt mit der Arbeit oder wechselt in den Standby-Modus.

Speed-Taste

Die Geschwindigkeitstaste drücken, um die Lüftergeschwindigkeit des Luftstroms einzustellen. Es stehen 12 Lüfterstufen zur Verfügung.

Oszillations-Taste(OSC.)

Die Oszillations-Taste drücken, um die Oszillationswinkel durch unterschiedliche Bewegungsbereiche für links/rechts und auf/ab zu ändern.

Über Oszillations-Taste der Appliance

- Das erste Mal, um OSC zu drücken. Die Taste dient zum Einschalten der rechten/linken Oszillation.
- Beim zweiten Drücken der Taste wird die Auf/Ab-Schwingung ein- und die Links/Rechts-Schwingung ausgeschaltet.

- Beim dritten Drücken der Taste wird sowohl die Aufwärts-/Abwärtsbewegung als auch die Links-/Rechts-Oszillation eingeschaltet.
- Beim vierten Drücken der Taste wird sowohl die Aufwärts-/Abwärtsbewegung als auch die Links-/Rechtsschwingung ausgeschaltet.

Über Oszillations-Taste der Fernbedienung

- Links/Rechts-Taste: die Taste drücken, um Links-/Rechtsschwingung ein-/auszuschalten.
- Auf/Ab-Taste: die Taste drücken, um die Schwingung ein-/auszuschalten.

AHinweis: den Schwenkwinkel nicht von links nach rechts und nach oben /unten verstellen

Eco-Taste

Die Eco-Taste drücken, um den ECO-Modus auszuwählen. Im ECO-Modus arbeitet der Lüfter automatisch entsprechend der tatsächlich ermittelten Innentemperatur gemäß der nachstehenden Tabelle. Im ECO-Modus ist die Taste für die Lüftergeschwindigkeit deaktiviert.

Zimmertemperatur	Lüftergeschwindigkeit
<23°C	2
23 bis 25°C	4
25bis 27°C	6
27 bis 29°C	8
29 bis 31°C	9
31 bis 33°C	10
33°C und darüber	12

Hinweis:

- Es dauert 30 Sekunden, bis der Lüfter die Umgebungstemperatur im ECO-Modus erkennt.
- Der ECO-Modus variiert geringfügig mit den verschiedenen Verwendungsbedingungen.

Timer-Taste

- Wenn sich der Lüfter im Standby-Modus befindet, drückt man die Timer-Taste, um ein Intervall zwischen 1 und 12 Stunden einzustellen, nach dem sich der Lüfter einschaltet.
- Wenn der Lüfter läuft, drückt man die Timer-Taste, um ein Intervall zwischen 1 und 12 Stunden einzustellen, nach dem sich der Lüfter ausschaltet.

Licht(nur auf der Fernbedienung)

Die Licht-Taste auf der Fernbedienung drücken und den LCD-Bildschirm entsprechend Ihren Anforderungen ein/ausschalten.

REINIGUNG & WARTUNG

Reinigung

- Das Gerät immer ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen, bevor man es reinigt oder lagert.
- NICHT in Wasser tauchen. Risiko eines elektrischen Schlages.
- KEINE Scheuermittel oder scharfen Utensilien verwenden, um dieses Gerät zu reinigen.
- Die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm abwischen. Hartnäckige Stellen mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch entfernen.
- Keine Scheuerschwämme oder -pulver verwenden.
- Vor dem weiteren Gebrauch gründlich trocknen lassen.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Batterien

- Die Batterien von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Die Batterien entfernen, wenn man sie längere Zeit nicht benutzt.
- Batterien niemals in einem Feuer entsorgen.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt und gemäß den örtlichen Bestimmungen recycelt werden. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde.
- Die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers befolgen.

Disposal

- Alle Verpackungen, Papier, Kartons, Plastik- und Plastiktüten gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften entsorgen.
- Das Produkt am Ende seiner Lebensdauer in einem zugelassenen Recycling-Zentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgen.

ACEKOOL

Leading A Better Life

Email: support@acekool.vip

Website: <https://www.acekool.vip>

Made in China

