



שעון חכם SLAZENGER TIGER

SL.7.6418.5

מדריך למשתמש



חל איסור לעבוד את השעון בעת מקלחת או סאונה, אין עמידות לחדרת אדים.
כל חדרת מים למוצר עקב אי ציון להוראה אינה מכוסה באחריות.
החברה כוללת: קופסה * רצועה *, שעון חכם *, בבל טעינה *.

מבא לפונקציות.
1. כפתור ראשון:



לחצן עליון ימני : לחץ על הלחצן כדי לחזור לתצוגת שעון כאשר אתה נמצא אחד התפריטים.
לחץ על הלחצן כדי להפעיל /לבבות את המספר כאשר אתה בתצוגת שעון.
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי להדילק/לבבות את השעון החכם.
לחצן ימני תחתון : לחץ על הלחצן כדי להיכנס למצווי פעילות ספורט.

1.2 מדריך טעינה:

טעינה מגנטית היא במודג' להלן תומך במטען 5V או כנרת USB במחשב: טעינה מלאה אורכת בשעותים וחצי.



אזהרה: אהיה מודע לכך שני הפינים של בבל ה- USB אינם מושרים ליצור קשר עם מוליך בו זמנית, הדבר עלול לגרום לנזק חשמלי ו/או שריפה.

מבוא לפונקציית הקיצור:

- 1) החלק מימין ל- שמאלו במסך תצוגת השעון כדי להיכנס לנתחי בשר, המציג צעדים, מרחק וקלוריות. החלק שוב שמאלה כדי להיכנס לבדיקה הדופק ולניטור השינה.
- 2) החלק מטה כדי להיכנס לתפריט קיזורי דרך.
- 3) החלק משמאלי - ימין במסך תצוגת השעון כדי להציג היסטוריית הודעות יומיית. עקבות אחר ההודאות כדי לחבר בבלתיוות בין השעוןטלפון הנייד. באפשרות לקבל התראות מהטלפון הנייד.
- 4) החלק מעלה ממשק תצוגת השעון כדי להיכנס לתפריט הראשי, החלק מעלה ולמטה כדי לבחור פונקציות מתאימות.
- 5) לחץ והחזק את תצוגת השעון כדי לבחור תצוגה שונה, לחץ כדי לאשר. (פטון להורד ולהחליף תצוגות גם דרך האפליקציה)
הודעה:
הורד והתחבר לאפליקציה. האפליקציה צריכה לקבל תחילת את הרשותות גישה להודעות ה- SMS או הרשותות להתראות של אפליקציות נוספות. לאחר מכן המכשיר יוכל לسانךן את 10 התראות האחרונות ממכשיר הטלפון.
תפריט קיזורי דרך (חלק מטה במסך תצוגת השעון כדי להיכנס לתפריט זה)
 - 1) תאrik, מצב חיבור Bluetooth, מצב סוללה, שעה.
 - 2) אודוות
 - 3)فتح סגור את שמע ה Bluetooth.
 - 4) סטופר.
 - 5) התאמת בהירות מסך.
 - 6) הגדרות.

טלפון / רשותות שיחות.

1) לחץ על "אנשי קשר" כדי להפעיל/לבנות את האופציית השיחות המשען.

לאחר שקיירת בין השען למכשיר באמצעות Bluetooth

אתה יכול להשתמש בשען כדי לענות / לנתק את הטלפון.

2) רשותות שיחות, השען יכול לשמור את הרשותות של שיחות כניסה ויציאה. הוא יכול לשמור יותר מ-

50 רשותות שיחה, והוא יוחלף אוטומטית כאשר הרשותות מלאות. לחץ על רשותת שיחה בלחשי כדי

להתקשר שוב.

3) לוח חיוג

1.5 הودעות

1) חיבורו את השען לאפליקציה. האפליקציה צריכה לקבל תחילת את אישור הגישה של הטלפון הנייד. לאחר מכן התראות ההודעות יסונכרנו עם השען כאשר הודעה קופצת בטלפון.

2) הודעה על שיחה נכנסת:

הפעילו את האפשרות 'שיחה נוכנשת' באפליקציה. מסך השען מלקק ורוטט כאשר יש שיחה נוכנשת.

3) התראה על הודעות:

הפעילו את האפשרות "SMS" באפליקציה. השען מקפץ התראת הודעה במסך השען רוטט כאשר מקבלת הודעה

התראות אפליקציות אחרות:

הפעל ההודעות אפליקציה תואמת באפליקציה של השען כגון, מייל וואצאפ פיסבוק אינסטגרם וכו'.' קופצת התראה בשען כאשר מקבלת הודעה.

אנשי קשר:

במס' לאפליקציה / חזן לתוך האפליקציה - מוביל - אנשי קשר תכופים - הוסף אנשי קשר סונכרן לשען (יכול לסונכרן 20 אנשי קשר בחדירות גבוהה).

נתוני פעילות גוףנית:

נתוני תקינות המופעלים בברירת מחדל, החלק ימין-ל-שמאל במשק תצוגת השעון כדי להיכנס למשק הנתונים. משק הנתונים מציג צעדים, מרחק וקלוריות, אשר מתאפסים לאחר 12 בלילה כל יום.

- 1) מצב ספורט (הליכה, ריצה, רכיבה על אופניים, דילוג על חבל, בדמינטון, כדורסל, כדורגל)
- 2) בחר את הספורט המתאים שנעשה, לחץ על הסמל להפעיל את מצב הספורט המתאים; החלק ימין-ל-שמאל כדי להשווות והחלק שמאל לימן כדי להפעיל מחדש את מצב הספורט.
- 3) זמן פעילות ישמר רק אם זה יותר מדקה. אחררת תופיעת התורה "מעט מדי נתונים כדי לשמר".

דופק:

ענד את השעון על פרק כף היד (ימין/שמאל), היכנס למשק הדופק והתחל למדוד, הנתונים יופקו תוך 10 שניות, והמדידה תושלם תוך 20-10 שניות.

לחץ דם:

ענד את השעון על פרק כף היד (ימין/שמאל), היכנס למשק לחץ הדם והוא מתחילה למדוד. הנתונים יופקו תוך 10 שניות, והמדידה תושלם תוך 20-10 שניות.

מודיקה:

התחבר ל-אפליקציה, הפעל מוסיקה בטלפון שלך, היכנס למשק המוסיקה בשעון, ולאחר מכן שלוט במוסיקה בטלפון הנידד דרך השעון (השיר הקודם השיר הבא, הפעלה / השהייה). אם התחברת לслуша Bluetooth באמצעות השעון המודיקה מתנגנת דרך הרמקול של השעון.

ניסור שינוי:

משך השינה ואיכות השינה שלך יירשםו כל יום מ 6 בערב עד 10 בבוקר למחרת, כדי לעזור לך להתאים טוב יותר את זמן העבודה והמנוחה שלך ואת איכות השינה צפה בתנומי שינוי عمוקה, שינוי קלה. ומשך השינה הכלול. אני התחבר לאפליקציה מדי יום כדי לסנן את נתוני השינה שלך עם האפליקציה אחרת הנתונים לא ישמרו.

טטופה:

היכנס למשק הטטופה.

מצאת את הטלפון:

חבר את השעון אל האפליקציה וללחוץ על "מציא טלפון", הטלפון רוטט או הצלול מופעל. (אל תנתתק את הרוטט או הצלול בהגדחות הטלפון.)

ניסיונה:

ישנם שלושה מצבים נסיימה (איטי / בינוני / מהיר) זמינים. אתה יכול לבחור דקה / 2 דקות / 3 דקות כדי לאמן את הנשימות שלך.

מסודר:

הקש על הכפתור הירוק כדי להתחיל את העסוי והשען יתחיל לרטוט, הקש על הלחץ האדום כדי לעצוץ.

סגןון תפירט:

קיים 2 סגנונות תפירט לבחירה, סגןון תפירט מסתובב - סגןון תפירט סטטי.

הגדרות:

1) יש 12 שפות אופציונליות לבחירה, השען ישנה את השפה אוטומטית לשפה של הטלפון המחבר.

2) שינוי פני השען החלק ימינה/ שמאלה בחר את התצוגה הרצiosa או הורד תצוגה דרך האפליקציה.

3) זמן השהייה מסך לבחירה, יש 5 שניות / 10 שניות / 15 שניות / 20 שניות / 30 שניות אופציונלי.

4) שעמתת רטט, ישנם שלושה דרגות עוצמה לבחירה.

5) שחזור להגדרות היצן לחץ על כדי לאפס את השען ולחץ על "X" כדי לבטל את איפוס היצן.

חיבור לאפליקציה:

- 1) הורד והתקן את האפליקציה
- 2) סורק את קוד QR הבא כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.



על מנת לחבר את השעון לטלפון הכיד: תחילו יש להוריד APP "WearPro" ולהתקין, הורדה והתקינה של האפליקציה.



להתקינה באנדרואיד :
"Google play search" WearPro



להתקינה באאייפון IOS :
"App store search" WearPro



מצא את Bluetooth

הפעל בטלפון את שירות ה **Bluetooth**.
פתח את האפליקציה, לחץ על איקון מכשיר, לחץ חיפוש הוסף, יש לבחור במכשיר Slazenger ולהמתין לסיום הצימוד.



מצב אפליקציה מחוברת:

סנכרון זמן: זמן השעון מסתנכרן עם הטלפון כאשר הוא מחובר.

חבר את שמע ה **Bluetooth**

החלק מלמעלה למטה להיכנס לתפריט קיצורי הדורך, לחץ על הסמל כדי לפתוח את שמע Bluetooth. לחץ על "אוזות", כדי למצוא את פרטי ה **Bluetooth** ולאחר מכן עבר אל Bluetooth של הטלפון. מצא את שם Bluetooth המתאים כדי להתחבר.

חפש מכšíיר:

חבר את השען עם האפליקציה לחץ על "מצא שען" כדי למצוא את השען, מסך השען נדלק ורוטט.

מצלמה

לחץ על "צלם תמונה" באפליקציה כדי להפעיל מצלמה מרוחקת בשען, לחץ על הלחצן בשען כדי לצלם תמונה התמונה יישמרו בטלפון באופן אוטומטי.

סנכרון נתונים:

חבר את השען עם האפליקציה והוא יסנכרן את הנתונים עם האפליקציה אוטומטית.

התה כדי להעיר את המספר:

עבוד את השען על פרק כף היד שלך (ימין / שמאל) והפעל את "הרם את היד שלך להארת מסך" באפליקציה.

מצב נא לא להפריע:

היכנס באפליקציה למצב נא לא להפריע, הגדר שעת התחלתה וסיום, בין 00:12:00 עד 14:00 כ"מצב נא לא להפריע", אין שייחות נוכחות והודעות במהלך תקופה זו.

שען מעורר:

היכנס באפליקציה לשען מעורר, הגדר התחלתה, שעת סיום, זמני חזרה, תאריך חוזר, הפעל התראה וסגור התראה.

זיכורת ישיבה:

מצא פונקציה זו באפליקציה, הגדר שעת התחלתה, שעת סיום ותדירות זיכורת, סוף ישיבה, זמן חזרה ותאריך חוזר. סמל השען רוטט וההתראה קופצת בבוא הזמן.

זיכורת לשתיית מים:

מצא פונקציה זו באפליקציה בזיכורת למים; הגדר שעת התחלתה, שעת סיום ותדירות זיכורת, ושמור בסרגל של "זיכרון מים". השען רוטט וסמל המים קופץ על המספר.

שינוי תצוגת שעון דרך האפליקציה:

הורד את התצוגה (הჩוגה) הדמינה באפליקציה התחבר לאפליקציה לחץ על פני השען שלו, בחר את החוגה המעודפת עלייך ולחץ על "אוקי" לאחר מכן מתבצעת העלאה של החוגה לשען, השען מופעל מחדש עם סיום העלאת החוגה.

הגדרת תצוגה (חוגה) מהגלארייה בטלפון הבנייה:

(התחבר לאפליקציה לחץ על פני השען שלו, לחץ על האיקון הראשון מימין (פסים צבעוניים לאורן) <<לחץ על סמל המצלמה>> צלם תמונה / בחר מתחם אלבום>> לאחר הבחירה לחץ התחל בעדכון . לאחר מכן מתבצעת העלאה של התמונה בחוגה לשען. השען מופעל מחדש כאשר העלאת החוגה מסתיימת.

גרסת קושחה:

בדוק שהשען מעודכן בגרסה העדכנית ביותר.

ניתוק:

נתקו את השען על ידי לחיצה על בפטור 'נטק שעון' באפליקציה. ושבה את המכשיר אם אתה משתמש במערכת SOS).

שאלות נפוצות

יש להימנע מחשיפה ממושכת של המכשיר לטמפרטורה קיצונית, העולה לגורם למק בלבתי הפיר

* "למה אפי לא יכול לענוד את השען כדי להתקלה במים חמימים?

טמפרטורה של מים האmbient מוגנת יחסית, ומוצרם אדי מים רבים. אדי המים נמצאים בשלב הגז, ודיוס המולקולרי שלהם קטן. חדירת אדים עלולה לגרום לקרב מגן הפנימי של השען, מה שפוגע בלוח החשמלי של השען ופוגע עוד יותר בשען.

* לא ניתן להדליק / לא ניתן לטעון

אם אתה מקבל את השען, השען אינו נדלק, יכול להיות בגל צעוז במהלך השימוש של השען והסוללה Seiko יש לו מגן שפורק את הסוללה. חבר את בבל הטעינה לצורך הפעלה.

אם הסוללה חלה מדי, או אם לא נעשה שימוש בשען במשך זמן מה, הוא לא נדלק, חיבורו את בבל הטעינה וטענו אותו במשך יותר מחצי שעה כדי להפעיל אותו.

אחריות

1) במהלך שימוש סביר בשען זה. אם יש בעיות באיכות המוצר הנגרמו על ידי פגמי יצור, חומרים, עיצוב, וכו'. מאז תאריך הרכישה, יש אחריות על לו חם במשך שנה אחת; על הסוללה והמטען אחריות לחצי שנה.

2) בשל שנגרם מסיבותיו האישיות של המשתמש אין מקנה אחריות, כפי שמפורט כאן:

* בשל שנגרם בתוצאה מפירוק לא מורשה, שינוי שעון חומרה תוכנה וכו'.

* בשל שנגרם בתוצאה מניפוי בשוגג במהלך השימוש.

* סק עקב תקלת או שימוש לרעה של צד שלישי (בגון: הצפת לווח ראי, סדקים, מכות חיצונית, שריטות על רכיבים היקפיים, סק וכו'), אינם מכוסים על ידי האחריות.

3) בעת בקשה למימוש אחריות עליך לספק ברטיס אחריות עם תאריך הרכישה ואת חותמת מקום הרכישה.

4) כאשר יש צורך ביצוע תיקון לשעון, אנא קח את השעון לחברת שלנו או לנקודת ההפצה שלנו.

5) ט.ל.ח, אין לחתות תרופות או לבצע טיפול רפואי על בסיס הנתונים שהתקבלו מהשעון ואיןנו אחראים לאי דיווק הנתונים

תאריך רכישה:

קוד EMR:

שם החנות:


חתימת לקוחות:

חתימת פקידי:

חותמת חנות:



עקבו אחרינו ברשתות



SLAZENGER_WATCHES



www.slazenger.co.il