



# Manual de instrucciones Ventilador MeacoFan 1056P



## **Ventilador MeacoFan 1056P**

*Por favor lee este manual de instrucciones antes de usar el ventilador y guárdalo para futuras consultas.*


**Gracias por escoger Meaco, honestamente te lo agradecemos.**

## Información sobre seguridad

---

*Este ventilador no debe usarse bajo las siguientes condiciones:*

- *Ambientes potencialmente explosivos*
- *Ambientes agresivos*
- *Alta presencia de solventes concentrados*
- *Alta concentración de polvo*
- *Ambientes comerciales*



**Objetos magnéticos:** El ventilador y su control remoto pueden contener componentes magnéticos. Por favor ten en cuenta esto: Los marcapasos y desfibriladores pueden verse afectados por los componentes magnéticos. Si es tu caso por favor no pongas el control remoto en el bolsillo y avisa a cualquiera que use el ventilador o el mando sobre eso. Las tarjetas de crédito y de datos pueden también verse afectadas por los componentes magnéticos y no deben colocarse cerca del ventilador.

**Mantener alejado de los niños:** No permitas que los niños jueguen con o en torno a este aparato, podrían dañarse. Asegúrate de que el aparato está inaccesible a los niños cuando no están supervisados. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con poco conocimiento o experiencia, a menos que hayan sido instruidos y supervisados por un responsable sobre el uso del aparato de un modo seguro.

**Mantén una toma de tierra:** Siempre que esté enchufado y funcione el aparato debe tener una toma de tierra. Una toma de tierra es una opción de seguridad esencial que ayuda a reducir los riesgos de electrocución o fuego.

**Protege el cable:** Nunca manejes un aparato con un cable dañado, ya que puede derivar en riesgos eléctricos o de incendio. Si el cable está dañado, debe sustituirse por un cable del mismo tipo y amperaje.

**Extensiones del cable:** Los cables de extensión deben tener toma a tierra y proporcionar la tensión apropiada al aparato.

**Manejar con cuidado:** No lo dejes caer, arrojes o golpees el ventilador. Un tratamiento rudo puede dañar los componentes o el cableado y originar una situación de riesgo.

**Colócalo en una superficie estable:** Enciende el aparato siempre sobre una superficie estable nivelada, por ejemplo, el suelo o una encimera resistente, de forma que el ventilador no pueda caerse ni ocasionar accidentes.

**Mantenlo alejado del agua:** Nunca enciendas el aparato sobre ni en el agua ya que puede derivar en electrocución o heridas. No almacenar ni encender en el exterior. Si los componentes o cables se humedecen, sécalos bien antes de usar el aparato. En caso de duda al usarlo, no uses el ventilador y consulta a cualquier electricista o técnico cualificado y verificado por Meaco.

**Mantén las entradas de aire limpias:** No obstruyas o bloques las tomas de aire colocando el ventilador cerca de cortinas, paredes o cualquier cosa que limite la entrada de aire. Esto puede derivar en el sobrecalentamiento del aparato y en riesgos de incendio y eléctricos.

**Mantén los componentes eléctricos secos:** Nunca dejes que el agua entre dentro de los componentes eléctricos del ventilador. Si estas partes se humedecen por cualquier motivo, sécalas bien antes de usar el aparato. En caso de duda al usarlo, no uses el ventilador y consulta a cualquier electricista o técnico cualificado y verificado por Meaco.

El operador debe tener el manual de funcionamiento disponible para el usuario y asegurarse de que lo entiende.


## Aviso general

---

- Antes de poner en funcionamiento tu ventilador por vez primera, debe estudiarse el manual detenidamente.
- Tras recibir el ventilador, debes revisarlo por si sufrió daños durante el transporte. En el caso de daño debes informar al remitente inmediatamente.
- Mantén el embalaje del ventilador en un lugar seguro. Para ahorrar espacio, simplemente puedes cortarlo por la cinta adhesiva usando un cuchillo y plegar la caja.

## Identificación del producto

---



- |                                     |                               |                         |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Soporte magnético control remoto | 2. Cubierta frontal           | 3. Rotámetro            | 4. Aspas del ventilador   |
| 5. Mango*                           | 6. Cubierta trasera           | 7. Motor del ventilador | 8. Soporte motor          |
| 9. Pinza soporte                    | 10. Botón liberación pedestal | 11. Pedestal            | 12. Cable de alimentación |
| 13. Base                            | 14. Control remoto**          |                         |                           |

\*El mango está hecho de materiales artificiales y no contiene productos derivados de animales.


\*\*El control remoto se suministra con una batería CR2025 DC3v. Por favor retira la solapa de la batería antes de usar.

## Configuración

---


El MeacoFan 1056P es un ventilador de pié que puede usarse a varias alturas ajustables

Para ajustar la altura del ventilador presiona el botón de liberación de la parte de atrás del pedestal. Presiona el botón de liberación y tira del ventilador por la pinza soporte. El ventilador hará clic cuando se coloque en su lugar de altura escogida. Para bajar la altura, presiona hacia abajo desde la parte de arriba del ventilador.



## Panel de control

---



Por favor ten en cuenta que todos los botones son sensibles al tacto y pitan cuando se presionan. Los botones tienen que presionarse rápidamente, no mantengas el dedo sobre el botón más de un segundo (a menos que enciendas o amagues el ventilador, ver abajo). No uses los controles de la base del ventilador con tus pies.

### Encendido



Cuando enchufes el ventilador sonará un pitido y se muestra la temperatura ambiente, este es el modo standby. Para encender el ventilador pon tu dedo sobre el botón de encendido durante dos segundos. El ventilador pitará y empezará a funcionar. Para apagar el ventilador pon tu dedo sobre el botón de encendido durante dos segundos, sonará un pitido más largo y se parará.

### Modo



Presiona el botón de modo para navegar por los cuatro modos: normal, natural, sueño y ECO.

**Modo normal:** Este es el modo de ajuste por defecto del ventilador. La velocidad del ventilador puede ajustarse entre 1 y 12. El flujo de aire es constante para cada velocidad.



**Modo natural:** Presiona el botón modo una vez para llegar al modo natural - el símbolo de la izquierda aparecerá en pantalla. La velocidad del ventilador puede ajustarse entre 1 y 12. El flujo de aire se alternará entre débil y fuerte para reproducir una brisa natural.



**Modo sueño:** Presiona el botón modo dos veces para llegar al modo sueño - el símbolo de la izquierda aparecerá en pantalla. La velocidad del ventilador disminuirá un nivel cada 30 minutos. Cuando la velocidad del ventilador llegue a 1, el ventilador seguirá así hasta que se apague manualmente.

**Modo ECO:** Presiona el botón modo tres veces para llegar al modo ECO - la temperatura ambiente aparecerá en pantalla. En el modo ECO la velocidad del ventilado automáticamente cambia según la tabla de la página siguiente.

## Modo ECO

Temperatura ambiente	Velocidad del ventilador
<23°C	2
23 a 25°C	4
25 a 27°C	6
27 a 29°C	8
29 a 31°C	9
31 a 33°C	10
>33°C	12



### Velocidad

Presiona el botón de velocidad para ajustar el flujo de aire del ventilador. Hay 12 velocidades de ventilador disponibles. Mientras el ventilador siga enchufado, este recordará la última velocidad usada. La velocidad puede ajustarse por el panel de control o con el control remoto.



### Oscilación vertical & horizontal

Presiona los botones de oscilación para arrancar y parar la oscilación lateral a derecha e izquierda o arriba y abajo. Presiona el botón una vez para encender la oscilación y presiona otra vez para parar el movimiento, haciendo esto puedes fijar la dirección del ventilador.



### Temporizador


Cuando el ventilador está en modo standby usa el botón del temporizador para ajustar un intervalo, en segmentos de una hora, entre 1 y 12 horas tras la cual el ventilador se encenderá. Una vez que llegas al número de horas deseado en la pantalla el número parpadeará cuatro veces y se ajustará.

Cuando el ventilador está encendido y funcionando, usa el botón de temporizador para ajustar un intervalo, en tramos de una hora, entre 1 y 12 horas tras la cual el ventilador se apagará. Una vez que llegas al número de horas deseado en la pantalla el número parpadeará cuatro veces y se ajustará.

Para apagar el temporizador, presiona el botón temporizador hasta que aparezca 00.

## Control remoto

---



Las siguientes funciones están solo disponibles mediante el control remoto. Todos los demás botones en el control remoto funcionan del mismo modo que en el panel de control (ver páginas 4 y 5). El control remoto tiene un rango de aproximadamente 3 metros. Antes de usar el control remoto, retira la solapa de plástico.

### Luz

Presiona el botón de luz para encender las luces de la pantalla ON/OFF.

### Aumentar velocidad ventilador

Presiona el botón de aumento de velocidad para aumentar el flujo de aire del ventilador de 1 a 12.

### Disminuir velocidad ventilador

Presiona el botón de disminución de velocidad para bajar el flujo de aire del ventilador de 12 a 1.

### Temporizador pre-on

Presiona el botón temporizador pre-on para ajustar un intervalo, en segmentos de una hora, entre 1 y 12 horas tras la cual el ventilador se encenderá. Esto puede usarse solo cuando el ventilador están en modo standby.

### Temporizador pre-off

Presiona el botón temporizador pre-off para ajustar un intervalo, en segmentos de una hora, entre 1 y 12 horas tras la cual el ventilador se apagará. Esto puede usarse solo cuando el ventilador está encendido y funcionando.

## Conexiones eléctricas & Condiciones de funcionamiento

---

El ventilador está diseñado para trabajar con una tensión de 220-240V / 50Hz. Asegúrate de que los enchufes de electricidad tienen toma de tierra y que se toman todas las precauciones necesarias. El ventilador puede funcionar en un rango de temperatura de +5°C a +40°C y con una humedad relativa de no condensación.

## Especificaciones

---

<b>Condiciones de funcionamiento</b>	+5°C a +40°C
<b>Humedad en rango de funcionamiento</b>	No condensación
<b>Tipo del motor del ventilador</b>	DC
<b>Máximo flujo de aire</b>	1653 metros cúbicos por hora
<b>*Velocidad máxima del aire(c)</b>	4m/seg
<b>*Voltaje y frecuencia</b>	220 – 240V / 50Hz
<b>Consumo de potencia (W)</b>	6 a 24 watts
<b>*Consumo de energía en modo standby (PSB)</b>	<0.5 watts
<b>Ángulos de oscilación</b>	60° verticalmente y 80° horizontalmente
<b>*Nivel de sonido del ventilador (LWA)</b>	20 a 60dB(A)
<b>*Valor en funcionamiento (SV)</b>	1,2 (m <sup>3</sup> /min)/watts
<b>*Entrada potencia ventilador (P)</b>	23 watts
<b>*Caudal máximo del ventilador (F)</b>	27,56m <sup>3</sup> /min
<b>Dimensiones (AxAxL)</b>	820-955 x 320 x 339mm
<b>Peso neto</b>	4,7 Kgs

*\*Medida estándar para valor de servicio (todos los \*): 2009/125/EC, (EU) No 206/2012 + (EU) No 2016/2282, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.*




## Limpeza & Mantenimiento

---


Apaga y desconecta de la alimentación el ventilador antes de limpiarlo.

Usa un trapo seco suave para limpiar las partes internas y externas del ventilador. No permitas que el ventilador coja humedad. Para acceder a las aspas sigue los siguientes pasos:

1. Con un destornillador, desatornilla los dos pequeños tornillos de la parte superior trasera del ventilador. Se localizan directamente debajo del final del mango.




2. Aprieta las dos pestañas hacia la izquierda y derecha de los tornillos y tira hacia fuera. En el frontal de las aspas hay una tapa de bloqueo - desatornilla la tapa en dirección horaria para quitar las aspas.



3. Limpia las aspas y la parte interna del ventilador con un trapo seco suave. Realiza el procedimiento inverso para ponerlas de nuevo en el ventilador. Asegúrate de que las tapas de bloqueo están fuertemente apretadas.

### Sustitución de la pila del control remoto

Si el control remoto falla estando cerca del ventilador, las pilas necesitan cambiarse. La pila es una CR2025 y puede sustituirse siguiendo los pasos del diagrama de abajo.



### Almacenamiento

---

Cuando guardes el ventilador usa el compartimento para el cable detrás del ventilador para guardar el cable y la clavija. La tapa del compartimento del cable puede ser difícil quitarla la primera vez - usa una pequeña palanca para tirar hacia fuera del ventilador.

Recomendamos almacenar el ventilador con su bolsa de plástico original o caja para protegerlo del polvo.

Recuerda que el ventilador también puede usarse en el invierno para ayudar a distribuir el aire templado más efectivamente dentro de una habitación.

## Resolución de problemas

---

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
<b>La pantalla muestra '00' o '99'</b>	Hay un problema con el circuito	Por favor contacta con Meaco
<b>El ventilador no oscila</b>	El MPCB necesita resetearse	Desenchufa el ventilador durante 40 minutos
<b>Nivel de sonido aumentado</b>	Las aspas del ventilador están sucias	Limpia las aspas del ventilador (ver página 8)
	Las aspas o el motor están sueltos	Aprieta la tapa de bloqueo (ver página 8)
	Hay un fallo con el motor del ventilador	Por favor contacta con Meaco
<b>El motor puede oírse con velocidades del ventilador bajas</b>	Como el ventilador no suena mucho es normal oír el motor cuando está a velocidades bajas. Cuando aumenta la velocidad, el ruido del motor se reducirá	Esto no es un fallo, es normal
<b>El ventilador no arranca</b>	El ventilador está en modo standby	Presiona el botón de encendido de nuevo
<b>El ventilador hace un ruido de clic</b>	El ventilador necesita lubricarse	Pon el ventilador a la máxima velocidad durante 4 horas
<b>El control remoto no funciona</b>	Necesitan cambiarse las pilas	Cambia la pila (ver página 9)
	El control remoto se está usando a más de 3 m del ventilador	Usa el control remoto más cerca del ventilador y asegúrate de que está apuntando directamente a su base
<b>La velocidad del ventilador aumenta y disminuye aleatoriamente</b>	Esto no es un fallo - el ventilador está en modo natural	Cambia el modo del ventilador presionando el botón de modo (ver página 4)

## Garantía & Servicio post-venta

---

Tienes una garantía del fabricante de dos años para tu ventilador desde la fecha de compra. Por favor registra tu compra en <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Con el registro también puedes mantenerte actualizado sobre la información y desarrollos sobre tu producto.

Dentro de los dos años de garantía del fabricante, todos los defectos de fabricación se repararán gratuitamente.

Se aplica lo siguiente:

1. Cualquier reparación o sustitución de componentes durante el período de garantía no derivará en una extensión del período de garantía.
2. La garantía expirará si se altera el aparato, se ajustan componentes no originales o si el ventilador se repara por una tercera parte.
3. Los componentes sujetos a desgaste normal no están cubiertos por la garantía.
4. La garantía solo es válida con la presentación del recibo de compra original sellado.
5. La garantía no cubre daños causados por acciones diferentes a aquellas descritas en el manual de usuario o por negligencia.
6. La garantía no cubre los fallos causados por suciedad o por productos de terceras partes.
7. La garantía no cubre daños accidentales.
8. Todas las reclamaciones por compensación, incluyendo daños indirectos, no serán atendidas.
9. El uso de un dispositivo de toma de corriente para el encendido del ventilador de terceras partes invalidará la garantía.

Para una lista completa de términos y condiciones de la garantía por favor visita: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Para evitar costes innecesarios, recomendamos que lea siempre detenidamente el manual de usuario antes. Si esto no te soluciona tu problema, por favor llama a Meaco y estaremos encantados de ayudarte.

*Este ventilador se ha importado a UE por:*

*Meaco DE GmbH, Alderstrasse 34  
90403, Nuremberg. Alemania*

*Teléfono: +49 0911 88080553  
Email: [kundendienst@meaco.com](mailto:kundendienst@meaco.com)  
Website: [eu.meaco.com](http://eu.meaco.com)*

Por favor anota y guarda, para futuras consultas, la fecha y lugar de compra del ventilador aquí:

*Fecha de compra:* .....

Comprado en [eu.meaco.com](http://eu.meaco.com) (si no, por favor apunta el nombre del proveedor abajo).

*Nombre proveedor:* .....

Si tu ventilador falla en algún momento, por favor contáctanos e intentaremos ayudarte como mejor podamos. Por favor mantén el embalaje original en el que llegó tu aparato.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en UK o la UE. Para evitar daños posibles al medio ambiente o la salud humana de residuos incontrolados, recíclalo con responsabilidad para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerte de tu aparato por favor usa puntos de recogida de aparatos oficiales o contacta con el vendedor del producto. Ellos pueden llevar este producto para su reciclaje ambientalmente seguro.

