



NOTICE D'INSTALLATION, D'INSTRUCTION & D'ENTRETIEN

CLIMATISEUR MONOBLOC MOBILE FROID & CHAUD

Réf : 409709 – Type : YPS-12HW/3



HOTLINE

 **N° Indigo** 0 820 69 00 28

Table des matières

| | |
|---|-------------|
| Avertissements spécifiques gaz R290 | p.3 |
| Consignes de sécurité importantes | p.4 |
| 1 . Présentation du climatiseur | p.6 |
| 2. Prescriptions Installation | p.7 |
| 3. Panneau de contrôle/affichage et télécommande | p.8 |
| 4. Instructions d'utilisation | p.10 |
| 5. Drainage | p.14 |
| 6. Entretien | p.15 |
| 7. Dépannage | p.16 |
| 8. Annexes | p.17 |

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES GAZ R290



(1)



(2)



(3)

(1) Lisez le manuel d'utilisation (ISO 7000 – 0790)

(2) Manuel d'utilisation; instructions de l'utilisateur (ISO 7000 – 1641)

(3) Indicateur d'entretien; lisez le manuel technique (ISO 7000 – 1659)

Lire attentivement ces avertissements.

- Pour le processus de dégivrage et pour le nettoyage, utiliser exclusivement les outils recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être installé dans un endroit sans sources d'allumage constantes (par exemple : des flammes libres, des appareils à gaz ou électriques en marche).
- Ne pas percer ni brûler.
- Cet appareil contient environ 265 g de gaz réfrigérant R290
- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface est $>$ à 13 m²
- Le gaz R290 est un gaz frigorigène conforme aux directives européennes sur l'environnement.
- Ne perforer aucun composant du circuit frigorifique.
- Si l'appareil est installé, actionné ou stocké dans une pièce non aérée, celle-ci doit être en mesure d'empêcher la stagnation d'éventuelles fuites de gaz frigorigène qui risquerait d'être allumé par un poêle électrique, un fourneau ou toute autre source d'allumage, et de provoquer un incendie ou une explosion.
- Conserver l'appareil de manière à prévenir les pannes mécaniques.
- Les personnes qui travaillent ou interviennent sur un circuit frigorifique doivent posséder une certification adéquate, délivrée par un organisme accrédité, attestant leur compétence en matière de manipulation de gaz frigorigènes conformément à une spécification officiellement reconnue.
- Les interventions de réparation doivent être effectuées sur la base des recommandations du fabricant.

Les opérations d'entretien et les réparations exigeant l'assistance d'autres spécialistes doivent être effectuées sous la supervision de la personne spécialisée dans l'utilisation de gaz frigorigènes inflammables.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique.
- Il convient à un usage intérieur uniquement. Veuillez l'installer dans un endroit sec.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Ne pas utiliser en cas de dégradation du câble d'alimentation, de la prise électrique ou du climatiseur.
Une rallonge électrique peut être utilisée si le câble d'alimentation est trop court. Attention à ne pas déposer le cordon dans des endroits où il pourrait être arraché ou faire trébucher les gens.
- Le climatiseur doit être placé à l'écart des sources de chaleur et à l'abri du soleil.
- Éteignez le climatiseur avant de le débrancher.
- Éteignez et débranchez le climatiseur avant de le désinstaller, de le nettoyer, de remplacer des pièces, ou lorsqu'il n'est pas en service.
- Suivez les instructions de cette notice pour le nettoyage du climatiseur.
- La tension de la prise électrique doit être conforme aux exigences. Tout dommage résultant d'une alimentation incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec le climatiseur.
- N'insérez pas vos doigts ou autres objets dans la sortie de la ventilation.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit exposé à l'eau ou à tout autre liquide. Veillez à ce que de l'eau ou tout autre liquide ne puisse pas pénétrer dans le climatiseur.
- Ne réparez pas vous-même le climatiseur. Tout risque éventuel encouru en raison de l'entretien par une personne non expérimentée constituerait une infraction aux dispositions de la garantie.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce climatiseur est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

-
- Veuillez utiliser les accessoires fournis par le fabricant du climatiseur. Dans le cas contraire, celui-ci pourrait être endommagé.
 - Températures de fonctionnement recommandées pour le climatiseur (climatisation/chauffage) : 15-35 °C/5-27 °C.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il ne faut pas permettre aux enfants de jouer avec le climatiseur. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Mise en garde particulière :




- Pour éviter tout dommage, placez l'appareil en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le démarrer.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface horizontale et plane pour éviter toute fuite d'eau et assurer le bon fonctionnement du compresseur.
- Placez le climatiseur sur une surface plane et installez-le verticalement afin d'assurer le bon fonctionnement du compresseur.
- Le climatiseur doit être placé à 50 cm au moins des objets environnants. Veillez à ce que les orifices d'entrée et de sortie d'air soient toujours dégagés.
- N'utilisez pas le climatiseur à proximité de l'essence ou de tout autre liquide inflammable.
- N'utilisez pas d'agents de pulvérisation et autres solvants ou substances inflammables à proximité du climatiseur. Cela pourrait provoquer une déformation du plastique ou endommager les pièces électriques.

Alimentation

- La prise doit être en bon état et non endommagée. Elle ne doit pas être remplacée par une fiche électrique.
- Pour faire fonctionner le climatiseur, branchez d'abord le câble d'alimentation, puis appuyez sur la touche marche/arrêt.

1. PRESENTATION DU CLIMATISEUR

1. Panneau de contrôle + écran affichage LCD
2. Film de protection à retirer
3. Volets de sortie d'air
4. Panneau arrière
5. Panneau avant
6. Roulettes
7. Conduit d'évacuation 1,5 mètres
8. Panneau d'encastrement à la fenêtre
9. Télécommande et son logement
10. Grille arrière d'entrée d'air
11. Filtre supérieur
12. Crochet d'enroulage du câble d'alimentation (pour stockage)
13. Poignée de transport
14. Sortie d'air à connecter au tuyau d'évacuation
15. Capuchon et bouchon de drainage (pour vidange continue)
16. Filtre inférieur
17. Grille d'entrée d'air
18. Capuchon et bouchon de drainage (pour vidange manuelle)
19. Câble d'alimentation
20. Prise secteur



2. PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION : avant d'utiliser le climatiseur mobile, maintenez-le à la verticale pendant au moins deux heures.

Déplacer le climatiseur toujours et impérativement en position verticale
Placer le climatiseur sur une surface plane.


N'installez pas le climatiseur dans les salles de bain et pièces humides.

Placez-le dans un endroit sec, et éloignez-le d'au moins 50 cm de tout objet







I. Installation du conduit d'évacuation :

Vissez l'extrémité de l'embout du conduit d'évacuation dans l'orifice d'échappement sur le panneau arrière (sens antihoraire).



II. Installation du panneau d'encastrement à la fenêtre



Le panneau d'encastrement peut être placé dans le sens horizontal ou vertical.

Voir schéma ci-dessus

Ajuster les distances d'ouverture pour mettre les deux extrémités de l'assemblage en contact avec le cadre de la fenêtre et fixer les divers composants de l'assemblage.

AVERTISSEMENT


Une mauvaise installation pourrait affecter le bon fonctionnement du climatiseur

La longueur du conduit d'évacuation être de 280 ~ 1500 mm, et cette longueur est basée sur les spécifications du climatiseur. N'utilisez pas d'autres modèles de conduit d'évacuation autre que celui fourni avec votre climatiseur, et n'ajouter aucun conduit d'évacuation en rallonge. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

L'échappement doit être dégagé. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer une surchauffe.

Les entrées et sorties d'air ne doivent pas être obstruées.


Le conduit ne doit pas être déformé, ni avoir un rayon de courbure de plus de 45°.



3. PANNEAU DE CONTRÔLE/AFFICHAGE ET TELECOMMANDE


PANNEAU DE CONTROLE/AFFICHAGE

1. Touche Marche/Arret
2. Touche Mode
(Refroidissement/ventilation/déshumidification/chauffage)
3. Touche de réglage de la température / du temps de fonctionnement
4. Touche Vitesse de ventilation
5. Touche TIMER (minuterie)
6. Ecran d'affichage LCD
Cette fenêtre affiche la température et le temps sélectionnés.
7. Fenêtre de réception de la télécommande




ECRAN D’AFFICHAGE DU PANNEAU DE CONTROLE

1. Voyant REFROIDISSEMENT
2. Voyant OSCILLATION (balayage des volets d’air) activé
3. Voyant VITESSE DE VENTILATION
4. Voyant DESHUMIDIFICATION
5. Voyant de température / du temps de fonctionnement
6. Voyant CHAUFFAGE
7. Voyant TIMER (minuterie)



TELECOMMANDE

1. Touche Marche/Arret
2. Touche Mode
(Refroidissement/ventilation/déshumidification/chauffage)
3. Touche de réglage de la température / du temps de fonctionnement
4. Touche Vitesse de ventilation
5. Touche TIMER (minuterie)
6. Touche OSCILLATION (volet balayage d’air)
7. Touche commutateur degrés Fahrenheit / degrés Celsius



CLIMATISEUR PILOTABLE

I. PAR TELECOMMANDE ou PAR LE PANNEAU DE CONTRÔLE

Touche Marche/Arrêt  / **ON/OFF**

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le climatiseur.

Touche MODE

Appuyez successivement sur la touche MODE de la télécommande ou du panneau de contrôle pour sélectionner le mode souhaité :

Refroidissement → ventilation → Déshumidification → Chauffage... Refroidissement → ...ect.

Touche OSCILLATION (Balayage de l'air), uniquement sur la télécommande



Appuyez sur la touche OSCILLATION de la télécommande pour désactiver ou réactiver les volets de balayage de l'air. Les volets de balayage peut être désactivé et se figent à différents angles souhaités.

Note : A l'allumage du climatiseur, les volets de balayage de l'air sont automatiquement actives.

Touche VITESSE DE VENTILATION  / **VITESSE**

Appuyez successivement sur la touche de la télécommande **VITESSE** ou du panneau de contrôle





pour choisir la vitesse de ventilation souhaitée.

3 positions : élevée → moyenne → faible

Touche de réglage de la température / du temps de fonctionnement





En mode refroidissement et chauffage, appuyez sur les touches de la télécommande   ou les

touches   du panneau de contrôle pour augmenter ou réduire le réglage de la température.



En mode TIMER (minuterie), appuyez sur ces touches pour programmer le temps d'arrêt ou de démarrage.

Touche TIMER (minuterie)  / **TIMER**

Le climatiseur éteint OFF, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande ou la touche  du panneau pour régler l'heure du démarrage différé souhaitée.

Le climatiseur allumé ON, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande ou la touche  du panneau pour régler le temps de l'arrêt différé souhaité.

Pour commuter des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius :

Sur le panneau de contrôle du climatiseur, appuyez simultanément sur les deux touches   pour alterner entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

Ou sur la télécommande appuyez sur la touche .


II. PAR WIFI

Se reporter au guide d'installation et d'utilisation de l'application WIFI.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I- MODE OPERATOIRE

Lorsque le climatiseur est allumé pour la 1ere fois, un bip sonore retentit à la mise sous tension, puis le climatiseur se met en veille.





Allumez le climatiseur, en appuyant sur la touche du panneau de contrôle  ou de la télécommande **ON/OFF**


MODE REFROIDISSEMENT / COOL

Appuyer sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le le mode REFROIDISSEMENT.



Le voyant s'allume sur l'écran d'affichage du climatiseur.

Appuyez sur les touches du panneau de contrôle   ou de la télécommande   pour régler la température (Plage de 16 °C à 30 °C).





Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la télécommande **VITESSE** pour choisir le débit de refroidissement souhaité : Elevé/ Moyen ou faible.


MODE CHAUFFAGE / HEAT

Appuyer sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le le mode CHAUFFAGE.




Le voyant s'allume sur l'écran d'affichage du climatiseur.


Appuyez sur les touches du panneau de contrôle   ou de la télécommande   pour régler la température (Plage de 16 °C à 30 °C).

Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la télécommande **VITESSE** pour choisir le débit de chauffage souhaité : Elevé/ Moyen ou faible.

MODE VENTILATION / FAN

Appuyez sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le mode VENTILATION.

Le voyant  s'allume sur le panneau d'affichage du climatiseur.

Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la télécommande **VITESSE** pour choisir le débit de ventilation souhaité : Elevé/ Moyen ou faible.

NOTE : En mode ventilation, la température ne peut être ajustée.

MODE DESHUMIDIFICATION / DRY


Appuyez sur la touche MODE du panneau de contrôle ou de la télécommande pour sélectionner le mode DESHUMIDIFICATION.

Le voyant  s'allume sur l'écran d'affichage du climatiseur.

Au préalable, retirez le capuchon et le bouchon de drainage au dos du climatiseur pour l'eau de déshumidification.

Insérez le tuyau de drainage, placez l'autre extrémité du tuyau dans un réservoir d'eau

Une fois le mode de déshumidification actionné, si la température de la pièce ≥ 15 ° C (59 ° F), le compresseur se mettra en marche. Ensuite lorsque la température ambiante sera ≤ 13 ° C (55 ° F), le compresseur s'éteindra. Enfin, lorsque la température dans la pièce augmente et est ≥ 15 , le compresseur redémarrera (afin de protéger le compresseur, il sera redémarré 3min. plus tard).




NOTE : En mode déshumidification, le ventilateur tourne à basse vitesse et le débit d'air ne peut pas être ajusté.






La température ne peut pas être réglée.

MODE TIMER / MINUTERIE TIMER


Au préalable, sélectionnez le mode et la vitesse de ventilation souhaités





Programmation N° 1 :

Le climatiseur éteint OFF, appuyez une fois sur la touche du panneau de contrôle  ou de la télécommande **TIMER** pour régler l'heure d'activation.

Quant le voyant TIMER minuterie  clignote sur l'écran d'affichage, appuyez sur les touches   ou   pour activer le temps différé d'allumage (de 0 ~ 24H).


Programmation N° 2 :

Le climatiseur en marche ON, appuyez une fois sur la touche du panneau de contrôle  ou de la télécommande **TIMER** pour régler l'heure d'arrêt.

Appuyez sur les touches   ou   pour définir l'heure différé de l'arrêt (de 0 ~ 24H)

Uniquement le voyant TIMER minuterie  s'allume sur l'écran d'affichage.

NOTE : Les 2 programmations ne peuvent être activées en même temps.

Pour désactiver la programmation N° 1 ou N°2, appuyez à nouveau sur la touche du panneau de contrôle  ou de la télécommande **TIMER**

II- SECURITE DE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR

1. Protection contre le gel :

En mode refroidissement, déshumidification, si la température du tuyau d'échappement est trop basse, le climatiseur entrera automatiquement en protection ; si la température du tuyau d'échappement atteint une certaine température, l'état de fonctionnement initial programmé du climatiseur sera rétabli.


2. Alarme bac d'eau plein :

Lorsque l'eau dans le bac à eau dépasse le niveau d'avertissement, le climatiseur déclenche automatiquement une alarme et la zone d'affichage de la température du panneau d'affichage indiquera "FL". À ce stade, vous devez déplacer le tuyau de drainage reliant le climatiseur ou la sortie d'eau vers l'égout ou une autre zone de drainage pour vider l'eau. (Se reporter aux instructions du chapitre 5.Drainage ci-après).

Après avoir vidé l'eau, le climatiseur reviendra automatiquement à son état d'origine.

3. Dégivrage automatique

Le climatiseur a une fonction de dégivrage automatique : pendant le dégivrage, le

symbole du chauffage  sur l'écran d'affichage clignote.

4. Protection thermique automatique

Pour protéger la durée de vie de la machine, le climatiseur dispose d'une protection en mode chauffage. Pendant la période de protection, le compresseur et le moteur inférieur arrêtera le fonctionnement et reviendra automatiquement à l'état de chauffage normal après que la température du climatiseur se soit rétablie.

5. Protection du compresseur

Après l'arrêt du compresseur, la protection s'enclenche et le climatiseur redémarrera 3 minutes plus tard

5. DRAINAGE


I. Vidange manuelle

Lorsque le bac interne est rempli d'eau, l'écran d'affichage du panneau affichera le signal «FL» et le compresseur arrêtera de fonctionner automatiquement.
Eteindre le climatiseur et mettre hors tension pour procéder au drainage.

Remarque : Veuillez déplacer le climatiseur avec précaution afin de ne pas renverser l'eau du bac dans le corps du climatiseur.

Placez un réservoir d'eau/seau sous la sortie d'eau latérale derrière le corps du climatiseur.
Dévissez le capuchon et retirez le bouchon de drainage, l'eau s'écoulera automatiquement dans le réservoir d'eau.

Note : Pendant le drainage, le climatiseur peut être légèrement incliné vers l'arrière
Une fois l'eau évacuée, ATTENTION à bien repositionner le bouchon de drainage et son capuchon avant de redémarrer le climatiseur, sinon l'eau de condensation du climatiseur s'écoulera vers le sol



II. Vidange continue

(applicable uniquement au mode de refroidissement et de déshumidification)

Dévissez le capuchon et retirez le bouchon en caoutchouc de drainage
Insérez le tuyau de drainage dans la sortie d'eau
Placez l'autre extrémité du tuyau de drainage dans un réservoir/seau.

Note : Pendant le drainage, le climatiseur peut être légèrement incliné vers l'arrière
Une fois l'eau évacuée, refixer le bouchon en caoutchouc et revisser le capuchon.



6.ENTRETIEN

Nettoyage : avant le nettoyage et l'entretien, éteignez le climatiseur et mettez hors tension.

1. Nettoyez la surface

Nettoyez la surface du climatiseur avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de détergents, produits chimiques, tels que le benzène, l'alcool, l'essence, ... sous risque de détérioration. Evitez toute éclaboussure d'eau dans le climatiseur.

2. Nettoyez les filtres


Si les filtres sont obstrués par de la poussière et que l'efficacité du climatiseur est réduite, veillez à les nettoyer une fois toutes les deux semaines.

Filtre supérieur : Retirer manuellement le cadre supérieur pour accéder au filtre, en appuyant vers le bas. Dévissez les quatre vis fixant le filtre supérieur au panneau arrière.

Filtre inférieur : Retirer manuellement le filtre en tirant délicatement.

Placez les filtres dans l'eau chaude (environ 40 ° C) additionnée de détergent neutre, séchez-les à l'ombre après le nettoyage.

Procéder aux opérations inverses pour replacer les filtres



Stockage après la saison :

1. Retirez le bouchon en caoutchouc, et videz toute l'eau contenu dans le bac.
2. Mettez en marche le climatiseur en mode ventilation position faible débit d'air. Laissez fonctionner en état 2 H jusqu'à ce que le tuyau de drainage, et l'intérieur du climatiseur soient secs afin éviter toute moisissure.
3. Éteignez le climatiseur, débranchez la fiche d'alimentation et enroulez le cordon d'alimentation. Réinstallez le bouchon caoutchouc.
4. Enlevez le conduit d'évacuation.
5. Couvrez le climatiseur avec un sac en plastique et placez le dans un endroit de stockage sec, hors de la portée des enfants.
6. Retirez les piles de la télécommande.

7.DEPANNAGE

| Problèmes rencontrés | Cause | Solution |
|--|--|---|
| Le climatiseur ne fonctionne pas | Le climatiseur n'est pas alimenté | Allumer-le après l'avoir connecté à une prise électrique |
| | L'indicateur « FL » du bac d'eau s'allume | Videz l'eau en drainant le climatiseur, puis redémarrez le climatiseur |
| | En mode refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température réglée ; en mode chauffage, la température ambiante est supérieure à la température réglée. | Changer les réglages de température |
| | En mode déshumidification, la température ambiante est basse. | Le climatiseur est placé dans une pièce avec une température ambiante supérieure à 17 °C |
| L'effet de refroidissement ou de chauffage n'est pas optimal | Lumière directe du soleil | Tirez les rideaux |
| | La porte et les fenêtres sont ouvertes, de nombreuses sources de chaleur sont présentes dans la pièce. | Fermez la porte et les fenêtres, retirez les sources de chaleur. |
| | Les filtres sont trop sales. | Nettoyez ou remplacez les filtres |
| | L'entrée ou la sortie d'air sont bloquées | Vérifiez l'entrée et la sortie d'air, dégagez élément d'obstruction |
| Trop bruyant | Le climatiseur n'est pas posé sur une surface d'installation adéquate | Placez le climatiseur sur une surface plane et rigide, évitez toute surface provoquant des secousses |
| Le compresseur ne fonctionne pas | La protection de sécurité du compresseur s'enclenche | Attendez 3 minutes, puis redémarrez le climatiseur après que la température ait diminué. |
| La télécommande ne fonctionne pas | La distance entre le climatiseur et la télécommande est trop éloignée et/ou la télécommande n'est pas alignée en direction du récepteur | Rapprochez la télécommande du climatiseur et assurez-vous de pointer la télécommande en direction du récepteur. |
| | Les piles sont usées | Remplacez les piles |

En cas de situations anormales, éteignez le climatiseur et retirez la prise, puis contactez un électricien professionnel pour obtenir de l'aide.

| CODE ERREUR | DETECTION |
|-------------|---|
| E1 | Défaut du capteur de température tuyau (sonde) |
| E2 | Défaut du capteur de température ambiante (sonde) |
| E4 | Protection ANTIGEL : la température du tuyau est trop basse et le climatiseur s'éteint. Dès que la température dépasse 8°C la protection se coupe et l'état de fonctionnement initial programmé est rétabli. |

8.ANNEXES


Paramètres de fusible

Specification : Diamètre 5 × 20mm

Tension : 250VAC

Courant : 3.15A

Diagramme schématique



L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE LA PART DES UTILISATEURS FINALS DANS L'UNION EUROPÉENNE "



Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifique aux déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir le recyclage des déchets afin de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus amples informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre mairie, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.