

MORF

REMOVABLE BATTERY



BATTERY & FIRST TIME USE INFORMATION

Headlamp Alkaline Battery Installation

The main battery pack (located on the rear of the device) is a CR123A (3V) alkaline battery. The secondary battery pack (located on the front of the device) is a CR123A (3V) alkaline battery. The secondary battery pack is not required during use as the headlamp is powered by the main battery pack.

To install the alkaline batteries:

- Locate the rear alkaline battery pack and four AA alkaline (included) batteries inside the rear battery pack following the directions indicated by the arrows.
- You will hear each alkaline battery click into place as they are installed.

Headlamp Alkaline Battery Life

Alkaline battery life will vary depending on:

- Beam & brightness of batteries
- Beam distance
- Temperature (operating between 32 and 104 degrees Fahrenheit)
- Duration of use

Flashlight/Magnet Light Battery Life & Safety

A lithium polymer rechargeable battery has been installed in the flashlight/magnet light. The rechargeable battery can be re-charged up to 500 times before a noticeable decrease in battery capacity occurs. The flashlight/magnet light is not designed for re-charging your flashlight/magnet light. "Police Security" Flashlights is not responsible for any damage to the flashlight/magnet light caused by re-charging. Do not charge in the vicinity of flammable liquids. Always connect to power in a dry and suitable location.

Flashlight/Magnet Light Lithium Polymer Battery Charging Instructions

- Prior to first use, fully charge the flashlight/magnet light by connecting the flashlight/magnet light to a lithium polymer battery charger.
- The magnets will work to guide the flashlight into the charging port.
- You will hear the flashlight click back into place when fully charged.
- Four premium quality alkaline AA batteries will be included in the flashlight/magnet light.
- MORF P300 will operate as a headlamp during flashlight/magnet light re-charging.


CONFIGURATIONS

Headlamp MORF P300 when flashlight is attached

STANDARD	HIGH	LOW
LENGTHS	300	100
RUNTIME	3H	7H
BEAM DISTANCE	50M	20M


Headlamp Light Activation (Image 1):

- Press the button on the head or rear battery pack to activate the light. (See High and Low.)
- To cycle through the modes, press the power button on the flashlight head.



Headlamp Power Features (Image 2):


- The headlamp is equipped with a pivoting head.
- The headlamp has a pivoting head.
- The top and bottom between your thumb and index finger.
- The top and bottom between your thumb and index finger.
- The top and bottom between your thumb and index finger.
- The top and bottom between your thumb and index finger.



CONFIGURATIONS


Comfort Strap (Image 3):

- The comfort strap is pre-secured to your head while in use as a headlamp.
- To adjust the MORF P300 to fit your head, slide the comfort strap to the desired position.
- Reposition as necessary during use to ensure a secure fit during and between uses.



Head Hat Clip (Image 4):

- The head hat clip is pre-secured to your head hat band.
- To adjust the head hat clip to fit your head, slide the clip to the side.
- Attach the clip to the side straps of the comfort strap.
- Secure the clip to the side straps of the comfort strap.
- Secure the clip to the side straps of the comfort strap.




CONFIGURATIONS

Flashlight/Magnet Light when detached

STANDARD	HIGH	LOW
LENGTHS	100	30
RUNTIME	3H	4H
BEAM DISTANCE	20M	15M

Flashlight/Magnet Light Activation:

- The flashlight/magnet light is powered by a factory installed lithium polymer battery (included) and should not be removed for any reason.
- Press the button on the flashlight/magnet light to activate the light.
- Attach flashlight to any sturdy metal surface for use.
- Press the button on the flashlight/magnet light to activate the light.
- Press the button on the flashlight/magnet light to activate the light.
- Press the button on the flashlight/magnet light to activate the light.




CONFIGURATIONS

Secondary Headlamp when flashlight is attached

STANDARD	HIGH
LENGTHS	80
RUNTIME	5H
BEAM DISTANCE	20M

Secondary Headlamp Light Activation (Image 6):

- The rear battery pack controls power to the secondary headlamp.
- Press the button on the secondary headlamp to activate the light.
- Press the button on the secondary headlamp to activate the light.
- Press the button on the secondary headlamp to activate the light.
- Press the button on the secondary headlamp to activate the light.
- Press the button on the secondary headlamp to activate the light.



SAFETY WARNINGS

General:

- Not recommended for use under 12 years of age.
- Do not use the headlamp in areas where it may cause damage to property.
- Do not use the headlamp in areas where it may cause damage to property.
- Do not use the headlamp in areas where it may cause damage to property.
- Do not use the headlamp in areas where it may cause damage to property.
- Do not use the headlamp in areas where it may cause damage to property.

Alkaline Batteries:

- Alkaline batteries only. Do not use old and new alkaline batteries together.
- NEVER USE RECHARGEABLE BATTERIES – could cause damage to the device.
- Prevent battery leaks that may cause damage to the product by ensuring that batteries are installed correctly.
- Do not expose to extreme heat. To dispose of batteries, please see the disposal instructions on the back of the battery.
- Batteries must be recycled or disposed of properly.

Comfort Strap:

- Do not place the comfort strap around any body parts.
- It is not designed for use with dogs and cats.
- Please only wear secured to your head.

MAINTENANCE

- There are no user-replaceable or serviceable parts for this product other than the alkaline batteries and the secondary battery pack.
- Clean the headlamp with a damp cloth if needed.
- Wipe the external body with a damp cloth if needed.
- Allow to fully dry before powering on.

POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS LIMITED LIFETIME WARRANTY

Police Security® Flashlights stands behind its products with a limited lifetime warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship under normal use and handling. This warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from misuse, accident, or other causes. Batteries are not covered by warranty.

REPAIRS / SPARE PARTS

If your Police Security® flashlight has a manufacturer's defect covered by our warranty, we will either repair or replace the flashlight at no charge. Shipping and handling charges apply. You will be notified prior to any service.

For more information, please refer to: <http://policesecurity.com/shippingandwarranty/>.

USER MANUAL & SAFETY WARNINGS

Always available on our website at policesecurity.com/usermanuals. This product is protected by US and International patents pending. For patent information please refer to policesecurity.com/patents.



INFORMACIÓN DE PRIMER USO Y BATERÍAS

Instalación de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

El compartimento de las baterías localizado en la parte posterior del cuerpo de la lámpara MORF 2300, las baterías de la parte posterior de la cabeza MORF 2300, las baterías de la parte posterior de la corona no son requeridas cuando se utiliza como linterna con manos.

Instalación de las baterías de la cabeza:

- Coloque el compartimento posterior de las baterías de la cabeza en la posición correcta.
- Insértelas cuidadosamente en el compartimento, asegurándose de que las baterías estén orientadas correctamente.
- Se recomienda un día al instalarse en las baterías.

Vida Útil de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

La vida útil de las baterías alcalinas varía dependiendo:

- Marca y fecha de fabricación
- Temperatura de referencia usar solo entre 22 y 704
- Aislamiento térmico
- Cuando tiempo se usa

Vida Útil de la Batería Recargable de Lito de la linterna/Luz con Imán y Seguridad

- Una batería recargable de ItoC no solo recarga desde la luz, también puede recargar una batería recargable de ItoC. La batería recargable puede volverse a cargar hasta 400 veces.
- El tiempo de recarga depende del nivel de carga y el tipo de corriente.
- Solo debe usar el soporte de la linterna para la cabeza.
- El soporte de la linterna para la cabeza debe ser usado solo para el soporte de la linterna para la cabeza.
- Police Security® Flashlights no es responsable por ningún daño que resulte de la instalación o uso incorrecto de las baterías recargables de ItoC. Siempre consulte la especificación en una lista seca y apropiada.

MANUAL DEL USUARIO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este producto está protegido por las patentes pendientes de Police Security y en los Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, India, Australia y otros países. Para más información, visite policesecurity.com/brand.

CONFIGURACIONES


Cuando la linterna está adjunta MORF® 2300

ESTIMACIÓN	ALTO	BAJO
LUMENES	300	100
DURACIÓN	5H	7H
DISTANCIA	50M	28M

Activando la Lámpara para la Cabeza (Imagen 1):


- Presione el botón de la cabeza o del compartimento posterior de las baterías para activar la luz.
- Para cambiar los modos presione el botón de encendido en la cabeza de la linterna.

Cabeza



Característica giratoria de la Lámpara (Imagen 2):


- Pánel frontal girar: tener la linterna adjunta de la parte superior e inferior entre su ajuste y su lado inferior.
- El panel frontal girar: tener la linterna adjunta de la parte superior e inferior entre su ajuste y su lado inferior para ajustar el ángulo del haz de luz.



CONFIGURACIONES


Correa (Imagen 3):

- Cuando se coloca la correa MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- La correa MORF 2300 se ajusta automáticamente a su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se coloca la correa MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Después de ajustar la correa MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Después de ajustar la correa MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.



Uso del Gancho para Cerrar de Protección (Imagen 4):

- MORF 2300 incluye un gancho para cerrar de protección para evitar que se abra accidentalmente.
- Coloque el gancho en la parte superior de la linterna para evitar que se abra accidentalmente.
- El gancho MORF 2300 se usa para cerrar de protección de la linterna.
- El gancho MORF 2300 se usa para cerrar de protección de la linterna.
- El gancho MORF 2300 se usa para cerrar de protección de la linterna.




CONFIGURACIONES

Cuando se desconecta la linterna, el soporte de la cabeza MORF 2300 se convierte en una función giratoria de Imán

ESTIMACIÓN	ALTO	BAJO
LUMENES	100	30
DURACIÓN	5H	4H
DISTANCIA	28M	15M


Activando la linterna Luz con Imán:

- La linterna Luz con Imán se activa por una batería de ItoC que se coloca en el compartimento posterior de las baterías de la cabeza.
- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Coloque la linterna en cualquier superficie plana de metal para activar la luz.
- Gire para ajustar el ángulo del haz de luz.
- Presione el botón de encendido para activar la luz.
- El cabezal de la linterna Luz con Imán se activa por una batería de ItoC que se coloca en el compartimento posterior de las baterías de la cabeza.



Indicador de carga de la batería

- La linterna MORF 2300 incluye un indicador de carga de la batería para avisar de la carga de la batería.
- Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga de la batería se ilumina.
- Cuando la batería está casi agotada, el indicador de carga de la batería se ilumina con un color rojo.
- Cuando la batería está completamente agotada, el indicador de carga de la batería se ilumina con un color rojo intenso.



CONFIGURACIONES


Lámpara secundaria para la Cabeza MORF 2300

- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.

ESTIMACIÓN	ALTO	BAJO
LUMENES	80	30
DURACIÓN	5H	4H
DISTANCIA	20M	15M


Activando la Lámpara secundaria para la Cabeza MORF 2300

- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Coloque la linterna en cualquier superficie plana de metal para activar la luz.
- Gire para ajustar el ángulo del haz de luz.
- Presione el botón de encendido para activar la luz.
- El cabezal de la linterna secundaria para la cabeza MORF 2300 se activa por una batería de ItoC que se coloca en el compartimento posterior de las baterías de la cabeza.



Tray y remova la cabeza para activar la lámpara

- Para activar la linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.



CONFIGURACIONES


Lámpara para la Cabeza

- Cuando se utiliza como linterna para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.

ESTIMACIÓN	ALTO	BAJO
LUMENES	80	30
DURACIÓN	5H	4H
DISTANCIA	20M	15M


Activando la Lámpara para la Cabeza

- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Presione el botón de la linterna con mano para activar la luz.
- Coloque la linterna en cualquier superficie plana de metal para activar la luz.
- Gire para ajustar el ángulo del haz de luz.
- Presione el botón de encendido para activar la luz.
- El cabezal de la linterna para la cabeza MORF 2300 se activa por una batería de ItoC que se coloca en el compartimento posterior de las baterías de la cabeza.



Lámpara secundaria para la cabeza

- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.
- Cuando se utiliza como linterna secundaria para la cabeza MORF 2300, asegurese de que la correa MORF 2300 esté bien ajustada y su cabeza metálica se ajuste como se muestra en la imagen.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Generales:

- No se recomienda para niños menores de 12 años de edad.
- No debe manipularse debido al riesgo de lesión por el uso incorrecto de la linterna.
- No se debe manipular la linterna cuando se está cargando o descargando.
- Evite la exposición a temperaturas extremas.
- No exponga al cuerpo al haz de luz.
- Evite la exposición a la luz cuando se está cargando o descargando.

Baterías Alcalinas:

- Baterías alcalinas selladas.
- Nunca utilice baterías recargables en un compartimento de baterías alcalinas.
- Evite las fugas de la batería que pueden causar lesiones y daños al equipo.
- No exponga al cuerpo al haz de luz.
- Evite la exposición a la luz cuando se está cargando o descargando.
- Evite la exposición a la luz cuando se está cargando o descargando.

Correas:

- No coloque las correas alrededor de una parte del cuerpo.
- No utilice las correas para sujetar o sujetar objetos.
- Solo utilice en la cabeza por el uso.

MANTENIMIENTO

- No use productos químicos para limpiar.
- No utilice productos químicos para limpiar.
- No utilice productos químicos para limpiar.
- Limpie el exterior de la linterna con un paño húmedo si es necesario.
- Nunca sumerja en agua ningún componente.
- Mantenga la linterna en un lugar seco y fresco.

POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS GARANTÍA DE VIDA LIMITADA

Police Security® Flashlights garantiza sus productos con una garantía limitada de vida limitada. La garantía no cubre los daños causados por el uso incorrecto de la linterna. La garantía no cubre los daños causados por el uso incorrecto de la linterna. La garantía no cubre los daños causados por el uso incorrecto de la linterna.

REPARACIONES / PARTES DE REEMPLAZO

Si su linterna o una de sus partes requiere reparación o reemplazo de una parte, visite policesecurity.com/brand para obtener más información. Visite policesecurity.com/brand para obtener más información. Visite policesecurity.com/brand para obtener más información.

01

01

02

03

04

05

06

07