



Tactical Riflescope Series

3-12x40, 4-16x42, 8-32x50 and 10-40x50

USER MANUAL

English / Français / Español / Deutsch

VICTORY JUSTIFIES EVERYTHING

Whether you are in a fast-paced combat situation or defending yourself and your home, Firefield™ will be by your side, preparing you for victory. Firefield™ offers quality products with outdoor enthusiasts and paintball fanatics in mind. Whether your weapon of choice is paintball, airsoft, AR 15, shotgun or pistol, Firefield™ can accommodate your preference. Firefield™ will provide you with high quality and durability for a fraction of competitor pricing. Firefield™ products consist of boresights, flashlights, laser sights, reflex sights, rails, mounts, magazines, binoculars and other shooting accessories.

www.fire-field.com

Firefield Tactical Riflescopes.....	1- 5
Lunettes de tir tactique Firefield	6- 11
Firefield táctico Riflescopes.....	12- 16
Firefield Tactical Zielfernrohre.....	12- 16



English
Français
Español
Deutsch



About the Firefield Tactical Riflescope Series

The Firefield Riflescope Series caters to the serious shooters who live for the experience of heart pounding adventures. The Firefield Tactical Riflescopes series consists of riflescopes in a 3-12x, 4-16x, 8-32x and 10-40x magnification for close range to long range shooting. Each riflescope is equipped with a red and green illuminated Mil-Dot reticle that is used for range estimation to help find the distance between the shooter and the target. The locking windage and elevation turrets assure the shooter their adjustments will not shift due to bumps and jostles in rugged terrain. Precision multi-coated optics offer the clearest view for easy target acquisition in both bright and low light conditions. Each riflescope features an adjustable objective lens allowing shooters to correct parallax for supreme accuracy. The Firefield Tactical Riflescope Series offers a feature-filled riflescope at an affordable price. Firefield - Victory Justifies Everything!

Features:

- Green / red illuminated mil-dot reticle
- Second focal plane reticle
- Multi-coated optics
- Waterproof, shockproof
- Locking windage / elevation turrets
- Adjustable objective lens

Includes

- Mounting rings
- Lens caps
- Lens cloth

Technical Specifications:

3-12x40

Reticle type	Mil-dot IR
Reticle color	Red / green
Magnification	3-12
Objective lens diameter	40mm
Exit pupil diameter	13.3-3.3
Eye relief	85-75
Field of view (ft @100yd)	39-13
Diopter adjustment	2 to -2
MOA adjustment (one click)	1/4
Parallax settings	7.5 to ∞ yds
Battery type	CR2032
Battery life	80-150 hrs
Dimensions	335x80x56mm
Weight	17.9 oz

4-16x32

Reticle type	Mil-dot IR
Reticle color	Red / green
Magnification	4-16
Objective lens diameter	42mm
Exit pupil diameter	10.5-2.6
Eye relief	110-85
Field of view (ft @100yd)	26-7
Diopter adjustment	2 to -2
MOA adjustment (one click)	1/4
Parallax settings	10 to ∞ yds
Battery type	CR2032
Battery life	80-150 hrs
Dimensions	340x80x56mm
Weight	26.4oz

8-32x50


Reticle type	Mil-dot IR
Reticle color	Red / green
Magnification	8-32
Objective lens diameter	50mm
Exit pupil diameter	6.25-1.6mm
Eye relief	100-78mm
Field of view (ft @100yd)	13-3.5
Diopter adjustment	2 to -2
MOA adjustment (one click)	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Battery type	CR2032
Battery life	80-150 hrs
Dimensions	400x80x63mm
Weight	28.0oz

10-40x50

Reticle type	Mil-dot IR
Reticle color	Red / green
Magnification	10-40
Objective lens diameter	50mm
Exit pupil diameter	1.4-5.6
Eye relief	90-80
Field of view (ft @100yd)	25-6
Diopter adjustment	2 to -2
MOA adjustment (one click)	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Battery type	CR2032
Battery life	80-150 hrs
Dimensions	415x80x50mm
Weight	31.2oz

DIAGRAM

- 1) Adjustable Objective Lens
- 2) Locking Rings
- 3) Windage and Elevation Adjustments
- 4) Magnification Adjustments
- 5) Diopter Adjustment
- 6) Reticle Brightness Control
- 7) Mil-Dot Reticle





INSTALLATION

It is recommended to have the riflescope mounted by a professional gunsmith. However, if attempting to mount the riflescope without professional assistance, please strictly adhere to the following directions.

- 1) All riflescopes come with basic rings for immediate mounting.
- 2) Unload the weapon. Remove the bolt/firing pin to ensure the weapon is incapable of firing.
- 3) Install the lower portions of the rings onto a Weaver base. Tighten the screws between 45-65 in lbs of torque.
- 4) Place the riflescope in the rings and install the top portion of the rings loosely so that the riflescope can move freely.
- 5) Establish the correct eye relief by moving the weapon into the shooting position. While in the shooting position, move the riflescope forward or backwards until the image is clearly visible.
- 6) Once correct eye relief is established, check the cross hair alignment by pointing the riflescope at an object that is level and align the cross hair.
- 7) Once the alignment is checked, tighten the rings evenly. Take care not to overtighten the screws
- 8) Check alignment and position, then boresight the riflescope.

BORESIGHTING THE RIFLESCOPE

Boresighting and test firing should be performed safely on a firing range. Laser boresights are a quick and accurate method to sight in riflescopes. Below is listed the traditional method of boresighting.

- 1) When mounting the riflescope on a bolt action rifle, remove the bolt; or when mounting to a semi automatic rifle, disassemble the rifle until there is a straight line of sight through the bore.
- 2) Use a target at least 20 yards to 50 yards away when sighting in the riflescope. Look through the bore of the weapon and locate the bullseye of the target.
- 3) Sight in the target through the bore and then make windage and elevation adjustments (see “Operating Windage and Elevation Adjustments” for instructions) to the riflescope until the reticle is centered on the bullseye.

To verify the riflescope is accurately sighted in, always fire a three-shot test group at 100 yards.

- 4) If you are still not centered, make the necessary amount of adjustments to move the reticle to the center of the target.
- 5) Again fire a three-shot test group, and use the center of the group to determine final adjustments.

DIOPTER ADJUSTMENT

The diopter is the measurement of the eye's curvature. The Firefield Tactical Riflescope has a diopter adjustment (5) that helps attain a clear sharp reticle. If the reticle does not appear clear, crisp, or sharp, rotate the diopter adjustment ring until the reticle becomes clear and sharp. The adjustment should stay the same unless the riflescope's operator changes.

OPERATING WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENTS

In order to make windage and elevation adjustments:

- 1) Loosen the lock rings (2) located at the base of the windage and elevation turrets (3) by rotating counter clockwise.
- 2) Make the necessary windage and elevation adjustments. The windage and elevation adjustments are 1/4 MOA, meaning that 1 click moves the point of impact 1/4 of an inch at 100yds. Adjustments can be both felt and heard allowing the shooter to make adjustments without looking at the dials.
- 3) After adjustments are made, tighten the lock rings (2) by rotating clockwise til they are firmly secured. Check that the windage and elevations are unable to rotate.




MAGNIFICATION ADJUSTMENT

The Firefield Tactical Riflescopes come equipped with variable magnifications. By rotating the magnification ring (4) to the desired setting, shooters can find a magnification that is appropriate for their shooting scenario. Note: Do not loosen the screw located on the magnification ring, doing so will cause problems with the variable magnification function.



MIL-DOT RETICLE



The Firefield Tactical Riflescopes use a US Army Mil Dot reticle. Mil stands for milliradian. A milliradian is 1/6283.2th of a circle or 3.438 MOA. The milliradian represents one unit at 1000 yards. To simplify, a target that is one yard tall at 1000 yards would measure 1 milliradian.

CALCULATION METHOD

In order to determine distance there are three variables: target size, mils read, and range. In order to determine distance, the target size must be known. By using the reticle, mils read can be determined and the following calculation can be used to derive an estimated distance. Note: Determining mils read must be made at the highest magnification power setting.

Target size (in yards) \times 1000/Mils read = yards to target

For example, a full size deer is approximately six feet long. Convert feet into yards, so the deer is 2 yards long. Now measure the deer with the mil-dot reticle; it is 4 mils long. Next, multiply the target size (2 yards) by the constant of 1000. This equals 2000. Now divide 2000 by mils read (4), this equals 500. So the deer is roughly 500 yards away. Finally adjust the riflescope's Bullet Drop Compensator dial to the appropriate setting for an accurate shot.

PARALLAX ADJUSTMENT

The Firefield tactical Riflescopes come equipped with adjustable objective lens. By rotating the objective lens ring (1) to the desired range noted on the ring, shooters can eliminate any parallax in order to make precision accurate shots.

OPERATING THE ILLUMINATED RETICLE

The Firefield Tactical Riflescopes feature an illuminated reticle. Illuminating the reticle improves visual distinction between the target and the reticle in low / poor lighting conditions. The reticle can be used in the following states: black (off), red or green. Red and green illumination consists of five levels of brightness. In order to illuminate the reticle:

- 1) Rotate the reticle illumination adjustment (7) located on the left side of the riflescope
- 2) Turn the adjustment dial to the desired brightness level until the reticle stands out against the target.

Note: Settings 1-3 are intended for use in low lighting conditions. Settings 4 and 5 are intended for use in bright conditions.

REPLACING THE BATTERY

If the reticle appears dim or fails to illuminate, the battery needs to be replaced. The Firefield Tactical Riflescopes use a CR2032 to illuminate its reticle. 3 volt CR2032 batteries can be purchased at stores where batteries are sold or online. In order to replace the battery:

- 1) Remove the battery cap located on the reticle illumination adjustment (6) with a flat head screw driver. Rotate the cap counterclockwise until it is removed. It might be necessary to hold the illumination adjustment in place to prevent it from rotating.
- 2) Remove the old battery and insert a new battery with positive (+) side up.
- 4) Replace the battery cap. Use a flat head screw driver, rotate the cap clockwise until it is attached. It might be necessary to hold the illumination adjustment in place to prevent it from rotating.

MAINTENANCE

Proper maintenance of the riflescope is recommended to ensure longevity. It is recommended that when the riflescope becomes dirty that it is wiped down with a dry or slightly damp cloth. Blow dirt and debris off all optics and then clean lenses with a lens cleaning cloth. No further maintenance is required.

WARNING

Never allow children to use or handle this product.

The Firefield riflescopes are nitrogen purged and o-ring sealed unless otherwise noted. **DO NOT** disassemble the riflescope for any reason as this will void the warranty and could be hazardous. Any internal work should be handled by the manufacturer. Any tampering with the purge screw will void the warranty.

TROUBLESHOOTING

Never ship back a riflescope without getting proper authorization beforehand. Doing so could result in losing the riflescope due to a multitude of reasons. If problems occur with your riflescope:

- 1) Check the firearm's mount and verify that it is securely attached to the rifle. If there is any shifting, retighten the mounting system.
- 2) When test firing a rifle, check the point of impact relative to windage and elevation adjustments.
- 3) Be sure to use factory-loaded ammunition of the same bullet type, weight, and preferably lot number when sighting.

FIREFIELD WARRANTY

Please visit www.fire-field.com for warranty details and information.

To view this manual in other languages than the ones provided in this booklet go to www.fire-field.com.



FRANCIAS

Le Firefield Riflescope série s'adresse aux tireurs graves qui vivent l'expérience d'aventures cœur battant. La tactique Firefield Lunettes série se compose de lunettes de visée dans un 3-12x, 4-16x, 32x et 8-grossissement de 10-40x pour la gamme de près de tir à longue portée. Chaque lunette est équipée d'un réticule rouge et vert Mil-Dot lumineux qui est utilisé pour l'estimation de gamme pour aider à trouver la distance entre le tireur et la cible. Les tourelles de verrouillage hauteur et en dérive assurer le tireur leurs ajustements ne se déplacera pas en raison de bosses et bouscule en terrain accidenté. Optique de précision multi-couches offre la plus claire pour l'acquisition de cible facile dans des conditions d'éclairage et de faible luminosité. Chaque caractéristiques lunette de visée et réglable objectif permettant de corriger la parallaxe tireurs de précision suprême. Le Firefield tactique Riflescope Series offre une lunette de visée fonction remplie à un prix abordable.

CARACTÉRISTIQUES:

- Vert / Rouge lumineux mil-dot réticule
- Deuxième réticule plan focal
- Optiques traitées multicouches
- Étanche / antichoc
- Dérive de verrouillage tourelles / altitude
- Réglable objectif

COMPREND:

- Bagues de montage
- Caches
- Chiffon lens

SPÉCIFICATIONS

3-12x40

Type réticule	Mil-dot IR
Réticule colour	rouge / vert
Grossissement	3-12
Diamètre de l'objectif	40mm
Diamètre de pupille sortie	13.3-3.3
Dégagement oculaire	85-75
Champ de vision (ft @ 100yd)	39-13
Réglage dioptrique	2 to -2
Ajustement MOA	1/4
Parallax settings	7.5 to ∞ yds
Type de batterie	CR2032
Autonomie de batterie	80-150 hrs
Dimensions	335x80x56mm
Poids	17.9 oz

4-16x32

Type réticule	Mil-dot IR
Réticule colour	Red / green
Grossissement	4-16
Diamètre de l'objectif	42mm
Diamètre de pupille sortie	10.5-2.6
Dégagement oculaire	110-85
Champ de vision (ft @100yds)	26-7
Réglage dioptrique	2 to -2
Ajustment MOA	1/4
Parallax settings	10 to ∞ yds
Type de batterie	CR2032
Autonomie de batterie	80-150 hrs
Dimensions	340x80x56mm
Poids	26.4oz

8-32x50


Type Réticule	Mil-dot IR
Réticule colour	rouge / vert
Grossissement	8-32
Diamètre de l'objectif	50mm
Diamètre de pupille sortie	6.25-1.6mm
Dégagement oculaire	100-78mm
Champ de vision (ft 100yds)	13-3.5
Réglage dioptrique	2 to -2
Ajustment MOA	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Type de batterie	CR2032
Autonomie de la batterie	80-150 hrs
Dimensions	400x80x63mm
Poids	28.0oz

10-40x50

Type Réticule	Mil-dot IR
Réticule colour	rouge/vert
Grossissement	10-40
Diamètre de l'objectif	50mm
Diamètre de pupille sortie	1.4-5.6
Dégagement oculaire	90-80
Champ de vision (ft100yds)	25-6
Réglage dioptrique	2 to -2
Ajustment MOA	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Type de batterie	CR2032
Autonomie de la batterie	80-150 hrs
Dimensions	415x80x50mm
Poids	31.2oz

SCHÉMA

- 1) Objectif réglable
- 2) Bagues de verrouillage
- 3) dérive et d'élévation des ajustements
- 4) Les ajustements Grossissement
- 5) Les ajustements dioptrique
- 6) Contrôle de luminosité du réticule
- 7) Mil-dot réticule





INSTALLATION

Il est recommandé d'avoir la lunette de visée monté par un armurier professionnel. Toutefois, si vous tentez de monter la lunette de visée sans assistance professionnelle, s'il vous plaît respecter strictement les instructions suivantes.

- 1) Toutes les lunettes sont équipées d'anneaux de base pour le montage immédiat.
- 2) Décharger l'arme. Retirez le boulon du percuteur / pour assurer l'arme est incapable de tirer.
- 3) Installez les parties inférieures des anneaux sur une base de Weaver. Serrer les vis entre 45-lbs de couple 65in.
- 4) Placez la lunette de visée dans les anneaux et d'installer la partie supérieure des anneaux lâche de sorte que la lunette de visée peut se déplacer librement.
- 5) Mettre en place le dégagement oculaire corriger en déplaçant l'arme en position de tir. Alors que dans la position de tir, déplacer la lunette de visée vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que l'image est clairement visible.
- 6) Une fois le dégagement oculaire correct est établi, vérifier l'alignement croix en pointant la lunette de visée à un objet qui est à niveau et aligner la croix.
- 7) Une fois l'alignement est cochée, serrer les anneaux de façon uniforme. Prenez soin de ne pas trop serrer les vis
- 8) Vérifiez l'alignement et la position, puis ligne de visée de la lunette.

SIMBLEAUTAGE LA LUNETTE DE VISÉE

Simpleautage et des tirs d'essai doit être effectué en toute sécurité sur un champ de tir. Lignes de visée laser sont une méthode rapide et précise à la vue dans les lunettes de visée. Ci-dessous figure la méthode traditionnelle de simpleautage.

- 1) Lors du montage de la lunette de visée sur une action vis à fusil, enlever le boulon, ou lors du montage d'un fusil semi-automatique, démonter le fusil jusqu'à ce qu'il y est une ligne droite de la vue à travers l'alésage.
- 2) Utiliser un objectif d'au moins 20 mètres à 50 mètres lors de la lunette de visée. Regardez dans le calibre de l'arme et de localiser la bulle de la cible.
- 3) la vue dans la cible à travers le trou, puis faire des ajustements hauteur et en dérive (voir "Utilisation de hauteur et en dérive Réglages" pour les instructions) de lunette de visée jusqu'à ce que le réticule est centré sur la bulle. Pour vérifier la lunette de visée est exactement observé dans, toujours le feu d'un groupe d'essai de trois coups à 100 mètres.
- 4) Si vous n'êtes toujours pas centré, prendre la quantité nécessaire des ajustements pour déplacer le réticule au centre de la cible.
- 5) Encore une fois le feu d'un groupe d'essai de trois coups, et utiliser le centre du groupe pour déterminer les derniers ajustements

AJUSTEMENT DIOPTRIQUE

Le viseur est la mesure de la courbure de l'œil. 2.5-10x40 Firefield avec laser rouge Riflescope a un réglage dioptrique (5) qui permet d'atteindre un réticule claire et précise. Si le réticule ne semble pas claire, nette, ou tranchants, tournez la bague de réglage dioptrique jusqu'à ce que le réticule devient claire et nette. L'ajustement devrait rester le même, sauf changement d'exploitant de la lunette de visée.

FONCTIONNEMENT AJUSTEMENTS HAUTEUR ET EN DÉRIVE

Afin d'apporter des ajustements hauteur et en dérive:

1) Desserrer la bague de verrouillage (2) situé à la base des tourelles hauteur et en dérive (3) en tournant dans le sens antihoraire.

2) Faire le fardage et les ajustements nécessaires d'élévation. Les ajustements hauteur et en dérive sont 1 / 4 MOA, ce qui signifie que 1 clic déplace le point d'impact 1 / 4 de pouce à 100yds. Des ajustements peuvent être à la fois ressenti et entendu permet au tireur de faire des ajustements sans regarder les cadrans.

3) Après ces ajustements, serrer la bague de verrouillage (2) en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils sont fermement arrimés. Vérifiez que la prise au vent et les élévations sont incapables de tourner.




AGRANDISSEMENT D'AJUSTEMENT

La tactique Firefield Riflescopes sont équipées avec des grossissements variables. En tournant la bague de grossissement (4) à la position désirée, les tireurs, on trouve un grossissement qui est approprié pour leur scénario de prise de vue. Note: Ne pas desserrer la vis située sur la bague de grossissement, cela entraînerait des problèmes avec la fonction de grossissement variable.



MIL-DOT RETICULE



La tactique Firefield Lunettes utilisation de l'armée américaine Mil Dot réticule. Mil représente millradian. Un millradian est $1/6283.2^{\text{th}}$ d'un cercle ou 3,438 MOA. Le millradian représente une unité à 1000 mètres. Pour simplifier, un objectif qui est d'un mètre de haut à 1000 mètres se mesure 1 millradian.

MÉTHODE DE CALCUL

Afin de déterminer la distance il ya trois variables: taille de la cible, mils lire, et la gamme. Afin de déterminer la distance, la taille de la cible doit être connue. En utilisant le réticule, mils lire peut être déterminé et le calcul suivant peut être utilisé pour calculer une estimation de la distance. Note: Détermination de mils lecture doit être faite au grossissement 10x.

Taille de la cible (en mètres) \times 1000/Mils lire yards = ciber

Par exemple, un cerf taille est d'environ six pieds de long. Convertir pieds en mètres, de sorte que le cerf est de 2 mètres de long. Maintenant mesure le cerf avec le réticule Mil-Dot, elle est de 4 mils long. Ensuite, multipliez la taille de la cible (2 mètres) par la constante de 1000. Cela équivaut à 2000. Maintenant, divisez 2000 par mils lecture (4), ce qui équivaut à 500. Ainsi, le cerf est à peu près 500 mètres. Enfin régler la lunette de visée Bullet's Drop Compensateur molette pour le réglage approprié pour un tir précis.

PARALLAXE

Les lunettes de visée Firefield tactiques sont équipées d'objectif réglable. En tournant la bague de lentille de l'objectif (1) à la plage souhaitée noté sur l'anneau, les tireurs peuvent éliminer toute parallaxe pour faire tirs de précision exacte.

EXPLOITATION LE RÉTICULE LUMINEUX

La lunette de visée Firefield Riflescopedispose d'un réticule lumineux. Éclairage du réticule améliore distinction visuelle entre la cible et le réticule dans la pénombre ou mauvaises conditions d'éclairage. Le réticule peut être utilisé dans les états suivants: noir (off), rouge ou vert. Éclairage rouge et le vert se compose de cinq niveaux de luminosité. Afin d'éclairer le réticule:

- 1) Tournez le réglage éclairage du réticule (7) situé sur le côté gauche de la lunette de visée
 - 2) Tournez la molette de réglage pour le niveau de luminosité désiré jusqu'à ce que le réticule se détache sur la cible.
- Remarque: Les préférences de 1-3 sont destinés à être utilisés dans des conditions de faible éclairage.

REMPACEMENT DE LA PILE

Si le réticule est faible ou ne s'allume pas, la batterie doit être remplacée. La tactique Firefield Lunettes utiliser une pile CR2032 pour éclairer son réticule. 3 volts CR2032 piles peuvent être achetés dans les magasins où on vend des piles ou en ligne. Pour remplacer la pile:

- 1) Retirez le couvercle de la pile situé sur l'ajustement éclairage du réticule (6) avec un tournevis à tête plate. Tourner le bouchon jusqu'à ce qu'il soit retiré. Il pourrait être nécessaire pour maintenir le réglage d'éclairage en place pour l'empêcher de tourner.
- 2) Retirez la pile usagée et insérez une nouvelle pile avec positif (+) vers le haut.
- 4) Remplacez le couvercle de la pile. Utilisez un tournevis à tête plate, tournez le couvercle jusqu'à ce qu'il figure en annexe. Il pourrait être nécessaire pour maintenir le réglage d'éclairage en place pour l'empêcher de tourner.

L'ENTRETIEN

L'entretien Correct du riflescope est recommandé pour garantir la longévité. Il est recommandé que quand le riflescope devienne sale qu'il est essuyé avec un sec ou étouffe légèrement du tissu. Souffler de la terre et du débris de tout optique et nettoie alors des lentilles avec un chiffon de lentille. Aucun plus ample entretien n'est exigé.

AVERTISSEMENT

Ne jamais laisser les enfants utiliser ou de manipuler ce produit.

Les lunettes de visée Firefield sont purgées à l'azote et le joint torique scellés, sauf indication contraire. NE PAS démonter la lunette de visée pour une raison quelconque, car cela annule la garantie et peut être dangereux. Tout travail internes doivent être manipulés par le fabricant. Toute altération de la vis de purge annulera la garantie.

LE DEPANNAGE

Jamais bateau soutient un riflescope sans obtenir l'autorisation correcte d'avance. Faire pourrait avoir pour résultat perdant si le riflescope en raison d'une multitude de raisons, c.-à-d. l'envoyant à la mauvaise adresse ou aux autres problèmes associés avec les paquets imprévus.

1. Vérifiez le montage des armes à feu qu'il est solidement fixé. En outre, vérifiez la lunette de visée est solidement fixé à la carabine. S'il ya un décalage, resserrer le système de montage selon les instructions de montage.
2. Lors du tir d'essai d'un fusil de vérifier le point d'impact par rapport au réglage de la dérive et d'élévation, de tir à partir d'un reste de tir aidera éliminer tout déplacement pendant le tir.
3. Assurez-vous d'utiliser des munitions chargée en usine du type même balle, le poids, et de préférence le numéro de lot lors de visée de la lunette.

GARANTIE DE FIREFIELD

Visitez s'il vous plaît www.fire-field.com pour des détails et l'information de garantie.



ESPAÑOL

El Firefield Riflescope Serie abastece a los tiradores graves que viven la experiencia de las aventuras de corazón palpitante. El Firefield táctico Riflescopes serie consta de visores en 3-12x, de 4 a 16,8-32x y 40x de aumento de 10 a corta distancia de tiro de largo alcance. Cada visor está equipado con una retícula iluminada en rojo y verde Mil-Dot que se utiliza para la estimación de área de distribución para ayudar a encontrar la distancia entre el tirador y el objetivo. Las torretas de cierre alza y en deriva asegurar el tirador sus ajustes no cambiará debido a los golpes y empujones en el terreno accidentado. La óptica de precisión multi-revestida ofrecen la visión más clara para la adquisición de blanco fácil, tanto en condiciones de luz brillante y baja. Cada uno cuenta con visor y la lente objetivo ajustable que permite corregir paralaje tiradores de precisión suprema. El Firefield táctico Riflescope serie ofrece una función de visor de puntería lleno a un precio asequible.

CARACTERÍSTICAS:

- Verde / rojo iluminado millones de puntos del retículo
- Retícula segundo plano focal
- Óptica multi-revestida

- Impermeable, a prueba de golpes
- Deriva de bloqueo / elevación de torres
- Ajustable lente objetivo

INCLUYE:

- Montaje de anillos
- Tapas de la lente
- Lente de tela

DIÁMETRO DE LALENTE DEL OBJETIVO

3-12x40

Retícula tipo	Mil-dot IR
Retícula de color	rojo / verde
Aumento	3-12
Diámetro de la lente objc.	40mm
Diámetro de pupila salida	13.3-3.3
Ojo de socorro	85-75
Campo de visión (ft@100yd)	39-13
Ajuste de dioptrías	2 to -2
Ajuste de MOA	1/4
Parallax settings	7.5 to ∞ yds
Tipo de pila	CR2032
Duración de la batería	80-150 hrs
Dimensiones	335x80x56mm
Peso	17.9 oz

4-16x32

Retícula tipo	Mil-dot IR
Retícula de color	rojo / verde
Aumento	4-16
Diámetro de la lente objct.	42mm
Diámetro de pupila salida	10.5-2.6
Ojo de socorro	110-85
Campo de visión (ft@100yds)	26-7
Ajuste de dioptrías	2 to -2
Ajuste de MOA	1/4
Parallax settings	10 to ∞ yds
Tipo de pila	CR2032
Duración de la batería	80-150 hrs
Dimensiones	340x80x56mm
Peso	26.4oz

8-32x50


Retícula tipo	Mil-dot IR
Reticular de color	rojo / verde
Aumento	8-32
Diámetro de la lente object.	50mm
Diámetro de pupila salida	6.25-1.6mm
Ojo de socorro	100-78mm
Campo de visión (ft@100yd)	13-3.5
Ajuste de dioptrías	2 to -2
Ajuste de MOA	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Tipo de pila	CR2032
Duración de la batería	80-150 hrs
Dimensions	400x80x63mm
Peso	28.0oz

10-40x50

Retícula tipo	Mil-dot IR
Retícula de color	rojo / verde
Aumento	10-40
Diámetro de la lente object.	50mm
Diámetro de pupila salida	1.4-5.6
Ojo de socorro	90-80
Campo de visión(ft@100yd)	25-6
Ajuste de dioptrías	2 to -2
Ajuste MOA	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Tipo de pila	CR2032
Duración de la batería	80-150 hrs
Dimensions	415x80x50mm
Peso	31.2oz

ESQUEMA

- 1) Objetivo Objetivo ajustable
- 2) Anillos de cierre
- 3) La compensación de viento y ajustes de elevación
- 4) Ampliación ajustes
- 5) dioptrías ajustes
- 6) Control de brillo del retículo
- 7) Mil-dot retícula





INSTALACIÓN

Se recomienda tener el visor montado por un armero profesional. Sin embargo, si intenta montar la mira telescópica sin ayuda profesional, por favor, se adhieren estrictamente a las siguientes direcciones.

- 1) Todas las miras telescópicas vienen con aros de base para el montaje inmediato.
- 2) Descargue el arma. Quite el perno / percutor para asegurar el arma es incapaz de disparar.
- 3) Instale las porciones más bajas de los anillos en una base Weaver. Apriete los tornillos de entre 45 65 in libras de torque.
- 4) Coloque el visor de puntería en los anillos e instalar la parte superior de los anillos sin apretar para que el visor se puede mover libremente.
- 5) Establecer la distancia del ojo correcto a través de el arma en posición de tiro. Mientras que en la posición de tiro, mueva la mira telescópica hacia adelante o hacia atrás hasta que la imagen es claramente visible.
- 6) Una vez que el alivio del ojo correcto se ha establecido, verificar la alineación de cruz apuntando el rifle a un objeto que es nivelar y alinear la cruz.
- 7) Una vez que la alineación está marcada, apretar los anillos de manera uniforme. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos
- 8) Revise la alineación y la posición, luego del disparo de la mira telescópica.

BORESIGHTING LA MIRA TELESCÓPICA

Boresighting y disparo de prueba debe ser realizada con seguridad en un campo de tiro. Boresights láser es un método rápido y preciso a la vista en los visores. A continuación se muestra el método tradicional de boresighting.

1) Cuando el montaje de la mira telescópica de un rifle de cerrojo, retire el perno, o el montaje de un rifle semi automático, desarmar el rifle hasta que haya una línea recta de la vista a través del orificio.

2) Utilice un objetivo de al menos 20 metros a 50 metros de distancia cuando se mira en el visor. Mire a través del orificio del arma y localizar el blanco de la diana.

3) La vista en la meta a través del agujero y luego realizar los ajustes de compensación de viento y elevación (véase el “Manual de compensación de viento y elevación ajustes” para obtener instrucciones) de la mira telescópica hasta que la retícula se centra en la diana.

Para verificar el visor es exactamente visto en, siempre el fuego un grupo de prueba de tres inyecciones a 100 yardas.

4) Si usted todavía no está centrado en hacer que la cantidad necesaria de ajustes para mover la retícula en el centro de la diana.

5) Una vez más el fuego un grupo de prueba de tres golpes, y utilizar el centro del grupo para determinar los ajustes finales.

DIOPTRÍA AJUSTE

La dioptría es la medición de la curvatura del ojo. 2.5-10x40 Firefield con mira telescópica láser rojo tiene un ajuste de dioptrías (5) que ayuda a alcanzar una retícula fuerte claro. Si la retícula no aparece claro y nítido, o agudo, gire el anillo de ajuste de dioptrías hasta que la retícula se vuelve clara y fuerte. El ajuste debe suspender el mismo a menos que cambie de operador de la mira telescópica.

AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO ALZA Y EN DERIVA

Con el fin de realizar los ajustes de compensación de viento y elevación:

1) Afloje los anillos de seguridad (2) situado en la base de las torretas de corrección vertical y elevación (3) girando hacia la izquierda.

2) Hacer que el efecto del viento y los ajustes necesarios elevación. Los ajustes de compensación de viento y la elevación de 1 / 4 MOA, lo que significa que uno se mueve, haga clic en el punto de impacto 1 / 4 de pulgada en 100yds. Los ajustes pueden ser a la vez sintió y oyó que permite al tirador para hacer ajustes sin tener en cuenta la marca.

3) Después de los ajustes se hacen, apretar los anillos de seguridad (2) girando en sentido horario hasta que estén bien asegurados. Compruebe que el efecto del viento y las elevaciones no son capaces de girar.




AUMENTO DE AJUSTE

El Firefield táctico Riflescopes están equipadas con aumentos variables. Al girar el anillo de aumento (4) a la posición deseada, tiradores pueden encontrar una lente de aumento que es apropiado para su situación de disparo. Nota: No afloje el tornillo situado en el anillo de aumento, ello causará problemas con la función de ampliación variable.



MIL-DOT RETÍCULA



El tamaño final (en metros) \times 1000/Mils
leer metros = a destino

Por ejemplo, un ciervo de tamaño completo es de aproximadamente seis pies de largo. Convertir los pies en metros, por lo que el ciervo es de 2 metros de largo. Ahora mida el venado con los millones de puntos del retículo, que es de 4 milésimas de pulgada de largo. A continuación, se multiplica el tamaño de destino (2 metros) por la constante de 1000. Esto equivale a 2000. Ahora divide el año 2000 por milésimas de lectura (4), esto equivale a 500. Así que el ciervo es de aproximadamente 500 metros de distancia. Por último ajustar el visor de bala Gota de línea Compensador de la configuración apropiada para un tiro preciso.

El Firefield táctico Riflescopes utilizar un Ejército de EE.UU. retícula Mil Dot. Mil significa milliradian. Un milliradian es $1/6283.2^{\text{th}}$ de un círculo o Ministerio de Agricultura 3.438. El milliradian representa una unidad a 1000 metros. Para simplificar, un objetivo que es un metro de altura en 1000 metros medirá un milliradian.

MÉTODO DE CÁLCULO

Con el fin de determinar la distancia que hay tres variables: tamaño de destino, leer milésimas, y el rango. Con el fin de determinar la distancia, el tamaño de destino debe ser conocido. Mediante el uso de la retícula, mil lectura se puede determinar y el siguiente cálculo se puede utilizar para obtener una distancia estimada. Nota: La determinación de mil lectura debe hacerse en potencia de magnificación de 10x.

PARALLAX AJUSTE

El Riflescopos Firefield tácticos están equipados con la lente de objetivo ajustable. Al girar el anillo del objetivo (1) en el rango deseado se indica en el anillo, los tiradores pueden eliminar cualquier paralaje con el fin de hacer tiros de precisión exacta.

FUNCIONAMIENTO DEL RETÍCULA ILUMINADA

La mira telescópica Firefield 2,5 10x40 con láser rojo, cuenta con una retícula iluminada. Iluminación de la retícula mejora la distinción visual entre el blanco y la retícula de bajos o condiciones de poca luz. La retícula se puede utilizar en los siguientes estados: negro (apagado), rojo o verde. Iluminación roja y verde se compone de cinco niveles de brillo. Con el fin de iluminar la retícula:

- 1) Gire el ajuste de la iluminación del retículo (7) situado en el lado izquierdo del visor
- 2) Gire el dial de ajuste del nivel de brillo deseado hasta que el retículo se destaca contra el blanco.

Nota: los valores 1-3 son para uso en condiciones de poca luz. Configuración de 4 y 5 son para uso en condiciones de mucho brillo

CAMBIO DE LA BATERÍA

Si la retícula está atenuada o no se enciende, la batería necesita ser reemplazada. El Firefield táctico Riflescopos utilizar un CR2032 para iluminar su retícula. 3 voltios CR2032 baterías se pueden comprar en tiendas donde se venden las baterías o en línea. Con el fin de reemplazar la batería:

- 1) Quitar la tapa de la batería ubicada en el ajuste de la iluminación del retículo (6) con un destornillador de punta plana. Gire a la izquierda de la tapa hasta que se retira. Puede ser que sea necesario llevar a cabo el ajuste de la iluminación en el lugar para que no gire.
- 2) Retire la batería vieja y coloque una nueva pila con el positivo (+) hacia arriba.
- 4) Vuelva a colocar la tapa de la batería. Utilice un destornillador de punta plana, gire a la derecha el casquillo hasta que se adjunta. Puede ser que sea necesario llevar a cabo el ajuste de la iluminación en el lugar para que no gire.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento adecuado es recomendado para garantizar máxima durabilidad. Es recomendado limpiar la mira telescópica con un paño especial ligeramente húmedo. Antes de limpiar los lentes con un paño especial para lentes, proceda a soplar fuertemente con el fin de remover partículas de tierra o polvo que puedan rayar los lentes

ADVERTENCIA

Nunca permita que los niños utilicen o manipulen este producto.

Los visores son el nitrógeno Firefield purgado y anillo de sellado a menos que se indique lo contrario. **NO** desarme la mira telescópica por cualquier motivo ya que esto anulará la garantía y podría ser peligroso. Cualquier trabajo interno debe ser manejado por el fabricante. Cualquier manipulación con el tornillo de purga, se anulará la garantía.

LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

Absténgase de regresar la mira telescópica a la fábrica sin un autorización previa ya que puede perder el artículo por razones como dirección equivocada o no estar identificado apropiadamente.

1. Verifica en el montaje de armas de fuego que está bien conectado. Además, compruebe el visor está montado de forma segura para el rifle. Si hay algún cambio, vuelva a ajustar el sistema de montaje de acuerdo a las instrucciones de montaje, pero no apriete demasiado.
2. Al disparar un rifle de prueba para comprobar el punto de impacto relativo a la compensación de viento y la elevación, el despido de un descanso de tiro ayudará a eliminar cualquier cambio durante la cocción.
3. Asegúrese de utilizar munición de fábrica de carga del tipo misma bala, peso, número de lote y de preferencia cuando se mira en el visor

GARANTÍA DE FIREFIELD

Por favor visite www.fire-field.com para más detalles e información en cuanto a la garantía.



DEUTSCH

Die Firefield Zielfernrohr-Serie richtet sich an die schweren Schützen, die für die Erfahrung von Herzklopfen Abenteuer leben. Die Firefield Tactical Zielfernrohre Zielfernrohre Serie besteht aus einem 3-12x, 4-16x, 32x und 8-10-40-facher Vergrößerung für den Nahbereich bis grosse Distanz zu schießen. Jedes Zielfernrohr ist mit einem roten und grünen Mil-Dot Absehen beleuchtet, die für Auswahl Schätzung verwendet wird, um Hilfe bei der Suche nach Abstand zwischen dem Schützen und dem Ziel her zu richten. Die Verriegelung seitlich und höhen Türmchen versichern den Schützen ihre Anpassungen durch die Stöße nicht zu verschieben. Präzisions-Multi-vergütete Optik bieten die klarste Darstellung zur einfachen Zielerfassung in hellen und schwachen Lichtverhältnissen. Jedes Zielfernrohr Features und einstellbare Objektiv ermöglicht Schützen Parallaxe für höchste Genauigkeit zu korrigieren. Die Firefield Tactical Zielfernrohr-Serie bietet eine funktionsreiche gefüllt Zielfernrohr zu einem erschwinglichen Preis.

Features:

- Grün / rot beleuchtet Mil-Dot Absehen
- Zweiten Fokusebene Absehen
- Mehrfach vergütete Optik
- Wasserdicht, stoßfest
- Sperren Seitenverstellung / Höhe Türmchen
- Einstellbare Objektivlinse

INGESCHLOSSEN:

- Einbauringe
- Objektivdeckel
- Brillenputztuch

Technical Specifications:

3-12x40

Absehen typ	Mil-dot IR
Absehen farbe	rot / grün
Vergößerung	3-12
Objektivdurchmesser	40mm
Austrittspupille Durchmesser	13.3-3.3
Augenabstand	85-75
Sehfeld (ft@100yd)	39-13
Dioptrienausgleich	2 to -2
MOA Einstellung	1/4
Parallax settings	7.5 to ∞ yds
Akku Typ	CR2032
Lebensdauer der Batterie	80-150 hrs
Abmessungen	335x80x56mm
Gewicht	17.9 oz

4-16x32

Absehen typ	Mil-dot IR
Absehen farbe	rot / grün
Vergößerung	4-16
Objektivdurchmesser	42mm
Austrittspupille Durchmesser	10.5-2.6
Augenabstand	110-85
Sehfeld (ft @ 100yds)	26-7
Dioptrienausgleich	2 to -2
MOA Einstellung	1/4
Parallax settings	10 to ∞ yds
Akku typ	CR2032
Lebensdauer der Batterie	80-150 hrs
Abmessungen	340x80x56mm
Gewicht	26.4oz

8-32x50


Absehen typ	Mil-dot IR
Absehen farbe	rot / grün
Vergößerung	8-32
Objektivdurchmesser	50mm
Austrittspupille Durchmesser	6.25-1.6mm
Augenabstand	100-78mm
Sehfeld (ft @ 100m)	13-3.5
Dioptrienausgleich	2 to -2
MOA Einstellung	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Akku typ	CR2032
Lebensdauer der batterie	80-150 hrs
Abmessungen	400x80x63mm
Gewicht	28.0oz

10-40x50

Absehen typ	Mil-dot IR
Absehen farbe	rot / grün
Vergößerung	10-40
Objektivdurchmesser	50mm
Austrittspupille Durchmesser	1.4-5.6
Augenabstand	90-80
Sehfeld (ft @ 100m)	25-6
Dioptrienausgleich	2 to -2
MOA einstellung	1/4
Parallax settings	30 to ∞ yds
Akku typ	CR2032
Lebensdauer der batterie	80-150 hrs
Abmessungen	415x80x50mm
Gewicht	31.2oz

DIAGRAMM

- 1) einstellbar Objektiv
- 2) Spannringen
- 3) seitlich und höhen Anpassungen
- 4) Vergrößerung Anpassungen
- 5) Dioptrien Anpassungen
- 6) Absehen Helligkeitsregelung
- 7) Mil-Dot Absehen





INSTALLATION

Es wird empfohlen, das Zielfernrohr montieren zu lassen von einem professionellen Büchsenmacher. Allerdings, wenn Sie versuchen, das Zielfernrohr ohne professionelle Hilfe Mount, bitte unbedingt die folgenden Anweisungen befolgen.

- 1) Alle Zielfernrohre sind mit grundlegende Ringe für den sofortigen Einbau.
- 2) Entladen Sie die Waffe. Entfernen Sie die Schraube / Schlagbolzen der Waffe zu gewährleisten ist unfähig zu feuern.
- 3) Installieren Sie den unteren Abschnitten der Ringe auf einer Weaver Basis. Ziehen Sie die Schrauben zwischen 45-65 in lbs Drehmoment.
- 4) Setzen Sie das Zielfernrohr in den Ringen und installieren Sie das Oberteil der Ringe locker, so dass das Zielfernrohr frei bewegen kann.
- 5) Stellen Sie die richtigen Augenabstand, indem Sie die Waffe in die Schussposition. Während in der Schussposition, bewegen Sie den Zielfernrohr vorwärts oder rückwärts, bis das Bild deutlich sichtbar ist.
- 6) Nach richtigen Augenabstand etabliert ist, überprüfen Sie das Fadenkreuz Ausrichtung, indem das Zielfernrohr auf ein Objekt, das Niveau ist, und richten Sie das Fadenkreuz.
- 7) Sobald die Ausrichtung markiert ist, ziehen Sie die Ringe gleichmäßig. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen
- 8) Überprüfen Sie Ausrichtung und Position, dann Zielrichtung das Zielfernrohr.

BORESIGHTING DAS ZIELFERNROHR

Boresighting und Probeschießen sollte sicher auf einem Schießplatz durchgeführt werden. Laser boresights sind eine schnelle und genaue Methode zur Sehenswürdigkeit in Zielfernrohren. Unten ist die traditionelle Methode der boresighting aufgeführt.

- 1) Bei der Montage des Zielfernrohrs auf einer Repetierbüchse, entfernen Sie die Schraube, oder bei der Montage zu einem halbautomatischen Gewehr, das Gewehr zerlegen, bis ein gerader Sichtlinie durch die Bohrung.
- 2) Verwenden Sie ein Ziel von mindestens 20 Meter bis 50 Meter entfernt, wenn Sichtung in das Zielfernrohr. Schauen Sie durch die Bohrung der Waffe und suchen Sie das Bullauge des Ziels.
- 3) Sight im Ziel durch die Bohrung und dann seitlich und höhen Anpassungen (siehe "Höhen- und Seitenverstellung Anpassungen" für Anweisungen), um das Zielfernrohr, bis das Fadenkreuz auf das Bullseye zentriert ist. Um zu überprüfen, das Zielfernrohr ist genau in gesichtet, immer Feuer ein Drei-Schuss Testgruppe von 100 Yards.
- 4) Wenn Sie noch nicht zentriert ist, nehmen Sie die erforderliche Menge von Anpassungen an das Absehen auf die Mitte des Ziels, um es zu bewegen.
- 5) Wieder Feuer eine Drei-Schuss Testgruppe, und verwenden Sie die Mitte der Gruppe um die letzten Anpassungen zu bestimmen.

DIOPTRIENAUSGLEICH

Die Dioptrie ist die Messung der Krümmung des Auges. Firefield 2,5-10x40 Zielfernrohr mit roten Laser verfügt über eine Dioptrieneinstellung (5), erreichen eine klare scharfe Fadenkreuz hilft. Wenn das Fadenkreuz nicht angezeigt wird klar, knackig, scharf oder drehen Sie den Dioptrieneinstellring, bis das Fadenkreuz wird klar und scharf ist. Die Anpassung sollte gleich bleiben, es sei denn das Zielfernrohr der Betreiber ändert sich.

BETRIEBLICHE SEITLICH UND HÖHENVERSTELLUNGEN

Um seitlich und höhen Anpassungen:

1) Lösen Sie die Sperre Ringe (2) auf der Basis des Höhen-und Seitenverstellung Türmchen (3) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt.

2) Nehmen Sie die erforderlichen Höhen-und Seitenverstellung Anpassungen. Die Höhen-und Seitenverstellung Anpassungen sind 1 / 4 MOA bedeutet, dass 1-Klick den Aufschlagpunkt 1 / 4 Zoll bei einer 100yds bewegt. Anpassungen können sowohl gefühlt und gehört werden, damit der Schütze die Anpassungen auf den Zifferblättern machen kann, auch ohne nach zu schauen.

3) Nach dem Anpassungen vorgenommen werden, ziehen Sie die Sicherungsringe (2) durch Drehen im Uhrzeigersinn bis sie fest gesichert sind. Prüfen Sie, ob die Windangriffsfläche und Erhebungen sich nicht mehr drehen




VERGRÖßERUNGSSTELLRING

Die Firefield Tactical Zielfernrohre mit variabler Vergrößerung kommen ausgestattet. Durch Drehen des Vergrößerungs Ringes (4) auf die gewünschte Einstellung, können die Schützen die passende Vergrößerung finden, die für ihr Aufnahme Szenario passt. Hinweis: Lösen Sie nicht die Schraube an dem Vergrößerungs Ring, sonst werden damit Probleme bei der variablen Vergrößerungs Funktion verursacht.



MIL-DOT ABSEHEN



Target Größe (in Metern) $\times = 1000/\text{Mils lesen}$
Meter zum Ziel

Die Firefield Tactical Zielfernrohre mit einem US-Army Mil Dot Absehen. Mil steht für milliradian. Ein milliradian ist $1/6283.2^{\text{th}}$ eines Kreises oder 3,438 MOA. Die milliradian stellt eine Einheit auf 1000 Meter. Zur Vereinfachung, ein Ziel, einen Meter hoch auf 1000 Meter wäre 1 milliradian messen.

BERECHNUNGSMETHODE

Um festzustellen, Entfernung gibt es drei Variablen: Zielgröße, mils lesen, und die Reichweite. Um die Distanz festzustellen, muss die Zielgröße bekannt sein. Mit Hilfe des lesen der Absehen Mil, man kann den geschätzten Abstand ableiten und mit der folgenden Berechnung bestimmen. Hinweis: Um die Mil lesen zu bestimmen, muss man eine 10fache Vergrößerung der Leistung vornehmen.

Zum Beispiel, ist ein volle größe des Rehs etwa sechs Meter lang. Konvertieren Sie Meter in Yards, so dass die Hirsche 2 Meter lang sind. Nun messen Sie die Hirsche mit den Mil-Dot Absehen, es ist 4 Mil lang. Weiter, multiplizieren Sie die Zielgröße (2 Meter) durch die Konstante von 1000. Dies entspricht 2000. Nun teilen 2000 von Mil lesen (4), dies entspricht 500. Also das Reh ist etwa 500 Meter entfernt. Schließlich stellen Sie die Zielfernrohr's Absehenschnellverstellung Rad, um die geeignete Kulisse für einen präzisen Schuss.

PARALLAXEAUSGLEICH

Die Firefield taktischen Zielfernrohre sind mit einstellbarem Objektiv ausgestattet. Durch Drehen der Objektivlinse Ring (1) auf den gewünschten Bereich hingewiesen auf dem Ring, können Schützen die Parallaxe eliminieren um präzise Schüsse zu machen.

BETRIEB DES LEUCHTABSEHEN

Der 2,5-10x40 Firefield Zielfernrohr mit roten Laser verfügt über ein beleuchtetes Absehen. Die Beleuchtung des Absehens verbessert die visuelle Unterscheidung zwischen Ziel und das Absehen in low / schlechten Lichtverhältnissen. Das Absehen kann in den folgenden Staaten eingesetzt werden: schwarz (aus), rot oder grün. Rote und grüne Beleuchtung besteht aus fünf Helligkeitsstufen. Zur Beleuchtung des Absehens:

- 1) Drehen Sie den Absehenbeleuchtung Anpassung (7) befindet sich auf der linken Seite das Zielfernrohr
- 2) Drehen Sie das Stellrad auf die gewünschte Helligkeit, bis das Fadenkreuz hebt sich das Ziel.

Hinweis: Die Einstellungen 1-3 sind für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen bestimmt. Einstellungen 4 und 5 sind für den Einsatz in hellen Umgebungen gedacht

BATTERIEWECHSEL

Wenn das Fadenkreuz erscheint dunkel oder nicht leuchtet, muss der Akku ersetzt werden. Die Firefield Tactical Zielfernrohre verwenden eine CR2032 zu beleuchten sein Absehen. 3 Volt CR2032 Batterien können in den Geschäften, wo Batterien verkauft oder online erworben werden. Um die Batterie auszutauschen:

- 1) Entfernen Sie den Batteriedeckel auf der Absehenbeleuchtung Einstellung (6) mit einem flachen Schraubenzieher entfernen. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, bis es entfernt wird. Es könnte notwendig sein, die Beleuchtung in der Position zu halten um sie an zu passen, damit sie sich nicht verdreht.
- 2) Nehmen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue Batterie mit Pluspol (+) Seite nach oben.
- 4) Setzen Sie die Batterieabdeckung. Verwenden Sie einen Schraubenzieher an, drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, bis es angebracht ist. Es könnte notwendig sein, die Beleuchtung in der Position zu halten um sie an zu passen, damit sie sich nicht verdreht.

WARNUNG

Lassen Sie Niemals das Produkt in Hände und zur Benützung von Kindern.

Die Zielfernrohre sind Firefield Stickstoff gespült und O-Ring abgedichtet sofern nicht anders angegeben. Zerlegen Sie das Zielfernrohr aus irgendeinem Grund, da dies die Garantie ungültig und könnte gefährlich sein. Jede interne Arbeiten sollten durch den Hersteller abgewickelt werden. Jeder Eingriff in die Entlüftungsschraube erlischt die Garantie.

PROBLEMLÖSUNGEN

Schicken Sie niemals ein Zielfernrohr ohne vorherige Autorisierung zurück. Dies könnte zum Verlust des Zielfernrohres aufgrund verschiedener Möglichkeiten führen, z. B. dem Versand an die falsche Adresse oder anderen Problem in Verbindung mit nicht erwarteten Paketen.

1. Überprüfen Sie die Feuerwaffen montieren, dass es sicher befestigt ist. Auch ist zu überprüfen das Zielfernrohr sicher mit dem Gewehr befestigt. Wenn es eine Verschiebung, ziehen Sie die Montage gemäß der Montageanleitung aber nicht zu fest anziehen.

2. Als Test Abfeuern einer Waffe auf den Punkt des Aufpralls in Bezug auf Höhen- und Seitenverstellung Einstellung und Entlassung von einem Shooting Rest hilft elementare eine Verschiebung während des Brennens zu überprüfen.

3. Achten Sie darauf, werksseitig eingesetzten Munition des gleichen Typs Kugel, Gewicht und vorzugsweise Verwendung Losnummer wenn Sichtung in das Zielfernrohr

FIREFIELD GARANTIEBESTIMMUNGEN

Bitte besuchen Sie uns unter www.fire-field.com für Garantiedetails und Informationen.



www.fire-field.com