

TROUBLESHOOTING

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
---------	----------------

COMPRESSOR DOES NOT START BLOWS FUSES	<ol style="list-style-type: none">1. Push the power plug firmly into the receptacle and twist it back and forth.2. Check receptacle and plug terminals for dirt. Use a non-conductive probe, not fingers or metal.3. Check lighter fuse, it should be 15 amps minimum.4. Power cord unplugged.
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DO NOT USE WITH AC/DC POWER ADAPTER!

COMPRESSOR RUNS BUT DOES NOT INFLATE	<ol style="list-style-type: none">1. Be sure the connector is on the valve stem as far as possible before closing the thumb latch.2. Check article for leaks.3. Check hose for breaks and leaks at fittings.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPRESSOR RUNS SLOWLY	<ol style="list-style-type: none">1. Overheated from excessive use. Unplug power cord and leave it to cool for 30 minutes.2. Voltage too low. Check condition of battery.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warranty/Garantie

This product is warranted to the retail customer for 90 days from date of retail purchase, against defects in material and workmanship.

WHAT IS COVERED

- Replacement parts and labour.
- Transportation charges to customer for the repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage caused by abuse, accident, misuse, or neglect.
- Transportation of the unit or component from the customer to the Master Service Centre.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability are also limited to the duration of 90 days from the date of retail purchase.

WARRANTY REGISTRATION

Register on-line at www.koolatron.com AND keep the original, dated, sales receipt with this manual.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE

If you have a problem with your unit, or require replacement parts, please telephone the following number for assistance:

North America 1-800-265-8456

Master Service Centres are at these locations:

U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102

Canada
139 Copernicus Blvd.
Brantford, ON N3P 1N4

A Master Service Centre must perform all warranty work



www.koolatron.com

©2016 Koolatron, Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.
All specification are subject to change without notice.
Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Cet appareil est garanti à l'acheteur au détail pendant 90 jours à compter de sa date d'achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

- Pièces de recharge et main d'oeuvre.
- Frais d'expédition du produit réparé à l'adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
- Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client à le centre principal de réparations.

GARANTIES IMPLICITES

Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours à compter de la date d'achat.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Inscrivez-vous en ligne à www.koolatron.com et conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce manuel.

PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION

Si vous avez un problème avec votre appareil ou si vous avez besoin de pièces de recharge, veuillez téléphoner au numéro suivante pour assistance :

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Les centres principaux de réparations sont à ces adresses :

U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102

Canada
139 Copernicus Blvd.
Brantford, ON N3P 1N4

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations.



12V Air Compressor Compresseur d'air de 12 volts



40232

User Manual
Mode d'emploi

SAFETY

1. Do not run the compressor for more than 15 minutes at a time. If you need to use it for longer, turn it off and let it rest for 15 minutes before starting again.
2. This compressor is not designed for inflating high pressure tires such as used on trucks, trailers or tractors.
3. When running at more than 75 Psi, do not operate for more than 7 minutes.
4. Ensure that the connector is screwed into the valve stem until it looks firmly in place.
5. Do not leave unit unattended while operating.
6. Avoid over-inflating. Never exceed the recommended pressure. Items over inflated may burst and cause serious injury.
7. Keep out of reach of children.
8. Do not use with AC/DC power adapter.

OPERATING INSTRUCTIONS

TIRES

1. Move vehicle so that the valve is on the bottom closest to the ground. Place the air compressor next to the tyre.
2. Plug the power cord into the cigarette lighter receptacle.
3. Place connector on valve stem and push down as far as possible, close the thumb latch.
4. When the proper pressure is reached, unplug the power cord.
5. Remove adapter from tyre valve, remove the power cord from the cigarette lighter.
6. Always leave the thumb latch in the open position when storing the compressor.



Sports Adapter



Inflatable Adapters



Lock Valve Stem Connector

INFLATABLES

1. Select the suitable adapter and insert into the connect. Close thumb latch.
2. Check your owners manual for exact tyre pressures.
3. Insert adapter into article to be inflated.
4. Plug power cord into cigarette lighter receptacle.
5. When proper pressure is reached unplug power cord.
6. Remove adapter from inflated article. Remove adapter from connector. Remember to leave thumb latch in open position when storing.
7. Always check item being inflated with proper pressure gauge. Avoid excessive pressure in low pressure objects.

SÉCURITÉ

1. Ne faites pas fonctionner le compresseur pendant plus de 15 minutes à la fois. Si vous devez l'utiliser plus longtemps, laissez-le arrêté pendant 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
2. Ce compresseur n'est pas conçu pour gonfler des pneus haute pression, tels ceux de camions, remorques ou tracteurs.
3. En cas d'utilisation à plus de 500 kPa (756 lb/po²), ne l'utilisez pas plus de 7 minutes.
4. Assurez-vous de bien visser à fond le raccord dans la tige de soupape.
5. Ne laissez pas sans surveillance un appareil en cours de fonctionnement.
6. Évitez de trop gonfler. Ne dépassez jamais la pression recommandée. Tout objet trop gonflé peut exploser et causer de graves blessures.
7. Gardez hors de portée des enfants.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur de courant c.a./c.c.

MODE DE FONCTIONNEMENT

PNEUS

1. Déplacez le véhicule de façon que la soupape soit à la base, le plus près du sol. Placez le compresseur près du pneu.
2. Branchez la fiche dans la prise de l'allume-cigarette.
3. Placez le raccord sur la tige de soupape et enfoncez-le le plus à fond possible, près du verrou.
4. Lorsque la pression désirée est atteinte, débranchez le cordon.
5. Retirez l'adaptateur de la soupape du pneu et retirez le cordon de l'allume-cigarette.
6. Lors du remisage du compresseur, laissez toujours le verrou en position ouverte.



Adaptateur pour articles de sport



Adaptateur pour articles gonflables



Raccord pour tige de soupape à verrou

ARTICLES GONFLABLES

1. Choisissez l'adaptateur qui convient et enfoncez-le dans le raccord. Fermez le verrou.
2. Vérifiez dans le mode d'emploi la pression exacte pour les pneus.
3. Enfoncez l'adaptateur dans l'article à gonfler.
4. Branchez le cordon dans la prise de l'allume-cigarette.
5. Lorsque la pression désirée est obtenue, débranchez le cordon.
6. Retirez l'adaptateur de l'article gonflé. Retirez l'adaptateur du raccord. N'oubliez pas de laisser le verrou en position ouverte avant de ranger le compresseur.
7. Vérifiez toujours l'article à gonfler avec un bon manomètre. Évitez de placer une pression excessive dans les articles à basse pression.

DÉPANNAGE

Vous pouvez vous-même résoudre de nombreux problèmes facilement, évitant ainsi les frais d'un réparateur. Essayez les suggestions ci-dessous avant d'appeler un réparateur.

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

LE COMPRESSEUR NE DÉMARRE PAS

LES FUSIBLES SAUTENT.

1. Enfoncez bien la fiche dans la prise et tournez et retournez-la dans la prise.
2. Vérifiez les bornes de la fiche et de la prise à la recherche de saleté. Utilisez un vérificateur non conducteur, pas les doigts ni du métal.
3. Vérifiez le fusible de l'allume-cigarette, qui doit être d'un minimum de 15 A.
4. Le cordon est débranché.

N'UTILISEZ PAS AVEC UN ADAPTATEUR DE COURANT C.A./C.C. !

LE COMPRESSEUR TOURNE MAIS NE GONFLE PAS.

1. Assurez-vous que le raccord est le plus loin possible sur la tige de soupape avant de fermer le verrou.
2. Vérifiez l'article à gonfler à la recherche de fuites.
3. Vérifiez le tuyau à la recherche de fissures ou de fuites aux raccords.

LE COMPRESSEUR TOURNE LENTEMENT.

1. Le compresseur est surchauffé du fait d'une utilisation excessive. Débranchez le cordon et laissez refroidir pendant 30 minutes.
2. La tension est trop faible. Vérifiez l'état de la batterie.