

WARRANTY

Koolatron Corporation warrants that this product will be free from defects in materials or workmanship under normal household use for a period of 1 year from the date of retail purchase. During this time, defective products will be repaired or replaced at the discretion of the retailer and/or Koolatron Corporation.

This warranty covers normal household usage and does not cover damage which occurs in shipment or results from accident, misuse or abuse, unauthorized repair or alteration, improper maintenance, commercial use, or use with a voltage converter or aftermarket accessories. A Koolatron Master Service Centre must perform all warranty work.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE

Keep your original, dated, sales receipt with this manual. If this product proves to be defective within the warranty period, please contact Koolatron Corporation at 1-800-265-8456 (North America) or email service@koolatron.com for assistance.

Register online at www.koolatron.com and add another 6 months of warranty protection.

Koolatron™
Elite Series

28-bottle Dual Zone Wine Cellar



Koolatron™

www.koolatron.com

©2023 Koolatron, Inc. All rights reserved.

All specifications are subject to change without notice.

H1S364
8/2023 - v2

KBWC28DZSS
User Manual

Please Read These Instructions Carefully Before Use!

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Household use only. This unit is an indoor appliance. DO NOT use OUTDOORS.
- Place unit on a flat surface, away from heat sources.
- Do not use the appliance if the plug or cable is damaged. If the power cord is damaged and/or is malfunctioning, please have it replaced by an authorized service center.
- Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Do not touch the plug with wet hands.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Unplug the appliance when not in use.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine chiller, take off the door but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

Electrical connection

WARNING! Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock.

- This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.
- This appliance requires a standard 115V/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.
- The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated.
- Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

WARNING! FLAMMABLE REFRIGERANT GAS

DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.

- DO NOT puncture refrigerant tubing.
- To be repaired only by trained service personnel.
- Dispose of properly in accordance with federal or local regulations.

Use of extension cords

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it is a UL listed (in the United States) or a CSA-listed (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord is 13 amperes (minimum) and 115 volts.

Power bar with surge protection

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed. If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area. Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

INSTALLATION

BEFORE USING YOUR WINE CELLAR

- Remove the exterior and interior packing.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.


INSTALLATION

- This appliance is designed for free standing or built-in installation.
- The unit should be placed where the ambient temperature is between 19°C to 24°C (66°F to 75°F). If the ambient temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. Placing the unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.
- Locate it away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Place the unit on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level the unit, adjust the front leveling leg at the bottom.
- Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning the power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized products service center.

BUILT-IN INSTALLATION

See below the size of the unit and the space you need to be able to do a built-in installation of the unit.

Unit dimension (WxDxH) : 380x585x847 mm (15" x 23" x 33.4")



INSTALLATION

DOOR HANDLE INSTALLATION

- 1) Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed on the left side as shown below in Fig. 1. The gasket is easily displaced by hand, no tools are necessary.
- 2) Align the handle with the screws installed. Tighten the screws using a Phillips head screwdriver until the handle sets both flush and secured tightly against the door frame. (DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly).
- 3) Replace the door gasket to its original position.
- 4) If you choose not to use the handle supplied, simply follow step 1 to access the installation screws and remove them and then place the two decorative plugs into the two holes separately. Continue on to step 3 to replace the door gasket to its original position.

1. door gasket
2. screws
3. Phillips screwdriver
4. handle




Fig. 1




Fig. 2

BEECH SHELVES

- This wine cooler is equipped with a sliding rail assembly to smoothly slide the wooden shelves out.
- The slide-out shelves allow bottles of wine to be viewed and removed easily.
- For easy access to the bottles, you may need to pull the shelves approximately 1/3 out of the rail compartment.
- Any of the shelves can be removed to store larger bottles.
- To remove the shelves from the track, pull each shelf out to the shelf post, as shown in figure A. Lift it up again, then slowly pull the shelf out, as shown in figure B.
- To prevent damaging the door gasket, the door should be opened fully when pulling shelves out of the rail compartment.




Fig. A




Fig. B


OPERATING INSTRUCTIONS

Recommended temperature settings

Wine conservation	12°C - 14°C (53°F - 57°F)
Rose and sparkling	5°C - 8°C (41°F - 46°F)
Dry/White	9°C - 12°C (48°F - 53°F)
Red	14°C - 18°C (59°F - 65°F)

*Temperature °C may varies between <+ 2°C

CONTROL PANEL



STORAGE

This wine cooler is designed to store standard 750 ml wine bottles. Many bottles differ in size and dimensions. As such, the actual number of bottles that you may be able to store may vary. Storing large and/or oddly shaped bottles (including champagne and sparkling wine bottles) will decrease the capacity of your wine cooler.

DOOR LOCK

This cooler can be secured with a lock and key. The keys are located inside the plastic bag that contains the Instruction Manual. Inserting the key into the lock and turn it clockwise to lock the door, the metal pin should be in engaged completely, with reverse operation to unlock the door. Take the key out and put it in a secure location.

- It is normal that the preset temperature and display temperatures are different when using for the first time. It will take approximately 1 hour for the unit to stabilize the temperature. Fill the unit with your choice of wine bottles. Allow 2-3 hours of operation before they reach the desired temperature.
- The temperatures may fluctuate depending on whether the interior light is ON or OFF or the bottles are located on the upper/middle/lower section.
- If the appliance is powered off suddenly, wait for 5 minutes before turning the unit on. It will return to the settings applied, the temperature setting is with automatic memory function.

MAINTENANCE

CLEANING YOUR WINE CELLAR

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and rack.
- Wash the inside surfaces with warm water and baking soda solution. The solution should be about 30 ml (2 tbsp) baking soda to 1L (1 quart) of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent.
- Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

VACATION TIME

- Short vacations: Leave the Beverage Centre operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent door and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

MOVING YOUR WINE CELLAR

- Remove all items.
- Securely tape down all shelves inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation and protected on the outside of the appliance with a blanket, or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

The Wine Cellar should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

CHARCOAL FILTRATION SYSTEM

Your wine is a living object that breathes through the cork of its bottle. In order to preserve the quality and taste of your fine wines, they must be stored at the ideal temperature and ambient conditions. Your wine cooler is equipped with an active charcoal filtration system to ensure air purity, cooling efficiency, and to maintain an odor free cabinet for the storage of your fine wines.

TO REPLACE FILTER

1. Remove the bottles of wine stored on the top 2 shelves.
2. Remove the shelves.
3. Press in the filter slightly and turn it 45 degrees counter-clockwise, then remove it.
5. Place the new filter in and turn it 45 degrees clockwise to lock on place.



WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Appliance is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
The compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.
The fans turn on and off frequently.	In order to circulate the air and maintain the set temperature inside the cabinet the fans must cycle on and off even when the compressor is off. The fans will cycle ON and OFF while the compressor is off approximately every 10 seconds, this is called "Semi-speed status". This cycle is normal and meant both to circulate the air as well as ensure the continued operational status of the fans. If the fan stops completely and does not complete this cycle the fan is non-operational.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The bulb has burned out.
Vibrations	Check to assure that the appliance is level.
The appliance seems to make too much noise.	Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The appliance is not level.
The door will not close properly.	The appliance is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.
Moisture build up on the interior or exterior of the unit	This is normal during high humidity periods. The room temperature is hotter than normal. The door is opened too often. The door gasket does not seal properly.
Error Code: E1-E2-E3-E4-E7-E8	A sensor has failed. Contact Koolatron Customer Service.

GARANTIE

Koolatron Corporation garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat au détail. Pendant ce temps, les produits défectueux seront réparés ou remplacés à la discrétion du détaillant ou de Koolatron Corporation.

La présente garantie couvre l'utilisation domestique normale et ne couvre pas les dommages survenus lors de l'expédition ou résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'une réparation ou d'une modification non autorisée, d'un entretien inapproprié, d'une utilisation commerciale ou d'une utilisation avec un convertisseur de tension ou des accessoires de rechange. Un centre de service principal Koolatron doit effectuer tous les travaux de garantie.

GARANTIE ET PROCÉDURE DE SERVICE

Conservez votre reçu de caisse original et daté avec ce guide d'utilisation. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, veuillez contacter Koolatron Corporation au 1 800 265-8456 (Amérique du Nord) ou envoyer un courriel à service@koolatron.com pour obtenir de l'aide.

Enregistrez-vous en ligne sur www.koolatron.com et ajoutez 6 mois supplémentaires de protection sous garantie.

Koolatron™
Série Elite

Cellier à vin deux-zone pour 28 bouteilles



KBWC28DZSS
Guide d'utilisation

Koolatron™

www.koolatron.com

©2023 Koolatron, Inc. Tous droits réservés.

Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

H1S364
8/2023 - v2

S.V.P., lire attentivement les instructions avant l'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour usage ménager uniquement. Cet appareil s'utilise à l'intérieur. NE l'utilisez PAS À L'EXTÉRIEUR.
- Placez l'appareil sur une surface plane éloignée de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble est endommagé. Si le cordon électrique est endommagé ou défectueux, veuillez contacter le fabricant.
- Pour débrancher, tirez sur la prise et NON sur le cordon. Tenez toujours fermement la fiche et tirez tout droit hors de la prise.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées.
- Ne nettoyez jamais des pièces de l'appareil à l'aide de liquides inflammables. Ne rangez et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les émanations peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Risque de piégage pour les enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur à vin, enlevez la porte mais laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil, ni jouer avec ou ramper à l'intérieur.

Raccordement électrique - AVERTISSEMENT!

Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple avec les prises murales standard à trois broches pour minimiser les risques de choc électrique. Ne coupez pas ou ne retirez pas en aucun cas la troisième broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

- Cet appareil nécessite une prise de terre électrique standard de 115 V/60 Hz à trois broches. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Lorsqu'une prise murale standard à 2 broches est rencontrée, il est de votre responsabilité et obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches correctement mise à la terre. Le cordon doit être fixé à l'arrière de l'appareil et ne doit pas être laissé à découvert ou pendre afin d'éviter toute blessure accidentelle.

- L'appareil doit toujours être branché sur sa propre prise électrique dont la tension nominale correspond à l'étiquette signalétique de l'appareil. Cela assure les meilleures performances et évite également de surcharger les circuits de câblage de la maison qui pourraient provoquer un risque d'incendie en cas de surchauffe.

- Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation qui est effiloché ou autrement endommagé. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion sur sa longueur ou à chaque extrémité.

- Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

ATTENTION ! GAZ RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE

DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Frigorigène inflammable utilisé.

- NE percez PAS le tube de frigorigène.
- Faites réparer cet appareil uniquement par des réparateurs qualifiés.
- Débarrassez-vous de cet appareil conformément aux règlements fédéraux ou locaux.

Utilisation de rallonges électriques

En raison des risques d'accident possible dans certaines conditions, nous déconseillons vivement l'emploi d'une rallonge. S'il faut utiliser une rallonge, elle doit absolument être de type à 3 fils, avec prise et fiche mises à la terre, homologuée UL (aux États-Unis) ou aux normes CSA (au Canada), et avec un cordon pour un courant de 13 ampères (minimum) et de 115 volts.

Barre d'alimentation avec protection contre les surtensions

La plupart des appareils électriques utilisent une série de cartes de commande électriques pour fonctionner. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et pourraient être endommagées ou détruites. Si l'appareil est utilisé dans une région sujet à des surtensions/pannes; il est suggéré d'utiliser un parasurtenseur pour tous les appareils électriques que vous utilisez. Le parasurtenseur que vous sélectionnez doit comporter un bloc de surtension suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille du parasurtenseur nécessaire, contactez un électricien agréé dans votre région. Les dommages dus aux surtensions ne sont pas considérés comme un défaut couvert par le fabricant et annuleront la garantie de votre produit.

INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE REFRIGÉRISEUR

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Nettoyez les surfaces intérieures à l'eau tiède avec un chiffon doux.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le debout pour au moins 2 heures. Ceci réduira la possibilité d'un fonctionnement défectueux au système de refroidissement par manutention durant le transport.


INSTALLATION

- Cet appareil peut être encastré ou non.
- Le refroidisseur doit être placé à un endroit où la température ambiante est comprise entre 19 °C et 24 °C (66 °F et 75 °F). Si la température ambiante se situe en deçà ou au-delà de cette plage, le rendement de l'appareil pourrait en être affecté. Le fait de placer l'appareil dans un endroit extrêmement froid ou extrêmement chaud peut par exemple faire fluctuer la température intérieure.
- Placez l'appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter son poids lorsqu'il est rempli. Pour mettre l'appareil à niveau, ajustez le pied avant réglable au bas de l'appareil.
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur (cuisinière, chaudière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources extérieures de chaleur peuvent augmenter sa consommation d'électricité. Une température ambiante extrêmement froide peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Évitez de placer l'appareil dans un lieu humide.
- Branchez l'appareil dans une prise murale exclusive bien reliée à la terre. Ne retirez en aucune circonstance la troisième broche (de terre) du cordon électrique. Pour toute question électrique ou concernant la prise de terre, veuillez consulter un électricien qualifié ou un centre de réparations agréé.

INSTALLATION INTÉGRÉE

Consultez les schémas ci-dessous concernant les dimensions de l'appareil et l'espace dont vous avez besoin pour pouvoir faire une installation intégrée de l'appareil.

dimension de l'appareil (LxPxH) : 380 x 585 x 847 mm (15 x 23 x 33,4 po)



INSTALLATION

INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

- 1) Détachez le joint de porte à l'endroit où la poignée va être installée du côté gauche selon la Fig. 1 ci-dessous. Le joint se déplace facilement manuellement sans l'aide d'aucun outil.
- 2) Alignez la poignée sur les vis installées. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que la poignée soit bien fixée à plat sur l'encadrement de porte. (NE SERREZ PAS trop fort pour éviter d'endommager la poignée et sa fixation).
- 3) Reposez le joint dans sa position initiale.
- 4) Si vous choisissez de ne pas utiliser la poignée fournie, suivez simplement l'étape 1 pour les instructions concernant les vis d'installation et retirez-les, puis placez les deux bouchons décoratifs dans les deux trous. Passez à l'étape 3 pour replacer le joint de la porte dans sa position d'origine.

1. joint de porte
2. vis
3. tournevis cruciforme
4. poignée




Fig. 1




Fig. 2

TABLETTES DE HÊTRE

- Ce refroidisseur à vin est équipé d'un ensemble de rails coulissants pour faire coulisser en douceur les tablettes en bois.
- Les tablettes coulissantes permettent de visualiser et de retirer facilement les bouteilles de vin.
- Pour un accès facile aux bouteilles, vous devrez peut-être tirer les tablettes d'environ 1/3 hors du compartiment à rails.
- N'importe laquelle des tablettes peut être retirée pour stocker de plus grandes bouteilles.
- Pour retirer les tablettes du rail, tirez chaque tablette vers le taquet de tablette, comme illustré à la figure A. Soulevez-la à nouveau, puis tirez lentement la tablette vers l'extérieur, comme illustré à la figure B.
- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, la porte doit être complètement ouverte lorsque vous retirez les tablettes du compartiment à rails.




Fig. A




Fig. Bz

MODE DE FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES

Conservation du vin	12 °C - 14 °C (53 °F - 57 °F)
Vins rosés et effervescents	5 °C - 8 °C (41 °F - 46 °F)
Vins secs/blancs	9 °C - 12 °C (48 °F - 53 °F)
Vins rouges	14 °C - 18 °C (59 °F - 65 °F)

*La température °C peut varier entre <+ 2°C

PANNEAU DE COMMANDES

Appuyez une fois sur cette touche pour allumer ou éteindre l'éclairage intérieur

Appuyez sur cette touche pour commencer à régler la température de la zone supérieure ou inférieure.

Appuyez une fois sur cette touche pour allumer le refroidisseur. Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour éteindre le refroidisseur



Cette touche permet de basculer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.

Afficheurs à DEL des températures

Appuyez pour augmenter ou appuyez pour diminuer la température par incréments de 1 degré
- zone supérieure : 5 à 13 °C (40 à 56 °F)
- zone inférieure : 12 à 18 °C (54 à 65 °F)

RANGEMENT

Ce refroidisseur à vin est conçu pour stocker des bouteilles de vin standard de 750 mL. De nombreuses bouteilles diffèrent par leur taille et leurs dimensions. Ainsi, le nombre réel de bouteilles que vous pouvez stocker peut varier. Le stockage de grandes bouteilles ou de formes irrégulières (y compris les bouteilles de champagne et de vin mousseux) réduira la capacité de votre refroidisseur à vin.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Ce refroidisseur peut être sécurisé avec une serrure et une clé. Les clés se trouvent à l'intérieur du sac en plastique qui contient le manuel d'instructions. En insérant la clé dans la serrure et en la tournant dans le sens horaire pour verrouiller la porte, la goupille métallique sera complètement engagée et pour déverrouiller la porte, tournez la clé dans le sens antihoraire. Sortez la clé et rangez-la dans un endroit sûr.

- Il est normal que la température pré-réglée et les températures affichées diffèrent lors de la première utilisation. La température se stabilisera au bout d'une heure environ. Remplissez le centre pour boissons avec les boissons et bouteilles de vin de votre choix. Celles-ci atteindront la température voulue au bout de 2 à 3 heures.
- La température peut varier suivant que l'éclairage intérieur est allumé ou non ou encore si les bouteilles sont entreposées dans la section supérieure, inférieure ou médiane.
- Si l'appareil est éteint de manière soudaine, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche. Il se remettra à fonctionner avec les mêmes réglages de température, grâce à la fonction de mémoire automatique.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Coupez le courant, débranchez l'appareil et videz le contenu incluant les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution au bicarbonate de soude (2 cuillères à soude pour ¼ d'eau).
- Lavez les tablettes avec un détergent doux.
- Essorez bien l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer les parties de contrôle ou toute partie électrique.
- Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et du détergent liquide doux.
- Rincez bien et essuyez le tout à l'aide d'un chiffon doux et propre.

PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre refroidisseur si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps, voyez à protéger le contenu de l'appareil.

VACANCES

- Courte durée : Laissez l'appareil fonctionner si vous quitter pour moins de 3 semaines
- Longue durée : Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout le contenu et éteignez l'appareil. Nettoyez et essuyez entièrement l'intérieur de la caisse. Pour empêcher la moisissure, laissez la porte partiellement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Prenez la précaution de fixer avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (tablettes) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport. Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou d'autre chose du genre.

CONSEILS ÉCONOMIQUES

L'appareil doit être placé dans l'endroit le plus frais de la pièce, loin des appareils qui dégagent de la chaleur et des rayons directs du soleil.

SYSTÈME DE FILTRATION AU CHARBON

Votre vin est un objet vivant qui respire par le bouchon de sa bouteille. Afin de préserver la qualité et le goût de vos grands vins, ils doivent être conservés à température et conditions ambiantes idéales. Votre refroidisseur à vin est équipé d'un système de filtration au charbon actif pour assurer la pureté de l'air, l'efficacité du refroidissement et pour maintenir la caisse sans odeur pour le stockage de vos bons vins.

POUR REMPLACER LE FILTRE

1. Retirez les bouteilles de vin stockées sur les 2 tablettes supérieures.
2. Enlevez les tablettes.
3. Appuyez légèrement sur le filtre et tournez-le de 45 degrés dans le sens antihoraire, puis retirez-le.
5. Placez le nouveau filtre et tournez-le de 45 degrés dans le sens horaire pour le verrouiller en place.



AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent des cancers ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. www.P65Warnings.ca.gov

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement la plupart des problèmes communs, vous épargnant possiblement le coût d'un appel de service. Asseyez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez solutionner le problème avant d'appeler un réparateur.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	N'est pas branché. Le disjoncteur a déclenché ou le fusible a sauté.
L'appareil n'est pas suffisamment froid.	Vérifiez le réglage de température. Un environnement extérieur peut nécessiter un réglage plus haut. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint d'étanchéité de la porte ne scelle pas correctement.
Le compresseur s'allume et s'éteint fréquemment.	La température ambiante est plus élevée que la normale. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas complètement fermée. Le réglage de température n'est pas mise au point correctement. Le joint d'étanchéité de la porte ne scelle pas correctement.
Les ventilateurs s'allument et s'éteignent fréquemment.	Afin de faire circuler l'air et de maintenir la température réglée à l'intérieur de la caisse, les ventilateurs doivent s'allumer et s'éteindre de façon cyclique même lorsque le compresseur est éteint. Les ventilateurs s'allumeront et s'éteindront pendant que le compresseur est éteint environ toutes les 10 secondes. Il s'agit de « l'état de la demi-vitesse ». Ce cycle est normal et vise à la fois à faire circuler l'air et à assurer le fonctionnement continu des ventilateurs. Si le ventilateur s'arrête complètement et ne termine pas ce cycle, cela signifie que le ventilateur ne fonctionne pas..
La lumière ne s'allume pas.	N'est pas branché. Le disjoncteur a déclenché ou le fusible a sauté. L'ampoule est grillée.
Vibrations	Assurez-vous de vérifier le nivellement de l'appareil
L'appareil semble à faire trop de bruit.	La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent causer bruits de claquement et de crépitement. L'appareil n'est pas nivelé.
La porte ne ferme pas proprement	L'appareil n'est pas nivelé. Le sens d'ouverture de la porte est inversée mais la porte n'est pas installée correctement. Le joint d'étanchéité est sale. Les tablettes ne sont pas bien positionnées.
Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil	Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité. La température ambiante est plus élevée que la normale. La porte est trop souvent ouverte. Le joint d'étanchéité de la porte ne scelle pas correctement.
Code d'erreur : E1-E2-E3-E4-E7-E8	Échec d'un capteur. Contactez le service à la clientèle Koolatron.