



air fryer
Manual

EN TABLE OF CONTENTS

Product structure diagram	5
Basic operations	6
Before first use	10
First use	10
Care and maintenance	10
Cautions	11
Security warning	11
Technical Specifications	11

DK**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Produktets opbygning	13
Grundlæggende betjening	14
Inden første brug	18
Første brug	18
Rengøring og vedligeholdelse	18
Forsiktig	19
Sikkerhedsadvarsel	19
Tekniske specifikationer	19

DE**INHALTSVERZEICHNIS**

Abbildung des Produktaufbaus	21
Grundlegende Funktionen	22
Vor dem ersten Gebrauch	26
Erster Gebrauch	26
Pflege und Wartung	26
Vorsichtsmaßnahmen	27
Sicherheitshinweise	27
Technische Daten	27

FR**TABLE DES MATIÈRES**

Schéma de la structure du produit	29
Opérations élémentaires	30
Avant la première utilisation	34
Première utilisation	34
Entretien et maintenance	34
Avertissement	35
Avertissement de sécurité	35
Particularités techniques	35

IT SOMMARIO

Schema del prodotto	37
Operazioni di base	38
Prima del primo utilizzo	42
Primo utilizzo	42
Cura e manutenzione	42
Avvertenze	43
Avvisi riguardanti la sicurezza	43
Specifiche tecniche	43

NL**INHOUDSTAFEL**

Structuurschema van het product	45
Algemene bedieningswijze	46
Voorafgaand aan het eerste gebruik	50
Eerste gebruik	50
Reiniging en onderhoud	50
Voorzorgsmaatregelen	51
Veiligheidswaarschuwing	51
Technische specificaties	51

SE**INNEHÄLLSFÖRTECKNING**


Produktstrukturschema	53
Grundläggande funktioner	54
Före första användning	58
Första användning	58
Vård och underhåll	58
Varningar	59
Säkerhetsvarning	59
Tekniska specifikationer	59

NO**INNHOLDSFORTEGNELSE**

Produktstrukturdiagram	61
Grunnleggende operasjoner	62
Før første gangs bruk	66
Første bruk	66
Stell og vedlikehold	66
Forsiktig	67
Sikkerhetsadvarsel	67
Tekniske spesifikasjoner	67


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM	5
BASIC OPERATIONS	6
- Display	6
- How it works	6
- Programs	7
- Manual adjusting temperature/time	8
- Tips	8
- Recipes	8
- How the Pot works	9
- How the grill works	9
- Problems/Errors	9
 BEFORE FIRST USE	 10
FIRST USE	10
CARE AND MAINTENANCE	10
CAUTIONS	11
SECURITY WARNING	11
TECHNICAL SPECIFICATIONS	11

EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



EN BASIC OPERATIONS

DISPLAY:



- 1 To switch between the programs: Press the M button
- 2 Start/Pause button: start or pause the cooking, when the program is chosen, or the temperature and time is set. The button will blink, when in use.
- 3 Temperature/Time control: Press the Temp/Time button to change the temperature or cooking time.
- 4 To change the Temperature/Time: After the Temp/Time button, press the Minus or Plus button to adjust temperatur or cooking time.
- 5 Programs

HOW IT WORKS:

The air fryer is easy to use:

- 1 Plug in the air fryer, press the power button to turn on the display
- 4 Press play to start the cooking.

- 2 Fill the pot with your favorite food, place the pot back into the air fryer. Remember to correctly place the pot into the air fryer. The air fryer will not start cooking if the pot is not correctly placed into the air fryer.

When there is 5 min left of your food, the air fryer will give you a flip-reminder. When the food is done, turn off the air fryer by pressing the power button. The air fryer will cool down and stop after a few minutes.

- 3 Choose the program, by pressing the M button until you find the right program or manually choose the time and temperature.

The Air fryer needs to be placed in room temperature for at least 24 hours to avoid malfunctions or longer cooking time.

PROGRAMS:

The programs are preset to different time and temperatures to get you started faster. If you normally cook French fries at 220 C° for 20 min in oven, The French fries should be cooked at about 200 C° in the air fryer.

Please note that you need to adjust time and temperature, the more food you add to the pot. A 2 kg chicken needs to be cooked longer than a 0,5 kg chicken breast. Do not exceed the maximum line in the pot.

Always check your food, if the food is still undercooked, give it a bit more time. If the food is overcooked, remember to decrease the time and temperature next time.



We recommend experimenting with the time and temperature settings for different foods until you find your favorite setting!



Tips:

- Use a little bit of oil for a crispier result.
- Periodically take the pot out and shake the ingredients a bit. Put back the pot to get a more even result.



French fries:

This program is perfect for making French fries. Remember to flip the fries a few times while cooking, this will make sure that all the fries will get a nice crispier result.



Steak:

The steak program is designed to perfectly cook the steak. When done, check if the steak is cooked to your liking.



Bacon:

The bacon program is designed to cook bacon, nice and crispy.



Cake:

This program is perfect for baking cakes or bread that doesn't need to be cooked at a high degree.



Shrimp:

Use the shrimp program for smaller food, that just need a quick preparation.



Fish:

The fish program is good to use for cooking fish, check if the fish is well done.



Chicken:

This program is designed for a large piece of chicken to well doneness cooking. Please note to check the internal temperature when cooking chicken.




Pizza:

This program is perfect for making pizza. Remember to check the pizza a few times while cooking, this will make sure that the pizza will get a nice crispier result.

MANUAL ADJUSTING TEMPERATURE/TIME:

You can adjust the time and temperature yourself. If the programs don't fit to your preference or you just want to experiment with the time and temperature, to find your favorite settings, then this is perfect for you.

You can manually set the time and temperature by pressing the Temp/Time button on the right side. After pressing the Temp/Time button, press the Minus or Plus button to adjust Temperature or Cooking time.



Depending on how much food is added to the air fryer pot, the time can be slightly reduced compared to a regular oven. Always have in mind that no food is alike, and the time and temperature can vary every time.

Tips:

A dish cooked in the oven (hot air) at 200 °c, can be cooked in the air fryer at 180°c. So French fries cooked at 220 °c in the oven, can be cooked at 200 °c in the air fryer.

The cooking time is normally also reduced a bit when you use your air fryer instead of a regular oven. But it depends on how much food you have added to the pot.

1. Always check that your food is well cooked, if not give it a bit more time.
2. Most food cooked in the oven, can be cooked in the air fryer, just reduce the time and temperature a bit.
3. You can use the preset programs to other foods than shown on the display.

RECIPES:


You can make your favorite dish in the air fryer. You can make lasagna, cakes, or chicken in the air fryer. Just note that the time and temperature need to be a bit lower than the oven.

If you need any inspiration, you can find it on our blog ONYX COOKWARE Chef School.

HOW THE POT WORKS:

When the pot is placed back into the air fryer, make sure that the pot is correctly placed into the air fryer. The pot needs to be aligned with the rest of the air fryer. The pot needs a little push to be correctly inserted, it will make a little click sound, this means that the pot is correctly placed.

When you need to clean the pot, you can either clean it in the dishwasher or manually with dish soap and water. Do not use abrasive sponges, it can remove the nonstick function.



HOW THE GRILL WORKS:

The grill can be taken out of the pot, and doesn't need to be inserted every time, you use the air fryer. This grill is especially perfect for when you are cooking foods that gives off fat. The grill separates the food from the fat, so the food gets nice and crispy.



The grill can be washed in the dishwasher or by hand, the same way as the pot.

Please note that the silicone pads needs to be removed before cleaning the grill.

PROBLEMS/ERRORS:

We have specified a few errors and what you should do if the error occurs. The air fryer needs to be unplugged and placed at room temperature for 24 hours, before use. If the air fryer is cold, when used, the heating element will need a bit more time to get ready.

The power button doesn't appear

If the power button doesn't appear when plugged in, please check if you have plugged in the air fryer correctly and that the socket is turned on. When the air fryer is plugged in correctly, the power button will appear.

The air fryer turns on/off by itself

This is an error in the air fryer, please contact our customer service.

The air fryer won't start

If the air fryer won't start when you have turned it on and made all preparations. Check if the pot is correctly placed into the air fryer, the air fryer won't start if the pot isn't correctly placed into the air fryer.

E1 - This is an error in the air fryer, please contact our customer service.

If you need help with your air fryer, please contact service@onyxcookware.eu

EN BEFORE FIRST USE

- | | |
|--|---|
|  Remove all the packaging |  Place Air Fryer at least 30 cm from the wall or other flammable materials. |
|  Clean the Pot and grill with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge. |  The Air Fryer needs space for the air circulation |
|  Clean the Air Fryer with a wet cloth. |  The Air fryer uses hot air. Don't fill the pot with oil or frying fat. |
|  Place on a heat-resistant, stable, and level surface. |  Don't place any items on the Air Fryer. It disrupts airflow and affects the end result. |

FIRST USE

- | | |
|--|--|
|  Plug in the power cable |  Choose the right program or set the time and temperature manually. |
|  Press the power button to turn on |  When the timer beeps 5 times, the food should be ready. |
|  Carefully open the pot |  If not, give it a few minutes more. |
|  Fill the Pot with food | |

CARE AND MAINTENANCE

BEFORE CLEANING:

- | | | |
|--|--|---|
| • Unplug the Air Fryer. | • When cleaning the pot and the grate, can be washed by hand or in the dishwasher | • Don't use Steel wool or other abrasive cleaners. It can damage the Air Fryer. |
| • Let the Air Fryer Cool down. | | |
| • The Air fryer itself is not dishwasher-proof, don't immerse into water or other liquids. | • If there is stubborn dirt in the pot: Fill it with warm water and soap and let it soak before cleaning by hand or in the dishwasher. | • The heat element can be cleaned with a wet cloth; however, we do recommend being very careful and turn off the air fryer, remove the plug from the socket and let the air fryer cool down before cleaning the heat element. |
| • Clean surface with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge. | • Clean off with a wet cloth. | |



Please read the manual before using the Air Fryer



Avoid touching the surface and inside the Air Fryer when used. It can be hot.



Too much oil in the Air Fryer can be a fire hazard.



Hot air will occur from air outlet and Fry Pot. Keep at a safe distance.



Do not cover the air outlet when in use.



Because of hot air from air outlet, please place the Air Fryer 30 cm away from the wall.

SECURITY WARNING



Keep the plug clean and undamaged.



Place the Air Fryer at least 30 cm from the wall or other flammable materials.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Don't use the Air Fryer for other than its intended use.



Keep away from flammable materials.



Keep away from children.



Place Air Fryer on a heat-resistant and even surface.



Household Use Only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V
- Rated frequency: 50/60Hz
- Rated power: 1700W
- Fry Capacity: 8 L
- Net Weight: 6.0 Kg



This sign marks that there will be hot air coming out of the outlet from the back of the Air Fryer.

Keep at least 30 cm from the wall or other flammable materials. Do not cover the air outlet.



How to get rid of the product again:
This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.




The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your air fryer, please contact service@onyxcookware.eu

DK INDHOLDSFORTEGNELSE


PRODUKTETS OPBYGNING	13
GRUNDLÆGGENDE BETJENING	14
- Display	14
- Hvordan virker air fryeren	14
- Programmer	15
- Manuel justering temperatur/tid	16
- Tips	16
- Opskrifter	16
- Hvordan virker skuffen	17
- Hvordan virker risten	17
- Problemer/Fejl	17
INDEN FØRSTE BRUG	18
FØRSTE BRUG	18
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	18
FORSIGTIG	19
SIKKERHEDSADVARSEL	19
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	19

DK PRODUKTETS OPBYGNING



DK GRUNDLÆGGENDE BETJENING

DISPLAY:



- 1 Sådan skiftes der mellem programmerne:
Tryk på M-knappen.
- 2 Start/pause knap: start eller sæt tilberedningen på pause, når programmet eller temperatur/tid er valgt.
Knappen blinker når air fryeren er igang.
- 3 Temperatur/timer: Tryk på knappen Temp/Time for at ændre temperaturen eller madlavningstiden.
- 4 Ændre på Temperatur/Tid: Efter du har trykket på Temp/Time knappen, kan du ved at trykke på Minus eller Plus, justere temperaturen og madlavningstiden.
- 5 Programmer

HVORDAN VIRKER AIR FRYEREN:

Air fryeren er nem at anvende:

- 1 Tilslut air fryeren, tryk på start knappen for at tænde displayet.
- 2 Fyld skuffen med din favorit mad, sæt skuffen tilbage i air fryeren. Isæt skuffen korrekt. Air fryeren vil ikke starte tilberedningen, hvis skuffen ikke er korrekt sat i.
- 3 Vælg program ved at trykke på M knappen indtil at du finder det rette program eller manuelt har valgt tid og temperatur.
- 4 Tryk på start/pause knappen for at sætte tilberedningen i gang.
- 5 Når der er 5 min tilbage, giver air fryeren en flip-reminder. Når tilberedningen er færdig. Sluk air fryeren ved at trykke på start/pause knappen. Air fryeren vil køle ned og stoppe efter et par minutter.

Air fryeren skal placeres ved stuetemperatur i minimum 24 timer inden brug, for at undgå funktionsfejl eller længere tilberedningstid.

PROGRAMMER:

 Programmerne er forudindstillet til forskellig tid og temperatur, så du kan komme hurtigere i gang. Hvis du normalt laver pommes frites ved 220 °C i 20 minutter i almindelig ovn, skal pommes fritterne tilberedes ved 200 °C i air fryeren.

 Vær opmærksom på at du skal justere tid og temperatur, jo mere mad du tilføjer til skuffen. En kylling på 2 kg skal have længere tid end et kyllingebryst på 0,5 kg. Overskrid ikke skuffens maximum linje.

 Tjek altid din mad. Hvis maden ikke er helt færdig tilberedt, giv det lidt længere tid. Er maden blevet overtilberedt, nedjuster tid og temperatur næste gang.

 Vi anbefaler at eksperimentere med tids- og temperaturindstillingerne for forskellige madvarer indtil at du finder dine yndlings indstillinger.

Tips:

- Brug en lille smule olie for at få et sprødresultat.
- Tag skuffen ud med jævne mellemrum, og ryst ingredienserne lidt. Sæt skuffen tilbage. Så bliver resultatet mere jævnt.



Pommes frites:

Dette program er perfekt til tilberedning af pommes frites. Husk at vende pommes friterne undervejs, for at få et jævnt og sprødt resultat.



Steak:

Steakprogrammet er designet til at stege din steak til perfektion. Tjek at din steak er tilberedt efter din smag.



Bacon:

Baconprogrammet er designet til at tilberede bacon, lækkert og sprødt.



Kage:

Dette program er perfekt til bagning af kage eller brød, som ikke skal tilberedes ved høje temperaturer.



Reje:

Brug reje programmet til at tilberede mindre stykker madvarer, der lige har brug for en hurtig tilberedning.



Fisk:

Brug fiskeprogrammet til tilberedning af fisk, tjek at din fisk er veltilberedt.



Kylling:

Dette program er designet til at gennemstege et stort stykke kylling. Tjek den indvendige temperatur under tilberedningen.



Pizza:


Dette program er perfekt til bagning af pizza. Husk at tjekke din pizza undervejs, for at få et jævnt og sprødt resultat.

DK GRUNDLÆGGENDE BETJENING

MANUEL JUSTERING AF TEMPERATUR/TID:

Du kan justere tid og temperatur manuelt. Hvis programmerne ikke passer til dine præferencer eller du bare har lyst til at eksperimentere med tid og temperatur, for at finde din yndlingsindstilling, så er dette perfekt for dig.

Du kan manuelt sætte tiden ved at trykke på Plus i højre side, og indstille temperaturen med Minus i venstre side, så du finder de indstillinger der passer perfekt til dit måltid.



Afhængig af hvor meget mad du tilføjer til air fryer skuffen, vil tiden blive en smule reduceret i forhold til almindelig ovn. Husk altid at madvarer ikke er ens, så tid og temperatur kan variere fra gang til gang.

Tips:

En ret der tilberedes i varmluftovn ved 200 C°, kan blive tilberedt i air fryeren ved 180 C°. Så pommes frites der bliver tilberedt ved 220 C° i ovnen, skal tilberedes ved 200 C° i air fryeren.

Tilberedningstiden er normalt også reduceret en smule, når du anvender din air fryer i stedet for almindelig ovn. Men det kommer an på hvor meget mad du har puttet i skuffen.

1. Tjek altid at din mad er veltilberedt, hvis ikke, giv det lidt mere tid.
2. Det meste mad der tilberedes i almindelig ovn, kan tilberedes i air fryeren. Bare reducer tid og temperatur en smule.
3. Du kan anvende de forudindstillede programmer til andre fødevare end de anviste.

OPSKRIFTER:


Du kan lave din yndlingsretter i air fryeren. Du kan f.eks. lave lasagne, kager eller kylling i air fryeren.

Det eneste du skal være opmærksom på, er at sætte tid og temperatur en smule lavere end i en ovn.

Skulle du have brug for inspiration, kan du finde dette på vores blog, ONYX COOKWARE Chef School.

HVORDAN VIRKER SKUFFEN

Når skuffen indsættes i air fryeren igen, sørg for at denne er indsat korrekt. Skuffen skal være lig med resten af air fryeren. Skuffen skal have et lille skub for at blive indsat korrekt, dette vil medføre en lille kliklyd, som betyder at skuffen er indsat korrekt.



Når skuffen skal rengøres, kan du enten rengøre den i opvaskemaskinen eller i hånden med vand og sæbe. Skuffen tåler ikke stålsvampe, da det kan fjerne non-stick funktionen.

HVORDAN VIRKER RISTEN

Risten kan tages ud af air fryer skuffen og skal ikke nødvendigvis være i skuffen hver gang du bruger air fryeren. Risten passer perfekt til når du laver mad der afgiver fedt. Risten adskiller maden fra fedtet, så du får et lækkert og sprødt resultat.



Risten kan rengøres i enten opvaskemaskinen eller i hånden, på samme måde som skuffen.

Bemærk venligst at silikone delene skal fjernes inden rengøring af risten.

PROBLEMER/FEJL

Vi har udspecifiseret de mest almindelige fejl og hvad du skal gøre hvis disse fejl opstår. Air fryeren skal stå, uden at være tilsluttet strøm i 24 timer ved stuetemperatur, før brug. Hvis air fryeren er kold, skal varmeelementet bruge længere tid på at blive varm.

Tænd/sluk knappen dukker ikke op

Hvis tænd/sluk knappen ikke dukker op, når air fryeren er tilsluttet. Tjek om air fryeren er rigtigt tilsluttet og at kontakten er tændt. Når Air fryeren er tilsluttet korrekt, vil tænd/sluk knappen dukke op.

Air fryeren tænder/slukker af sig selv

Dette er en fejl i air fryeren, kontakt vores kundeservice.

Air fryeren vil ikke starte

Hvis air fryeren ikke vil starte og alle forberedelserne er gjort. Tjek om skuffen er blevet indsat korrekt, air fryeren vil ikke starte hvis skuffen ikke er sat korrekt i air fryeren.

E1 – Dette er en fejl i air fryeren, tag venligst kontakt til vores kundeservice.

Hvis du har brug for hjælp med din air fryer, kontakt venligst service@onyxcookware.eu

DK INDEN FØRSTE BRUG

- | | |
|--|--|
|  Fjern al emballage |  Anbring airfryeren mindst 30 cm fra væggen eller andre brandbare materialer |
|  Rengør skuffen og risten med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-skurende svamp. |  Der skal være plads omkring airfryeren til luftcirkulation. |
|  Rengør airfryeren med en våd klud. |  Air fryeren bruger varm luft. Fyld ikke skufen op med olie eller stegefædt. |
|  Placer den på en varmebestandig, stabil og plan overflade. |  Placer ikke genstande på airfryeren. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker slutresultatet. |

FØRSTE BRUG

- | | |
|---|---|
| 1 Tilslut strømkablet. | 5 Vælg det ønskede program eller sæt tid og temperatur manuelt |
| 2 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde | 6 Når timeren bipper 5 gange, skulle maden gerne være klar. |
| 3 Åbn skuffen forsigtigt. | 7 Hvis maden ikke er helt klar, så giv den et par minutter mere. |
| 4 Fyld skuffen med mad. | |

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

INDEN RENGØRING:

- | | | |
|--|--|--|
| • Træk stikket til airfryeren ud | • Ved rengøring kan skuffen og risten både vaskes i hånden eller i opvaskemaskinen. | • Brug ikke ståluld eller andre skurende rengøringsmidler. Det kan skade airfryeren. |
| • Lad airfryeren køle af | | |
| • Selve airfryeren kan ikke gå i opvaskemaskinen og må ikke nedskænkkes i vand eller andre væsker. | • Hvis der er genstridige rester i skuffen: Fyld den med varmt vand og opvaskemiddel og lad den stå i blød, inden rengøring i hånden eller opvaskemaskine. | • Varme elementet kan rengøres med en våd klud; men vi anbefaler at du er forsiktig og slukker air fryeren, fjerner stikket fra kontakten og lader air fryeren køle ned, inden rengøring af varme elementet. |
| • Rengør overfladen med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-skurende svamp. | • Rengør med en våd klud. | |



Læs vejledningen, før du bruger airfryeren.



For meget olie i airfryeren kan udgøre en brandfare



Tildæk ikke luftudgangen, når airfryeren er i brug.



Undgå at røre overfladen og indersiden af airfryeren, når den er i brug. Fladerne kan være varme.



Varm luft vil forekomme fra luftudgangen og skuffen. Hold dig på sikker afstand.



Da der slipper varm luft ud fra luftudgangen, skal airfryeren placeres 30 cm fra væggen.

SIKKERHEDSADVARSEL



Hold stikket rent og ubeskadiget.



Anbring airfryeren mindst 30 cm væg fra væggen eller andre brandbare materialer.



Undgå elektrisk stød - lad være med at sætte stikket i eller tage det ud med våde hænder



Brug ikke airfryeren til andet end det, den er beregnet til.



Hold airfryeren væk fra brandbare materialer.



Opbevar air fryeren utilgængeligt for børn.



Placer airfryeren på en varmebestandig og jævn overflade.



Kun til husholdningsbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nominel spænding: 220-240V
- Nominel frekvens: 50/60Hz
- Nominel effekt: 1700W
- Kapacitet: 8 L
- Netto vægt: 6,0 Kg



Dette tegn angiver, at der vil komme varm luft ud af udgangen bagpå air fryeren.

Anbring air fryeren mindst 30 cm fra væggen eller andre brandbare materialer. Tildæk ikke luftudgangen.

Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for hjælp med din air fryer, kontakt venligst service@onyxcookware.eu




Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

ABBILDUNG DES PRODUKTAFBAUS	21
GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN	22
- Anzeige	22
- So funktioniert es	22
- Programme	23
- Manuelle Einstellung Temperatur/Zeit	24
- Tipps	24
- Rezepte	24
- So funktioniert der Korb	25
- So funktioniert der grillrost	25
- Probleme/fehler	25
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	26
ERSTER GEBRAUCH	26
PFLEGE UND WATUNG	26
VORSICHTSMAßNAHMEN	27
SICHERHEITSHINWEISE	27
TECHNISCHE DATEN	27

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBaus



(1) Anzeige

(2) Frittierpfanne

(3) Griff

(4) Frittiegitter

(5) Netzkabel

(6) Luftauslassnet

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

ANZEIGE:



- 1 Um zwischen den Programmen zu wechseln:
Drücken Sie die M-Taste
- 2 Start/Pause-Taste: Starten oder pausieren Sie den Garvorgang, wenn das Programm gewählt oder Temperatur und Zeit eingestellt sind.
Die Taste blinkt, wenn die Heißluftfritteuse läuft.
- 3 Temperatur/Timer: Drücken Sie die Temp/Time-Taste, um die Temperatur oder Garzeit zu ändern.
- 4 Temperatur/Zeit einstellen: Nachdem Sie die Temp/Time-Taste gedrückt haben, können Sie die Temperatur und Garzeit anpassen, indem Sie Minus oder Plus drücken.
- 5 Programme

SO FUNKTIONIERT ES:

Die Heißluftfritteuse ist einfach zu bedienen:

- 1 Stecken Sie die Heißluftfritteuse an und drücken Sie den An-Knopf, um das Display einzuschalten
- 2 Füllen Sie den Korb mit Ihrem Lieblingsessen und stellen Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse. Denken Sie daran, den Korb richtig in die Heißluftfritteuse zu stellen. Die Heißluftfritteuse beginnt nicht mit dem Garen, wenn der Korb nicht richtig in die Heißluftfritteuse gestellt wird.
- 3 Wählen Sie das Programm, indem Sie die M-Taste drücken, bis Sie das richtige Programm gefunden haben, oder wählen Sie die Zeit und Temperatur manuell mit den Pfeilen aus.
- 4 Drücken Sie den An-Knopf, um mit dem Kochen zu beginnen.
- 5 Wenn noch 5 Minuten übrig sind, gibt die Heißluftfritteuse eine Flip-Erinnerung aus. Wenn das Essen fertig ist, schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, indem Sie den An-Knopf drücken. Die Heißluftfritteuse kühlt ab und stoppt nach einigen Minuten.

Die Heißluftfritteuse muss mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen, um Fehlfunktionen oder längere Garzeiten zu vermeiden.

PROGRAMME:

Die Programme sind auf unterschiedliche Zeiten und Temperaturen voreingestellt, damit Sie schneller loslegen können.



Wenn Sie normalerweise Pommes Frites bei 220 °C für 20 Minuten im Ofen garen, sollten die Pommes Frites bei etwa 200 °C in der Heißluftfritteuse gegart werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie Zeit und Temperatur anpassen müssen, je mehr Lebensmittel Sie in den Korb geben. Ein 2 kg Hähnchen muss länger gegart werden als eine 0,5 kg Hähnchenbrust.



Überschreiten Sie nicht die maximale Linie im Korb.



Überprüfen Sie immer Ihr Essen, wenn das Essen noch zu wenig gekocht ist, geben Sie es etwas mehr Zeit. Wenn die Speisen verkocht sind, denken Sie beim nächsten Mal daran, Zeit und Temperatur zu verringern.



Wir empfehlen, mit den Zeit- und Temperatureinstellungen für verschiedene Lebensmittel zu experimentieren, bis Sie Ihre Lieblingseinstellung gefunden haben!

Tips:

- Verwenden Sie etwas Öl für ein knuspriges Ergebnis.
- Nehmen Sie die Pfanne ab und zu heraus und schütteln Sie die Zutaten ein wenig. Schieben Sie die Pfanne zurück, um ein gleichmäßigeres Ergebnis zu erzielen.



Pommes frites:

Dieses Programm eignet sich perfekt für die Zubereitung von Pommes Frites. Denken Sie daran, die Pommes während des Garens ein paar Mal zu wenden, damit alle Pommes schön knusprig werden.



Steak:

Das Steakprogramm ist darauf ausgelegt, das Steak perfekt zu garen. Wenn Sie fertig sind, überprüfen Sie, ob das Steak Ihren Wünschen entspricht.



Speck:

Das Speck-Programm dient zum Garen von Speck, schön knusprig.



Kuchen:

Dieses Programm eignet sich perfekt zum Backen von Kuchen oder Brot, das nicht stark gegart werden muss.



Garnele:

Verwenden Sie das Garnelenprogramm für kleinere Lebensmittel, die nur schnell zubereitet werden müssen.



Fisch:

Das Fischprogramm eignet sich gut zum Garen von Fisch, überprüfen Sie, ob der Fisch gut durch ist.



Huhn:

Dieses Programm ist für ein großes Stück Hähnchen bis zum Durchgaren konzipiert. Bitte achten Sie darauf, die Innentemperatur zu überprüfen, wenn Sie Hähnchen zubereiten




Pizza:

Dieses Programm eignet sich perfekt zum Pizzabacken. Denken Sie daran, Ihre Pizza unterwegs zu überprüfen, um ein gleichmäßiges und knuspriges Ergebnis zu erzielen.

DE GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

MANUELLE EINSTELLUNG TEMPERATUR/ZEIT:

Zeit und Temperatur können Sie selbst einstellen. Wenn die Programme nicht zu Ihren Vorlieben passen oder Sie einfach nur mit Zeit und Temperatur experimentieren möchten, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu finden, dann ist dies perfekt für Sie. Sie können die Zeit manuell einstellen, indem Sie auf der rechten Seite Plus drücken, und die Temperatur mit Minus auf der linken Seite, so dass Sie die Einstellungen finden, die perfekt zu Ihrer Mahlzeit passen.



Je nachdem, wie viel Lebensmittel in den Heißluftfritteusen-Korb gegeben werden, kann die Zeit im Vergleich zu einem normalen Ofen leicht verkürzt werden. Denken Sie immer daran, dass kein Lebensmittel dem anderen gleicht und die Zeit und Temperatur jedes Mal variieren können.

Tipps:

Ein Gericht, das im Ofen (Heißluft) bei 200 °C gegart wurde, kann in der Heißluftfritteuse bei 180 °C gegart werden.

So können Pommes Frites, die bei 220 °C im Ofen gegart werden, bei 200 °C in der Heißluftfritteuse gegart werden.

Die Garzeit wird normalerweise auch etwas verkürzt, wenn Sie Ihre Heißluftfritteuse anstelle eines normalen Ofens verwenden. Aber es hängt davon ab, wie viel Lebensmittel Sie in den Korb gegeben haben.

1. Überprüfen Sie immer, ob Ihr Essen gut gekocht ist, wenn nicht, geben Sie es etwas mehr Zeit.
2. Viele im Ofen gekochte Speisen können in der Heißluftfritteuse gekocht werden, reduzieren Sie einfach die Zeit und die Temperatur ein wenig.
3. Sie können die voreingestellten Programme für andere Lebensmittel als die auf dem Display angezeigten verwenden.

REZEPTE:


In der Heißluftfritteuse können Sie Ihr Lieblingsgericht zubereiten. Sie können Lasagne, Kuchen oder Hähnchen in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Beachten Sie nur, dass die Zeit und Temperatur etwas niedriger sein müssen als im Backofen.

Wenn Sie Inspiration brauchen, finden Sie sie auf unserem Blog ONYX COOKWARE Kochschule.

SO FUNKTIONIERT DER KORB:

Wenn der Korb wieder in die Heißluftfritteuse gestellt wird, vergewissern Sie sich, dass der Korb richtig in der Heißluftfritteuse platziert ist. Der Korb muss mit dem Rest der Heißluftfritteuse ausgerichtet werden. Der Korb braucht einen leichten Druck, um richtig eingesetzt zu werden, es ertönt ein leises Klickgeräusch, das bedeutet, dass der Korb richtig platziert ist.



Wenn Sie den Korb reinigen müssen, können Sie ihn entweder in der Spülmaschine oder manuell mit Spülmittel und Wasser reinigen. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, da dies die Antihaftfunktion beschädigen kann.

SO FUNKTIONIERT DER GRILLROST:

Der Rost kann aus dem Korb genommen werden und muss nicht jedes Mal eingesetzt werden, wenn Sie die Heißluftfritteuse verwenden. Dieser Grillrost eignet sich besonders gut, wenn Sie Speisen zubereiten, die Fett abgeben. Der Rost trennt die Speisen vom Fett, sodass die Speisen schön knusprig werden.



Der Rost kann ebenso wie der Korb in der Spülmaschine oder von Hand gewaschen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Silikonpads vor der Reinigung des Rosts entfernt werden müssen

PROBLEME/FEHLER

Wir haben einige Fehler aufgelistet und was Sie tun sollten, wenn der Fehler auftritt. Die Heißluftfritteuse muss vor dem Gebrauch vom Stromnetz getrennt und 24 Stunden lang auf Raumtemperatur gestellt werden. Wenn die Heißluftfritteuse kalt ist, benötigt das Heizelement bei Gebrauch etwas mehr Zeit, um bereit zu sein

Der An-Knopf wird nicht angezeigt

Wenn der An-Knopf beim Anschließen nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob Sie die Heißluftfritteuse richtig angeschlossen haben und ob die Steckdose eingeschaltet ist. Wenn die Heißluftfritteuse richtig angeschlossen ist, erscheint der An-Knopf.

1

Die Heißluftfritteuse schaltet sich von selbst ein/aus

Dies ist ein Fehler in der Heißluftfritteuse, bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

2

Die Heißluftfritteuse startet nicht

Wenn die Heißluftfritteuse nicht startet, nachdem Sie sie eingeschaltet und alle Vorbereitungen getroffen haben. Überprüfen Sie, ob der Korb richtig in der Heißluftfritteuse platziert ist. Die Heißluftfritteuse startet nicht, wenn der Korb nicht richtig in der Heißluftfritteuse platziert ist.

3

E1 - Dies ist ein Fehler in der Heißluftfritteuse, bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

4

Wenn Sie Hilfe mit Ihrer Heißluftfritteuse benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyxcookware.eu

DE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- | | |
|---|--|
|  Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. |  Stellen Sie die Heißluftfritteuse mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf. |
|  Reinigen Sie die Pfanne und den Gitterrost mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht kratzenden Schwamm. |  Die Heißluftfritteuse braucht Platz für die Luftzirkulation. |
|  Reinigen Sie die Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch. |  Die Heißluftfritteuse verwendet Heißluft. Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl oder Frittierzett. |
|  Stellen Sie die Fritteuse auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche. |  Stellen Sie keine Gegenstände auf die Heißluftfritteuse. Diese stören den Luftstrom und beeinträchtigen das Endergebnis. |

ERSTER GEBRAUCH

- | | |
|--|--|
|  Stecken Sie das Netzkabel ein |  Wählen Sie das richtige Programm oder stellen Sie Zeit und Temperatur manuell ein. |
|  Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. |  Wenn der Timer fünfmal piept, sollte das Essen fertig sein. |
|  Öffnen Sie die Pfanne vorsichtig |  Wenn nicht, warten Sie noch ein paar Minuten. |
|  Füllen Sie die Pfanne mit Lebensmitteln | |

PFLEGE UND WARTUNG

VOR DER REINIGUNG

- | | | |
|--|---|---|
| • Trennen Sie die Heißluftfritteuse vom Netz. | • Der Topf und der Rost können von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden. | • Verwenden Sie keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel. Diese können die Heißluftfritteuse beschädigen. |
| • Lassen Sie die Heißluftfritteuse abkühlen. | • Bei hartnäckigen Verschmutzungen im Topf: Mit warmem Wasser und Spülmittel einweichen, bevor Sie den Topf von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. | • Das Heizelement kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden; Wir empfehlen jedoch, sehr vorsichtig zu sein und die Heißluftfritteuse auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen und die Heißluftfritteuse abkühlen zu lassen, bevor Sie das Heizelement reinigen. |
| • Die Heißluftfritteuse selbst ist nicht spülmaschinenfest. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. | • Mit einem feuchten Tuch abwischen. | |
| • Reinigen Sie die Oberfläche mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht kratzenden Schwamm | | |

-  Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Heißluftfritteuse verwenden.
-  Zu viel Öl in der Heißluftfritteuse kann eine Brandursache sein.
-  Decken Sie den Luftauslass während des Gebrauchs nicht ab.

-  Vermeiden Sie es, die Oberfläche und das Innere der Heißluftfritteuse während des Gebrauchs zu berühren. Sie kann heiß sein.
-  Aus dem Luftauslass und der Frittierpfanne tritt heiße Luft aus. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein.
-  Stellen Sie die Heißluftfritteuse wegen der heißen Luft aus dem Luftauslass 30 cm von der Wand entfernt auf.

SICHERHEITSHINWEISE

-  Halten Sie den Stecker sauber. Er darf nicht beschädigt sein.
-  Vermeiden Sie Stromschläge: Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
-  Von brennbaren Materialien fernhalten
-  Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine hitzebeständige und ebene Oberfläche.
-  Stellen Sie die Heißluftfritteuse mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.
-  Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur für den vorgesehenen Zweck.
-  Von Kindern fernhalten.
-  Nur für den Hausgebrauch.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220-240V
- Nennfrequenz: 50/60Hz
- Nennleistung: 1700W
- Frittierkapazität: 8 L
- Nettogewicht: 6,0 Kg

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu Ihrer Heißluftfritteuse benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyxcookware.eu



Dieses Zeichen bedeutet, dass heiße Luft aus dem Auslass an der Rückseite der Heißluftfritteuse austritt. Stellen Sie diese daher mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf. Decken Sie den Luftauslass während des Gebrauchs nicht ab.




So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT	29
OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES	30
- Affichage	30
- Comment ça fonctionne	30
- Programmes	31
- Température/temps de réglage manuel	32
- Conseils	32
- Recettes	32
- Comment le pot fonctionne	33
- Comment le gril fonctionne	33
- Problèmes/Erreurs	33
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	34
PREMIÈRE UTILISATION	34
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	34
AVERTISSEMENT	35
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	35
PARTICULARITÉS TECHNIQUES	35



AFFICHAGE:



- 1 Basculer entre les programmes : Appuyez sur le bouton M
- 2 Bouton démarrage/pause : démarrer ou mettre en pause la cuisson, lorsque le programme est choisi, ou que la température et le temps sont réglés. Le bouton clignote lorsque la friteuse à air est en marche.
- 3 Température/Minuterie : Appuyez sur le bouton Temp/Time pour modifier la température ou le temps de cuisson
- 4 Modifier la température/le temps : Après avoir appuyé sur le bouton Temp/Time, vous pouvez régler la température et le temps de cuisson en appuyant sur Moins ou Plus.
- 5 Programmes

COMMENT ÇA FONCTIONNE

La friteuse à air est facile à utiliser:

- 1 Branchez la friteuse à air, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran
- 2 Remplissez le pot avec vos aliments préférés, remettez le pot dans la friteuse à air. N'oubliez pas de placer correctement le pot dans la friteuse à air. La friteuse à air ne démarrera pas la cuisson si le pot n'est pas correctement placée dans la friteuse à air.
- 3 Choisissez le programme, en appuyant sur le bouton M jusqu'à ce que vous trouviez le bon programme ou choisissez manuellement l'heure et la température.
- 4 Appuyez sur play pour démarrer la cuisson.
- 5 Lorsqu'il reste 5 minutes, la friteuse à air donne un rappel de retournement. Lorsque la nourriture est cuite, éteignez la friteuse à air en appuyant sur le bouton d'alimentation. La friteuse à air se refroidira et s'arrêtera après quelques minutes.

La friteuse à air doit être placée à température ambiante pendant au moins 24 heures pour éviter des dysfonctionnements ou un temps de cuisson plus long.

PROGRAMMES:

 Les programmes sont prérégulés à différentes heures et températures pour vous permettre de démarrer plus rapidement. Si vous faites normalement cuire des frites à 220 °C pendant 20 min au four, les frites doivent être cuites à environ 200 °C dans la friteuse à air.

Veuillez noter que vous devez ajuster le temps et la température, plus vous ajoutez de nourriture au pot. Un poulet de 2 kg doit être cuit plus longtemps qu'un blanc de poulet de 0,5 kg. Ne dépassez pas la ligne maximale dans le pot.

 Vérifiez toujours vos aliments, si les aliments sont encore insuffisamment cuits, donnez-leur un peu plus de temps. Si les aliments sont trop cuits, pensez à diminuer le temps et la température la prochaine fois

 Nous vous recommandons d'expérimenter les réglages de temps et de température pour différents aliments jusqu'à ce que vous trouviez votre réglage préféré!

Conseils :

- Utilisez un peu d'huile pour un résultat plus croustillant.
- Sortez régulièrement la cuve et secouez un peu les ingrédients. Remettez la cuve en place pour obtenir un résultat plus uniforme.



Frites:

Ce programme est parfait pour faire des frites. N'oubliez pas de retourner les frites plusieurs fois pendant la cuisson, cela garantira que toutes les frites obtiendront un résultat plus croustillant.



Le programme steak est conçu pour cuire parfaitement le steak. Une fois terminé, vérifiez si le steak est cuit à votre goût.



Bacon:

Le programme bacon est conçu pour cuire du bacon, agréable et croustillant.



Gâteau:

Ce programme est parfait pour cuire des gâteaux ou du pain qui n'ont pas besoin d'être cuits à un degré élevé.



Crevette:

Utilisez le programme crevettes pour les aliments plus petits, qui nécessitent juste une préparation rapide.



Poisson:

Le programme poisson est bon à utiliser pour la cuisson du poisson, vérifiez si le poisson est bien cuit.



Poulet:

Ce programme est conçu pour une grosse pièce de poulet bien cuite. Veuillez noter de vérifier la température interne lors de la cuisson du poulet..




Pizza:

Ce programme est parfait pour cuire des pizzas. Pensez à vérifier votre pizza en cours de route pour obtenir un résultat homogène et croustillant.

TEMPÉRATURE/TEMPS DE RÉGLAGE MANUEL:

Vous pouvez régler vous-même l'heure et la température. Si les programmes ne correspondent pas à vos préférences ou si vous voulez simplement expérimenter avec l'heure et la température, pour trouver vos réglages préférés, alors c'est parfait pour vous. Vous pouvez régler manuellement l'heure en appuyant sur Plus sur le côté droit et régler la température avec Moins sur le côté gauche, afin de trouver les réglages qui conviennent parfaitement à votre repas.



Selon la quantité d'aliments ajoutés au pot de la friteuse à air, le temps peut être légèrement réduit par rapport à un four ordinaire. Gardez toujours à l'esprit qu'aucun aliment ne se ressemble et que le temps et la température peuvent varier à chaque fois.

Conseils:

Un plat cuit au four (air chaud) à 200°C, peut être cuit à la friteuse à air à 180°C. Ainsi des frites cuites à 220°C au four, peuvent être cuites à 200°C à la friteuse à air.

Le temps de cuisson est normalement un peu réduit lorsque vous utilisez votre friteuse à air au lieu d'un four ordinaire. Mais cela dépend de la quantité d'aliments que vous avez ajoutée au pot.

1. Vérifiez toujours que vos aliments sont bien cuits, sinon donnez-leur un peu plus de temps.
2. Beaucoup d'aliments cuits au four peuvent être cuits dans la friteuse à air, il suffit de réduire un peu le temps et la température.
3. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis pour d'autres aliments que ceux affichés à l'écran.

RECETTES:


Vous pouvez préparer votre plat préféré dans la friteuse à air. Vous pouvez faire des lasagnes, des gâteaux ou du poulet dans la friteuse à air. Notez simplement que le temps et la température doivent être un peu inférieurs à ceux du four.

Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez en trouver sur notre blog ONYX COOKWARE Chef School.

COMMENT LE POT FUNCTIONNE:

Lorsque le pot est replacé dans la friteuse à air, assurez-vous que le pot est correctement placé. Le pot doit être aligné avec le reste de la friteuse à air. Le pot a besoin d'un petit coup de pouce pour être correctement inséré, il émettra un petit clic, cela signifie que le pot est correctement placé.

Lorsque vous avez besoin de nettoyer le pot, vous pouvez le nettoyer au lave-vaisselle ou manuellement avec du savon à vaisselle et de l'eau. N'utilisez pas d'éponges abrasives, cela peut enlever la fonction antiadhésive.



COMMENT LE GRIL FUNCTIONNE:

Le gril peut être retiré du pot et n'a pas besoin d'être inséré à chaque fois que vous utilisez la friteuse à air. Ce gril est particulièrement parfait lorsque vous cuisinez des aliments qui dégagent de la graisse. Le gril sépare les aliments de la graisse, de sorte que les aliments deviennent agréables et croustillants.



La grille peut être lavée au lave-vaisselle ou à la main, de la même manière que le pot.

Veuillez noter que les coussinets en silicone doivent être retirés avant de nettoyer le gril

PROBLÉMES/ERREURS:

Nous avons spécifié quelques erreurs et ce que vous devez faire si l'erreur se produit. La friteuse à air doit être débranchée et placée à température ambiante pendant 24 heures avant utilisation. Si la friteuse à air est froide, lorsqu'elle est utilisée, l'élément chauffant aura besoin d'un peu plus de temps pour se préparer

Le bouton d'alimentation n'apparaît pas

Si le bouton d'alimentation n'apparaît pas lorsqu'il est branché, veuillez vérifier si vous avez correctement branché la friteuse à air et que la prise est allumée. Lorsque la friteuse à air est correctement branchée, le bouton d'alimentation apparaît.

1

La friteuse à air s'allume/s'éteint toute seule

Il s'agit d'une erreur dans la friteuse à air, veuillez contacter notre service client.

2

La friteuse à air ne démarre pas

Si la friteuse à air ne démarre pas lorsque vous l'avez allumée et effectué toutes les préparations. Vérifiez si la casserole est correctement placée dans la friteuse à air, la friteuse à air ne démarrera pas si la casserole n'est pas correctement placée dans la friteuse.

3

E1 - Il s'agit d'une erreur dans la friteuse à air, veuillez contacter notre service client.

4

Si vous avez besoin d'aide avec votre friteuse à air, veuillez contacter service@onyxcookware.eu

- | | |
|---|--|
|  Retirez tous les emballages |  Placez la friteuse à au moins 30 cm du mur ou des autres matériaux inflammables. |
|  Nettoyez la cuve et le panier avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. |  Laissez de l'espace autour de la friteuse afin que l'air puisse circuler. |
|  Nettoyez la friteuse à l'aide d'un chiffon humide. |  La friteuse utilise de l'air chaud. Ne remplissez pas la cuve d'huile ou de graisse végétale à frire. |
|  Placez la friteuse sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane. |  Ne placez aucun objet sur la friteuse. Cela perturberait le flux d'air et affecterait le résultat final. |

PREMIÈRE UTILISATION

- | | |
|--|--|
| 1 Branchez le câble d'alimentation | 5 Choisissez le bon programme ou réglez l'heure et la température manuellement. |
| 2 Appuyez sur le bouton Power pour mettre en marche la friteuse | 6 Lorsque la minuterie émet 5 bips, les aliments doivent être prêts. |
| 3 Ouvrez la cuve avec précaution | 7 Si tel n'est pas le cas, patientez quelques minutes de plus |
| 4 Remplissez la cuve avec de la nourriture | |

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

AVANT LE NETTOYAGE:

- | | | |
|--|---|--|
| • Débranchez la friteuse. | • Le pot tout comme la grille peuvent être lavées à la main ou mises au lave-vaisselle. | • N'utilisez pas de laine d'acier ou d'autres nettoyants abrasifs. Cela pourrait endommager la friteuse. |
| • Laissez refroidir la friteuse. | | • L'élément chauffant peut être nettoyé avec un chiffon humide ; Cependant, nous vous recommandons d'être très prudent et d'éteindre la friteuse à air, de retirer la fiche de la prise et de laisser la friteuse refroidir avant de nettoyer l'élément chauffant. |
| • La friteuse en elle-même n'est pas adaptée au lave-vaisselle. Ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides. | • En cas de saletés tenaces : remplissez le pot d'eau chaude et de liquide vaisselle, puis laissez-la tremper avant de la laver à la main ou de la mettre au lave-vaisselle | |
| • Nettoyez la surface avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. | • Nettoyez la cuve à l'aide d'un chiffon humide. | |



Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser la friteuse.



Une trop grande quantité d'huile dans la friteuse peut représenter un risque d'incendie.



Ne couvrez pas la sortie d'air lorsque vous utilisez la friteuse.



Évitez de toucher la surface et l'intérieur de la friteuse pendant son utilisation. Vous pourriez vous brûler.



De l'air chaud s'évacuera de la sortie d'air et de la cuve. Gardez une distance de sécurité.



Compte tenu de l'évacuation d'air chaud, veuillez placer votre friteuse à 30 cm du mur.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Veillez à ce que la prise reste propre et en bon état.



Placez la friteuse à au moins 30 cm du mur ou des autres matériaux inflammables.



Évitez les chocs électriques : ne branchez ou ne débranchez pas la friteuse en ayant les mains mouillées..



N'utilisez pas la friteuse à d'autres fins que l'usage prévu.



Tenez la friteuse à l'écart des matériaux inflammables.



Tenir hors de portée des enfants.



Placez la friteuse sur une surface plane et résistante à la chaleur.



Usage domestique uniquement.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Tension nominale 220-240V
- Fréquence nominale : 50/60Hz
- Puissance nominale: 1700W
- Capacité de friture: 8 L
- Poids net: 6,0 kg



Ce signe représente l'évacuation d'air chaud depuis la sortie d'air, située à l'arrière de la friteuse. Eloignez la friteuse d'au moins 30 cm du mur ou des autres matériaux inflammables. Ne couvrez pas la sortie d'air.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec votre friteuse à air, veuillez contacter
service@onyxcookware.eu




Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

SCHEMA DEL PRODOTTO	37
OPERAZIONI DI BASE	38
- Display	38
- Funzionamento	38
- Programmi	39
- Regolazione manuale della temperatura e del temp	40
- Suggerimenti	40
- Ricette	40
- Come funziona il cestello	41
- Come funziona la griglia	41
- Problemi ed errori	41
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	42
PRIMO UTILIZZO	42
CURA E MANUTENZIONE	42
AVVERTENZE	43
AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	43
SPECIFICHE TECHNICHE	43



- (1) Display
- (2) Cassetto
- (3) Manico
- (4) Griglia
- (5) Cavo alimentazione
- (6) Uscita dell'aria

IT OPERAZIONI DI BASE

DISPLAY:



1 Pulsante di accensione: per accendere e spegnere la friggitrice ad aria

2 Pulsante Avvio/Pausa: avvia o mette in pausa la cottura quando viene selezionato il programma o la temperatura. Il pulsante lampeggia quando la friggitrice ad aria è in funzione.

3 Temperatura/Timer: premere il pulsante Temp/Time per modificare la temperatura o il tempo di cottura.

4 Modifica temperatura/tempo: dopo aver premuto il pulsante Temp/Time, è possibile regolare la temperatura e il tempo di cottura premendo Meno o Più.

5 Programmi

FUNZIONAMENTO:

La friggitrice ad aria è facile da usare:

1 Collega la spina della friggitrice ad aria, premi il pulsante di accensione per accendere il display.

4 Premi play per avviare la cottura.

2 Riempì il cestello con il cibo preferito e rimettilo nella friggitrice ad aria. Ricorda di posizionare correttamente il cestello nella friggitrice ad aria. La friggitrice ad aria non inizierà a cuocere se il cestello non è posizionato correttamente.

5 Quando rimangono 5 minuti, l'airfryer emette un promemoria di capovolgimento. Quando la preparazione è terminata. Spegnere la friggitrice premendo il pulsante avvio/pausa. La friggitrice ad aria si raffredderà e si fermerà dopo pochi minuti.

3 Seleziona il programma premendo il tasto M fino a trovare il programma più indicato o scegli manualmente il tempo e la temperatura.

La friggitrice ad aria deve essere lasciata a temperatura ambiente per almeno 24 ore per evitare malfunzionamenti o tempi di cottura più lunghi.

PROGRAMMI:

 I programmi sono preimpostati su tempi e temperature diverse per iniziare più rapidamente. Se di solito cuoci le patate fritte a 220 °C per 20 minuti in forno, nella friggitrice ad aria devono essere cotte a circa 200 °C.

 Tieni presente che è necessario regolare il tempo e la temperatura a seconda della quantità di cibo nel cestello. Un pollo di 2 kg richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a un petto di pollo di 0,5 kg. Non superare il limite massimo indicato nella cestello.

 Controlla sempre il cibo, se è ancora poco cotto prolunga il tempo di cottura. Se è troppo cotto, ricorda di ridurre il tempo o la temperatura la volta successiva.

 Ti consigliamo di sperimentare con le impostazioni di tempo e temperatura per cibi diversi fino a quando troverai la tua impostazione preferita!

Suggerimenti:

- Usare una piccola quantità d'olio per ottenere un risultato più croccante.
- Estrarre periodicamente il cassetto e scuotere leggermente gli ingredienti. Inserire nuovamente il cassetto per un risultato più omogeneo.



Patate fritte:

Questo programma è perfetto per preparare le patate fritte. Ricorda di girarle un paio di volte durante la cottura, in modo che tutte le patate risultino croccanti.



Bistecca:

Questo programma è stato pensato per cuocere perfettamente la bistecca. A fine cottura, verifica se la bistecca è cotta come piace a te.



Pancetta:

Questo programma è stato ideato per cuocere la pancetta in modo che sia piacevolmente croccante.



Torta:

Questo programma è perfetto per cucinare torte o pane che non richiedano una cottura ad alte temperature.



Gamberi:

Utilizza questo programma per gli alimenti più piccoli che richiedono una preparazione rapida.



Pesce:

Questo programma è ottimo per cucinare il pesce. Verifica che sia ben cotto.



Pollo:

Questo programma è stato ideato per la cottura di un pezzo di pollo di grandi dimensioni e per avere un buon grado di cottura. Durante la cottura controlla la sua temperatura interna.




Pizza:

Questo programma è perfetto per cuocere la pizza. Ricordati di controllare la tua pizza lungo il percorso per ottenere un risultato uniforme e croccante.

REGOLAZIONE MANUALE DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO:

Puoi regolare il tempo e la temperatura come preferisci. Se i programmi non corrispondono alle tue preferenze o se vuoi semplicemente sperimentare con il tempo e la temperatura per trovare le tue impostazioni preferite, questa è l'opzione perfetta per te.

Puoi impostare manualmente l'ora premendo Più sul lato destro e impostare la temperatura con Meno sul lato sinistro, in modo da trovare le impostazioni che si adattano perfettamente al tuo pasto.



A seconda della quantità di cibo introdotto nel cestello della friggitrice ad aria, il tempo di cottura può essere leggermente ridotto rispetto a un forno normale. Tieni sempre presente che tutti gli alimenti sono diversi e che il tempo di cottura e la temperatura possono variare a seconda dei casi.

Suggerimenti

Il cibo cotto in forno (ad aria calda) a 200°C può essere cucinato nella friggitrice ad aria a 180°C. Quindi le patate fritte cotte a 220°C nel forno possono essere cotte a 200°C nella friggitrice ad aria.

In genere, anche il tempo di cottura si riduce un po' quando utilizzi la friggitrice ad aria al posto del forno normale. Dipende però dalla quantità di cibo nel cestello.

1. Controlla sempre che il cibo sia ben cotto, altrimenti prolunga un po' il tempo di cottura.
2. Molti cibi cucinati in forno possono essere cucinati nella friggitrice ad aria, basta ridurre un po' il tempo di cottura e la temperatura.
3. Puoi utilizzare i programmi preimpostati per alimenti diversi da quelli visualizzati sul display.

RICETTE:


Puoi preparare il tuo piatto preferito nella friggitrice ad aria, tra cui lasagne, torte o pollo. Il tempo di cottura e la temperatura devono essere lievemente inferiori rispetto al forno.

Se hai bisogno di trovare l'ispirazione, visita il nostro blog Scuola di cucina di ONYX COOKWARE.

COME FUNZIONA IL CESTELLO:

Quando rimetti il cestello nella friggitrice ad aria, assicurati che sia posizionato correttamente. Il cestello deve essere allineato al resto della friggitrice ad aria. Inoltre, deve essere leggermente spinto per essere inserito correttamente. Quando sarà ben posizionato sentirai un piccolo clic.

Puoi lavare il cestello in lavastoviglie o manualmente con acqua e detersivo per piatti. Non utilizzare spugne abrasive perché potrebbero compromettere la funzione antiaderente.



COME FUNZIONA LA GRIGLIA:

La griglia può essere estratta dal cestello e non deve essere inserita ogni volta che utilizzi la friggitrice ad aria. Questa griglia è perfetta soprattutto per la cottura di cibi che rilasciano grasso poiché separa quest'ultimo dalla pietanza rendendola gradevolmente croccante.



La griglia, come il cestello, può essere lavata sia in lavastoviglie che a mano.

Si prega di notare che i cuscinetti in silicone devono essere rimossi prima di pulire la griglia.

PROBLEMI ED ERRORI:

Abbiamo specificato alcuni errori e che cosa fare nel caso in cui si verifichino. Prima dell'utilizzo, la friggitrice ad aria deve essere scollegata e tenuta a temperatura ambiente per 24 ore. Se la friggitrice ad aria è fredda, al momento dell'utilizzo l'elemento termico avrà bisogno di un po' più di tempo per prepararsi.

Il pulsante di accensione non viene visualizzato

Se il pulsante di accensione non viene visualizzato quando è collegata, verificare che la friggitrice ad aria sia collegata correttamente e che la presa sia accesa. Quando la friggitrice ad aria è collegata correttamente, il pulsante di accensione viene visualizzato.

La friggitrice ad aria si accende/spegne da sola

Si tratta di un errore della friggitrice ad aria. Contatta il nostro servizio clienti.

La friggitrice ad aria non si avvia. Se la friggitrice ad aria non si avvia dopo averla accesa e aver fatto tutti i preparativi. Controlla che il cestello sia inserito correttamente nella friggitrice ad aria. Se così non fosse, la friggitrice ad aria non si avvierà.

E1 - Si tratta di un errore della friggitrice ad aria. Contatta il nostro servizio clienti.

1

3

4

2

Se hai bisogno di aiuto con la tua friggitrice ad aria, contatta service@onyxcookware.eu

-  Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
-  Posizionare la friggitrice ad aria ad almeno 30 cm di distanza dalla parete o da materiali infiammabili.
-  Pulire il cassetto e la griglia con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
-  La friggitrice ad aria necessita di spazio per la circolazione dell'aria.
-  Pulire la friggitrice ad aria con un panno bagnato.
-  La friggitrice ad aria utilizza aria calda. Non riempire il cassetto di olio o altri grassi.
-  Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
-  Non posizionare alcun oggetto sopra la friggitrice ad aria. Impedirebbe la circolazione dell'aria e influirebbe negativamente sul risultato finale.

PRIMO UTILIZZO

-  Inserire il cavo d'alimentazione nella presa di corrente.
-  Scegli il programma più indicato o imposta manualmente il tempo e la temperatura.
-  Premere il pulsante Power per accendere la friggitrice ad aria.
-  Quando timer suona 5 volte, il cibo dovrebbe essere pronto.
-  Aprire il cassetto con cautela.
-  In caso contrario, prolungare la cottura di qualche minuto.
-  Introdurre il cibo nel cassetto.

CURA E MANUTENZIONE

PRIMA DELLA PULIZIA:

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Collegare la friggitrice ad aria dalla rete elettrica. • Lasciar raffreddare la friggitrice ad aria • La friggitrice ad aria non è lavabile in lavastoviglie e non va immersa nell'acqua o in altri liquidi. • Pulire la superficie con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva. | <ul style="list-style-type: none"> • Il cassetto e la griglia possono essere lavati a mano o in lavastoviglie. • Se persiste dello sporco ostinato nel cassetto, riempilo d'acqua calda saponata e lasciala agire per un po' prima di pulirlo a mano o in lavastoviglie. • Pulire con un panno bagnato. | <ul style="list-style-type: none"> • Non usare lana d'acciaio o altri prodotti abrasivi. Potrebbero danneggiare la friggitrice ad aria. • L'elemento termico può essere pulito con un panno umido; tuttavia, fai molta attenzione e spegni la friggitrice ad aria, togli la spina dalla presa e lascia che la friggitrice ad aria si raffreddi prima di pulire l'elemento termico. |
|---|--|--|

-  Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la friggitrice ad aria
-  Troppo olio nella friggitrice ad aria potrebbe causare un incendio.
-  Non coprire l'uscita dell'aria durante l'utilizzo.
-  Non toccare la superficie e l'interno della friggitrice ad aria durante l'utilizzo. Potrebbero essere molto caldi.
-  Dal cassetto e dall'uscita dell'aria fuoriesce aria calda. Tenersi a una distanza di sicurezza.
-  A causa dell'aria calda che fuoriesce dall'uscita dell'aria, posizionare la friggitrice ad aria ad almeno 30 cm di distanza dalla parete.

AVVISI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

-  Pulire e non danneggiare la spina dell'alimentazione.
-  Evitare le scosse elettriche: non inserire o estrarre la spina dell'alimentazione dalla presa di corrente con le mani bagnate.
-  Tenere lontano da materiali infiammabili.
-  Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie piana e resistente al calore.
-  Posizionare la friggitrice ad aria ad almeno 30 cm di distanza dalla parete o da materiali infiammabili.
-  Utilizzare la friggitrice ad aria esclusivamente per l'uso previsto.
-  Tenere fuori della portata dei bambini.
-  Utilizzare esclusivamente all'interno.

SPECIFICHE TECHNICHE

- Voltaggio: 220-240V
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza: 1700W
- Capacità del cassetto: 8 L
- Peso netto : 6,0 Kg

Se hai domande o bisogno di aiuto con la friggitrice ad aria, contatta service@onyxcookware.eu.



Questo segno indica che non c'è aria calda che fuoriesca dal retro della friggitrice ad aria.
Posizionare la friggitrice ad aria ad almeno 30 cm di distanza dalla parete o da materiali infiammabili.
Non coprire l'uscita dell'aria.


Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnala questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT	45
ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE	46
- Weergavescherm	46
- Zo werkt het	46
- Programma's	47
- Handmatig de temperatuur/tijd instellen	48
- Tips	48
- Recepten	48
- Zo werkt de pan	49
- Zo werkt de grill	49
- Probleemoplossing	49
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK	50
EERSTE GEBRUIK	50
REINIGING EN ONDERHOUD	50
VOORZORGSMaatregelen	51
VEILIGHEIDSWAASCHUWING	51
TECHNISCHE SPECICATIES	51



NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

WEERGAVESCHERM:



- 1 Schakelen tussen programma's: Druk op de M-knop
- 2 Start-pauzeknop: start of pauzeer de bereiding wanneer het programma is gekozen of de temperatuur en tijd zijn ingesteld. De knop knippert als de heteluchtfriteuse draait.
- 3 Temperatuur/Timer: Druk op de Temp/Time-knop om de temperatuur of bereidingsijd te wijzigen
- 4 Temperatuur/Tijd wijzigen: Nadat u op de Temp/Time-knop hebt gedrukt, kunt u de temperatuur en kooktijd aanpassen door op Min of Plus te drukken.
- 5 Programma's

ZO WERKT HET:

De airfryer is gebruiksvriendelijk:

- 1 Steek de stekker van de airfryer in het stopcontact en druk op de aan-uitknop om het weergavescherm te activeren.
 - 2 Vul de airfryerpan met uw favoriete gerechten en plaats de pan terug in de airfryer. Plaats de pan correct in de airfryer. De airfryer zal niet starten als de pan niet correct is geplaatst.
 - 3 Druk herhaaldelijk op de M-knop totdat u het juiste programma hebt gevonden of stel de tijd en temperatuur handmatig in.
 - 4 Druk op Start (Play) om de bereiding te starten.
 - 5 Als er nog 5 minuten over zijn, geeft de airfryer een omdraaiherinnering. Druk op de aan-uitknop wanneer het gerecht klaar is om de airfryer uit te schakelen. De airfryer zal afkoelen en zal zich na enkele minuten uitschakelen.
- De airfryer moet voor gebruik minstens 24 uur op kamertemperatuur worden gehouden om storingen of een langere bereidingsijd te vermijden.

PROGRAMMA'S:

 De programma's zijn vooraf ingesteld op verschillende tijden en temperaturen voor een snellere start. Als u normaal gezien gedurende 20 min friet bakt in de oven op 220 °C, moet de friet op ongeveer 200°C in de airfryer worden gebakken.

 Pas de tijd en temperatuur aan als u grotere/meer porties tegelijkertijd bereidt. Een kip van 2 kg moet langer bakken dan een kipfilet van 0,5 kg. Overschrijd de maximale vullijn van de pan niet.

 Controleer altijd uw voedsel; als het nog niet gaar is, verleng dan de baktijd. En als het eten té gaar is, stel dan volgende keer een lagere temperatuur of een kortere bereidingstijd in.

We raden aan om voor verschillende ingrediënten en gerechten met de tijd- en temperatuurstellingen te experimenteren, totdat u uw favoriete instellingen hebt gevonden!

Tips:

- Gebruik een beetje olie voor een krokanter resultaat.
- Haal de frituurpan er af en toe uit en schud de inhoud lichtjes. Plaats de frituurpan weer terug voor een gelijkmatiger resultaat.



Friet:

Dit programma is perfect voor het bereiden van friet. Denk eraan om de friet tijdens het bakken een paar keer om te draaien, zodat alle frietjes lekker krokant zijn.



Biefstuk:

Het programma voor biefstuk is bestemd om perfect biefstuk te bereiden. Controleer of de biefstuk gaar is volgens uw voorkeur.



Spek:

Het programma voor spek is bestemd om lekker knapperig spek te bereiden



Taart:

Dit programma is perfect geschikt voor gebak of brood dat niet op een hoge temperatuur gebakken hoeft te worden.



Scampi's:

Gebruik het programma voor scampi's voor kleiner voedsel dat snel bereid kan worden.



Vis:

Het programma voor vis is bestemd voor het bereiden van vis. Controleer of de vis doorbakken is.



Kip:

Dit programma is bestemd om een groot stuk kip te bereiden. Controleer de interne temperatuur wanneer u kip bakt.




Pizza:

Dit programma is perfect voor het bakken van pizza. Vergeet niet om je pizza onderweg te controleren om een gelijkmatig en krokant resultaat te krijgen.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

HANDMATIG DE TEMPERATUUR/TIJD INSTELLEN :

U kunt handmatig de tijd en temperatuur instellen. Dit is perfect geschikt als de programma's niet overeenkomen met uw voorkeur of u met de tijd en temperatuur wilt experimenteren om uw favoriete instellingen te bepalen. Je kunt handmatig de tijd instellen door op Plus aan de rechterkant te drukken, en de temperatuur instellen met Min aan de linkerkant, zo vind je de instellingen die perfect bij jouw maaltijd passen.



De tijd kan enigszins worden ingekort in vergelijking met een gewone oven en is afhankelijk van de grootte van de portie(s) die u aan de airfryer toevoegt. Denk er altijd aan dat elk gerecht verschillend is, en dat de tijd en de temperatuur dus ook kunnen verschillen.

Tips:

Een gerecht dat in de oven (hete lucht) op 200 °C wordt bereid, moet in de airfryer op 180 °C worden bereid.

Friet die in de oven op 220 °C wordt gebakken, kan in de airfryer op 200 °C worden gebakken.

De bereidingstijd wordt normaal gesproken ook enigszins ingekort wanneer u uw airfryer gebruikt in plaats van een traditionele oven. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid die u aan de pan hebt toegevoegd.

1. Controleer altijd of uw voedsel goed gaar is en verleng indien nodig de baktijd.
2. Veel gerechten die traditioneel in de oven worden bereid, kunnen ook in de airfryer worden bereid.
3. U kunt de vooraf ingestelde programma's gebruiken om andere gerechten te bereiden dan wat op het weergavescherm wordt aangegeven.

RECEPTEN:

U kunt uw favoriete gerechten in de airfryer bereiden. U kunt lasagne, gebak of kip in de airfryer bereiden. Denk er wel aan dat de tijd en de temperatuur iets lager moeten worden ingesteld in vergelijking met een traditionele oven.

Voor inspiratie kunt u terecht op onze blog 'ONYX COOKWARE Chef School'.

ZO WERKT DE PAN:

Plaats de pan altijd correct in de airfryer. De pan moet zijn uitgelijnd met de rest van de airfryer. Geef de pan een zacht duwtje om deze correct te plaatsen. Als u een klikgeluid hoort, is de pan correct geplaatst.

De pan kan in de vaatwasser worden schoongemaakt of met de hand met afwasmiddel en water. Gebruik geen schuursponsjes; deze kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen.



ZO WERKT DE GRILL:

De grill kan uit de pan worden genomen en hoeft niet elke keer dat u de airfryer gebruikt terug te worden geplaatst. Deze grill is met name geschikt voor voedsel dat vet vrijgeeft. De grill scheidt het voedsel van het vet, zodat het voedsel lekker knapperig wordt.



De grill kan net zoals de pan met de hand of in de vaatwasser worden schoongemaakt.

Houd er rekening mee dat de siliconen pads moeten worden verwijderd voordat u de grill reinigt.

PROBLEEMSOPLOSSING:

We hebben enkele fouten gespecificeerd en wat u moet doen als een dergelijke fout zich vooroedt. Voor gebruik moet de stekker van de airfryer uit het stopcontact worden getrokken en moet de airfryer gedurende 24 uur op kamertemperatuur worden gehouden. Als de airfryer koud is, heeft het verwarmingselement iets meer tijd nodig om zich voor te verwarmen.

De aan-uitknop wordt niet weergegeven

Als de aan-uitknop niet verschijnt wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, controleer dan of u de airfryer correct hebt aangesloten en of het stopcontact stroom levert. Als de airfryer correct is aangesloten, wordt de aan-uitknop weergegeven.

De airfryer gaat vanzelf aan of uit

Dit is een storing van de airfryer. Neem contact op met onze klantenservice.

Als je hulp nodig hebt met je airfryer, neem dan contact op met service@onyxcookware.eu

De airfryer start niet

Als de airfryer niet start nadat u hem hebt aangezet en alle voorbereidingen hebt getroffen. Controleer of de pan correct in de airfryer is geplaatst. De airfryer start niet als de pan niet correct in de airfryer is geplaatst.

4

E1 - Dit is een storing van de airfryer. Neem contact op met onze klantenservice.

- | | |
|--|---|
|  Verwijder alle verpakkingsmaterialen |  Plaats de airfryer op minstens 30 cm afstand van de muur of van andere brandbare materialen. |
|  Maak de frituurpan en -grill schoon met heet water, afwasmiddel en een zacht sponsje. |  De airfryer heeft voldoende ruimte nodig voor de luchtcirculatie |
|  Maak de airfryer schoon met een natte doek. |  De airfryer gebruikt hete lucht. Vul de frituurpan niet met olie of frituurvet |
|  Plaats de airfryer op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond. |  Plaats geen voorwerpen op de airfryer. Dit verstoort de luchtdoorstromen en beïnvloedt het eindresultaat. |

EERSTE GEBRUIK

- | | |
|--|---|
|  Steek de stroomkabel in het stopcontact |  Selecteer het juiste programma of stel de tijd en temperatuur handmatig in. |
|  Druk op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten |  Als de timer 5 keer piept, is het voedsel klaar. |
|  Open de frituurpan voorzichtig |  Zo niet, bak enkele minuten langer. |
|  Vul de frituurpan met etenswaren | |

REINIGING EN ONDERHOUD

VOORAFGAAND AAN DE REINIGING:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Haal de stekker uit het stopcontact.Laat de airfryer afkoelen.De airfryer is niet vaatwasmachinebestendig, dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.Maak het oppervlak schoon met heet water, afwasmiddel, en een zacht sponsje. | <ul style="list-style-type: none">De frituurpan en -mand kunnen zowel met de hand als in de vaatwasmachine worden schoongemaakt.Bij hardnekkig vuil in de frituurpan: Vul met warm water en zeep en laat inweken voordat u alles met de hand schoonmaakt of de vaatwasmachine stopt.Schoonmaken met een natte doek. | <ul style="list-style-type: none">Gebruik geen staalwol of andere schurende reinigingsmiddelen. Dat kan de airfryer beschadigen.Het verwarmingselement kan met een natte doek worden schoongemaakt; hiervoor is echter wel voorzichtigheid geboden. De airfryer moet worden uitgeschakeld, de stekker moet uit het stopcontact worden getrokken en de airfryer moet zijn afgekoeld vooraleer u het verwarmingselement kunt schoonmaken. |
|---|---|--|

NL VOORZORGSMaatregelen

- | | |
|--|---|
|  Lees de handleiding voorafgaand aan het gebruik van de airfryer |  Raak het oppervlak en de binnenkant van de airfryer niet aan bij het gebruik. Het apparaat kan heet zijn. |
|  Te veel olie in de airfryer kan brand veroorzaken. |  Er komt hete lucht uit de luchtafvoer en de frituurpan. Bewaar een veilige afstand. |
|  Dek de luchtafvoer niet af bij het gebruik. |  Er komt hete lucht uit de luchtafvoer; plaats de airfryer daarom op 30 cm afstand van de muur. |

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- | | |
|--|--|
|  Houd de stekker schoon en intact |  Plaats de airfryer op minstens 30 cm afstand van de muur of andere brandbare materialen. |
|  Vermijd elektrische schokken - gebruik of verwijder de stekker niet met natte handen. |  Gebruik de airfryer niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik. |
|  Houd de airfryer uit de buurt van ontvlambare materialen |  Uit de buurt van kinderen houden. |
|  Plaats de airfryer op een hittebestendige en vlakke ondergrond. |  Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominale frequentie: 50/60Hz
- Nominaal vermogen: 1700W
- Bakcapaciteit: 8 L
- Netto gewicht: 6,0 Kg

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het gebruik van uw airfryer, neem dan contact op met service@onyxcookware.eu



Dit symbool duidt op hete lucht uit de afvoer aan de achterkant van de airfryer.

Houd de airfryer op minstens 30 cm afstand van de muur of andere brandbare materialen. Dek de luchtafvoer niet af.

Het product afvoeren:


Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

PRODUKTSTRUKTURSCHEMA	53
GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER	54
- Skärm	54
- Så här fungerar det	54
- Program	55
- Manuell justering av temperatur/tid	56
- Tips	56
- Recept	56
- Så här fungerar pannan	57
- Hur grillen fungerar	57
- Problem/fel	57
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING	58
FÖRSTA ANVÄNDNING	58
VÅRD OCH UNDERHÅLL	58
VARNINGAR	59
SÄKERHETSVARNING	59
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	59

SE PRODUKTSTRUKTURSCHEMA



SE GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER

SKÄRM:



- 1 För att växla mellan programmen: Tryck på M-knappen
- 2 Start/paus-knapp: start eller ställ in matlagning pausas när programmet eller temperatur/tid är vald. Knappen blinkar när airfryern är igång.
- 3 Temperatur/Timer: Tryck på Temp/Time-knappen för att ändra temperaturen eller tillagningstiden.
- 4 Ändra temperatur/tid: Efter att ha tryckt på knappen Temp/Time kan du justera temperaturen och tillagningstiden genom att trycka på Minus eller Plus.
- 5 Program

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

Luftfritösen är lätt att använda:

- 1 Anslut luftfritösen till eluttaget och tryck på startknappen för att slå på skärmen.
- 4 Tryck på startknappen för att starta programmet.

Fyll pannan med din favoritmat och ställ tillbaka den i luftfritösen. Var noga med att placera pannan korrekt i fritösen. Luftfritösen börjar inte tillaga maten om inte pannan är korrekt placerad i luftfritösen.

När det är 5 minuter kvar ger airfryern en flip-påminnelse När maten är klar stänger du av luftfritösen genom att trycka på startknappen. Luftfritösen svalnar och stannar efter några minuter.

- 3 Välj program genom att trycka på M-knappen tills du hittar rätt program, eller välj tid och temperatur manuellt.

Fritösen måste stå i rumstemperatur i minst 24 timmar för att undvika fel eller längre tillagningstid.

PROGRAM:

För att du ska komma igång snabbt är programmen förinställda på olika tider och temperaturer. Om du normalt steker pommes frites i 220 °C i 20 minuter i ugnen ska du tillaga dem i ca 200 °C i luftfritösen. Observera att du måste justera tiden och temperaturen om du lägger i mer mat i pannan

 En kyckling på 2 kg måste tillagas längre än ett kycklingbröst på 0,5 kg. Fyll inte pannan över linjen som markerar maxgränsen.

 Kontrollera alltid maten, om den ännu inte är klar ska du låta den tillagas lite längre. Om maten är överkokt kan du minska tiden och temperaturen nästa gång.

 Vi rekommenderar att du experimenterar med tids- och temperaturinställningarna för olika livsmedel tills du hittar dina favoritinställningar!

Tips:

- Använd lite olja för ett krispigare resultat.
- Ta med jämnä mellanrum ut behållaren och skaka ingredienserna lite.
Sätt tillbaka behållaren för att få ett jämnare resultat.



Pommes frites:

Det här programmet är perfekt för att laga pommes frites. Kom ihåg att vända på dina pommes frites några gånger under tillagningen så att alla får en krispig och fin yta.



Biff:

Biffprogrammet är avsett för att tillaga en biff perfekt. Kontrollera om biffen är tillagad som du vill ha den när den är klar.



Bacon:

Baconprogrammet finns till för att tillaga bacon så att den blir krispig.



Kaka:

Det här programmet är perfekt för att baka kakor eller bröd som inte behöver tillagas med hög temperatur.



Räkor:

Använd räkprogrammet för mindre mängder mat som bara behöver snabb tillagning.



Fisk:

Fiskprogrammet är bra för att tillaga fisk. Kontrollera att fisken är genomstekt.



Kyckling:

Det här programmet är avsett för ett stort stycke kyckling som ska bli genomstekt. Kontrollera alltid innertemperaturen när du tillagar kyckling.



Pizza:

Detta program är perfekt för att baka pizza. Kom ihåg att kolla din pizza längs vägen för att få ett jämt och krispigt resultat.


SE GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER

MANUELL JUSTERING AV TEMPERATUR/TID:

Du kan själv ställa in tiden och temperaturen. Om programmen inte passar dina önskemål, eller om du bara vill experimentera med tid och temperatur för att hitta dina favoritinställningar är det här perfekt för dig.

Du kan manuellt ställa in tiden genom att trycka på Plus på höger sida, och ställa in temperaturen med Minus på vänster sida, så hittar du de inställningarna som passar din måltid perfekt.

Beroende på hur mycket mat som läggs i luftfritösens panna kan tiden behöva förkortas något jämfört med tillagning i en vanlig ugn. Tänk alltid på att all mat är olika och att tiden och temperaturen kan variera varje gång.



Tips:

En maträtt som tillagas i ugnen (varmluftsugn) i 200 °C kan tillagas i luftfritösens panna i 180 °C.
Pommes frites som tillagats i 220 °C i ugnen kan alltså tillagas i 200 °C i luftfritösens panna.

Normalt förkortas tillagningstiden också något när du använder din luftfritös i stället för en vanlig ugn. Det beror dock på hur mycket mat du har lagt i pannan.

1. Kontrollera alltid att maten är ordentligt tillagad. Om den inte är det så ska du låta den tillagas lite till.
2. Många ugnsrätter kan tillagas i luftfritös, bara du väljer något kortare tid och lägre temperatur.
3. Du kan använda de förinställda programmen även med andra livsmedel än de som visas på skärmen.

RECEPT:


Du kan laga din favoriträtt i luftfritösens panna. Du kan göra lasagne, kakor eller kyckling i luftfritösens panna. Notera att tiden och temperaturen måste vara lite lägre än vid tillagning i ugn.

Om du behöver inspiration kan du läsa vår blogg, ONYX COOKWARE Chef School.

SÅ HÄR FUNGERAR PANNAN:

När pannan sätts i luftfritösen ska du se till att placera den korrekt. Pannan måste vara i linje med luftfritösen. Pannan måste tryckas in något för att sitta rätt. När du hör ett klickljud betyder det att pannan sitter rätt.

När du behöver rengöra pannan kan du antingen rengöra den i diskmaskinen eller för hand med diskmedel och vatten. Använd inte slipande svampar, de kan ta bort nonstick-effekten.



HUR GRILLEN FUNGERAR:

Gallret kan tas ur pannan och behöver inte sättas i varje gång du använder fritösen. Gallret är perfekt när du lagar mat som avger fett. Gallret separerar maten från fettet så att maten blir krispig och fin.



Gallret kan diskas i diskmaskin eller för hand, på samma sätt som pannan.

Observera att silikonkuddarna måste tas bort innan du rengör grillen.

PROBLEM/FEL:

Vi har beskrivit några fel och vad du ska göra om något av dem uppstår. Fritösen måste kopplas ur och stå i rumstemperatur i 24 timmar innan den används. Om fritösen är kall när den används behöver värmeelementet lite längre tid för att värmas upp.

Startknappen visas inte

Om startknappen inte visas när den luftfritösen är inkopplad ska du kontrollera att du har kopplat in den korrekt och att uttaget är påslaget. Startknappen visas när luftfritösen är korrekt inkopplad.

1

Fritösen slår på/av sig själv

Det är fel på fritösen. Kontakta vår kundtjänst.

2

Fritösen startar inte

Om fritösen inte startar när du har slagit på den och gjort alla förberedelser. Kontrollera att pannan är korrekt placerad i fritösen. Fritösen startar inte om pannan inte är korrekt placerad i fritösen.

3

E1 - Det är fel på fritösen. Kontakta vår kundtjänst.

4

Om du behöver hjälp med din airfryer, vänligen kontakta service@onyxcookware.eu

SE FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- | | |
|--|--|
|  Ta bort allt förpackningsmaterial |  Placera luftfritösen minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material. |
|  Rengör behållaren och grillen med varmt vatten, diskmedel och icke-nedslipande svamp. |  Luftfritösen behöver utrymme för luftcirkulation. |
|  Rengör luftfritösen med en våt trasa. |  Luftfritösen använder sig av varmluft. Fyll inte behållaren med olja eller stekfett |
|  Placera på en värmetålig, stabil och plan yta. |  Placera inga föremål på luftfritösen. Det stör luftflödet och påverkar slutresultatet. |

FÖRSTA ANVÄNDNING

- | | |
|--|---|
|  Anslut strömsladden |  Välj rätt program eller ställ in tid och temperatur manuellt. |
|  Tryck på Power-knappen för att starta apparaten |  När timern piper fem gånger ska maten vara klar. |
|  Öppna försiktigt behållaren |  Om inte, ge det några minuter till. |
|  Fyll behållaren med mat | |

VÅRD OCH UNDERHÅLL

FÖRE RENGÖRING:

- | | | |
|---|--|---|
| • Koppla ur luftfritösen. | • Behållaren och gallret kan diskas för hand eller i diskmaskin. | • Använd inte stålull eller andra nedslipande rengöringsmaterial. Det kan skada luftfritösen. |
| • Låt luftfritösen svalna. | | • Värmeelementet kan rengöras med en våt trasa, men vi rekommenderar att du är mycket försiktig och stänger av fritösen, drar ut kontakten ur uttaget och låter fritösen svalna innan du rengör värmeelementet. |
| • Själva luftfritösen är inte diskmaskinskäfer, lägg den inte i vatten eller andra vätskor. | • Om det finns envits smuts i behållaren: Fyll den med varmt vatten och diskmedel, och låt den stå en stund innan du diskar den för hand eller i diskmaskinen. | |
| • Rengör ytan med varmt vatten, diskmedel och icke-nedslipande svamp. | • Rengör med en våt trasa. | |

SE VARNINGAR

- | | |
|--|--|
|  Läs bruksanvisningen innan du använder luftfritösen |  Undvik att röra luftfritösens yta och insida under användning. Det kan vara hett. |
|  För stor mängd olja i luftfritösen kan utgöra en brandrisk. |  Varm luft kommer från luftutsläppet och fritösbehållaren. Håll dig på säkert avstånd. |
|  Täck inte över luftutsläppet under användning. |  På grund av den varma luften från luftutsläppet, placera luftfritösen 30 cm från väggen. |

SÄKERHETSVARNING

- | | |
|---|---|
|  Håll kontakten ren och oskadad |  Placera luftfritösen minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material. |
|  Undvik elektriska stötar – anslut eller dra inte ur kontakten med våta händer. |  Använd inte luftfritösen för annat än avsett ändamål. |
|  Förvara åtskilt från brandfarliga material |  Förvara utan räckhåll för barn. |
|  Placera luftfritösen på en värmeförlig och jämn yta... |  Endast hushållsbruk. |

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Märkspänning: 220-240V
- Märkfrekvens: 50/60Hz
- Märkeffekt: 1700W
- Friteringskapacitet: 8 L
- Nettovikt: 6,0 Kg

Om du har frågor eller behöver hjälp med din fritös kan du kontakta oss på service@onyxcookware.eu.



Detta tecken markerar att det kommer att strömma varm luft ut ur luftutsläppet på baksidan av luftfritösen. Håll minst 30 cm från väggen eller andra brandfarliga material. Täck inte över luftutsläppet.

Så här kassrar du produkten:

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).




Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM	61
GRUNNLEGGENDE OPERASJONER	62
- Skjerm	62
- Slik fungerer den	62
- Programmer	63
- Manuell justering av temperatur/tid	64
- Tips	64
- Oppskrifter	64
- Slik fungerer kurven	65
- Slik fungerer grillen	65
- Problemer/Feil	65
FØR FØRSTE GANGS BRUK	66
FØRSTE GANGS BRUK	66
STELL OG VEDLIKEHOLD	66
FORSIKTIG	67
SIKKERHETSADVARSEL	67
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	67

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM



NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

SKJERM :



- 1 Bytte mellom programmene:
Trykk på M-knappen
- 2 Start/pause-knapp: Start eller pause matlagingen, når programmet er valgt eller temperaturen og tiden er stilt inn. Knappen blinker når airfryeren er i gang.
- 3 Temperatur/Timer: Trykk på Temp/Time-knappen for å endre temperaturen eller koketiden.
- 4 Endre temperatur/tid: Etter å ha trykket på Temp/Time-knappen kan du justere temperaturen og koketiden ved å trykke på minus eller pluss.
- 5 Programmer

SLIK FUNGERER DEN:

Airfryeren er enkel å bruke:

- 1 Koble til airfryeren, trykk på strømknappen for å slå på skjermen.
 - 2 Fyll kjelen med favorittmaten din, plasser kurven tilbake i airfryeren. Husk å plassere kurven riktig i airfryeren. Airfryeren begynner ikke å lage mat hvis kurven ikke er riktig plassert.
 - 3 Velg program ved å trykke på M-knappen til du finner riktig program, eller manuelt ved å velge tid og temperatur.
 - 4 Trykk på start for å starte tilberedningen.
 - 5 Når det er 5 minutter igjen, gir luftfrytteren en påminnelse om å snu. Når maten er ferdig, slås airfryeren av ved å trykke på strømknappen. Airfryeren kjøles ned og stopper etter noen minutter
- Airfryeren må plasseres i romtemperatur i minst 24 timer før å unngå funksjonsfeil eller lengre steketid.

PROGRAMMER:

 Programmene er forhåndsinnstilt til forskjellige tider og temperaturer for å komme raskere i gang. Hvis du vanligvis tilbereder pommes frites ved 220 °C i 20 min i ovn, bør pommes frites tilberedes ved ca 200 °C i airfryeren.

 Merk at du må justere tid og temperatur avhengig av mengden mat du plasseres i kurven. En kylling på 2 kg må tilberedes lenger enn en et kyllingbryst på 0,5 kg. Ikke overskrid makslinjen i kurven.

 Kontroller alltid maten din. Hvis maten fortsatt er for dårlig tilberedt, gir du den litt mer tid. Hvis maten er overstekt, må du huske å senke tiden og temperaturen neste gang.

 Vi anbefaler å eksperimentere med innstillingene for tid og temperatur for forskjellige matvarer, til du finner favorittinnstillingene dine.

Tips:

- Bruk litt olje for et sprøere resultat.
- Ta ut gryten med jevne mellomrom og rist ingrediensene litt i den. Sett gryten tilbake for å få et jevnere resultat.



Pommes frites:

Dette programmet er perfekt for å lage pommes frites. Husk å snu pommes frites noen ganger under tilberedning, dette sørger for at alle får et fint og sprøere resultat.



Biff:

Biffprogrammet er laget for å tilberede biffen perfekt. Når du er ferdig, sjekker du om biffen er tilberedt etter din smak.



Bacon:

Baconprogrammet er laget for å tilberede godt og sprø bacon.



Kake:

Dette programmet er perfekt for baking av kaker eller brød som ikke trenger å tilberedes i høy varme.



Reker:

Bruk rekeprogrammet for mindre mat, som bare trenger en rask tilberedning..



Fisk:

Fiskeprogrammet er egnet til å koke fisk, sjekk om fisken er gjennomstekt.



Kylling:

Dette programmet er laget for å tilberede et stort kyllingstykke. Husk å kontrollere innvendig temperatur når du tilbereder kylling.



Pizza:


Dit programma is perfect voor het bakken van pizza. Vergeet niet om je pizza onderweg te controleren om een gelijkmatig en krokant resultaat te krijgen.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

MANUELL JUSTERING AV TEMPERATUR/TID:

Du kan selv justere tid og temperatur. Hvis programmene ikke passer til dine preferanser, eller du bare vil eksperimentere med tid og temperatur, for å finne favorittinnstillingene dine, så er dette perfekt for deg.

Du kan manuelt stille inn tiden ved å trykke på pilene på høyre side, og stille inn temperaturen på venstre side for å finne innstillingene som passer perfekt til måltidet ditt.



Avhengig av hvor mye mat som legges i airfryeren, kan tiden reduseres litt sammenlignet med en vanlig ovn. Ha alltid i bakhodet at ingen mat er lik. Tid og temperatur kan variere for hver gang.

Tips:

En rett tilberedt i ovnen (varmluft) ved 200 °C, kan tilberedes i airfryeren ved 180 °C. Så pommes frites tilberedt ved 220 °C i ovnen, kan tilberedes ved 200 °C i airfryeren.

Steketiden reduseres normalt også litt når du bruker airfryeren fremfor en vanlig ovn. Men det avhenger av hvor mye mat du har lagt i kurven.

1. Sjekk alltid at maten er godt tilberedt, hvis ikke gir du den litt mer tid.
2. Mye mat som tilberedes i ovn kan tilberedes i airfryer, bare reduser tiden og temperaturen litt.
3. Du kan bruke de forhåndsinnstilte programmene til annnen mat enn det som vises på skjermen.

OPPSKRIFTER:


Du kan lage favorittrettene dine i airfryeren. Du kan lage lasagne, kaker eller kylling i airfryeren. Merk at tid og temperatur må være litt lavere enn ovnen.

Hvis du trenger inspirasjon, kan du finne den på vår blogg ONYX COOKWARE Chef School.

SLIK FUNGERER KURVEN:

Når kurven settes tilbake i airfryeren, må du sørge for at den er riktig plassert. Kurven må være sentrert med resten av airfryeren. Kurven trenger en liten dytt for å settes riktig inn. Den lager en liten klikkelyd som betyr at den er riktig plassert.

Når du skal rengjøre kurven, kan du enten rengjøre den i oppvaskmaskinen eller manuelt med oppvaskmiddel og vann. Ikke bruk skurende svamper, det kan fjerne den klebefrie funksjonen.



SLIK FUNGERER GRILLEN:

Grillen kan tas ut av kurven, og trenger ikke settes inn hver gang du bruker airfryeren. Grillen er spesielt perfekt når du skal lage mat som avgir fett. Grillen skiller maten fra fettet, slik at maten blir fin og sprø.

Grillen kan vaskes i oppvaskmaskin eller for hånd, på samme måte som kurven.

Vær oppmerksom på at silikonputene må fjernes før du rengjør grillen.



PROBLEMER/FEIL:

Vi har angitt noen få feil og hva du bør gjøre hvis feilen oppstår. Airfryeren må kobles fra og settes i romtemperatur i 24 timer før bruk. Hvis frityrkokeren er kald når den brukes, trenger varmeelementet litt mer tid for å bli klart.

Strømknappen vises ikke

hvis strømknappen ikke vises når den er koblet til, må du kontrollere om du har koblet til airfryeren riktig og at stikkontakten er slått på. Når airfryeren er koblet til riktig vises strømknappen.

Airfryeren slår seg på/av av seg selv

dette er en feil i airfryeren, kontakt vår kundeservice.

Airfryeren starter ikke

hvis airfryeren ikke starter når du har slått den på og gjort alle forberedelsene. Sjekk om kurven er riktig plassert i airfryeren. Den starter ikke hvis kurven ikke er riktig plassert i airfryeren.

1

3

4

2

Hvis du trenger hjelp med airfryeren, vennligst kontakt service@onyxcookware.eu

NO FØR FØRSTE GANGS BRUK

- | | |
|---|---|
|  Fjern all emballasje |  Plasser luftfrityrkokeren minst 30 cm fra veggen eller andre brannfarlige materialer. |
|  Rengjør gryten og grillen med varmt vann, oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. |  Luftfrityrkokeren trenger plass til luftsirkulasjon |
|  Rengjør luftfrityrkokeren med en våt klut. |  Luftfrityrkokeren bruker varm luft. Ikke fyll gryten med olje eller stekefett. |
|  Plasser den på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. |  Ikke legg noen gjenstander på luftfrityrkokeren. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker sluttresultatet. |

FØRSTE GANGS BRUK

- | | |
|---|--|
|  Koble til strømkabelen |  Velg riktig program eller still inn tid og temperatur manuelt. |
|  Trykk på strømknappen for å slå på |  Når timeren piper 5 ganger er maten klar. |
|  Åpne gryten forsiktig |  Hvis ikke, gir du den noen ekstra minutter. |
|  Fyll gryten med mat | |

STELL OG VEDLIKEHOLD

FØR RENGJØRING:

- | | | |
|--|---|--|
| • Koble fra luftfrityrkokeren. | • Ved rengjøring kan gryten og risten vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. | • Ikke bruk stålull eller andre slipende rengjøringsmidler. Det kan skade luftfrityrkokeren. |
| • La luftfrityrkokeren kjøle seg ned. | • Hvis det er gjenstridig smuss i gryten: Fyll den med varmt vann og såpe og la den trekke før du rengjør den for hånd eller i oppvaskmaskinen. | • Varmeelementet kan rengjøres med en våt klut. Vi anbefaler imidlertid å være svært forsiktig og slå av airfryeren, trekke støpselet ut av stikkontakten og la airfryeren avkjøles før du rengjør varmeelementet. |
| • Selve luftfrityrkokeren tåler ikke oppvaskmaskin, ikke senk den i vann eller andre væsker. | • Rengjør overflatene med varmt vann, oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. | |



Les bruksanvisningen før du bruker luftfrityrkokeren



For mye olje i luftfrityrkokeren kan være brannfarlig.



Ikke dekk til luftuttaket under bruk.



Unngå å berøre overflaten og innsiden av luftfrityrkokeren når den er i bruk. Den kan være varm.



Varm luft kommer fra luftutløpet og frityrgryten. Hold deg på sikker avstand.



På grunn av varm luft fra luftuttaket, må du plassere luftfrityrkokeren 30 cm fra vegg.

SIKKERHETSADVARSEL



Hold støpselet rent og uskadet



Plasser luftfrityrkokeren minst 30 cm fra vegen eller andre brannfarlige materialer.



Unngå elektrisk støt – ikke koble til eller fra støpselet med våte hender.



Ikke bruk luftfrityrkokeren til annet enn det den er tiltenkt.



Holdes borte fra brannfarlige materialer



Holdes unna barn.



Plasser luftfrityrkokeren på en varmebestandig og jevn overflate.



Kun til husholdnings bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spennin: 220-240V
- Nominell frekvens 50/60Hz
- Nominell effekt: 1700W
- Frityrkapasitet: 8 L
- Netto vekt: 6,0 Kg



Dette skiltet angir at det vil komme varm luft ut av utløpet fra baksiden av luftfrityrkokeren.

Plasser luftfrityrkokeren minst 30 cm fra vegen eller andre brannfarlige materialer. Ikke dekk til luftuttaket.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med airfryeren, kontakter du service@onyxcookware.eu



Slik avhendes produktet:
Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.



✉ service@onyxcookware.eu