



KUKirin S1 Pro

Manuel d'instruction de la trottinette

FR



www.kukirin.net




La photo n'est donnée qu'à titre indicatif, veuillez lire le manuel du produit avant de l'utiliser - carte de garantie incluse.

Table des matières

1 Produit & accessoires	1
2 Caractéristiques	2
3 Consignes de sécurité	2
4.Présentation du produit	9
5.Assemblage de la trottinette	9
6.Étapes du dépliage	11
7.Étapes du pliage	12
8.Charge	13
9.Transport	14
10.Opérations de base	14
11.Instructions d'utilisation	14
12.Instructions de conduite	15
13.Batterie et chargeur	15
14.Description de l'applet	15
15.Affichage LCD	17
16 Entretien	19
17 Problèmes courants et solutions	19
18 Configuration des paramètres	20
19 Carte de garantie	21
20 Garantie et service	21
21 Carte de garantie	23


Bienvenue à l'utilisation

Merci d'avoir choisi la trottinette KuKirin S1 Pro, grâce auquel vous pouvez découvrir le Teno ckyrepa plaisir de la trottinette électrique.



1 Produit & accessoires

Corps de la trottinette




Accessoires




Manuel d'utilisateur



Vis*4




Trousse à outils
et accessoires de vis



Chargeur

Veillez vérifier si le contenu de la boîte est en bon état, contactez le vendeur en cas de défaut ou de dommage.

2 Caractéristiques



Użytkownicy powinni ściśle jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a jeśli istnieją specjalne lokalne przepisy prawa i regulacje, powinni jeździć legalnie zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami.


3 Consignes de sécurité

Attention : Veuillez lire attentivement les informations de sécurité importantes suivantes avant l'utilisation et les respecter.


1. Ce produit est réservé à un usage adulte, un seul adulte peut l'utiliser, ne transportez pas d'autres personnes en même temps.




2. Portez un casque de sécurité et d'autres équipements de protection lorsque vous conduisez.



3. Ne conduisez pas dans des zones où il est dangereux ou contraire aux réglementations.



4. Entraînez-vous d'abord dans un espace ouvert, évitez de rouler sur les voies de circulation et conduisez après que vous l'avez maîtrisée.



5. N'effectuez pas de gestes dangereux et ne conduisez pas par une seule main lorsque vous êtes en mouvement et gardez vos pieds sur la trottinette.



6. N'essayez pas de passer directement sur des marches de plus de 3 cm de hauteur, car cela pourrait provoquer le renversement de la voiture et causer des blessures au conducteur ou des dommages à la trottinette, et essayez d'éviter les marches de moins de 3 cm de hauteur.



7. Pour votre sécurité, veuillez limiter votre vitesse à 25km/h ou moins. Évitez de l'utiliser la nuit, si vous devez rouler, allumez le phare et limitez votre vitesse à 15 km/h ou moins.



8. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des environnements inférieurs à -5°.



9. Ralentissez et conduisez prudemment ou descendez de la trottinette lorsque vous rencontrez des irrégularités ou un mauvais état de la route.



10. Ne conduisez pas ce produit sur des surfaces glissantes (telles que des routes couvertes de glace, d'huile, etc.).




11. Ne conduisez pas dans l'eau à plus de 1 cm de profondeur. Évitez d'endommager les pièces électriques de la trottinette en raison de l'infiltration d'eau.



12. Veuillez éviter de conduire ce produit par mauvais temps, comme la pluie, la neige et le vent fort, afin d'éviter tout dommage inutile.




13. Vous devez utiliser le produit conformément aux instructions pertinentes du manuel du produit et ne devez pas dépasser sa capacité de chargement.




14. Évitez d'utiliser ou de placer le produit dans des environnements chauds ou extrêmement froids. Ne placez pas ce produit avec des matériaux inflammables, car cela pourrait provoquer un incendie par hasard.




Attention au feu




15. La trottinette est un produit de conduite spécial, essayez donc de conduire sur des surfaces douces et sans nids de poule.




16. Vous devez rouler dans le strict respect du code de la route de la République populaire de Chine; s'il existe des lois spéciales sur le lieu d'utilisation, vous devez rouler légalement conformément aux lois et règlements du lieu d'utilisation.



4. Présentation du produit




État de dépliage




État de pliage

5. Assemblage de la trottinette


1. Dépliez la trottinette et ouvrez le support de stationnement. Dépliez la trottinette (reportez-vous à 6 étapes de dépliage).



2. Veuillez tirer le câble principal par l'intérieur de la barre. Tirez les câbles principaux de la barre et de l'avant de la trottinette respectivement.



3. Veuillez suivre strictement la flèche sur l'étiquette des câbles principaux pour aligner les crans et installer les câbles. Veuillez suivre strictement la flèche sur l'étiquette pour aligner les crans et installer, assurez-vous que le guidon est inséré dans la barre après avoir terminé de brancher les câbles.



4. Serrez les vis à l'aide des outils inclus dans l'emballage et vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement après l'assemblage.


Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement après l'assemblage.

Serrez les vis à l'aide des outils inclus dans l'emballage




6. Étapes du dépliage


1. Appuyez sur la boucle avec une main, tirez sur la barre avec l'autre main et soulevez.




2. Tirez vers le haut sur la barre.



3. Redressez la barre et appliquez une force vers l'avant




4. Vérifiez que la boucle rebondit vers le haut et que l'axe de positionnement s'enclenche dans l'encoche de positionnement.




7. Étapes du pliage


1. Appliquez une force sur la barre vers l'avant et appuyez fortement sur la boucle avec le pied.




2. Lorsque la boucle est enfoncée jusqu'en bas, pliez la barre vers l'arrière




3. Mettez la barre vers le bas



4. Ajustez la barre pour vous assurer que l'axe de positionnement rebondit dans l'encoche de positionnement.




8. Charge



1. Ouvrez le bouchon en caoutchouc du port de charge et insérez le connecteur du chargeur dans le trou de charge sur le corps de la trottinette.
2. Branchez le chargeur dans la prise d'alimentation.
3. Lorsque l'indicateur du chargeur est en rouge, cela signifie que la batterie est en train de se charger, lorsqu'il devient vert, cela signifie que la batterie est entièrement chargée.

9. Transport




Après le pliage, vous pouvez porter la trottinette à une ou deux mains.

10. Opérations de base

A Interrupteur d'alimentation B Afficheur de vitesse C Accélérateur

D Couverture de guidon E Écrans tableau de bord F Frein électronique



11. Instructions d'utilisation

Interrupteur d'alimentation

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer la trottinette, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre.

Réglage de vitesse

Appuyez 2 fois de suite sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse. La plage de réglage est de 1 (jusqu'à 9km/h). 2 (jusqu'à 17km/h). 3 (jusqu'à 25km/h).

Contrôle de vitesse

L'accélérateur n'est activé que lorsque la trottinette roule à une vitesse de 3km/h ou plus. L'utilisateur peut appuyer sur l'accélérateur au pouce droit pour contrôler la vitesse (1-25km/h).

Contrôle de frein

Plus la pression sur le frein électronique au pouce gauche est élevée, plus la force de freinage est importante.

Interrupteur de phare LCD

Lorsque la trottinette est allumée, cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre le phare.

Freinage d'urgence


En cas d'urgence, appuyez sur le frein avec votre pied, le frein à friction de la roue arrière et le frein électronique peuvent être actionnés simultanément. Dans des circonstances normales, veuillez ne pas utiliser le frein d'urgence arrière vigoureusement à grande vitesse, car cela peut entraîner des risques pour la conduite ou endommager la roue arrière ; nous ne sommes pas responsables des dommages causés dans de telles circonstances et vous devrez payer les réparations.

Croisière à vitesse fixe

La trottinette est initialement réglée sur une vitesse de croisière fixe. Pour l'utiliser, vous devez ouvrir l'applet et sélectionner la vitesse de croisière fixe. Une fois que la trottinette a atteint la plage définie à une vitesse constante, la fonction de vitesse de croisière fixe est automatiquement activée. Lorsqu'elle est activée, vous pouvez relâcher l'accélérateur et la trottinette avancera automatiquement à une vitesse constante. Pour annuler la vitesse de croisière fixe, appuyez sur le frein électronique au pouce gauche. Lorsque la vitesse atteint la vitesse de croisière réglée, le régulateur de vitesse peut être remis en marche.

Pour désactiver le mode vitesse de croisière fixe, vous pouvez définir l'état "pas de vitesse de croisière fixe" dans l'applet.

12. Instructions de conduite



Préparations avant conduire

1. Choisissez un lieu adapté à la conduite
2. Dépliez le produit conformément aux instructions de dépliage et portez un équipement de protection.



Commencer à conduire

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.
2. Un pied sur la pédale et l'autre sur le sol.
3. Faites glisser la trottinette vers l'avant et appuyez doucement sur l'accélérateur au pouce droit, la trottinette avancera lentement. Une fois que la voiture avance doucement, placez le pied qui était au sol sur la pédale en même temps, plus l'angle auquel vous appuyez sur l'accélérateur au pouce droit est grand, plus la trottinette roulera vite.

Note : Pour garantir une conduite sûre, la fonction S1 est un démarrage non nul et nécessite de faire avancer la trottinette d'une certaine distance avant de pouvoir utiliser la fonction d'accélération.




Freinage

1. Dans des conditions normales, appuyez sur le frein au main gauche et la trottinette coupera immédiatement le contact et freinera. Plus l'angle de la pression vers le bas est important, plus le frein sera puissant.

2. En cas d'urgence, le frein électronique et le frein à friction peuvent être appliqués simultanément en appuyant le frein arrière avec le pied.



15. Affichage LCD



Voyant de croisière :

activé	déactivé
Lorsque la croisière automatique est activée, le voyant s'allume pendant une longue période.	Lorsque la croisière automatique est désactivée, le voyant s'éteint.

Voyant de phare :

activé	déactivé
Lorsque la réglage du pahre est activée, le voyant s'allume pendant une longue période.	Lorsque la réglage du pahre est désactivée, le voyant s'éteint.

Voyant à trois vitesses

Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Vitesse 1 activée	Vitesse 2 activée	Vitesse 3 activée

Allumer/Éteindre le tableau de bord

En mode arrêt : appuyez brièvement pour allumer En mode marche : appuyez longuement pour éteindre	Phare allumé/éteint Mode marche, appuyez brièvement Cycle : Marche → Arrêt → Marche	Changement de vitesse En mode marche : double-cliquez Cycle : vitesse 1 → vitesse 2 → vitesse 3 → vitesse 4 La dernière vitesse sera sauvegardée lorsque la trottinette est éteinte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le voyant d'avertissement clignote, les valeurs E001-E017 sont affichées et clignotent.

Erreur	Code	Solution	
Échec de réception de la communication	1E	Veuillez vérifier si le feu arrière de frein est allumé, s'il n'est pas allumé, c'est parce que l'alimentation du contrôleur n'est pas alimentée, veuillez remplacer le contrôleur ou le tableau de bord, s'il est allumé, veuillez vérifier si la ligne de connexion du tableau de bord au contrôleur est ouverte	
Moteur et contrôleur Défaut Hall	2E	Vérifiez si le moteur est connecté au câble du contrôleur.	S'il n'est pas connecté, connectez le câble de connexion du moteur au contrôleur.
Défaut de l'accélérateur au pouce	3E	Veuillez vérifier si l'accélérateur au pouce est enfoncé.	Appuyez et relâchez l'accélérateur au pouce pour lui permettre de se réinitialiser.
			Si non, vérifiez que le câble de connexion entre l'accélérateur et le tableau de bord ne présente pas de court-circuit ou de circuit ouvert.
Défaut du contrôleur	4E	Contrôleur endommagé, remplacez le contrôleur	
Défaut de sous-tension	5E	Vérifiez si la batterie au lithium est connectée au câble du contrôleur.	
Moteur déphasé	6E	Vérifiez si le moteur est connecté au câble du contrôleur.	S'il est connecté, veuillez déconnecter le câble de connexion pour mesurer si la résistance interne entre les trois câbles de phase du moteur se situe dans une fourchette raisonnable, généralement entre 0,1Ω - 1Ω, si elle dépasse cette fourchette, le moteur doit être remplacé.
		Vérifiez si la température du moteur est trop élevée	Si la température du moteur est trop élevée, attendez que le moteur refroidisse jusqu'à la température de fonctionnement Si la température du moteur est normale, vérifiez si le câble de connexion au contrôleur est court-circuité ; si c'est le cas, remplacez le câble de connexion.

16Entretien

Lubrification

Tous les six mois, ajoutez une petite quantité de graisse blanche ou de lubrifiant dans la zone pliée pour l'entretien. Vérifiez la trottinette tous les trois mois pour voir si des vis sont desserrées, si c'est le cas, resserrez-les.

Batterie

Lorsque vous recevez une trottinette pour la première fois, veuillez charger la batterie avant de l'utiliser. La batterie peut être chargée à tout moment pour s'assurer qu'elle est chargée, et la charger pendant ce temps ne l'endommagera en aucune façon. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veuillez la recharger tous les 3 mois.

La batterie au lithium fournie peut être rechargée au moins 800 fois, l'utilisation normale peut généralement atteindre plus de 1000 fois. Les batteries au lithium peuvent être dangereuses lorsqu'elles sont chargées, veuillez les charger à l'extérieur.

Stockage et soins quotidiens

Ne laissez pas la trottinette en plein soleil ou dans des endroits très humides pendant une longue période. Veuillez garder la trottinette propre.

17 Problèmes courants et solutions

En cas de problèmes avec notre produit, veuillez vous référer aux manières suivantes pour tenter de les résoudre.

1.Écran noir

Cause : Exposition trop longue au soleil.

Solution : La trottinette reviendra à la normale après un certain temps dans un environnement ombragé.

2.La valeur affichée ne correspond pas à la valeur réelle

Cause : Les paramètres sont mal réglés ou absents.

Solution : Appuyez longement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la trottinette, puis Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la redémarrer.

3.Affichage numérique faible

Cause : Mauvais contact avec la batterie ou batterie déchargée.

Solution : Eteignez à nouveau la trottinette et redémarrez-la. Si le problème ci-dessus persiste, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur.

4.Lorsque le produit ne fonctionne pas correctement

Veuillez vérifier si les points suivants ont été respectés

a.L'alimentation est sous tension.

b.Vérifiez si la batterie est bien chargée via l'écran.

C.Si le frein électronique au pouce gauche et le frein arrière sont en place.

d.Si toutes les prises et tous les trous de connexion sont correctement connectés.

Si toutes les étapes ci-dessus ont été suivies et que le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur.

18 Configuration des paramètres

Paramètres	Nom du produit	Trottinette électrique KuKirin S1 Pro	
	Modèle du produit	KuKirin S1 Pro	
Taille	Longueur *largeur* hauteur	1100*440*1090	
	Après pliage : longueur * largeur * hauteur	1100*440*440	
Poids	Poids net	Environ 14kg	
Statut	Capacité de charge maximale	120kg	
Paramètres principales	Vitesse max.	Environ 30km/h	
	Autonomie à pleine charge	18-23km (selon des facteurs tels que l'environnement, l'angle, la vitesse, les habitudes de conduite, le poids, etc.)	
	Angle de montée maximal	Environ 14%	
	Champ d'application	Surface de la route lisse et stable avec moins de 2 cm de bosses et moins de 3 cm de dépressions.	
	Pneus	Pneus en caoutchouc de 8 pouces	
	Système d'atténuation des vibrations	Amortisseur à ressort avant + amortisseur arrière caché	
	Niveau d'étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54	
	Système de freinage	Frein électronique + frein à pédale	
	Affichage LCD	Vitesse, kilomètres, niveau de vitesse	
	Système d'éclairage	Phare haute intensité à LCD	
	Puissance du moteur	350W	
	Paramètres de charge	Tension d'entrée nominale de l'adaptateur	50/60Hz
		Batterie au lithium	36V 7.5AH
Temps de charge		Environ 3-4h	

19 Carte de garantie

Lorsque vous achetez ce produit, veuillez remplir les informations suivantes de manière complète et claire, et apposer le sceau du vendeur pour protéger vos droits et intérêts légitimes.

Infos client	Nom et prénom		E-mail	
	Adresse postale			
	Téléphone		Code postal	
Infos produit	Nom du produit		Date de la vente	
	Modèle du produit		N° facture	
Infos vendeur	Nom		Téléphone	
	Adresse		Code postal	

Note: (1) Ce formulaire doit être tamponné par le vendeur pour confirmer (2) Cette carte de garantie est équivalente au "Certificat Trois Packs" pour les produits auxquels s'applique la réglementation "Trois Packs" pertinente. (3) Les dossiers de réparation sont basés sur le bon de réparation du prestataire de services agréé et doivent être conservés dans un endroit sûr après la demande de service.

20 Garantie et service

Déclaration de garantie

Si le produit tombe en panne ou est endommagé par un défaut de qualité dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie à compter de votre achat, selon le cas nous le réparerons, le remplacerons ou vous donnerons le retour gratuitement. Sauf disposition contraire de la loi applicable, il est peu probable que le produit ou la pièce destiné à être remplacé soit neuf, mais aura de bonnes performances et sera au moins fonctionnellement équivalent au produit ou à la pièce d'origine. La période de garantie commence avec le premier achat du produit et est basée sur la date de la facture. En l'absence de facture valide, la période de garantie commence à partir

de la date de sortie d'usine du produit, plus trente (30) jours. Si la date de facturation est postérieure à la date réelle de livraison du produit, la période de garantie commence à partir de la date de livraison réelle. La date de début de la période de garantie ne doit pas être postérieure de plus de soixante (60) jours à la date de sortie d'usine du produit. Les produits réparés ou remplacés bénéficient de la garantie restante, qui ne doit pas être inférieure à trente (30) jours. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le distributeur du produit ou appeler la hotline officielle du service clientèle et suivre les instructions que nous vous donnons. Lorsque vous faites une demande de garantie, vous devez fournir une facture de vente valide, précise, complète et clairement remplie.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux défaillances ou aux dommages causés par (a) une mauvaise utilisation, un abus ou un transport, un entretien ou un stockage inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, une utilisation, un stockage ou un entretien dans des conditions de température, d'humidité ou d'autres conditions environnementales inappropriées ; (b) un cas de force majeure ou un accident, une panne de réseau ou d'électricité, ou d'autres causes indépendantes de notre volonté ; (c) une réparation non autorisée ou une manipulation par des personnes non autorisées par nous (d) tout produit ou service tiers ; (e) l'utilisation du produit à des fins autres que celles spécifiées ou prévues ; (f) l'utilisation d'une manière contraire aux instructions d'utilisation du produit ; (g) l'utilisation du produit à des fins commerciales ; ou (h) le véhicule a enregistré un kilométrage cumulé de plus de 2 000 kilomètres. L'usure normale ou la détérioration, les rayures, les éraflures et les problèmes causés par l'utilisation de peintures, de solvants ou de produits chimiques qui se produisent pendant l'utilisation du produit ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie sera annulée si l'étiquette d'identification originale du produit est altérée ou détruite. Le produit et les documents qui l'accompagnent ne sont pas garantis comme étant en bon état ou complets et vous devez inspecter le produit à sa réception et contester toute non-conformité.

Ce qui précède constitue toutes les garanties que nous offrons pour ce produit, et elles s'appliquent uniquement dans la juridiction de la République Populaire de Chine. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et en vertu de la loi, vous pouvez également avoir d'autres droits. Aucun contenu de ce document n'affecte les droits des consommateurs que vous ne pouvez pas exclure ou limiter en vertu de la loi.

Informations sur la garantie du produit

Type	Contenu de la garantie	Durée de la garantie
Contrôleur	Assemblage de contrôle et tableau de bord central	Un an
Batterie au lithium	Batterie au lithium et panneau de protection	Un an
Corps principal	Assemblage de cadre, moteur-roue, corps avant, assemblage de frein, assemblage de pliage, barre, fourche avant, pièces rotatives de poteau de fourche avant, bus de commande	Un an
Accessoires	Chargeur, frein électronique au pouce, accélérateur au pouce	Six mois

Rappel : les consommables tels que le cache-pneu, l'assemblage phare, le couvercle de tableau de bord, la couverture de guidon, le garde-boue, le feu arrière, le cache décoratif, la béquille, le siège du port de charge, le bouchon en caoutchouc et la trousse à outils ne sont pas couverts par la garantie.

21 Carte de garantie

Lorsque vous achetez ce produit, veuillez remplir les informations suivantes de manière complète et claire, et apposer le sceau du vendeur pour protéger vos droits et intérêts légitimes.

Infos client	Nom et prénom		E-mail	
	Adresse postale			
	Téléphone		Code postal	
Infos produit	Nom du produit		Date de la vente	
	Modèle du produit		N° facture	
Infos vendeur	Nom		Téléphone	
	Adresse		Code postal	

Note: (1) Ce formulaire doit être tamponné par le vendeur pour confirmer (2) Cette carte de garantie est équivalente au "Certificat Trois Packs" pour les produits auxquels s'applique la réglementation "Trois Packs" pertinente. (3) Les dossiers de réparation sont basés sur le bon de réparation du prestataire de services agréé et doivent être conservés dans un endroit sûr après la demande de service.