

KUKirin G2 Pro

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE



www.kugookirin.com

KUKiTiN G2 Pro SCOOTER-GEBRAUCHSANWEISUNG

KUKiTiN G2 Pro SCOOTER USER MANUAL



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.- Garantiekarte enthalten.

VERZEICHNIS

1. Produkte&Zubehör	2
2. Die Vorstellung der Funktion	3
3. Sicherheitshinweise.....	4-7
4. Warenpräsentation.....	8
5. Montage des Scooters	9
6. Teleskopischer vorderer Tragegurt	10
7. Entfaltungsschritte	11
8. Faltungsschritte	12
9. Batterieladung	13
10. Befördern	13
11. Installationsschritte für den optionalen Sitzsatz.....	14
12. Faltungsschritte vom Sitz.....	15
13. Entfaltungsschritte vom Sitz	16
14. Struktur des Kontrollsystems	17
15. Betriebsanleitung	18
16. Reitanleitung	19
17. Batterien und Ladegeräte.....	20
18. LCD	21
19. Statusanzeige	22
20. Wartung	23
21. Fehlercode	24
22. Häufige Probleme und Lösungen.....	25
23. Konfiguration der Parameter.....	26
24. Garantie und Service	27
25. Gewährleistungskarte	28

PRODUKTTYPEN



01

1.PRODUKTE & ZUBEHÖR

Karosserie



Zubehör




- 1.Vierfache Seiten
- 2.Handbuch
- 3.Luftpumpe
- 4.Werkzeugkasten
- 5.Ladegerät
- 6.Sitz
- 7.Schraube

Überprüfen Sie bitte sorgfältig, dass der Inhalt des Kartons vollständig und unversehrt ist, und wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn etwas fehlt oder beschädigt ist.

02

2.VORSTELLUNG DER FUNKTION




03

3.SICHERHEITSHINWEISE

Hinweis: Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie sie.


1.Dieses Produkt ist ein Elektroroller für Erwachsene.Es kann von einer Person verwendet werden und darf nicht gleichzeitig andere tragen.

2.Tragen Sie beim Fahren dieses Produkts bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.




3.Fahren Sie dieses Produkt niemals an einem unsicheren oder illegalen Ort.

4.Bitte üben Sie zuerst im Freien und fahren Sie dann auf der Straße, nachdem Sie mit der Bedienung vertraut sind.



04

5. Führen Sie keine gefährlichen Manöver durch und fahren Sie nicht einhändig, während das Fahrrad in Bewegung ist, und stellen Sie beide Füße auf die Pedale.




6. Zu Ihrer Sicherheit begrenzen Sie bitte Ihre Geschwindigkeit auf 25km/h oder weniger. Bitte vermeiden Sie es, nachts zu fahren, und wenn Sie es doch tun, schalten Sie bitte Ihre Lichter ein und halten Sie Ihre Geschwindigkeit auf 15 km/Std. oder weniger.



05

8. Bei unebener Fahrbahnoberfläche oder schlechten Straßenverhältnissen bremsen Sie bitte ab und fahren Sie vorsichtig oder steigen Sie vom Fahrzeug ab.



10. Tauchen Sie das Produkt nicht in eine Wassertiefe von mehr als 4cm ein, um Schäden an den elektrischen Teilen des Fahrzeugs durch eindringendes Wasser zu vermeiden.



9. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf rutschigen Straßen (wie Wasser, Eis, Öl usw.).




11. Bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und starkem Wind versuchen Sie bitte, das Fahren zu vermeiden, um unnötig Verletzungen zu vermeiden.



06


12. Der Benutzer sollte das Produkt in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen im Produkthandbuch verwenden und das Produkt nicht über die zulässige Belastung hinaus benutzen.

13. Bitte vermeiden Sie die Verwendung oder Aufstellung in heißen oder übermäßig kalten Umgebungen. Stellen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit entflammaren Gegenstände, da dies im unwahrscheinlichen Fall eines Brandes einen Brand verursachen kann.



14. Der Scooter ist ein spezielles Fahrprodukt, also versuchen Sie bitte, ihn auf sanften und schlaglochfreien Oberflächen zu fahren


15. Benutzer sollten in strikter Übereinstimmung mit den Straßenverkehrsvorschriften fahren. Wenn es spezielle lokale Gesetze und Vorschriften gibt, sollten sie legal in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften fahren.



4. WARENPRÄSENTATION




entfaltender Zustand



faltender Zustand

5. MONTAGE DES SCOOTERS

1. Ziehen Sie den Haken nach außen, um den Haken aus dem Hakenhalter zu lösen. Stellen Sie dann die vordere Stange des Scooters auf.



2. Ziehen Sie nach dem Aufstellen der vorderen Stützen die Faltplattenschnelle nach oben und verriegeln Sie die Falter..



3. Drehen Sie das Gerät nach vorne, um die Schraubenlöcher freizulegen, setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest. Drehen Sie dann das Gerät zurück und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Geräts mit einem Schraubenschlüssel fest



4. Schalten Sie die Maschine nach der Montage ein und prüfen Sie, ob die Beleuchtung, der Motor die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren und die Schrauben angezogen.




6. TELESKOPISCHER VORDERER TRAGEGURT

1. DIE VORSTELLUNG VOM GANG

Der vordere Teleskophebel ist in 3 Gänge unterteilt: niedrig, mittel und hoch.


2. GANGSCHALTMETHODE

Lösen Sie zunächst den Schnellspanner, drücken Sie dann mit dem Daumen auf die Kugel und drücken Sie mit der anderen Hand den Hebel nach unten. Wenn der Hebel die gewünschte Höhe erreicht hat, verriegeln Sie den Schnellspanner, um den Hebel nach unten zu verstellen und umgekehrt.




7. ENTFALTUNGSSCHRITTE

1. Ziehen Sie den Haken mit einer Hand nach außen, um den Haken aus dem Hakenhalter zu lösen.



2. Wenn der Haken aus dem Hakenhalter gelöst ist, heben Sie den vorderen Pfosten mit der anderen Hand an.



3. Wenn die vorderen Stützen oben sind, klappen Sie das Faltblech nach oben, um die Faltvorrichtung zu verriegeln.




4. Überprüfen Sie nach dem Verriegeln des Faltblatts vor der Fahrt, ob Schrauben am Gehäuse abgefallen oder locker sind.




8. FALTUNGSSCHRITTE

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit wird empfohlen, die Maschine auszuschalten und dann einzuklappen, um den vertikalen Hebel in die höchste Position zu bringen, dann folgen Sie einfach den Schritten in der nachstehenden Abbildung.

1. das Klappblech mit der Sicherung nach oben ziehen




2. Ziehen Sie an der Faltblechsnalle nach außen



3. Wenn das Faltblech ausgeklinkt ist, senken Sie langsam die vordere Steigrohr nach unten




4. Stellen Sie die Körperstange so ein, dass der Haken in den Hakenschlitz passt.



9. AUFLADEN



Öffnen Sie den Gummistecker des Ladeanschlusses



Anschliessen Sie das Ladegerät





Befestigen Sie den Gummistopfen nach dem Aufladen

1. Öffnen Sie den wasserdichten Stecker des Ladeanschlusses und stecken Sie den Ladestecker in die Ladeöffnung am Körper.

2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in das Netzteil.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Ladestecker richtig ist. Wenn die Anzeigelampe des Ladegeräts rot leuchtet, bedeutet dies, dass geladen wird, und wenn die Anzeigelampe grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.

10. BEFÖRDERN





Nach dem Falten können Sie den Scooter mit einer oder zwei Händen tragen

11. INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR DEN OPTIONALEN SITZSATZ


1. Befestigen Sie die Sitzhalterung mit 4 Schrauben an der Batterie

2. Nachdem die 4 Schrauben angezogen wurden, lösen Sie den Sitzschnellverschluss



3.3 Nachdem der Sitz aus dem Schnellspanner gelöst wurde, rasten Sie den Sitz in die entsprechende in den entsprechenden Steckplatz

4. Wenn der Sitz in der richtigen Position ist, drehen Sie den Schnellverschluss, um den Sitz zu verriegeln.



12. FALTUNGSSCHRITTE VOM SITZ

1. Lassen Sie die Sitzverriegelung los und senken Sie die Sitzverriegelung wie abgebildet in Pfeilrichtung ab.



2. Nachdem der Sitz mit dem Schnellspanner abgesenkt wurde, drücken Sie die seitlichen Sitzwelle.



3. Nachdem Sie die Sitzachse auf den Boden gedrückt haben, halten Sie die Sitzstütze mit einer Hand fest und senken Sie den Sitz langsam ab.



13. ENTFALTUNGSSCHRITTE VOM SITZ

1. Drücken Sie die Sitzwelle, während Sie die Sitzhalterung hochhalten



3. Schütteln Sie die untere Sitzhalterung, um zu prüfen, ob die Sitzwelle in den Schlitz eingerastet ist.



2. Drücken Sie die Sitzachse nach unten, während Sie die Sitzhalterung anheben




4. Wenn bestätigt wird, dass die Sitzwelle im Schlitz verriegelt ist, heben Sie den Schnellspanner des Sitzes an und verriegeln Sie ihn.



14 Steuersystemstruktur

1. Handschuhe 2. Linker Bremshebel 3. Lenkerrohr 4. Armaturen Brett 5. Rechter Bremshebel
6. Scheinwerferschalter 7. Elektrisches Türschloss 8. Beschleuniger



GE Pro Tastenfunktionen

1. Drehen Sie den eingesteckten Schlüssel zum Einschalten nach rechts.
2. Halten Sie die Funktionsschalttaste gedrückt, um die Maschine ein- und auszuschalten
3. Drücken Sie nach dem Einschalten einmal kurz die Funktionsschalttaste, um die drei Gänge zu wechseln.
4. Drücken Sie nach dem Einschalten die Funktionsschalttaste dreimal hintereinander, um die Menueinstellungsoberfläche aufzurufen. Auf dem Armaturenbrett wird P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc angezeigt.
P1: Auswahleinstellung für km/Meilen, die Standardeinstellung ist km
P2: Spannungspegelinstellung: 36 V/48/52/60 V/72 V
P3: Raddurchmesser: Einheit, Zoll: der Einstellbereich ist 080-160 (080 bedeutet 8 Zoll, 100 bedeutet 10 Zoll usw.), kann jedes Mal um 5 erhöht werden
P4: Polzahl: Einstellbereich: 1-100, die Standardeinstellung ist 30
P5: Kreuzfahrtauswahl: 0 bedeutet keine Kreuzfahrt, 1 bedeutet Kreuzfahrt. Wenn die Kreuzfahrt nicht eingeschaltet ist, ist das Kreuzfahrt-Symbol ausgeschaltet; wenn die Kreuzfahrt eingeschaltet ist, blinkt das Kreuzfahrt-Symbol; nachdem das 8S in die Kreuzfahrt eintritt, blinkt das Kreuzfahrt-Symbol; die Standardeinstellung ist keine Kreuzfahrt
P6: Einstellung für Nullstart oder Nicht-Null-Start, 0: Nullstart: 1: Nicht-Nullstart, der Startmodus wird beim Starten angezeigt (Nullstart zeigt das Symbol nicht an, Nicht-Null-Start zeigt NON an) ; Drücken Sie nach dem Einschalten den Beschleuniger, um direkt im Nullstartmodus zu starten; im Nicht-Null-Startmodus müssen Sie den Elektrollerler über 5 km / h fahren, bevor Sie den Beschleuniger zum Starten drücken.
P7: Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung: Einstellbereich: 0-100 Prozent Geschwindigkeitsbegrenzung
P8: Schlafzeiteinstellung: 0: kein Schlaf; andere Zahlen sind Schlafzeit, Einstellbereich: 1-60: Einheit Minuten, die Standardeinstellung ist 5 Minuten
PA: Einstellung der Aktivierungskraft: Einstellbereich: 1-5, 1 Minimum, 5 Maximum
PB: Bremskräfteeinstellung: Einstellbereich: 1 – 5, 1 – 20 %, 2 – 35 %, 3 – 50 %, 4 – 70 %, 5 – 100 % Wenn P1 angezeigt wird, wird 0 km oder 1 Meile unter P1 angezeigt, was die optionale Einstellung von km/Meile anzeigt: nach dem Drücken und Halten der Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden blinkt der Wert: Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt kurz die Ein/Aus-Taste, um 1-Meile oder 0-km auszuwählen; wenn 0-km angezeigt wird, bedeutet dies, dass km ausgewählt ist, und Km/h wird angezeigt; wenn 1-Meile angezeigt wird, bedeutet dies, dass Meile ist ausgewählt, und Meile wird angezeigt; Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Menü zu verlassen und andere Parameter zum Debuggen auszuwählen; Wenn 8 Sekunden lang keine Operation erfolgt, wird die Parametereinstellung automatisch beendet (dieselbe Operation wird auch für andere Parametereinstellungen durchgeführt);
Wenn nach dem Aufrufen der Menueinstellung der aktuelle Parameter nicht geändert und eingestellt werden muss, drücken Sie die Taste einmal kurz, um zum nächsten Parametereinstellungsmenu zu wechseln, z. B. zum aktuellen P1, wenn Sie P1 nicht ändern müssen Drücken Sie die Taste einmal kurz, um zu P2 zu wechseln.

15. BETRIEBSANLEITUNG

1. .DER NETZSCHALTER

Drehen Sie den Schlüssel zum Einschalten nach rechts und zum Ausschalten nach links.

2.GANGEINSTELLUNG

Klicken Sie im eingeschalteten Zustand auf die Schaltfläche auf dem Netzschalter, um die Gänge zu wechseln, und der Einstellbereich ist 1. Gang (ECO), 2. Gang (D), 3. Gang (S) (Vollgas).

3.DER MODUS DER GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

Nicht-Null-Start: Das Gaspedal startet nur, wenn der Roller mit einer Geschwindigkeit von mehr als 3 km/h rutschen muss. Drücken Sie den rechten Finger, um das Gaspedal zu wählen, und der Nullstart: Sie müssen nicht im Voraus rutschen, drücken Sie einfach den rechten Finger um das Gaspedal zu wählen, der Geschwindigkeitsbereich beträgt (1-45 km / h).

4..BREMSSTEUERUNG

Ziehen Sie mit der linken Hand am Bremsgriff, um die E-Bremse zu aktivieren, je stärker der Zug, desto stärker die Bremskraft. Wenn Sie gleichzeitig die rechte Handbremse ziehen, wird die Geschwindigkeit schneller reduziert.


5. LED-SCHEINWERFERSCHALTER

Klicken Sie nach dem Einschalten auf den Scheinwerferschalter, um die Scheinwerfer, das linke und rechte Seitenlicht und die Rücklichter einzuschalten.

6.TEMPOMAT

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt (Beschreibung der Tastenfunktion von GE Pro). Wenn die Tempomatfunktion eingeschaltet ist, wenn das Fahrzeug die eingestellte Geschwindigkeit erreicht. Die Tempomatfunktion wird automatisch eingeschaltet. Nachdem die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit eingeschaltet ist, lassen Sie das Daumengaspedal los, und der Scooter bewegt sich automatisch mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts. Wenn Sie den Tempomat abbrechen möchten, ziehen Sie den linken Bremsgriff und deaktivieren Sie die elektronische Bremse. Wenn Sie die Tempomatfunktion deaktivieren möchten, lesen Sie bitte (Funktionsbeschreibung der Taste von GE Pro)


16. REITANLEITUNG



Reitvorbereitung

1. Wählen Sie einen geeigneten Reitplatz.
2. Entfalten Sie das Produkt gemäß den Anweisungen zum Entfalten und tragen Sie eine Schutzausrüstung

1. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie einen Fuß auf das Pedal und den anderen Fuß auf den Boden.
3. Schieben Sie das Auto vorwärts und drücken Sie leicht auf den rechten Gashebel, das Auto bewegt sich langsam vorwärts, treten Sie dann gleichzeitig mit dem Fuß auf das Pedal. Je größer der Winkel der Drosselklappe ist, desto schneller fährt das Auto.
4. Ziehen Sie im Notfall den linken Bremsgriff an und ziehen Sie gleichzeitig den rechten Bremsgriff mit der rechten Hand an, um das Fahrzeug schneller zum Stehen zu bringen.
5. Wenn Sie unter normalen Umständen den linken Bremsgriff mit der linken Hand fest ziehen, verliert das Fahrzeug sofort an Leistung und bremst, je größer der Winkel, in dem Sie die Bremse ziehen, desto stärker ist die Bremse.



Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wurde eine Nicht-Null-Start-Funktion von **G2 Pro** vorgesehen. Wenn Sie Nicht-Null-Start wählen, muss der Roller eine bestimmte Strecke vorwärts gleiten, bevor die Beschleunigungsfunktion benutzt werden kann.

17. BATTERIEN UND LADEGERÄTE


Jeder **G2 Pro** Elektrorollerist mit einer speziellen Lithiumbatterie und einem speziellen intelligenten Ladegerät ausgestattet. Jedes Auto und sein Zubehör haben eine spezielle Nummer. Bitte verwenden Sie keine anderen Ladegeräte zum Aufladen, und andere Arten von Produkten sollten nicht mit den Ladegeräten des Unternehmens aufgeladen werden. Das Unternehmen haftet nicht für hierdurch verursachte Schäden an Akku oder Ladegerät.

1. Batterien




Die Lithiumbatterie von **G2 Pro** kann mindestens 800-mal, bei normalem Gebrauch mehr als 1000-mal aufgeladen werden. Li-Ionen-Akkus können beim Laden gefährlich sein und sollten im Freien aufgeladen werden.

2. Ladegeräte



Alle von uns angebotenen Spezialladegeräte verfügen über eine Ladeschutzfunktion, die die Batterie automatisch abschaltet, wenn sie zu 100 % voll ist. Die Ladezeit beträgt etwa 7-8 Stunden. Schäden an der Batterie, die durch anormale Faktoren verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

18.-ZOLL-LCD-BILDSCHIRM



19.STATUSANZEIGE

Scheinwerfer-Statusanzeige:

anmachen	schließen
Wenn die Scheinwerfereinstellung eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte immer	Schalten Sie die Scheinwerfereinstellung aus und dann die Kontrollleuchte aus

Drei Gangspitzen:

Erster Gang	Zweiter Gang	Dritter Gang
Ersten Gang einschalten (ECO)	Zweiten Gang einschalten (D)	Dritten Gang einschalten (S)

20.WARTUNG

SCHMIEREN

Überprüfen Sie den Roller alle drei Monate, um zu sehen, ob irgendwelche Schrauben locker sind, wenn ja, ziehen Sie sie fest. Alle sechs Monate müssen Sie eine kleine Menge Öl oder Schmiermittel zu den gefalteten Teilen für die Wartung hinzufügen

BATTERIE

Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden. Um sicherzustellen, dass der Akku während dieser Zeit geladen ist und nicht beschädigt wird, laden Sie ihn bitte alle drei Monate auf, wenn er nicht benutzt wird.

Unterbringung und tägliche Pflege

Lassen Sie den Roller nicht für längere Zeit in der heißen Sonne oder an anderen stark feuchten Orten stehen

Halten Sie die Oberfläche des Scooters sauber.

21.FEHLERCODE

Eine Warnleuchte blinkt und der folgende Code wird angezeigt

E01 :Fehler in der Motorhalle

E02 :Drosselklappenfehler

E03 :Fehler in der Motorhalle, Drosselklappenfehler

E04 :Batterieunterspannungsfehler

E05 :Fehler in der Motorhalle, Batterieunterspannungsfehler

E06 :Drosselklappenfehler, Batterieunterspannungsfehler

E07 :Fehler in der

Motorhalle,Drosselklappenfehler,Batterieunterspannung sfehler

E08 :Fehler im Motor außerhalb der Phase

E09 :Fehler in der Motorhalle, Fehler im Motor außerhalb der

E10 :Ausfall des Controllers

E11 :Fehler in der Motorhalle, Ausfall des Controllers

E13 :Ausfall des Controllers,Fehler in der Motorhalle,
Drosselklappenfehler

E20 :Ausfall der Kommunikation

E30 :Ausfall des Controllers,Ausfall der Kommunikation

E31 :Ausfall des Controllers,Ausfall der Kommunikation,Fehler in der
Motorhalle

E40 :Ausfall der Bremse

E50 :Ausfall des Controllers,Ausfall der Bremse

E60 :Ausfall der Kommunikation, Ausfall der Bremse

E70 :Ausfall des Controllers, Ausfall der Kommunikation,Ausfall der
Bremse

22. ALLGEMEINE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Wenn es ein Problem mit dem Produkt gibt, versuchen Sie bitte anhand der folgenden Hinweise, es zu lösen

01 Schwarzer Bildschirm auf dem Display

Ursache: Zu lange Sonnenbestrahlung.

Lösung: Stellen Sie das Gerät für eine gewisse Zeit in eine dunkle Umgebung und kehren Sie in den Normalzustand zurück.

02 Der Wert stimmt nicht mit dem tatsächlichen Wert überein

Ursache: Falsche oder fehlende Parametereinstellungen

Lösung: Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Fahrzeug herunterzufahren, und drücken Sie dann den Netzschalter, um das Fahrzeug neu zu starten.

03 Trübe Digitalanzeige

Ursache: Schlechter Batteriekontakt oder leere Batterie

Lösung: Schalten Sie das Gerät wieder aus und starten Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

04 Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob folgende Maßnahmen durchgeführt wurden

A. Ob der Strom eingeschaltet ist.

B. Prüfen Sie über das Display, ob der Akku geladen ist.

C. dass die linke und rechte Bremse in ihrer ursprünglichen Position sind.

D. Alle Buchsen und Anschlusslöcher sind korrekt angeschlossen.

Wenn Sie alle oben genannten Schritte befolgt haben und das Produkt immer noch richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

23. KONFIGURATION DER PARAMETER

Produktname	KuKirin G2 Pro Elektroroller	
Produktnummer	KuKirin G2 Pro	
Größe	Nach dem Falten: L*B*H	1187x620x560mm
	Nach der Entfaltung: L*B*H	1187x620x1315mm
Die wichtigsten Parameter	maximale Geschwindigkeit	≤45 KM/H
	Volle Akkulaufzeit	≤55 KM (je nach Umgebung, Winkel, Geschwindigkeit, Fahrgewohnheiten usw.)
	Maximaler Aufstieg	20°
	Reifen	9" Gummireifen
	Dämpfungssystem	Vordere Feder + hintere Feder
	wasserdichtes Niveau	IP54
	Bremssystem	Elektronische Bremsen + Scheibenbremsen
	LCD-Anzeige	Geschwindigkeit, Kilometerstand, Gang, Strom, Batterie, Blinker, Scheinwerfer ein Zeichen
	Beleuchtungssysteme	LED-Hochleistungsscheinwerfer
Wichtigste Parameter	Nenneingangsspannung des Ladegeräts	100-240V
	Lithium Batterie	48V15AH
	Aufladezeit	etwa 7-8 Stunden
Zustand	Maximale Tragfähigkeit	120KG
Gewicht	Nettogewicht	26.7KG

24.GARANTIE UND SERVICE

Das Produkt wird je nach den Umständen kostenlos repariert, ersetzt oder zurückgeschickt, wenn es aufgrund von Qualitätsproblemen bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit ab dem Zeitpunkt des Kaufs ausfällt oder beschädigt wird. Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Erstkaufs berechnet und richtet sich nach dem Rechnungseingang.

Die obige Garantie gilt nicht für Ausfälle oder Schäden, die verursacht werden durch

1. unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder unsachgemäße Beförderung, Wartung oder Lagerung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verwendung, Lagerung oder Pflege unter unangemessenen Temperatur-, Feuchtigkeits- oder anderen ungeeigneten Umgebungsbedingungen
2. Ereignisse, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen, wie höhere Gewalt oder Unfälle.
3. unbefugte Reparatur oder Demontage durch nicht von der Gesellschaft autorisierte Personen.
4. Verwendung im Widerspruch zur Gebrauchsanweisung des Produkts.
5. Der vom Fahrzeug aufgezeichnete Gesamtkilometerstand hat 2000 km überschritten. Normaler Verschleiß oder Alterungsprobleme, die während der Nutzung des Produkts auftreten, sind von der Garantie nicht abgedeckt. Diese Garantie erlischt, wenn das Original-Kennzeichnungsschild des Produkts verändert oder zerstört wurde.

Garantie Inhalt	Gewährleistungsfrist
Steuergeräte und zentrale Steuerungsinstrumente, Motoren	halbes Jahr
Lithium-Batteriepacks und Schutzplatten, Ladegeräte	halbes Jahr
Rahmenbaugruppe, vordere Karosserie, Bremsbaugruppe, Klappbaugruppe, Karosseriestangen, Gabeln, Steuerbus	ein Jahr
Bremssystem, Daumenbeschleuniger	ein Jahr

Hinweise: Reifen, Scheinwerfer, Instrumentenabdeckungen, Lenkerabdeckungen, Schutzbleche, Rückleuchten, Verkleidungen, Fußstützen, Batterieladegeräte und anderes tragbares Zubehör fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

25.GEWÄHRLEISTUNGSKARTE

Wenn Sie Ihr Produkt warten lassen, füllen Sie bitte die folgenden Informationen vollständig und deutlich aus.

Benutzerinformation	Name		E-Mail	
	Postanschrift			
	Telefonnummer			
Produktinformation	Produktname		Verkaufsdatum	
	Produktnummer		Rechnungsnummer	
Angaben zum Verkäufer	Name		Telefonnummer	
	Adresse		Postleitzahl	