



INFRARED ELECTRIC HEATER

Live Smart, Better Life!

EIH3000B

Instructions / Installation Manual

📞 1 (844) 334-4203

🌐 www.thermomate.com

✉ support@thermomate.com

📍 3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418

Contents

Introduction	02
Assembly Instructions	07
Function & Operation	09
Cleaning & Maintenance	10
Troubleshooting	10
Product Warranty	11



Introduction

The infrared heater contains a carbon fiber formed reflector heating system that provides even heat distribution.

The infrared heater saves 30%-40% of electricity in comparison to traditional heaters. The infrared heater is commonly used for outdoor heating.

Warning

READ CAREFULLY - The infrared heater is designed for safe operation. Nevertheless, installation, maintenance and operation of the heater can be dangerous. Observing the following procedures will reduce the risk of fire, electric shock, injury to person and keep installation time to a minimum. Save these instructions for future use:

1. Read all instructions before using this heater.
2. Remove the unit from its package and check to make sure it is in good condition before using.
3. Do not let children play with parts of package (such as plastic bags).
4. Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification.
5. Check the power cord and plug carefully before use to make sure that they are not damaged.
6. Before unplugging the power cord, make sure to turn off the power. When energizing the unit, make sure your hands are dry to prevent form electric shock.
7. Do not put flammable objects at places near or be pointed by the heater, such as furniture and pillows. Bedding, paper, cloths and curtains must be at least 3 feet (1meter) from the front of the heater and always kept at the sides and rear of the heater.
8. Do not use the heater near or in the immediate vicinity of a bath or swimming pool or any source of liquid.
9. To protect against electric shock, do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the heater.
11. Always unplug the heater when not in use.
12. Do not allow cord to overhang the counter top where it can be easily pulled by children.
13. Do not put fingers or foreign objects into the grill while in operation.
14. Do not leave the appliance unattended when in use.
15. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry and similar indoor locations. never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.




16. No liability can be accepted for any damage caused by non compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children and vulnerable people should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
18. If the supply cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
19. To prevent overheating of this appliance, keep the heater clean and free of anything that may cause blockage. Check the heater from time to time to ensure it is clear of any dirt or dust accumulation.
20. Parts of the heater may exceed 392°F(200°C). Contact with the heating tube, reflector, or metal parts near the heating tube may cause severe BURNS. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.
21. ALWAYS allow heating element to cool at least 10 minutes before touching the heating tube or adjacent part.
22. This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection location.

Warning

HOT SURFACE, DO NOT TOUCH, DO NOT COVER.



Correct Instructions

Coverage Area



Note: Indoor or well-protected environments will generally exceed average coverage areas. Heaters can provide less than average coverage in extremely cold/windy conditions.


Correct Installation Position - 01



Note: Mounted Angle with 30° - 45°



Correct Installation Position - 02




Note: Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3 feet (0.9m) away from any combustible objects.




Note: Do not cover

Warning - to reduce the risk of fire



Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.



Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (out-let/power strip).



Caution: Hot surface, do NOT touch.




Caution: Do Not cover with any objects such as blanket on the heater.



Assembly Instructions

Installation Accessories:




Tools Needed:

* Pencil *Hammer *Level *Screw Driver *Power Drill and drill bit.

A wall mounting bracket is provided with the heater which has been specifically designed to allow this product to be fitted to a wall or ceiling. Before drilling the holes on the wall/ceiling, make sure they are solid and that there are no hidden water pipes or electric wires. The heater must be installed no less than 13" from side walls and no less than 94.5" off the floor.





Important: Ensure that the supply cables is well mounted and that it does not come into contact with reflector of the heater or that it does not trail into heated area. The supply cable can be fixed to the metal mounting bracket behind heater with plastic zip ties.




☎ 1(844) 334-4203

✉ support@thermomate.com






The heater must be installed at least 94.5" above the floor.
Attention: cable should not passing through the heater.



Attention: Digital display position should be on left for correct installation direction.



Connect the power supply




Function & Operation

1. When hardwiring, make sure the power supply is the same as rated.
2. PRESS the power button on the left side of heater.
3. TURN ON the heater by remote control, or pressing the button on the heater.
4. DOWN & UP BUTTON, setting the power level.

OPERATION BY REMOTE CONTROLLER:

The heater is operated from the remote control supplied. Insert 2 x AAA Alkaline batteries into the remote control.



Button	Function (Heater On)	Function (Heater Off)	LED Display on Heater
1	Turns heater on or off		
2	Increase Heat Level or Timer hours	Turns heater on to Level 2(Maximum)	L2 100%
3	Decrease Heat Level or Timer Hours	Turns heater on to Level 1 (minimum)	L1 50%
4	Enable Heat Level adjustment		L [n]
5	Enable Timer adjustment	0-24	[0H]-[24H]

1. **POWER BUTTON:** Turns heater on or off.
2. **UP BUTTON:** Increases the temperature and timer level.
3. **DOWN BUTTON:** Decreases temperature and timer level.
4. **LEVEL BUTTON:** Use to adjust heat levels (L1-L2). Press the Level button then use the up and down buttons (2 and 3) to increase or decrease the heating level.
5. **TIMER BUTTON:** Use to set the timer from 0H-24H(0-24 hours). Adjust using buttons 2 & 3 to the number of hours you would like to set.

The heater remote controls have the same frequency, so it is possible to control several heaters with just one remote.

Cleaning and Maintenance

Regular and careful cleaning helps your infrared heater operate efficiently for many trouble free years. To clean your heater follow steps below.

Disconnect the power cord for your safety before cleaning your appliance.

1. Make sure the heater is cool before continuing
2. To keep the heater clean, the outer shell maybe cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. (CAUTION: DO NOT let liquids enter the heater)
3. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
4. DO NOT immerse the heater in water
5. Wait until the heater is completely dry before use.

Storage: Store the heater in a cool, dry location when not in use to prevent dust and dirt build up. Use packaging carton to store.

Troubleshooting

If the heater does not work:

1. Check whether the power cord is connected correctly. Incorrect power cord connection will lead to incorrect input voltage.
2. Check if electricity to the main fuse is working.
3. Check if the thermostat knob turned to the ON position.
4. Check the thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting.



Product Warranty

thermomate warrants this heater to the original retail purchaser only, to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. This product must be properly installed, maintained and operated in accordance with the instructions provided.

thermomate requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your sales slip, invoice or cancelled check from the original purchase.

This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which proven defective under normal use and service within the warranty period, and which thermomate shall determine at its reasonable discretion.

This warranty does not apply to products purchased for rental use.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance and service by you or any third party. Failure to perform normal and routine maintenance on the heater, shipping damage, damage related to insects, birds or animals of any kind, and damage due to weather conditions are also not covered. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Upon receipt of damaged item, thermomate will examine the item and determine if defective. thermomate will repair or replace and return the item, freight pre-paid.

If thermomate finds the item to be in normal operating condition, or not defective the item will be returned freight collect. This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. thermomate disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized dealers or distributors.



After the period of the one (1) year express warranty expires, thermomate disclaims any and all implied warranties, including without limitation the implied Warranties of merchantability and fitness for a particular application. Further, thermomate shall have no liability whatsoever to purchaser or any third party for any special, indirect, punitive incidental, or consequential damages. thermomate assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

thermomate does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return or replacement of its equipment, and no such representations are binding on thermomate.



☎ 1 (844) 334-4203

🌐 www.thermomate.com

✉ support@thermomate.com

📍 3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418





RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INFRAROUGE

Vivre intelligemment, vivre mieux !

EIH3000B

Manuel d'installation / Instruction

☎ 1 (844) 334-4203

🌐 www.thermomate.com

✉ support@thermomate.com

📍 3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418

Table des matières

Introduction	02
Instructions d'assemblage	07
Fonction et Fonctionnement	09
Nettoyage et Maintenance	10
Dépannage	10
Garantie du produit	11



Introduction

Le radiateur à infrarouge contient un système de chauffage à réflecteur fibre de carbone qui fournit une distribution équitable de la chaleur.

Le radiateur à infrarouge fait des économies d'énergie électrique de l'ordre de 30 % à 40 % par rapport aux radiateurs traditionnels. Le radiateur à infrarouge est fréquemment utilisé pour le chauffage à l'extérieur.

Avertissement

LISEZ ATTENTIVEMENT - Le radiateur à infrarouge est conçu pour un fonctionnement sécurisé. Toutefois, l'installation, la maintenance et l'exploitation du radiateur peuvent être dangereux. Le respect des procédures suivantes réduiront le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessures corporelles. Réduisez la durée d'installation au minimum. Conservez les présentes consignes pour référence ultérieure.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
2. Sortez l'unité de son emballage et vérifiez pour garantir qu'il est en bon état avant de l'utiliser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec des pièces de l'emballage (telles que les sacs plastiques).
4. Vérifiez la tension du ménage pour vous assurer qu'elle correspond aux caractéristiques nominales du radiateur.
5. Vérifiez soigneusement le cordon d'alimentation et la fiche avant utilisation pour garantir qu'ils ne sont pas endommagés.
6. Avant de débrancher le cordon d'alimentation, assurez-vous d'arrêter l'alimentation. Lors de la mise sous tension de l'unité, assurez-vous vos mains sont sèches, afin de prévenir une décharge électrique.
7. Ne placez pas d'objets inflammables à des endroits proches ou qui sont pointés par le radiateur, tels que les meubles et les oreillers. La literie, le papier, les tissus et les rideaux doivent se trouver au moins à 1 mètre (3 pieds) de la partie avant du radiateur. Il faut toujours garder ces objets sur les côtés et à l'arrière du radiateur.
8. N'utilisez pas le radiateur près ou dans l'environnement immédiat d'une baignoire ou d'une piscine ou d'autres sources de liquide.
9. Pour se protéger contre la décharge électrique, ne pas plonger le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
10. N'insérez pas ou ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les ouvertures d'aération ou d'échappement, puisque cela peut causer une décharge électrique, un incendie ou des dommages au radiateur.
11. Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.



12. Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du plan de travail, là où il peut facilement être tiré par les enfants.
13. Ne mettez pas les doigts ou des corps étrangers à l'intérieur de la grille lorsque le radiateur est en fonctionnement.
14. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
15. Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bain, la buanderie et d'autres emplacements intérieurs similaires. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autres récipients d'eau.
16. Aucune responsabilité ne peut être endossée pour les dommages causés du fait du non-respect des présentes consignes ou de toute mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités sensorielles physiques ou mentales réduites, ou ne disposant pas d'expérience ni de connaissances à moins que celles-ci bénéficient de la supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants en bas âge et les personnes vulnérables doivent être surveillés pour se rassurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit, il doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne semblable qualifiée afin d'éviter un accident.
19. Pour empêcher la surchauffe de cet appareil, gardez le radiateur propre et dégagé de toute chose susceptible de causer un blocage. Vérifiez le radiateur de temps en temps pour garantir qu'il ne contient aucune accumulation de saleté ni de poussière.
20. Les pièces du radiateur peuvent dépasser 200 °C (392°F). Le contact avec le tube chauffant, le réflecteur ou les pièces métalliques situées près du tube chauffant, peut causer de graves BRÛLURES. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas de surface chaude avec la peau nue.
21. Laissez TOUJOURS les éléments de chauffage se refroidir au moins 10 | minutes avant de toucher le tube chauffant ou la pièce adjacente.
22. Ce produit contient des matériaux recyclables. N'éliminez pas ce produit comme un déchet municipal non trié. Veuillez contacter votre municipalité locale pour connaître le point de collecte le plus proche.


Avertissement

SURFACE CHAUDE, NE PAS TOUCHER, NE PAS COUVRIR.





Consignes correctes

Zone de couverture




Remarque : Les environnements intérieurs ou bien protégés dépasseront généralement les zones de couverture moyennes. Les radiateurs peuvent fournir une couverture inférieure à la moyenne dans des conditions de fraîcheur/vent extrêmes.

Position d'installation correcte - 01



Remarque: Angle de montage de 30° à 45°

Position d'installation correcte - 02




Remarque: Le radiateur doit être monté au mur ou au plafond dans des environnements bien protégés, au moins à 0,9 m (3 pieds) loin de tout objet combustible.




Remarque: Ne pas couvrir.

Avertissement pour réduire le risque d'incendie



Attention: Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) de la partie avant du radiateur. Gardez-les loin des côtés et de l'arrière.



Attention: NE PAS utiliser avec une rallonge ou une prise d'alimentation déplaçable (prise/multiprise).



Attention: Surface chaude NE PAS toucher.




Attention: Ne pas couvrir le radiateur avec des objets tels que les couvertures.



Instructions d'assemblage

Accessoires d'assemblage:








Outils nécessaires:

* Crayon *Marteau *Niveau *Tournevis *Perceuse électrique avec trépan.

Une patte de fixation murale est fournie avec le radiateur elle a été spécifiquement conçue pour permettre à ce produit d'être fixé à un mur ou au plafond avant de percer les supports car le mur/plafond est solide et il n'y a ni tuyaux d'eau ni câbles électriques dissimulés. Le radiateur doit être installé à moins de 13" des murs latérales et à moins 94.5" au-dessus du sol.


Important: Assurez-vous que l'amenée de câbles est bien montée et qu'elle n'entre pas en contact avec le réflecteur du radiateur ou qu'elle ne traîne pas dans la zone chauffée, l'amenée de câbles peut être fixée à une patte de montage métallique derrière le radiateur à l'aide d'attaches rapides.





Le radiateur doit être installé au moins à 94,5" au-dessus du sol.


Attention: le câble ne doit pas passer à travers le radiateur.



Attention: La position de l'écran numérique doit être à gauche pour un bon sens d'installation.



Connectez l'alimentation électrique




Fonction et Fonctionnement

1. Lors du câblage, assurez-vous que l'alimentation électrique est la même que prévue.
2. APPUYEZ sur le bouton d'alimentation situé sur le côté gauche du radiateur.
3. ALLUMEZ le radiateur avec la télécommande ou éteignez le radiateur.
4. BOUTON HAUT et BAS, configuration du niveau de puissance.

MANIPULATION PAR TÉLÉCOMMANDE:

Le radiateur est manipulé à partir de la télécommande livrée. Insérez des piles alcalines 2 x AAA dans la télécommande.



Bouton	Function (Radiateur allumé)	Function (Radiateur éteint)	Afficheur LED sur le radiateur
1	Augmente le niveau de chaleur ou minuteur heures		
2	Diminue le niveau de chaleur ou minuteur heures	Allume le radiateur au niveau 2 (maximum)	L2 100%
3	Decrease Heat Level or Timer Hours	Allume le radiateur au niveau 1 (maximum)	L1 50%
4	Active le réglage du niveau de chaleur		L [n]
5	Active la vis de réglage du minuteur	0-24	[0H]-[24H]

1. BOUTON D'ALIMENTATION : Allume le radiateur ou l'éteint.
2. BOUTON HAUT: Augmente la température et le niveau du minuteur.
3. BOUTON BAS: Diminue la température et le niveau du minuteur.
4. BOUTON DE NIVEAU: Utilisez-le pour régler les niveaux de chaleur (L1-L2). Appuyez sur le bouton de Niveau, puis utilisez les boutons haut et bas (2) et (3) pour augmenter ou diminuer le niveau de chauffage.
5. BOUTON DE MINUTEUR: Utilisez-le pour configurer le minuteur de 0H à 24H (0 à 24 heures). Réglez en utilisant les boutons 2 et 3 pour le nombre d'heures que vous aimeriez paramétrer.

Les télécommandes du radiateurs ont la même fréquence, alors il est possible de commander plusieurs radiateurs à l'aide d'une seule télécommande.

Nettoyage et Maintenance

Un nettoyage régulier et soigné permet à votre radiateur à infrarouge fonctionner de manière efficiente pendant plusieurs années sans problème. Pour nettoyer votre radiateur, suivez les étapes ci-dessous

Déconnectez le cordon d'alimentation pour votre sécurité avant de nettoyer votre appareil.

1. Assurez-vous que le radiateur s'est refroidi avant de continuer
2. Pour garder le radiateur propre, la coque externe peut être nettoyée à l'aide d'un tissu doux mouillé. Vous pouvez utiliser du détergent doux le cas échéant. Après le nettoyage sécher l'unité à l'aide d'un tissu doux. (ATTENTION : NE PAS laisser de liquide pénétrer dans le radiateur).
3. NE PAS utiliser l'alcool, le gazole, les poudres abrasives, la cire pour meubles ou des brosses dures pour nettoyer le radiateur. Ceci peut causer des dommages ou détériorer la surface du radiateur.
4. NE PAS plonger le radiateur dans l'eau.
5. Attendez jusqu'à ce que le radiateur soit entièrement sec avant de l'utiliser.

Stockage : Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas en utilisation pour empêcher l'accumulation de la poussière et de la saleté. Utilisez le carton d'emballage pour ranger.



Dépannage

Si le radiateur ne fonctionne pas:

1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté correctement. Une connexion incorrecte du cordon d'alimentation conduira à une tension d'alimentation incorrecte.
2. Vérifiez si l'électricité vers les fusibles principaux fonctionne.
3. Vérifiez pour voir si la poignée du thermostat se trouve à la position **ACTIVÉ**.
4. Vérifiez le réglage du thermostat. Le radiateur peut être éteint parce qu'il a atteint le paramètre de température souhaité.

Garantía Limitada

thermomate garantiza este calentador únicamente al comprador minorista original, como libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la compra inicial. Este producto debe instalarse, mantenerse y usarse correctamente de acuerdo con las instrucciones suministradas.

thermomate requiere un comprobante razonable de su fecha de compra a un minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su recibo de venta, factura o cheque cancelado de la compra original. Esta Garantía Limitada se limitará a la reparación o reemplazo de piezas que resulten defectuosas en uso y servicio normales dentro del periodo de la garantía, lo cual determinará thermomate a su discreción razonable.

Esta garantía no se aplica a los productos comprados para uso en alquiler.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de funcionamiento debidas a uso y desgaste normales, accidente, abuso, uso inadecuado, modificación, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento y servicio inadecuados por usted o un tercero. Tampoco cubre el daño por falta de mantenimiento normal y de rutina al calentador, el daño en el envío, daño relacionado con insectos, aves o animales de cualquier tipo y daños causados por condiciones climáticas. Además, la Garantía Limitada no cubre daños en el acabado como rayones, abolladuras, decoloración, corrosión u otros daños causados por el clima después de la compra.



Todos los costos de transporte para devolver un producto o piezas dañadas serán responsabilidad del comprador.

Prevía recepción del artículo dañado, thermomate examinará el artículo y determinará si está defectuoso. thermomate reparará o reemplazará y devolverá el artículo, con el flete pagado por adelantado.

Si thermomate descubre que el artículo está en condiciones normales de funcionamiento o que no está defectuoso, se devolverá el artículo con el flete por cobrar. Esta Garantía Limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. thermomate desiste de todas las garantías de productos que se compren a vendedores que no sean distribuidores o concesionarios autorizados.

DESPUÉS DE QUE VENZA EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE LA GARANTÍA EXPRESA, thermomate DESISTE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UNA APLICACIÓN EN PARTICULAR. ADEMÁS, thermomate NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O EMERGENTES. thermomate no asume responsabilidad alguna por cualquier defecto ocasionado por terceros. Esta Garantía Limitada otorga al comprador derechos legales específicos; el comprador podría tener otros derechos, dependiendo de dónde viva. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o emergentes o limitaciones a la duración de una garantía, así que la exclusión y las limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

thermomate no autoriza a persona o compañía alguna a asumir por ella alguna otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de su equipo, y ninguna declaración de tal índole es vinculante para thermomate.



☎ 1 (844) 334-4203

🌐 www.thermomate.com

✉ support@thermomate.com

📍 3330-A Marathon Ct Charleston, SC 29418

