

Fitness Tracker

User Manual

ID115Plus Color HR

NOT A TOY: Children under 14 years old should use this product under adult supervision.

NOT A MEDICAL USE: This product is not a medical device, and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. The accuracy of our devices is not intended to match medical devices or scientific measurement devices, but is intended to give you the best information available in a wearable activity tracker.

English Version -----1

Deutsche Version -----18

USB Charging

Please charge your new device for at least 10 minutes to have it activated before initial use.

Insert the charging plug of the host into the USB port for charging. Make sure the pins on the charging plug contact those in the USB port.



3 The red indicator is on when the device is properly charged. If not, check the direction of the device's charging plug and move to the correct direction, as shown below.



In case that device is under low battery, connect the device host to an adapter for charging. Device will automatically boot up once fully charged. Remove the device host from the power supply once fully charged.

USB charger requirement: DC USB port (5V-500mA)

Charging time: 1-2hr(s)

Install and Wear Your Device

Install: Plug the host into the slots of each strap.



Wear: Wear the device on your wrist horizontally, about 2cm to carpal, the same way as wearing a watch.



Smart Phone System Requirement

- iOS 7.1 & above
- Android 4.4 & above
- Bluetooth 4.0 & above

Download the APP

Download "VeryFitPro" APP for Android and iOS devices.

Option 1: Search for "VeryFitPro" in APP store or Google Play and download to your smartphone.

Notes:

- This fitness tracker requires iOS 7.1 & above or Android 4.4 & above system.
- "VeryFitPro" APP is only compatible with smartphones.

Option 2: Searching the QR code, scan and download APP.

Use the QR code Scan tool to scan the following QR code, open the link and follow the instructions to download APP.

Tip: In case of problems when opening the link, copy the link and open it in a browser.



Pair the Device

- 1) Enable Bluetooth before binding the device.
- 2) Open "VeryFitPro" APP on your smartphone and tap on "Device" → "Bind device", then your smartphone starts searching devices.
- 3) Select "ID115Plus Color HR" in the list of found devices, tap on "ID115Plus Color HR" to connect the device to your smartphone.


(If failed searching the device, please tap on the touch key to wake the device (screen lights on), then start searching with your smartphone one more time.)

Notes:

- After first successful searching and binding, if you enable the Bluetooth function of the smartphone afterwards, the device will automatically search and link back to the smartphone it has bound.
- If the device is unbound under Bluetooth connected state, the APP will set the settings back to default. All data on the


device will be cleared. If the device is unbound under Bluetooth disconnected state, the APP will set the settings back to default, but the data on the device will not be cleared.

- The device can only link to one smartphone at a time. During connecting please confirm there is no other smartphones nearby.



Select the device in the smartphone searching list

Touch Key



After first successful binding, the main screen is as shown on the left.

Display

Note: This is non-touch screen, please use the touch key to choose different functions.

Touch Key

Waking a Dimmed Screen

When you're not using ID115Plus Color HR, the display is off. To wake it up:

- Turn your wrist towards you, the screen will display time and weather (weather forecast can be turned off in "Device"→"More"→"Weather forecast" in the APP.)




Main Screen

Note:

The screen brightness can be adjusted from Level 1 to Level 5 in "Device" → "More" → "Bracelet brightness" in the APP and Level 5 is the brightest. Remember to click "√" to save your settings.

- Tap on the touch key, and the device will display the main screen.

Main Functions



※1: "Alarm Mode" is displayed on the device screen only when "Alarm Alert" is ON in the APP.

※2: "Walk Mode", "Run Mode" and "Bike Mode" are displayed on the device screen by default. You can set up to 3 different sports modes from 14 sports modes to display on the device screen (Go to "VeryFitPro" APP → "Device" → "More" → "Activity display").

Function Introduction

1. Step Mode

- 1) Long press the touch key for 2s to view detailed step data.

- 2) Single tap on the touch key to flip through detailed step data.
- 3) Single tap on the touch key to go to the next mode: Heart Rate Mode.



Note:


You can go to the APP to set you sports target ("User" → "Target Setting"). When you reach your sport target, the device vibrates and the screen displays:

Tap on the touch key to go back to the main screen.



2. Heart Rate Mode

After entering the heart rate interface for 1s, the device will start monitoring the heart rate automatically. Before the correct data is detected, the device shows "—~—" ; after the correct data is detected, it shows specific data.



Before the result

After the data appears

Single tap on the touch key to go to the next mode: Alarm Mode.

3. Alarm Mode

- 1) Long press the touch key for 2s to turn on/off the alarm function.



Notes:

- Alarm Mode is available only when alarm(s) is/are added and enabled (turn on the switch to enable the alarm) in "Alarm alert" in the APP.
- Tap on the alarm, you can add and set the alarm types, repeat type and time. (When alarm(s) is/are added and enabled, please click "√" to save your settings.)



2) Single tap on the touch key to go to the next mode: Walk Mode.

4. Walk Mode


- 1) Long press the touch key for 2s to start the walk mode.




During exercise, tap on the touch key to flip through the exercise data.




BPM




Steps



Kcal



Miles



Pace




AVG Pace



Time

2) Long press the touch key for 2s to quit the walk mode.

The following data is displayed after the exercise is ended:



Steps/MI



Min/Kcal



AVG Pace/BPM

Single tap on the touch key to flip through the exercise data.


3) Single tap on the touch key to go to the next mode: Run Mode.

Note:


Data of exercises less than 1 minute will not be saved.

5. Run Mode


1) Long press the touch key for 2s to start the run mode.




During exercise, tap on the touch key to flip through the exercise data.



BPM



Steps



Kcal



MILES



Pace




AVG Pace



TIME

2) Long press the touch key for 2s to quit the run mode.


The following data is displayed after the exercise is ended:



Steps/MI



MIN/Kcal



AVG Pace/BPM

Single tap on the touch key to flip through the exercise data.


3) Single tap on the touch key to go to the next mode: Bike Mode.

6. Bike Mode

- 1) Long press the touch key for 2s to start the bike mode.




During exercise, tap on the touch key to flip through the exercise data.



BPM



Kcal




Time

- 2) Long press the touch key for 2s to quit the bike mode.
The following data is displayed after the exercise is ended:



Min/Kcal





BPM

Single tap on the touch key to flip through the exercise data.

- 3) Single tap on the touch key to go to the main screen.

Note:

In the APP Mainpage interface, tap , , , 

will pop up; tap  to enter the running mode directly or tap  to choose other sport modes.

After starting the running mode, the APP will track and map your run distance; after the exercise, you can effortlessly check your workout data.



6.1 Abnormal Situations During Exercise

1) Inactive Exit Prompt

NO action
quit in 15s

- Device will automatically exit the sport mode if no action is taken in 15 minutes.
- Device will be forced to exit the sport mode if you don't tap on the waiting prompt within 15 seconds.

Single tap on the touch key to cancel the Automatic Exit Sport mode prompt, then the sport mode can work as normal.

2) *The prompt of being forced to exit the sport mode when memory is full*



Single tap on the touch key to confirm the prompt if the device is force to exit the sport mode when memory is full, then exit the sport mode and exercise data is displayed.

Notes:

- The sport mode lasts for up to 6 hours.
- When the memory is full, it will prompt that the sport mode is forced to exit.

3) *The prompt being forced to exit sport mode when battery is low*


Single tap on the touch key to confirm the prompt if the device is force to exit sport mode when battery is low, then exit the sport mode and exercise data is displayed.



6.2 Abnormal Operation Situation During Exercise

When the APP and the device are disconnected, the screen will appear a prompt of waiting:

Single tap on the touch key to exit the interface of waiting prompt.




7. Other Functions

1) Call Alert

When there is an incoming call, the device displays:



Contact name in contact list



Stranger number

Notes:

- Long press the touch key to reject the call; single tap on the touch key to return to the main screen.
- Only when "Call Alert" is ON in the APP, calls will be notified. (When turning on/off the Call Alert function, please click "√" to save your settings.)

2) SNS Alert

When SNS messages (including: SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook Messenger, LinkedIn, Email, Mail, and Calendar) come in, the device displays the message content:



Lisa: Are you free this Sunday?

Notes:

- Only when "SNS Alert" (tap on "Device" → "SNS Alert" → "Allow notification") is ON in the APP, SNS messages will be notified. (When turning on/off the Call Alert function, please click "√" to save your settings.)
- When "Do not disturb" function is enabled in the APP ("Device" → "More" → "Do not disturb"), messages will not be notified on the device during the set do-not-disturb period.

3) Take Photos

Open the "VeryFitPro" APP, and tap on "Device"→"Camera", then the device screen shows the camera interface. Single tap on the touch key of the device to control the camera of your smart phone to shoot photos.



4) Sedentary Alert

Open the "VeryFitPro" APP. Tap on "Device" → "Sedentary Alert" to switch on the Sedentary Alert function and set the alert time. The device will vibrate and display the following interface to remind you to move after the set sedentary alert period passed.

5) Device Error Notification

Note:

When the device has an exception, the interface is displayed every time when the device is turned on.

Status code:

- 01 indicates acceleration sensor abnormality;
- 02 indicates the heart rate sensor is abnormal;
- 03 indicates touch ic is abnormal;
- 04 indicates the flash is abnormal.



Basic Specifications

Model No.: ID115Plus Color HR

Battery Capacity: 65mAh

Working Voltage: 3.7V

Host weight: about 24.8g

Sync: Bluetooth 4.0

Working Temperature: -20℃ ~ 40℃

Waterproof Rating: IP68

Working Time: 5 days (with Automatic HR Monitoring ON),
8 days (with Automatic HR Monitoring OFF).

Electronic Information Products Poisonous and Harmful Statement



This product meets the EU ROHS standards

Refer to IEC 62321 and EU RoHS

Directive 2011/65 / EU and its revision instructions

FAQs

● **Failed to bind the device with APP**

- 1) Make sure the Bluetooth of your smartphone is ON. (Do not pair the tracker with your phone's Bluetooth on your phone, but in "VeryFitPro" APP (Step 5). If you have already paired the tracker with your phone's Bluetooth, click to forget the device and bind the tracker to your phone in "VeryFitPro" APP).
- 2) Make sure the distance between your smartphone and the device is within 0.5 meter.
- 3) Make sure the "VeryFitPro" APP is trusted by your smartphone by going to your smartphone system Settings, finding "VeryFitPro" APP and enabling the Location and all Notifications. (Specific setting methods may vary according to different smartphones.
- 4) Make sure the fitness tracker is under unbind status before pairing.
- 5) Open "VeryFitPro" APP on your smartphone and tap on "Device" → "Bind device", then your smartphone starts searching devices. Select "ID115Plus Color HR" in the list of found devices, and tap on "ID115Plus Color HR" to connect the device to your smartphone.
- 6) If you failed search the device, reboot your smartphone and Bluetooth to search it again.

Note:

For iOS smartphones, if you failed to find "ID115Plus Color HR" in the APP, take the following steps:

- a) Go to your smartphone "Settings" → "Bluetooth". Under "MY DEVICES", find "ID115Plus Color HR", tap on " ⓘ " → "Forget This Device" and turn off Bluetooth.
- b) Reboot smartphone and open the "VeryFitPro" APP. When asked whether to turn on the Bluetooth switch, click OK to search and bind your device.

● Failed to charge the device

Make sure the direction of the device's USB plug is correct when plugging into the USB port for charging. For correct charging, the device's red indicator turns on and will be off when the device has been fully charged. Please remove the device host from the power supply once fully charged. Prolonged charging may shorten the battery's life.

● Failed to receive SMS/Calls notifications

Calls/SMS notification function works when the device connects to your smartphone via APP. Please kindly refer to the following tips:

- 1) Go to your smartphone system Settings, find "VeryFitPro" APP and enable the Location and all Notifications. (Specific setting methods may vary according to different smartphones.
- 2) Turn Bluetooth on and go to the "VeryFitPro" APP to bind the device.
- 3) Switch "Call/SNS Alert" function on, and click "✓" to save your settings.

● Failed to count steps accurately

Regarding the step counting, this fitness tracker has a built-in 3D sensor. It registers your steps when you swing your arm. Sometimes the data on device may displayed a little delayed. And it will reset itself if you walk continuously less than 40 steps. To test the accuracy of the pedometer, please walk casually and continuously up to 100 steps or more.

● **Failed to measure heart rate**

Make sure the wrist band sit neatly on your wrist before use. Tap on the touch key to go to the heart rate mode and wait for 10~20s to detect the heart rate.

● **Failed to connect to the smartphone**

The device will disconnect from your smartphone in the following cases:

- 1) Smartphone Bluetooth was off or exceed normal Bluetooth connection distance range (The normal Bluetooth connection distance is within 10 meters, it can easily be reduced by walls or furniture, etc.
- 2) The "VeryFitPro" APP was ended in phone background process.

To reconnect the device to your smartphone, please kindly refer to the following tips:

- 1) Go to your smartphone system Settings, find "VeryFitPro" APP and enable the Location and all Notifications. (Specific setting methods may vary according to different smartphones.
- 2) Clear all running/background processes in your smartphone, go to "VeryFitPro" APP, and swipe down Mainpage, then the device will reconnect to your smartphone and refresh data. You can also restart you smartphone and Bluetooth, then rebind the device on APP.

● **Failed to sync your tracker data to APP**

To sync your tracker data to "VeryFitPro" APP, go to "VeryFitPro" APP and swipe down Mainpage under connection state.

Fitness Tracker

Benutzerhandbuch

ID115Plus Color HR

KEIN SPIELZEUG: Kinder unter 14 Jahren sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

KEINE MEDIZINISCHE VERWENDUNG: Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und kann keine Krankheit diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern. Die Genauigkeit unserer Geräte entspricht nicht den medizinischen Geräten oder wissenschaftlichen Messgeräten, sondern Ihnen die besten Informationen liefern, die in einem tragbaren Aktivitäts-Tracker verfügbar sind.

USB-Aufladung

Bitte laden Sie Ihr neues Gerät mindestens 10 Minuten lang vor der Inbetriebnahme auf!

Stecken Sie den Ladestecker zum Aufladen in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss.



3 Wenn die rote Ladekontrollleuchte nicht leuchtet, wenn das Gerät zum Laden angeschlossen ist, überprüfen Sie bitte die Position des Ladesteckers. Nur wenn die rote LED leuchtet, wird das Gerät aufgeladen.



Bei niedrigem Batteriestand muss das Gerät an einem USB-Adapter aufgeladen werden. Sobald es voll aufgeladen ist, startet es automatisch und sollte vom Netz getrennt werden.

USB-Ladegerät Voraussetzung: DC USB-Anschluss (5V-500mA)

Ladezeit: 1 - 2 h

Installieren und Tragen Sie Ihr Gerät

Installieren: Stecken Sie den Host in die Schlitzte jedes Gurtes.



Tragen Sie: Tragen Sie das Gerät am Handgelenk horizontal, etwa 2 cm bis karpalen, die gleiche Art und Weise wie eine Uhr zu tragen.



Smart Phone System Voraussetzung

- ios 7.1 & höher
- Android 4.4 & höher
- Bluetooth 4.0 & höher

Laden Sie die APP herunter

Laden Sie VeryFitPro APP für Android und iOS Geräte herunter.

Option 1: Suche nach "VeryFitPro" im APP Store oder bei Google Play und Download auf dein Smartphone.

Hinweis:

- Dieser Fitness Tracker fordert iOS 7.1 höher oder Android 4.4 obiges System.
- "VeryFitPro" APP ist nur mit Smartphones kompatibel.

Option 2: der QR-Code suchen, Scannen und APP herunterladen.

Verwenden Sie das QR-Code-Scan-Tool, um den folgenden QR-Code zu scannen, öffnen Sie den Link und folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen von APP.

Tip: Im Falle von Problemen beim Öffnen des Links, kopiere den Link und öffne ihn im Browser.



Pair das Gerät

- 1) Bluetooth aktiviert, bevor das Gerät zu binden.
- 2) Öffnen Sie VeryFitPro APP auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Gerät" → "Verbinden", dann beginnt Ihr Smartphone mit der Suche nach Geräten.
- 3) Wählen Sie "ID115Plus Color HR" in der Liste der gefundenen Geräte, tippen Sie auf "ID115Plus Color HR", um das Gerät an Ihr Smartphone anzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht durchsuchen möchten, tippen Sie bitte auf den Gerätebildschirm, um das Gerät zu wecken (Bildschirm leuchtet an) und starten Sie dann mit dem Smartphone noch einmal.

Notizen:

- Nach dem ersten erfolgreichen Suchen und Binden, öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, wird das Gerät automatisch durchsuchen und verknüpfen mit dem mobilen Gerät, das es gebunden hat.


- Wenn Sie das Gerät im Bluetooth-Status trennen, die APP setzt die Einstellungen auf die Standard zurück und alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht.

Wenn Sie das Gerät im deaktivierten Bluetooth-Status trennen, die APP wird die Einstellungen auf die Standardeinstellungen

zurücksetzen. Aber die Daten auf dem Gerät können nicht gelöscht werden.


- Das Gerät kann nur mit einem Bluetooth-Gerät zu einem Zeitpunkt verbunden werden.

Während der Verbindung muss bestätigt werden, dass es keine anderen Bluetooth-Geräte in der Nähe gibt.



Wählen Sie das Gerät im Smartphone-Suchliste

Berührungstaste



Nach der ersten erfolgreichen Verbindung sieht der Hauptbildschirm wie auf der linken Seite gezeigt aus.

Display

Hinweis: Dies ist ein Non-Touch-Bildschirm. Verwenden Sie bitte die Berührungstaste um verschiedene Funktionen auszuwählen.

Berührungstaste

Aufwecken des Bildschirms

Wenn Sie den ID115Plus Color HR nicht verwenden, ist die Anzeige ausgeschaltet. Um ihn aufzuwecken:

- Drehen Sie Ihr Handgelenk in Ihre Richtung. Auf dem Bildschirm werden die Zeit und das Wetter sich zeigen (Das Wettervorhersage kann in "Gerät" → "Mehr" → "Wettervorhersage" in APP ausgeschaltet werden).



Hauptbildschirm

Achtung!

Die Bildschirmhelligkeit kann von Level 1 bis Level 5 in "Gerät" → "Mehr" → "Bildschirmhelligkeit" in APP angepasst werden. Level 5 ist am hellsten. Vergessen Sie es bitte nicht, "✓" zu klicken, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Hauptfunktionen



Hauptbildschirm



Schrittmodus




Herzfrequenzmodus



Alarmmodus*1



Walk



Run



Bike

Spaziergangmodus*2

Renn Modus

Fahrradmodus

*1: "Alarmmodus" wird nur dann auf dem Gerätebildschirm angezeigt, wenn "Alarmalarm" im APP eingeschaltet ist.

*2: "Spaziergangmodus", "Renn-Modus" und "Fahrrad-Modus" werden standardmäßig auf dem Gerätebildschirm angezeigt. Sie können bis zu 3 verschiedene Sportarten von 14 Sportmodi einstellen, um auf dem Gerätebildschirm anzuzeigen (Gehen Sie zu "VeryFitPro" APP C "Gerät" → "Mehr" → "Aktiv-Modus").

Funktion Einleitung

1. Schritt Modus

- 1) Drücken Sie die Touch-Taste für 2sec, um den detaillierten Schrittmodus anzuzeigen.

Hinweis:

- Der Alarmmodus ist nur verfügbar, wenn Alarms hinzugefügt / aktiviert und aktiviert ist (Schalten Sie den Schalter ein, um den Alarm zu aktivieren) in "Alarm" im APP.
- Tippen Sie auf den Alarm, damit können Sie die Alarmtypen hinzufügen und einstellen, wiederholen Typ und die Uhrzeit. (Wenn Alarm (e) hinzugefügt / aktiviert und aktiviert ist, klicken Sie bitte auf "√", um Ihre Einstellungen zu speichern.)




Steh auf Geh schlafen Training Medikation Termin Party Sitzung

- 2) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum nächsten Modus zu gelangen: spaziergang - modus.


4. Spaziergangmodus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den Spaziergangmodus zu starten.


Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, durchsuchen Sie die Daten.




Herzfrequenz




Schritt



Kalorien




ENTFERNUNG



Tempo




Das durchschnittliche
Tempo



Zeit

2) Langes Drücken der Touch-Taste für 2s, um den Spaziergangmodus zu verlassen.


Nach dem Ende der Training werden folgende Daten angezeigt:



SCHRITT / MI



Min / Kalorien



Das durchschnittliche
Tempo / Herzfrequenz

Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.


3) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum nächsten Modus zu gelangen: renn modus.

Hinweis:


Daten von Übungen von weniger als 1 Minute werden nicht gespeichert.

5. Renn Modus


1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den renn modus zu starten.



Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchten.




Herzfrequenz



Schritt



Kalorien



ENTFERNUNG



Tempo




Das durchschnittliche
Tempo



Zeit

2) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den renn modus zu verlassen.


Nach dem Ende der Training werden folgende Daten angezeigt:



SCHRITT / MI



Min / Kalorien



Das durchschnittliche
Tempo / Herzfrequenz

Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchten.


3) Einmaliges Tippen auf die Touch-Taste, um zum thenext-Modus zu gelangen: Fahrradmodus.

6. Fahrradmodus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den Fahrradmodus zu starten.



Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.



Herzfrequenz




Kalorien




Zeit

- 2) Langes Drücken der Touch-Taste für 2s, um den Fahrrad-Modus zu beenden.

Nach dem Ende der Übung werden folgende Daten angezeigt.



Min/Kcal



Durchschnittliche
Herzfrequenz

Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.

- 3) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Hauptbildschirm zu gelangen


Hinweis:


In der APP

Mainpage-Schnittstelle, tippen

Sie  ,    wird


auftauchen, Tippen Sie

auf  , um in den renn
modus direkt zu gelangen

oder tippen Sie auf  , um
andere sportmodes zu
wählen.

Nach dem Start des
rennmodus wird die APP Ihre
Laufstrecke verfolgen und
abbilden.

Nach der Training, Sie
können Ihre Daten
überprüfen.



6.1 Abnormal Bewegungsvorgang Erinnerung während des Trainings

1) Inaktiver Ausstieg Bewegungsmodus Eingabeaufforderung

- Gerät wird automatisch den Sport verlassen, wenn es in 15 Sekunden keine Aktion gibt
- Gerät wird zum Verlassen des Sport-Modus, wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden auf der Warteaufforderung Sie tippen.

NO action
quit in 15s

Tippen Sie einfach auf die Berührungstaste, um die automatische Abfahrt Sportmodus-Aufforderung abubrechen, dann kann der Sportmodus normal funktionieren.

2) Die interne Speicher ist voll, wird es aus die Bewegungsmodus-Eingabeaufforderung gezwungen.



Einfaches Tippen auf der Berührungstaste, um die Abfrage zu bestätigen, ob das Gerät Kraft ist, den Sport-Modus zu verlassen, wenn der Speicher voll ist, dann verlassen Sie den Sportmodus und Trainingsdaten werden angezeigt.

Hinweis:

- Der Sportmodus kann nur bis zu 6 Stunden dauern.
- Wenn der Speicher voll ist, wird es aufgefordert, dass der Sportmodus zum Ausstoßen zwingt.

3) Die Kraft, um den Sportmodus zu verlassen, wenn die Batterie niedrig ist


Klicken Sie auf die Berührungstaste, um den vollen Speicher zu ermitteln, der aus der Bewegungsmodus-Eingabeaufforderung gezwungen wird, verlassen Sie den Bewegungsmodus, geben Sie das Ende des Bewegungsdatenanzeigemodus ein.



6.2 Abnorme Betriebssituation während der Übung

Wenn die App und das Armband getrennt sind, erscheint der Bildschirm eine Aufforderung zum Warten:

Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Schnittstelle der wartenden Eingabeaufforderung zu verlassen.




7. Weitere Funktionen

1) Anrufwarnung

Wenn ein eingehender Anruf eingeht, zeigt das Gerät:



Kontaktname
Inkontaktliste




Fremdernummer

Hinweise:

- Lange Taste drücken, um den Anruf abzulehnen; Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
- Nur wenn in der APP "Anrufwarnung" eingeschaltet ist, werden Anrufe benachrichtigt. (Beim Ein- / Ausschalten der Anrufwarnung -Funktion klicken Sie bitte auf "✓", um Ihre Einstellungen zu speichern.)

2) SMS-Benachrichtigung

Wenn es Nachrichten gibt(einschließlich: SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, FacebookMessenger, verknüpft in, E-Mail, Kalender), wird der aktuelle Inhalt Schnittstelle zeigen.



Hinweis:

- Nur wenn im Gerät die "Benachrichtigung" eingeschaltet ist und "SMS Alert" (tippen Sie auf "Gerät" → "SNS Alert" → "Benachrichtigung zulassen") ist im APP eingeschaltet, SMS-Nachrichten werden benachrichtigt. (Wenn Sie die Anrufalarm-Funktion ein- / ausschalten, klicken Sie bitte auf "✓", um Ihre Einstellungen zu speichern.)
- Wenn die Funktion "Nicht stören" in der App aktiviert ist ("Gerät" → "Mehr" → "Nicht stören"), Ist der Benachrichtigungsmodus im Gerät während der eingestellten Nicht-Störungsperiode nicht verfügbar.

3) Kamera Steuerungsmodus

Öffnen Sie das "VeryFitPro" APP und tippen Sie auf "Gerät" → "Kamera"; einfaches Tippen auf der Touch-Taste zur Steuerung der Kamera zu schießen.



4) Sitzender Alarm

Öffnen Sie die "VeryFitPro" APP. Tippen Sie auf "Gerät" → "Bew. Erinnerung", um die Sitzender Alarm Funktion einzuschalten und die Alarmzeit einzustellen. Das Gerät vibriert und zeigt die folgende Schnittstelle an, um Sie daran zu erinnern, dass Sie sich nach der eingestellten sesshaften Alarmperiode bewegen können.

5) Gerätefehlermeldung

Hinweis:

Wenn das Gerät eine Ausnahme hat, wird die Schnittstelle jedes Mal angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Statuscode:



- 01 Zeigt Beschleunigungssensor anormal;
- 02 zeigt an, dass der Herzfrequenzsensor anormal ist;
- 03 zeigt an, dass die Temperatur anormal ist;
- 04 zeigt an, dass der Blitz anormal ist;

Grundlegende Spezifikationen

Modell Nr.: ID115Plus Color HR

Batteriekapazität: 65mAh

Betriebsspannung: 3.7V

Host-Gewicht: ca. 24.8g

Synchronisierung: Bluetooth 4.0

Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 40 °C

Wasserdicht Bewertung: IP68

Arbeitszeit: 5 Tage (mit automatischer HR Überwachung ON),

8 Tage (mit automatischem HR Überwachung OFF).

Elektronische Informationsprodukte Giftige und schädliche Aussage



Dieses Produkt entspricht den
EU-ROHS-Standards

Siehe IEC 62321 und EU RoHS

Richtlinie 2011/65 / EU und deren
Revisionsanweisungen

FAQs

● Fehler bei die koppel des Geräts mit APP

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet ist.
(Koppeln Sie den Tracker nicht mit der Bluetooth-Funktion Ihres Handys, sondern mit der App "VeryFitPro" (Schritt 5).
Wenn Sie haben den Tracker bereits mit der Bluetooth-Funktion Ihres Handys gekoppelt haben, klicken Sie "das Gerät vergessen". Und koppeln Sie den Tracker die App "VeryFitPro" an Ihr Handy.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Ihrem Smartphone und dem Gerät innerhalb von 0,5 Metern liegt.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die "VeryFitPro" APP von Ihrem Smartphone vertraut wird, indem Sie auf Ihre Smartphone-Systemeinstellungen zugreifen und "VeryFitPro" APP finden und den Standort und alle Benachrichtigungen aktivieren. (Spezifische Einstellmethoden können je nach Smartphone variieren.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass der Fitness-Tracker vor dem Pairing unter dem Status ist.
- 5) Öffnen Sie "VeryFitPro" APP auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Gerät" → "Verbinden", dann beginnt Ihr Smartphone mit der Suche von Geräten. Wählen Sie "ID115Plus Color HR" in der Liste der gefundenen Geräte und tippen Sie auf "ID115Plus Color HR", um das Gerät an Ihr Smartphone anzuschließen.
- 6) Wenn Sie das Gerät nicht durchsuchen, starten Sie Ihr

Smartphone und Bluetooth neu, um es erneut zu durchsuchen.

Hinweis:

Für iOS-Smartphones, wenn Sie in der APP keinen "ID115Plus Color HR" gefunden haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie zu Ihrem Smartphone "Einstellungen" → "Bluetooth". Unter "MEINE GERÄTE" finden Sie "ID115Plus Color HR", tippen Sie auf " ⓘ " → "Vergessen Sie dieses Gerät" und deaktivieren Sie Bluetooth.
- b) Starten Sie das Smartphone neu und öffnen Sie die "VeryFitPro" APP. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Bluetooth-Schalter einschalten möchten, klicken Sie auf OK, um Ihr Gerät zu durchsuchen und zu binden.

● Das Gerät konnte nicht geladen werden

Vergewissern Sie sich, dass die Richtung des USB-Steckers des Geräts beim Einstecken in den USB-Port zum Aufladen korrekt ist. Bei korrekter Aufladung schaltet sich die rote Anzeige des Gerätes ein und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Bitte entfernen Sie den Geräteträger aus der Stromversorgung, sobald er vollständig aufgeladen ist. Eine längere Aufladung kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

● Fehler beim Empfangen von SMS / Calls Benachrichtigungen

Anrufe / SMS-Benachrichtigung Funktion arbeitet, wenn das Gerät.

Eine Verbindung zu Ihrem Smartphone via APP Bitte freundlich auf die folgenden Tipps beziehen:

- 1) auf die Smartphone-System-Einstellungen gehen, „VeryFitPro“ APP finden und die Lage und alle Benachrichtigungen (Spezifisch Einstellmethoden variieren kann nach verschiedenen Smartphones.
- 2) ermöglichen. Schalten Sie Bluetooth auf und gehen auf die „VeryFitPro“ APP das Gerät zu binden.
- 3) Switch „Call / SNS Alert“ Funktion auf, und klicken Sie auf "✓" ,Ihre Einstellungen zu speichern.

● Fehler beim Zählen von Schritten

Bei der Schrittzählung hat dieser Fitness-Tracker einen

eingebauten 3D-Sensor. Es registriert deine Schritte, wenn du deinen Arm schwanngst. Manchmal können die Daten auf dem Gerät etwas verzögert angezeigt werden. Und es wird sich zurücksetzen, wenn du kontinuierlich weniger als 40 Stufen gehst. Um die Genauigkeit des Schrittzählers zu prüfen, geh bitte zufällig und kontinuierlich bis zu 100 Stufen oder mehr.

● **Die Herzfrequenz kann nicht gemessen werden.**

Vergewissern Sie sich, dass das Armband vor dem Gebrauch ordentlich am Handgelenk sitzt. Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Herzfrequenzmodus zu gelangen und warten Sie 10 ~ 20s, um die Herzfrequenz zu ermitteln.

● **Fehler beim Herstellen der Verbindung zum Smartphone Das Gerät wird in den folgenden Fällen von Ihrem Smartphone getrennt:**

- 1) Smartphone Bluetooth war ausgeschaltet oder überschritten den normalen Bluetooth-Anschlussbereich (Der normale Bluetooth-Anschluss beträgt innerhalb von 10 Metern, er lässt sich leicht durch Wände oder Möbel usw.
- 2) Die "VeryFitPro" APP wurde im Telefonhintergrundprozess beendet.

Um das Gerät wieder an Ihr Smartphone anzuschließen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Tipps:

- 1) Gehen Sie zu Ihrem Smartphone-System Einstellungen, finden Sie "VeryFitPro" APP und aktivieren Sie den Standort und alle Benachrichtigungen. (Spezielle Einstellungsmethoden können je nach Smartphone variieren.
- 2) Löschen Sie alle laufenden / Hintergrundprozesse in Ihrem Smartphone, gehen Sie zu "VeryFitPro" APP und schwenken Sie die Hauptseite, dann wird das Gerät wieder mit Ihrem Smartphone verbunden und Daten aktualisieren. Sie können auch Smartphone und Bluetooth neu starten, dann das Gerät auf APP zurückbinden.

● **Fehlgeschlagen Ihr Tracker Datum App synchronisieren**

So synchronisieren Sie Daten Ihrer Tracker „VeryFitPro“ APP, gehen Sie zu „VeryFitPro“ APP und nach unten Wischen Startseite unter Verbindungszustand.