

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AT500 OKOSÓRA



- 1 AT500 Okosóra
- 2 Watch Face Funkciók Navigáció és Gombok Utasításai
- 3 Funkciók Navigáció
- 4 Gomb Műveletek
 - 4.1 Rövid Nyomás az Oldalsó Gombról
 - 4.2 Hosszú Nyomás az Oldalsó Gombról
- 5 Óra Viselése és Töltés
 - 5.1 Töltés
- 6 Funkciók Használata
- 7 Egyéb Beállítások
 - 7.1 App Beállítások
 - 7.2 Óra Számlap
- 8 Értesítések
 - 8.1 Értesítések Engedélyezése
 - 8.2 Értesítések Megtekintése
- 9 Edzés
- 10 Időjárás
- 11 Beállítások
- 12 Óra Állapot Emlékeztető
 - 12.1 Bejövő Hívás
 - 12.2 Üresjárat Figyelmeztetések
 - 12.3 Célértesítések

- 12.4 Óra Riasztás Figyelmeztetés
- 13 Az Edzés Funkció Bemutatása
- 13.1 Edzések Indítása
- 14 Az Óra Napi Karbantartása
- 15 Óvintézkedések
- 16 A Da Fit Alkalmazás Letöltése és Összekötése az Órával
- 16.1 Az Okosóra Összekötése a Da Fit APP-pal
- 17 Dokumentumok / Források
- 17.1 Kapcsolódó Útmutatók / Források

Watch Face Funkciók Navigáció és Gombok Utasításai


Az óra egy teljes érintésvezérlő képernyővel rendelkezik, fényes, színes kijelzővel és egy gombbal

Funkciók Navigáció


A képernyőn balra/jobbra vagy fel/le csúsztatással lehet navigálni

Alapértelmezés szerint az óraszámplap oldal jelenik meg, és az óraszámplap oldalon a következőket teheti:

- Csúsztassa lefelé a tetejéről az óra beállításainak megtekintéséhez!



- Csúsztassa felfelé alulról az üzenetek és egyéb értesítések megtekintéséhez!



- A balra csúsztatással megjeleníthető a gyorsmenü, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással bármelyik funkciót elérje. A menüben görgethet, és a kiválasztott ikont a fehér ponthoz juttathatja. A kiválasztott ikon ezután középen jelenik meg, onnan kattintva elérheti azt



- a) Csúsztassa jobbra a lépések, alvás, egészség (szívritmus, SPO2), időjárás, zár, lejátszó, légzés megtekintéséhez.
- b) Minden egyes funkciót lefelé csúsztatva megtekintheti a részleteket.

TODAY

20000 STEPS
▲2000 ▼20

08H 00M
◀06H00M ▶02H00M

00:30:00
▲2000 ♥90

HEART RATE



HIGH HEART RATE

WEATHER

20°

TOMORROW
20/23°

PLAYER



GAME

YOUNG BIRD
SCORE: 8000

2048
SCORE: 8000


BREATHE



START

- SPO2

SPO2



98%
▲99% ▼96%

NORMAL SPO2 RANGE

SPO2 < 99%
SPO2 > 96%

SPO2




98%
▲99% ▼96%

NORMAL SPO2 RANGE

SPO2 < 99%
SPO2 > 96%

RECENT DATA



1 2 3 4 5 6 7

AVERAGE SPO2

98%


Gomb Műveletek

Rövid Nyomás az Oldalsó Gombról

- A képernyő feloldása a zárt képernyő állapotában
- Visszatérés az óra számlap oldalára az első szintű menüpontból a feloldott állapotba

Hosszú Nyomás az Oldalsó Gombról

- Be- és kikapcsoláshoz




Óra Viselése és Töltés

Javasoljuk, hogy az órát mérsékelten szorítsa, a csuklótól két ujjnyi helyen viselje, hogy az optikai pulzuszámoló megfelelően működjön

Töltés

- Az óra töltőjének USB-portját csatlakoztassa egy mobiltelefon töltőhöz vagy egy számítógép USB-portjához az óra töltéséhez!
- Helyezze a töltőt az óra hátuljára a képen látható módon, és a töltő automatikusan csatlakozik a mágnes segítségével.
- A töltés ikon megjelenik a képernyőn, jelezve, hogy az óra töltése folyamatban van.



Funkciók Használata

Az óra rengeteg funkcióval rendelkezik, ezeket a menü balra csúsztatásával érheti el. A funkciók rövid ismertetése az alábbiakban olvasható:



Az óra 2 típusú menüvel rendelkezik. Az egyik alapértelmezés szerint elérhető, mint a fenti képen látható, a másik pedig a rácsos nézet. A felhasználó a beállítások között tetszés szerint megváltoztathatja a nézet típusát.


- **Üzenet** – Erre a funkcióra koppintva ellenőrizheti a kapott üzeneteket.



- **Lépések** – Az óra nyomon követi a nap folyamán megtett összes lépést. A funkcióra koppintva megtekintheti a benne lévő részleteket.



- **Alvás** – Az óra nyomon követi a napi alvását. A részletek megtekintéséhez koppintson a gombra!






- **Szívritmus** – Ez a funkció lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a pulzusszámát.



- **Edzés** – Ez a funkció 8 edzésmódot tartalmaz. Kövesse nyomon fitnesscéljait egy érintéssel! A következő tevékenységeket tekintheti meg: Futás, gyaloglás, kerékpározás, ugrás, futball, kosárlabda, tollaslabda, úszás.



- **Játék** – Élvezze a játékokat a csuklóján!



- **Oxigén Nyomon Követése (SPO2)** – Ez a funkció lehetővé teszi az oxigénszint figyelemmel kísérését/ellenőrzését.



- **Időjárás** – Megismerheti az aktuális időjárást és a holnapi előrejelzést, ezeket az információkat az alkalmazásból szinkronizáljuk.



- **Kamera** – Élvezze a fényképezést a kamera óráról történő vezérlésével!

- **Zene** – Mostantól a zenei funkciókat az óráról is vezérelheti!



- **Légzés** – Ez az új funkció a légzési aktivitást méri.



- **Beállítás** – Tekintse meg az egyéb funkciókat ezen a lapon keresztül!



Egyéb Beállítások App Beállítások

Az alkalmazás automatikus lezárás funkciója lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időtartamot, amely elteltével az óra automatikusan lezárja vagy kikapcsolja a kijelzőt.

Óra Számlap

- **Az Óra Számlapjának módosítása az Órán:**
Nyomja meg röviden a képernyőt, majd húzza jobbra, hogy belépjen, és válassza ki kedvenc óra számlapját! Miután kiválasztotta a számlapot, nyomja meg röviden a képernyőt! Az új számlapja el lesz mentve.
- **Az Óra Számlapjának módosítása az Appon keresztül:**
Koppintson a "Profil" oldalon a Óra Számlap beállítások részére, majd töltsse le és szinkronizálja az óraszámlapokat a Watch Face Store-ban!

Értesítések

Értesítések Engedélyezése

Használat közben engedélyeznie kell a megfelelő "App riasztásokat" a Da Fit alkalmazáson keresztül, és az órát és a mobiltelefont összekapcsolva kell tartani!

Ha iOS-eszközt használ, használat előtt az órát és a mobiltelefont Bluetooth-on keresztül kell párosítani!

Ha Androidos eszközt használ, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás képes a háttérben futni, hogy folyamatosan kommunikálni tudjon az órával.

Értesítések Megtekintése

Amikor az óra értesítést kap, rezgéssel emlékezteti, és automatikusan megjeleníti az értesítés tartalmát. Ha nem látja azonnal az értesítést, akkor az óralapon lefelé csúsztatva az üzenetekre léphet, és ellenőrizheti az értesítést.

Edzés

A balra csúsztatással az óralap lapján láthatóvá teheti a Tevékenység alkalmazás elemeit. További információért lásd az alábbi "Az edzés funkció bemutatása" című részt

Időjárás

Az időjárás oldalon megtekintheti az adott nap időjárását és a következő napra vonatkozó időjárási információkat.

Az óra által megjelenített időjárás a mobiltelefonról származik. Ezért az időjárás előrejelzés frissítéséhez a mobiltelefon Bluetooth funkcióját bekapcsolva kell tartania, és csatlakoztatnia kell az órához.

Ezenkívül, ha időjárási riasztás érkezik, az óra is megkapja a riasztást. Az időjárási riasztás kapcsolóját a Da Fit alkalmazás "Profil" -> "Okosóra" -> "Időjárás beállítások" oldalán kapcsolhatja be

Beállítások

A beállítások oldalon a következő beállítási elemek találhatóak: Stopperóra, Ébresztő, Visszaszámlálás, Fényerő, Rezgés, Színház, Visszaállítás, Körülbelül, Kikapcsolás és Alkalmazás QR-kód.

- **Stopperóra:** Ez egy stopperóra, amelyet elindíthat, szüneteltethet, rögzítheti az időket, és visszaállíthatja, ha végzett.
- **Ébresztő:** Amikor a mobiltelefonon megszólal az ébresztő, az óra rezegve emlékezteti Önt, hogy megszólal az ébresztő.
- **Visszaszámlálás:** A visszaszámláló időzítője lehetővé teszi, hogy visszafelé számolja az időt, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy célokat tűzzön ki és időben befejezen egy adott eseményt, majd 3-szor rezeg.
- **Vibrálás:** Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy be- és kikapcsolja az óra rezgését.




- **Fényerő:** A fényerőt egy csík jelképezi, és a képernyő fényerejének beállításához megérintheti a csíkot.

- **Színház:** Ebben az üzemmódban a fényerő elhalványul és a rezgés kikapcsol.



- **Gyári visszaállítás:** Ez a funkció az összes adat visszaállítására szolgál, a visszaállításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva az érintógombot, ezután egy megerősítő párbeszédpanel jelenik meg. A visszaállítás után használat előtt újra csatlakoztatni kell az órát.

- **Az Eszközről:** A firmware verzióját és az óra Bluetooth-címét az információs oldalon tekintheti meg.



- **Kikapcsolás:** Ez a funkció az óra kikapcsolására szolgál.

- **App QR Kód:** QR-kódot jelenít meg az óra képernyőjén, így azt a mobiltelefon kamerájával beolvashatja az alkalmazás letöltéséhez.



Óra Állapot Emlékeztető Bejövő Hívás

Amikor az óra bejövő hívásokat fogad, rezgéssel emlékezteti, és Ön válaszolni vagy elutasítani tudja a hívást.


Üresjárat Figyelmeztetések

Ha sokáig ül, az óra rezegve emlékezteti, hogy álljon fel egy kis időre. Mielőtt használná ezt a funkciót, engedélyeznie kell az Üresjárat Figyelmeztetéseket a "Profil" -> "Saját eszközök" menüpontra koppintva, majd a Da Fit alkalmazásban az Üresjárat Figyelmeztetések bekapcsolásával.



Célértesítések

Amikor a lépések száma eléri a beállított célt, az óra rezgéssel emlékezteti Önt. Mielőtt használná ezt a funkciót, engedélyeznie kell a Célértesítések funkciót a "Profil" -> "Saját eszközök" menüpontra kattintva és a Da Fit alkalmazásban a Célértesítések bekapcsolásával.



Óra Riasztás Figyelmeztetés

Amikor a mobiltelefonon megszólal az ébresztő, az óra rezegve emlékeztet az ébresztésre. Mielőtt használná ezt a funkciót, engedélyeznie kell az Óra Riasztás Figyelmeztetést a "Profil" -> "Saját eszközök" menüpontra kattintva és a Da Fit alkalmazásban az Óra Riasztás Figyelmeztetés bekapcsolásával.




Az Edzés Funkció Bemutatása Edzések Indítása

Az edzés megkezdésének kétféle megközelítése van:

- Válassza ki az edzés típusát az Edzés módban, és nyomja meg a zöld zászlót a célok beállításához;
- Nyomja meg a kívánt gyakorlatot, és elindul az előre beállított edzés!

Az óra jelenleg a következő edzsmódokat támogatja: Gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrás, futball, kosárlabda, tollaslabda.

Az edzés megkezdése előtt ajánlott ellenőrizni, hogy elegendő-e az óra tárhelye.



Az Óra Napi Karbantartása

1. Javasoljuk, hogy az órát és az óraszíjat rendszeresen nedves ruhával tisztítsa meg, és viselés előtt puha ruhával szárítsa meg!
2. Ne használjon tisztítószereket, például szappant, kézfertőtlenítőt vagy fürdőhabot, hogy a vegyi maradványok ne irritálják a bőrt vagy ne korrodálják a készüléket.

Óvintézkedések

- Az óra IP65 víz- és porálló minősítéssel rendelkezik, de úszáshoz vagy fürdéshez nem alkalmas.
- Ne üzemeltesse az órát víz alatt! Ha vízbe merül, ne működtesse az érintőképernyőt, és ne töltsse az órát, amíg az óra teljesen ki nem szárad.
- Az óra nem áll ellen az eróziós folyadékoknak, például tengervíznek, savas és lúgos oldatoknak és kémiai reagenseknek. **A víz, a helytelen**

vagy nem rendeltetésszerű használat által okozott károk vagy hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A Da Fit Alkalmazás Letöltése és Összekötése az Órával

1. Töltse le és telepítse a Da Fit Alkalmazást!
2. Az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot mobiltelefonjával!
3. IOS rendszer esetén válassza az APP Store-t, keresse meg a Da Fit alkalmazást!


Android rendszernél, válassza a Google Play-t a Da Fit App letöltéséhez és telepítéséhez! Vagy szkennelje be a QR-kódot a letöltéshez!

Megjegyzés: a mobiltelefonodnak támogatnia kell az Android 5.1 vagy az IOS 8.0 vagy magasabb verziószámot, valamint a Bluetooth 4.0 vagy magasabb verziószámot.

Az Okosóra Összekötése a Da Fit APP-pal



Da Fit



- Kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra az okosóra csatlakoztatásához!

- Kattintson a készülékre a beolvasott eszközlistában!

- Az IOS rendszer megjeleníti a Bluetooth párosítási kérelmet, és a megerősítéshez kattintson a Bluetooth "Párosítás" gombra!

Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszerhez!

- Sikeresen csatlakoztatva.

