

Smart Steel Ženski pametni sat

Upute za korištenje

Prije uporabe proizvoda pogledajte ovaj priručnik.

Napomena:

1.1 Tvrтka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika bez daljne obavijesti.

Normalno je da se neke funkcije mogu razlikovati u određenim verzijama softvera.

1.2 Napunite ovaj proizvod priloženim kabelom najmanje 2 sata prije upotrebe.

1.3 Prije korištenja proizvoda morate povezati aplikaciju i postaviti svoje osobne podatke.

1.4 Ovaj proizvod podržava IP68 vodootpornost, nije prikladan ronjenje. Vruća voda, i korozivne tekućine su štetne za sat i ne podliježu jamstvu proizvoda i besplatnim uslugama održavanja.

1.Pregled proizvoda





Modeli se mogu upariti sa:

Android: Podržava OS 5.0 i iznad

iPhone: Podržava iOS 9.0 i iznad

2. Način podešavanja kopče (za metalne narukvice s kopčom)

- Dijagram kopče (slika 1).
- Prvi put upotrijebite olovku da podignite kopču i pomaknite je u odgovarajući položaj (slika 2).
- Položaj sjedala s kopčom poravnat je s utorom na suprotnoj strani remena (slika 3).
- Zakačite na tanku šipku, a zatim gurnite kopču prema dolje (slika 4).



3.Glavne funkcije

3.1 Osnove

Pokretanje sata

Pritisnite i držite dodirno područje pametnog sata ili bočnu tipku 3 sekunde da biste ga uključili; kratko pritisnite bočnu tipku ili jedno dodirno područje da biste sat probudili u stanju čekanja.

Gašenje sata

Dugo pritisnite dodirno područje na sučelju za isključivanje da biste ušli u sučelje za odabir isključivanja.

Napomena: Ukoliko isključite sat tijekom punjenja, sat će se automatski uključiti.



(Slika 1)



(Slika 2)

3.2 Odabir teme

Dugo pritisnite dodirni gumb u sučelju za odabir teme (slika 3),

Uđite u sučelje za odabir biranja (slika 4)

Gumb s jednim dodirom za pregled cijelog sučelja za biranje, dugo pritisnite dodirni gumb za promjenu stila koji želite.



(Slika 3)



(Slika 4)

3.3 Koraci, Kalorije i Udaljenost

Nakon uključivanja sata automatski se uključuju funkcije brojanja koraka, kalorija i udaljenosti, a podaci o kretanju prikazuju se u stvarnom vremenu.


Kada se sat uspješno upari s aplikacijom, sportski podaci će se automatski sinkronizirati u stvarnom vremenu (ili ručno osvježeni) kako bi se podaci sata učitali u aplikaciju, a podaci sata se brišu u 00:00 svaki dan.

3.4 Otkucaji srca


Dugo pritisnite dodirnu tipku na sučelju otkucaja srca za početak mjerenja (slika 6)

Pritisnite i držite za izlaz iz mjernog sučelja ili kratko pritisnite bočnu tipku za izravan povratak na glavno sučelje. Povijest testa prikazana je na glavnom sučelju otkucaja srca (slika 5).

Sat treba čvrsto nositi na zapešću tijekom praćenja otkucaja srca.



(Slika 5)




(Slika 6)

3.5 Praćenje sna

Zadano vrijeme praćenja spavanja za sat je od 22:00 navečer do 8:00 ujutro ako pametni sat nosite za spavanje, tada možete provjeriti vrijeme spavanja prošle noći u 8:00 ujutro na sučelju za spavanje (Slika 7). Kada se sat uspješno upari s

aplikacijom, podaci o spavanju automatski će se sinkronizirati u stvarnom vremenu (ili ručno osvježeni) kako bi se podaci sata prenijeli u aplikaciju.



(Slika 7)

3.6 Fiziološka faza


Nakon povezivanja na aplikaciju, prvo postavite osobno fiziološko vrijeme i ciklus, a zatim će sat automatski prikazati trenutnu fiziološku fazu.

3.7 Sportski mod

Prebacite se na sučelje sportskog načina rada, dugo pritisnite dodirnu tipku za ulazak u sportski način rada, postoji 9 sportskih načina: trčanje, hodanje, penjanje, vožnja biciklom, plivanje, igranje ping-ponga, košarka, badminton, nogomet, kao što je prikazano u nastavku:



(trčanje)



(hodanje)




(penjanje)




(bicikl)




(plivanje)




(ping-pong)



(košarka)



(badminton)



(nogomet)

(1) Način trčanja, hodanja, penjanja

Dugo pritisnite dodirnu tipku i vibriranje će vas podsjetiti da započnete trening i prikazati podatke o vremenu vježbanja, broju koraka i pulsu nakon ulaska u način rada za trčanje, hodanje i penjanje. Ponovno pritisnite i držite dodirnu tipku kako biste zaustavili pokret i prikazali trenutne podatke o vježbanju, a jedan dodir mijenja sportski način nakon zaustavljanja vježbe.

(2) Način za bicikлизам, plivanje, stolni tenis, košarka, badminton, nogomet

Dugo pritisnite dodirnu tipku i vibriranje će vas podsjetiti da započnete trening i prikazati podatke o vremenu vježbanja, broju koraka i pulsu nakon ulaska u način rada za sport.

Ponovno pritisnite i držite dodirnu tipku kako biste zaustavili pokret i prikazali trenutne podatke o vježbanju, a jedan dodir mijenja sportski način nakon zaustavljanja vježbe.

3.8 Štoperica

Dugo pritisnite dodirnu tipku na sučelju štoperice za ulazak u sučelje za mjerjenje vremena, jednim dodirom započinje mjerjenje vremena, zatim zaustavljanje mjerjenja vremena jednim dodirom, dugo pritisnite za izlaz iz sučelja štoperice.

4. Instalacije Aplikacije i upute

4.1 Instalacija aplikacije

(1) Upotrijebite svoj mobilni telefon za skeniranje QR koda u nastavku za preuzimanje aplikacije i slijedite upute za instalaciju.



(GooglePlay)




IOS

(2) Za preuzimanje potražite "F Fit" u trgovini Google Play ili u Apple App Storeu


(3) Povezivanje aplikacije i sata

Kliknite za ulazak u aplikaciju, odaberite "Prijava" ili "Registracija novog korisnika, (Slika 8). Nakon uspješne prijave ispunite svoje zdravstvene podatke kako bi sat mogao bolje optimizirati mjerjenje. (slika 9). Dodirnite ikonu sata pri dnu za ulazak na stranicu uređaja (slika 10) zatim dodirnite „Kliknite za dodavanje uređaja“, pronađite pravi Bluetooth naziv svog uređaja i dodirnite ga. Vaš pametni sat bi se nakon toga


trebao povezati i sinkronizirati datum i vrijeme.



(Slika 8)



(Slika 9)



(Slika 10)

5. Ostale funkcije (mogu se koristiti nakon povezivanja aplikacije)

5.1 Podsjetnik na dolazni poziv

Da biste odabrali da, dodirnite ga do plave boje; Da biste odabrali ne, dodirnite ga do sive boje. Kada telefon dobije dolazne pozive, može se gurnuti na sat da vas podsjeti.

5.2 Podsjetnik obavijesti

Dodirnite "Podsjetnik obavijesti" da biste ušli na stranicu s postavkama. Za svaku aplikaciju, da biste odabrali da, dodirnite je do plave boje; za odabir ne, dodirnite ga do sive boje. Kada telefon dobije nove poruke od odabranih aplikacija, one se mogu prenijeti na sat i možete vidjeti sve obavijesti na pametnom satu. Nepročitane poruke

mogu se provjeriti u sučelju "Prikaz poruka". Sat može prikazati do 3 nepročitane poruke i prikazat će samo najnoviju.

5.3 Podsjetnik za alarm

Dodirnite "Podsjetnik za alarm" da uđete na stranicu s postavkama i kliknite "+" za dodavanje novih podsjetnika, dodirnite podsjetnik, zatim klizite gore-dolje da postavite vrijeme i postavite razdoblje ponavljanja ili brisanje. Sat će vas vibracijom podsjetiti na vrijeme kada dođe do postavljenog vremena.

5.4 Podsjetnik na menstruaciju

Dodirnite "Podsjetnik na menstruaciju" za ulazak na stranicu s postavkama. Da biste uključili podsjetnik, dodirnite "Pokreni podsjetnik" u ružičasto. Zatim postavite datum zadnje menstruacije, fiziološki ciklus i dane menstruacije. Rođendan, Srednja Dob i Visina također se mogu postaviti na ovoj stranici. Dodirnite "Snimi više" za snimanje boli i raspoloženja tijekom faze menstruacije.

5.5 Podsjetnik na Kretanje / Lijek / Piće / Sastanak

Dodirnite podsjetnik za kretanje / uzimanje lijekova / vodu / sastanak da biste uključili/isključili i vrijeme intervala.

5.6 Lift to the bright screen

Dodirnite funkciju "Podigni na svijetli zaslon" na plavu, kada podignite ruku ili okrenete zapešće i to će posvijetliti zaslon.

5.7 Kontinuirano praćenje otkucaja srca

Dodirnite "Praćenje otkucaja srca" i kliknite na plavo, tako da otvorite kontinuirano praćenje otkucaja srca, nosite sat na ruci i on će automatski pratiti otkucaje srca svakih 5 minuta.

5.8 Fotografija na daljinu

Kliknite "Kamera uređaja" da biste uključili kameru na telefonu te protresite pametni sat kako biste snimili fotografiju, fotografija će biti spremljena u album telefona, za neke Android telefone, fotografije se mogu pregledavati u upravljanju datotekama telefona.

Napomena: Za zahtjeve za dopuštenje koji se pojavljuju automatski, kliknite Dopusti.

5.9 Pronađite moj telefon i pronađite moj uređaj

Nakon povezivanja na aplikaciju, na satu će se pojaviti nova funkcija "Find my phone", dugo pritisnite da biste ga uključili i telefon će zazvoniti kao podsjetnik.

Dodirnite "Pronađi moj uređaj" u aplikaciji, sat će vibrirati kao Podsjetnik.

5.10 Ažuriranje firmvera

Kada se ažurira nova verzija programa uređaja za sat, nakon povezivanja aplikacije traži se ažuriranje firmvera.

6. Rješavanje problema

U slučaju da dođe do problema tijekom korištenja pametnog sata, pokušajte ga riješiti na sljedeće načine. Ako problem i dalje postoji, обратите se prodavaču ili ovlaštenom davatelju usluga.

6.1 Sat se ne može uključiti

- Pritisnite dodirno područje zaslona duže od 3 sekunde
- Provjerite ima li dovoljno baterije, napunite sat i ponovno ga pokrenite.
- Ako je sat ostavljen dulje vrijeme, a normalni punjač ne reagira, pokušajte napuniti s izlaznom snagom od 5V/2V.

6.2 Sat se automatski gasi

Moguće je da je baterija istrošena. Napunite sat i ponovno ga pokrenite.

6.3 Kratko trajanje baterije

Provjerite je li baterija potpuno napunjena. (najmanje dva sata)

6.4 Sat se ne može puniti

1. Provjerite može li se koristiti baterija. Učinak baterije može se smanjiti nakon nekoliko godina.
2. Provjerite radi li punjač ispravno, (i adapter i kabel), ako ne, pokušajte s drugim.
3. Provjerite spoj sata i kabela tijekom punjenja.