

Ženska pametna ura Smart Steel uporabniški priročnik

Prosimo, da pred uporabo izdelka preberete ta priročnik.

Opombe:

- 1.1** Podjetje si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez kakršnega koli nadaljnega obvestila. Popolnoma normalno je, da se nekatere funkcije v določenih različicah programske opreme med seboj razlikujejo.
- 1.2** Prosimo, da izdelek polnete s konfiguriranim kablom najmanj 2 uri, preden ga uporabite.
- 1.3** Pred uporabo izdelka morate povezati sinhronizacijski čas aplikacije in vnesti svoje osebne podatke.
- 1.4** Ta izdelek podpira standard vodoodpornosti IP68 in ni primeren za globinsko potapljanje. Vroča voda, čaj in druge korozivne tekočine so za uro škodljive in ne bo možno uveljavljati garancije za izdelek in brezplačnih storitev vzdrževanja.

1.Pregled izdelka





Modele je mogoče kombinirati z:

Android: podpora OS 5.0 in več

iPhone: podpora OS 9.0 in več

2.Način prilagajanja zaponke (za kovinske pasove s sponko)

- Diagram pasu (Slika 1).
- Prvič uporabite sponko, da dvignete zaponko in jo premaknete v pravi položaj (Slika 2).
- Položaj sedeža sponke je poravnava z utorom na nasprotni strani traku (Slika 3).
- Kavelj zataknete, nato pa potisnite zaponko navzdol (Slika 4).



3.Osnovne funkcije

3.1 Osnovne operacije

Vključite pametno uro

Pritisnite in držite območje za dotik pametne ure ali stranski gumb 3 sekunde, da jo vključite; kratko pritisnite stranski gumb ali območje z enim dotikom, da prebudite uro iz stanja pripravljenosti.


Izključite pametno uro

Za dalj časa pritisnite območje na dotik na področju za izklop, da vstopite v vmesnik za izbiro izklopa.

Opomba: Če izključite uro med polnjenjem, se bo ura samodejno vklopila nazaj.



(Slika 1)




(Slika 2)

3.2 Izbira teme

Na dolgo pritisnite gumb na dotik v vmesniku za izbiro teme (Slika 3),

Vstopite v vmesnik za izbiro klicanja (Slika 4)

Enkrat pritisnite gumb za ogled klicnega vmesnika, na dolgo pritisnite gumb za preklop na željeno temo.



(Slika 3)



(Slika 4)

3.3 Koraki, kalorije in razdalja

Ob vključitvi ure je štetje korakov, kalorij in razdalje samodejno vključeno in podatki o gibanju so prikazani v realnem času.

Ko je ura uspešno povezana z aplikacijo, bodo športni podatki samodejno sinhronizirani v realnem času (ali ročno osveženi), da se podatki ure naložijo v aplikacijo, podatki ure pa se izbrišejo ob 00:00 0' uri vsak dan.

3.4 Srčni utrip


Na dolgo pritisnite gumb na dotik na vmesniku srčnega utripa, da začnete meriti (Slika 6)

Pritisnite in držite za izhod iz merilnega vmesnika ali kratko pritisnite stranski gumb, da se vrnete neposredno v glavni vmesnik. Zgodovina testa je prikazana na glavnem vmesniku srčnega utripa (Slika 5).

Med spremljanjem srčnega utripa je treba uro tesno zapeti na zapestju.



(Slika 5)




(Slika 6)

3.5 Spremljanje spanca

Privzeti čas spremljanja spanja na uri je od 22.00 zvečer do 8.00 zjutraj. Če pametno uro nosite med spanjem, potem lahko preverite čas spanja zjutraj ob 8:00 uri v vmesniku za spanje (Slika 7). Ko je ura uspešno povezana z aplikacijo, bodo podatki

o spanju samodejno sinhronizirani v realnem času (ali ročno osveženi), da se podatki ure naložijo v aplikacijo.



(Slika 7)

3.6 Fiziološka faza


Po povezavi z aplikacijo najprej nastavite osebni fiziološki čas in cikel, nato pa bo ura samodejno prikazala trenutno fiziološko fazo.

3.7 Športni način

Preklopite na vmesnik za športni način, na dolgo pritisnite gumb na dotik, da vstopite v športni način. Na voljo je 9 športnih načinov: tek, hoja, plezanje, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, košarka, badminton in nogomet, kot je prikazano spodaj:




(tek)




(hoja)




(plezanje)




(kolesarjenje)




(plavanje)




(namizni tenis)



(košarka)



(badminton)



(nogomet)

(1) Način tek, hoja, plezanje

Na dolgo pritisnite gumb na dotik, da zavibira in vas opomni, da začnete z vadbo in prikaže podatke o času vadbe, številu korakov in srčnem utripu po vstopu v način teka, hoje in plezanja. Znova pritisnite in držite gumb na dotik, da opomnite napravo, da ustavi gibanje in prikaže trenutne podatke o vadbi in en sam dotik za preklon iz športnega načina po prekinitvi vadbe.

(2) Način kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, košarka, badminton, nogomet

Na dolgo pritisnite gumb na dotik, da zavibira in vas opomni, da začnete vadbo in prikaže podatke o času vadbe, kalorijah in srčnem utripu po vstopu v športni način. Znova pritisnite in držite gumb na dotik po ustavitvi gibanja za prikaz trenutnih podatkov o vadbi in z enim samim dotikom preklopite iz športnega načina po prekinitvi vadbe.

3.8 Štoparica

Na dolgo pritisnite gumb na dotik na vmesniku štoparice, da vstopite v vmesnik štoparice, z enim dotikom začnete meriti čas, nato pa ustavite merjenje časa prav tako z enim dotikom, na dolgo pritisnite za izhod iz vmesnika štoparice.

4 Prenos aplikacije in navodila

4.1 Namestitev aplikacije

(1) S svojim mobilnim telefonom skenirajte spodnjo kodo QR, da prenesete aplikacijo in sledite navodilom za njeno namestitev.



(GooglePlay)



IOS


(2) Poiščite "F Fit" v Google Play Store ali v Apple App store za prenos

(3) Povežite aplikacijo z uro


Kliknite za vstop v aplikacijo, izberite "Prijava" ali "Registracija novega uporabnika", (Slika 8).

Po uspešni prijavi izpolnite svoje zdravstvene podatke, tako da lahko ura bolje optimizira merjenje. (Slika 9).


Kliknite ikono ure spodaj, da vstopite v stran z opremo (slika 10), nato pritisnite "Kliknite, da dodate svojo napravo", poiščite pravo Bluetooth ime svoje naprave in pritisnite. Vaša pametna ura bi se morala po tem povezati in sinhronizirati datum in čas.



(Slika 8)



(Slika 9)



(Slika 10)

5. Druge funkcije (lahko se uporabljajo po povezavi z aplikacijo)

5.1 Opomnik na dohodne klice

Če želite izbrati da, pritisnite modro barvo; Če želite izbrati ne, pritisnite sivo barvo.

Ko telefon prejme dohodne klice, so lahko poslani na uro, da vas opomni na klice.

5.2 Opomnik za obvestila

Pritisnite "Opomnik za obvestila", da vstopite v stran z nastavitvami. Za vsako aplikacijo izberite da, pritisnite do modre barve; da izberete ne, pritisnite do sive barve. Ko telefon prejme nova sporočila iz izbranih aplikacij, jih lahko sprejmete na uri in vidite vsa obvestila na pametni uri. Neprebrana sporočila lahko preverite v

vmesniku "Pogled sporočil". Ura lahko prikaže do 3 neprebrana sporočila in prikaže samo zadnja.

5.3 Opomnik alarma

Pritisnite "Opomnik alarma", da vstopite v stran z nastavitvami, in kliknite »+«, da dodate nove opomnike, pritisnite opomnik, nato podrsajte gor in dol, da nastavite čas in obdobje ponavljanja ali brisanje. Ura vas bo z vibriranjem opomnila, ko bo zaznala nastavljeni čas.

5.4 Opomnik na menstruacijo

Pritisnite "Opomnik na menstruacijo", da vstopite v stran z nastavitvami. Če želite vklopiti opomnik, pritisnite "Začni opomnik" na roza. Nato nastavite datum zadnje menstruacije, fiziološki cikel in dneve menstruacije. Na tej strani lahko nastavite tudi rojstni dan, starost in trajanje menarhe. Pritisnite "Snemaj več", da zabeležite bolečino, jakost in razpoloženje med menstruacijo.

5.5 Opomnik Sedenje / Zdravila / Pitje/ Sestanki

Pritisnite opomnik za sedeči položaj / jemanje zdravil / pitje vode / sestanke, da vklopite/izklopate in nastavite intervalni čas.

5.6 Dvig na svetel zaslon

Pritisnite funkcijo "Dvigni na svetel zaslon" na modro, ko dvignete roko ali obrnete zapestje, se bo zaslon osvetlil.

5.7 Stalno spremljanje srčnega utripa

Pritisnite "Spremljanje srčnega utripa" in kliknite na modro, da začnete neprekinjeno

spremljanje srčnega utripa. Ko nosite uro na roki, bo samodejno spremljala srčni utrip vsakih 5 minut..

5.8 Oddaljena fotografija

Kliknite "Kamera naprave", da vklopite kamero na telefonu in stresite pametno uro, da posnamete fotografijo. Fotografija bo shranjena v albumu telefona, pri nekaterih telefonih Android si lahko fotografije ogledate v upravljanju datotek telefona, zaradi različnih telefonskih sistemov pri Android posodablajo vire na različne načine.

Opomba: Za zahteve za dovoljenje, ki se prikažejo samodejno, kliknite Dovolj.

5.9 Poišči moj telefon & Poišči mojo napravo

Po povezavi z aplikacijo se bo na uri pojavila nova funkcija "Poišči moj telefon", za dolgo pritisnite, da jo vklopite in telefon bo zazvonil kot opomnik. Pritisnite se "Poišči mojo napravo" v aplikaciji, ura bo vibrirala kot opomnik.

5.10 Posodobitev vgrajene programske opreme

Ko se posodobi nova različica programa ure, se po povezavi aplikacije zahteva posodobitev vgrajene programske opreme.

6. Reševanje težav

V primeru, da med uporabo pametne ure pride do težav, jih ustrezno rešite na navedene načine. Če težava še vedno ostaja, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja.

6.1 Ure ni mogoče vklopiti

- Pritiskajte območje zaslona na dotik za več kot 3 sekunde

- Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena in po potrebi napolnite baterijo in uro znova zaženite.
- Če je ura stala odložena dlje časa in se običajni polnilnik ne odziva, poskusite polniti z izhodno močjo 5V/2V.

6.2 Ura se samodejno izklaplja

Možno je, da je baterija izrabljena. Prosimo, napolnite baterijo in jo znova zaženite.

6.3 Kratko obratovanje baterije

Prepričajte se, da je baterija popolnoma napolnjena. (Vsaj dve uri)

6.4 Ure ni mogoče polniti

1. Preverite, ali je baterija uporabna. Zmogljivost baterije se lahko po več letih zmanjša.
2. Preverite, če polnilnik deluje pravilno, (tako adapter kot kabel), če ne, poskusite z drugim.
3. Preverite povezavo ure in kabla med polnjenjem.