


# ENGLISH MANUAL



# Contents

## ENGLISH

1 Safe use information -----	03
2 Product introduction -----	06
3 Learn how to drive -----	10
4 Charging and precautions -----	12
5 Basic parameters -----	14
6 Daily maintenance -----	15
7 Legal information -----	16

## FRANÇAIS

1 Informations sur la sécurité d'utilisation -----	33
2 Description du produit -----	36
3 Apprendre à conduire -----	40
4 Comment charger et précautions -----	42
5 Paramètres de base -----	44
6 Entretien quotidien -----	45
7 Information légale -----	46

## ESPAÑOL

1 Información de uso seguro -----	63
2 Descripción del producto -----	66
3 Aprender cómo manejar -----	70
4 Cómo cargar y las precauciones -----	72
5 Parámetros Básicos -----	74
6 Mantenimiento Cotidiano -----	75
7 Información legal -----	76

## DEUTSCHES

1 Informationen zur sicheren Verwendung -----	18
2 Produkteinführung -----	21
3 lernen zu fahren -----	25
4 Wie kann man aufladen und Vorsichtsmaßnahmen -----	27
5 Grundparameter -----	29
6 Tägliche Wartung -----	30
7 Rechtsinformation -----	31

## ITALIANO

1 NORME DI SICUREZZA -----	48
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO -----	51
3 IMPARARE COME GUIDARE -----	55
4 COME CARICARE E PRECAUZIONI -----	57
5 DATI TECNICI -----	59
6 MANUTENZIONE QUOTIDIANA -----	60
7 Informazione legale -----	61

## POLSKA

1 Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania -----	78
2 Prezentacja produktu -----	81
3 Nauka jazdy hulajnogą elektryczną -----	85
4 Instrukcja ładowania hulajnogi i kwestie wymagające uwagi -----	87
5 Podstawowe parametry -----	89
6 Codzienna konserwacja -----	90
7 Informacje prawne -----	91

# 1 Safe use information


## 1.1 About safe use

Any tool for riding instead of walk has safety risks, and electric scooter is no exception. Therefore, for your safety sake, you have the responsibility and obligation to learn how to drive electric scooter, and strictly abide by relevant local laws and regulations.

- Before each driving, please check whether the tires of the electric scooter are damaged, whether the parts are loose. If there is any abnormal situation, please contact the agent for overhaul in time.
- Please do not use the electric scooter to do anything that endangers the safety of human life or property.
- Please do not modify the parts of the electric scooter privately, which will not only affect the performance of the electric scooter or even damage it, but also cause serious injuries.

## 1.2 Safety instruction


Under whatever circumstances you use an electric scooter, you may be injured due to loss of control, collision and falling. To avoid injury, you must be familiar with the manual and ensure that the product is in good condition.




 Please take safety measures before riding, such as wearing sportswear, helmet, knee pads, elbow pads and other protective tools.



 No riding in the rain.



**⚠** No riding with load; no riding with more than one person at the same time.



**⚠** Overweight riding is strictly prohibited (the maximum load capacity of electric scooter is 50 ~ 150kg).



**⚠** Children, old people, and pregnant women are not allowed to ride.



**⚠** No riding after drinking or taking medicine.



**⚠** No talking on the phone, listening to music with headphones or doing other distractions while riding.



**⚠** It is strictly prohibited to use in unsafe environment. It refers to a possible dangerous place, such as fire or explosion, which may form as a result of inflammable, explosive, steam, liquid, dust or fiber, etc.




**⚠** Pay attention to road conditions while riding, and avoid complex road conditions, such as height limit, complex road surface(roadblocks, gravel, soil, water, sloppy, ice and snow area), steep slope (less than 20 degrees), obstacles, steps, dark light, etc.



**⚠** No cycling on motorway. Scooter is a kind of tool for riding instead of walk.

## 2 Product introduction

### 2.1 Vehicle diagram




## 2.2 Function introduction


1. Switch on / off: long press the power button to turn on / off the power.
2. Acceleration: Press the accelerator button on the right hand to start and accelerate.
3. Brake: press the brake handle on the left handlebar to brake.
4. Up and down gear: when the machine does not accelerate after starting up, gently press the XX button to cycle up and down gear.
5. Headlights on /off: Turn on and off the headlights by pressing the button above the headlight when the machine is turned on without acceleration.
6. Cruising at constant speed: (cruise can be increased according to customer's requirements) Turn the throttle to a certain position and hold for 6-8 seconds to enter the cruise mode at constant speed. At this time, release the throttle and the scooter will automatically drive at a constant speed. Press the throttle or brake lightly, and the cruise control will be canceled.
7. Warning: the instrument has been set. Please do not change the parameters arbitrarily. If the parameters are changed privately, there will be no warranty.




## 2.3 How to expand




2.Then hold the vehicle tube linking the front tire and grip, and lift it up.



1.Step on the folding buckle with your foot.




3.Push the vehicle tube forward.




4.Expansion completed.

## 2.4 How to fold





2.Hold the grip and push forward.




3.Then pull back.

1.Step on the folding buckle with your foot.




4.The vehicle tube is pressed down.




5.Folding completed.

### 3 Learn how to drive




Note: There is a risk of falling and injury during the study, so please wear helmets, knee pads, elbow pads and other protective tools throughout the course.



2.Stand on the pedal with one foot and push the other foot back on the ground.



1.Long press the power button for 2 seconds to turn on.



3.When the electric scooter is sliding, step on the pedal with the other foot and keep both feet stable.




4.Gently press the accelerator button of the right handlebar to drive slowly, and turn the handlebar to control the riding direction (similar to bicycle).



5.Lightly press the accelerator button on the right hand, the car can accelerate, remember not to be too fast.



6.Press the left handle button to brake. When the speed is too fast, the left foot can step on the rear wheel fender for auxiliary braking. Be careful not to press the brake button too hard, otherwise it will cause a sudden brake.



7.When the electric scooter stops or rides slowly, put down one foot and get off normally.

## 4 Charging and precautions

This paper mainly describes the charging method of the electric scooter, the maintenance method of the battery, the safety matters needing attention, and the battery specification. For the safety of you and others, maximize the battery life and improve the battery performance, please be sure to use the battery according to the following operations.

### 4.1 Battery parameters

Name	Parameters	Name	Parameters
Battery type	Lithium-ion battery	Working temperature	0°C - 45°C
Charging time	3-6 hours	Charging temperature	0°C - 60°C
Voltage	36V	Storage time	3 months (full power)
Initial capacity (optional)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input checked="" type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Storage relative humidity	5% - 95%
Max charging voltage	42V	Max charging current	1A - 2A

### 4.2 Battery safety

- Stop using in case of emitting an odor or excessive heat / leakage of any substance.
- Only professionals can disassemble and maintain the electric scooter.
- Be sure to unplug the charger before driving. It is dangerous to do anything related to electric scooters while charging.
- To obtain the highest operation efficiency of the electric scooter, the battery temperature must be within the temperature range indicated in the battery specification.
- Lithium batteries are considered dangerous and need to be permitted by local laws during transportation.
- The battery contains dangerous substances/Do not disassemble it privately.

- Only the charging equipment provided by our company is allowed to charge the electric scooter. Do not charge indoor.
- It is forbidden to charge the over-discharged lithium battery. Over-discharged batteries have potential safety hazards and can only be scrapped.
- The battery of an electric scooter can only be used under the permission of local laws.

## 4.3 Charging steps

- Make sure that the charging port is dry without foreign matter, and the electric scooter is turned off.
- First, plug the charger into the charging port of the electric scooter, and then plug the other end of the charger into the commercial power supply (100v-240v; 50 / 60Hz), and make sure that the indicator lamp of the charger is on normally.
- When the charger indicator lamp is red, it indicates that the charging is normal. Otherwise, please check whether the circuit is connected well.
- When the charger indicator lamp is green, it indicates that the battery is full and you can stop charging.
- After charging is completed, be sure to close the dust cover of the charging port to avoid short circuit caused by the contact with external metal objects or water in the charging port.



- 1.Under the shutdown state, plug the charger into the charging port of the electric scooter.
- 2.It can be charged after power on.

## 5 Basic parameters

Expanded size	1083*432*1168mm
Folded size	1175*432*365mm
Maximum load	50-100kg
Body weight	12.2kg With 3 speed selector (low speed 6km/h, middle speed 15km/h, high speed 25km/h)
Maximum speed	25km/h
Theoretical endurance	15-30km
Maximum climbing	10°-15°
Motor parameters	250W
Charger output voltage	42v
Charger input current	1.5A

# 6 Daily maintenance

## 6.1 Maintenance precautions:

- Make sure that the charger and charging line of the electric scooter are disconnected, and that the electric scooter is turned off.
- Wipe the shell with a soft cloth to clean the electric scooter. Do not add too much lubricating oil to bearing maintenance.

### ***Warning***

- It is forbidden to use a high-pressure water gun or soak in liquid to clean the electric scooter, which will cause permanent damage to the internal electronic components of the host.
- In order to protect the safety of users, users are not allowed to disassemble the electric scooter privately, otherwise it will be regarded that the user automatically give up the maintenance and warranty rights of the product.

### ***Storage***

- Before storage, please fully charge your scooter to prevent over-discharge of the battery caused by prolonged use. Please make sure to charge and discharge it at least once a month.
- Do not charge the scooter if the storage temperature is below 0°C. It can be placed in an indoor environment (above 10°C) for recharging and stored at -10°C-35°C.
- Please store the electric scooter indoors in a dry place with proper temperature. You can shield the electric scooter to prevent dust accumulation from affecting performance.

### ***Endurance instructions***

- Fully charged, 60kg load, 25 °C. It is measured on the flat and hardened road, no wind environment, driving in cruise mode at a speed of 15km / h. The driving mileage will vary according to different load, wind speed, road conditions and operator habits.

# 7 Legal information

## Recycling:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



## Law and Safety:

The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



## We

Company name: WINGOO Technology S.L

Postal address: Avenue of Castell de Barbera, number 21-27. Nave2. Industrial polygon Santiga. Spain

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Product name: Electric scooter

Model: T10

The object of the declaration described above is in conformity with the the essential requirements of Machinery Directive 2006/42/EC


The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

# DEUTSCHES HANDBUCH



# 1 Informationen zur sicheren Verwendung


## 1.1 Über sichere Verwendung

Jeder Tretroller birgt Sicherheitsrisiken, und Elektroroller ist nicht ausgenommen. Angesichts Ihrer Sicherheit hätten Sie Verantwortung und Verpflichtung, das Fahren von Elektrorollern zu erlernen und die einschlägigen localen Gesetze und Vorschriften stenged einzuhalten.

- Überprüfen Sie vor jedem Fahren, ob der Reifen des Elektrrollers beschädigt ist und ob die Teile locker sind. Falls irgendwelcher abnormale Zustand vorhanden ist, wenden Sie sich zur Wartung an den Vertreter.
- Verwenden Sie diesen Elektroller bitte nicht, um etwas zu tun, das die Sicherheit von Personen oder Eigentum gefährdet.
- Montieren Sie die Teile des Elektrrollers ohne Erlaubnis bitte nicht, da dies nicht nur die Leistung des Elektrrollers beeinträchtigt, ihn sogar beschädigt, sondern auch zu schwere Verletzungen führt.

## 1.2 Sicherheitshinweise


Unabhängig davon, in welchen Umständen Sie den Elektroller benutzen, können Sie durch Kontrollverlust, Kollision und Sturz Verletzungen verursachen. Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie mit dem Handbuch vertraut sein und sicherstellen, dass sich das Produkt in einem guten Zustand befindet.




⚠ Vor dem Radfahren bereiten Sie bitte Sicherheitsmaßnahmen, tragen Sie beispielsweise Sportbekleidung, Helm, Knieschutz, Ellbogenschutz und andere Schutzmittel.



⚠ Es ist strengstens verboten, im Regen zu reiten.



**⚠** Es ist strengstens verboten, mit Lasten zu fahren. Mehrere Personen fahren gleichzeitig mit einem Elektroroller.



**⚠** Es ist strengstens verboten, übergewichtig zu fahren (die maximale Tragfähigkeit des Elektrorollers ist 150 kg).



**⚠** Lassen Sie Kinder, ältere Menschen oder schwangere Frauen nicht fahren.



**⚠** Fahren Sie nicht nach dem Trinken oder der Einnahme von Medikamenten.




**⚠** Es ist strengstens verboten, während des Fahrens zu telefonieren, Kopfhörer zu tragen, um Lieder zu hören oder andere Ablenkungen zu machen.



**⚠** Die Verwendung in unsicheren Umgebungen ist strengstens verboten, die sich auf brennbare, explosive, Dampf, Flüssigkeit, Staub oder Fasern beziehen, und kann ein Feuer oder eine Explosion und andere gefährliche Orte bilden.




**⚠** Beim Fahren beachten Sie den Straßenzustand und vermeiden Sie komplexe Straßenzustände wie Höhenbegrenzung, komplexe Straßenoberfläche (Barriere, Kies, Boden, Stehendes Wasser, nass und rutschig, Eis und Schnee), steile Hänge, Hindernisse, Stufen, dunkles Licht, etc.



**⚠** Der elektrische Roller sind ein Gehwerkzeug. Das Fahren auf der Autobahn ist verboten.


## 2 Produkteinführung

### 2.1 Diagramm des gesamten Fahrzeugs



## 2.2 Funktionseinführung


1. Ein- / Ausschalten: Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, um die Stromversorgung ein- und auszuschalten.
2. Beschleunigung: Drücken Sie die Beschleunigungstaste am rechten Griff, um zu starten und zu beschleunigen.
3. Bremse: Solangen Sie den Bremsgriff am linken Lenker drücken, kann es bremsen.
4. Gänge erhöhen und verringern: Wenn sich die Maschine nach der Einschaltung nicht beschleunigt wird, kann die Hoch- und Runtergang durch einmales Drücken der XX-Taste zyklisiert werden.
5. Scheinwerfer ein- und ausschalten: Beim Einschalten ohne Beschleunigung kann der Scheinwerfer durch Drücken der Taste über dem Scheinwerfer ein- und ausgeschaltet werden.
6. Kreuzfahrt mit konstanter Geschwindigkeit: (Kreuzfahrt ist je nach Wunsche der Kunden erhöhbar) Wenn der Gashebel in eine irgendwelche Position gedreht und sechs bis acht Sekunden lang gehalten wird, kann die Kreuzfahrt mit konstanter Geschwindigkeit eingegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Roller automatisch mit einer konstanten Geschwindigkeit fahren, wenn der Gashebel losgelassen wird, und die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit kann durch leichtes Drücken des Gashebels oder der Bremse abgebrochen werden.
7. Warnung: Das Instrument wurde schon eingestellt. Andern Sie die Parameter bitte nicht nach Belieben und privat. Wenn die Parameter Versagen verursacht, gibt es keine Garantie.




## 2.3 Wie entfaltet man




5. Handgriff installieren, schrauben Sie den linken und rechten Lenker in Schraubenlöcher ein.



2. Halten Sie dann das Rohr fest und heben Sie es an.



1. Mit Ihrem Fuß auf die Faltschnalle treten.




3. Drücken Sie das Autorohr nach vorne.



4. Entfaltungen abgeschlossen.



## 2.4 Wie faltet man




2.Halten Sie dann das Rohr fest und heben Sie es an.



1.Mit Ihrem Fuß auf die Falschnalle treten.




4. Das Autorohr nach unten drücken.




5. Faltung abgeschlossen.

# 3 lernen zu fahren



Hinweis: Während der Studie besteht Sturz- und Verletzungsgefahr. Tragen Sie daher während der ganzen Reise Helme, Knieschützer, Ellbogenschützer und andere Schutzausrüstung.



2. Stellen Sie sich auf einen Fuß auf das Pedal, und den anderen Fuß nach hinten auf dem Boden auftreten.




1. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste 2 Sekunden lang, um die Maschine einzuschalten.



3. Wenn der Elektroroller rutscht, tritt das andere Pedal auf das Pedal, um beide Füße stabil zu halten.



4.Durch das Drücken der Beschleunigungstaste am rechten Griff kann sich das Radfahr langsam fahren lassen, und drehen Sie den Griff, um die Fahrtrichtung zu steuern (ähnlich wie beim Fahrrad).



5.Drücken Sie die Beschleunigungstaste auf der rechten Griff leicht, um das Auto zu beschleunigen. Bemerken Sie, dass die Geschwindigkeit nicht zu hoch sein sollte.



6.Drücken Sie zum Bremsen den linken Griffknopf. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, kann der linke Fuß auf den Hinterradkotflügel treten, um die Bremse zu unterstützen. Achten Sie darauf, den Bremsknopf nicht zu fest zu drücken, da sonst eine plötzliche Bremse entsteht.



7.Wenn das Auto stoppt oder langsam radfährt, setzen Sie einen Fuß ab und normale Aussteigen wäre ok.

# 4 Wie kann man aufladen und Vorsichtsmaßnahmen

Es beschreibt hauptsächlich die Lademethode des Elektrorollers, die Wartungsweise der Batterie, die zu beachtenden Sicherheitsaspekte und die Anleitungen zu Batteriespezifikation. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen und die Leistung der Batterie maximierend zu verbessern, Befolgen Sie bei der Verwendung der Batterie gemäß den folgenden Operationsanleitungen.

## 4.1 Batterieparameter

Name	Parameter	Name	Parameter
Batterie Typ	Lithium-Ionen-Akku	Arbeitstemperatur	0°C - 45°C
Ladezeit	3 bis 6 Stunden	Ladetemperatur	0°C - 60°C
Spannung	36V	Lagerzeit	3 Monate (volle Leistung)
Anfangskapazität (auswählbar)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input checked="" type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Relative Luftfeuchtigkeit	5% - 95%
Maximale Ladespannung	42V	Maximaler Ladestrom	1A - 2A


## 4.2 Batteriesicherheit

- Verwenden Sie es bitte nicht weiter, wenn die Folgende auftreten: schlechten Geruch abgeben, zu hoch Temperatur oder Auslaufen von jeglichem Material.
- Nur fachliche Menschen können den Elektroroller zerlegen und warten.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Fahren unbedingt das Ladegerät herausziehen. Es ist gefährlich, während des Ladevorgangs alles zu tun, was mit dem Elektroroller zu tun hat.
- Falls Sie den Elektroroller am effizientesten betreiben wollen, muss die Batterietemperatur innerhalb des in der Batteriespezifikation angegebenen Temperaturbereichs liegen. Lithiumbatterien gelten als gefährliche Materialien und müssen während der Auslieferung den örtlichen Gesetzen entsprechen.

- Die Batterie enthält gefährliche Substanzen. Zerlegen Sie sie bitte nicht ohne Erlaubnis.
- Verwenden Sie zum Laden des Elektrorollers nur die von unserer Firma bereitgestellten Ladegeräte. Laden Sie nicht in Innenräumen auf.
- Es ist verboten, überladene Lithiumbatterien zu laden. Die überentladene Batterie birgt ein potenzielles Sicherheitsrisiko und kann nur verschrottet werden.

## 4.3 Ladeschritte

- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, keine Fremdkörper im Ladeanschluss gewesen sind und sich der Elektroroller im ausgeschaltetem Status befindet.
- Stecken Sie das Ladegerät zuerst in den Ladeanschluss des Elektrorollers und dann das andere Ende des Ladegeräts in die städtische Stromversorgung (100 V - 240 V; 50/60 Hz) und stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des Ladegeräts normal hell ist.
- Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, zeigt dies an, dass der Ladevorgang normal ist. Andernfalls überprüfen Sie bitte, ob der Stromkreis gut angeschlossen ist.
- Wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku voll ist und der Ladevorgang beendet werden kann.
- Achten Sie nach dem Laden darauf, die Staubschutzkappe des Ladeanschlusses abzudecken, um Kurzschlüsse durch Kontakt mit externen Metallgegenständen oder Eindringen von Wasser zu vermeiden.



1. Stecken Sie den Ladestecker in den Ladeanschluss des Elektrorollers, wenn sich es in ausgeschaltetem Status befindet.
2. Es kann aufgeladen werden, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

# 5 Grundparameter

Erweiterte Größe	1083*432*1168mm
Faltbare Größe	1175*432*365mm
Maximale Belastung	50-100kg
Körpergewicht	12.2kg
Höchstgeschwindigkeit	25km/h Mit 3-Gang-Wahlschalter (niedrige Geschwindigkeit 6 km/h, mittlere Geschwindigkeit 15km/h, hohe Geschwindigkeit 25km/h)
Theoretische Akkulaufzeit	15-30km
Maximales Klettern	10°-15°
Motorparameter	250W
Ausgangsspannung des Ladegeräts	42v
Eingangsstrom des Ladegeräts	1.5A

# 6 Tägliche Wartung

## 6.1 Vorsichtsmaßnahmen der Wartung:

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und das Ladekabel des Elektrorollers getrennt sind und der Elektroroller sich in ausgeschaltetem Status befindet.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab, um den Elektroroller zu reinigen. Fügen Sie nicht zu viel Schmieröl für die Lagerwartung hinzu.

### **Warnung**

- Es ist verboten, den Elektroroller mit einer Hochdruckwasserpistole zu reinigen oder in Flüssigkeit einzutauchen, da die internen elektronischen Komponenten des Hauptmotors dauerhaft beschädigt werden.
- Um die Sicherheit der Benutzer zu schützen, dürfen Benutzer den Elektroroller nicht ohne Erlaubnis öffnen. Andernfalls gibt der Benutzer die Wartungs- und Garantierechte des Produkts automatisch auf.

### **Lagern**

- Bitte laden Sie Ihren Elektroroller vor der Lagerung vollständig auf, um eine übermäßige Entladung der Batterie durch langfristige Nichtbenutzung zu vermeiden. Bitte laden und entladen Sie es mindestens einmal im Monat.
- Wenn die Temperatur der Lagerumgebung unter 0 ° C ist, laden Sie den Elektroroller nicht auf. Es kann zum Aufladen in Innenräumen (über 10 ° C) abgespeichert werden. Die Lagertemperatur beträgt minus 10 ° C bis 35 ° C.
- Bitte lagern und stellen Sie den Elektroroller an einem trockenen Ort mit der richtigen Temperatur. Sie können den Elektroroller decken, um zu verhindern, dass Staubansammlungen die Leistung beeinträchtigen.

### **Anleitungen der Akkulaufzeit**

- Wenn es voll aufgeladen ist, kann es maximal 60 kg bei 25 ° C laden. Auf der ebenen und harten Straße ohne Windumgebung, die im Konstantgeschwindigkeits-Reisemode von 15 km / h gemessen wird, ist die Fahrleistung je nach Last, Windgeschwindigkeit unterschiedlich. Straßenzustand und Fahrergewohnheiten.

# 7 Rechtsinformation

## Recycling:

Die Verpackungsmaterialien dieses Produkts sind recyclebar und können wiederverwendet werden. Dieses Produkt und die Zubehörteile erfüllen die WEEE-Richtlinie, ausgenommen der Batterien. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Bestimmungen. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Geräts an die lokalen Vorschriften oder Bestimmungen. Die Batterien sollten niemals weggeworfen oder verbrannt werden, sondern nur in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von chemischem Abfall entsorgt werden.



## Gesetz und Sicherheit:

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nach den geltenden Vorschriften für elektromagnetische Felder hergestellt wurde, was bedeutet, dass es bei sachgemäßer Verwendung sicher zu verwenden ist. Das Produkt wird nach den geltenden Vorschriften der EG-Richtlinie hergestellt, die den Einsatz von Schadstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten einschränken.



## Wir

Firmenname: WINDGOO Technology S.L.

Postanschrift: Avenue of Castell de Barbera, Nummer 21-27. Nave2. Industrial Polygon Santiga, Spanien

Erklären, dass das Dokument in alleiniger Verantwortung und für das folgende Produkt erstellt wurde:

Produktname: Elektroroller

Modell: T10

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen sind umgesetzt:


EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EG Anhang I

# MANUEL EN FRANÇAIS



# 1 Informations sur la sécurité d'utilisation


## 1.1 À propos de la sécurité d'utilisation

Pour votre sécurité, il est de votre responsabilité d'apprendre à conduire un scooter électrique et de vous conformer à toutes les lois et réglementations locales.

- Avant chaque trajet, veuillez vérifier si les pneus du scooter électrique sont endommagés et si des pièces sont desserrées. En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.
- Il ne faut pas utiliser le scooter électrique pour faire quoi que ce soit qui mette en danger les personnes ou les biens.
- Nous vous demandons de ne pas modifier vous-même les pièces du scooter électrique, car cela n'affectera pas seulement les performances du scooter électrique ou même l'endommagera, mais causera aussi des blessures graves.

## 1.2 En matière de sécurité


Peu importe les circonstances dans lesquelles vous utilisez votre scooter électrique, vous risquez de vous blesser en cas de perte de contrôle, de collision et de chute. Afin d'éviter toute blessure, vous devez vous familiariser avec le manuel d'utilisation et vous assurer que le produit est en bon état de fonctionnement.



⚠ Veuillez prendre des mesures de sécurité avant de monter à cheval, par exemple, porter des vêtements de sport et des équipements de protection tels que des casques, des genouillères et des coudières.



⚠ Il est strictement interdit de circuler sous la pluie.



⚠ Il est strictement interdit de rouler à charge, et plusieurs personnes conduisent un scooter électrique en même temps.



⚠ La conduite en surpoids est strictement interdite (la capacité de poids maximale des scooters électriques est de 150 kg).



⚠ Veuillez ne pas autoriser les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes à circuler.



⚠ Il est strictement interdit de rouler après avoir bu de l'alcool ou pris des drogues.




⚠ Il est strictement interdit de parler au téléphone, d'écouter de la musique au casque ou de faire d'autres distractions en roulant.



⚠ Il est interdit dans un environnement dangereux, c'est-à-dire dans un endroit dangereux où un incendie ou une explosion peut se former en raison de l'inflammabilité, de l'explosion, des vapeurs, des liquides, de la poussière ou des fibres.




⚠ Faites attention à l'état des routes lorsque vous roulez et évitez de rouler sur des routes compliquées. Exemples : limites de hauteur, revêtements routiers complexes (bordures, gravier, terre, eau, glissade, verglas), pentes raides, obstacles, marches et mauvais éclairage.



⚠ Les scooters électriques sont des aides à la mobilité et il est interdit de circuler sur l'autoroute.


## 2 Description du produit

### 2.1 Schéma complet du véhicule



## 2.2 Caractéristiques


1. Allumer/éteindre : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Accélération : appuyez sur le bouton d'accélération de la poignée droite pour démarrer et accélérer.
3. Freins : pour freiner, appuyez sur la poignée de frein de la main gauche.
4. Vitesse augmenter/diminuer: appuyez une fois sur la touche XX pour passer les vitesses supérieures et inférieures sans accélérer après la mise sous tension.
5. Allumer et éteindre les phares : Allumer et éteindre les phares lorsque le courant est présent sans accélération/appuyer sur le bouton situé au-dessus du phare.
6. Vitesse de croisière : (peut être ajoutée selon la demande du client) Le papillon des gaz peut être vissé dans n'importe quelle position et maintenu pendant 6-8 secondes pour entrer la vitesse de croisière.
7. Attention : Cet instrument a été réglé, veuillez ne pas modifier les paramètres, les changements personnels, les paramètres causés par une défaillance ne seront pas garantis !




## 2.3 Comment se déployer




5. Installation de la poignée. Faites tourner la poignée à gauche et à droite pour la visser dans les trous de vis.



2. Marchez sur la boucle déployante avec votre pied.



1. Marchez sur la boucle déployante avec votre pied.




3. Poussez le baril vers l'avant.




4. Le déploiement est bien effectué.

## 2.4 Comment plier




2.Saisissez la poignée et poussez en avant.




3.Et puis se retirer.


1.Marchez sur la boucle déployante avec votre pied.



6.Démontage: tenez la poignée à gauche et à droite et vissez-la hors des trous de vis.




4.Appuyez le baril vers le bas.




5.Le plissage est fini.

### 3 Apprendre à conduire



Remarque : il existe un risque de blessure en cas de chute pendant le cours. Veuillez donc porter des équipements de protection tels que des casques, des genouillères et des coudières pendant toute la durée du cours.



2.Placez-vous debout avec un pied sur les pédales et pédalez en arrière avec l'autre pied.



1.Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.



3.Quand le scooter électrique glisse, mettez l'autre pied sur la pédale et gardez les deux pieds stables.



4.Appuyez sur le bouton d'accélération du guidon droit pour ralentir le vélo, et tournez le guidon pour contrôler la direction du vélo (comme sur un vélo).



6.Si la vitesse est trop rapide, le pied gauche peut marcher sur l'aile arrière pour aider au freinage, mais n'appuyez pas trop fort sur le bouton de frein tout de suite, sinon les freins seront trop rapides.



5.Appuyez légèrement sur le bouton de l'accélérateur droit pour accélérer le vélo, mais n'oubliez pas que la vitesse ne doit pas être trop élevée.



7.Lorsque le vélo est arrêtée ou roule lentement, il suffit de mettre un pied à terre et de descendre normalement.

# 4 Comment charger et précautions

Il décrit principalement la manière de charger le scooter électrique, l'entretien de la batterie, les précautions à prendre et les spécifications de la batterie. En vue de votre sécurité et de celle des autres, pour maximiser la durée de vie de la batterie et améliorer ses performances, veillez à utiliser la batterie comme décrit ci-dessous.

## 4.1 Paramètres de la batterie

Nom	Paramètre	Nom	Paramètre
Type de batterie	Batterie Li-ion	Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C
Temps de charge	3-6 heures	Température de charge	0 °C - 60 °C
Tension	36V	Durée de stockage	3 mois (charge complète)
Capacité initiale (optionnelle)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Humidité relative de stockage	5% - 95%
Tension de charge maximale	42V	Courant de charge maximal	1A - 2A


## 4.2 Sécurité des batteries

- Ne continuez pas à l'utiliser si l'un des éléments suivants se produit : odeur désagréable ou chaleur excessive/fuite d'une substance quelconque.
- Le montage et l'entretien des scooters électriques sont réservés aux professionnels.
- Débranchez toujours le chargeur avant de conduire, et il est dangereux de faire quoi que ce soit en rapport avec un scooter électrique pendant qu'il est en charge.
- Pour que le scooter électrique fonctionne au maximum de son efficacité, la température de la batterie doit se situer dans la plage de température indiquée dans les spécifications de la batterie. Les batteries au lithium sont considérées comme dangereuses et doivent être autorisées par les lois locales lors de leur transport.

- Les piles contiennent des substances dangereuses/ Ne pas les démonter.
- Chargez le scooter électrique uniquement avec l'équipement de charge fourni par notre société. Veuillez ne pas charger le scooter à l'intérieur.
- Il est interdit de charger des piles au lithium qui ont été trop déchargées. Les piles qui ont été excessivement déchargées constituent un risque pour la sécurité et ne peuvent être mises au rebut. Les batteries des scooters électriques ne peuvent être utilisées que si la législation locale le permet.

### 4.3 Étapes de la recharge

- Assurez-vous que le port de charge est sec, qu'il ne contient aucun corps étranger et que le scooter électrique est en état d'arrêt.
- Branchez d'abord le chargeur dans le port de charge du scooter électrique, puis branchez l'autre extrémité du chargeur sur le secteur (100v-240v ; 50/60HZ), en vous assurant que le voyant du chargeur est allumé normalement.
- Lorsque le voyant du chargeur est rouge, cela indique que la charge est normale, sinon, vérifiez que le circuit est bien branché.
- Lorsque le voyant du chargeur est vert, il indique que la batterie est complètement chargée et que la charge peut être arrêtée.
- Lorsque la charge est terminée, veillez à fermer le couvercle du port de charge pour éviter tout court-circuit causé par le contact du port de charge avec des objets métalliques externes ou par l'infiltration d'eau.



- 1.À l'état de machine, insérez la fiche du chargeur dans le port de chargement du scooter électrique.
- 2.Vous pouvez le recharger en allumant l'appareil.

## 5 Paramètres de base

Taille dépliée	1083*432*1168mm
Taille pliée	1175*432*365mm
Charge utile maximale	50-100kg
Poids du corps	12.2kg
Vitesse maximale	25km/h Avec sélecteur 3 vitesses (basse vitesse 6km/h, vitesse moyenne 15 km/h, grande vitesse 25 km/h)
Portée théorique	15-30km
Montée maximale	10°-15°
Paramètres moteurs	250W
Tension de sortie du chargeur	42v
Courant d'entrée du chargeur	1.5A

# 6 Entretien quotidien

## 6.1 Notes de maintenance:

- Assurez-vous que le chargeur et le câble de chargement du scooter électrique sont débranchés et que le scooter électrique est éteint.
- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux pour nettoyer le scooter électrique. Il ne faut pas trop graisser les roulements.

### ***Avertissements***

- Il est interdit de nettoyer le scooter électrique avec un pistolet à eau à haute pression ou en l'immergeant dans un liquide, car cela endommagerait de façon permanente les composants électroniques à l'intérieur de l'unité principale.
- Pour la protection de la sécurité de l'utilisateur, celui-ci ne doit pas démonter le scooter électrique, sinon il renonce automatiquement aux droits à la garantie d'entretien du produit.

### ***Stockage***

- Veuillez charger complètement votre scooter électrique avant de le ranger afin d'éviter que la batterie ne se décharge trop en raison d'une utilisation prolongée et inutilisée. Veuillez vous assurer de charger et de décharger le scooter électrique au moins une fois par mois.
- Il ne faut pas charger le scooter électrique si l'environnement de stockage est inférieur à 0°C. On peut la recharger dans un environnement intérieur (au-dessus de 10°C), et la stocker entre -10°C et 35°C.
- Veuillez ranger le scooter électrique à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température adéquate. Vous pouvez recouvrir le scooter électrique pour éviter que l'accumulation de poussière n'affecte ses performances.

### ***Description de l'endurance***

- Chargement de 60 kg, 25°C, à pleine charge. Le kilométrage peut varier en fonction de la charge, de la vitesse du vent, de l'état de la route, des habitudes du conducteur et d'autres facteurs.

# 7 Information légale

## Recyclage:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont les produits de la WEEE, sauf la batterie. Veuillez vous débarrasser de tout matériau en accord avec les règles de recyclage locales. Quand vous vous débarrassez de l'appareil, respectez les règles et réglementations locales. La batterie ne doit jamais être jetée ou incinérée : vous devez vous en débarrasser en accord avec les réglementations locales en ce qui concerne les déchets chimiques.



## Loi et Sécurité:

La marque CE indique que ce produit a été manufacturé en accord avec les réglementations des champs électromagnétiques, ce qui signifie qu'il est sécurisé de l'utiliser tant que les instructions de sécurité sont respectées. Le produit est manufacturé en accord avec les réglementations actuelles de la législation européenne, limitant l'usage des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



## Nous

Nom de l'entreprise: WINDGOO Technology S.L

Adresse postale: Avenue de Castell de Barbera, numéro 21-27. Nave2. Polygone industriel Santiga. Espagne

Déclarons que la DoC est publiée sous notre seule responsabilité et appartient au produit suivant :

Nom du produit: Trottinette électrique

Modèle: T10

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux prérequis essentiels de la Machinery Directive 2006/42/EC


Les standards harmonisés et les spécifications techniques suivants ont été appliqués:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

# MANUALE ITALIANO



# 1 NORME DI SICUREZZA


## 1.1 Informazioni sull'Uso in Sicurezza

Qualsiasi mezzo di trasporto presenta rischi per la sicurezza, inclusi i monopattini elettrici. Per ragioni di sicurezza, l'utilizzatore è obbligato ad imparare a guidare correttamente il monopattino elettrico ed osservare rigorosamente le leggi e regolamenti locali vigenti.

- Prima di ogni guida, controllare sempre le gomme del monopattino elettrico per verificare la presenza di danni, controllare se le parti sono allentate. In caso di eventuali anomalie, rivolgersi al rivenditore per la revisione.
- Non fare nessuna cosa che causerebbe danni a persone o cose con il monopattino elettrico.
- Non modificare le parti del monopattino elettrico da soli, in quanto ciò non solo può influire sulle prestazioni del monopattino elettrico o addirittura danneggiarlo, ma anche può causare gravi ferite.

## 1.2 Avvertenze di Sicurezza


In qualsiasi situazione si utilizza il monopattino elettrico si è a rischio di ferite da perdita di controllo, collisioni e cadute. Per evitare ferite, è necessario leggere attentamente il libretto di istruzioni per familiarizzare con i suoi contenuti e assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni operative.




**⚠️** Prendere misure di sicurezza prima di guidare il monopattino, come indossare indumenti sportivi, indossare un casco, indossare ginocchiere, indossare gomitiere e altri dispositivi di protezione individuale.



**⚠️** Non guidare mai il monopattino elettrico sotto la pioggia.



**⚠** Non guidare mai il monopattino elettrico con un carico, il monopattino elettrico non deve essere guidato da più di una persona contemporaneamente.



**⚠** Non sovraccaricare mai il monopattino elettrico (la capacità massima di carico del monopattino elettrico è di 150kg).



**⚠** Non permettere ai bambini, agli anziani e alle donne in gravidanza di guidare il monopattino elettrico.



**⚠** Non guidare mai il monopattino elettrico dopo aver assunto alcol e medicinali.




Durante la guida del monopattino elettrico, non parlare al telefono, ascoltare musica con cuffie né fare qualsiasi altra cosa che si distrae.



Non guidare mai il monopattino elettrico in ambienti non sicuri, un ambiente non sicuro si riferisce a un luogo pericoloso in cui potrebbero verificarsi incendi o esplosioni a causa della presenza di vapori, liquidi, polveri, fibre o altre sostanze infiammabili o esplosive.




Prestare attenzione alle condizioni della strada durante la guida del monopattino elettrico, ed evitare di guidare in condizioni della strada complesse, come limitazioni di altezza, superfici stradali complicate complesse (strade con barricate, ghiaia, fango o pozzanghere, strade scivolose, strade ricoperte di neve e ghiaccio), strade in ripido pendio, ostacoli, gradini, luoghi bui, ecc.



Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto, non guidare mai il monopattino elettrico sulla carreggiata.

## 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 2.1 Panoramica



## 2.2 Descrizione delle Funzioni


1. Accensione/Spegnimento: Premendo a lungo sul tasto di accensione si accende/si spegne il monopattino elettrico.
2. Accelerazione: Premendo il tasto di accelerazione accanto alla manopola destra si avvia o si accelera il monopattino elettrico.
3. Frenata: Premendo il freno a mano accanto alla manopola sinistra si ferma il monopattino elettrico.
4. Aumento/Diminuzione Livello Velocità: Con il monopattino elettrico acceso e senza accelerazione, premendo delicatamente una volta il tasto si aumenta o si diminuisce ciclicamente il livello di velocità.
5. Accensione/Spegnimento del Faro Anteriore: Con il monopattino elettrico acceso e senza accelerazione, premendo il tasto sopra il faro anteriore, si accende o si spegne il faro anteriore.
6. Crociera a velocità costante: (La crociera può essere aggiunta in base alle esigenze dei clienti) Ruotare l'acceleratore in una qualsiasi posizione e tenerlo nella posizione per 6-8 secondi per entrare nella modalità di crociera a velocità costante. A questo punto, rilasciare l'acceleratore e il monopattino funzionerà automaticamente a velocità costante. Per annullare la crociera a velocità costante, basta effettuare una leggera pressione sull'acceleratore o sul freno.
7. Attenzione: Il display di controllo è stato impostato. Non modificare i parametri da soli. In caso di guasti causati da eventuali modificazioni non autorizzate, si renderà nulla la garanzia.




## 2.3 Come Aprire




5. Installazione delle manopole: Installare le manopole sinistra e destra negli appositi fori.



2. Quindi tenere il tubo del manubrio e tirarlo verso l'alto.



1. Premere la leva di sblocco con un piede.




3. Spingere il tubo del manubrio in avanti.



4. L'apertura è completata.

## 2.4 Come Chiudere



2.Afferrare il manubrio e spingere il tubo del manubrio in avanti.




3.E poi tirare il tubo del manubrio all'indietro.


1.Premere la leva di sblocco con un piede.



6.Rimozione delle manopole: Rimuovere le manopole sinistra e destra dai fori girandole.




4.Spingere il tubo del manubrio verso il basso.




5.La chiusura è completata.

## 3 IMPARARE COME GUIDARE



Nota Bene: Durante l'apprendimento della guida, c'è il rischio di cadere e ferirsi. Pertanto, indossare sempre casco, ginocchiere, gomitiere e altri dispositivi di protezione individuale.



2. Posizionare un piede sulla pedana, utilizzare l'altro piede per spingersi e partire.



1. Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere il monopattino elettrico.



3. Quando il monopattino elettrico inizia a scivolare sulla strada, collocare l'altro piede sulla pedana e tenere i piedi fermi.



4.Premere leggermente il tasto di accelerazione accanto alla manopola destra per guidare lentamente e girare il manubrio per controllare il senso di marcia (simile a una bicicletta).



6.Premere il tasto accanto alla manopola sinistra per frenare. Quando la velocità è troppo elevata, si può calpestare il parafango della ruota posteriore con il piede sinistro per assistere la frenata. Non premere il tasto di frenata eccessivamente, in quanto ciò causerà una frenata improvvisa.



5.Premere leggermente il tasto di accelerazione alla manopola destra per accelerare il monopattino. Non guidare a velocità troppo elevata.



7.Quando il monopattino si ferma o procede lentamente, mettere un piede a terra e scendere dal monopattino elettrico.

# 4 COME CARICARE E PRECAUZIONI

Si descrivono qui principalmente le istruzioni sulla carica del monopattino elettrico, le istruzioni sulla manutenzione della batteria, le istruzioni di sicurezza e le specifiche della batteria. Per la sicurezza propria e degli altri, per massimizzare la vita utile della batteria e garantire le prestazioni della batteria, utilizzare la batteria seguendo quando segue.

## 4.1 Specifiche della Batteria

Voce	Parametro	Voce	Parametro
Categoria batteria	Batteria agli ioni di litio	Temperatura d'esercizio	0°C - 45°C
Tempo di ricarica	3-6 ore	Temperatura di carica	0°C - 60°C
Voltaggio	36V	Tempo di conservazione	3 mesi (con una carica completa)
Capacità iniziale (opzionale)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input checked="" type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Umidità relativa di conservazione	5% - 95%
Tensione di carica massima	42V	Corrente di carica massima	1A - 2A

## 4.2 Sicurezza Della Batteria

- Interrompere l'utilizzo della batteria in una delle seguenti situazioni: la batteria emette un odore sgradevole o presenta una temperatura eccessiva/presenta una fuoriuscita di qualsiasi sostanza.
- Lo smontaggio e la manutenzione del monopattino elettrico devono essere eseguiti solo dal personale professionale.
- Staccare sempre il caricabatterie dal monopattino elettrico prima di procedere alla guida, in quanto è pericoloso fare qualsiasi operazione sul monopattino elettrico mentre è in carica.
- Per un funzionamento ottimale del monopattino elettrico, la temperatura della batteria deve essere compresa nella gamma di temperature indicata nelle specifiche della batteria. La batteria al litio è considerata pericolosa e può essere trasportata solo se consentita dalle leggi locali.

- La batteria contiene sostanze pericolose, non smontarla da soli.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito dalla Società per caricare il monopattino elettrico. Non caricarlo in ambienti interni.
- Non caricare mai le batterie al litio che sono state eccessivamente scariche. Le batterie eccessivamente scariche sono un pericolo per la sicurezza e devono essere scartate.
- La batteria del monopattino elettrico può essere utilizzata solo se consentita dalle leggi e normative locali.

## 4.3 Istruzioni Per La Ricarica

- Prima di caricare, controllare che la porta di ricarica sia asciutta, che non siano presenti corpi estranei nella porta di ricarica e che il monopattino elettrico sia spento.
- Innanzitutto, collegare il caricabatterie alla porta di ricarica del monopattino elettrico, quindi collegare l'altro estremo del caricabatterie alla rete elettrica (100V-240V; 50/60Hz), controllare che la spia del caricabatterie si accenda normalmente.
- Quando la spia del caricabatterie si illumina di rosso, indicando che la carica è normale, altrimenti, controllare se il cavo è collegato correttamente.
- Quando la spia del caricabatterie si illumina di verde, indicando che la batteria è completamente carica e si può smettere la carica.
- Al completamento della ricarica, è necessario rimettere il tappo antipolvere della porta di ricarica per evitare cortocircuiti dovuti al contatto con oggetti metallici esterni o all'entrata di acqua nella porta di ricarica.



- 1.Con il monopattino elettrico spento, collegare il caricabatterie alla porta di ricarica del monopattino elettrico.
- 2.Quindi collegare il caricabatterie a una presa di corrente per la ricarica.

## 5 DATI TECNICI

Dimensioni da aperto	1083*432*1168mm
Dimensioni da chiuso	1175*432*365mm
Capacità massima di carico	50-100kg
Peso	12.2kg
Velocità massima	25km/h Con selettore a 3 velocità (bassa velocità 6km/h, velocità media 15 km/h, alta velocità 25 km/h)
Autonomia teorica	15-30km
Massima pendenza superabile	10°-15°
Parametri del motore	250W
Tensione di uscita del caricabatterie	42v
Corrente di ingresso del caricabatterie	1.5A

# 6 MANUTENZIONE QUOTIDIANA

## 6.1 Note sulla Manutenzione:

- Prima di effettuare la manutenzione, controllare che il monopattino elettrico sia scollegato dal caricabatterie e dal cavo di ricarica e che il monopattino elettrico sia spento.
- Pulire il monopattino elettrico strofinando l'involturo con un panno morbido. Per la manutenzione dei cuscinetti, non applicare eccessivo lubrificante.

### **Attenzione**

- Non pulire il monopattino elettrico utilizzando un cannone ad acqua o immergendolo in un liquido, in quanto ciò causerà danni permanenti ai componenti elettronici all'interno dell'unità principale.
- Per la tutela della sicurezza dell'utilizzatore, l'utilizzatore non deve smontare il monopattino elettrico da solo, altrimenti l'utilizzatore rinuncia automaticamente ai diritti di manutenzione e garanzia del prodotto.

### **Conservazione**

-Caricare completamente il monopattino elettrico prima di riporlo per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo. Caricare e scaricare la batteria del monopattino elettrico almeno una volta al mese.

-Non caricare il monopattino elettrico se la temperatura dell'ambiente di conservazione è inferiore a 0°C. Si può collocarlo in un ambiente interno (con temperatura superiore a 10°C) per un po' e poi caricarlo, la temperatura di conservazione è compresa tra -10°C e 35°C.

-Riporre il monopattino elettrico in un luogo al coperto, asciutto e a temperatura adeguata. Si può coprire il monopattino elettrico per evitare che l'accumulo di polvere influisca sulle prestazioni.

### **Informazioni sull'Autonomia**

-Con una carica completa, un carico di 60kg, temperatura ambiente 25°C. L'autonomia viene misurata su una strada pianeggiante e cementata, in un ambiente senza vento, in modalità di crociera a velocità costante a 15km/h. La distanza percorsa varia a seconda del carico, della velocità del vento, delle condizioni della strada e delle abitudini dell'operatore.

# 7 Informazione legale

## Riciclaggio:

La scatola del prodotto è riciclabile e può essere riutilizzata. Il prodotto e gli accessori sono conformi al regolamento WEEE, eccetto le batterie. Smaltire ogni materiale in accordo con le normative locali. Durante lo smaltimento dell'unità, seguire norme e leggi locali.

Le batterie non devono essere gettate o incenerite, ma smaltite secondo le normative locali per lo smaltimento di prodotti chimici.



## Normativa e sicurezza:

Il marchio CE indica che il prodotto è stato realizzato in accordo con le normative per i campi elettromagnetici, sicuro all'uso secondo le istruzioni di sicurezza. Il prodotto è realizzato secondo le normative UE, limitando l'uso di sostanze pericolose nelle componenti elettriche ed elettroniche.



## Noi

Nome società: WINGOO Technology S.L

Indirizzo postale: Avenue of Castell de Barbera, number 21-27. Nave2. Industrial polygon Santiga. Spain

La dichiarazione di conformità è sotto la nostra sola responsabilità ed è relativa al seguente prodotto:

Nome prodotto: Monopattino elettrico

Modello: T10

La dichiarazione sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/EC


Sono stati applicati standard armonizzati e specifiche tecniche seguenti:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

# MANUAL EN ESPAÑOL



# 1 Información de uso seguro


## 1.1 Sobre el uso seguro

Cualquier herramienta de transporte tiene riesgos de seguridad, la patineta electrónica también. Por eso, para su seguridad, es su responsabilidad aprender manejar una patineta electrónica y cumplir con todas las leyes y regulaciones locales estrictamente.

- Cada vez antes de manejar, por favor compruebe si los cauchos tienen daños o algunas piezas están sueltas. Si hay cualquier anomalía, por favor contacte con el distribuidor para el mantenimiento o la reparación.
- Por favor no utilice la patineta electrónica para hacer nada que pueda poner en peligro a las personas o las propiedades.
- Por favor no modifique las piezas de la patineta electrónica, que no sólo afectará el rendimiento de la patineta o incluso la dañará, sino también posiblemente causará graves lesiones.

## 1.2 Precauciones de seguridad


Cualquiera que sea la circunstancia en la que use su scooter, existe el riesgo de lesiones por pérdida de control, colisiones y caídas. Para evitar lesiones, debe familiarizarse con el manual de instrucciones y asegurarse de que el producto está en buen estado de funcionamiento.




 Tome medidas de seguridad antes de manejar, por ejemplo, vistase de ropa deportiva, use casco, rodilleras, coderas y otros equipos de protección.



 Está estrictamente prohibido manejar bajo la lluvia.



⚠️ Está estrictamente prohibido manejar con una carga y más que una persona montar en una patineta al mismo tiempo.



⚠️ Está estrictamente prohibido manejarla con sobrepeso. (El peso máximo de la patineta electrónica es de 150kg).



⚠️ No está permitido que los niños, los mayores o las embarazadas manejar la patineta.



⚠️ Está estrictamente prohibido manejar después de tomar licor o medicamentos.



⚠️ Está estrictamente prohibido hacer llamadas telefónicas, escuchar música por auriculares o hacer otras distracciones mientras maneja.



⚠️ Está estrictamente prohibido usarla en ambientes inseguros, lo que se refiere a lugares peligrosos en los que se puede formar fuego o explosión debido a los inflamables, explosivos, vapores, líquidos, polvos o fibras.




⚠️ Cuando maneja, preste atención a las condiciones de la carretera y evite manejar en condiciones complicadas de carretera. Por ejemplo: límite de altura, carreteras complicadas (barreras, grava, barro, agua, resbaladizo, hielo y nieve), pendientes escarpados, obstáculos, escalones, luz oscura, etc.



⚠️ La patineta eléctrica es una herramienta de transporte no motorizada, está prohibido circular en la pista de vehículos.


## 2 Descripción del producto

### 2.1 Diagrama completo de la patineta



## 2.2 Descripción de funciones


1. Encender o apagar: mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar la alimentación.
2. Acelerar: presione el acelerador en el mango derecho para arrancar y acelerar.
3. Freno: presione la palanca de freno en el mango izquierdo para frenar.
4. Cambio de marcha: sin acelerar después del encendido, presione el botón XX una vez para cambiar de marcha.
5. Encender y apagar la luz: en la condición de no acelerar después del encendido, presione el botón encima de la luz para encender o apagar la luz.
6. Crucero de velocidad constante: (se puede agregar la función de crucero de velocidad constante según el requerimiento del cliente) El acelerador se puede enroscar en cualquier posición y mantenerlo durante 6-8 segundos para entrar en el control de crucero, en este momento, la patineta funcionará automáticamente a una velocidad constante al soltar el acelerador, presione ligeramente el acelerador o el freno para cancelar el crucero.
7. Advertencia: el panel de control ya está configurado, por favor no modifique el ajuste de los parámetros, si usted lo cambia privadamente, la avería causada por los parámetros no está garantizada.




## 2.3 Cómo desplegar




5. Montaje de los mangos, atornille los agarres izquierdo y derecho en los orificios de los tornillos.



2. Luego agarre el tubo y levántelo.



1. Pise la hebilla de plegado con el pie.




3. Empuje el tubo hacia adelante.



4. Desplegado.

## 2.4 Cómo plegar




2. Agarre los mangos y empuje hacia adelante.




3. Luego tírelo hacia atrás.


1. Pise la hebilla de plegado con el pie.



6. Desmontaje de los mangos: atornille de los orificios los tornillos de los mangos izquierdo y derecho.




4. Empuje el tubo hacia abajo.



5. Plegado.

### 3 Aprender cómo manejar



Nota: hay riesgo de caídas y lesiones durante el aprendizaje, por eso use casco, rodilleras, coderas y otras herramientas de protección durante el proceso.



2.Párese en el pedal con un pie, y empuje el otro pie hacia atrás en el suelo.



1.Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.



3.Cuando la patineta electrónica marcha, coloque el otro pie en el pedal y mantenga ambos pies estables.



4. Presione suavemente el botón de acelerador de la mano derecha, la patineta puede marchar lentamente, gire para controlar la dirección (similar a la bicicleta).



6. Presione el botón izquierdo para frenar, al ser demasiada rápida la velocidad, puede pisar el guardabarros de la rueda trasera por el pie izquierdo como asistente de freno. No presione al fondo el botón de freno, de lo contrario, provocará un freno rápido.



5. Presione suavemente el botón de acelerador de la mano derecha, la patineta puede acelerar la velocidad, recuerde que la velocidad no debe ser demasiado rápida.



7. Cuando la patineta se detenga o se mueva lentamente, deje un pie y bájese normalmente.

## 4 Cómo cargar y las precauciones

Describe principalmente cómo cargar la patineta electrónica, cómo hacer el mantenimiento de la batería, las precauciones de seguridad que tienen que presentar atención y la descripción de las especificaciones de la batería. Para la seguridad de usted y los otros, maximizar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento de la batería, por favor siempre utilice la batería de acuerdo con las instrucciones siguientes.

### 4.1 Parámetros de la batería

Nombre	Parámetro	Nombre	Parámetro
Tipo de batería	Batería de iones de litio	Temperatura de trabajo	0°C - 45°C
Tiempo de carga	3-6 horas	Temperatura de carga	0°C - 60°C
Voltaje	36V	Tiempo de almacenamiento	3 meses (cargado completamente)
Potencia inicial (opcional)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input checked="" type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Humedad de almacenamiento	5% - 95%
Voltaje máximo de carga	42V	Corriente máxima de carga	1A - 2A

### 4.2 Seguridad de la batería

- No continúe usando la patineta si se presenta cualquiera de las siguientes condiciones: olores desagradables o calor excesivo o fuga de alguna sustancia.
- El desmontaje y el mantenimiento de la patineta eléctrica sólo se hacen por los profesionales.
- Desenchufe siempre el cargador antes de manejar, es peligroso hacer cualquier cosa relacionada con la patineta electrónica mientras se está cargando.
- Si quiere que la patineta electrónica funcione con la máxima eficiencia, la temperatura de la batería debe estar dentro del rango de temperatura indicado en las especificaciones de la batería. Las baterías de litio se consideran peligrosas y deben ser permitidas por las leyes locales cuando se transportan.

- La batería contiene sustancias peligrosas, no la desmonte privadamente.
- La patineta electrónica sólo puede ser cargada con el cargador proporcionado por nuestra empresa. No cargue la patineta en el interior.
- Está prohibido cargar la batería de litio que haya sido descargada en exceso, ya que es un peligro para la seguridad, y sólo pueden desecharse. La batería de la patineta electrónica sólo puede ser utilizada si la ley local lo permite.

### 4.3 Pasos de carga

- Asegúrese de que el puerto de carga esté seco, no haya objetos extraños y la patineta electrónica esté apagada.
- Primero conecte el cargador al puerto de carga de la patineta electrónica, luego conecte el enchufe al tomó de corriente de (100v-240v;50/60HZ). Asegúrese de que la luz indicadora del cargador esté iluminada normalmente.
- Cuando la luz del cargador indica roja, muestra normal la carga, de lo contrario, verifique que el cable esté bien conectado.
- Cuando la luz del cargador indica verde, muestra cargada la batería y puede dejar de cargarse.
- Al completar la carga, tapone la tapa del puerto de carga para evitar cortocircuitos causado por el contacto del puerto con objetos metálicos externos o líquidos, etc..



1. En estado de apagado, inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga de la patineta electrónica.
2. Conecte con la fuente de alimentación para iniciar la cargar.

## 5 Parámetros Básicos

Dimensión Extendida	1083*432*1168mm
Dimensión Plegable	1175*432*365mm
Carga máxima	50-100kg
Peso de Patineta	12.2kg
Velocidad máxima	25km/h Con selector de 3 velocidades (baja velocidad 6 km / h, velocidad media 15 km / h, alta velocidad 25 km / h)
Duración teórica	15-30km
Inclinación máxima	10°-15°
Parámetros del motor	250W
Voltaje de salida del cargador	42v
Corriente de entrada del cargador	1.5A

# 6 Mantenimiento Cotidiano

## 6.1 Precauciones de mantenimiento:

- Confirme de que el cargador y el cable de la patineta electrónica estén desconectados y asegúrese de que la patineta electrónica esté en estado de apagado.
- Limpie la apariencia de la patineta electrónica con el trapo suave. No agregue el lubricante excesivo para el mantenimiento del cojinete.

### ***Advertencia***

- Se prohíbe limpiar la patineta electrónica con la pistola de agua de alta presión o meter en líquido, los cuales provocarán daños permanentes a los componentes electrónicos del motor.
- A fin de proteger la seguridad del usuario, no se puede desmontar la patineta electrónica sin autorización, en caso contrario, significa que el usuario renuncia automáticamente el derecho de mantenimiento del producto.

### ***Almacenaje***

- Por favor cargue su patineta electrónica antes de almacenar a fin de evitar la descarga excesiva de la batería debido a la carencia del uso por largo tiempo. Garantice cargarla y descargarla al menos una vez al mes.
- Si la temperatura ambiental de almacenamiento es inferior a 0°C, no cargue la patineta electrónica. Muévala en el interior de casa (temperatura superior a 10°C) para cargarla. La temperatura de almacenamiento es entre -10°C y -35°C.
- Guarde la patineta electrónica en lugar interior, seco y de temperatura apta. Puede cubrirla para evitar el fallo de funcionamiento por el polvo.

### ***Descripción de Duración***

- En condición de carga completa, 60kg de carga, 25°C. En carreteras planas y endurecidas, sin viento, medido en un modo de crucero de velocidad constante de 15km/h, y el kilometraje variará según diferentes cargas, velocidades del viento, condiciones de la carretera y los hábitos del operador, etc..

# 7 Información legal

## Reciclaje:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden reutilizarse. Este producto y los accesorios embalados conjuntamente, son productos aplicables a la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), excepto las baterías. Desecha los materiales de acuerdo a las normativas locales de reciclaje. Al desechar la unidad, cumple con las normas o regulaciones locales. Las baterías nunca deben tirarse o incinerarse, sino eliminarse de acuerdo a las normativas locales de desechos químicos.



## Leyes y seguridad:

La marca CE indica que este producto ha sido fabricado de acuerdo con las regulaciones actuales para campos electromagnéticos, lo que significa que es seguro de usar si se usa siguiendo las instrucciones de seguridad. El producto ha sido fabricado de acuerdo con la normativa vigente en la legislación de la UE, que limita el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.



## Nosotros

Nombre de la empresa: WINDGOO Technology S.L

Dirección postal: Avenida Castell de Barberà, número 21-27. Nave 2. Polígono Industrial Santiga, España

Declaramos que la declaración de conformidad, EU DoC, ha sido emitida exclusivamente bajo nuestra responsabilidad y pertenece al siguiente producto:

Nombre del producto: Patineta eléctrica (Scooter eléctrico)

Modelo: T10

El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE


Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Anexo I

# POLSKA INSTRUKCJA



# 1 Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania


## 1.1 O bezpiecznym użytkowaniu

Korzystanie ze środków transportu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla użytkownika. Hulajnogi elektryczne nie są tutaj wyjątkiem. Dla własnego bezpieczeństwa musisz wiedzieć jak poprawnie korzystać z takiego pojazdu i jakich przepisów przestrzegać.

- Przed każdorazowym korzystaniem z hulajnogi, upewnij się, czy opony nie są uszkodzone i czy żadne z elementów pojazdu nie są poluzowane. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z serwisem.
- Pamiętaj, aby podczas prowadzenia hulajnogi elektrycznej nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia.
- Nie należy samodzielnie wymieniać części hulajnogi. Modyfikując pojazd na własną rękę, nie tylko możesz pogorszyć jego wydajność lub go uszkodzić, ale też stworzyć zagrożenie dla siebie i innych.

## 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa


Bez względu na warunki, w jakich korzystasz z hulajnogi elektrycznej, możesz odnieść obrażenia z powodu utraty kontroli nad pojazdem, w wyniku zderzenia lub upadku. Aby uniknąć takiego ryzyka, powinieneś zapoznać się z instrukcją użytkowania i upewnić się, że pojazd jest w dobrym stanie.




⚠ Przed jazdą zawsze korzystaj z odpowiednich elementów odzieży ochronnej, takich jak ubranie sportowe, kask, nakolanniki i nałokietniki, oraz innych, niezbędnych środków bezpieczeństwa.



⚠ Jazda hulajnogą w czasie deszczu jest zabroniona.



⚠️ Jazda z bagażem i pasażerami jest zabroniona.



⚠️ Prowadzenie przeciążonego pojazdu jest zabronione (maksymalne obciążenie dla hulajnóg elektrycznych wynosi 150kg).



⚠️ Dzieci, starsi i kobiety w ciąży nie powinny korzystać z hulajnogi.



⚠️ Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest zabronione.



⚠ Rozmawianie przez telefon, noszenie słuchawek w celu słuchania muzyki i wykonywanie innych czynności odwracających twoją uwagę w czasie jazdy, jest zabronione.



⚠ Prowadzenie pojazdu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Przykładem takich obszarów są miejsca wypełnione substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, parą, cieczą, pyłem lub włóknem.




⚠ Podczas jazdy pamiętaj, aby zwracać uwagę na warunki drogowe. Unikaj dróg z wysokimi krawężnikami, trudnymi warunkami przejazdu (dróg z zaporami, żwirowych, zabłąconych, podmokłych, śliskich, oblodzonych i zaśnieżonych), stromych nachyleń, przeszkód, stopni, słabego światła itp.



⚠ Hulajnogi elektryczne są środkiem transportu. Prowadzenie ich na pasach przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych jest zabronione.


## 2 Prezentacja produktu

### 2.1 Przedstawienie pojazdu



## 2.2 Wprowadzenie do funkcji hulajnogi


1. Uruchamianie hulajnogi: przytrzymaj przycisk włączania, aby włączyć/wyłączyć pojazd.
2. Przyspieszenie: Aby uruchomić funkcję przyspieszenia pojazdu, naciśnij przycisk przyspieszenia znajdujący się na prawej rączce.
3. Hamulec: Aby zahamować, naciśnij dźwignię hamulca znajdująca się na lewej rączce.
4. Zmiana biegów: Gdy po uruchomieniu hulajnogi funkcja przyspieszania jest wyłączona, naciśnij przycisk XX, aby zmienić bieg na wyższy lub niższy.
5. Włączanie i wyłączanie światel: Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie, naciśnij przycisk znajdujący się nad danym światłem, gdy pojazd jest uruchomiony, a funkcja przyspieszenia jest wyłączona.
6. Jazda stałą prędkością: (Prędkość stałej jazdy można zwiększyć zgodnie z życzeniem użytkownika) Przekrój przepustnicę do tej samej pozycji i przytrzymaj przez 6-8 sekund, aby narzucić hulajnodze stałe tempo jazdy. Następnie puść przepustnicę, a pojazd zacznie automatycznie jechać stałą prędkością. Aby przerwać jazdę ze stałą prędkością, delikatnie naciśnij przepustnicę lub hamulec.
7. Uwaga: Licznik został automatycznie skonfigurowany. Nie należy dowolnie zmieniać jego parametrów. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie podlegało gwarancji.




## 2.3 Instrukcja rozkładania




5.Składanie uchwytów, przykręć lewe i prawe uchwyty do odpowiednich otworów na śruby montażowe.



2.Następnie przytrzymaj rurę i podnieś ją do góry.



1.Postaw stopę na uchwycie składania.




3.Wypchnij rurę do przodu.



4.Rozkładanie zakończone.


## 2.4 Instrukcja składania




2. Przytrzymaj rączkę i wypchnij ją do przodu.



1. Postaw stopę na uchwycie składania.




4. Rura hulajnogi jest złożona.




5. Składanie zakończone.

### 3 Nauka jazdy hulajnogą elektryczną



Pamiętaj: Podczas trwania kursu nauki jazdy hulajnogą, istnieje ryzyko upadku lub odniesienia obrażeń, dlatego zawsze noś kask, nakolanniki, nałokietniki oraz inne, niezbędne elementy ubioru ochronnego.



2. Postaw nogę na pedale, a drugą na ziemi.



1. Aby uruchomić hulajnogę, przytrzymaj przycisk włączania przez 2 sekundy.



3. Jeśli widzisz, że pojazd przechyla się, postaw drugą stopę na pedale i ustabilizuj swoją pozycję.



4.Aby jechać powoli, delikatnie naciśnij przycisk przyspieszenia znajdujący się na prawej rączce. Przekrój rączkę, aby kontrolować kierunek jazdy (podobnie jak w rowerze).



6.Aby zahamować, naciśnij przycisk na lewej rączce. Jeśli prędkość pojazdu jest za szybka, postaw stopę na tylnym kole, aby zatrzymać go manualnie. Uważaj, żeby nie wciskać hamulca zbyt mocno, bo możesz go uszkodzić.



5.Aby przyspieszyć pojazd, delikatnie naciśnij przycisk przyspieszenia znajdujący się na prawej rączce. Pamiętaj, żeby stale kontrolować prędkość jazdy.



7.Gdy pojazd stoi w miejscu lub jedzie powoli, możesz go opuścić, stawiając stopę na podłóżu.

## 4 Instrukcja ładowania hulajnogi i kwestie wymagające uwagi

Instrukcja zawiera informacje dotyczące sposobu ładowania hulajnogi elektrycznej, konserwacji akumulatora, ważnych narzędzi bezpieczeństwa oraz specyfikacji akumulatora. Dla bezpieczeństwa twojego i innych, aby maksymalnie zwiększyć żywotność i wydajność akumulatora należy używać go zgodnie z następującymi krokami.

### 4.1 Parametry akumulatora

Nazwa	Parametry	Nazwa	Parametry
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy	Temperatura pracy	0°C - 45°C
Czas ładowania	3-6 godzin	Temperatura ładowania	0°C - 60°C
Napięcie	36V	Czas przechowywania	3 miesiące (pełna moc)
Pierwotna pojemność (opcjonalna)	<input type="checkbox"/> 5.2Ah <input type="checkbox"/> 6.6Ah <input type="checkbox"/> 7.8Ah <input type="checkbox"/> 9.6Ah	Wilgotność względna przechowywania	5% - 95%
Maksymalne napięcie ładowania	42V	Maksymalny prąd ładowania	1A - 2A

### 4.2 Środki ostrożności dotyczące akumulatora

- Przerwij używanie produktu w przypadku gdy: wydziela osobliwy zapach lub zbytnio się nagrzewa/następuje wyciek substancji.
- Tylko specjalisi powinni zajmować się demontażem i konserwacją hulajnogi elektrycznej.
- Przed korzystaniem z hulajnogi upewnij się, że ładowarka została odłączona. Podejmowanie jakichkolwiek czynności podczas ładowania pojazdu może być niebezpieczne.
- Jeśli chcesz, aby hulajnogi elektryczne działały na najwyższej wydajności, temperatura akumulatora musi zawierać się w przedziale wskazanym w specyfikacjach akumulatora. Litowe akumulatory uznane są za towary niebezpieczne, dlatego należy uzyskać pozwolenie na ich transport.

- Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Nie należy rozmontowywać go samodzielnie.
- W celu ładowania hulajnóg elektrycznych, używaj wyłącznie narzędzi ładowania z oferty naszej firmy. Ładowanie akumulatora w pomieszczeniu jest zabronione.
- Ładowanie nadmiernie rozładowanego akumulatora litowego jest zabronione. Korzystanie z nadmiernie rozładowanych akumulatorów stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Taki produkt należy zutylizować. Aby korzystać z akumulatorów do hulajnóg elektrycznych, należy uzyskać pozwolenie.

### 4.3 Instrukcja ładowania

- Upewnij się, że wejście ładowania jest suche, nie zawiera ciał obcych, a hulajnoga jest wyłączona.
- Najpierw podłącz ładowarkę do wejścia ładowania pojazdu, następnie podłącz drugą końcówkę ładowarki do gniazdka (100v-240v; 50/60HZ) i upewnij się, że światełko ładowarki jest włączone.
- Jeśli światełko ładowarki świeci się na czerwono, oznacza to, że ładowanie przebiega normalnie. W innym wypadku należy sprawdzić, czy przewód jest właściwie podłączony.
- Jeśli światełko ładowarki świeci się na zielono, oznacza to, że akumulator został naładowany do pełna i możesz już przestać ładować.
- Po zakończeniu ładowania zamknij osłonę przeciwkurzową portu ładowania, aby uniknąć zwarcia spowodowanego dostaniem się metalowych obiektów lub wody do środka.



- 1.Gdy hulajnoga jest wyłączona, podłącz wtyczkę ładowarki do portu ładowania.
- 2.Ładowarka może zostać naładowana po włączeniu zasilania.

## 5 Podstawowe parametry

Wymiary po rozłożeniu	1083*432*1168mm
Wymiary po złożeniu	1175*432*365mm
Maksymalne obciążenie	50-100kg
Ciążar ciała użytkownika	12.2kg
Maksymalna prędkość	25km/h Z przełącznikiem 3 prędkości (niska prędkość 6 km/h, średnia prędkość 15km/h, duża prędkość 25km/h)
Przewidywana żywotność baterii	15-30km
Maksymalna zdolność pokonywania stromych tras	10°-15°
Parametry silnika	250W
Napięcie wyjściowe ładowarki	42v
Napięcie wejściowe ładowarki	1.5A

# 6 Codzienna konserwacja

## 6.1 Uwagi dotyczące konserwacji urządzenia:

- Upewnij się, że ładowarka i przewód ładowarki hulajnogi elektrycznej są odłączone, a pojazd jest wyłączony.
- Hulajnogę należy czyścić, używając miękkiej szmatki. Podczas konserwacji, nie należy dodawać zbyt dużo oleju smarowego.

### ***Uwaga***

- Używanie pistoletów na wodę o wysokim ciśnieniu i moczenie hulajnogi w celach czyszczących jest zabronione. Takie czynności mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń wewnętrznych części elektrycznych urządzenia.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, nie należy samodzielnie rozmontowywać hulajnogi elektrycznej. Próba demontażu urządzenia na własną rękę skutkować będzie utraceniem przysługujących wcześniej praw gwarancyjnych pojazdu.

### ***Przechowywanie***

- Przed każdorazowym przechowywaniem hulajnogi elektrycznej należy naładować ją do pełna w celu zapobiegnięcia nadmiernego rozładowania się akumulatora, w przypadku nieużywania go przez dłuższy czas. Zaleca się ładowanie i rozładowanie akumulatora co najmniej raz w miesiącu.
- Nie należy ładować hulajnogi w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 0°C. Przed ładowaniem urządzenie można przenieść do innego pomieszczenia (w którym temperatura wynosi powyżej 10°C). W miejscu przechowywania hulajnogi elektrycznej może panować temperatura od -10°C do 35°C.
- Hulajnogę należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, w którym panuje odpowiednia temperatura powietrza. Jeśli pomieszczenie jest zapylone lub zakurzone, należy szczerlecznie przykryć pojazd, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

### ***Żywotność akumulatora***

- Po pełnym naładowaniu, akumulator może wytrzymać obciążenie 60kg i temperaturę 25°C. Stała prędkość jazdy hulajnogi na płaskiej, utwardzanej powierzchni oraz przy bezwietrznej pogodzie wynosi 15km/h. Całkowity przebieg zależy od czynników takich jak ładunek, szybkość wiatru, warunki na drodze i styl jazdy użytkownika.

## 7 Informacje prawne

### Recykling:

Opakowanie tego produktu nadaje się do recyklingu i można go ponownie wykorzystać. Ten produkt i akcesoria pakowane razem są odpowiednie Dyrektywa WEEE, z wyjątkiem baterii. Wszystkie materiały należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Podczas wyrzucania tego urządzenia należy przestrzegać Twoje lokalne przepisy. Nie wyrzucaj ani nie wrzucaj do ognia baterii, lecz zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.



### Prawo i bezpieczeństwo:

Znak CE wskazuje, że produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pól elektromagnetycznych, co oznacza, że jeśli jest używany zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, może być bezpiecznie używany. Produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w przepisach EU, a tym samym ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



### My

Nazwa firmy: WINDGOO Technology S.L

Adres pocztowy: Aleja Castell de Barbera, numer 21-27. Nawa2. Wielokat przemysłowy Santiga. Hiszpania

Stwierdzono, że DoC jest naszą wyłączną odpowiedzialnością i należy do następujących produktów:

Nazwa produktu: Skuter elektryczny

Model: T10

Cel powyższego oświadczenia jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42 / EC

Zastosowano następujące ujednolicone normy i specyfikacje techniczne:

EN 60335-1: 2012 A11: 2014 A13: 2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42 / EC załącznik I