




DE. Sitzhöhe: Paddelförmiger Hebel rechts.




• Höher stellen: Gewicht leicht anheben und dabei Hebel nach oben ziehen.

• Niedriger stellen: Im Sitzen Hebel nach oben ziehen.

Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn Ihre Füße flach auf dem Boden stehen.

ACHTUNG ! NUR AUTORISIERTES PERSONAL DARF DEN AUSTAUSCH VON UND ARBEITEN AN DEN SITZHÖHENVERSTELLELEMENTEN VORNEHMEN.

Armhöhe: Hebel an der Armlehnsäule (nur bei einigen Modellen erhältlich).



• Höheneinstellung der Armlehne: Hebel an der Armlehnsäule drücken und gleichzeitig die Armlehne hochziehen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zum Absenken der Armlehne den Hebel an der Säule drücken und Armlehne an der Auflage nach unten drücken.

Maximaler Komfort ist dann gewährleistet, wenn Ihre Arme die Armlehne berühren, ohne dass sich die Schultern heben.

Höhe des Fußrings (nur bei einigen Modellen erhältlich).



• Einstellen: Sockel mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand eine Speiche greifen und Fußring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen.

• Den gelösten Fußring auf die gewünschte Höhe heben oder senken.

• Manschette mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand den Fußring greifen und zum Feststellen gegen den Uhrzeigersinn (+) drehen. Zur Sicherung den Fußring ganz festziehen und dabei den Sockel festhalten.