

# Eleglide



## User Manual

# CATALOGUE

ENGLISH ..... 01~10

FRANÇAIS ..... 11~20

DEUTSCHE ..... 21~30

ITALIANO ..... 31~39

ESPAÑOL ..... 40~49

# **\*Before the first operation, please read the user manual carefully!**

## **Contents**

1. Note
2. Packing List
3. Diagram
4. Assembling Your E-scooter
5. First Ride
6. Folding and Carrying
7. Trouble Shooting
8. Maintenance
9. Specification
10. Warranty

## **1. Note**

This manual was written to help you get the most performance, comfort, enjoyment and safety when riding your new Eleglide electric scooter (hereinafter referred to as e-scooter). It is important for you to understand your new e-scooter. By reading this manual before you go out on your first ride, you'll know how to get the most from your new e-scooter. It is also important that your first ride on your new e-scooter is taken in a controlled environment, away from cars, obstacles, and other riders.

The e-scooter is a recreational product. Before mastering riding skills, you need to practice. Neither Eleglide Team nor its Resellers are responsible for any injuries or damage caused by a rider's inexperience or failure to follow the instructions in this document.

E-scooter are vehicles with certain risks, please make sure to follow the traffic rules. Also, when emergency braking, apply brakes to the rear wheel first, and only then the front wheel, especially if the cycling speed is too high. If the front brake is used suddenly, you may fall over. Please ride carefully.

The e-scooter is supplied without basic mandatory equipment, which may vary from place to place. Therefore, if you intend using the e-scooter on public roads, it's necessary to equip the bike with the basic mandatory equipment, in accordance with the relevant laws and regulations.

This product is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.

Keep this manual in a safe place to be able to find information in the future or for other users.


## **2. Packing List**

When unpacking your e-scooter, please verify that the above items are included in the package. If you are missing any components, please contact your dealer/distributor or nearest service center (see Contact in the user manual). After verifying that all components are present and in good condition, you can assemble your new e-scooter.

Assembled Electric Scooter



Accessories  
User Manual x1



Hexagon Wrench x4



Screw x2



Key x2






Charging Adaptor



Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your e-scooter in the future. Remember to power off your e-scooter and unplug the power cord before assembling, mounting accessories, or cleaning the mainframe.

### 3. Diagram





1. On/off	7. Battery info
2. Mode switch	8. USB Charging port
3. Accelerator	9. LED Light switch
4. Display	10. Horn switch
5. Speed info display	11. Key
6. Mileage display	12. Power Indicator

**Function Instruction :**

On/off : Press on/off button for 3 second, the e-scooter will be of / on.


Mode button: press it could help you to change the speed mode(supports up to 3-level speed)

Accelerator: Use it to speed up.


Cruise function: Twist and hold the accelerator for up to 5 second to activate the cruise control function.

LED Light On/Off: Press the button.


## 4. Assembling Your E-scooter




1) **Get it out and unfold it:** Unfold the handlebar stem and fasten. Then unfold the kickstand to support the e-scooter.



2) **Check the handlebar:** Lift up the handlebar and check if it's fasten. If handlebar is loose, Fold the handlebar and fasten the screw with the included hex wrenches.




3) **Display Assembling:** Put it on the right handlebar and fasten it in the right position with the tool in the package.



4) **Battery supply:** Use the key to get the battery supply. (Please take care of the key)


5) **Finished:** The bike is ready for your first ride. Turn on the battery and the bike, go out with it.




## 5. First Ride

**Warning:** Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury. And if you intend using the e-scooter on public roads, it's necessary to equip the bike with the basic mandatory equipment, in accordance with the relevant laws and regulations.


- A. Power on (Press On/off button for 3 seconds) the E-scooter and check the power level indicator. Charge the E-scooter if the battery level is low.
- B. Stand on the footrest with one foot and push off with another foot to start gliding.
- C. Put your other foot on the footrest to keep both feet stable. Press the throttle on the right hand to speed up when you are balanced.  
Note, for your safety, the motor will not engage until the e-scooter reaches 1.86 mph (3 km/h).
- D. Slow down by releasing the throttle; and brake by squeezing the brake lever.
- E. To turn, shift your body weight and turn the handle slightly.




## 6. Folding and Carrying




1) **Handlebar Folding:** Horizontal slide outward the lock sleeve and put down the handlebar.



2) **Put down the telescopic rod:** Loose the quick release clip and put the telescopic rod down to a right position.



3) **Scooter Folding:** Hold the scooter upright rod and pull down the folding handle. Make the kickstand be folded as well.



4) **Carrying:** Hold the rod and take it to where you want.



## 7. Trouble Shooting

### LED Display Error Code

Code	Possible Causes	Solutions
ERRO 1	Motor Problem	a.Check and Plug the wire in properly. b.Revise/Replace the Motor
ERRO 2	Accelerator	a.Revise/Replace LED Dispaly
ERRO 3	Controller Problem	a.Revise/Replace controller
ERRO 4	Brake Lever Problem	a.Replace the Brake Lever wire. b.Replace the brake lever c.Contact re-seller.
ERRO 5	Low-voltage protection	a.Charge it. b.Contact re-seller.
ERRO 6	Communication failure, Led display can not receive the instruction from controller	a.Check and Plug the wire in properly. b.Replace the motor c.Replace the LED display d.Contact re-seller.
ERRO 7	Communication failure, controller can not receive the instruction from Led display	a.Check and Plug the wire in properly. b.Replace the motor c.Replace the LED display d.Contact re-seller.

### Other Problem

Problem	Possible Causes	Solutions
Display and power indicator does not work	a.No power supply for vehicles. b.The electric wire is not plugged in properly c.Display is damaged d.Controller burnout or water damage	a.Charge the battery b.Reconnect the electric wire properly C & d. Contact the re-seller for helping to solve it.
Battery does not charge	a.Charger is not plugged in properly b.Battery if out/below of temperature site. c.Battery is under rated voltage	a.Plug the wire in properly. b.Contact re-seller.
Insufficient Range	a.Battery is not in full charge. b.Tyre pressure is low c.Frequent braking d.Battery aging or attenuation e.Low ambient temperature, battery	a.Plug in properly and charge. b.Make sure it is the resume Charging temperature. c.Contact re-seller. a.Charge the battery fully.
Motor does not work	a.The electric wire is not plugged in properly b.Sensor / controller is inefficient	b.Check the pressure before every use. c.Develop good drive habits. d.It's normal. e.Contact re-seller.

**Attention:** If any other failures occurred and you can not find any solution above, please contact the re-seller to solve it. And if you need to which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

## 8. Maintenance

### Cleaning and Storage

Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean. Dirt hard to remove can be scrubbed with a toothbrush and toothpaste, then cleaned with a soft, wet cloth.

#### NOTE

Do not wash your e-scooter with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of your e-scooter. Do not wash your e-scooter with a power washer or hose.



#### WARNING

Make sure the e-scooter is powered OFF, the power cord is unplugged, and the rubber cap on the charge port is tightly sealed before cleaning; otherwise you may damage the electronic components. Store your e-scooter in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. Exposure to sunlight and temperature extremes (both hot and cold) will accelerate the aging process of the plastic components and may reduce battery life.

### Tire Pressure

Inflate tires to 36 psi. Inflate both tires equally.

### Battery Pack Maintenance

Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits (see Specifications). Do not puncture the battery. Refer to your local laws and regulations regarding battery recycling and/or disposal.

A well maintained battery can perform well even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the battery completely. When used at room temperature 25 °C the battery range and performance is at its best; whereas using it at temperatures below 0 °C can decrease range and performance. Typically, at -5 °C range can be half that of the same battery at 25 °C. Battery range will recover when temperature rises.

#### NOTE

Typically, a fully charged battery should retain power for 60-120 days. A low-power battery should retain power for 30–60 days. Remember to charge the battery after each use. Completely draining the battery may cause permanent damage to the battery. Electronics inside the battery record the charge-discharge condition of the battery; damage caused by over-charging or under-charging will not be covered by the Limited Warranty.



#### WARNING

Do not attempt to disassemble the battery. Do not touch battery contacts. Do not dismantle or puncture the casing. Keep the battery contacts away from metal objects to prevent short circuit. Risk of fire and electric shock. No user serviceable parts. Do not charge or use your battery if it is damaged or see trace of water.



#### WARNING

Do not ride when the ambient temperature is outside the machine operation temperature (see Specifications) because low/high temperature will limit the maximum power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.

## 9. Specification

Model		S1	S1 Plus	
Spec.	Unfolded Size	1150*540*1180mm	1150*540*1180mm	
	Folded Size	1060*190*380mm	1060*190*380mm	
	N.W	15.5KG	16KG	
	Width of Handlebar	540mm	540mm	
	Chassis Height	12cm	12cm	
	Width of Pedal	19cm	19cm	
	Max Load	120KG	120KG	
	Material	Magnesium Alloy	Magnesium Alloy	
	Speed	Speed 1	9KM/H	9KM/H
		Speed 2	18KM/H	18KM/H
		Speed 3	24KM/H	24KM/H
	Brake	Disk brake and E-brake		
	Slope	12°	12°	
	Max Mileage	Up to 30KM	Up to 45KM	
	Brake Distance	6M	6M	
	Max Speed	24KM/H	24KM/H	
	Battery	Voltage	36V	36V
		Capacity	8AH	12.5AH
Charging time		3-4H	6-7H	
Motor	Rated Voltage	36V	36V	
	Rated Power	400W	400W	

### NOTE

Above max speed and mileage data are provided by the Eleglide lab. The e-scooter was fully charged under regular environment temperature around 25 °C, no wind and with a 70kg load on the e-scooter. Driven on a flat road with an average speed of 20km/h.

The actual data may vary based on different road conditions, temperature, humidity, wind speed, and rider's habit (whether often use the brakes, frequently shift speeds, etc.) and rider's weight.

## 10. Warranty

This product enjoys one year warranty for the machine and 6 months warranty for the battery service starting from the date of purchase.

Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries.

- A. Inappropriate product selection and the fact that the product does not meet your requirement can not be a reason for complaint. Buyers is familiar with the properties of the product.
- B. Buyer has the right to ask the sellers to check the functionality of the product and become familiar with its operation.
- C. prerequisite for receiving warranty claims is that the guidelines for operating, servicing, cleaning, storage and maintenance were followed.

- D. Damage caused by natural wear and tear, overloading, improper use or intervention outside the authorized service during the warranty period, are excluded from the guarantee.
- E. Warranty does not cover wear and tear of components known as common consumables (e.g., Bearings, carbon brushes, commutators, chains, tires, wheel tubes).
- F. From the warranty are excluded wear and tear of the product or parts caused by normal use of the product or parts of the product (e.g., low battery or reduce battery capacity after a period of usual life of 6 months) and other parts subject to natural wear and tear.
- G. Damage resulting from defects in material or manufacturer error will be eliminated free of charge by replacement delivery or repair.
- H. Maintenance, inspection and alignment tools are not the warranty act.

**\*Veuillez lire attentivement et assimiler le mode d'emploi avant la première mise en service de votre nouveau scooter.**

## Table des matières

1. Introduction
2. Contenu du paquet
3. Présentation du produit
4. Assemblage et configuration
5. Comment la conduire
6. Pliage et transport
7. Dépannage
8. Entretien quotidiens
9. Caractéristiques
10. Garantie

## 1. Introduction

Ce manuel a été rédigé pour vous aider à obtenir le maximum de performances, de confort, de plaisir et de sécurité lorsque vous conduisez votre nouvelle trottinette électrique Eleglide (Ci-après dénommée trottinette électrique). Il est important que vous compreniez votre nouveau scooter électrique. En lisant ce manuel avant de partir pour votre première sortie, vous saurez comment tirer le meilleur parti de votre nouvelle trottinette électrique. Il est également important que votre premier trajet sur votre nouvelle trottinette électrique se fasse dans un environnement contrôlé, loin des voitures, des obstacles et des autres conducteurs.

Le trottinette électrique un produit récréatif. Avant de maîtriser les compétences d'équitation, vous devez vous entraîner. Ni l'équipe Eleglide ni ses revendeurs ne sont responsables des blessures ou dommages causés par l'inexpérience d'un coureur ou le non-respect des instructions de ce document.


Les trottinettes électriques sont des véhicules présentant certains risques, veuillez vous assurer de suivre les règles de circulation. De plus, lors d'un freinage d'urgence, appliquez d'abord les freins sur la roue arrière, puis seulement sur la roue avant, surtout si la vitesse de pédalage est trop élevée. Si le frein avant est utilisé brusquement, vous risquez de tomber. Veuillez rouler prudemment.

Le trottinette électrique est livré sans équipement de base obligatoire, qui peut varier d'un endroit à l'autre. Par conséquent, si vous avez l'intention de l'utiliser sur la voie publique, vous devez disposer de l'équipement de base obligatoire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ce produit est conçu pour un usage personnel. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou autres.

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

Trottinette électrique assemblée

Accessories  
Mode d'emploi x 1

Clé hexagonale x 4




Vis x 2 Clé de Trottinette électrique x 2




Chargeur de batterie



### 3. Présentation du





1. Bouton d'alimentation	7. Niveau de batterie
2. Bouton de Modes	8. Port de chargement USB
3. Accélérateur	9. Bouton d'éclairage LED
4. Affichage	10. Aerte
5. Compteur de vitesse	11. clé
6. Affichage du kilométrage	12. Indicateur d'alimentation

### Instruction de fonction :

Bouton d'alimentation: Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes, l'e-scooter sera éteint/allumé.


Bouton Modes : appuyez dessus pour vous aider à changer le mode de vitesse (prend en charge jusqu'à 3 niveaux de vitesse)

Accélérateur: Use it to speed up.


Cruise function: Twist and hold the accelerator for up to 5 second to activate the cruise control function.

Lumière LED Marche/Arrêt: Appuie sur le bouton.


## 4. Assemblage et configuration




1) **Sortez-le et dépliez-le:** Dépliez la potence du guidon et fixez-la. Dépliez ensuite la béquille pour soutenir le scooter électrique.



2) **Vérifiez le guidon:** Soulevez le guidon et vérifiez s'il est fixé. Si le guidon est lâche, pliez le guidon et fixez la vis avec les clés hexagonales incluses.




3) **Affichage Assemblage:** Placez-le sur le guidon droit et fixez-le dans la bonne position avec l'outil dans l'emballage.



4) **Alimentation par batterie:** Utilisez la clé pour obtenir la puissance de la batterie. (Veuillez prendre soin de la clé)




5) **Fini**: La trottinette est prêt pour votre premier trajet. Allumez la batterie et la trottinette, sortez avec.




## 5. Comment la conduire

**Avertissement** : Portez un casque approuvé et d'autres équipements de protection pour minimiser toute blessure possible. Et si vous avez l'intention d'utiliser la trottinette électrique sur la voie publique, il est nécessaire d'équiper la trottinette de l'équipement de base obligatoire, conformément aux lois et réglementations en vigueur.


- A. Allumez (appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes) le scooter électrique et vérifiez l'indicateur de niveau de puissance. Chargez le scooter électrique si le niveau de la batterie est faible.
- B. Tenez-vous sur le repose-pieds avec un pied et poussez avec un autre pied pour commencer à glisser.
- C. Placez un pied sur le repose-pied et prenez appui avec l'autre au sol pour avancer lentement. Lorsque la trottinette commence à avancer en roue libre, placez les deux pieds sur le repose-pied et appuyez sur l'accélérateur. Remarque l'accélérateur se déclenche une fois que la vitesse en roue libre dépasse 1,86 mph (3 km/h).
- D. Ralentissez en relâchant l'accélérateur; et actionnez le levier de frein pour un freinage rapide..
- E. Penchez-vous dans la direction vers laquelle vous souhaitez tourner, puis tournez doucement le guidon.




## 6. 6. Pliage et transport




1) **Pliage du guidon:** Glissez horizontalement vers l'extérieur du manchon de verrouillage et posez le guidon.



2) **Disposez la tige télescopique:** Desserrez le clip à dégagement rapide et placez la tige télescopique dans la bonne position.



3) **Trottinette Pliante:** Tenez le poteau vertical du Trottinette et abaissez la poignée pliante. Faites plier le béquille aussi.



4) **Transport:** Tenez la potence du guidon d'une seule main ou avec les deux mains.

## 7. Дїпаннаге



Code d'erreur de l'affichage LED		
Code	Causes possibles	Solutions
ERRO 1	Problème de moteur	a.Vérifiez et branchez le fil correctement. b.Réviser/remplacer le moteur
ERRO 2	Accélérateur	a.Réviser/remplacer l'affichage LED
ERRO 3	Problème de contrôleur	a.Réviser/Remplacer le contrôleur
ERRO 4	Problème de levier de frein	a. Remplacez le fil du levier de frein. b. Remplacez le levier de frein d. Contactez le revendeur.
ERRO 5	Protection basse tension	a.Chargez-le. b.Contactez le revendeur.
ERRO 6	Échec de la communication, l'affichage LED ne peut pas recevoir les instructions du contrôleur	a.Vérifiez et branchez le fil correctement. b.Remplacez le moteur c.Remplacez l'affichage LED. d.Contactez le revendeur.
ERRO 7	Échec de la communication, le contrôleur ne peut pas recevoir l'instruction de l'affichage LED	a.Vérifiez et branchez le fil correctement. b.Remplacez le moteur c.Remplacez l'affichage LED d.Contactez le revendeur.

Autre problème		
Problème	Causes possibles	Solutions
L'affichage et l'indicateur d'alimentation ne fonctionnent pas	a.Pas d'alimentation électrique pour les véhicules. b.Le fil électrique n'est pas branché correctement c. L'écran est endommagé d. Épuisement du contrôleur ou dégâts des eaux	a. Chargez la batterie b.Rebranchez correctement le fil électrique C et d. Contactez le revendeur pour aider à le résoudre.
La batterie ne se charge pas	a. Le chargeur n'est pas branché correctement b.Si la température de l'environnement de travail de la batterie est supérieure/inférieure à la température nominale. c.La batterie est sous tension nominale	a.Branchez le fil correctement. b.Contactez le revendeur.
Portée insuffisante	a.La batterie n'est pas complètement chargée. b.La pression des pneus est faible c. Freinage fréquent d.Vieillessement ou atténuation de la batterie e.Basse température ambiante, batterie	a.Branchez correctement et chargez. b.Assurez-vous que c'est la reprise de la température de charge. c.Contactez le revendeur.
Le moteur ne fonctionne pas	a.Le fil électrique n'est pas branché correctement b. Le capteur/contrôleur est inefficace	a.Chargez complètement la batterie. b.Vérifiez la pression avant chaque utilisation. c.Développez de bonnes habitudes de conduite. d.Contactez le revendeur.

**Avertissement:** Si d'autres échecs se sont produits et que vous ne trouvez aucune solution ci-dessus, veuillez contacter le revendeur pour le résoudre. Et si vous avez besoin d'outils professionnels, afin d'éviter tout danger, la machine doit être réparée ou remplacée par le fabricant, d'autres bureaux de maintenance ou des professionnels de bureaux similaires.

## 8. Entretien quotidiens

### Nettoyage et rangement

Si vous voyez des salissures sur la trottinette, essuyez-les avec un chiffon humide. Si vous n'arrivez pas à les enlever, appliquez de la pâte dentifrice et frottez avec une brosse à dents, puis essuyez avec un chiffon humide.

### Remarque

Remarque : ne nettoyez pas la trottinette avec de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou d'autres solvants corrosifs et chimiques volatils pour éviter de graves dégâts. Ne lavez pas la trottinette avec un jet d'eau à haute pression.



### Avertissement

Assurez-vous de bien éteindre la trottinette, de débrancher le câble de charge et de bien fermer le rabat en caoutchouc durant le nettoyage, car les infiltrations d'eau peuvent provoquer des décharges électriques ou d'autres problèmes importants.

Lorsque vous n'utilisez pas la trottinette, gardez-la à l'intérieur dans un endroit sec et frais. Ne la laissez pas à l'extérieur pendant une durée prolongée. Une exposition excessive au soleil, la surchauffe ou un refroidissement excessif accélèrent le vieillissement des pneus et diminuent la durée de vie de la trottinette et du bloc de batterie.

### Entretien des pneus

Infle los neumáticos a 36 psi. Infle ambos neumáticos por igual.

### Entretien et retrait de la batterie

Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie à des températures en dehors des limites indiquées (voir Spécifications). Ne percez pas la batterie. Reportez-vous aux lois et réglementations locales concernant le recyclage et/ou la mise au rebut des batteries.

Une batterie bien entretenue peut fonctionner correctement même après plusieurs kilomètres de conduite. Chargez la batterie après chaque trajet et évitez de vider complètement la batterie. Le bloc de batterie est plus performant à une température normale, et fonctionne mal en dessous de 0 °C. Si, par exemple, à -5 °C, la plage peut être la moitié de celle de la même batterie à 25°C. Lorsque la température augmente, sa performance revient à la normale.

### Remarque

En général, lorsqu'elle est complètement chargée, la trottinette est autonome pendant 60 à 120 jours. A low-power battery should retain power for 30–60 days. Chargez systématiquement la batterie avant de l'épuiser. Les dégâts provoqués par une charge prolongée sont irréversibles et ne sont pas couverts par la garantie limitée. La puce intelligente intégrée garde les enregistrements de sa charge et de sa décharge; Les dommages causés par une surcharge ou une sous-charge ne seront pas couverts par la garantie limitée.



### Avertissement

Ne retirez pas la batterie.

N'essayez pas de démonter la batterie.

Ne touchez pas le bloc de batterie.

Ne démontez pas et ne percez pas le bloc de batterie.

Gardez les contacts de la batterie loin des objets métalliques pour éviter les courts-circuits. Risque d'incendie et de choc électrique.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Ne chargez pas et n'utilisez pas votre batterie si elle est endommagée ou si vous voyez des traces d'eau.



## Avertissement

Ne roulez pas lorsque la température ambiante est en dehors de la température de fonctionnement de la machine (voir Spécifications) car une température basse/élevée limitera la puissance/le couple maximum. Cela pourrait causer des blessures ou des dommages matériels dus à des glissades ou des chutes.

## 9. Caractéristiques

Module		S1	S1 Plus	
Caractéristiques	Véhicule	1150*540*1180mm	1150*540*1180mm	
	Après pliage	1060*190*380mm	1060*190*380mm	
	Poids net	15.5KG	16KG	
	Largeur du guidon	540mm	540mm	
	Hauteur du châssis	12cm	12cm	
	Pont de la pédale	19cm	19cm	
	Plage de charge	120KG	120KG	
	Matériel	Alliage de magnésium	Alliage de magnésium	
	Vitesse	Vitesse 1	9KM/H	9KM/H
		Vitesse 2	18KM/H	18KM/H
		Vitesse 3	24KM/H	24KM/H
	Frein	E-ABS et frein à disque arrière		
	Angle maximum de montée	Jusqu'à 12°	Jusqu'à 12°	
	Plage générale	Jusqu'à 30KM	Jusqu'à 45KM	
	Distance de freinage	6M	6M	
	Vitesse maximale	24KM/H	24KM/H	
	Bloc de batterie	Tension nominale	36V	36V
Capacité		8AH	12.5AH	
Temps de charge		3-4H	6-7H	
Motor	Tension nominale	36V	36V	
	Puissance nominale	400W	400W	

## Remarque

Les données de vitesse et de kilométrage ci-dessus sont fournies par le laboratoire Eleglide. L'e-scooter était complètement chargé à une température ambiante normale d'environ 25 and, sans vent et avec une charge de 70 kg sur l'e-scooter. Conduite sur une route plate avec une vitesse moyenne de 20 km/h.

Les données réelles peuvent varier en fonction des différentes conditions de la route, de la température, de l'humidité, de la vitesse du vent et des habitudes du cycliste (utilisation fréquente des freins, changement fréquent de vitesse, etc.) et du poids du cycliste.

## 10. Garantie



Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an pour la machine et de 6 mois pour le service de la batterie à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas l'usure normale, l'utilisation commerciale, les modifications des appareils électriques achetés, les activités de nettoyage, les conséquences d'une mauvaise utilisation ou les dommages causés par l'acheteur ou un tiers, les dommages imputables à l'environnement extérieur ou les dommages causés par la batterie.

- A.** Une mauvaise sélection de produits et des produits qui ne répondent pas à vos exigences ne peuvent pas être un motif de réclamation. Les acheteurs connaissent les caractéristiques du produit.
- B.** L'acheteur a le droit de demander au vendeur de vérifier le fonctionnement du produit et de se familiariser avec son fonctionnement.
- C.** La condition préalable à l'acceptation d'une demande de garantie est de suivre les directives d'utilisation, de réparation, de nettoyage, de stockage et d'entretien.
- D.** Les dommages causés par l'usure naturelle, la surcharge, une mauvaise utilisation ou une intervention en dehors du service autorisé pendant la période de garantie, sont exclus de la garantie.
- E.** La garantie ne couvre pas l'usure des pièces appelées consommables courants (par exemple, les roulements, les balais de charbon, les collecteurs, les chaînes, les pneus, les tubes de roue).
- F.** La garantie ne couvre pas l'usure du produit ou des pièces et autres pièces sujettes à une usure naturelle causée par une utilisation normale du produit ou des composants du produit (par exemple, une batterie insuffisante ou une réduction de la capacité de la batterie après la période 6 mois).
- G.** Les dommages dus à des défauts matériels ou à des erreurs du fabricant seront éliminés par une livraison de remplacement ou une maintenance gratuite.
- H.** Les outils de maintenance, d'inspection et d'étalonnage ne sont pas couverts par la garantie.

# \*Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

## Contents

1. Hinweis
2. Lieferumfang
3. Darstellungen
4. Zusammenbau Ihres E-Scooters
5. Erste Fahrt
6. Falten und Tragen
7. Fehlersuche
8. Wartung
9. Spezifikation
10. Garantie

## 1. Hinweis

Dieses Handbuch wurde geschrieben, um Ihnen beim Fahren Ihres neuen Eleglide Elektrorollers (im Folgenden als E-Scooter bezeichnet) zu helfen, maximale Leistung, Komfort, Fahrspaß und Sicherheit zu erreichen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren E-Scooter kennenlernen, indem Sie dieses Handbuch vor der ersten Fahrt durchlesen. So werden Sie Ihren neuen E-Scooter optimal nutzen können. Es ist ebenso wichtig, dass die erste Fahrt mit Ihrem E-Scooter in einer kontrollierten Umgebung stattfindet, weg von Autos, Hindernissen und anderen Mitfahrern.

Der E-Scooter ist ein Freizeitprodukt. Um das Gerät perfekt beherrschen zu können, brauchen Sie Übung! Weder das Eleglide Team noch seine Händler sind verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die durch die Unerfahrenheit eines Fahrers oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Dokument verursacht werden.

E-Scooter sind Fahrzeuge mit gewissen Risiken, deshalb bitte beachten Sie die Verkehrsregeln. Bremsen Sie bei einer Notbremsung auch zuerst das Hinterrad und erst dann das Vorderrad, insbesondere wenn die Fahrgeschwindigkeit hoch ist. Wenn die Vorderradbremse plötzlich betätigt wird, können Sie umfallen. Bitte fahren Sie vorsichtig.

Der E-Scooter wird in Grundausstattung geliefert, bzw. ohne Länderspezifische Ausstattung. Wenn Sie den E-Scooter auf öffentlichen Straßen einsetzen möchten, ist es daher erforderlich, das Fahrrad gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften auszustatten.

Dieses Produkt ist für den Privatgebrauch konzipiert. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, um in der Zukunft Informationen zu finden oder für andere Benutzer die den E-Scooter fahren.

## 2. Lieferumfang


Bitte überprüfen Sie den Inhalt beim Auspacken, um sicher zu sein, dass der Lieferumfang vollständig ist

Sollten Komponenten fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Servicecenter (siehe Kontakt in der Bedienungsanleitung). Nachdem Sie alles überprüft haben und alle Komponenten in gutem Zustand vorhanden sind, können Sie Ihren neuen E-Scooter zusammenbauen.

Zusammengebauter E-Scooter



Zubehör  
Benutzerhandbuch x 1



4 Kant Schlüssel



Schrauben x 2



Schlüssel x 2




Ladegerät





Bitte bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie Ihren E-Scooter in Zukunft zurücksenden müssen. Denken Sie daran, Ihren E-Scooter auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie den Hauptrahmen zusammenbauen, Zubehör montieren oder reinigen.

3. Darstellungen







1. Ein- Ausschalten	7. Ladezustand
2. Modus Taste	8. USB Ladeanschluss
3. Beschleuniger	9. LED Licht
4. Display	10. Hupe
5. Geschwindigkeit info	11. Schlüssel
6. Streckenzähler	12. Power Anzeige

### Beschreibung der Funktionen :

Ein/Aus: Drücken Sie die Ein/Aus Taste 3 Sekunden lang, der E-Scooter wird ein- / ausgeschaltet.


Modustaste: Drücken Sie die Taste, um den Geschwindigkeitsmodus zu ändern (unterstützt bis zu 3 Geschwindigkeitstufen)

Beschleuniger: Verwenden Sie es, um zu beschleunigen.


Tempomatfunktion: Drehen und halten Sie den Beschleunigerhebel bis zu 5 Sekunden lang, um die Tempomatfunktion zu aktivieren.

LED Licht ein/aus: Drücken Sie die Taste.


## 4. Zusammenbau Ihres




1) **Herausnehmen und aufklappen:** Lenkervorbau ausklappen und befestigen. Klappen Sie dann den Ständer aus, um den E-Scooter zu unterstützen.



2) **Lenker prüfen:** Heben Sie den Lenker an und prüfen Sie, ob er fest sitzt. Wenn der Lenker locker ist, klappen Sie den Lenker zusammen und ziehen Sie die Schraube mit den mitgelieferten Inbusschlüsseln fest.




3) **Display montieren:** Setzen Sie es auf den rechten Lenker und befestigen Sie es in der richtigen Position mit dem mitgelieferten Werkzeug.



4) **Stromversorgung:** Verwenden Sie den Schlüssel, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. (Bitte bewahren Sie den Schlüssel auf)


5) **Letzter Schritt:** Der E-Scooter ist bereit für Ihre erste Fahrt. Schalten Sie das Gerät ein und fahren Sie los.




## 5. Erste Fahrt

**Warnung:** Tragen Sie einen zugelassenen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren. Wenn Sie den E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr einsetzen möchten, es ist erforderlich, das Gerät mit der obligatorischen Grundausstattung gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften auszustatten.


- A. Schalten Sie den E-Scooter ein (Drücken Sie den Ein/Aus Knopf für 3 Sekunden) und überprüfen Sie die Ladeanzeige. Laden Sie den E-Scooter auf, wenn der Akkustand niedrig ist.
- B. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Fußstütze und stoßen Sie mit einem anderen Fuß ab, um zu gleiten.
- C. Stellen Sie Ihren anderen Fuß auf die Fußstütze, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Drücken Sie den Beschleunigungshebel mit der rechten Hand, um zu beschleunigen. Bitte achten Sie auf Gleichgewicht. Beachten Sie, dass der Motor zu Ihrer Sicherheit erst aktiviert wird, wenn der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht.
- D. Verlangsamen Sie, indem Sie den Gashebel loslassen und bremsen Sie durch Drücken des Bremshebels.
- E. Für das Wenden, verlagern Sie Ihr Körpergewicht und drehen Sie den Lenker leicht.




## 6. Falten und Tragen




1) **Lenker zusammenklappen:** Ziehen Sie die Verschlusshülse horizontal nach außen und senken Sie den Lenker ab.



2) **Teleskopstange:** Lösen Sie den Schnellverschluss Clip und bringen Sie die Teleskopstange in die richtige Position.



3)  **Scooter Klappen:** Halten Sie die senkrechte Stange des Scooters fest und ziehen Sie den Klappgriff nach unten. Lassen Sie auch den Ständer einklappen.



4) **Tragen:** Halten Sie die Stange fest und bringen Sie sie dorthin, wo Sie möchten.

## 7. Fehlersuche



### LED Display Fehlercodes

Code	Mögliche Ursachen	Lösungen
ERRO 1	Motor Problem	a. Leitung und Anschluss prüfen. b. Motor prüfen bzw ersetzen
ERRO 2	Beschleunigungshebel	a. LED Display prüfen / ersetzen
ERRO 3	Steuerungsproblemen	a. Prüfen / ersetzen
ERRO 4	Bremshebel	a. Bremsleitung ersetzen b. Bremshebel ersetzen d. Händler kontaktieren.
ERRO 5	Tiefendladungsschutz	a. Laden b. Händler kontaktieren
ERRO 6	Kommunikationsfehler, LED-Anzeige kann die Anweisungen vom Steuerung nicht empfangen	a. Leitungen prüfen. b. Motor ersetzen c. LED Display ersetzen d. Händler kontaktieren
ERRO 7	Kommunikationsfehler, LED-Anzeige kann die Anweisungen vom LED Display nicht empfangen	a. Leitung und Anschluss. b. Motor ersetzen c. LED Display ersetzen d. Händler kontaktieren

### Weitere Problemen

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Display und Akkuanzeige funktioniert nicht	a. Keine Stromversorgung b. Elektrische Kabel ist nicht richtig angeschlossen c. Display beschädigt d. Steuerung durchgebrannt oder wasserschaden	a. Akku aufladen b. Elektrische Leitungen richtig verbinden c & d. Händler kontaktieren.
Akku lädt nicht	a. Ladekabel nicht richtig verbunden b. Akku außerhalb des Betriebstemperatures c. Akku Tiefentladung	a. Ladekabel richtig verbinden. b. c. Händler kontaktieren
Zu niedrige Reichweite	a. Akku nicht 100% geladen b. Reifendruck zu niedrig c. Häufiges bremsen d. Batteriealterung oder -schwächung e. Niedrige Umgebungstemperatur, Batterie	a. Akku aufladen b. Temperatur beim Laden prüfen c. Händler kontaktieren
Motor funktioniert nicht	a. Elektrische Kabel ist nicht richtig angeschlossen b. Sensor oder Controller defekt	a. Akku aufladen b. Luftdruck prüfen c. Gute Fahrkenntnisse bekommen d. Händler kontaktieren

**Achtung:** Wenn andere Fehler aufgetreten sind und Sie oben keine Lösung finden können, wenden Sie sich bitte an den Wiederverkäufer, um dies zu beheben. Und wenn Sie professionelles Werkzeug benötigen, um Gefahren zu vermeiden, muss die Maschine vom Hersteller, anderen Wartungsbüros oder Fachleuten aus ähnlichen Büros repariert oder ersetzt werden.

## 8. 8. Wartung

### Reinigung und Lagerung

Wischen Sie den Mainframe mit einem weichen, nassen Tuch sauber. Schmutz, der schwer zu entfernen ist, kann mit einer Zahnbürste und Zahnpasta abgerieben und dann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.

### HINWEIS

Waschen Sie Ihren E-Scooter nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen ätzenden/flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Stoffe

kann das Aussehen und die innere Struktur Ihres E-Scooters beschädigen. Waschen Sie Ihren E-Scooter nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.



### WARNING

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist, das Netzkabel abgezogen ist und die Gummikappe am Ladeanschluss fest verschlossen ist. andernfalls können Sie die elektronischen Komponenten beschädigen.

Lagern Sie Ihren E-Scooter an einem kühlen, trockenen Ort. Lagern Sie es nicht für längere Zeit im Freien. Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen (sowohl heiß als auch kalt) beschleunigen den Alterungsprozess der Kunststoffkomponenten und können die Batterielebensdauer verkürzen.

### Reifendruck

Reifen auf 36 psi aufpumpen. Pumpen Sie beide Reifen gleich auf.

### Wartung des Akkupacks

Lagern oder laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen außerhalb der angegebenen Grenzen (siehe Technische Daten). Durchbohren Sie die Batterie nicht. Beachten Sie Ihre lokalen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und/oder zur Entsorgung von Batterien.

Eine gut gewartete Batterie kann auch nach vielen Kilometern Fahrt noch eine gute Leistung erbringen. Laden Sie den Akku nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen. Bei Verwendung bei einer Raumtemperatur von 25 °C sind die Reichweite und Leistung des Akkus am besten; während die Verwendung bei Temperaturen unter 0 °C die Reichweite und Leistung verringern kann. Typischerweise kann der Bereich bei -5 °C halb so groß sein wie der derselben Batterie bei 25 °C. Die Batteriereichweite wird sich erholen, wenn die Temperatur steigt.

### HINWEIS

Normalerweise sollte ein vollständig aufgeladener Akku 60-120 Tage lang Strom halten. Eine Batterie mit niedrigem Stromverbrauch sollte 30–60 Tage lang ihre Leistung halten. Denken Sie daran, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen. Das vollständige Entladen des Akkus kann zu dauerhaften Schäden am Akku führen. Die Elektronik im Inneren des Akkus zeichnet den Lade-Entlade-Zustand des Akkus auf; Schäden, die durch Überladung oder Unterladung verursacht werden, werden nicht von der beschränkten Garantie abgedeckt.



### WARNING

Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Batteriekontakte nicht berühren. Das Gehäuse nicht zerlegen oder durchstechen. Halten Sie die Batteriekontakte von Metallgegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Brand- und Stromschlaggefahr. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Laden oder verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder Wasserspuren zu sehen sind.



## WARNUNG

Fahren Sie nicht, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der Betriebstemperatur der Maschine liegt (siehe Technische Daten), da niedrige/hohe Temperaturen die maximale Leistung/das maximale Drehmoment begrenzen. Dies kann zu Personen- oder Sachschäden durch Ausrutschen oder Stürze führen.

## 9. Spezifikationen

Model		S1	S1 Plus	
Spez.	Ungeklappte Größe		1150*540*1180mm	1150*540*1180mm
	Zusammengeklappt		1060*190*380mm	1060*190*380mm
	Gewicht		15.5KG	16KG
	Breite des Lenkers		540mm	540mm
	Bodenfreiheit		12cm	12cm
	Breite des Pedals		19cm	19cm
	Maximale Belastung		120KG	120KG
	Material		Magnesium Legierung	Magnesium Legierung
	Geschw.	Speed 1	9KM/H	9KM/H
	Stufen	Speed 2	18KM/H	18KM/H
		Speed 3	24KM/H	24KM/H
	Brremse		Scheibenbremse und E Bremse	
	Steigung		Bis zu 12°	Bis zu 12°
	Max Reichweite		Bis zu 30KM	Bis zu 45KM
	Bremsweg		6M	6M
	Höchstgeschwindigkeit		24KM/H	24KM/H
	Akku	Spannung	36V	36V
Kapazität		8AH	12.5AH	
Ladezeit		3-4 Stunden	6-7Stunden	
Motor	Nennspannung	48V	48V	
	Nennleistung	36V	36V	

## HINWEIS

Die oben angegebenen Daten zu Höchstgeschwindigkeit und Kilometerstand werden vom Eleglide-Labor bereitgestellt. Der E-Scooter wurde bei einer normalen Umgebungstemperatur von 25 ° C, ohne Wind und mit einer Last von 70 kg auf dem E-Scooter vollständig aufgeladen. Auf ebener Straße mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h gefahren.

Die tatsächlichen Daten können je nach Straßenbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Gewohnheiten des Fahrers (häufiges Bremsen, häufiges Schalten usw.) und Fahrergewicht variieren.

## 10. Garantie

Dieses Produkt genießt ein Jahr Garantie auf die Maschine und 6 Monate Garantie auf den Batterieservice ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgenommen sind normale Abnutzung, gewerbliche Nutzung, Veränderungen am gekauften Gerät, Reinigungstätigkeiten, Folgen unsachgemäßen Gebrauchs oder Schäden durch den Käufer oder Dritte, Schäden, die auf äußere Umstände zurückzuführen sind oder auf die Batterien zurückzuführen sind.

- A.** Eine unangemessene Produktauswahl und die Tatsache, dass das Produkt nicht Ihren Anforderungen entspricht, kann kein Grund für eine Reklamation sein. Käufer sind mit den Eigenschaften des Produkts vertraut.
- B.** Der Käufer hat das Recht, die Verkäufer zu bitten, die Funktionalität des Produkts zu überprüfen und sich mit seiner Funktionsweise vertraut zu machen.
- C.** Voraussetzung für den Erhalt von Gewährleistungsansprüchen ist, dass die Richtlinien für Bedienung, Wartung, Reinigung, Lagerung und Wartung befolgt wurden.
- D.** Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, Überlastung, unsachgemäßen Gebrauch oder Eingriffe außerhalb des autorisierten Service während der Garantiezeit entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- E.** Die Garantie deckt nicht den Verschleiß von Komponenten ab, die als übliche Verbrauchsmaterialien bekannt sind (z. B. Lager, Kohlebürsten, Kommutatoren, Ketten, Reifen, Radschläuche).
- F.** Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleiß des Produkts oder von Teilen, die durch den normalen Gebrauch des Produkts oder von Teilen des Produkts verursacht werden (z. B. schwache Batterie oder verringerte Batteriekapazität nach einer üblichen Lebensdauer von 6 Monaten) und andere Teile unterliegen dem natürlichen Verschleiß.
- G.** Schäden, die auf Material- oder Herstellerfehler zurückzuführen sind, werden kostenlos durch Ersatzlieferung oder Reparatur behoben.
- H.** Wartungs-, Inspektions- und Ausrichtwerkzeuge sind nicht Gegenstand der Gewährleistung.



# Prima del primo utilizzo leggere attentamente il manuale utente!

## Indice

1. Nota
2. Lista di imballaggio
3. Diagramma
4. Assemblaggio del tuo scooter elettrico
5. Primo giro
6. Piegare e trasportare
7. Risoluzione dei problemi
8. Manutenzione
9. Specifiche
10. Garanzia

## 1. Nota

Questo manuale è stato scritto per aiutarti a ottenere le massime prestazioni, comfort, divertimento e sicurezza durante la guida del tuo nuovo scooter elettrico Eleglide (di seguito denominato e-scooter). È importante che tu capisca tutto il necessario. Leggendo questo manuale prima di partire per la prima volta, saprai come ottenere il massimo dal tuo nuovo e-scooter. È anche importante che il tuo primo giro sul tuo nuovo bolide sia effettuato in un ambiente controllato, lontano da auto, ostacoli e altri motociclisti.

L'e-scooter un prodotto ricreativo. Prima di padroneggiare le abilità di guida, devi esercitarti. Né Eleglide Team né i suoi Rivenditori sono responsabili per eventuali lesioni o danni causati dall'inesperienza di un ciclista o dalla mancata osservanza delle istruzioni in questo documento.

Gli e-scooter sono veicoli con determinati rischi, assicurati di seguire le regole del traffico. Inoltre, in caso di frenata di emergenza, frenare prima la ruota posteriore e solo dopo quella anteriore, soprattutto se la velocità di pedalata è troppo elevata. Se il freno anteriore viene utilizzato improvvisamente, potresti cadere. Si prega di guidare con prudenza.

L'e-scooter viene fornito senza equipaggiamento obbligatorio di base, che può variare da luogo a luogo. Pertanto, se si intende utilizzare su strade pubbliche, è necessario munirsi dell'attrezzatura di base obbligatoria, in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.

Questo prodotto è progettato per l'uso domestico. Non utilizzarlo per scopi commerciali o di altro tipo.


Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poter trovare informazioni in futuro o per altri utenti.

## 2. Composizione del pacco

Quando disimballate il vostro e-scooter, verificate che gli articoli di cui sopra siano inclusi nella confezione. Se manca qualche componente contattare il rivenditore/distributore o il centro di assistenza più vicino (vedere Contatti nel manuale utente). Dopo, verificando che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni, potrai assemblare il tuo nuovo e-scooter.

Si prega di conservare la scatola e i materiali di imballaggio nel caso in cui sia necessario spedire il prodotto in futuro.

Assemblato motorino elettrico

Accessori  
Manuale dell'utente x 1

Chiave esagonale x 4



Vite x 2



Tasto x 2





Adattatore di ricarica



Ricordati di spegnere il tuo e-scooter e scollegare il cavo di alimentazione prima di assemblare, montare accessori o di effettuare la pulizia del mainframe.

### 3. Componenti





1. On/off	7. Info batteria
2. Pulsante Modalità	8. Port di ricarica USB
3. Acceleratore	9. Pulsante luce LED
4. Display	10. Clacson
5. Display informative sulla velocità	11. Chiave
6. Visualizzazione del chilometraggio	12. Indicatore di alimentazione

### Istruzioni per il funzionamento:

Accensione/spegnimento: premere il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi, l'e-scooter sarà spento/acceso.


Pulsante modalità: premere potrebbe aiutarti a cambiare la modalità di velocità (supporta fino a 3 livelli di velocità)

Acceleratore: usalo per accelerare.


Funzione di crociera: ruotare e tenere premuto l'acceleratore per un massimo di 5 secondi per attivare la funzione di controllo della velocità.

Luce LED accesa/spenta: premere il pulsante.


## 4. Assembla il tuo e-scooter




1) **Tirallo fuori e apilo:** Aprire l'attacco manubrio e fissarlo. Quindi aprire il cavalletto per supportare l'e-scooter



2) **Controllare il manubrio:** sollevare il manubrio e verificare se è fissato. Se il manubrio è allentato, piegare il manubrio e fissare la vite con le chiavi esagonali incluse.




3) **Montaggio display:** posizionarlo sul manubrio destro e fissarlo nella giusta posizione con l'attrezzo presente nella confezione.



4) **Alimentazione batteria:** Utilizzare la chiave per ottenere l'alimentazione della batteria. (Si prega di prendersi cura della chiave)


5) **Fine:** La bici è pronta per il tuo primo giro. Accendi la batteria e la bici, esci con essa.




## 5. Primo giro

**Avvertenza:** indossare un casco approvato e altri dispositivi di protezione per ridurre al minimo eventuali lesioni. E se intendi utilizzare l'e-scooter su strade pubbliche, è necessario dotare la bici dell'equipaggiamento di base obbligatorio, in conformità con le leggi e i regolamenti in materia.


- A. Accendere (premere il pulsante On/off per 3 secondi) lo scooter elettrico e controllare l'indicatore del livello di potenza. Carica lo scooter elettrico se il livello della batteria è basso.
- B. Mettiti in piedi sul poggiatesta con un piede e spingi con un altro piede per iniziare a scivolare.
- C. Metti l'altro piede sul poggiatesta per mantenere entrambi i piedi stabili. Premi l'acceleratore sulla mano destra per accelerare quando sei in equilibrio.  
Nota, per la tua sicurezza, il motore non si attiverà fino a quando l'e-scooter non raggiunge 1,86 mph (3 km/h).
- D. Rallentare rilasciando l'acceleratore; e frenare azionando la leva del freno.
- E. Per girare, spostare il peso del corpo e girare leggermente la maniglia.




## 6. Piegare e trasportare




1) **Piegamento del manubrio:** Far scorrere orizzontalmente verso l'esterno il manicotto della serratura e abbassare il manubrio.



2) **Abbassamento asta telescopica:** Allentare la clip a sgancio rapido e abbassare l'asta telescopica nella posizione corretta.



3) **Ripiegamento scooter:** Tenere l'asta verticale dello scooter e abbassare la maniglia pieghevole. Fai piegare anche il cavalletto.



4) **Trasporto:** Tenere l'asta verticale dello scooter e abbassare la maniglia pieghevole. Fai piegare anche il cavalletto.

## 7.7. Risoluzione problemi

LED Display Error Code		
Code	Possible Causes	Solutions
ERRORE 1	Problema al motore	a. Controllare e collegare il cavo correttamente. b. Revisionare/sostituire il motore
ERRORE 2	Acceleratore	a. Modifica/sostituisci display LED
ERRORE 3	Problemi al controller	a. Modifica/sostituisci display LED
ERRORE 4	Problema alla leva del freno	a. Sostituire il filo della leva del freno. b. Sostituire la leva del freno d. Contattare il rivenditore.
ERRORE 5	Problema elettrico	a. Caricalo. b. Contattare il rivenditore.
ERRORE 6	Errore di comunicazione, il display a LED non può ricevere le istruzioni dal controller	a. Controllare e collegare il cavo correttamente. b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contattare il rivenditore.
ERRORE 7	Errore di comunicazione, il controller non può ricevere le istruzioni dal display a LED	a. Controllare e collegare il cavo correttamente. b. Sostituire il motore c. Sostituire il display a LED d. Contattare il rivenditore.

Other Problem		
Problem	Possibili Cause	Soluzioni
Il display e l'indicatore di alimentazione non funzionano	a. Nessuna alimentazione per i veicoli. b. Il cavo elettrico non è collegato correttamente c. Il display è danneggiato d. Burnout del controller o danni causati dall'acqua	a. Caricare la batteria b. Ricollegare correttamente il cavo elettrico c & d. Contatta il rivenditore per aiutarti a risolverlo.
La batteria non si carica	a. Il caricabatterie non è collegato correttamente b. Batteria se fuori/sotto la temperatura del sito. c. La batteria è sotto la tensione nominale	a. Inserire il cavo correttamente. b. Contattare il rivenditore.
Gamma insufficiente	a. La batteria non è completamente carica. b. La pressione dei pneumatici è bassa c. Frenate frequenti d. Invecchiamento o attenuazione della batteria e. Bassa temperatura ambiente, batteria	a. Collegare correttamente e caricare. b. Assicurarsi che sia la temperatura di ricarica di ripristino. c. Contattare il rivenditore.
Il motore non funziona	a. Il cavo elettrico non è collegato correttamente b. Il sensore/controller è inefficiente	a. Caricare completamente la batteria. b. Controllare la pressione prima di ogni utilizzo. c. Sviluppare buone abitudini di guida. d. Contattare il rivenditore.

**Attenzione:** Se si sono verificati altri errori e non è possibile trovare alcuna soluzione sopra, contattare il rivenditore per risolverlo, se si necessita di strumenti professionali, per evitare pericoli, la macchina deve essere riparata o sostituita dal produttore, da altri uffici di manutenzione o da professionisti di uffici simili.

## 8. Manutenzione

### Pulizia e conservazione

Utilizzare un panno morbido e umido per pulire il mainframe. Lo sporco difficile da rimuovere può essere strofinato con spazzolino e dentifricio, quindi pulito con un panno morbido e umido.

### NOTE

Non lavare il tuo e-scooter con alcool, benzina, acetone o altri solventi corrosivi/volatili. Queste sostanze potrebbero danneggiare l'aspetto e la struttura interna del tuo e-scooter. Non lavare il tuo e-scooter con un'idropulitrice o un tubo flessibile.



### AVVERTIMENTI

Assicurati che l'e-scooter sia spento, che il cavo di alimentazione sia scollegato e che il cappuccio di gomma sulla porta di ricarica sia ben sigillato prima della pulizia; altrimenti potresti danneggiare i componenti elettronici.

Conserva il tuo e-scooter in un luogo fresco e asciutto. Non conservarlo all'aperto per lunghi periodi di tempo. L'esposizione alla luce solare e alle temperature estreme (sia calde che fredde) accelera il processo di invecchiamento dei componenti in plastica e può ridurre la durata della batteria.

### Pressione degli pneumatici

Gonfiare i pneumatici a 36 psi. Gonfia entrambe le gomme allo stesso modo.

### Manutenzione del pacco batteria

Non conservare o caricare la batteria a temperature al di fuori dei limiti indicati (vedi Specifiche). Non forare la batteria. Fare riferimento alle leggi e ai regolamenti locali in materia di riciclaggio e/o smaltimento delle batterie.

Una batteria ben tenuta può funzionare bene anche dopo molti chilometri di guida. Caricare la batteria dopo ogni corsa ed evitare di scaricarla completamente. Se utilizzato a una temperatura ambiente di 25 °C, l'autonomia e le prestazioni della batteria sono ottimali; mentre l'utilizzo a temperature inferiori a 0°C può ridurre la portata e le prestazioni. Tipicamente, a -5 °C l'intervallo può essere la metà di quello della stessa batteria a 25°C. L'autonomia della batteria si ripristina quando la temperatura aumenta.

### NOTE

In genere, una batteria completamente carica dovrebbe mantenere la carica per 60-120 giorni. Una batteria a bassa potenza dovrebbe mantenere la carica per 30-60 giorni. Ricordarsi di caricare la batteria dopo ogni utilizzo. Scaricare completamente la batteria può causare danni permanenti alla batteria. L'elettronica all'interno della batteria registra lo stato di carica-scarica della batteria; i danni causati da sovraccarica o sottocarica non saranno coperti dalla garanzia limitata.



### AVVERTIMENTI

Non tentare di smontare la batteria. Non toccare i contatti della batteria. Non smontare o forare l'involucro. Tenere i contatti della batteria lontani da oggetti metallici per evitare cortocircuiti. Rischio di incendio e scosse elettriche. Nessuna parte riparabile dall'utente. Non caricare o utilizzare la batteria se è danneggiata o se vede tracce d'acqua.



### AVVERTIMENTI

Non guidare quando la temperatura ambiente è al di fuori della temperatura di funzionamento della macchina (vedere le specifiche) perché la temperatura bassa/alta limiterà la potenza/coppia massima. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a scivolamenti o cadute.



## 9. Specifiche

Model		S1	S1 Plus	
Spec.	Dimensioni prodotto spiegato	1150*540*1180mm	1150*540*1180mm	
	Dimensioni prodotto piegato	1060*190*380mm	1060*190*380mm	
	N.W	15.5KG	16KG	
	Larghezza manubrio	540mm	540mm	
	Altezza telaio	12cm	12cm	
	Larghezza del pedale	19cm	19cm	
	Carico massimo	120KG	120KG	
	Materiale	Lega di magnesio	Lega di magnesio	
	Velocità	Velocità 1	9KM/H	9KM/H
		Velocità 2	18KM/H	18KM/H
		Velocità 3	24KM/H	24KM/H
	Freno	Disk brake and E-brake		
	Pendenza	Fino a 12°	Fino a 12°	
	Chilometraggio massimo	Fino a 30KM	Fino a 45KM	
	Distanza di frenata	6M	6M	
	Massima velocità	24KM/H	24KM/H	
	Batteria	Voltaggio	36V	36V
		Capacità	8AH	12.5AH
Tempo di ricarica		3-4H	6-7H	
Motore	Tensione nominale	36V	36V	
	Potenza nominale	400W	400W	

### NOTE

I dati di velocità e chilometraggio superiori alla massima sono forniti dal laboratorio Eleglide. L'e-scooter è stato completamente carico a una temperatura ambiente normale di circa 25 °C, senza vento e con un carico di 70 kg sull'e-scooter. Si guida su strada pianeggiante con una velocità media di 20 km/h.

I dati effettivi possono variare in base alle diverse condizioni stradali, temperatura, umidità, velocità del vento e abitudine del ciclista (se usi spesso i freni, cambia spesso velocità, ecc.) e il peso del pilota.

## 10. Garanzia

Questo prodotto gode di un anno di garanzia per la macchina e di 6 mesi di garanzia per il servizio batteria a partire dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia la normale usura, l'uso commerciale, le alterazioni dell'apparecchio acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o di danni da parte dell'acquirente o di terzi, danni che possono essere attribuiti a circostanze esterne o causati dalle batterie.

- R. La selezione inappropriata del prodotto e il fatto che il prodotto non soddisfi le tue esigenze non possono essere motivo di reclamo. Gli acquirenti hanno familiarità con le proprietà del prodotto.
- B. L'acquirente ha il diritto di chiedere ai venditori di verificare la funzionalità del prodotto e di familiarizzarsi con il suo funzionamento.
- C. Il prerequisito per ricevere richieste di garanzia è che siano state seguite le linee guida per il funzionamento, la manutenzione, la pulizia, la conservazione e la manutenzione.
- D. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da usura naturale, sovraccarico, uso improprio o intervento al di fuori del servizio autorizzato durante il periodo di garanzia.
- E. La garanzia non copre l'usura dei componenti noti come materiali di consumo comuni (ad es. Cuscinetti, spazzole di carbone, collettori, catene, pneumatici, tubi delle ruote).
- F. Dalla garanzia sono escluse l'usura del prodotto o delle parti causate dal normale utilizzo del prodotto o di parti del prodotto (es. batteria scarica o riduzione della capacità della batteria dopo un periodo di vita normale di 6 mesi) e altre parti soggette alla naturale usura.
- G. I danni derivanti da difetti di materiale o errore del produttore verranno eliminati gratuitamente mediante consegna sostitutiva o riparazione.
- H. Gli strumenti di manutenzione, ispezione e allineamento non costituiscono l'atto di garanzia.

# \* Antes de la primera operaciyn, lea atentamente el manual de usuario!

## Contenido

1. Nota
2. Lista de empaque
3. Diagrama
4. Montaje del scooter eléctrico
5. Primer viaje
6. Plegado y transporte
7. Resolver problemas
8. Mantenimiento
9. Especificación
10. Garantía

## 1. Nota

Este manual se escribe para ayudarlo a obtener el máximo rendimiento, comodidad, disfrute y seguridad al conducir su nuevo scooter eléctrico Eleglide (se llama e-scooter). Es importante que conozca su e-scooter. Al leer este manual antes de su primer viaje, sabrá cómo aprovechar al máximo su e-scooter. También es importante que su primer viaje se realice en un entorno controlado, lejos de automóviles, obstáculos y otros conductores.

El e-scooter es un producto recreativo. Antes de dominar las habilidades de conducción, se necesitan prácticas. Ni el equipo de Eleglide ni sus comerciantes son responsables de las lesiones o daños causados por la inexperiencia de un ciclista o por no seguir las instrucciones de este documento.

Los e-scooter son vehículos con ciertos riesgos, asegúrese de seguir las reglas de tráfico. Además, al frenar en una emergencia, las ruedas traseras deben frenarse antes de que se frenen las ruedas delanteras, especialmente si la velocidad del viaje es demasiado alta. Si no, puede caerse. Por favor, conduzca con cuidado.

El e-scooter se suministra sin equipo básico obligatorio, que puede variar de un lugar a otro. Por lo tanto, si tiene la intención de utilizar el e-scooter en la vía pública, es necesario equipar la bicicleta con el equipo básico obligatorio, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.

Este producto está diseñado para uso doméstico. No lo utilice con fines comerciales o de otro.

Guarde este manual en un lugar seguro para poder confirmar información en el futuro o para otros usuarios.


## 2. Lista de empaque

Al desempacar su e-scooter, verifique que los elementos anteriores estén incluidos en el paquete. Si falta algún componente, comuníquese con su comerciante / distribuidor o con el centro de servicio más cercano (consulte Contacto en el manual del usuario). Después de verificar que todos los componentes están presentes y en buenas condiciones, puede ensamblar su nuevo e-scooter. Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your e-scooter in the future. Remember to power off your e-scooter and unplug the power cord before assembling, mounting accessories, or cleaning the mainframe.

Scooter montado



Accessories  
Manual de usuario\*1



Llave hexagonal x4



Tornillo x2



llave x2




Adaptador de carga




Por favor, conserve la caja y los materiales de embalaje en caso de que necesite enviar su e-scooter en el futuro.

Recuerde apagar su e-scooter y desenchufar el cable de alimentación antes de ensamblar accesorios o limpiar el mainframe.

### 3. Diagrama





1. Encendido / apagado	7. Información de la batería
2. Botón de modo	8. Puerto de carga USB
3. Acelerador	9. Botón de luz LED
4. Pantalla	10. Bocina
5. Pantalla de información de velocidad	11. llave
6. Pantalla de kilometraje	12. Indicador de encendido

**Function Instruction :**

Encendido / apagado: presione el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, el e-scooter se apagará / encenderá.


Botón de modo: presionarlo para cambiar el modo de velocidad (admite hasta 3 niveles de velocidad)

Acelerador: Úselo para acelerar.


Función de crucero: Gire y mantenga presionado el acelerador durante hasta 5 segundos para activar la función de control de crucero.

Luz LED encendida / apagada: presione el botón.


## 4. Montaje de su scooter




1) **Sacarlo y desplegarlo:** Despliegue la potencia del manillar y fíjela. Luego, despliegue el soporte para apoyar el e-scooter.



2) **Revisa el manillar:** levante el manillar y compruebe si está bien sujeto. Si el manillar está suelto, pliegue el manillar y apriete el tornillo con las llaves hexagonales incluidas.




3) **Montaje de la pantalla:** colóquelo en el manillar derecho y fíjelo en la posición correcta con la herramienta en el paquete.



4) **Suministro de batería:** utilice la llave para obtener el suministro de batería. (Por favor, cuide la llave)


5) **Terminado:** La bicicleta está lista para su primer viaje. Encienda la batería y la bicicleta, salga con ella.




## 5. Primer viaje

**Advertencia:** Use un casco aprobado y otro equipo de protección para minimizar cualquier posible lesión. Y si tiene la intención de utilizar el e-scooter en vías públicas, es necesario equipar la bicicleta con el equipo básico obligatorio, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.


- Encienda (presione el botón de encendido / apagado durante 3 segundos) el E-scooter y verifique el indicador de batería. Cargue el E-scooter si el nivel de la batería es bajo.
- Párese en el reposapiés con un pie y empuje con el otro pie para comenzar a deslizarse.
- Coloque el otro pie en el reposapiés para mantener ambos pies estables. Presione el acelerador de la mano derecha para acelerar cuando esté equilibrado.  
Tenga en cuenta que, por su seguridad, el motor no se activará hasta que el e-scooter alcance los 1,86 mph (3 km / h).
- Reduzca la velocidad soltando el acelerador; y frenar apretando la palanca de freno.
- Para girar, cambie su cuerpo y gire ligeramente la manija.




## 6. Plegado y transporte




1) **Plegado del manillar:** Deslice horizontalmente hacia afuera el manguito de bloqueo y coloque el manillar.



2) **Coloque la varilla telescópica:** Suelte el clip de liberación rápida y coloque la varilla telescópica en una posición correcta.



3) **Plegar el Scooter:** Sostenga la varilla vertical del scooter y tire hacia abajo de la manija plegable. Haz que el pie de apoyo también se doble.



4) **Transporte:** Sostenga la varilla y llévala a donde quiera.

## 7.7. Resolver problemas



Cydigo de error de la pantalla LED		
Cydigo	Posibles Causas	Soluciones
ERROR 1	Problema del motor	a. Revise y enchufe el cable correctamente. b. Revisar / reemplazar el motor
ERROR 2	Acelerador	a. Revisar/Reemplazar pantalla LED
ERROR 3	Problema del controlador	a. Revisar/Reemplazar controlador
ERROR 4	Problema de la maneta de freno	a. Sustituya el cable de la maneta del freno. b. Sustituya la maneta del freno d. Contacta con el re-vendedor.
ERROR 5	Protección de baja tensión	a. Cargarlo. b. Contacta con el re-vendedor.
ERROR 6	Fallo de comunicación, la pantalla Led no puede recibir la instrucción del controlador	a. Compruebe y conecte el cable correctamente. b. Sustituya el motor c. Reemplazar la pantalla LED d. Contacta con el re-vendedor.
ERROR 7	Fallo de comunicación, el controlador no puede recibir las instrucciones de la pantalla LED	a. Compruebe y conecte el cable correctamente. b. Sustituya el motor c. Reemplazar la pantalla LED d. Contacta con el re-vendedor.

Otro problema		
problema	Posibles causas	Soluciones
La pantalla y el indicador de potencia no funcionan	a. No hay fuente de alimentación para vehículos. b. El cable eléctrico no está enchufado correctamente c. la pantalla está dañada d. Quemaduras del controlador o daños por agua	a. Cargue la batería b. Vuelva a conectar el cable eléctrico correctamente c & d. Comuníquese con el re-vendedor para que lo ayude a resolverlo.
La batería no se carga	a. El cargador no está conectado correctamente b) Batería si está fuera o por debajo de la temperatura del sitio. c. la batería está por debajo del voltaje nominal	a. Plug the wire in properly. b. Contact re-seller.
Rango insuficiente	a. La batería no está completamente cargada. b. La presión de los neumáticos es baja c. frenado frecuente d. Envejecimiento o atenuación de la batería e. Baja temperatura ambiente, batería	a. Conecte correctamente y cargue. b. Asegúrese de que es el currículum temperatura de carga. c. Contacta con el re-vendedor.
El motor no	a. El cable eléctrico no está enchufado correctamente b. El sensor / controlador es ineficiente	a. Cargue la batería completamente. b. Compruebe la presión antes de cada uso. c. Desarrollar buenos hábitos de conducción. d. Contacta con el re-vendedor.

**Atenciyn:** Si se produjo alguna otra falla y no puede encontrar ninguna solución anterior, póngase en contacto con el re-vendedor para resolverlo. Y si necesita herramientas profesionales, con el fin de evitar el peligro, la máquina debe ser reparada o reemplazada por el fabricante, otras oficinas de mantenimiento o profesionales de oficinas similares.



## 8. Mantenimiento

### Limpeza y almacenamiento

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el mainframe. La suciedad difícil de eliminar se puede restregar con un cepillo de dientes y pasta de dientes y luego limpiar con un paño suave y húmedo.

### NOTA

No lave su e-scooter con alcohol, gasolina, acetona u otros solventes corrosivos / volátiles. Estas sustancias

puede dañar la apariencia y la estructura interna de su e-scooter. No lave su e-scooter con una lavadora o manguera.



### Advertencia

Asegúrese de que el e-scooter esté apagado, que el cable de alimentación esté desconectado y que la tapa de goma del puerto de carga esté bien sellada antes de limpiarla; de lo contrario, puede dañar los componentes electrónicos.

Guarde su e-scooter en un lugar fresco y seco. No lo guarde al aire libre durante largos períodos de tiempo. La exposición a la luz solar y a temperaturas extremas (tanto frías como calientes) acelerará el proceso de envejecimiento de los componentes de plástico y puede reducir la duración de la batería.

### Presión de los neumáticos

Inflar los neumáticos a 36 psi. Inflar ambos neumáticos por igual.

### Mantenimiento del paquete de baterías

No almacene ni cargue la batería a temperaturas fuera de los límites establecidos (consulte Especificaciones). No perforo la batería. Consulte las leyes y regulaciones locales con respecto al reciclaje y/o eliminación de baterías.

Una batería bien mantenida puede funcionar bien incluso después de muchos kilómetros de conducción. Cargue la batería después de cada viaje y evite agotar la batería por completo. Cuando se utiliza a temperatura ambiente 25 °C, el autonomía y el rendimiento de la batería son óptimos; mientras que usarlo a temperaturas inferiores a 0 °C puede disminuir el alcance y el rendimiento. Normalmente, en el rango de -5 °C puede ser la mitad que el de la misma batería a 25 °C. El autonomía de la batería se recuperará cuando suba la temperatura.

### NOTA

Por lo general, una batería completamente cargada debe conservar la energía durante 60-120 días. Una batería de baja potencia debe conservar la energía durante 30-60 días. Recuerde cargar la batería después de cada uso. El drenaje completo de la batería puede causar daños permanentes a la batería. La electrónica dentro de la batería registra la condición de carga-descarga de la batería; los daños causados por la carga excesiva o la carga insuficiente no estarán cubiertos por la garantía limitada.



### Advertencia

No intente desmontar la batería. No toque los contactos de la batería. No desmonte ni perforo la carcasa. Mantenga los contactos de la batería alejados de los objetos metálicos para evitar cortocircuitos. Riesgo de incendio y descarga eléctrica. No hay piezas reparable del usuario. No cargue ni use la batería si está dañada o si ve rastros de agua.



## Advertencia

No conduzca cuando la temperatura ambiente esté fuera de la temperatura de funcionamiento de la máquina (consulte Especificaciones) porque la temperatura baja/alta limitará la potencia/par máximo. Hacerlo podría causar lesiones personales o daños a la propiedad debido a resbalones o caídas.

## 9. Especificaciyn

Modelo		S1	S1 Plus	
Spec.	Tamaño desplegado	1150*540*1180mm	1150*540*1180mm	
	Tamaño plegado	1060*190*380mm	1060*190*380mm	
	N.W	15.5KG	16KG	
	Ancho del manillar	540mm	540mm	
	Altura del chasis	12cm	12cm	
	Ancho del pedal	19cm	19cm	
	Carga máxima	120KG	120KG	
	material	Aleación de magnesio	Aleación de magnesio	
	Velocidad	Velocidad 1	9KM/H	9KM/H
		Velocidad 2	18KM/H	18KM/H
		Velocidad 3	24KM/H	24KM/H
	Freno	Freno de disco y freno electrónico		
	cuesta	Hasta 12°	Hasta 12°	
	Kilometraje máximo	Hasta 30KM	Hasta 45KM	
	Distancia del freno	6M	6M	
	Velocidad máxima	24KM/H	24KM/H	
	batería	voltaje	36V	36V
capacidad		8AH	12.5AH	
Tiempo de carga		3-4H	6-7H	
Motor	Voltaje nominal	36V	36V	
	Potencia nominal	400W	400W	

## NOTA

Por encima de la velocidad máxima y los datos de kilometraje son proporcionados por el laboratorio de Eleglide. El e-scooter estaba completamente cargado bajo una temperatura ambiente normal de alrededor de 25 °C, sin viento y con una carga de 70 kg en el e-scooter. Conducido en una carretera llana con una velocidad media de 20 km/h.

Los datos reales pueden según las diferentes condiciones de la carretera, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y el hábito del ciclista (ya sea que use a menudo los frenos, cambie de velocidad con frecuencia, etc.) y el peso del ciclista.

## 10. Advertencia

Este producto tiene un año de garantía para la máquina y 6 meses de garantía para el servicio de la batería a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidos de la garantía el desgaste normal, el uso comercial, las alteraciones del aparato, las actividades de limpieza, las consecuencias de un uso indebido o de daños por parte del compra

dor o de un tercero, los daños, que puedan atribuirse a circunstancias externas o causados por las baterías.

- A.** La selección inadecuada del producto y el hecho de que el producto no cumpla con sus requisitos no puede ser motivo de queja. Los compradores conocen las propiedades del producto.
- B.** El comprador tiene el derecho de pedir a los vendedores que comprueben la funcionalidad del producto y se familiaricen con su funcionamiento.
- C.** El requisito previo para recibir reclamaciones de garantía es que se sigan las pautas de operación, servicio, limpieza, almacenamiento y mantenimiento.
- D.** Los daños causados por desgaste natural, sobrecarga, uso indebido o intervención fuera del servicio autorizado durante el período de garantía, quedan excluidos de la garantía.
- E.** La garantía no cubre el desgaste de los componentes conocidos como consumibles comunes (por ejemplo, rodamientos, cepillos de carbono, conmutadores, cadenas, neumáticos, tubos de ruedas).
- F.** De la garantía se excluye el desgaste del producto o las piezas causado por el uso normal del producto o partes del producto (por ejemplo, batería baja o reducción de la capacidad de la batería después de un período de vida útil habitual de 6 meses) y otras piezas sujetas a desgaste natural.
- G.** Los daños resultantes de defectos en el material o errores del fabricante se eliminarán de forma gratuita mediante la entrega o reparación de reemplazo.
- H.** Las herramientas de mantenimiento, inspección y alineación no son actos de garantía.

# Eleglide



Website: <http://www.eleglide.com/>  
E-mail: [support@eleglide.com](mailto:support@eleglide.com)