

# TOTAL


## One-Stop Tools Station

TOTAL

## Cargador rápido

### Simbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados para el cargador y la batería. Asegúrese de comprender su significado antes de usarlo.



### Especificaciones

Modelo	TFCL12001
Aporte	A.C. 220-240V 50/60 HZ
Exportación	21V

- El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Nota: las especificaciones pueden diferir de un país a otro.

HECHO EN CHINA T0520.V01

[www.totalbusiness.com](http://www.totalbusiness.com)

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## PRECAUCIÓN:

- GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES** —Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para el cargador de batería.
- Antes de usar el cargador de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) cargador de batería, (2) batería y (3) producto que usa batería.
- PRECAUCIÓN:** para reducir el riesgo de lesiones, cargue solo el TOTAL de las baterías recargables marcadas en la etiqueta del cargador. Otros tipos de baterías pueden explotar y provocar daños y lesiones personales.
- Las baterías no recargables no se pueden cargar con este cargador de baterías.
- Utilice una fuente de alimentación con el voltaje especificado en la placa de identificación del cargador.
- No cargue el cartucho de batería en presencia de líquidos o gases inflamables.
- No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
- Nunca transporte el cargador por el cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo.
- Después de cargar o antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, desenchufe el cargador de la fuente de energía. Tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el cargador.
- Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que no se pise, se tropiece o se someta a daños o tensión.
- No opere el cargador con un cable o enchufe dañado. Si el cable o el enchufe están dañados, solicite al centro de servicio autorizado de TOTAL que lo reemplace para evitar un peligro.
- No utilice ni desmonte el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna otra forma; lívelo a un técnico calificado. El uso incorrecto o el reensamblaje puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- El cargador de batería no está diseñado para que lo utilicen niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el cargador de batería.
- No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura ambiente sea INFERIOR a 10 ° C (50 ° F) o SUPERIOR a 40 ° C (104 ° F). Cuando la temperatura de la batería es inferior a 0 ° C (32 ° F), es posible que la carga no comience.
- No intente utilizar un transformador elevador, un generador de motor o un receptáculo de alimentación de CC.
- No permita que nada cubra u obstruya las rejillas de ventilación del cargador.

## Cargando

- Enchufe el cargador de batería en la fuente de voltaje CA adecuada. La luz de carga parpadeará en color verde repetidamente.
- Inserte el cartucho de batería en el cargador hasta que deje de ajustarse a la guía del cargador. La tapa del terminal del cargador se puede abrir insertando y cerrarse tirando del cartucho de batería.
- Cuando se inserta el cartucho de la batería, la luz de carga roja se encenderá y la carga comenzará con una breve melodía preestablecida que sale para asegurarse de qué sonido se emitirá para notificar la finalización de la carga.
- Una vez finalizada la carga, la luz de carga cambiará de una roja a una verde y se emitirá el sonido de la melodía o el zumbador (un pitido largo) para notificar la finalización de la carga.
- El tiempo de carga varía según la temperatura (10 ° C (50 ° F) - 40 ° C (104 ° F)) en la que se carga el cartucho de batería y las condiciones del cartucho de batería, como un cartucho de batería nuevo o que no se ha utilizado durante un largo período de tiempo.
- Después de la carga, retire el cartucho de batería del cargador y desenchufe el cargador.

## Cambio de melodía de carga completa

- Al insertar el cartucho de batería en el cargador, sale el último sonido de melodía breve preestablecido de la carga completa.
- Quitarlo y volver a insertarlo dentro de los cinco segundos posteriores a esta acción hace que el sonido de la melodía cambie.
- Cada vez que lo quita y lo vuelve a insertar dentro de otros cinco segundos después de esto, el sonido de la melodía cambia en orden.
- Cuando salga la melodía deseada, deje el cartucho de batería insertado y comenzará la carga. Cuando se selecciona un modo de "pitido corto", no sale ninguna señal de carga completa. (Modo silencioso)
- Una vez finalizada la carga, la luz verde permanece encendida con la luz roja apagándose y el sonido de la melodía preestablecido al insertar el cartucho de batería o el sonido del zumbador (un pitido largo) sale para notificar la finalización de la carga. (En el modo silencioso seleccionado, no se emiten sonidos).
- El sonido de la melodía predefinida permanece almacenado incluso cuando el cargador está desconectado.

## NOTA:

- El cargador de batería sirve para cargar el cartucho de batería TOTAL. Nunca lo use para otros fines o para baterías de otros fabricantes.
- Cuando carga un cartucho de batería nuevo o que no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, es posible que no acepte una carga completa hasta después de descargarlo por completo y recargarlo un par de veces. (Solo batería Ni-MH)
- Si la luz de carga puede parpadear en color rojo, el estado de la batería es el siguiente y es posible que la carga no comience.
  - Cartucho de batería de una herramienta recién operada o cartucho de batería que se ha dejado en un lugar expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
  - Cartucho de batería que se ha dejado durante mucho tiempo en un lugar expuesto al aire frío.