

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

ROUTER

TR111216,UTR111216,TR111216-4,TR111216-6
TR111216-8,TR111216-9,TR111216S

INDUSTRIAL








 TOTAL TOOLS WORLD
 TOTAL TOOLS WORLD



1600W

Los símbolos del manual de instrucciones y la etiqueta de la herramienta

	Doble aislamiento para protección adicional.
	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Utilice gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla antipolvo.
	Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios admitidos por el fabricante.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable) o herramienta eléctrica operada por batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Las áreas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes.*
- b) **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** *Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.*
- c) **Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica.** *Las distracciones pueden hacer que pierda el control.*

2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra.** *Los enchufes no modificados y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica..*
- b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** *Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.*
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas.** *El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.*
- d) **No abuse del cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** *Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de*

descarga eléctrica.

- e) **Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.** *El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica..*
- f) **Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por dispositivo de corriente residual (RCD).** *El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.*

3) Seguridad personal

- a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** *Un momento de descuido mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.*
- b) **Utilice equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos.** *El equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos utilizado para las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales..*
- c) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta.** *Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.*
- d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** *Una llave inglesa o una llave colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.*
- e) **No se exceda. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.** *Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas..*
- f) **Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas**

móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** *El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo*

4) **Uso y cuidado de herramientas eléctricas**

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.*
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.*
- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de energía y / o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.*
- d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.*
- e) **Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta*

eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

5) Servicio

- a) **Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona de reparación calificada que utilice únicamente idénticos.** *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.*

Advertencias de seguridad adicionales

- **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, ya que el cortador puede entrar en contacto con su propio cable.** *Cortar un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica estén "energizadas" y electrocutar al operador.*
- **Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** *Sostener el trabajo con la mano o contra el cuerpo lo deja inestable y puede provocar la pérdida de control.*
- **Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** *Sostener el trabajo con la mano o contra el cuerpo lo deja inestable y puede provocar la pérdida de control.*

SPECIFICATIONS

Model No.:	TR111216	TR111216-4 (IRAM Plug)	TR111216-6 (ISRAEL Plug)	TR111216-8 (BS Plug)	TR111216-9 (INMENTRO Plug)	TR111216S (SAA Plug)	UTR111216
Rated power input:	1600W						1600W
Rated voltage:	220-240V~50/60Hz						110-120V~50/60Hz
No-load speed:	22000/min						22000/min
Diameter of collet:	6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"						1/4", 1/2"
Plunge capacity:	0-60MM						0~2-3/8"

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Las especificaciones pueden diferir de un país a otro.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

(Para todas las herramientas)

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y / o lesiones personales graves.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Área de trabajo

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Bancos desordenados y áreas oscuras invitan a los accidentes.
2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Mantenga alejados a transeúntes, niños y visitantes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad ELECTRICA

4. Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar un tomacorriente polarizado. No cambie el enchufe de ninguna manera. Aislante doble

Elimina la necesidad de un cable de alimentación de tres hilos con conexión a tierra y un sistema de alimentación con conexión a tierra..

5. Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

6. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

7. No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar las herramientas o desenchufe el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

8. Cuando opere una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cable de extensión para exteriores marcado como "W-A" o "W". Estos cables están clasificados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

9. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

10. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta o joyas. Contienen cabello largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

11. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de enchufarlo. Llevar herramientas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas que tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.

12. Retire las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta puede provocar lesiones personales.

13. No se exceda. Mantenga la

postura y el equilibrio en todo momento. Una base y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

14. Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. Se debe usar una máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para las condiciones apropiadas. Los anteojos ordinarios o para el sol NO son protección para los ojos.

Uso y cuidado de la herramienta

15. Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede provocar la pérdida de control.

16. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

17. No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

18. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta accidentalmente.

19. Guarde las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

20. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas con un mantenimiento adecuado con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atorarse y son más fáciles de controlar.

21. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, roturas de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si está dañada, haga reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.

22. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta pueden resultar peligrosos cuando se utilizan en otra herramienta.

SERVICIO

23. El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal de

reparación calificado. El servicio o el mantenimiento realizado por personal no calificado podría resultar en un riesgo de lesiones.

24. Al reparar una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenidas por el uso repetido) reemplace el cumplimiento estricto de las reglas de seguridad del enrutador. Si usa esta herramienta de manera insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

- a) Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. El contacto con un cable "vivo" hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta estén "energizadas" y electrocutar al operador.
- b) Use protección para los oídos durante un período prolongado de funcionamiento.
- c) Maneje las brocas con mucho cuidado.
- d) Revise cuidadosamente la broca para ver si tiene grietas o daños antes de la operación. Reemplace la broca agrietada o dañada inmediatamente.
- e) Evite cortarse las uñas. Inspeccione y retire todos los clavos de la pieza de trabajo antes de la operación.
- f) Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos.
- g) Mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias.

- h) Asegúrese de que la broca no esté en contacto con la pieza de trabajo antes de encender el interruptor.
- i) Antes de usar la herramienta en una pieza de trabajo real, déjela funcionar por un tiempo. Esté atento a vibraciones o bamboleos que podrían indicar una broca instalada incorrectamente.
- j) Tenga cuidado con la dirección de rotación de la broca y la dirección de alimentación.
- k) No deje la herramienta en funcionamiento. Utilice la herramienta solo cuando la tenga en la mano.
- l) Siempre apague y espere a que la broca se detenga por completo antes de retirar la herramienta de la pieza de trabajo.
- m) No toque la broca inmediatamente después de la operación; puede hacer mucho calor y quemarle la piel.
- n) Aleje siempre el cable de alimentación de la herramienta hacia la parte posterior.
- o) No manche la base de la herramienta sin cuidado con disolvente, gasolina, aceite o similares. Pueden causar grietas en la base de la herramienta.
- p) Llamar la atención sobre la necesidad de utilizar cortadores del diámetro de vástago correcto y adecuados a la velocidad de la herramienta.
- q) Algunos materiales contienen productos químicos que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel. Siga los datos de seguridad del proveedor de materiales.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

DESCRIPCION FUNCIONAL

⚠ PRECAUCIÓN:

- Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de ajustar o verificar la función en la herramienta.

Ajustar la profundidad de corte

Coloque la herramienta sobre una superficie plana. Afloje la palanca de bloqueo y baje el cuerpo de la herramienta hasta que la broca toque la superficie plana. Presione la palanca de bloqueo hacia abajo para bloquear el cuerpo de la herramienta.


Ahora baje el poste de tope hasta que haga contacto con el perno hexagonal de ajuste. El poste de tope se puede mover rápidamente presionando el botón de comida rápida. Mientras presiona el botón de avance rápido, levante el tope hasta obtener la profundidad de corte deseada. La profundidad de corte es igual a la distancia entre el poste de tope y el perno hexagonal de ajuste. El recorrido de la varilla de tope se puede verificar con la escala (1 mm o 1/16 "por graduación) en el cuerpo de la herramienta. Se pueden obtener ajustes de profundidad minuciosos girando la varilla del tope (1,5 mm o aproximadamente 1/16 "por vuelta).

Ahora, su profundidad de corte predeterminada se puede obtener aflojando la palanca de bloqueo y luego bajando el cuerpo de la herramienta hasta que la barra de tope haga contacto con el perno hexagonal de ajuste.


Girando la perilla, se puede ajustar el límite superior del cuerpo de la herramienta. Cuando la punta de la broca se retrae más de lo requerido en relación con la superficie de la placa base, gire la perilla para bajar el límite superior.

⚠ PRECAUCIÓN:


- Dado que un corte excesivo puede causar una sobrecarga del motor o dificultad para controlar la herramienta, la profundidad de corte no debe ser superior a 20 mm (13/16 ") en una pasada al cortar ranuras. Cuando desee cortar ranuras de más de 20 mm (13/16 ") de profundidad, realice varias pasadas con ajustes de broca progresivamente más profundos.
- No baje demasiado la perilla. La broca sobresaldrá peligrosamente.



- Stopper pole
- Fast-feed button
- Adjusting hex bolt
- Stopper block



1. Knob



1. Stopper pole
2. Hex bolt
3. Hex nut
4. Stopper block

Bloque de tope

El bloque de tope tiene tres pernos hexagonales de ajuste que suben o bajan 0,8 mm (1/32 ") por vuelta. Puede obtener fácilmente tres profundidades de corte diferentes utilizando estos pernos hexagonales de ajuste sin reajustar el poste de tope.

Ajuste el perno hexagonal más bajo para obtener la profundidad de corte más profunda, siguiendo el método de "Ajuste de la profundidad de corte". Ajuste los dos pernos hexagonales restantes para obtener profundidades de corte menores. Las diferencias de altura de estos pernos hexagonales son iguales a las diferencias de profundidad de corte.

Para ajustar los pernos hexagonales, primero afloje las tuercas hexagonales de los pernos hexagonales con la llave y luego gire los pernos hexagonales. Después de obtener la posición deseada, apriete las tuercas hexagonales mientras sujeta los pernos hexagonales en la posición deseada. El bloque de tope también es conveniente para hacer tres pasadas con ajustes de broca progresivamente más profundos al cortar ranuras profundas. Switch action

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que esté apagada. El interruptor se puede bloquear en la posición "ON" para facilitar la comodidad del operador durante un uso prolongado. Aplicar precaución cuando bloquee la herramienta en la posición "ON" y sujete firmemente la herramienta.

Asegúrese de que se suelte el bloqueo del eje antes de encender el interruptor.

Sostenga la herramienta firmemente cuando apague la herramienta, para superar la reacción.

Para poner en marcha la herramienta, mueva la palanca del interruptor a la posición ON.

Para detener la herramienta, mueva la palanca del interruptor a la posición de APAGADO.

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Instalación o extracción de la broca


⚠ PRECAUCIÓN:

- Instale la broca de forma segura. Utilice siempre solo la llave que se proporciona con la herramienta. Una broca floja o demasiado apretada puede ser peligrosa.
- No apriete la tuerca de la boquilla sin insertar una broca ni instale brocas de vástago pequeñas sin usar una manga de la boquilla.

Cualquiera puede provocar la rotura del cono de la pinza.


Inserte la broca hasta el fondo en el cono de la pinza. Presione el bloqueo del eje para mantener el eje estacionario y use la llave para apretar la tuerca del collar de forma segura. Cuando utilice brocas de enrutador con un diámetro de vástago más pequeño, primero inserte el manguito de la boquilla apropiado en el cono de la boquilla, luego instale la broca como se describe arriba.

Para quitar la broca, siga el procedimiento de instalación a la inversa..




1. Switch lever

MONTAJE



1. Wrench
2. Shaft lock
3. Lock lever

OPERACIÓN




1. Chip deflector

⚠ PRECAUCIÓN:


- Antes de la operación, asegúrese siempre de que el cuerpo de la herramienta se eleve automáticamente hasta el límite superior y que la broca no sobresalga de la base de la herramienta cuando se afloja la palanca de bloqueo..
- Antes de la operación, asegúrese siempre de que el deflector de virutas esté instalado correctamente.

Coloque la base de la herramienta en la pieza de trabajo a cortar sin que la broca haga contacto. Luego encienda la herramienta y espere hasta que la broca alcance su velocidad máxima. Baje el cuerpo de la herramienta y mueva la herramienta hacia adelante sobre la superficie de la pieza de trabajo, manteniendo la base de la herramienta al ras y avanzando suavemente hasta que se complete el corte..

Al cortar el borde, la superficie de la pieza de trabajo debe estar en el lado izquierdo de la broca en la dirección de avance.



1. Workpiece
2. Bit revolving direction
3. View from the top of the tool
4. Feed direction




1. Feed direction
2. Bit revolving direction
3. Workpiece
4. Straight guide

NOTA:


- Mover la herramienta hacia adelante demasiado rápido puede causar una mala calidad de corte o dañar la broca o el motor. Mover la herramienta hacia adelante demasiado lentamente puede quemar y estropear el corte. La velocidad de avance adecuada dependerá del tamaño de la broca, el tipo de pieza de trabajo y la profundidad de corte. Antes de comenzar el corte en la pieza de trabajo real, es aconsejable hacer un corte de muestra en un trozo de madera de desecho. Esto mostrará exactamente cómo se verá el corte y le permitirá verificar las dimensiones.
- Cuando utilice la guía recta o la guía de la recortadora, asegúrese de instalarla en el lado derecho en la dirección de alimentación. Esto ayudará a mantenerlo alineado con el costado de la pieza de trabajo.

Guía recta

La guía recta se utiliza eficazmente para cortes rectos al biselar o ranurar.




Instale la guía recta en el soporte de la guía con el perno de mariposa (B). Inserte el soporte de la guía en los orificios de la base de la herramienta y apriete el perno de mariposa (A). Para ajustar la distancia entre la broca y la guía recta, afloje el perno de mariposa (B) y gire el tornillo de ajuste fino (1,5 mm o aproximadamente 1/16 "por vuelta). A la distancia deseada, apriete el perno de mariposa (B) para asegurar la guía recta en su lugar.



1. Wing bolt (A)
2. Guide holder
3. Fine adjusting screw
4. Wing bolt (B)
5. Straight guide


Se puede hacer una guía recta más ancha de las dimensiones deseadas utilizando los orificios convenientes en la guía para atornillar piezas adicionales de madera.

Cuando utilice una broca de gran diámetro, coloque piezas de madera en la guía recta que tengan un grosor de más de 15 mm (5/8 ") para evitar que la broca golpee la guía recta. Al cortar, mueva la herramienta con la guía recta al ras del lado de la pieza de trabajo.




TGuía de plantillas

La guía de plantilla proporciona una funda a través de la cual pasa la broca, lo que permite el uso de la herramienta con patrones de plantilla




1. Mortise chisel (1.5 mm (5/8"))
2. Straight guide
3. Wood



1. Templet guide
2. Screw
3. Base plate

Para instalar la guía de la plantilla, afloje los tornillos en la base de la herramienta, inserte la guía de la plantilla y luego apriete los tornillos..



1. Bit
2. Base
3. Templet
4. Workpiece
5. Distance (X)
6. Outside diameter of the templet guide
7. Templet guide


Asegure la plantilla a la pieza de trabajo. Coloque la herramienta en la plantilla y mueva la herramienta con la guía de la plantilla deslizándose a lo largo del lateral de la plantilla..

NOTA:

- La pieza de trabajo se cortará con un tamaño ligeramente diferente al de la plantilla. Deje una distancia (X) entre la broca y el exterior de la guía de la plantilla. La distancia (X) se puede calcular utilizando la siguiente ecuación:


Distancia (X) = (diámetro exterior de la guía de la plantilla - diámetro de la broca) / 2

Guía de recortadora




Recorte, cortes curvos en chapas para muebles y similares se pueden hacer fácilmente con la guía de corte. El rodillo guía recorre la curva y asegura un corte fino.

Instale la guía de la recortadora en el soporte de la guía con el perno de mariposa (B). Inserte el soporte de la guía en los orificios de la base de la herramienta y apriete el perno de mariposa (A). Para ajustar la distancia entre la broca y la guía de la recortadora, afloje el perno de mariposa (B) y gire el tornillo de ajuste fino (1,5 mm o 1/16 "por vuelta). Al ajustar el rodillo guía hacia arriba o hacia abajo, afloje el perno de mariposa (C). Después de ajustar, apriete todos los tornillos de mariposa de forma segura.



1. Fine adjusting screw
4. Wing bolt (B)
5. Wing bolt (A)
6. Trimmer guide
7. Guide roller



1. Bit
2. Guide roller

Al cortar, mueva la herramienta con el rodillo guía sobre el costado de la pieza de trabajo.

MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento.

Reemplazo de escobillas de carbon

Retire y revise las escobillas de carbón con regularidad.

Mantenga las escobillas de carbón limpias y libres de deslizarse en los soportes.


Ambas escobillas de carbón deben reemplazarse al mismo tiempo.

Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas.

Utilice un destornillador para quitar las tapas de los portaescobillas. Saque las escobillas de carbón gastadas, inserte las nuevas y asegure las tapas de los portaescobillas.

NOTA:

- Cuando reemplace la escobilla de carbón ubicada en el mismo lado que la perilla, retire la perilla primero antes de desenroscar la tapa del portaescobillas.



2. Knob

3. Screwdriver

⚠ PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de volver a instalar la perilla después de insertar una nueva escobilla de carbón..

Después de reemplazar las escobillas, enchufe la herramienta y rompa las escobillas haciendo funcionar la herramienta sin carga durante unos 10 minutos. Luego verifique la herramienta mientras está funcionando y el funcionamiento del freno eléctrico cuando suelte el gatillo interruptor.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, cualquier otro mantenimiento o ajuste deben ser realizados por los Centros Autorizados de **TOTAL**, siempre utilizando repuestos de **TOTAL**.


TR111216,UTR111216,TR111216-4, TR111216-6,TR111216-8,TR111216-9, TR111216S Spare part list

No.	Part Description	Qty	No.	Part Description	Qty
1	Motor housing	1	39	Carbon brush	2
2	Stator	1	40	Brush holder	2
3	Fan baffle	1	41	Adjusting nut	1
4	Bearing	1	42	Bolt for adjusting nut	1
5	Rotor	1	43	Cable protector	1
6	Screw M4X10	2	44	Cable and plug	1
7	Press plate	1	45	Supporting rod	1
8	Bearing	1	46	Spring	2
9	Right handle cover	1	47	Slide sleeve	2
10	Right handle	1	48	screw M5X10	2
11	Support	1	49	Sleeve component	1
12	"O" Ring $\Phi 20 \times 2$	2	50	Wing nut M5X16	3
13	Screw ST5X40	4	51	Spring	4
14	Spring	1	52	Screw	1
15	Left handle	1	53	Spring	1
16	Collet nut	1	54	Bolt M5 \times 40	1
17	Left handle	1	55	Bolt M5 \times 28	1
18	Left handle cover	1	56	Bolt M5 \times 16	1
19	Screw M6X35	2	57	Nut M5	3
20	Torsional spring	1	58	Positioning turntable	1
21	Screw M10X20	1	59	pin $\Phi 5 \times 32$	2
22	Plunge lock level	1	60	Base	1
23	Bolt M5X12	1	61	Base	1
24	Spindle kick button	1	62	Screw M5 \times 10	4
25	Cir clip $\Phi 12$	1	63	Transparent	1
26	Spindle lock	1	64	Screw M5X10	1
27	Spring	1	65	Guide rod	2
28	Bracket separator	1	66	Bolt $\Phi 4 \times 20$	2
29	Peptth stop	1	67	Support Seat	1
30	Screw ST4.8X70	2	68	Position bolt	1
31	Nut	1	69	Screw M6X10	1
32	Switch box cover	1	70	Big Wrench	1
33	Switch	1	71	Bracket	1
34	Screw M4X6	2	72	Small Wrench	1
35	Screw ST4X14	2	73	Collet chuck $\Phi 12.7 \times \Phi 9.7 \times 27.1$	1
36	Cable clamp	1	74	Collet chuck $\Phi 12.7 \times \Phi 6.4 \times 27.1$	1
37	Screw ST4 \times 20	2	75	Guide plate	1
38	Brush holder cap	2	76	Roller assembly	1

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



ROUTER

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.

MADE IN CHINA

T0221.V03

1600W