



User Manual

Car Battery Jump Starter

support@yaberauto.com


Language

English	01-08
Deutsch	09-16
Français	17-24
Italiano	25-32
Español	33-40
日本語	41-48

Package Content



1 x Jump Starter




1 x Smart Jumper clamps



1 x USB C Cable



1 x User Manual



1x EC5 Cigarette Lighter Adapter



1 x Storage Case

Introduction

Thank you for purchasing YABER YR800 car jump starter. Please read the user manual carefully before you start to use the product.

Key Features

★A Powerful Jump Starter: Car Jump Starter with high peak current can jump starts 12V cars, SUV, truck or van (all gasoline and 8L diesel) in seconds up to 30 times.

★To ensure the faster charging efficiency, this external battery charger is equipped with two USB Output including USB1 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A),USB2 (5V 2.4A) and 5V 2A USB C input.


★Safety Protection: Premium cells, circuitry and safety features protect you and your device from surge or short circuits.

★ LED Lights & LCD Screen: LED light that has 3 mode: flashlight/ strobe/ SOS, that could use as emergency tool, extra red warning light can remind the passing cars if there is an accident. The LCD screen can exactly show the remaining power and output voltage.

★Convenient wireless charging: If you forget bring a charging cable,this jump starter is your best choice.10W quickly wireless charger or power bank on the go.


★Car safety hammer: The jump starter with hardened sharp Stainless Steel Points can shatter vehicle windows in an emergency.

Know Your Product



- | | |
|----------------------|--------------------|
| ① Jump starting port | ⑥ LCD display |
| ② Flashlight | ⑦ Power switch |
| ③ 5V/3A USB output | ⑧ Wireless charger |
| ④ 5V/2.4A USB output | ⑨ Compass |
| ⑤ USB C input | ⑩ Safety hammer |

Powerful circuit protection system - Smart Clamps




- ① Red jumper cable (+)
- ② Black jumper cable (-)
- ③ "Smart Clamp" plug

Getting Started

Charging your Jump Starter

1. Please use a 5V2A/9V2A/12V1.5A adapter to charge the product.(USB C cable is included, adapter is not included)
2. Using a 5V/2A adaptor, it will take approximately 5-6 hours to fully charge the unit. In order to extend the battery life it is recommended to fully charge the unit every 3-6 months.



(adapter is not included)

Turn On your Jump Starter

Short press the power switch to boot the jump starter, the display will be turned on. For energy saving, the jump starter will be turned to standby mode if there is no operation within 20 seconds.

LED Light


Turn on the jump starter. Long press the power switch more than 3 seconds to turn on the flashlight mode. There are four modes including illumination, SOS and Strobe, warning light. Short press the power switch button to change the 3modes(illumination, SOS and Strobe) or turn off the flashlight mode. Double press the power switch button to enter the warning light mode or turn off the warning light mode.

5V 2.4A Dual USB Output

This portable jump starter is also equipped with two smart USB outputs that provide the fastest charging speed(USB1 - 5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A; USB2: 5V 2.4A) for your portable electronic devices, such as phones, tablets, bluetooth earphones, etc

Start your Car

1. Please make sure that battery level is above 50% before you use it to jump start your car.



2. Insert the plug of the smart clip completely into the jump starter, the green and red lights flash alternately.



3. Correctly clip the red and black clamps to the electrodes of the car battery (red to positive and black to negative)(The green light stays on)



4. Start the vehicle.



5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from the vehicle battery immediately.



In any of the following situations, the smart clamp turns on protection mode:

LED Indicator	Situations
The red/green led will flash	Ready to work
The green light is always on	Work status

The red light is always on	<p>1.battery clamp is reversely connected -- check whether the clip is reversely connected</p> <p>2.The clamp is short-circuited --check whether two clamps together connect or connect both cable clamps to the same piece of metal</p>
The red light flashes slowly	<p>Back change protection, the voltage of the car battery is higher than 12.6V -No jump starter needed, the car battery is enough to star your car</p>
The red LED flashes quickly	<p>The temperature of the clamp exceeds 65(+/-5)degrees -- remove the clamp untill the red green led flash</p>
The green light flashes slowly	<p>The vottage of the starter is too low --try to replace the startup power supply or change it in time</p>

Cautions

1. Use the original smart clip to start the car.
2. DO NOT use this unit if any cable clamp or cord is damaged.
3. Start only for 12V vehicles,or it will cause serous damages to the unit.
4. Do not jump start your car when the battery capacity is lower than 50%.
5. Do not connect two clamps together when the starter is powered on. And do not connect both cable clamps to the same piece of metal.
6. If the engine does not start on the first try, disconnect it from the car battery and wait for at least 20 seconds before reconnecting. Maximize three attempts in two minutes.
7. Once the engine is successfully started, disconnect the clamps within 30 seconds.

Model	YR800
USB1 Output	5V 3A / 9V2A /12V1.5A
USB2 Output	5V 2.4A
USB C Input	5V 2A
Short circuit protection	√
Over-discharge protection	$\cong 13v \pm 0.3v$
Over-temperature Protection	$>65 \text{ }^\circ\text{C} \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$
Reverse polarity protection	√
Reverse charging protection	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
Wireless charge	10w
Dimension	180*93*43mm

FAQ & Trouble Shooting

Q: How to turn off this power pack?

A: This power pack will power off automatically when no load or charging is complete.

Q: What kind of adapter should I use?

A: You can use the adapter of your phone or tablet..

Q: How long time to full charge the YABER YR800 jump starter?

A: About 5-6 hours through the 5V2AAC adapter.

Q: How many times can this product start the vehicle with full capacity?

A: Up to 30 times.

Care and Maintenance

1. DO NOT put the product under direct sunlight or hot areas.
2. DO NOT drop or knock your car jump starter.
3. DO NOT disassemble the equipment, it may cause damage.

4. DO NOT use chemicals or detergents to clean the product.
5. DO NOT place the products in high temperature environment for long. The operating temperature: -20~60 ℃.
6. Check the power of the product at least every three months, and charge the product in time.

Warranty

Our company provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.

Contact US


For additional assistance or warranty cover claim, please contact us:

E-Mail: support@yaberauto.com

Lieferumfang



1 x Starthilfe Powerbank




1 x Smart Clamps



1 x USB C Kabel



1 x Bedienungsanleitung



1x EC5 Adapter für
Zigarettenanzünder



1 x Aufbewahrungstasche

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für den Kauf einer YABER YR800 Starthilfe-Powerbank entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Hauptmerkmale

★Leistungsstarke Auto Starthilfe: Mit hohem Spitzenstrom kann Auto Starthilfe 12V Fahrzeuge (Alle Benzinmotor oder 8,0L Dieselmotoren) starten. Geeignet für PKW, SUV, LKW, Motorräder, usw.


★Tragbares externes Ladegerät: Ausgestattet mit zwei USB-Ausgänge, einschließlich USB1 (5 V 3A / 9 V 2A / 12 V 1,5 A), USB2 (5 V 2,4 A) und 5 V 2A USB-C-Eingang. Sie können somit Ihre mobile Geräte schneller laden.

★LED-Licht & LCD-Bildschirm: Nicht nur ein Jump Starter, verfügt das LED Licht über 4 Modi: Licht, Blitz, SOS und Rotes Warnlicht dadurch kann YABER YR800 Taschenlampe und Verkehrswarnlicht funktionieren. Kompass ist sehr praktisch in der Wildnis, LCD-Bildschirm zeigt die verbleibende Power und den Betriebsstatus der Starthilfe an.

★10W Wireless Charger: Erlebe die bequemste Art zu laden. Einfach Gerät auf das Ladepad legen. Fertig.


★Auto Notfall Hammer: YABER Starthilfe mit gehärteten, scharfen Edelstahlspitzen können im Notfall Fahrzeugscheiben zerbrechen.

Produktdetails



- | | |
|------------------------|----------------------|
| ① Auto-Starthilfe-Port | ⑥ LCD Bildschirm |
| ② Taschenlampe | ⑦ ON-OFF Taster |
| ③ USB Ausgang | ⑧ Wireless Charger |
| ④ 5V/2.4 A USB Ausgang | ⑨ Kompass |
| ⑤ USB C Eingang | ⑩ Auto Notfallhammer |

Leistungstarkes Stromkreisschutz System – Smart Clamps




- ① Rotes Starthilfekabel(Plus-Pol)
- ② Schwarzes Starthilfekabel(Minus-Pol)
- ③ "Smart Clamp"-Stecker

Inbetriebnahme

So laden Sie Ihre Starthilfe-Powerbank

1. Bitte nutzen Sie bitte das mitgelieferte USB-C-Kabel (5V2A/9V2A/12V1.5A) um die Starthilfe aufzuladen.
2. Wenn Sie den 5V/2A Adapter benutzen(nicht im Lieferumfang enthalten), wird es ungefähr 5-6 Stunden dauern, bis die Einheit komplett geladen ist. Um das Leben der Starthilfe zu verlängern, wird empfohlen, die Starthilfe alle 3-6 Monate aufzuladen.



Schalten Sie Ihren Auto starthilfe

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Starthilfe zu aktivieren. Die verbleibende Power wird auf dem LCD Display gezeigt. Wenn kein Gebrauch innerhalb von 20 Sekunden erfolgt, wird die Starthilfe in den Standby Modus sein.

LED-Betrieb / Modi


Schalten Sie die Starthilfe ein. Drücken und halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden, um den Taschenlampenmodus einzuschalten. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die 3 Modi (Beleuchtung, SOS und Strobe) zu ändern oder den Taschenlampenmodus auszuschalten. Drücken Sie den Netzschalter zweimal, um in den Warnlichtmodus (rot und blaue abwechseln) zu ein-aus/schalten.

5V 2.4 A Dual USB Output

Mit zwei USB-Anschlüssen (USB 1 - 5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A; USB2 - 5V 2.4A) kann er schnell zwei Geräte gleichzeitig aufladen, wie z.B. Telefone, Tablets, Kameras, usw.

Starten Sie das Auto mit Starthilfe

Schritte 1: Stellen Sie sicher, dass der Batterieladestand über 50% liegt, bevor Sie damit Ihr Auto starten.



Schritt 2: Stecken Sie den Stecker der Smart Battery Clamp vollständig in die Starthilfe. Wenn die grüne und die rote Anzeige der Batterieklemme abwechselnd blinken, können Sie mit Sicherheit zum nächsten Schritt übergehen.



Schritt 3: Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol(+) der Autobatterie und verbinden Sie die schwarze Klemme mit dem Minuspol(-) der Autobatterie. Wenn die grüne und die rote Anzeige der Batterieklemme abwechselnd blinken, können Sie mit Sicherheit zum nächsten Schritt übergehen.



Schritt 4: Starten Sie das Auto. Wenn Sie Ihr Auto nicht starten konnten, müssen Sie die Batterieklemme vom Fahrzeug und vom Starthilfegerät trennen. Warten Sie mindestens 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut.



Schritt 5: Sobald Ihr Auto gestartet ist, entfernen Sie die Batterieklemme aus der Autobatterie und der Starthilfe innerhalb von 30 Sekunden.



In jeder der folgenden Situationen, schalten die "Smart Clamp" automatisch in den Schutzmodus:

LED Anzeige	Situationen
Die rote/grüne LED blinkt	Einsatzbereit
Die grüne LED leuchtet	Die Starthilfe ist in Betrieb

Die rote LED leuchtet permanent	<p>1. Die Starthilfekabel sind verkehrt herum angeschlossen --- Prüfen Sie, ob die Starthilfekabel an den richtigen Batteriepolen angeschlossen sind</p> <p>2. Das Starthilfekabel ist "kurzgeschlossen" --- Prüfen Sie, ob die beiden Starthilfekabel einander oder das selbe Stück Metall berühren</p>
Die rote LED blinkt langsam	<p>Rückflusssicherung: Die Batteriespannung der Autobatterie ist höher als 12,6V --- Keine Starthilfe erforderlich, Die Autobatterie hat genug Spannung um Ihr Fahrzeug zu starten</p>
Die rote LED blinkt schnell	<p>Die Temperatur der Starthilfekabel übersteigt -20 bis +60°C --- Entfernen Sie die Starthilfekabel bis die rote/grüne LED blinkt</p>
Die grüne LED blinkt langsam	<p>Die Spannung der Starthilfe ist zu niedrig --- Laden Sie die Starthilfe zeitnah auf</p>

Sicherheitsanweisungen

1. Benutzen Sie nur die original "Smart Clamps" um Ihr Fahrzeug zu starten.
2. Benutzen Sie diese Einheit NICHT, wenn irgendeine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt sein sollte.
3. Benutzen Sie die Starthilfe nur für Fahrzeuge mit 12V Bordnetzspannung, sonst werden schwere Schäden entstehen (an Fahrzeug und Starthilfe).
4. Starten Sie Ihr Auto nicht, wenn die Batterie Kapazität unter 50% liegt.
5. Schließen Sie nicht zwei Smart Clamps zusammen an, wenn der Starter eingeschaltet ist. Und schließen Sie nicht an dasselbe Stück Metall an.
6. Wenn der Motor nicht beim ersten Mal startet, trennen Sie bitte die Starthilfe von der Batterie und warten Sie mindestens 20s bevor Sie diese wieder anschließen. Es sind maximal drei Versuche in zwei Minuten zulässig.
7. Entfernen Sie bitte die Starthilfekabel innerhalb von 30s wenn der Motor erfolgreich gestartet wurde.

Modell	YR800
USB 1 Output	5V 3A / 9V2A /12V1.5A
USB2 Output	5V 2.4A
USB C Input	5V 2A
Kurzschlusschutz	√
Überentladungsschutz	$\cong 13v \pm 0.3v$
Übertemperaturschutz	$>65 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Verpolungsschutz	√
Rückwärtsladungsschutz	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
Wireless Charge	10w
Maße	180*93*43mm

FAQ & Trouble Shooting

F: Wie schaltet man diese Powerbank aus?

A: Sie schaltet sich automatisch ab wenn sie nicht belastet wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

F:Welche Art von Adapter sollte ich verwenden?

A: Sie können das Ladegerät Ihres Smartphones oder Tablets verwenden.

F: Wie lange dauert es die YABER YR800 Starthilfe-Powerbank vollständig zu laden?

A: Ungefähr 5-6H Stunden an einer 5V2A adapter.

F: Nach vollständiger Aufladung kann das Produkt das Auto mehrmals aufladen?

A: Ungefähr 30 Mal.

Pflege und Wartung

1. Benutzen Sie das Produkt NICHT unter direkter Sonneneinstrahlung oder in heißer Umgebung.

2.NICHT auf die Starthilfe schlagen, Produkt NICHT fallen lassen.

3. Produkt NICHT auseinander bauen, es könnte beschädigt werden.

4. Keine Chemikalien oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Produktes verwenden.
5. Produkt NICHT länger heißen Umgebungen aussetzen. Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
6. Überprüfen Sie den Ladestatus des Produktes bitte mindestens alle drei Monate und laden Sie es rechtzeitig auf.

Garantie

Wir bieten den Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.


Kontaktieren Sie uns

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an **support@yaberauto.com**, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Contenu du coffret



1x YABER Booster Batterie




1x Pincas Intelligentes



1 x Câble USB C



1x Manuel D'instruction



1x Adaptateur D'allume Cigarette



1 x Casier de Rangement

Introduction

Vous avez choisi le <YABER YR800 CAR JUMP STARTER>, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'utilisation de votre jump starter dans les meilleures conditions.

Les caractéristiques

★ Un démarreur puissant : Le démarreur de voiture avec un courant de pointe élevé peut faire sauter des voitures 12V, SUV, camion ou van (tous les essence et diesel 8L) en quelques secondes jusqu'à 30 fois.

★ Pour garantir une efficacité de charge plus rapide, ce chargeur de batterie externe est équipé de deux sorties USB, dont USB1 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A), USB2 (5V 2.4A) et 5V 2A USB C.


★ Protection de sécurité : Les unités, les circuits et les fonctions de sécurité vous protègent, ainsi que votre appareil, des surcharges et court-circuits.

★ Lumières LED et écran LCD: lumière LED qui a 3 modes: lampe de poche / strobe / SOS, qui pourrait utiliser comme outil d'urgence, un voyant d'avertissement rouge supplémentaire peut rappeler aux voitures qui passent en cas d'accident. L'écran LCD peut afficher exactement la puissance restante et la tension de sortie.

★ Charge sans fil pratique: si vous oubliez d'apporter un câble de charge, ce booster batterie est votre meilleur choix. Chargeur sans fil rapide de 10 W ou banque d'alimentation sur la route.


★ Marteau de sécurité pour voiture: le booster batterie avec des pointes acérées en acier inoxydable durci peut briser les vitres du véhicule en cas d'urgence.

Connaissez votre produit



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ① Port de démarrage rapide | ⑥ Affichage LCD |
| ② Lampe de Poche | ⑦ Interrupteur |
| ③ Sortie USB1 | ⑧ Chargeur sans fil |
| ④ Sortie USB2 | ⑨ Boussole |
| ⑤ Entrée USB C | ⑩ Marteau de sécurité |

Système de protection de circuit puissant - Smart Clamps




- ① Pince Rouge(+)
- ② Pince Noir (-)
- ③ Prise "Smart Clamp"
- ④ Voyant lumineux à pince intelligente

Commencer

Recharger votre jump starter

1. Veuillez utiliser un 5V2A / 9V2A / 12V1.5A adaptateur pour charger le produit. (USB C le câble est inclus, l'adaptateur n'est pas inclus)

2. Avec l'adaptateur 5V2A, le chargement complet de l'appareil prends environ 5-6heures. Afin de prolonger la vie de batterie, il est recommandé de charger complètement l'appareil tous les 3 à 6 mois.



(adaptateur n'est pas inclus)

Allumez votre Jump starter

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer le booster batterie, l'affichage sera allumé. Pour économiser l'énergie, le booster batterie mis en mode veille s'il n'y a aucune opération dans les 20 secondes.

Lumière LED


Allumez le booster batterie. Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation pendant plus de 3 secondes pour activer le mode lampe de poche. Il existe quatre modes, y compris l'éclairage, SOS et Strobe, Lumière d'alarme. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer les 3 modes (lampe de poche / strobe / SOS) ou désactiver le mode lampe de poche. Appuyez deux fois sur le bouton de mise sous tension pour passer en mode Lumière d'alarme ou désactiver le mode Lumière d'alarme.

5V 2.4A Double sortie USB


Ce jump starter portable est également équipé de deux sorties USB qui offrent la vitesse de charge la plus rapide(USB-1 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A; USB-2: 5V2.4A) pour vos appareils électroniques portables, tels que téléphones, tablettes, écouteurs Bluetooth, etc

Démarrer votre voiture


1. Remarque: veuillez vous assurer que le niveau de la batterie est supérieur à 50% avant de l'utiliser pour démarrer votre voiture



2. Insérez la fiche du clip complètement dans le démarreur, la lumière verte clignote en alternance.




3. Fixez correctement les pinces rouge et noir aux électrodes de la batterie de la voiture.(rouge au positif, noir au négatif)



4. Démarrer le véhicule



5. Retirez le câble de démarrage de la batterie du véhicule immédiatement après le démarrage du véhicule.



Si l'une des situations suivantes se produit, le clamp se retrouve en mode protection

LED Indicateur	Situations
La LED verte/rouge clignote	Prêt à travailler
La LED verte toujours allumé	Statut de travailler
La LED rouge toujours allumé	1. La pince de la batterie est connectée à l'envers— vérifiez la pince 2. La pince est short circuit— vérifiez si deux pince connectées ensemble ou deux les pince sont connectées à la même pièce de métal
La LED rouge clignote lentement	Protection de charge inverse, la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 12V6A -Aucun jump starter nécessaire, la batterie de la voiture suffit pour démarrer votre voiture
La LED rouge clignote rapidement	La température de pince dépasse 65 degrés — retirez la pince jusqu'à ce que la LED verte clignote
La LED verte clignote lentement	La tension est trop basse — remplacez l'alimentation de démarrage ou la changez

Précautions

1. Utilisez toujours le clip d'origine pour démarrer le véhicule.
2. N'utilisez pas cet appareil si il y a des dommages avec les câble, pince.
3. Seulement pour véhicule 12V. Si non, il causera de sérieux dommages à l'appareil.
4. Ne démarrer pas votre voiture lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 50%.
5. Ne connectez pas les deux pince ensemble lorsque le démarreur est en marche ou les connectées à la même pièce de métal.
6. Si le moteur ne démarre pas le premier fois, le-débranchez de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de reconnecter le moteur.
7. Une fois le moteur est démarré, débranchez les pinces dans les 30 secondes.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	YR800
Sortie USB1	5V 3A / 9V2A /12V1.5A
Sortie USB2	5V 2.4A
Entrée USB C	5V 2A
Fusible de court-circuit	√
Fusible de surcharge / décharge	$\cong 13v \pm 0.3v$
Protection contre la surchauffe	$> 65 \text{ } ^\circ\text{C} \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$
Protection contre l'inversion de polarité	√
Protection anti-refoulement	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
Charge sans fil	10w
Dimensions (L * W * H)	183 x 88 x 36mm

FAQ

Q: Comment éteindre cet appareil ?

A: Cet appareil s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou la charge est terminée

Q: Quel type d'adaptateur devrais-je utiliser ?

A: Vous pouvez utiliser le adaptateur de votre téléphone ou tablette

Q: Combien de temps cet appareil sera-t-il complètement chargé ?

A: Environ 5-6 heures via l'adaptateur secteur 5V2A.

Q: Combien de fois cet appareil peut-il démarrer le véhicule ?

A: Environ 30 fois

Sécurité

1. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des zones chauds
2. Ne pas frapper ou laisser tomber ce produit
3. Ne démontez pas le produit, c'est dangereux

4. Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour nettoyer le produit
5. Ne place pas le produit dans un environnement à haute température pendant longtemps. La température de fonctionnement : -20 degrés à 60 degrés
6. Vérifiez l'énergie du produit au moins tous les trois mois et le changez à temps

Garantie

Notre société offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.


Nous contacter

Pour plus d'assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter
E-mail: support@yaberauto.com

Contenuto della confezione



1 x Alimentatore
d'avviamento




1 x Cavi d'avviamento
intelligenti



1 x Cavo USB C



1 x Manuale d'istruzioni



1x Adattatore per
accendisigari EC-5



1 x Scatolo portaoggetti


Introduzione

Grazie per aver acquistato l'avviatore d'emergenza per auto YABER YR800. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Caratteristiche principali


- ★ Un potente avviatore d'emergenza: Avviatore d'emergenza per auto con un'elevata potenza di picco può avviare auto, SUV, camion o pulmini (Adatto a Tutti i Veicoli a Benzina o 8.0L Diesel) con batteria da 12V in secondi fino a un massimo di 30 volte senza ricarica.
- ★ Per garantire una maggiore efficienza di ricarica, questo caricabatterie esterno è dotato di due uscite USB tra cui USB1 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A), USB2 (5V 2.4A) e 5V 2A USB C.
- ★ Protezioni di sicurezza: Batterie premium e circuiti di protezione proteggono te e il tuo dispositivo da sovraccarichi di tensione. Lo schermo LCD può misurare esattamente la potenza rimanente e la tensione di uscita.
- ★ Luci a LED e schermo LCD : La luce a LED ha 3 modalità: torcia / strobo / SOS, che potrebbe essere utilizzata come strumento di emergenza, una spia rossa in più può ricordare alle auto di passaggio in caso di incidente. Lo schermo LCD può mostrare esattamente la potenza rimanente e la tensione di uscita.
- ★ Portatile ricarica wireless : se dimentichi di portare un cavo di ricarica, questo avviatore di emergenza è la scelta migliore. Caricabatterie wireless o power bank rapido da 10 W in movimento.
- ★ Martello di sicurezza per auto: l'avviatore di salto con punte in acciaio inossidabile affilate temprate può distruggere i finestrini del veicolo in caso di emergenza.

Conosci il tuo prodotto



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① Salta la porta di partenza | ⑥ Display LCD |
| ② Torcia elettrica | ⑦ Interruttore di alimentazione |
| ③ Uscita USB 1 | ⑧ Caricatore senza fili |
| ④ Uscita USB 2 | ⑨ Bussola |
| ⑤ Ingresso di USB C | ⑩ Martello di sicurezza |

Potente sistema di protezione del circuito - Smart Clamps




- ① Morsetti rossi (+)
- ② Morsetti neri (-)
- ③ Spina "Smart Clamp"

Per Iniziare

Ricaricare il tuo avviatore d'emergenza

1. Per favore usa un adattatore da 5V2A/9V2A/12V1.5A per ricaricare il prodotto. (Cavo USB di tipo C è incluso, l'adattatore non è incluso)
2. Usando l'adattatore 5V/2A, ci vorranno circa 5-6 ore per ricaricare completamente il dispositivo. Per aumentare la vita delle batterie, è raccomandabile ricaricare completamente il prodotto ogni 3-6 mesi.



(l'adattatore non è incluso)

Accendere il tuo avviatore d'emergenza

Premere brevemente l'interruttore di alimentazione per avviare il jump starter, il display si accenderà. Per il risparmio energetico, l'avviatore di salto verrà portato in modalità standby se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 secondi.

Luce LED


Attiva l'antipasto di salto. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per più di 3 secondi per attivare la modalità torcia. Esistono quattro modalità tra cui illuminazione, SOS e strobo, spia. Premere brevemente il pulsante di accensione per modificare le 3 modalità o disattivare la modalità torcia. Premere due volte il pulsante di accensione per accedere alla modalità spia o disattivare la modalità spia.

Doppia presa USB da 5V 2.4A Con Ricarica Veloce


Questo avviatore d'emergenza è inoltre dotato di due uscite USB intelligenti che forniscono la massima velocità di ricarica (USB1 - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A; USB2 - 5V 2.4A) per i tuoi dispositivi elettronici portatili, come i telefoni, tablet, auricolari bluetooth, ecc

Avviare la tua Auto


1. Nota: assicurati che il livello della batteria sia superiore al 50% prima di utilizzarlo per avviare la tua auto.



2. Inserire completamente la spina nell'avviatore d'emergenza, le luci verde e rossa lampeggiano alternativamente.




3. Agganciare correttamente i morsetti rosso e nero agli elettrodi della batteria dell'auto (rosso a quello positivo e nero a quello negativo) (la luce verde rimane accesa)



4. Accendere il veicolo.



5. All'avvio del veicolo, rimuovere immediatamente il cavo d'avviamento dalla batteria del veicolo.



In ognuna delle seguenti situazioni, i morsetti intelligenti entreranno in modalità “protezione”:

Indicatore LED	Significato
Il LED verde lampeggia	Il dispositivo è acceso e funzionante
Il Led verde è acceso fisso	Il dispositivo è in funzione
Il LED rosso lampeggia	1. Le pinze sono collegate in modo inverso -- controlla se le hai collegate nel verso giusto 2. le pinze sono collegate direttamente tra di loro -- controlla se due pinze sono direttamente a contatto tra di loro o se toccano lo stesso pezzo di metallo
Il LED rosso lampeggia rapidamente	La temperatura delle pinze supera i 65 (+/-5) °C. Staccarle fino a quando il LED verde lampeggia
Il LED rosso è acceso fisso	Il voltaggio dell'avviamento è troppo basso -- ricarica l'avviatore d'emergenza
Il LED verde è lampeggia lentamente	Il volage dello starter è troppo basso --possibile sostituire l'alimentatore di avvio o modificarlo in tempo

Indicazioni di Sicurezza

1. Utilizzare la spina originale originale per avviare l'auto.
2. NON utilizzare questa unità se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Avviare solo per veicoli a 12V, altrimenti si potrebbero causare gravi danni all'unità.
4. Non avviare la macchina quando la capacità della batteria è inferiore al 50%.
5. Non collegare insieme due morsetti quando l'avviatore d'emergenza è acceso. E non collegare entrambi i fermacavi allo stesso pezzo di metallo.
6. Se il motore non si avvia al primo tentativo, scollegare il dispositivo dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarlo. Massimizza tre tentativi in due minuti.
7. Una volta avviato il motore, scollegare i morsetti entro 30 secondi.

Specifiche

Modello	YR800
Uscita USB 1	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
Uscita USB 2	5V 2.4A
Ingresso di USB C	5V 2A
Protezione corto circuito	Efficace
Protezione sovra scarica	$\cong 13v \pm 0.3v$
Protezione alta temperatura	$>65 \text{ } ^\circ\text{C} \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$
Protezione da inversione di polarità	Efficace
Protezione da ricarica inversa	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
Ricarica wireless	10W
Dimensioni (L *W*H)	180*93*43mm

FAQ & Problemi comuni

D: Come spegnere questo dispositivo?

A: Questo dispositivo si spegne automaticamente quando nessun a batteria è collegata o a ricarica completata.

D: Che tipo di adattatore dovrei usare?

A: Puoi usare il caricabatterie del tuo telefono o tablet.

D: Quanto tempo occorre per caricare completamente l'avviatore d'emergenza YABER YR800?

A: Circa 5-6 ore tramite l'adattatore AC 5V2A.

D: Quante volte questo prodotto può avviare il veicolo quando la sua batteria è caria?

A: Fino a 30 volte.

Manutenzione e cura

1. NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole o in aree calde.
2. NON far cadere o urtare l'avviatore d'emergenza.
3. NON smontare l'apparecchiatura, potrebbe causare danni.

4. NON utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
5. NON collocare i prodotti in ambienti ad alta temperatura a lungo. La temperatura di funzionamento: da -20 °C a 60 °C .
6. Controllare il livello di carica del prodotto almeno ogni tre mesi e caricare il prodotto in tempo.

Garanzia

La nostra azienda offre ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.English

Contattaci

Per ulteriore assistenza o richiesta di copertura in garanzia, non esitate a contattarci:

Mail: support@yaberauto.com


Introducción

Muchas gracias por comprar el arrancador de para coche YABER YR800. Por favor, lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Contenido del Paquete



1 x Arrancador de coche




1 x Abrazaderas Inteligentes



1 x USB C /
USB a todo en un cable



1 x Encendedor



1 x Adaptador para
encendedor de cigarrillos EC5



1 x Caja de Almacenamiento

Introducción

Gracias por comprar el arrancador de salto para automóvil YABER YR800. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Características clave

★ Un potente arrancador de saltos: El arrancador de saltos para coches con un alto pico de corriente puede arrancar coches de 12V, SUV, camiones o furgonetas (todos de gasolina y diésel de 8L) en segundos hasta 30 veces.

★ Para lograr una mayor eficiencia de carga, este cargador de batería externo está equipado con dos salidas USB que incluyen USB1 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A), USB2 (5V 2.4A) y 5V 2A USB C de entrada.


★ Protección de seguridad: las celdas premium, los circuitos y las características de seguridad lo protegen a usted y a su dispositivo contra sobretensiones o cortocircuitos.

★ Luces LED y pantalla LCD: Luz LED que tiene 3 modos: linterna / luz estroboscópica / SOS, que podría usarse como herramienta de emergencia, una luz de advertencia roja adicional puede recordar a los autos que pasan si hay un accidente. La pantalla LCD puede mostrar exactamente la potencia restante y el voltaje de salida.

★ Cómoda carga inalámbrica: si olvida llevar un cable de carga, este arrancador es su mejor opción. 10W cargador inalámbrico rápido o banco de energía sobre la marcha.


★ Martillo de seguridad para el automóvil: el arrancador de salto con puntos de acero inoxidable afilados y endurecidos puede romper las ventanas del vehículo en una emergencia.

Conozca su producto



- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ① Saltar puerto de inicio | ⑥ Pantalla LCD |
| ② Linterna | ⑦ Interruptor de alimentación |
| ③ Salida USB1 | ⑧ Cargador inalámbrico |
| ④ Salida USB2 | ⑨ Brújula |
| ⑤ Entrada USB C | ⑩ Martillo de seguridad |

Sistema de protección de alta corriente-abrazaderas de arranque




- ① Pinza inteligente roja (electrodo positivo)
- ② Pinza inteligente negra (electrodo negativo)
- ③ Conector de las pinzas inteligentes

Empezando

Cargando su arrancador de coche

1. Por favor, use el USB C Kabel (5V2A/9V2A/12V1.5A) incluido para cargar el producto.
2. Usando el adaptador de 5V/2A (el adaptador no está incluido)cargar la unidad por completo tardará aproximadamente entre 5-6 horas. Para extender la vida útil el producto se recomienda que la unidad sea cargada por completo cada 3 a 6 meses.



Encienda su arrancador de coche

Presione brevemente el interruptor de encendido para arrancar el arrancador de salto, la pantalla se encenderá. Para ahorrar energía, el arrancador de salto se pondrá en modo de espera si no hay operación en 20 segundos.

Modo LED


Encienda el arrancador de salto. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante más de 3 segundos para encender el modo de linterna. Hay cuatro modos que incluyen iluminación, SOS y Strobe, luz de advertencia. Presione brevemente el botón del interruptor de encendido para cambiar los 3 modos (iluminación, SOS y luz estroboscópica) o apague el modo de linterna. Presione dos veces el botón del interruptor de encendido para ingresar al modo de luz de advertencia o apague el modo de luz de advertencia.

Doble Salida USB


Este arrancador de coche portátil también está equipado con dos salidas USB que ofrecen la velocidad de carga más rápida (USB 1 - 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A; USB 2 - 5V2.4A) para sus dispositivos electrónicos portátiles.como teléfonos, tabletas, auriculares bluetooth, etc.

Arrancar su vehículo

Paso 1. Nota: Asegúrese de que el nivel de la batería está por encima del 50% antes de usarlo para arrancar su automóvil.



Paso 2. Inserte el enchufe de la abrazadera de batería inteligente por completo en el arrancador de coche. Si los indicadores de luz verde y roja en la pinza de la batería parpadean alternativamente, puede pasar al siguiente paso.



Paso 3. Conecte la abrazadera roja al terminal positivo (+) de la batería del automóvil y conecte la abrazadera negra al terminal negativo (-) de la batería del automóvil. Si los indicadores de luz verde y roja en la pinza de la batería parpadean alternativamente, puede pasar al siguiente paso.



Paso 4. Arrancar su automóvil. Si no pudo arrancar su automóvil, debe desconectar la abrazadera de la batería del vehículo y del arrancador de coche. Espere al menos 30 segundos, luego inténtelo de nuevo.



Paso 5. Una vez que haya arrancado su automóvil, retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador en 30 segundos.



In any of the following situations, the smart clamp turns on protection mode:

Indicador LED	Situación
El LED rojo y verde parpadean	Listo para trabajar
La luz verde está fija	Trabajando
La luz LED rojo está fija	1.La pinza de la batería está conectada al revés --Verificar si el clip está conectado a la inversa 2.La pinza está en cortocircuito --Verifique si las pinzas están conectadas entre sí o si las pinzas están conectadas a la misma pieza de metal
La luz LED rojo parpadea lentamente	Protección de vuelta de carga, el voltaje de la batería del coche es mayor a 12,6v. --No necesita el arrancador de coche, la batería del coche es suficiente para
La luz LED roja parpadea rápido	La temperatura de la pinza excede los -20°C~60°C --Desconecte la pinza hasta que la luz parpadee entre rojo y verde
La luz verde parpadea lentamente	El voltaje del arrancador de coche es muy bajo --Intente cambiar la fuente de alimentación o cargarlo

Indicaciones de seguridad

1. Use las clip inteligente original para arrancar el vehículo.
2. NO usar el producto si alguno de los cables está dañado.
3. Sólo arranque vehículos de 12V, de lo contrario se podrían causar serios daños a la unidad.
4. No arranque su automóvil cuando la capacidad de la batería sea inferior al 50%.

5.No conecte las dos pinzas entre si cuando el arrancador de coche esté encendido. No conecte ambas pinzas a la misma pieza de metal.

6.Si el motor no arranca en un primer intento, desconecte la unidad de la batería del coche y espere por lo menos 20 segundos antes de volver a conectar. Maximo 3 intentos en 2 minutos.

7.Una vez que el motor se haya conseguido arrancar con éxito, desconectar las pinzas en los siguientes 30 segundos.

Específico

Modelo	YR800
Salida USB1	5V 3A / 9V 2A/12V 1.5A
Salida USB2	5V 2.4A
Entrada USB C	5V 2A
Protección contra cortocircuitos	Eficaz
Protección contra sobredescarga	$\cong 13v \pm 0.3v$
Protección contra sobret temperatura	$>65 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Protección de polaridad inversa	Eficaz
Protección de carga inversa	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
carga inalámbrica	10W
Dimensiones (L * W * H)	180*93*43mm

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: Cómo de apaga esta fuente de energía?

R: Esta fuente de energía se apagará automáticamente cuando no detecte ninguna carga ni se esté efectuando una recarga.

P: Qué tipo de adaptador debo usar?

R: Puede usar el cargador de su teléfono o tableta.

P: Cuánto tarda cargar por completo el arrancador de coche YABER ?

R: Entre 5-6 horas utilizando el adaptador de 5V2A.

P: Cuántas veces puede encender el vehículo este producto con una carga completa?

R: Unas 30 veces.

Cuidado y Mantenimiento

1. NO ponga el producto bajo los rayos del sol o en lugares calurosos.
2. NO deje caer ni golpee el arrancador de batería para coches.
3. NO desarme el equipo; podría causar daños.
4. NO use químicos o detergentes para limpiar el producto.
5. NO exponga el producto a ambientes de alta temperatura durante mucho tiempo. La temperatura de operación es entre -20 y 60°C.
6. Verifique la carga del producto por lo menos cada tres meses, y cargue el producto de manera oportuna.

Garantía

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Contáctenos


Para cualquier consulta o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico , y le responderemos lo antes posible.

E-Mail: support@yaberauto.com


パッケージ内容




1×ジャンプスターター




1*ジャンプスターターケーブル



1 x USB Cケーブル



1x ユーザーマニュアル



1x EC5のシガーライター



1×収納ケース

紹介

YABER YR800 車ジャンプスターターをご購入いただき、ありがとうございます。製品をご利用前に、ユーザーマニュアルを真面目にお読みください。

主な機能

★強力なジャンプターター:12V車、トラックなどに対応しています。瞬間的な高電流で全てのガソリンまたは8L以下のディーゼル車を最大30回ジャンプスタートできます。


★USB出力1(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)、USB出力2(5V/2.4A)、また、typeC入力も可能です。

★LEDライト&LCDディスプレイ:LEDライトには点灯、SOS、点滅3つのモードがあり、おまけに警報ランプ機能が付いており、いざという時に緊急ツールとして使用することができます。また、LCDディスプレイ設計でバッテリー残量と出力電圧を正確に表示できます。

★便利なワイヤレス充電機能:スマホのケールを忘れても、このジャンプスターターで無線充電できます、最大10W出力であなたのスマホを素早くチャージします。


★安全ハンマー搭載:本体に硬化した鋭いステンレス鋼板が搭載しており、緊急時に車両の窓を粉砕することができます。

各部の名称と働き



- | | |
|---------------|-------------|
| ① ジャンプスタートポート | ⑥ LCDディスプレイ |
| ② LEDライト | ⑦ 電源スイッチ |
| ③ USB出力端子1 | ⑧ ワイヤレス充電器 |
| ④ USB出力端子2 | ⑨ コンパス |
| ⑤ USB-C 入力端子 | ⑩ 安全ハンマー |

強力な回路保護システム-スマートクランプ




- ① 赤色クランプ(+)
- ② 黒色クランプ(-)
- ③ コントロールボックスのプラグ
- ④ LEDインジケータ

ご利用方法

ジャンプスターターの充電

1.5V/2A、9V/2A、12V/1.5Aのアダプターで本体に充電してください。(アダプターは別途購入)

2.5V/2Aのアダプターでフル充電するまでには約5～6時間はかかります。バッテリーの使用寿命を延ばすため、少なくとも2ヶ月に1回使用することは必要です。



ジャンプスターターをオンにする

電源スイッチを短く押してシステムを起動し、LCDディスプレイがオンになります。省エネデザインのため、20秒以内に操作がないとシステムがスタンバイモードになります。

照明機能


- 1.電源スイッチを押し、ジャンプスターターを起動します。
- 2.電源スイッチを長押しとLEDライトが点灯します。また電源スイッチを押すと、LEDライトは「点灯/SOS/点滅」の順より、三つのモードで切り替えます。
- 3.電源スイッチをダブルクリックすると、LEDライトは警報モードに転換します。
- 4.ライトoffの状態から点灯の状態に転換する場合には、2秒の長押しは必要です。ライトoffの状態、20秒の後ジャンプスターターは自動的に電源を切ります。

ダブルUSB出力


本社のジャンプスターターには2つのスマートUSB出力端子が搭載されています：USB1-5V/3A、9V/2A、12V/1.5A；USB2-5V2.4A。スマートフォン・タブレット・Bluetoothイヤホンなどのデバイスに急速充電は提供できます。

車を始動する

1.ご注意: 使用する前に、バッテリーの残量が75%以上のことを確認してください。



2.スマートクリップのプラグをジャンプスターターに完全に挿入すると、赤いと緑のライトが交替に点滅します。




3.赤と黒のクランプを車のバッテリーの電極に正しくクリップします(赤-陽極、黒-陰極)。この時緑のライトは点灯します。



4.車両を始動します。



5.車両が始動したら、すぐにジャンパーケーブルを車両バッテリーからお取り外してください。



以下のいずれかの状況では、スマートクランプは保護モードになります：

LEDインジケータ	情況
赤い/緑のLEDが交互に点滅します	準備オーバー
赤のライトが長く点灯しています	1. バッテリークランプが逆に接続されています —クリップが逆に接続されているかどうかをご確認ください 2. クランプが短絡しています —2つのクランプを接続するか、両方のケーブルクランプを同じ金属片に接続するかどうかをご確認ください
赤いライトがゆっくり点滅します	バックチェンジ保護、カーバッテリーの電圧は12.6Vよりも高いです。 —ジャンプスターターは不要、車のバッテリーで車を始動できます
赤いLEDが急速に点滅します	クランプの温度が65 (+/- 5) 度を超えています —赤い/緑のLEDが交互に点滅するまでにクランプをご取り外ください
緑のライトがゆっくり点滅します	電池の電気量が低い —起動電源を交換するもしくは、はやく充電してください

ご注意

1. 付属のスマートクランプで車を起動してください。
2. クランプのケーブルまたはコードが破損している場合は利用しないでください。
3. 12Vの車両のみ対応しています。
4. バッテリー容量が50%未満の場合は車をジャンプスタートしないでください。

5. 本製品を使用するとき、スマートクランプの赤と黒のクリップを接触(ショート)させないでください。
6. 一度エンジン始動に失敗した場合は、使用を中止してください。ジャンプスタートを続けて行う場合は、20秒以上間隔を開けてください、2分間以内で三回に限り、始動回数を控えてください。
7. 車が始動したら、30秒以内に車のバッテリーとジャンプスタータからスマートクランプを取り外してください。
8. 製品を直射や高温の場所に置かないでください。
9. 製品を分解しないでください。さもたいと機器を損壊する可能性があります。
10. 化学薬品や洗剤で製品を清掃しないでください。
11. 自ら製品を長時間高温環境に置かないでください。おすすめの動作温度:-20-60℃。
12. バッテリーの使用寿命を延ばすため、少なくとも2ヶ月に一回本製品を充電し使用することは必要です。

商品仕様

型番	YR800
USB 1出力	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB2 出力	5V/2.4A
USB-C 入力	5V/2A
短絡保護	√
過放電保護	$\leq 13\text{v} \pm 0.3\text{v}$
高温保護	$>65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
逆極性保護	√
逆接続保護	$\geq (12.6\text{v} \pm 0.3\text{v})$
ワイヤレス	10W
サイズ	180*93*43mm

よくある質問と答え

Q: モバイルバッテリーとして使用する時、オフにする方法は？

A: 使用しないと及び充電完了の時電源が自動的にオフになります。

Q: どのようなアダプターで充電すればいいのですか？

A: スマホやタブレットの充電器で充電可能です。

Q: フル充電するにはどれくらい時間がかかります？

A: 5V/2AのACアダプターで約5～6時間は必要です。

Q: この製品はフル充電した後車を何回始動できますか？

A: 最大30回です。

品質保証

品質保証期間は、お買い上げ日から2年間となります。

お問い合わせ

商品について何かご質問がございましたら、ご連絡ください。

連絡先: support@yaberauto.com

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Ekoo Electronic Co.,Ltd.
(Company name)

B09,block B,f2,bldg.b,runfeng Pioneer Park,no.973, minzhi Avenue,
Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN (Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: YABER

Equipment: Car Jump Starter

Model No. : YR800

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Position: Approbation Manager

Signature: George.wang

Place/Date: Shenzhen,China/Aug.18-2021

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

