

Kendal

Dale un buen clima a tus momentos

PANEL CONVECTOR VIDRIO KGH-1500

220-240V~ 50Hz
POTENCIA: 1500W



CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TU SMARTPHONE



LEER
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

MANUAL DEL USUARIO



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Este símbolo significa "PELIGRO o ADVERTENCIA": información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

PELIGRO: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, quemaduras y otras lesiones.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de baño, ducha o piscina.

•LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Siempre mantener la seguridad con cualquier aparato.

•No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.
- Permita una zona segura 50 cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados, además de una zona segura 1.20 m en la parte delantera para evitar descargas eléctricas o incendios.
- Asegúrese de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.
- Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.
- No deje el aparato en funcionamiento si no se encontrará en casa. Asegúrese de que esté apagado antes de salir. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté utilizando.
- No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el producto. ¡ATENCIÓN! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento pudiendo producir daños.



NO CUBRIR: Este símbolo

significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento

• **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire. No cuelgue ningún objeto sobre o frente al aparato, esto puede causar descargas eléctricas o incendios.

- Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina. Mantener siempre alejado para evitar que el aparato se sumerja en el agua. Esto podría producir descargas eléctricas e incendios.
- No instale el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

- No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo desconecte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado para evitar riesgos. Contacte a servicio técnico u otro personal capacitado para realizar el cambio, reparación o mantenimiento de esta unidad.
- No utilice el aparato en las habitaciones con gas explosivo o durante el uso de disolventes inflamables, barnices o pegamento.
- Mantenga el aparato limpio, antes de realizar la limpieza siempre desenchufe el aparato. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el calefactor.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.
- Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.
- No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.
- No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropiezos.
- El aparato no requiere instalación, debe ser usado exclusivamente como un dispositivo portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el baño.
- No utilice al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador o que se encuentre en contacto con superficies calientes.
- No utilice este producto en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de salir de la habitación por su cuenta, a menos que haya una supervisión constante.
- No use este aparato si se ha caído, no lo use si hay signos visibles de daños en el producto,

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KGH-1500
RANGO	220-240V~ 50 Hz
POTENCIA	1500W
DIMENSIONES	67*12,5*48 cm.
PESO DEL PRODUCTO	6,7 Kg

IMPORTANTE ANTES DE USAR

- 1. Remover el embalaje y colocar el aparato en una superficie plana y estable, verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.**
- 2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.**

PARTES PRINCIPALES

1. Panel de vidrio frontal
2. Salida de calor
3. Panel de control TOUCH y pantalla LED
4. Soporte o pies



IMPORTANTE

NO UTILIZAR EL APARATO SI EL PANEL DE VIDRIO FRONTAL ESTA DAÑADO O SE DAÑA DE FORMA ACCIDENTAL.

INSTALACIÓN

- La instalación puede ser en piso o mural.
- Antes de usar el aparato, los pies (bases) (suministrados por separado en la caja) deben estar colocados en la unidad. Estos deben fijarse a la base del Convector usando los 4 tornillos provistos, teniendo cuidado de asegurarse de que estén ubicados correctamente en los extremos inferiores de las molduras laterales del convector. (Fig. 01)

- Elija una ubicación adecuada para el aparato dentro de su casa, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad anteriores.
- Conecte el enchufe del aparato a una conexión eléctrica adecuada.
- Gire el Interruptor selector de potencia, completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la configuración máxima.





Imagen referencial


(Fig. 01)

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EN MURO


1. Saque los soportes de pared y los tornillos desde la caja y fije los tornillos en la pared de acuerdo con las distancias entre los orificios de los soportes de pared, como se muestra en la siguiente imagen.



2. Apunte los 4 orificios de la parte posterior de la máquina a los 4 ganchos del soporte de pared y empújelo y luego deslícelo en la ranura para hacer clic, como se muestra a continuación.



3. Después de colgar la pieza del producto en el soporte, apriete los tornillos en la parte superior del soporte, como se muestra en la figura siguiente.



NOTA

Antes de la perforación, asegúrese de que no haya cables eléctricos, cañerías u otros objetos en la pared para evitar daños. Recuerde que los tornillos de la pared deben ser fijos y firmes para garantizar la seguridad de la instalación del aparato eléctrico en la pared. Tenga en cuenta la distancia de seguridad que se menciona a continuación.

- Durante la instalación, el aparato debe mantenerse a una distancia suficientemente segura de materiales combustibles y gas y lejos del agua.
- Durante la instalación para colgar en la pared, mantenga la altura de instalación desde el suelo mayor que 15 cm. El aparato de tipo colgante no debe ser inferior a 50 cm. lejos del techo.


CARACTERÍSTICAS

- Elemento calefactor de aluminio, calor rápido, aumento rápido de temperatura, rendimiento estable, sin consumo de oxígeno, bajo consumo eléctrico.
- Panel de control TOUCH, pantalla LED y CONTROL REMOTO.
- Dispositivo de seguridad: protección de apagado automático en caso de sobrecalentamiento, más seguro y más cómodo.
- Sensor térmico de temperatura ambiente.
- Temporizador de 24 horas.
- Instalación a piso y mural.
- Panel de vidrio negro.


OPERACIÓN

1. Asegúrese de que el convector este apagado y el cable de alimentación eléctrico desconectado.
2. Verifique que el voltaje nominal del modelo del convector esté de acuerdo con el de la conexión eléctrica. Los requisitos de la toma de corriente son: voltaje 220V~, frecuencia 50Hz. No encienda el convector hasta que verifique el cumplimiento de todos los requisitos eléctricos.

PANEL DE CONTROL



CONTROL REMOTO



1. Antes de usar, remover todo el embalaje y verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.

2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.

3. Asegúrese que la ubicación de la estufa no sea justo bajo la toma de corriente.



BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO: enciende y apaga el convector



BOTÓN DE TEMPORIZADOR: se utiliza para configurar el temporizador ajustar el valor de tiempo de la temporización.



BOTÓN DE MODO: se utiliza para la selección de modo.



BOTÓN TEMPERATURA: Selecciona ajustar temperatura






BOTÓN SUBIR: para hacer que la temperatura establecida aumente








BOTÓN BAJAR: para hacer que la temperatura establecida disminuya.

ENCENDIDO/APAGADO


• Enchufe el convector, el ícono de ENCENDIDO/APAGADO  se iluminará y el aparato entrará en estado de espera, después de eso, toque el icono de ENCENDIDO/APAGADO  el aparato entra en estado de calefacción de 1500W MODO COMFORT, al mismo tiempo, el icono de MODO COMFORT  se ilumina. Luego, la pantalla LED muestra la temperatura y hora actuales (00:00).

CONFIGURACIÓN DE MODO





• Cuando el convector esta funcionando, toque el icono de configuración de modo  puede elegir el modo que desee (MODO ANTI-FROST , MODO ECO , MODO COMFORT ) , una vez que se elige un modo determinado, el icono correspondiente se iluminará y los demás iconos de modo aparecerán apagados.

• MODO DE ANTI-FROST : la temperatura de trabajo es aceptable a 5 grados, solo cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 grados, el convector comenzará a calentar, cuando la temperatura ambiente suba a alrededor de 7 grados, el calentador dejará de calentar.




• MODO ECO : el convector funciona siempre a 750W (menor potencia).

• MODO COMFORT : el convector funciona a 1500W (mayor potencia). En ambos modos de calefacción, puede configurar la temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA





• Toque el icono de temperatura , muestra la temperatura y parpadeara, luego presionar **+** para subir o **-** para bajar, para configurar la temperatura que desee. 10 segundos es el tiempo máximo que el calentador le permite para cambiar la temperatura, si es más de 10 segundos, el calentador fijará esa temperatura. En MODO ECO  y COMFORT , puede configurar la temperatura, pero en modo ANTI-FROST , no se puede. El convector funciona en el rango de temperatura ambiente de -20°C a 35 °C grados, el rango de temperatura que puede configurar es de 15°C a 50°C grados. Cuando la temperatura ambiente es alrededor de 2 grados más alta que la temperatura establecida, deja de calentar y cuando 2 grados por debajo, comienza a calentar de nuevo.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR



• Toque el icono de tiempo, la pantalla de tiempo 00:00 parpadea, presione **+** o **-** para establecer la hora, en el estado de temporización, el icono se enciende. En el modo ANTI-FROST , puede configurar cuándo encender el convector, cuando se acabe el tiempo, el calentador comenzará a funcionar en el modo COMFORT . En estado de calefacción, puede configurar cuándo detenerse, cuando se acabe el tiempo, el calentador dejará de calentar automáticamente y pasará al modo ANTI-FROST .

5. Bloqueo para niños: cuando excede 1 minuto después de que el calentador entra en estado de espera, el calentador se bloqueará y el icono se enciende, puedes seguir tocando el icono y mucho tiempo para desbloquear (si el calentador está en estado inactivo, primero puede tocar cualquier icono para activar el calentador y luego hacer lo mismo que se indicó anteriormente). una vez desbloqueado, el icono se vuelve a encender.

BLOQUEO PARA NIÑOS

• Cuando excede 1 minuto después de que el calentador entra en estado de espera, el aparato se bloqueará y el icono  se enciende, puede seguir presionando el icono  y  más tiempo para desbloquear (si el calentador está en estado inactivo, primero puede tocar cualquier icono para activar el calentador y luego hacer lo mismo que se indicó anteriormente). una vez desbloqueado, el icono  se vuelve a apagar.

APAGADO

• Toque el ícono de ENCENDIDO/APAGADO , el calentador deja de funcionar, la pantalla LED solo muestra el ícono de ENCENDIDO/APAGADO , los íconos están apagados. Desenchufe el convector si no desea usarlo.

IMPORTANTE

El aparato se enfriará lentamente después de que se apague. Permita que se enfríe completamente antes de mover o manipularlo. Utilice el asa de transporte para facilitar el desplazamiento. Si el aparato no está encendido debe estar desconectado de la toma de electricidad. Cuando el aparato está totalmente frío puede volver a conectar a la toma de electricidad para encender el aparato.

IMPORTANTE

El aparato cuenta con un sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento accidental. En caso de que se produzca sobrecalentamiento accidental el aparato se apagará automáticamente y debe ser desconectado de la toma de electricidad. Antes de volver a encenderlo se recomienda que sea revisado por personal autorizado de servicio técnico.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Siempre antes de limpiar el aparato:

- Desconecte de la conexión eléctrica y permita que el aparato se enfríe.
- Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo, luego repita la misma acción con un paño seco.
- No use detergentes ni abrasivos y no permita que entre agua en el aparato.

SERVICIO TÉCNICO

Pudahuel – Post Venta Central MDS

Av. Oceánica #9692 – Tel. 223870891 / 23870996

serviciotecnico@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:00 hrs.

Las Condes - Post Venta MDS

IV Centenario #776 – Tel. 223870849

repcionst@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:00 hrs.



EL EMBALAJE DEL PRODUCTO ESTÁ HECHO CON MATERIALES RECICLABLES. ELIMÍNELO RESPETANDO LAS NORMAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que le producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.




Dale un buen clima a tus momentos

Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

www.kendalchile.cl



**ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CALEFACCIONAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB**



SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte a través del correo: serviciotecnico@mardelsur.cl para que puedan atender tu consulta desde el área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30/ 14:30 -17:30.

Kendal
Dale un buen clima a tus momentos



Dale un buen clima a tus momentos

SERVICIO TÉCNICO

(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl