

6+

STING



Guide d'utilisation du LiteHawk STING

Entièrement assemblé en usine, testé et prêt à l'emploi!

Vidéos du LiteHawk! Soutien technique! Pièces de rechange! Tout cela à portée d'un clic de souris!

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À UN MAGASIN DE DÉTAIL.

Si vous avez des questions à poser ou des problèmes à rapporter relativement à ce produit, veuillez nous appeler au 1 800 268-5797 ou consulter notre site Web www.litehawk.ca.

Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad Crescent, Markham (Ontario) L3R 8T4

JR.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

LITEHAWK STING- CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Le LiteHawk STING n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 6 ans, sauf s'ils sont surveillés étroitement par un adulte. Tout mésusage peut causer de graves lésions. Ne pas le faire fonctionner sous la pluie, la neige ou lorsqu'il y a de la foudre ou du tonnerre. Ne toucher AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle est sous tension.



MISE EN GARDE! Danger d'étouffement –petites pièces. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans



ATTENTION! Ne pas toucher le modèle en mouvement. La supervision d'un adulte est requise!



ATTENTION! Ne jamais insérer un objet acéré, une épingle ou une vis dans le modèle, car cela risque de perforer la batterie interne!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir les mains, les cheveux et tout vêtement ample loin des pièces mobiles lorsque le modèle est en MARCHÉ.
- Éteindre la télécommande et le STING lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- Enlever les batteries de la télécommande lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée lors de l'utilisation.
- Gardez votre appareil STING en vue en tout temps.
- L'utilisation de piles alcalines AA neuves dans la télécommande est recommandée afin d'assurer des performances maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie Ni-Cad utilisée dans votre LiteHawk STING. Ne l'utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk STING.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Ce jouet requiert 4 piles AA de 1,5 V (non comprises)
- Les piles sont de petites pièces.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Respectez la polarité (+/-) indiquée.
- Retirez les piles usées sans délai du jouet.
- Éliminez les piles usées convenablement.
- Enlevez les piles si vous entreposez le jouet longtemps.
- NE PAS incinérer les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles risquent d'exploser ou de laisser échapper leur contenu.
- NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usées ou des types différents de piles (p. ex., alcalines et ordinaires)
- Toujours remplacer le lot complet des batteries en même temps.
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

ENTRETIEN -

- Toujours enlever les piles du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet craint la chaleur directe et le froid extrême.
- Ne pas exposer l'intérieur du jouet à l'eau ou à l'humidité, car celles-ci peuvent abîmer les dispositifs électroniques

Votre LiteHawk STING est muni d'une batterie Ni-Cad

Consignes spéciales pour la batterie Ni-Cad :

- Ne jamais charger la batterie sans supervision.
- Ne pas démonter, modifier, chauffer ou court-circuiter les batteries. Ne pas les mettre au feu ou les exposer à la chaleur.
- Uniquement charger les batteries au moyen du chargeur spécifié.
- Uniquement utiliser les batteries dans l'appareil spécifié par LiteHawk.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées convenablement.

Avant de charger le LiteHawk STING, veuillez lire les consignes suivantes!

- NE PAS laisser la batterie sans surveillance pendant qu'elle se charge.
- NE PAS garder la batterie branchée sur le chargeur plus de 2 heures.
- NE PAS installer une autre batterie sans avoir laissé le moteur refroidir au préalable! Un intervalle de 5 à 10 minutes suffit.
- NE PAS recharger la batterie avant qu'elle ne soit redevenue froide au toucher! Un intervalle de 10 minutes suffit.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Bienvenue dans l'univers de LiteHawk!

Avant de nous préparer en vue de votre première aventure de conduite automobile, étudions ensemble quelques notions élémentaires!

STING est une version réduite du Monster Racing Truck! Avec son assise large et ses roues surdimensionnées, votre nouveau LiteHawk STING est prêt pour l'aventure!

Le châssis durable est conçu pour protéger les dispositifs électroniques essentiels en cas d'accident – ceux-ci sont également scellés pour plus de sécurité!

Si vous essayez d'utiliser votre LiteHawk STING sans avoir lu le guide d'utilisation au complet, vous risquez de vous blesser et de blesser les gens dans les environs, ainsi que d'abîmer le modèle télécommandé. Veuillez lire le guide d'utilisation au complet avant d'utiliser ce produit.

Vocabulaire de base des voitures et des camions radiotéléguidés de LiteHawk


Émetteur : Appareil radio portable qui transmet les commandes de puissance et de direction à votre modèle. Il est également appelé « radio » tout court.

Corps : La coque du Lexan est souple et peinte de l'intérieur, ce qui protège le fini!

ESC : Le régulateur de vitesse automatique ou « ESC » assure la régulation numérique de la puissance fournie au moteur de votre camion, proportionnellement au déplacement de la manette de commande de la puissance de la radio.

LiteHawk STING – Configuration de l'émetteur

- Utilisez toujours des piles AA neuves dans la radiotélécommande à poignée-pistolet.
- Assurez-vous que l'émetteur est éteint.
- Retirez le couvercle du compartiment de la pile, tel qu'illustré. Le tournevis Phillips n'est pas inclus.
- Insérez 4 piles AA en veillant à respecter la polarité indiquée.
- Refermez le couvercle du compartiment de la pile.
- ENLEVEZ TOUJOURS LES PILES DE L'ÉMETTEUR LORSQUE VOUS NE PRÉVOYEZ PAS UTILISER VOTRE MODÈLE PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
- Éliminez et recyclez convenablement les piles usées; celles-ci doivent être éliminées dans un centre approuvé de recyclage de piles. NE LES JETEZ PAS AUX ORDURES!



LiteHawk STING– 2,4 GHz

Votre appareil LiteHawk STING est vendu avec un système de radiotélécommande à 2,4 GHz conçu pour vous permettre de jouer sans la moindre crainte de perdre le contrôle de votre modèle! Faites la course ou jouez avec un nombre indéfini d'autres pilotes.

Votre modèle a une portée d'environ 150 pi; étant donné sa faible taille, cela dépasse la portée visuelle normale. Plus votre modèle s'éloigne de vous, plus il devient petit et plus vous aurez de la difficulté à déterminer sa direction. Nous vous conseillons de le garder dans un rayon de 20 à 50 pi; votre STING restera ainsi à l'intérieur d'une distance d'utilisation sécuritaire.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca



LiteHawk STING - Fonctions de la télécommande

Direction : Le volant commande la direction du camion. Tournez le volant vers la gauche pour aller vers la gauche. Tournez le volant vers la droite et le camion se dirigera vers la droite.

Commande de puissance :
Pour faire avancer le véhicule, il suffit de tirer la commande de puissance vers la poignée, comme si vous actionniez une gâchette.

Freiner/Reculer : Pour appliquer le frein, il suffit de pousser la commande dans la direction opposée à la poignée, juste après la position neutre. Vous remarquerez que le camion s'arrête beaucoup plus rapidement. En poussant la commande dans la direction opposée à la poignée une seconde fois, vous activez la marche arrière.

Bouton de commande



Recentrage de la direction :

Faites rouler votre STING sur une surface lisse et plane - votre camion devrait rouler tout droit.

- Si votre camion se dirige vers la DROITE, cliquez sur la manette de recentrage GAUCHE jusqu'à ce qu'il aille tout droit.

- Si votre camion se dirige vers la GAUCHE, cliquez sur la manette de recentrage DROITE jusqu'à ce qu'il aille tout droit.

LiteHawk STING - Pile et chargeur

Votre LiteHawk STING est fourni avec une pile Ni-Cad et un chargeur mural de 120 V.

Interrupteur du modèle

ALLUMEZ toujours votre télécommande avant de mettre le modèle en marche.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Batterie :

La pile Ni-Cad rechargeable fournit l'alimentation nécessaire pour propulser votre camion pendant 6 à 10 minutes environ. Il est possible de se procurer d'autres piles à www.litehawk.ca.

- Lorsque le camion commence à ralentir, conduisez-le vers un endroit sûr, marchez jusqu'au camion et éteignez-le.
- Il est recommandé de charger la pile après votre course et de toujours la ranger chargée.
- Vous devez charger la pile COMPLÈTEMENT avant d'utiliser votre nouveau camion.
- Ne laissez pas la pile branchée dans le camion lorsque vous n'utilisez pas ce dernier.

Pile et chargement :

Placez votre STING sur une surface plane et propre. Évitez les endroits où vous pourriez perdre les petites pièces. La pile est placée dans le compartiment de pile situé dans le bas du châssis. Dévissez à l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus).

- Vous verrez deux points de connexion : l'un pour la pile, l'autre pour le modèle.
- Vous remarquerez que la fiche située sur la pile et celle située sur le chargeur mural ont été conçues pour être connectées ensemble, dans un seul sens. Ne forcez pas pour les raccorder ensemble, elles ne se connectent que dans un seul sens!
- Pour charger la pile, branchez simplement le chargeur dans la prise murale, puis connectez la pile dans le chargeur. Habituellement, il faut prévoir de 1 h à 1,5 h pour charger la batterie.
- Placez votre pile complètement chargée dans le logement de la pile. Assurez-vous que l'interrupteur du modèle est sur la position OFF (ÉTEINT). Branchez le connecteur de pile au connecteur du modèle. Ne forcez pas, ils ne se branchent que dans un seul sens!
- Fermez le couvercle du compartiment de la pile et réinstallez-le à l'aide du tournevis Phillips.

Pendant la charge:

- Il est normal que la batterie s'échauffe pendant la charge. Pendant la charge, ne posez pas la batterie sur une surface inflammable ou susceptible d'être abîmée par la chaleur.
- Ne pas laisser la batterie et le chargeur sans surveillance pendant la charge.
- Ne pas entreposer la batterie alors qu'elle est toujours branchée sur le chargeur.

Jumelage de l'émetteur et du récepteur

Le LiteHawk STING est prêt à l'emploi. Aucun jumelage n'est requis.

1. Mettez l'émetteur en MARCHE.
2. Allumez le STING. L'interrupteur est situé dans le bas du châssis.

Avant d'utiliser le camion :

Avant chaque utilisation du camion, nous vous recommandons de vérifier que la direction et la transmission se déplacent librement et que rien ne les coince. Vérifiez ensuite que le camion et l'émetteur fonctionnent convenablement. Avant de piloter votre camion, vérifiez la portée du système radio pour vous assurer qu'il fonctionne convenablement! Allumez l'émetteur, puis mettez le camion en marche; vérifiez qu'ils fonctionnent comme ils le devraient. Éloignez-vous du camion tout en actionnant la commande de direction au moyen de la radio, jusqu'à ce que vous atteigniez la distance maximale à laquelle vous prévoyez piloter votre camion. Si vous perdez le contrôle des commandes, marchez vers le camion. Vous savez maintenant quelle est la distance sécuritaire d'utilisation du système à l'endroit où vous vous trouvez. N'essayez pas d'utiliser le modèle si vous décelez le moindre problème de radio ou brouillage externe de votre signal radio à l'endroit où vous vous trouvez.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

En route!

Lorsque vous sortez pour piloter votre camion, souvenez-vous de toujours faire preuve de bon sens. Piloter votre modèle de manière violente ou brutale entraînera à coup sûr des dommages, des bris de pièces ou de mauvaises performances. Le système de régulation automatique de la vitesse (ESC) n'est pas étanche. Évitez de passer dans les flaques, la boue ou la neige. Si de l'eau s'infiltré dans les dispositifs électroniques, elle pourrait les endommager.

- Évitez de surcharger votre modèle. Ne le faites jamais rouler sur un terrain où ses mouvements risquent d'être entravés (p. ex., herbes longues, mauvaises herbes, boue), car cela pourrait surcharger leur moteur et coincer la transmission.
- Assurez-vous que rien n'entrave les mouvements des pièces mobiles.
- Cessez immédiatement d'utiliser votre véhicule et votre émetteur si vous voyez un éclair ou que vous entendez un bruit de foudre. N'utilisez jamais votre véhicule sous la pluie.
- Vous ne devez ni démonter ni trafiquer ce véhicule téléguidé ou son émetteur. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité, expresse ou tacite, quant aux accidents ou lésions découlant du démontage de ce produit, de sa modification ou d'une utilisation qui déroge aux instructions.
- La portée de l'émetteur variera selon votre environnement et l'état des piles. Ne laissez pas le modèle s'éloigner trop, car vous risquez d'en perdre le contrôle (gardez-le à l'intérieur d'un rayon de 20 à 50 pi).
- Ne touchez AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle fonctionne.
- N'utilisez pas votre modèle sur un chemin public ouvert à la circulation!

LiteHawk STING – Entretien après chaque utilisation

1. Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre LiteHawk STING, vous devez d'abord débrancher la batterie Ni-Cad , puis éteindre l'émetteur.
2. Enlevez la batterie Ni-Cad du véhicule.

Précautions et entretien :

Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre camion pour la journée, dépoussiérez-le en vous servant d'air comprimé ou d'un pinceau à soies douces. Vous devez toujours débrancher et enlever la batterie du camion chaque fois que le modèle est rangé.

LiteHawk STING – Entreposage

- Enlevez toutes les piles et la batterie avant d'entreposer votre véhicule.
- Ne rangez jamais votre LiteHawk STING à proximité de flammes ou de surfaces à haute température (notamment les radiateurs), ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. Idéalement, rangez le modèle dans un endroit tiède et sec.
- Lors du maniement des batteries rechargeables, prenez grand soin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Notes:

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Pièces et soutien technique LiteHawk

Après avoir acheté un nouveau jouet, rien n'est plus décevant que d'avoir une question à poser ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, mais d'être laissé en plan. Ne vous inquiétez pas! Nous nous targuons d'offrir à nos clients le meilleur service après-vente qui soit!

Nous avons toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin pour garder votre LiteHawk en parfait état! Comme nous le répétons, « les accidents arrivent, même aux meilleurs d'entre nous »... c'est pourquoi le site Web www.litehawk.ca est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7! Notre personnel technique est à portée de téléphone, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h HNE! Composez sans frais (en Amérique du Nord) le 1 800 268-5797!

Nous expédions vos pièces le jour même! sauf les fins de semaine, évidemment – car nous aussi, nous aimons jouer dehors!

Garantie LiteHawk

Tous les produits LiteHawk sont testés et conçus pour offrir les performances publiées dès la sortie de l'emballage. Si vous avez un problème avec un produit ou une pièce d'un produit, veuillez communiquer directement avec nous. Nous couvrons les réclamations pour vice de fabrication. Nous savons qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir une question à poser ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, mais de n'avoir nulle part où s'adresser. LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût des pièces de rechange ou des réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de leur utilisation.



Forum LiteHawk

Croyez-nous, ce forum n'a rien d'ordinaire! Il est animé par une équipe complète de modérateurs de LiteHawk, spécialisés en ingénierie, conception, gestion de forum, construction et mise au point de jouets télécommandés... - professionnellement parlant, vous êtes en bonnes mains. Nous couvrons tout sous le soleil LiteHawk! Guides de bricolage, foires aux questions, conseils et trucs pratiques, modifications et personnalisations des utilisateurs... à vrai dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg!

C'est par-dessus tout une communauté et nous voulons que vous le constatiez vous-même! Avec plus d'un million de visites jusqu'à présent, nous devons être en train de faire quelque chose convenablement!

Et puis, parlons des concours. Nous aimons faire des cadeaux; tous les produits que nous fabriquons y passent. Nous organisons des concours au moins une fois par mois; c'est une excellente façon de rencontrer tout le monde et de s'amuser aussi!



Voyez tous les produits LiteHawk en action! Il y a de tout, depuis des vidéos montrant les produits LiteHawk dans leur milieu naturel – en vol ou propulsés par leurs voiles ou leur moteur – jusqu'aux renseignements utiles sur les produits! Tout cela est à portée d'un clic de souris!



Joignez les initiés en vous abonnant à notre bulletin électronique – LiteHawk INSIDER!

Tenez-vous au courant de nos lancements de nouveaux produits – nous sommes toujours sur le point de mettre des merveilles sur le marché! N'avez-vous jamais raté un concours tout simplement parce que tout s'est passé trop vite? La fête avait peut-être même pris fin avant même votre arrivée! LiteHawk ne partagera jamais votre adresse électronique – ce renseignement est privé et nous respectons cela.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca