




S50 Lite

■ Beginner GPS Drone

FOR AGES
14+



USER MANUAL

Please read this manual carefully before flying and keep it for future use.

Model: No.DR-ATS50G

- Para sua segurança, siga as regras e normas de segurança, quer seja um principiante ou um perito a pilotar drones.
- De acordo com as leis e regulamentos relevantes nos EUA, todos os drones devem ser registados, exceto aqueles que tenham um peso igual ou inferior a 250 gramas e que sejam pilotados exclusivamente ao abrigo da Exceção para Veículos Aéreos Recreativos. Inicie sessão no website <https://faadronezone-access.faa.gov/#/> para efetuar o registo. Certifique-se de que respeita as leis e regulamentos locais relativos ao peso de decolagem. Se o comprador não efetuar o registo atempadamente, a Ameta não será responsável por quaisquer perdas, penalizações e ferimentos causados por voos ilegais.
- Para cumprir os requisitos eletromagnéticos da aviação na estação de rádio, é proibido pilotar drones a uma distância inferior a 10 km de ambos os lados de uma pista de decolagem, ou a uma distância inferior a 20 km de ambas as extremidades da pista. Na área proibida pela autoridade ou entidade competente do seu país, não utilize nenhum dos modelos de drones e quadricópteros não tripulados.
- Transfira a aplicação B4UFLY a partir do Google Play ou da App Store, que fornece informações em tempo real sobre as restrições do espaço aéreo e outros requisitos de voo com base na sua localização de GPS.
- A partir de 16 de setembro de 2023, todos os pilotos de drones que são obrigados a efetuar o registo dos seus UAS devem agir em conformidade com a regra relativa à identificação remota.

PORTUGUÊS



Onde começa a exploração do céu

Obrigado por ter escolhido o nosso produto e por confiar em nós.
Contacte-nos caso tenha dúvidas ou questões sobre o produto.

✉ América do Norte: support.na@ametasmart.com

✉ Europa: support.eu@ametasmart.com

Esperamos que os nossos produtos tornem o voo uma experiência
totalmente nova para si!

Leia atentamente este manual para melhorar a utilização do produto.

ÍNDICE

SEGURANÇA DE VOO	01
SEGURANÇA DA BATERIA	03
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	05
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	06
Drone	06
Remoto	08
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	09
Preparação do voo	09
Ligar a aplicação Ameta Drone ao drone	15
VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES	16
Controlo de voo	16
Funções	18
LUZES DO DRONE	24
EXPLICAÇÃO DOS AVISOS SONOROS	26
ESPECIFICAÇÕES	26
Drone	26
Câmara	27
Remoto	28

SEGURANÇA DE VOO

* Manobre o drone em interiores ou numa área aberta sem vento. A altura de voo máxima está limitada a 120 m e a distância de voo máxima está limitada a 500 m. Antes do seu primeiro voo, leia atentamente o Manual do utilizador e o Guia de consulta rápida. Para operações detalhadas, consulte a secção Controlo de voo.

1. Não utilize o drone em más condições climáticas, como chuva, neve, nevoeiro, fumo, granizo, relâmpagos, tornados ou furacões.
2. Para garantir a segurança da sua propriedade, mantenha o drone dentro do seu alcance visual durante o voo.
3. Os drones são feitos de materiais que incluem metal, fibra, plástico e componentes eletrónicos. Evite a exposição prolongada à luz solar direta e mantenha-os afastados de quaisquer fontes de calor. O calor excessivo pode provocar deformações e danos.
4. Os drones são compostos por diversas peças eletrónicas e mecânicas de precisão. Por conseguinte, certifique-se de que não ocorre infiltração de humidade e água no drone para evitar avarias nos componentes mecânicos ou eletrónicos que possam originar acidentes.
5. O desempenho do drone e da bateria pode ser afetado por fatores ambientais, tais como a densidade do ar e a temperatura. Tenha cuidado ao voar a altitudes superiores a 1000 m acima do nível do mar, visto que o desempenho da bateria e do drone diminuir.
6. Não utilize próximo de acidências de trânsito, incêndios, explosões, inundações, tsunamis, avalanches, deslizamentos de terra, terremotos, tempestades de poeira ou tempestades de areia.
7. Para evitar interferências entre o drone e outros dispositivos sem fios, desligue os outros dispositivos sem fios durante a utilização do drone.

8. Um lembrete de que o brinquedo deve ser usado com cautela, pois é necessária habilidade para controlar o voo e evitar colisões com o usuário, objetos ou terceiros.
9. Precauções a serem observadas, como "Não toque no rotor em rotação, evite roupas soltas ou cabelos que possam ficar presos no rotor, não voe perto do rosto."
10. Conselhos para os supervisores adultos ensinarem as crianças a voar e controlar o brinquedo com segurança.
11. Condições a serem observadas ao usar o brinquedo (por exemplo, área/quarto de voo necessária, dentro ou fora de casa, sem obstáculos e pessoas dentro do alcance de voo para manter o brinquedo à vista, distância máxima de operação).
12. Um dispositivo para manter as instruções de uso.
13. Devem ser fornecidas instruções com detalhes sobre limpeza e manutenção, quando necessário para o uso e operação seguros do brinquedo elétrico. As instruções de uso devem ser fornecidas com o aparelho para garantir que o brinquedo elétrico seja usado com segurança.
14. Como remover e inserir as baterias.
15. Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
16. Para brinquedos elétricos com baterias recarregáveis, as baterias devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. A bateria só pode ser recarregada por uma pessoa com pelo menos 8 anos de idade.
17. Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e velhas não devem ser misturadas.
18. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
19. Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
20. Os terminais de alimentação não devem ser em curto-circuito.
21. Este brinquedo contém baterias não substituíveis.

22. Este brinquedo só pode ser conectado a equipamentos que possuam um dos seguintes símbolos:



23. Evite pilotar em áreas onde possam ocorrer interferências magnéticas ou de rádio, tais como próximo de pontos de acesso Wi-Fi, routers, dispositivos Bluetooth, linhas elétricas de alta tensão, estações de transmissão de energia de alta tensão, estações de base móveis ou torres de transmissão. Pilote o drone em áreas onde as interferências podem perturbar a comunicação entre o drone e o controlo remoto podem afetar negativamente a direção do voo e a precisão do posicionamento, resultando possivelmente na perda de controlo. As interferências podem também causar erros na ligação de transmissão de vídeo.

SEGURANÇA DA BATERIA

- RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO
- ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES
- A BATERIA DEVE SER REICLADA OU ELIMINADA CORRETAMENTE
- A bateria não deve, em circunstância alguma, tocar em líquidos. Evite utilizar a bateria em condições de chuva ou humidade, pois poderá provocar inesperadamente a sua ignição ou explosão.
- Não é permitida a utilização de baterias não fornecidas pelo fabricante. Além disso, é recomendado utilizar o cabo de carregamento USB fornecido na embalagem para carregar as baterias.
- É estritamente proibida a utilização de baterias inchadas, com fugas de líquido ou danificadas.
- Recomenda-se que a bateria seja utilizada entre 0°C e 40°C. O sobreaquecimento pode provocar ignição ou explosão. O desempenho de uma bateria pode ser afetado negativamente por temperaturas extremamente baixas.

- Não pressione nem perfure a bateria com qualquer objeto afiado.
- O líquido da bateria é altamente corrosivo, pelo que deve manter-se afastado do mesmo em caso de derrame. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lave imediatamente com água abundante e procure assistência médica.
- Mantenha a bateria afastada do alcance de crianças. Procure imediatamente assistência médica se uma criança ingerir peças.
- A bateria não deve voltar a ser utilizada depois de sofrer uma queda ou um impacto.
- Afaste a bateria de fontes de calor, tais como um automóvel exposto a luz solar direta ou, num dia quente, uma fogueira ou um fogão.
- Para evitar que uma bateria entre num estado de descarga excessiva, evite guardá-la durante longos períodos depois de estar totalmente descarregada. Se uma bateria for sobrecarregada, a célula da bateria sofrerá danos e não poderá ser recarregada.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM




Dronex 1



Controlo remoto x 1



Bateria x 2



Cabo USB para carregamento x 1



Hélice sobresselente
(A x 2, B x 2)



Chave de fendas x 1



Parafusos




Bolsa de armazenamento x 1




Guia De Consulta Rápida x 1

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Drone





- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1 Braço traseiro | 4 Indicadores LED frontais |
| 2 Braço frontal | 5 Hélice |
| 3 Câmera | 6 Motor |



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Indicadores LED da bateria | 4 Sensor óptico de fluxo |
| 2 Bateria | 5 Botão de energia |
| 3 Indicador LED traseiro | 6 Ranhura do cartão TF |

*Substituir as Hélices (Opcional)

Para substituir as hélices, as marcas presentes nas mesmas (A/B) devem coincidir com as marcas nos braços do drone.




Hélice A: a começar com a letra A, como A1, A2, etc.




Hélice B: a começar com a letra B, como B1, B2, etc.

Remoto



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Antena | 7 Porta de carregamento |
| 2 Descolagem/Aterragem de tecla única | 8 Suporte de telemóvel |
| 3 Manípulo de controlo esquerdo | 9 Indicadores de energia da bateria |
| 4 Regresso de tecla única | 10 Botão de troca de velocidade |
| 5 Indicadores de estado | 11 Manípulo de controlo direito |
| 6 Pega | 12 Botão de energia |




- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 Inclinação da câmara | 3 Modo de Altitude |
| 2 Gravar vídeo | 4 Tirar fotografia |

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


Preparação do voo

1. As hélices e os braços do drone estão dobrados para efeitos de embalagem. Desdobre os braços frontais e, em seguida, os braços traseiros.



2. Carregue a bateria com o cabo de carregamento USB fornecido na embalagem. Pode ligar o cabo a uma ficha com uma saída máxima de 5 V/2 A.

Carregamento: Acende de um a quatro num ciclo repetitivo
Completamente carregado: Estático




Quando a bateria estiver fraca, o indicador LED traseiro irá piscar lentamente.

Notas

- ① Não recomendamos que carregue a bateria usando a porta USB de um computador.
- ② Observe que o tempo de voo do drone pode reduzir quando voa em ambientes de baixa temperatura.


3. Introduza um cartão de memória na ranhura do cartão de memória situada no interior do compartimento da bateria. (Os cartões de memória são adquiridos separadamente. No entanto, ainda pode utilizar a câmara do drone, mesmo que não introduza um cartão de memória, embora os vídeos e imagens resultantes possam não apresentar alta definição).



* Suporta até 128 GB

* Suporta os formatos FAT32 e EXFAT


4. Instale a bateria no drone depois de estar totalmente carregado.




5. Carregue o controlo remoto com o cabo de carregamento USB fornecido na embalagem. Pode ligar o cabo a uma ficha com uma saída máxima de 5 V/2A.



6. Desdobre as pegas e as antenas.




7. Desdobre o suporte de telemóvel. Em seguida, instale o telemóvel no respetivo suporte.




Nota

O suporte de telemóvel permite a colocação de smartphones com uma largura até 80 mm.


8. Retire a película de proteção da lente antes de manobrar o drone.



9. Coloque o drone numa superfície plana e nivelada e, em seguida, pressione o botão de energia do drone durante 3 segundos para o ligar.




10. Mantenha pressionado botão de energia do controlo remoto durante 3 segundos para o ligar. O drone irá emparelhar automaticamente com o controlo remoto. Se o emparelhamento não for estabelecido com êxito em 30 segundos, desligue o controlo remoto e o drone e tente novamente.



* **Emparelhamento:** O indicador LED traseiro do drone acende em vermelho.

* **Emparelhamento efetuado com êxito:** O indicador LED traseiro do drone pisca duas vezes em verde e o controlo remoto emite um sinal sonoro.

11. Aguarde enquanto o drone procura sinais GPS (cerca de 60 segundos) e entra no modo GPS. O indicador LED traseiro passará de verde e amarelo alternados para verde sólido. Em seguida, está pronto para descolar.



Verde e amarelo
alternados →
Verde estático


Notas

- * Se o drone não encontrar um sinal GPS poucos minutos após o sinal sonoro, significa que a intensidade do sinal na sua localização atual é fraca. Desloque o drone para uma zona aberta com um sinal mais forte e tente novamente.
- * Para regressar com precisão, o drone deve adquirir informações sobre o ponto de partida utilizando o posicionamento GPS no momento da descolagem. Assim sendo, utilize o drone numa zona exterior com sinal GPS forte. Um sinal GPS fraco ou a descolagem em espaços interiores muda o drone para o Modo de atitude, podendo resultar num controlo instável.


Calibragem (opcional)

Recomendamos que calibre o drone para a primeira utilização.

Calibragem da bússola: Empurre, simultaneamente, o manípulo de controlo esquerdo para o canto superior direito e o manípulo de controlo direito para o canto superior direito para preparar o drone para a calibragem da bússola. Ou abra a aplicação, aceda a **Controlo > Bússola > Calibragem** e siga as instruções para efetuar a calibragem horizontal e vertical.



Calibragem do giroscópio: Empurre, simultaneamente, o manípulo de controlo esquerdo para o canto inferior esquerdo e o manípulo de controlo direito para o canto superior direito, ou abra a aplicação, aceda a **Controlo > Giroscópio > Calibragem** e siga as instruções para executar a calibragem.



Ligar a aplicação AMETA Drone ao drone

Passo 1:

Transfira e instale a aplicação **AMETA Drone** a partir do Google Play™/ App Store™ ou faça a leitura dos códigos QR abaixo.




Para Android 8.0 e mais recente



Para iOS 8.0 e mais recente

Passo 2:

Basta aceder à definição de WiFi do seu telemóvel e procurar a rede WiFi **AMETA S50 Lite-XXXXXX** para estabelecer ligação.



Passo 3:

Abra a aplicação **AMETA Drone** e, em seguida, toque em **START (INICIAR)** para entrar na página principal e ver a pré-visualização em direto.


VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES

Controlo de voo

1. Descolagem


Opção 1:

Desbloqueie o drone empurrando simultaneamente o **manípulo de controlo esquerdo** para a direção direita inferior a 45° e o **manípulo de controlo direito** para a direção esquerda inferior a 45° (ou o **manípulo de controlo esquerdo** para a direção esquerda inferior e o **manípulo de controlo direito** para a direção direita inferior) até que as hélices comecem a rodar. Em seguida, empurre o **manípulo de controlo esquerdo** para a frente.



Opção 2:

Mantenha pressionado o botão **Regresso de tecla única** durante 1 segundo.




Nota

Antes da descolagem, certifique-se de que o drone se encontra numa superfície nivelada e que a área envolvente não tem obstáculos.

2. Instruções de voo

O modo predefinido do controlo remoto é o Modo 1 (utilizado para ilustração no manual). Para mudar o modo do controlo remoto: com o controlo remoto desligado, mantenha pressionado o botão **ATTI**. Enquanto mantém pressionado o botão **ATTI**, mantenha pressionado o botão de Energia até que o controlo remoto ligue.

Modo 1




Modo 2

Manípulo de controlo esquerdo




Para a frente



Para trás



Rodar para a esquerda




Rodar para a direita

Manípulo de controlo direito




Cima



Baixo



Esquerda




Direita

Funções


Descolar e aterrar com um só botão

- * Descolar: Coloque o drone numa superfície plana e nivelada sem quaisquer obstáculos e, em seguida, mantenha pressionado o botão  durante 1 segundo para o fazer subir e pairar a uma altura de 1,2 metros.



Ícone na aplicação


* Aterrizar: Quando o drone estiver a pairar sem quaisquer obstáculos, mantenha premido o botão  durante 1 segundo para o fazer descer e aterrar até as hélices deixarem de rodar.



Ícone na aplicação

Regresso de tecla única

Pressione o botão  no controlo remoto. O drone irá voltar automaticamente para o ponto de descolagem gravado (ponto de partida). Para cancelar esta função, pressione novamente o botão .



Ícone na aplicação

Sugestões


Quando o nível da bateria do drone for criticamente baixo ou o drone desligar do controlo remoto, o drone inicia o regresso. Pode controlar o regresso manualmente se não estiver a uma distância do drone superior a 30 metros; e se o drone estiver a 5 metros do ponto de partida, o mesmo irá descer e aterrar diretamente.

Modo GPS/Modo de atitude

Quando o sinal GPS é forte (espaços exteriores ou zonas com interferência de sinal fraca), o drone muda automaticamente para o **Modo GPS**, disponibilizando todas as funções relacionadas com GPS. Por razões de segurança, o drone não descola em zonas com sinal GPS fraco. Para proceder à descolagem, mude para o **Modo de atitude** manualmente pressionando o botão  do controlo remoto durante 3 segundos. O drone permanece em Modo de atitude até ser reiniciado.


Nota

No Modo de atitude, todas as funções GPS estão indisponíveis e o drone não pode voltar ao ponto de partida automaticamente, afetando a segurança do voo. Por razões de segurança, mantenha uma distância segura de multidões, voe em zonas abertas e mantenha o drone na sua linha de visão.




Voo circular

Certifique-se de que não existem obstáculos em torno do drone. Abra a aplicação, toque em  na interface de controlo de voo e seleccione  para definir o raio desejado. Em seguida, confirme para iniciar o padrão de voo circular. Pode utilizar o manípulo de controlo esquerdo para ajustar a altitude de voo circular e o manípulo de controlo direito para interromper o voo circular.



Pontos de passagem

Para iniciar um Voo por pontos de passagem, abra a aplicação, toque em  na interface de controlo de voo e seleccione . Siga as instruções para escolher até 6 pontos de passagem dentro do círculo no mapa. Em seguida, toque em Iniciar para iniciar o voo. O drone voa então para cada ponto de passagem por ordem sequencial.



Captura inteligente

Pode aceder aos modos de captura inteligente junto ao ícone do obturador  na interface de controlo de voo da aplicação.

Longe:

O drone voa para trás e para a frente a partir da posição atual até cerca de 15 metros enquanto grava um vídeo. Em seguida, regressa à posição original.

Foguete:

O drone sobe na vertical cerca de 15 metros a partir da posição atual enquanto grava um vídeo. Em seguida, regressa à posição original.

Panorama:

Toque no botão  para iniciar a captura e, em seguida, controle o drone manualmente para rodar na horizontal. Toque novamente no botão  para interromper a captura.

Time-Lapse:

Escolha o intervalo de lapso de tempo desejado e, em seguida, toque no botão  para iniciar a captura. Toque novamente no ícone  para interromper a captura.

Notas

- * Utilize estas funções numa zona espaçosa para evitar quaisquer possíveis colisões.
- * Estas funções estão disponíveis apenas quando o drone está em voo, pelo que deve ativá-las depois de colocar o drone a pairar na posição desejada.
- * Se ocorrer alguma situação inesperada, utilize o manipulador de controlo para interromper as ações do drone.


Câmara

Tirar fotografia:

Pressione o botão  no controlo remoto ou toque em  na aplicação para tirar uma fotografia. A fotografia será guardada no telemóvel e no cartão de memória.

Gravar vídeo:

Pressione o botão  no controlo remoto ou toque em  na aplicação para começar a gravar um vídeo. Pressione novamente o mesmo botão ou toque no mesmo ícone na aplicação para interromper a gravação. O vídeo será guardado no telemóvel e no cartão de memória.



Tirar fotografia



Gravar vídeo

Ícone na aplicação

Nota:

- * Para ajustar o ângulo da câmara, rode o botão de **Inclinação da câmara** no controlo remoto. Rode para a direita para subir a câmara (máx. 90°), e rode para a esquerda para descer a câmara (máx. 90°).
- * Para evitar falhas de armazenamento, preste atenção à capacidade restante do seu cartão de memória quando tirar fotografias ou gravar vídeos.

Troca de Velocidade / Redefinir Senha WiFi do Drone

Trocar de velocidades: Pressione o **botão de troca de velocidade** para mudar entre 3 níveis de velocidade. O nível padrão é o nível 2 ao ligar.

Redefinir a senha do WiFi: Pressione e segure o **botão de troca de velocidade** por 5 segundos para apagar a senha do WiFi do drone. Você também pode apagar e redefinir a senha diretamente no aplicativo.

LUZES DO DRONE

Estado	Indicadores LED frontais	Rear LED Indicator
A ligar	Acende	Acende
A emparelhar	Azul a piscar rapidamente	Vermelho a piscar rapidamente
Emparelhamento efetuado com êxito	Azul estático	Pisca duas vezes em verde
A procurar sinal de GPS	Azul estático	Alterna entre amarelo e verde
Sinal de GPS encontrado (Modo GPS)	Azul estático	Verde estático
Modo de altitude	Azul estático	Amarelo estático
Repor	Pisca 3 vezes em azul	Alterna de vermelho para amarelo para verde

Estado	Indicadores LED frontais	Rear LED Indicator
Bateria fraca	Pisca em azul continuamente	Pisca em vermelho continuamente
Regressar a casa	Pisca duas vezes em azul em ciclo	Pisca duas vezes em verde em ciclo
Encontrar o drone	Pisca 3 vezes em azul em ciclo	Alterna de vermelho para verde para amarelo em ciclo
Calibragem da bússola	Azul estático	Calibragem horizontal: Alternado entre vermelho e verde Calibragem vertical: Alternado entre amarelo e verde
A desligar	Apagado	Apagado

EXPLICAÇÃO DOS AVISOS SONOROS

Estado	Aviso sonoros
Ligar o drone	Som de arranque
Ligar o controlo remoto	1 som curto
Desligar o drone	/
Desligar o controlo remoto	2 sons curtos
Comando executado com êxito	1 som curto
Erro	2 sons curtos
Bateria do drone fraca	2 sons curtos a cada 2 segundos

ESPECIFICAÇÕES

Drone

Modelo	DR-ATS50G
Peso (com bateria instalada)	<249g
Tempo máx. de voo	25 minutos
Temperatura de funcionamento	0-40°C (32-104°F)
Dimensões (desdobrado)	320*300*56mm (11,8*10,4*2,2 polegadas)

Velocidade de voo horizontal (sem vento)	Lento: 3 m/s (9,8 ft/s); Normal: 5 m/s (16,4 ft/s); Rápido: 8 m/s (26,2 ft/s)
Altura máx. de voo	120 m (400ft)
Distância de voo máx.	500m (1640ft)
Capacidade da bateria	Bateria de lítio de 2000 mAh 7,4 V
Tempo de carregamento	≈210 minutos (dependendo da potência do carregador)
Tensão de entrada	5V
Potência de transmissão (EIRP)	≤10dBm

Câmara

FOV	≈ 80°
Resolução de fotografia	3840*2160 Pixels
Resolução de vídeo	4K@20fps
Potência de transmissão	≤23dBm
Frequência de funcionamento	5.725-5.85GHz
Protocolo suportado	802.11a/n

Remoto

Alcance máximo	500m (1640ft)
Capacidade da bateria	3.7V 300mAh
Tempo de carregamento	≈ 30 minutos
Autonomia	≈ 10 horas
Tamanho do telemóvel utilizável	Até 80,01 mm
Temperatura de funcionamento	0-40°C (32-104°F)
Potência de transmissão (EIRP)	≤ 10dBm
Faixa de frequência	2.410-2.480 GHz

Aviso FCC:

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão impedi-lo de utilizar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B, nos termos do Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável proteção contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera e utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências adotando uma ou mais das seguintes medidas:

— Reorientar ou deslocar a antena receptora.

- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Para o controle remoto:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC para um ambiente não controlado.

Para o quadricóptero R/C:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC para um ambiente não controlado.

Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este transmissor não deve ser colocado próximo de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Aviso ISEDC:

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS de isenção de licença da Industry Canada. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não poderá causar interferências e,
- (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer tipo de interferências, incluindo interferências que possam causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Para o quadricóptero R/C:

Este dispositivo está em conformidade com as normas de exposição a RF e conformidade. A distância mínima do corpo para utilizar o dispositivo é 20 cm.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. La distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20cm.

Para o controle remoto:

Este dispositivo está em conformidade com as normas de exposição a RF e conformidade.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.

Este transmissor não deve ser colocado próximo de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO.

ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

 O símbolo indica tensão DC



RECICLAGEM

Este produto contém o símbolo de recolha seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deverá ser tratado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado de modo a minimizar o seu impacto no meio ambiente. O utilizador pode entregar o seu produto numa organização de reciclagem competente ou no revendedor quando adquirir um equipamento elétrico ou eletrónico novo.

Este produto pode ser utilizado em todos os estados-membros da UE.

Declaração de conformidade da UE: A Shenzhen Vantop Technology & Innovation Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Está disponível uma cópia da declaração de conformidade da UE online, em <https://ametasmart.com/pages/declaration-of-conformity>.



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

A política de divulgação de vulnerabilidades relacionada ao APP (1) e o período de suporte (2) estão disponíveis online em:

(1) <https://ametasmart.com/pages/ameta-vulnerability-disclosure-policy>

(2) <https://ametasmart.com/pages/software-update>

AMETA SUPPORT



✉ North America: support.na@ametasmart.com

✉ Europe: support.eu@ametasmart.com



ametasmart.com



@Ameta Official



@Ameta Official